

# Apple Studio Display

Trước khi sử dụng màn hình của bạn, hãy xem lại hướng dẫn *Bắt đầu với Apple Studio Display* tại địa chỉ [support.apple.com/guide/studio-display](http://support.apple.com/guide/studio-display). Giữ lại tài liệu để tham khảo sau này.

## An toàn và sử dụng

Xem "An toàn và sử dụng" trong hướng dẫn *Bắt đầu với Apple Studio Display*.

## Thông tin an toàn

Không làm theo những hướng dẫn an toàn có thể dẫn đến cháy, điện giật hoặc các thương tích khác hay hỏng hóc cho Studio Display của bạn hoặc tài sản khác. Đọc tất cả thông tin an toàn bên dưới trước khi sử dụng Studio Display của bạn.

## Sử dụng

Thiết lập Studio Display trên một bề mặt làm việc cứng, ổn định cho phép tuần hoàn không khí phù hợp bên dưới và xung quanh màn hình đó. Không bao giờ nhét các đồ vật vào các cửa thông gió. Studio Display có thể bị hỏng nếu bị rơi, cháy, đâm thủng hoặc đè lên hay nếu tiếp xúc với chất lỏng, dầu và nước hoa. Không sử dụng Studio Display đã bị hỏng, chẳng hạn như sản phẩm có màn hình bị nứt vì có thể gây ra thương tích.

## Giải pháp gắn

**Chú ý:** Để bàn tay và ngón tay cách xa các bộ phận di chuyển của đế để tránh bị kẹp.

Nếu bạn đang sử dụng Studio Display với bộ tiếp hợp giá đỡ VESA được tích hợp, hãy đọc *Hướng dẫn thiết lập Studio Display với bộ tiếp hợp giá đỡ VESA* trước khi bạn bắt đầu. Đồng thời đọc tất cả hướng dẫn lắp đặt và thông tin an toàn đi kèm với giải pháp gắn 100 x 100 mm tuân thủ VESA trước khi gắn màn hình đó vào bộ tiếp hợp giá đỡ VESA.

**Quan trọng:** Thông tin tuân thủ cơ quan và số sê-ri được đánh dấu ở phía dưới cùng của của Studio Display hoặc sườn của bộ tiếp hợp giá đỡ VESA được tích hợp của bạn và có thể bị che khuất khi sử dụng bộ tiếp hợp giá đỡ VESA với các giá đỡ.

## Nguồn điện

Rút dây nguồn (bằng cách kéo phích cắm, không phải dây) và ngắt kết nối tất cả các cáp nếu có một trong các tình trạng sau:

- Dây nguồn hoặc phích cắm bị bẩn hoặc có những hư hại khác.
- Bạn làm đổ thứ gì đó vào màn hình.
- Studio Display của bạn đã tiếp xúc với mưa hoặc ẩm quá mức.
- Studio Display của bạn bị rơi hoặc vỏ bị hư hại.
- Bạn nghi ngờ Studio Display của mình cần bảo trì hoặc sửa chữa.
- Bạn muốn làm sạch Studio Display.

Cách duy nhất để tắt nguồn hoàn toàn là rút phích cắm dây nguồn khỏi ổ cắm trên tường. Đảm bảo dây nguồn ở trong tầm tay để bạn có thể rút phích cắm Studio Display khi cần.

Dây AC có một phích cắm tiếp đất ba dây (phích cắm có chân tiếp đất). Phích cắm này chỉ vừa với ổ cắm AC được tiếp đất. Nếu bạn không thể cắm phích cắm vào ổ cắm vì ổ cắm không được tiếp đất, hãy liên hệ với thợ điện có giấy phép để thay thế ổ cắm bằng ổ cắm được tiếp đất phù hợp. Không loại bỏ chức năng của chân tiếp đất.

## Đề phòng

Màn hình có thể rơi, gây ra chấn thương cá nhân nghiêm trọng hoặc tử vong. Nhiều chấn thương, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, có thể phòng tránh được bằng cách thực hiện các biện pháp để phòng ngừa như:

- Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất khi sử dụng đế hoặc bộ tiếp hợp để gắn màn hình.
- Luôn sử dụng đồ nội thất có thể đỡ Studio Display một cách an toàn.
- Luôn đảm bảo Studio Display của bạn không nhỏ quá mép của đồ nội thất đỡ.
- Luôn giáo dục trẻ nhỏ về những mối nguy hiểm khi leo trèo lên đồ nội thất để với Studio Display của bạn.
- Luôn đi dây và cáp được kết nối với Studio Display của bạn sao cho chúng không thể bị vướng, xoắn hoặc tóm được.
- Luôn để bàn tay và ngón tay cách xa các bộ phận di chuyển của đế để tránh bị kẹp.
- Không bao giờ đặt Studio Display của bạn ở vị trí không ổn định.

- Không bao giờ đặt Studio Display lên trên đồ nội thất cao (ví dụ: tủ có ngăn hoặc tủ sách) mà không neo chặt cả đồ nội thất và Studio Display vào phần đỡ phù hợp.
- Không bao giờ đặt Studio Display của bạn lên quần áo hoặc vật liệu khác có thể được đặt giữa Studio Display và đồ nội thất đỡ.
- Không bao giờ đặt các đồ vật lên trên hoặc xung quanh Studio Display có thể du trẻ nhỏ leo trèo lên đầu màn hình hoặc lên đồ nội thất mà màn hình đó được đặt.

## Thông gió

Không chặn lỗ thông gió dưới cùng hoặc trên cùng của Studio Display của bạn. Không đặt Studio Display ở nơi thông gió bị hạn chế (ví dụ: trong tủ).

## Nhiệt độ

Không để Studio Display tiếp xúc với nhiệt độ quá cao (nhiệt độ hoạt động xung quanh nên từ 50° đến 95° F hoặc 10° đến 35° C), hơi ẩm hoặc độ ẩm. Studio Display không được khuyến nghị sử dụng ngoài trời.

## Làm sạch màn hình

Nếu Studio Display của bạn có kính phủ nano, chỉ làm sạch kính đó bằng vải đánh bóng đi kèm. Nếu Studio Display của bạn có kính tiêu chuẩn, bạn có thể làm sạch kính đó bằng vải vi sợi được thấm ẩm. Không sử dụng chất làm sạch đồ nội thất, chất làm sạch kính, khăn lau khử trùng, nước rửa tay hay bất kỳ loại dung môi nào khác.

## Tuân thủ của FCC

Thiết bị này tuân thủ phần 15 của Quy tắc FCC. Việc sử dụng tuân theo hai điều kiện sau đây: (1) thiết bị này không được gây ra nhiễu có hại và (2) thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu nào nhận được, bao gồm nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

**Lưu ý:** Thiết bị này đã được kiểm tra và chứng nhận phù hợp với các giới hạn đối với thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo phần 15 của Quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết kế nhằm cung cấp sự bảo vệ hợp lý trước nhiễu có hại khi lắp đặt trong khu dân cư. Thiết bị này tạo, sử dụng và có thể phát năng lượng sóng vô tuyến và nếu không được lắp đặt và sử dụng theo đúng hướng dẫn, có thể gây ra nhiễu sóng đối với liên lạc bằng sóng vô tuyến.

Tuy nhiên, không đảm bảo hiện tượng nhiễu sóng sẽ không xảy ra trong trường hợp lắp đặt cụ thể.

Nếu thiết bị này gây ra nhiễu có hại cho việc thu sóng radio hoặc truyền hình, hiện tượng này có thể được xác định bằng cách tắt và bật lại thiết bị, người sử dụng được khuyến khích tìm cách khắc phục nhiễu bằng một hoặc nhiều biện pháp sau đây:

- Đổi hướng hoặc đổi vị trí của ăng-ten thu sóng.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và bộ thu tín hiệu.
- Cắm thiết bị vào ổ điện khác với ổ điện sử dụng cho bộ thu tín hiệu.
- Tham vấn đại lý hoặc kỹ thuật viên có kinh nghiệm về radio/TV.

Các thay đổi hoặc sửa đổi đối với sản phẩm này không được phép của Apple có thể làm vô hiệu khả năng tương thích điện từ (EMC) và tuân thủ không dây và chấm dứt quyền sử dụng sản phẩm của bạn.

Sản phẩm này đã chứng minh được việc tuân thủ EMC dưới các điều kiện bao gồm việc sử dụng thiết bị ngoại vi phù hợp và cấp được bảo vệ giữa các bộ phận của hệ thống. Điều quan trọng là bạn sử dụng các thiết bị ngoại vi phù hợp và cấp được bảo vệ giữa các bộ phận của hệ thống để giảm khả năng gây nhiễu đến radio, TV và các thiết bị điện tử khác.

Bên chịu trách nhiệm (chỉ liên hệ đối với các vấn đề về FCC):

Apple Inc.  
One Apple Park Way, MS 911-AHW  
Cupertino, CA 95014  
USA  
[apple.com/contact](http://apple.com/contact)

**Tuyên bố tuân thủ của ISED Canada**  
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

**Tuân thủ theo Liên minh châu Âu / Vương quốc Anh**

Tuân thủ Chỉ thị về điện áp thấp 2014/35/EU, Chỉ thị EMC 2014/30/EU, Quy định an toàn năm 2016 và Quy định về khả năng tương thích điện từ năm 2016.

Đại diện tại Liên minh châu Âu của Apple là Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ireland.  
Đại diện tại Vương quốc Anh của Apple là Apple UK Ltd.,  
2 Furzegrund Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.



**Tuân thủ ENERGY STAR®**



Với tư cách là đối tác của ENERGY STAR, Apple đã xác nhận rằng các cấu hình chuẩn của sản phẩm này đáp ứng các nguyên tắc ENERGY STAR về hiệu quả năng lượng. ENERGY STAR là một chương trình hợp tác với nhà sản xuất thiết bị điện tử để quảng bá các sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Giảm mức tiêu thụ năng lượng của các sản phẩm sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền và bảo vệ những nguồn tài nguyên quý giá.

Màn hình được đi kèm với tính năng quản lý năng lượng được bật, cho phép màn hình tiết kiệm năng lượng bằng cách giảm độ chói khi được sử dụng trong phòng có ánh sáng xung quanh thấp. Tính năng điều khiển độ sáng tự động này được bật làm cài đặt mặc định trong tùy chọn Màn hình. Để điều chỉnh độ chói màn hình của bạn theo cách thủ công, hãy sử dụng các phím độ sáng trong tùy chọn Màn hình.

Để biết thêm thông tin về ENERGY STAR, hãy truy cập [energystar.gov](http://energystar.gov).

**Thông tin về thải bỏ và tái chế**



Biểu tượng trên nghĩa là theo luật và quy định của địa phương, sản phẩm của bạn và/hoặc pin của sản phẩm phải được thải bỏ riêng với rác thải gia đình. Khi sản phẩm này đến cuối vòng đời, hãy đem sản phẩm đến điểm thu gom do cơ quan chức năng địa phương chỉ định. Việc thu gom và tái chế riêng sản phẩm của bạn và/hoặc pin của sản phẩm tại thời điểm thải bỏ sẽ giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo rằng sản phẩm và/hoặc pin được tái chế theo cách thức bảo vệ sức khỏe của con người và môi trường.

**Thỏa thuận cấp phép phần mềm**

Việc sử dụng Studio Display sẽ tạo thành việc chấp thuận các điều khoản cấp phép phần mềm của Apple cũng như của bên thứ ba có tại [apple.com/legal/sla](http://apple.com/legal/sla).

**Tóm tắt về Bảo hành giới hạn một năm của Apple**

Apple bảo hành sản phẩm phần cứng và các phụ kiện kèm theo đối với các sai sót về vật liệu và chất lượng lắp ráp trong vòng một năm kể từ ngày mua lẻ ban đầu. Apple không bảo hành đối với hiện tượng mài mòn và trầy xước thông thường hay những hỏng hóc do tai nạn hoặc sử dụng không đúng cách. Để nhận được dịch vụ, hãy gọi cho Apple hoặc ghé thăm Apple Store hoặc Nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của Apple – các tùy chọn dịch vụ có sẵn phụ thuộc vào quốc gia mà dịch vụ được yêu cầu và có thể được giới hạn đến quốc gia bán hàng ban đầu. Phí cuộc gọi và phí chuyển hàng quốc tế có thể áp dụng, tùy theo vị trí. Theo điều khoản đầy đủ và thông tin chi tiết về việc nhận dịch vụ có sẵn tại [apple.com/legal/warranty](http://apple.com/legal/warranty) và [support.apple.com/en-vn](http://support.apple.com/en-vn), nếu bạn đệ trình khiếu nại hợp lệ theo bảo hành này, Apple sẽ sửa chữa, thay thế hoặc hoàn lại tiền mua thiết bị phân cứng cho bạn theo quyết định riêng của hãng. Các lợi ích bảo hành bổ sung cho các quyền được quy định trong luật tiêu dùng địa phương. Bạn có thể phải cung cấp chi tiết bằng chứng mua hàng khi đưa ra yêu cầu theo bảo hành này.

Đối với người tiêu dùng Australia: Sản phẩm của chúng tôi bao gồm các bảo đảm không thể bị loại trừ theo Luật người tiêu dùng Úc. Bạn được quyền nhận sản phẩm thay thế hoặc hoàn tiền đối với các lỗi lớn và đền bù cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào khác có thể dự đoán trước một cách hợp lý. Bạn cũng được quyền yêu cầu sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm nếu sản phẩm không đáp ứng được chất lượng có thể chấp nhận được và lỗi đó không đủ điều kiện để coi là một lỗi lớn. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Điện thoại: 133-622.

© 2022 Apple Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Apple và logo của Apple là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Mỹ và các quốc gia và vùng khác. Apple Studio Display là nhãn hiệu của Apple Inc. Apple Store là một nhãn dịch vụ của Apple Inc., được đăng ký tại Mỹ và các quốc gia và vùng khác. ENERGY STAR và nhãn ENERGY STAR là các nhãn hiệu đã đăng ký do Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ sở hữu. Printed in XXXX. VN034-05042-A