

 MacBook Pro

歡迎使用 MacBook Pro

讓我們開始吧。當你掀起螢幕時，MacBook Pro 會自動起動。「設定輔助程式」即會指引你完成一些簡單的步驟，讓你可以立即開始使用。此程式會協助你連接 Wi-Fi 網絡、建立使用者帳戶、設定 Touch ID 及 Apple Pay、啟用 Siri，並會將你的文件、相片、音樂及其他內容從另一部 Mac 或 PC 傳送至新 MacBook Pro 中。

你可以在「設定輔助程式」中登入你的 Apple ID，以設定你在 App Store 與 iTunes Store 中，以及在「訊息」與 FaceTime 等 App 中所使用的帳戶。同時亦會設定 iCloud，讓「郵件」、「聯絡資訊」、「行事曆」及 Safari 等 App 都能取得最新的資料。如果你未有 Apple ID，你可以在「設定輔助程式」中建立。



Thunderbolt 3 (USB-C)

為 MacBook Pro 充電及連接外置儲存裝置或外置顯示器



耳機插孔



Touch Bar

FaceTime HD 相機

Touch ID
(電源按鈕)



Force Touch 觸控式軌跡板

了解你的桌面

你可以在 MacBook Pro 桌面上尋找所有項目，並執行任何操作。最常用的 App 可以放置在螢幕底部的 Dock 上。請開啟「系統偏好設定」以自訂桌面及其他設定。按一下 Finder 圖像即可取用所有檔案及資料夾。

頂部的選單列會提供有關 MacBook Pro 的實用資料。如要檢查無線互聯網連線的狀態，請按一下 Wi-Fi 圖像。只需開口，即可隨時請 Siri 幫你在 Mac 上尋找資料、找出檔案，並完成各種任務。



使用 Touch Bar 及 Touch ID

鍵盤最上方的 Touch Bar 會根據你正在使用的應用程式及活動，動態顯示不同的內容。你可以在上面使用熟悉的手勢，例如滑動及點按。常用的系統控制項目（例如音量及亮度）位於右方的 Control Strip 中。如要展開 Control Strip，點一下箭嘴 (◀)。如要收合，請點一下左方的 (⊗)。

Touch ID 感應器位於 Touch Bar 的右側。當你設定好 Touch ID 後，你可以使用指紋解鎖 MacBook Pro，並可以在 App Store、iBooks Store、iTunes Store 以及其他你喜愛的網站上使用 Apple Pay 購物。



運用 Multi-Touch 手勢控制 Mac

你可以在觸控式跡板上運用簡單的手勢，在 MacBook Pro 上執行各種操作。觸控式軌跡板亦內置壓力感應功能，能分辨輕輕點按或用力長按。如要了解更多，請在 Dock 上選擇「系統偏好設定」，然後按一下「觸控式軌跡板」。

- **點按**
在觸控式軌跡板上按下任何一處。
- **輔助點按（右鍵點按）**
用兩指按一下以打開快速鍵選單。
- ⇅ **兩指捲動**
用兩指在觸控式軌跡板上輕掃即可向上、向下或左右捲動。
- ◀▶ **滑動導覽**
用兩指滑動即可翻閱網頁、文件等等。

重要事項

初次使用你的電腦前，請先詳細閱讀本文件及《MacBook Pro 資訊》指南中的安全資訊。

備份資料

你可以使用 Time Machine 備份 MacBook Pro，這是 macOS 內置的備份工具，可配合外置儲存裝置使用，例如 AirPort Time Capsule（獨立銷售）。請開啟「系統偏好設定」並按一下 Time Machine 圖像，即可開始備份。

了解更多

如需設定及使用 MacBook Pro 的輔助說明，請參閱《MacBook Pro 重要事項》指南。如要在 iBooks 中閱讀《MacBook Pro 重要事項》指南，請開啟 iBooks，然後在 iBooks Store 中搜尋「MacBook Pro 重要事項」。你亦可以在「Mac 輔助說明」中找到問題的解答、指示，以及疑難排解的資料。請按一下 Finder 圖像，按一下選單列上的「輔助說明」，然後選擇「Mac 輔助說明」。

支援

如需有關支援的詳細資料，請前往 www.apple.com/hk/support/macbookpro。如要直接聯絡 Apple，請前往 support.apple.com/zh-hk/contact。

還原軟件

如果 MacBook Pro 發生問題，「macOS 工具程式」可協助你從 Time Machine 備份還原軟件及資料，或者重新安裝 macOS 及 Apple App。如要取用「macOS 工具程式」，請重新啟動電腦並同時按住 Command 及 R 鍵。

部分功能無法在部分國家或地區使用。