
دليل المستخدم

iPhone ٣G و iPhone ٤



٢٠٠٨-١١-٠٧

اي ضمانات او عروض - صريحة او ضمنية - Apple لا تقدم فيما يتعلق بهذا المستند او جودته او دقته او قابليته للاستخدام التجاري او ملاءمته لغرض معين. وبالتالي، فنحن نوفر هذا المستند كما هو - وتحمل - قارئ - جميع المخاطر فيما يتعلق بالدقة.

باي حال من الاحوال مسؤولة عن اي اضرار Apple لا تعتبر مباشرة او غير مباشرة او خاصة او عرضية او استثنائية نتيجة لأي عيوب او عدم دقة في هذا المستند، حتى في حالة الاعلام بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار.

الضمان وعمليات المعالجة المشار إليها مسبقاً هي ضمانات حصرية وبديلة عن جميع الضمانات الأخرى، سواء الشفهية أو المكتوبة أو الصريحة أو الضمنية. غير مسموح لأي موزع أو وكيل بإجراء أي تعديلات على الضمان Apple أو موظف تابع لشركة.

لا تسمح بعض الولايات باستبعاد أو تحديد الضمانات الضمنية أو المسؤولية عن الأضرار العرضية أو الاستثنائية، لذا قد لا تنطبق القيود أو الحصر السابق عليك. بمنحك هذا الضمان حقوقاً قانونية محددة، وقد تحصل أيضاً على حقوق أخرى تختلف من ولاية لولاية أخرى.



Apple Inc.
© ٢٠٠٨ Apple Inc.
All rights reserved.

يحظر إجراء أي عمليات نسخ أو تخزين نسخة في نظام استرجاع أو نقل لأي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة - ميكانيكية أو إلكترونية أو بالنسخ الفوتوغرافي أو التسجيل أو غيرها من الوسائل الأخرى - بدون الحصول على إذن كتابي مسبق، باستثناء ما يلي: أي شخص موضح له Apple Inc. من شركة بتخزين الوثائق على جهاز كمبيوتر واحد للاستخدام الشخصي فقط، وطباعة نسخ من هذه الوثائق للاستخدام الشخصي فقط على Apple بشرط ظهور إشعار حقوق النشر الخاص بشركة الوثائق.

Apple Inc. علامة تجارية خاصة بشركة Apple يعد شعار

الخاص بـ "لوحة المفاتيح Apple يعد استخدام شعار للأغراض التجارية بدون موافقة كتابية (Option-Shift-K) انتهاكاً للعلامة التجارية ومنافسة غير Apple مسيئة من شركة مشروعة ومخالفة للقوانين الفيدرالية وقوانين الولاية

لا نمنح ترخيصاً - صريحاً أو ضمناً - بخصوص استخدام أي بكافة Apple تقنية مشار إليها في هذا المستند. تحتفظ شركة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتقنية المشار إليها في هذا المستند. يهدف هذا المستند إلى مساعدة مطوري التطبيقات في فقط Apple تطوير تطبيقات لأجهزة الكمبيوتر التي تحمل علامة

لقد تم بذل جميع الجهود الممكنة للتأكد من دقة المعلومات الواردة غير مسؤولة عن الأخطاء التحريرية Apple بهذا المستند. شركة

Apple Inc.
١ Infinite Loop
Cupertino, CA ٩٥٠١٤
٤٠٨-٩٩٦-١٠١٠

.Mac is a registered service mark of Apple Inc.

iTunes Store is a registered service mark of Apple Inc.

Apple, the Apple logo, Cover Flow, FireWire, iCal, iChat, iMovie, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, Pages, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the United States and other countries.

Aperture, Finder, iPhone, MobileMe, Numbers, and Shuffle are trademarks of Apple Inc.

Adobe, Acrobat, and PostScript are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the U.S. and/or other countries.

Adobe, Acrobat, and PostScript are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the U.S. and/or other countries.

Java and all Java-based trademarks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

تم نشر هذا المنشور في الولايات المتحدة وكندا في وقت واحد

المحتويات

الفصل ١

البدء في العمل ١١

- ١١ ما تحتاج إليه
- ١١ تنشيط iPhone
- ١١ الترقية من iPhone أصلي
- ١٢ تثبيت بطاقة SIM
- ١٢ تسجيل iPhone
- ١٣ المزامنة مع iTunes
- ١٣ إعداد المزامنة
- ١٤ أجزاء إعدادات iPhone في iTunes
- ١٦ منع المزامنة التلقائية
- ١٧ البريد وجهات الاتصال وحسابات التقييم
- ١٧ إعداد الحسابات
- ١٨ حسابات Push
- ١٨ تثبيت ملفات تعريف التكوين
- ١٩ قطع اتصال iPhone بالكمبيوتر الخاص بك

الفصل ٢

أساسيات ٢١

- ٢١ iPhone في نبذة
- ٢١ ملحقات iPhone المضمنة
- ٢٢ رموز الحالة
- ٢٣ الشاشة الرئيسية
- ٢٣ تطبيقات iPhone
- ٢٥ تخصيص الشاشة الرئيسية
- ٢٦ الأزرار
- ٢٦ زر Sleep/Wake
- ٢٦ أزرار حجم الصوت
- ٢٧ مفتاح Ring/Silent
- ٢٧ شاشة اللمس
- ٢٧ فتح التطبيقات
- ٢٨ التمرير
- ٢٩ القوائم
- ٢٩ التكبير أو التصغير
- ٣٠ لوحة المفاتيح على شاشة
- ٣٠ الكتابة
- ٣١ لوحات المفاتيح العالمية
- ٣٢ القاموس
- ٣٣ سماعات رأس ستيريو مزودة بميكروفون
- ٣٤ الاتصال بالإنترنت
- ٣٤ كيفية اتصال iPhone بالإنترنت
- ٣٤ الاتصال بشبكة Wi-Fi

الوصول إلى شبكة بيانات خلوية	٣٥
الوصول إلى الإنترنت على متن الطائرة	٣٥
البطارية	٣٥
شحن البطارية	٣٦
إطالة عمر البطارية	٣٧
استبدال البطارية	٣٧
تنظيف iPhone	٣٧
إعادة تشغيل iPhone وإعادة ضبطه	٣٧

الهاتف ٣٩

الفصل ٣

المكالمات الهاتفية	٣٩
إجراء المكالمات	٣٩
تلقي المكالمات	٤٠
أثناء وجود مكالمة جارية	٤٠
المكالمات الثانية	٤١
مكالمات المؤتمرات	٤١
مكالمات الطوارئ	٤٢
البريد الصوتي المرئي	٤٢
إعداد البريد الصوتي	٤٢
مراجعة البريد الصوتي	٤٣
حذف الرسائل	٤٤
الحصول على معلومات جهة اتصال	٤٤
جهات الاتصال	٤٤
المفضلة	٤٤
النفقات والمفتاح	٤٥ Ring/Silent
المفتاح Ring/Silent وأوضاع الاهتزاز	٤٥
تعيين نفقات	٤٥
إنشاء نفقات	٤٥
أجهزة Bluetooth	٤٦
سماعات رأس iPhone التي تعمل بتقنية Bluetooth	٤٦
سماعات الرأس التابعة لجهات أخرى ومجموعات الأدوات المعدة للاستخدام في السيارة	٤٨
حالة Bluetooth	٤٨
تحويل مكالمات مرة أخرى عبر iPhone	٤٨
إلغاء اقتران جهاز من iPhone	٤٩
المكالمات الدولية	٤٩
إجراء مكالمات دولية من منطقتك الأصلية التي تعيش بها	٤٩
استخدام iPhone في الخارج	٤٩

البريد ٥١

الفصل ٤

إعداد حسابات البريد الإلكتروني	٥١
إرسال البريد الإلكتروني	٥١
مراجعة البريد الإلكتروني وقراءته	٥٢
تنظيم البريد الإلكتروني	٥٥

٥٧ Safari

- عرض صفحات الويب ٥٧
- فتح صفحات الويب ٥٧
- التكبير والتنقل ٥٨
- تصفح صفحات الويب ٥٨
- فتح صفحات متعددة ٥٩
- إدخال نص وملء النماذج ٥٩
- البحث في الويب ٥٩
- الإشارات المرجعية ٦٠
- قصاصات الويب ٦١

٦٣ iPod

- الحصول على الموسيقى، والفيديو، والمزيد ٦٣
- مزامنة المحتوى من iTunes ٦٣
- إدارة المحتوى يدوياً ٦٤
- نقل المحتوى المُشترى إلى كمبيوتر آخر ٦٤
- تحويل ملفات الفيديو لـ iPhone ٦٤
- الموسيقى والملفات الصوتية الأخرى ٦٥
- تشغيل الأغاني ٦٥
- التحكم في تشغيل الأغنية ٦٥
- عناصر تحكم إضافية ٦٦
- استعراض أغلفة الألبومات في Cover Flow ٦٧
- عرض جميع المسارات الموجودة على أحد الألبومات ٦٨
- استخدام Genius على iPhone ٦٨
- إنشاء قوائم التشغيل المُضمنة ٦٩
- ملفات الفيديو ٦٩
- تشغيل ملفات الفيديو ٦٩
- التحكم في تشغيل الفيديو ٦٩
- مشاهدة الأفلام المُوجرة ٧٠
- مشاهدة الفيديو على التلفزيون ٧١
- حذف ملفات الفيديو من iPhone ٧١
- إعداد مؤقت النوم ٧١
- تغيير أزرار الاستعراض ٧١

٧٣ المزيد من التطبيقات

- النص ٧٣
- إرسال الرسائل النصية واستلامها ٧٣
- استخدام معلومات جهات الاتصال وارتباطاتها ٧٤
- معاينة SMS ٧٥
- التنبيهات ٧٥
- التقويم ٧٥
- مزامنة التقويمات ٧٥
- إضافة أحداث التقويم إلى iPhone ٧٥

الاستجابة لدعوات حضور الاجتماعات	٧٦
التنبيهات	٧٧
عرض التقويم الخاص بك	٧٨
الصور	٧٩
مزامنة الصور مع الكمبيوتر الخاص بك	٧٩
عرض الصور	٧٩
عروض الشرائح	٨١
خلفية الشاشة	٨١
حفظ صور من رسالة بريد إلكتروني أو من صفحة ويب	٨١
إرسال صورة بالبريد الإلكتروني	٨١
إرسال صورة إلى معرض MobileMe	٨٢
تخصيص صورة إلى إحدى جهات الاتصال	٨٢
الكاميرا	٨٢
التقاط الصور	٨٣
عرض الصور	٨٣
YouTube	٨٣
البحث عن ملفات فيديو وعرضها	٨٣
التحكم في تشغيل الفيديو	٨٤
تغيير أزرار الاستعراض	٨٥
إضافة ملفات الفيديو الخاص بك إلى YouTube	٨٦
الأسهم	٨٦
عرض أسعار الأسهم	٨٦
الحصول على مزيد من المعلومات	٨٦
الخرائط	٨٧
العثور على المواقع وعرضها	٨٧
وضع إشارات مرجعية للمواقع	٨٩
الحصول على اتجاهات	٨٩
إظهار الأحوال المرورية	٩٠
العثور على مواقع الأعمال التجارية والاتصال بها	٩١
الطقس	٩٢
عرض ملخصات الطقس	٩٢
الحصول على معلومات إضافية حول الطقس	٩٣
الساعة	٩٣
ساعات العالم	٩٣
المنبهات	٩٤
ساعة التوقيت	٩٤
الموقت	٩٥
الحاسبة	٩٥
استخدام الحاسبة	٩٥
وظائف الذاكرة القياسية	٩٥
مفاتيح الحاسبة العلمية	٩٦
الملاحظات	٩٨
كتابة وقراءة الملاحظات	٩٨
إرسال الملاحظات بالبريد الإلكتروني	٩٨
جهات الاتصال	٩٨
استيراد جهات الاتصال ومزامنتهم	٩٨

البحث في جهات الاتصال ٩٩
إدارة جهات الاتصال الموجودة على iPhone ٩٩

الإعدادات ١٠١

الفصل ٨

- وضع الطيران ١٠١
- Wi-Fi ١٠٢
- VPN ١٠٣
- Carrier ١٠٣
- Fetch New Data ١٠٣
- الأصوات والتبديل بين وضعي الرنين والصمت ١٠٤
- الإضاءة ١٠٤
- الخلفية ١٠٥
- عام ١٠٥
- نظرة عامة ١٠٥
- الاستخدام ١٠٥
- الشبكة ١٠٦
- Bluetooth ١٠٦
- خدمات المواقع ١٠٧
- القفل التلقائي ١٠٧
- رمز مرور القفل ١٠٧
- القيود ١٠٨
- الزر Home ١٠٩
- التاريخ والوقت ١٠٩
- لوحة المفاتيح ١٠٩
- دولي ١١٠
- إعادة تعيين iPhone ١١٠
- البريد، جهات الاتصال، التقويم ١١١
- الحسابات ١١١
- البريد ١١٢
- جهات الاتصال ١١٢
- التقويم ١١٢
- الهاتف ١١٣
- الاتصال من الخارج ١١٣
- تحويل المكالمات ١١٣
- انتظار المكالمات ١١٤
- إظهار معرف المتصل الخاص بي ١١٤
- استخدام iPhone مع آلة الكتابة (TTY) ١١٤
- تغيير كلمة مرور البريد الصوتي الخاصة بك ١١٤
- تأمين بطاقة SIM الخاصة بك ١١٤
- الوصول إلى خدمات مزود الخدمة الخاص بك ١١٥
- Safari ١١٥
- عام ١١٥
- الأمان ١١٥
- المطور ١١٦
- iPod ١١٦

- الموسيقى ١١٦
- الفيديو ١١٧
- مخرجات التلفزيون ١١٧
- الصور ١١٧

١١٩ App Store و iTunes

الفصل ٩

- ١١٩ iTunes Wi-Fi Music Store
- البحث عن الأغاني والألبومات ١١٩
- ١٢٠ Starbucks استعراض اختيارات
- شراء الأغاني والألبومات ١٢١
- ١٢٢ App Store
- الاستعراض والبحث ١٢٢
- شاشة المعلومات ١٢٤
- تنزيل التطبيقات ١٢٤
- حذف تطبيقات App Store ١٢٥
- كتابة المراجعات أو الإبلاغ عن المشكلات ١٢٥
- تحديث التطبيقات ١٢٥
- مزامنة محتوى مشتركى ١٢٦
- التحقق من المشتريات ١٢٦
- تحديث الحساب الخاص بك ١٢٧

١٢٩ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الملحق A

- عام ١٢٩
- ظهور الصورة "طاقة البطارية منخفضة" ١٢٩
- لا يستجيب جهاز iPhone ١٢٩
- لا يستجيب جهاز iPhone بعد إعادة تعيينه ١٢٩
- تظهر الرسالة "لم يتم تصنيع هذا الملحق للعمل مع جهاز iPhone" ١٣٠
- تظهر الرسالة "لا يدعم جهاز iPhone هذا الجهاز الملحق" ١٣٠
- تظهر الشاشة "الاتصال ببرنامج iTunes" ١٣٠
- جهاز iPhone دافئ جداً ١٣٠
- برنامج iTunes وإجراء التزامن ١٣٠
- لا يظهر جهاز iPhone في برنامج iTunes ١٣٠
- التزامن لا يعمل ١٣١
- لا يمكن مزامنة الأسماء أو التقويم أو الإشارات المرجعية ١٣١
- لا تريد مزامنة المعلومات الموجودة على جهاز iPhone مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك ١٣٢
- لا يمكن مزامنة دليل عناوين Yahoo؛ أو Google ١٣٢
- لا يزال دليل عناوين Yahoo؛ يضم أسماء تم حذفها من جهاز iPhone ١٣٢
- الهاتف والبريد الصوتي ١٣٢
- لا يمكن إجراء المكالمات أو استقبالها ١٣٢
- لا يمكن إجراء المكالمات عبر شبكة Wi-Fi ١٣٣
- البريد الصوتي المرئي غير متوفر ١٣٣
- يتم الاتصال بخدمة البريد الصوتي عند النقر فوق البريد الصوتي ١٣٣
- رحلات السفاري، والنص، والبريد، والأسماء ١٣٣
- مواقع الويب، أو النصوص، أو البريد الإلكتروني غير متوفر ١٣٣

- يتعذر فتح مرفقات البريد الإلكتروني ١٣٤
- لا يمكن تسليم البريد الإلكتروني (انتهاء مهلة المنفذ ٢٥) ١٣٥
- يتعذر التحرير عبر شبكة Wi-Fi ١٣٥
- يتعذر ظهور أسماء قائمة العناوين العمومية (GAL) ١٣٥
- الصوت، والموسيقى، والفيديو ١٣٥
- لا يوجد صوت ١٣٥
- لا يؤدي الضغط على زر الميكروفون إلى استئناف تشغيل الموسيقى ١٣٥
- سماعات الرأس لا تناسب المقبس ١٣٥
- يتعذر تشغيل الأغاني، أو مقاطع الفيديو، أو المواد الأخرى ١٣٦
- iTunes Stores "متاجر iTunes" ١٣٦
- متجر موسيقى iTunes Wi-Fi غير متوفر ١٣٦
- يتعذر شراء الموسيقى أو التطبيقات ١٣٦
- إخراج بطاقة SIM ١٣٧
- نسخ محتوى جهاز iPhone احتياطياً ١٣٧
- إنشاء نسخ احتياطية ١٣٧
- الاستعادة من النسخ الاحتياطي ١٣٨
- إزالة نسخة احتياطية ١٣٨
- تحديث برامج جهاز iPhone، واستعادتها ١٣٩
- مميزات الوصول إلى جهاز iPhone ١٣٩
- دعم TTY (متوفر في بعض المناطق) ١٣٩
- الشرح المكتوب لأحداث العرض ١٣٩
- الحد الأدنى لحجم الخط لرسائل البريد ١٤٠
- لوحة مفاتيح كبيرة ١٤٠
- التكبير/التصغير ١٤٠
- البريد الصوتي المرئي ١٤٠
- نغمات التنبيه القابلة للتنزيل والتعيين ١٤٠
- الرسائل الفورية (IM) والردشة ١٤٠
- الوصول الدولي في نظام التشغيل MAC ١٤٠

موارد أخرى ١٤١

الملحق B

- معلومات الأمان والبرامج والخدمة ١٤١
- iPhone - دليل المستخدم المحسّن ١٤٢

الشروع في العمل

تحذير: لتجنب التعرض للإصابة، يرجى قراءة إرشادات التشغيل المُدرجة بهذا الدليل ومعلومات الأمان الموجودة في "دليل معلومات المنتج المهمة" على www.apple.com/eg/support/manuals/iphone قبل استخدام iPhone.



ما تحتاج إليه

لاستخدام iPhone فإنك بحاجة إلى:

- خطة خدمة لاسلكية ومزود خدمة يوفر لك خدمة iPhone في منطقتك
- جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي مزود بمنفذ USB ٢.٠ وواحد من أنظمة التشغيل التالية:
 - Mac OS X إصدار ١٠.٤.١٠ أو الأحدث
 - Windows XP Home أو Professional مزود بحزمة الخدمة (Service Pack ٢) أو الأحدث
 - إصدار Windows Vista Home Premium، Business، أو Enterprise، أو Ultimate
- ضبط دقة شاشة الكمبيوتر الخاص بك على ١٠٢٤ X ٧٦٨ أو أعلى
- iTunes ٨.٠ أو الإصدار الأحدث، والمتوفر على www.itunes.com/download
- حساب iTunes Store (لعمليات الشراء من iTunes Wi-Fi Music Store أو App Store)
- اتصال إنترنت لجهاز الكمبيوتر الخاص بك (من المستحسن استخدام اتصال واسع النطاق)

تنشيط iPhone

قبل أن تتمكن من استخدام أي خاصية من خصائص iPhone عليك تنشيط iPhone، وذلك بالتسجيل في خطة خدمة مع أحد مزودي خدمة iPhone بمنطقتك وتسجيل iPhone في الشبكة.

قد يكون iPhone الخاص بك نشطاً وقت الشراء. إذا لم يكن نشطاً، اتصل ببائع تجزئة iPhone أو بموفر الخدمة الخلوية لديك.


لمزيد من المعلومات حول iPhone، أذهب إلى www.apple.com/eg/iphone.

الترقية من iPhone أصلي.

اتصل بموفر الخدمة الخلوية لديك لمعرفة معلومات حول ترقية iPhone أصلي إلى iPhone ٣G. قد يتطلب الأمر دفع رسوم إضافية.

تنصيب بطاقة SIM

إذا كانت بطاقة SIM الخاصة بك ليست مُثبتة مسبقًا، فعليك تثبيت بطاقة SIM قبل قيامك باستخدام iPhone.



تنصيب بطاقة SIM:

١. أدخل نهاية أداة إخراج بطاقة SIM في الثقب الموجود على حاوية SIM. اضغط بثبات وادفعها بشكل مستقيم حتى تخرج الحاوية. إذا لم يكن لديك أداة إخراج بطاقة SIM، يمكنك استخدام طرف مشبك ورق لإخراجها.
٢. اسحب حاوية بطاقة SIM للخارج، ثم ضع فيها بطاقة SIM. يضمن الزكن الزاوي لـ SIM تثبيت البطاقة بالشكل الصحيح في الحاوية.
٣. مع محاذاة الحاوية كما هو مبين، استبدل بحذر حاوية SIM المُحتوية على بطاقة SIM في iPhone.

تسجيل iPhone

إن تسجيل iPhone مع iTunes يمكن iTunes من التعرف على iPhone الخاص بك عند اتصاله بالكمبيوتر الخاص بك، ويساعدك على إدارة محتوياته. عندئذ يمكنك مزامنة المعلومات مع الكمبيوتر الخاص بك والوسائط الخاصة بك من iTunes، وإنشاء نُسخ احتياطية لمحتويات وإعدادات iPhone. يمكنك إنشاء حساب iTunes Store أو تحديد حساب موجود بالفعل، لتمكين عمليات الشراء باستخدام iPhone. يقوم iTunes أيضًا بتسجيل الرقم التسلسلي الخاص بـ iPhone لربما تحتاج إليه للصيانة أو في حالة فقدانه.

تسجيل iPhone:

١. قم بتنزيل أحدث إصدار لـ iTunes وقم بتثبيته من www.itunes.com/download.
٢. قم بتوصيل iPhone بمنفذ USB ٢.٠ الموجود بجهاز Mac الخاص بك أو بالكمبيوتر الشخصي الخاص بك، باستخدام الكبل المُرفق مع iPhone.



٣. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة في iTunes لتسجيل iPhone ومزامنة iPhone مع جهات الاتصال الخاصة بك، والتقويمات، والإشارات المرجعية الموجودة بالكمبيوتر الخاص بك، ومع الموسيقى، والفيديو، والمحتويات الأخرى من مكتبة iTunes الخاصة بك.

في شاشة Set Up Your iPhone، حدد "Automatically sync contacts، calendars and bookmarks" لتكوين تلك العناصر للمزامنة تلقائياً عند قيامك بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك. أو، يمكنك تخصيص إعدادات المزامنة الموجودة بـ iTunes. راجع القسم التالي.

المزامنة مع iTunes

مع iPhone يكون من السهل الوصول على الفور إلى جهات الاتصال والتقويمات الخاصة بك، بل أيضاً إلى الإشارات المرجعية بالمستعرض الخاص بك. يستطيع iTunes مزامنة كل هذه المعلومات لـ iPhone وكذلك الموسيقى الخاصة بك، والفيديو، والمحتويات الأخرى لمكتبة iTunes.

إعداد المزامنة



يمكنك تعيين iTunes لمزامنة أي أو كل ما يلي:

- جهات الاتصال — الأسماء، والأرقام الهاتفية، والعناوين، وعناوين البريد الإلكتروني، وأكثر
- التقويمات — المواعيد والأحداث
- إعدادات حساب البريد الإلكتروني
- الإشارات المرجعية لصفحات الويب
- نغمات الرنين
- الموسيقى والمُصنّفات الصوتية
- الصور الفوتوغرافية
- ملفات بودكست
- الأفلام وبرامج التلفزيون
- التطبيقات التي تم شراؤها أو تنزيلها من iTunes Store

يمكنك ضبط إعدادات المزامنة كلما كان iPhone متصلاً بالكمبيوتر الخاص بك.

يتم مزامنة نغمات الرنين، والموسيقى، والمُصنّفات الصوتية، وملفات بودكست، ومحتوى الفيديو، والتطبيقات المُشتراه من خلال مكتبة iTunes الخاصة بك. إذا لم يكن لديك بالفعل محتوى في iTunes، فإن iTunes Store (المتوفر في بعض الدول) يسهل لك شراء المحتوى أو الاشتراك فيه وتنزيله إلى iTunes. يمكنك أيضاً إضافة موسيقى من أقراص المضغوطة إلى مكتبة iTunes الخاصة بك. لمعرفة المزيد عن iTunes و iTunes Store، قم بفتح iTunes واختر iTunes Help ● Help.

يتم مزامنة جهات الاتصال، والتقويمات، العلامات المرجعية لصفحات الويب مع التطبيقات الموجودة بالكمبيوتر الخاص بك، كما هو موضح في القسم التالي. يتم مزامنة جهات الاتصال، والتقويمات في كلا الاتجاهين بين الكمبيوتر الخاص بك وبين iPhone. يتم مزامنة الإدخالات الجديدة أو التغييرات التي تقوم بها في iPhone مع الكمبيوتر الخاص بك، والعكس بالعكس. يمكن أيضاً مزامنة العلامات المرجعية لصفحات الويب في كلا الاتجاهين. يمكن مزامنة الصور الفوتوغرافية من تطبيق أو من مُجلد.

لا يتم مُزامنة إعدادات حساب البريد الإلكتروني إلا من تطبيق البريد الإلكتروني للكمبيوتر الخاص بك إلى iPhone. وهذا يُتيح لك تخصيص حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بك الموجودة على iPhone دون التأثير على إعدادات حساب البريد الإلكتروني الموجودة على الكمبيوتر الخاص بك.

ملاحظة: يمكنك أيضاً إعداد حسابات البريد الإلكتروني مباشرة على iPhone. انظر [Mail, Contacts, and Calendar Accounts](#) (الصفحة ١٧).

إن عمليات الشراء التي تمت على iPhone من iTunes Wi-Fi Music Store أو App Store يتم مُزامنتها مرة أخرى إلى مكتبة iTunes الخاصة بك. يمكنك أيضاً شراء أو تنزيل الموسيقى والتطبيقات مباشرةً من iTunes Store على الكمبيوتر الخاص بك، ثم مُزامنتها إلى iPhone.

يمكنك ضبط iPhone لمزامنته مع جزء فقط مما هو موجود على الكمبيوتر الخاص بك، إن رغبت في ذلك. على سبيل المثال، قد ترغب في مُزامنة مجموعة من جهات الاتصال المُدرجة بدفتر العناوين الخاص بك فقط، أو في مُزامنة ملفات فيديو بودكست التي لم تتم مشاهدتها فقط.

مهم: يمكنك الاتصال والمُزامنة مع iPhone واحد فقط في كل مرة. قم بقطع اتصال الجهاز قبل الاتصال بجهاز آخر. يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب مُستخدم الكمبيوتر الخاص بك قبل توصيل iPhone. على الكمبيوتر الشخصي، إذا قمت بمزامنة أكثر من iPhone أو iPod مع نفس حساب مُستخدم الكمبيوتر، فعليك استخدام نفس إعدادات المُزامنة لكل منهما.

إعداد مُزامنة iTunes:

١. قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك، وقم بفتح iTunes (إذا لم يتم فتحه تلقائياً).

٢. في iTunes، حدد iPhone من على الشريط الجانبي.

٣. قم بتكوين إعدادات المُزامنة في كل جزء من أجزاء الإعدادات.

راجع القسم التالي للإطلاع على أوصاف الأجزاء.

ملاحظة: إذا قمت بإعداد iPhone لمزامنة جهات الاتصال، أو التقويمات، أو العلامات المرجعية مع أي من MobileMe أو Microsoft Exchange، فإنه سيتم إيقاف مزامنة تلك العناصر في iTunes. انظر [Setting Up Accounts](#) (الصفحة ١٧).

٤. انقر على Apply في الزاوية السفلية اليمنى للشاشة.

بشكل افتراضي، يكون "Automatically sync when this iPhone is connected" محددًا.

أجزاء إعدادات iPhone في iTunes

تقدم لك الأقسام التالية عرضاً لكل جزء من أجزاء إعدادات iPhone. للحصول على مزيد من المعلومات، افتح iTunes، واختر iTunes Help ● Help.



جزء Summary

حدد "Automatically sync when this iPhone is connected" ليقوم iTunes بمزامنة iPhone تلقائياً كلما قمت توصيله بالكمبيوتر الخاص بك. قم بإلغاء تحديد هذا الخيار إذا كنت ترغب في إجراء المزامنة فقط من خلال الضغط على زر Sync في iTunes. لمزيد من المعلومات حول تجنب المزامنة التلقائية، انظر [Preventing Automatic Syncing](#) (الصفحة ١٦).

قم بتحديد "Sync only checked songs and videos"، إذا كنت ترغب بمزامنة العناصر المعلم عليها بشكل فردي فقط في مكتبة iTunes الخاصة بك.

قم بتحديد "Manually manage music and videos" لإيقاف تشغيل المزامنة التلقائية في جزئي الإعدادات Music و Video. انظر [Manually Managing Content](#) (الصفحة ٦٤).

جزء Info

يسمح لك جزء Info بتكوين إعدادات المزامنة لجهات الاتصال، والتقويمات، وحسابات البريد الإلكتروني، ومستعرض الويب لديك.

■ جهات الاتصال

يمكنك مزامنة جهات الاتصال مع تطبيقات مثل Mac OS X Address Book، و Microsoft Entourage، و Yahoo!Address Book، و Address Book، و Google Address Book على Mac، أو مع Yahoo! Address Book، أو Google Address Book، أو Address Book و Windows Address Book (Outlook Express)، أو Vista Contacts، أو Microsoft Outlook ٢٠٠٣ أو ٢٠٠٧ على الكمبيوتر الشخصي. (على Mac، يمكنك مزامنة جهات الاتصال مع تطبيقات متعددة. على الكمبيوتر الشخصي، يمكنك مزامنة جهات الاتصال مع تطبيق واحد فقط في كل مرة.)

في حالة قيامك بالمزامنة مع Yahoo!Address Book، فإنك تحتاج فقط للنقر على Configure لإدخال معلومات تسجيل الدخول الجديدة الخاصة بك في حالة تغيير معرف Yahoo! أو كلمة المرور بعد قيامك بإعداد علمية المزامنة.

■ التقويمات

يمكنك مزامنة التقويمات من تطبيقات مثل iCal، و Microsoft Entourage على Mac، أو من Microsoft Outlook ٢٠٠٢ أو ٢٠٠٧ على الكمبيوتر الشخصي. (على Mac، يمكنك مزامنة التقويمات مع تطبيقات متعددة. وعلى الكمبيوتر الشخصي، يمكنك مزامنة التقويمات مع تطبيق واحد فقط في كل مرة.)

■ حسابات البريد

يمكنك مزامنة إعدادات حساب البريد الإلكتروني من Mail على Mac، ومن Microsoft Outlook ٢٠٠٣ أو ٢٠٠٧ أو Outlook Express على الكمبيوتر الشخصي. يتم تحويل إعدادات الحساب فقط من الكمبيوتر الخاص بك إلى iPhone. التغييرات التي تُجرىها على أي حساب بريد إلكتروني موجود على iPhone لا تُؤثر على الحساب الموجود على الكمبيوتر الخاص بك.

ملاحظة: لا يتم حفظ كلمة المرور الخاصة بحساب بريدك الإلكتروني على Yahoo على الكمبيوتر الخاص بك، وبالتالي لا يمكن مزامنتها ويجب إدخالها على iPhone. في Settings، اختر "Mail، Contacts، Calendars"، ثم انقر على حساب Yahoo! الخاص بك وأدخل كلمة المرور.

■ مستعرض الويب

يمكنك مزامنة الإشارات المرجعية على iPhone مع Safari على Mac، أو مع Safari أو Microsoft Internet Explorer على الكمبيوتر الشخصي.

■ خيارات متقدمة

تتيح لك هذه الخيارات استبدال المعلومات الموجودة على iPhone بالمعلومات الموجودة على الكمبيوتر الخاص بك أثناء المزامنة التالية.

جزء Ringtones

استخدم جزء Ringtones لتحديد النغمات التي تريد مزامنتها لـ iPhone. للتعرف على كيفية إنشاء نغمات الرنين في iTunes، انظر [Creating Ringtones](#) (الصفحة ٤٥).

الأجزاء Music و Video و Podcasts

استخدم هذه الأجزاء لتعيين الوسائط التي تريد مزامنتها. يمكنك مزامنة جميع ملفات الموسيقى، وبيودكست، والفيديو، أو تحديد قوائم التشغيل وملفات البيودكست والفيديو المعينة التي تريدها على iPhone.

إذا كنت تريد مشاهدة الأفلام المؤجرة على iPhone، قم بنقلها إلى iPhone مُستخدمًا الجزء Video الموجود في iTunes.

إذا لم تكن هناك مساحة كافية على iPhone لجميع الوسائط التي قمت بتحميلها، فإن iTunes يسألك إن كنت تريد إنشاء قائمة تشغيل خاصة. يقوم iTunes بإنشاء قائمة التشغيل لك، وإعدادها للمزامنة مع iPhone.

جزء Photos

يمكنك مزامنة الصور الفوتوغرافية مع ٤.٠.٣ iPhoto أو الإصدار الأحدث، أو مع Aperture على Mac؛ أو مزامنتها مع Adobe Photoshop ٢.٠.٠ Album أو الإصدار الأحدث، أو Adobe Photoshop Elements أو الإصدار الأحدث على الكمبيوتر الشخصي. يمكنك أيضاً مزامنة الصور الفوتوغرافية الموجودة في أي مجلد على الكمبيوتر الخاص بك.

جزء Applications

استخدم جزء Applications لتعيين تطبيقات App Store التي تريد تثبيتها على iPhone. يتم تلقائياً عمل نسخة احتياطية لأي تطبيقات يتم تنزيلها مباشرة إلى iPhone على مكتبة iTunes الخاصة بك عند قيامك بعملية المزامنة. في حالة قيامك بحذف أي تطبيق يدوياً على iPhone، فيمكنك إعادة تثبيته مرة أخرى من هذا الجزء طالما تم مزامنتها مسبقاً.

منع المزامنة التلقائية

قد ترغب في منع iPhone من المزامنة التلقائية عندما تقوم بتوصيل iPhone بكمبيوتر آخر غير الذي اعتدت المزامنة معه.

إيقاف تشغيل المزامنة التلقائية لـ iPhone: قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك. في iTunes، حدد iPhone بالشريط الجانبي، ثم انقر على علامة التبويب Summary. قم بإلغاء تحديد "Automatically sync when this iPhone is connected". يمكنك دائماً القيام بعملية المزامنة من خلال النقر على زر Sync.

منع المزامنة التلقائية لجميع أجهزة iPhone و iPod: في iTunes اختر iTunes Preferences (على Mac) أو اختر ● Edit Preferences (على الكمبيوتر الشخصي)، انقر على Devices وحدد "Disable automatic syncing for all iPhones and iPods".

في حالة تحديد خانة الاختيار هذه، فإن iPhone لن يقوم بالمزامنة تلقائياً، حتى وإن تم تحديد "Automatically sync when this iPhone is connected" الموجود بالجزء Summary.

منع المزامنة التلقائية لمرة واحدة، دون تغيير الإعدادات: قم بفتح iTunes. وبعد ذلك، أثناء قيامك بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على Command-Option (على Mac)، أو اضغط على Shift-Control (على الكمبيوتر الشخصي) حتى ترى iPhone ظاهراً على الشريط الجانبي.

المزامنة يدوياً: في iTunes، حدد iPhone في الشريط الجانبي، ثم انقر على Sync في الزاوية اليمنى السفلية للإطار. أو انقر على Apply، في حالة قيامك بتغيير أي من إعدادات المزامنة.

البريد وجهات الاتصال وحسابات التقويم

يعمل iPhone مع MobileMe و Microsoft Exchange، ومع العديد من أنظمة البريد الإلكتروني الأكثر شيوعاً.

إعداد الحسابات

لا يوفر MobileMe و Microsoft Exchange البريد الإلكتروني فحسب بل أيضاً المعلومات الخاصة بجهات الاتصال والتقويمات التي يمكن مزامنتها مع iPhone تلقائياً عبر الأثير. يمكن أيضاً لـ MobileMe مزامنة الإشارات المرجعية الخاصة بك على iPhone مع Safari على Mac، أو مع Safari أو Microsoft Internet Explorer على الكمبيوتر الشخصي. يمكنك إعداد MobileMe، وExchange، وحسابات البريد الإلكتروني الأخرى مباشرةً على iPhone.

يستخدم iPhone بروتوكول Exchange ActiveSync لمزامنة البريد الإلكتروني، والتقويمات، وجهات الاتصال مع إصدارات Microsoft Exchange التالية:

- Exchange Server ٢٠٠٢ Service Pack ٢
- Exchange Server ٢٠٠٧ Service Pack ١

بالنسبة للعديد من حسابات البريد الإلكتروني الشائعة، يقوم iPhone تلقائياً بإدخال معظم الإعدادات نيابة عنك.

إذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني بالفعل، فبإمكانك الحصول على حساب مجاني على الإنترنت على www.google.com أو www.yahoo.com أو www.aol.com. يمكنك أيضاً تجربة MobileMe مجاناً لمدة ستين يوماً. اذهب إلى www.me.com.

إضافة حساب على iPhone:

١. من الصفحة الرئيسية لـ iPhone، انقر على Settings.
٢. انقر على "Mail، Contacts، Calendars"، ثم انقر على Add Account.
٣. انقر على نوع الحساب:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google email
- Yahoo! Mail
- AOL
- غير ذلك

٤. أدخل معلومات الحساب الخاص بك، ثم انقر على Save.

يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام التابع لك توفير إعدادات الحساب التي تحتاجها.

حسابات Exchange: أدخل عنوان بريدك الإلكتروني بالكامل، واسم المجال (اختياري)، واسم المستخدم، وكلمة المرور، ووصفاً يمكن أن يكون الوصف بالكيفية التي تريدها.

يدعم iPhone خدمة Autodiscovery لـ Microsoft Exchange، وهي تستخدم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك لتحديد عنوان خادم Exchange. في حالة تعذر تحديد عنوان الخادم، فسيطلب منك إدخاله. (أدخل العنوان كاملاً في الحقل Server) بمجرد اتصالك بخادم Exchange، فمن المحتمل مُطالبتك بتغيير رمز المرور الخاصة بك ليُطابق النُهج المعينة على الخادم.

٥. (إذا كنت تقوم بإعداد حساب Exchange أو MobileMe، فانقر على العناصر التي تريد مُزامنتها - البريد، وجهات الاتصال، والتقويمات، والإشارات المرجعية (فقط مع MobileMe). بالنسبة لحسابات Exchange، فبإمكانك أيضاً ضبط عدد أيام البريد الإلكتروني التي تريد مُزامنتها لـ iPhone. ثم انقر على Save.

مهم: إذا قمت بمزامنة جهات الاتصال، أو التقويمات مُستخدماً حساب Exchange أو MobileMe الخاص بك، فسيتم إيقاف تشغيل عملية مُزامنة جهات الاتصال أو التقويمات في iTunes. يتم استبدال المعلومات الخاصة بأي جهة اتصال أو تقويم على iPhone بجهات الاتصال والتقويمات الموجودة على حساب Exchange أو MobileMe الخاص بك.

حسابات Push

تُعرف حسابات MobileMe، Microsoft Exchange، وYahoo!Mail بحسابات "التسليم الفوري". عند توفر معلومات جديدة كوصول رسالة بريد إلكتروني مثلاً، فإن المعلومات تصل (تُسلم على الفور) تلقائياً إلى iPhone. (وعلى العكس، تتطلب خدمات "الجلب" أن يقوم برنامج البريد الإلكتروني الخاص بك بمراجعة موفر الخدمة التابع لك دورياً لمعرفة ما إذا كانت هناك رسائل جديدة أم لا، ثم يطلب تسليمهم.) يستخدم MobileMe و Exchange أيضاً التسليم الفوري لمزامنة جهات الاتصال، والتقويمات، والإشارات المرجعية الخاصة بك (فقط MobileMe)، وذلك إذا كانت هذه العناصر محددة في إعدادات الحساب لديك.

يتم نقل المعلومات المُزامنة تلقائياً عبر الاتصال اللاسلكي الخاص بك؛ فلست بحاجة إلى توصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك لإجراء المزامنة. إذا لم يكن لديك اتصال خلوي، فيمكن لـ iPhone أن يتلقى البيانات المُستلمة فوراً عبر اتصال Wi-Fi وذلك عندما يكون iPhone نشطاً (تكون الشاشة قيد التشغيل أو يكون iPhone مُتصل بالكمبيوتر الخاص بك أو بمهَيئ الطاقة).

تنشيط ملفات تعريف التكوين

إذا كنت تعمل في محيط مؤسسة، فقد يكون بإمكانك إعداد الحسابات والعناصر الأخرى على iPhone وذلك بتنشيط أحد ملفات تعريف التكوين. توفر ملفات تعريف التكوين لمسئولي النظام طريقة لإعداد iPhone الخاص بك بشكل سريع للعمل مع أنظمة المعلومات الموجودة بشركتك، أو مدرستك، أو مُنظمتك. على سبيل المثال، يمكن لملف تعريف التكوين إعداد iPhone الخاص بك للوصول إلى خوادم Microsoft Exchange بالعمل، مع تمكين iPhone من الوصول إلى بريدك الإلكتروني، والتقويمات، وجهات الاتصال الخاصة بك على Exchange.

تستطيع ملفات تعريف التكوين تكوين إعدادات متعددة على iPhone جميعها في آن واحد. على سبيل المثال، يستطيع ملف تعريف التكوين إعداد حساب Microsoft Exchange الخاص بك، وحساب VPN، وشهادات الوصول الآمن إلى المعلومات والشبكة الخاصة بشركتك. قد يعمل ملف تعريف التكوين على تشغيل Passcode Lock، مما يتطلب منك إنشاء رمز مرور وإدخاله لاستخدام iPhone.

يمكن لمسئول النظام لديك توزيع ملفات تعريف التكوين بإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو بوضعها على صفحة ويب آمنة.

تنشيط أحد ملفات تعريف التكوين:

١. باستخدام iPhone، قم بفتح رسالة البريد الإلكتروني أو تنزيل ملف تعريف التكوين من موقع الويب الذي يُوفره لك مسؤول النظام لديك.

٢. عندما يتم فتح ملف تعريف التكوين، انقر على Install.

٣. أدخل كلمات المرور والمعلومات الأخرى على حسب الطلب.

مهم: قد يُطلب منك التحقق من أن ملف تعريف التكوين موثوق به. لو كان هناك شك في ذلك، قم باستشارة مسئول النظام لديك قبل تثبيت ملف تعريف التكوين.

لا يمكن تغيير الإعدادات التي يوفرها أي ملف من ملفات تعريف التكوين. إذا أردت تغيير هذه الإعدادات، فيجب عليك أولاً إزالة ملف تعريف التكوين أو تثبيت ملف تعريف تكوين مُحدث.

إزالة ملف تعريف: في Settings، اختر **General** ● **Profile**، ثم حدد ملف تعريف التكوين وانقر على **Remove**.

تؤدي إزالة ملف تعريف التكوين إلى حذف الإعدادات وكل المعلومات الأخرى التي تم تثبيتها بواسطة ملف تعريف التكوين من iPhone.

قطع اتصال iPhone بالكمبيوتر الخاص بك

ما لم يكن iPhone قيد المزامنة مع الكمبيوتر الخاص بك، فإنه يمكنك قطع اتصاله بالكمبيوتر الخاص بك في أي وقت.

عندما يكون iPhone قيد المزامنة مع الكمبيوتر الخاص بك، فإن iPhone يظهر العبارة "Sync in progress". إذا قطعت اتصال iPhone قبل إنهاء المزامنة، فمن المحتمل عدم نقل بعض البيانات. عندما ينتهي iPhone من المزامنة، فإن iTunes يظهر العبارة "iPhone sync is complete".

إلغاء المزامنة: قم بسحب شريط التمرير الموجود على iPhone.


إذا تلقيت مكالمة هاتفية أثناء المزامنة، فإنه يتم إلغاء المزامنة تلقائياً، ويمكنك فصل iPhone للرد على المكالمة. قم بتوصيل iPhone بعد المكالمة لإنهاء عملية المزامنة.

أساسيات

iPhone في نبذة



ملحقات iPhone المضمنة





العنصر	ما يمكنك أن تفعله به
سماعات رأسستيريو مزودة بميكروفون	الاستماع إلى الموسيقى، والفيديو، والمكالمات الهاتفية. استخدم الميكروفون المُضمّن للتحدث. اضغط على زر الميكروفون للرد على مكالمة أو إنهاؤها. عند الاستماع إلى iPod، اضغط على الزر مرة واحدة لتشغيل الأغنية أو إيقافها مؤقتاً، أو اضغط مرتين سريعاً لتخطي المسار والانتقال إلى المسار التالي.
وصلة الإرساء المُوصلة بكبل USB	استخدام الكبل لتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك لإجراء المزامنة والشحن. يمكن استخدام الكبل مع وصلة الإرساء الاختيارية أو توصيله مباشرة بـ iPhone.
مُهايئ طاقة USB	توصيل مُهايئ الطاقة بـ iPhone باستخدام الكبل المُضمن، ثم وصله بمنفذ الطاقة القياسي لشحن iPhone.
فوطاة التلميع	تنظيف شاشة iPhone
أداة إخراج بطاقة SIM	إخراج بطاقة SIM.


رموز الحالة

تعطي الرموز المدرجة بشريط المعلومات الموجود أعلى الشاشة معلومات حول iPhone:

رمز الحالة	ماذا يعني
	الإشارة الخلوية
	وضع الطيران
	3G
	EDGE
	GPRS
	Wi-Fi
	نشاط الشبكة
	VPN
	القفل
	التشغيل

رمز الحالة	ماذا يعني
	التنبيه يدل على ضبط التنبيه. انظر Alarms (الصفحة ٩٤).
	Bluetooth رمز أزرق أو أبيض: يدل على تشغيل Bluetooth وأن هناك جهازاً موصولاً مثل سماعة الرأس أو طقم السيارة. رمز رمادي: يدل على تشغيل Bluetooth وعدم وجود أي أجهزة موصولة. عدم وجود رمز: يدل على إيقاف تشغيل Bluetooth انظر Bluetooth Devices (الصفحة ٤٦).
	بطارية سماعة رأس Bluetooth يوضح مستوى البطارية لسماعة رأس Bluetooth الخاصة بـ iPhone عندما تكون السماعة موصولة. انظر iPhone Bluetooth Headset (الصفحة ٤٦).
	البطارية يوضح مستوى البطارية أو حالة الشحن. انظر Cellular Data Network Access (الصفحة ٣٥).
	TTY يدل على أن iPhone مضبوط للعمل مع ماكينة TTY. انظر Using iPhone with a Teletype Machine (الصفحة ١١٤).

الشاشة الرئيسية

اضغط على زر  Home في أي وقت لمشاهدة تطبيقات iPhone الخاص بك. انقر على أي رمز من رموز التطبيقات لبدء تشغيله

تطبيقات iPhone

التطبيقات التالية مُضمنة في iPhone:

	Phone قم بإجراء المكالمات الهاتفية مع الوصول السريع إلى أرقام المتصلين، والمفضلة، وجميع جهات الاتصال الخاصة بك. أو قم بإجراء الاتصال يدوياً باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية. يعرض البريد الصوتي المرئي قائمة برسائل البريد الصوتي الخاصة بك. عليك فقط النقر للاستماع إلى أي رسالة تريد، بأي ترتيب ترغب فيه.
	Mail يعمل iPhone مع MobileMe، و Microsoft Exchange، والعديد من أنظمة البريد الإلكتروني الأكثر شيوعاً - بما في ذلك Yahoo! Mail، والبريد الإلكتروني لـ Google، و AOL - إضافة إلى معظم أنظمة البريد الإلكتروني القائمة على IMAP، POP٣، Camera Roll الصناعية القياسية. قم بعرض ملفات PDF، والملحقات الأخرى المدرجة في Mail. وقم بحفظ الصور والرسومات في اليوم الخاصة بك.
	Safari قم باستعراض مواقع الويب عبر شبكة بيانات خلوية أو عبر Wi-Fi وقم بتدوير iPhone باتجاه العرض للحصول على صورة أعرض للشاشة. انقر نقرًا مزدوجًا للتكبير أو التصغير - وسيقوم Safari تلقائياً بملائمة عمود صفحة الويب مع شاشة iPhone لتسهيل القراءة. قم بمزامنة العلامات المرجعية مع Safari أو مع Microsoft Internet Explorer على الكمبيوتر الخاص بك. وقم بإضافة مقاطع ويب إلى الصفحة الرئيسية للوصول السريع لمواقع الويب المفضلة. قم بحفظ صور من مواقع الويب في Photo Library الخاصة بك.
	iPod يمكنك الاستماع إلى الأغاني، والمصنقات الصوتية، وملفات بودكست الخاصة بك. وإنشاء قوائم التشغيل أولاً بأول أو استخدام خاصية Genius لإنشاء قائمة تلقائياً بالأغاني المتناسقة تماماً مع بعضها البعض من مكتبتك. كما يمكنك مشاهدة الأفلام وملفات فيديو بودكست خلال شاشة عريضة.
	Text يمكنك إرسال رسائل SMS النصية واستقبالها من أي شخص لديه هاتف به خاصية SMS يتم حفظ المحادثات على هيئة عرض تقديمي مشابهة لعرض iChat، وبالتالي يمكنك رؤية محفوظات الرسائل التي قد قمت بإرسالها واستقبالها.

<p>يمكنك عرض تقويمات MobileMe، أو iCal، أو Microsoft Entourage، أو Microsoft Outlook، أو Microsoft Exchange الخاصة بك. أدخل الأحداث إلى iPhone وسيتم مزامنتها مرة أخرى مع التقويم الموجود على الكمبيوتر الخاص بك. قم بضبط التنبيهات لتذكيرك بالأحداث، والمقابلات، والمواعيد النهائية.</p>	 Calendar
<p>يمكنك عرض الصور والصور الفوتوغرافية المنقولة من الكمبيوتر الخاص بك أو المحفوظة على iPhone. ويمكنك عرضهم في الوضع الرأسي أو الأفقي. وكذلك تكبير أي صورة فوتوغرافية للحصول على صورة مقربة. ويمكنك مشاهدة عرض الشرائح. وإرسال الصور الفوتوغرافية بالبريد الإلكتروني، أو إضافتها إلى أحد معارض MobileMe. وتعيينها إلى جهات الاتصال، واستخدامها كخلفية للشاشة.</p>	 Photos
<p>يمكنك التقاط صور فوتوغرافية ذات حجم ٢ ميجابايسل وعرضها على iPhone، أو إرسالها بالبريد الإلكتروني، أو تحميلها على الكمبيوتر الخاص بك. ويمكنك التقاط صورة فوتوغرافية لصديق وضبط iPhone لعرضها عند اتصال ذلك الشخص بك.</p>	 Camera
<p>يمكنك تشغيل ملفات الفيديو من مجموعة YouTube المعروضة على الإنترنت^١. والبحث عن أي فيديو، أو استعراض ملفات الفيديو المتميزة، والأكثر مشاهدة، والأحدث، والمُصنفة كأفضل ملفات فيديو.</p>	 YouTube
<p>تابع أسهمك المُفضلة المُحدثة تلقائياً من خلال الإنترنت.</p>	 Stocks
<p>يمكنك رؤية خريطة لأحد الشوارع، أو عرض بالقمر الصناعي، أو عرض مختلط لمواقع شتى حول العالم. يمكنك التكبير للحصول على صورة مقربة. والعثور على موقعك الحالي (بالتقريب) وتعبه. وكذلك الحصول على اتجاهات القيادة التفصيلية، والتعرف على ظروف المرور الحالية على الطرق السريعة. ويمكنك العثور على وحدات الأعمال في المنطقة والاتصال بها بنقرة واحدة^٢.</p>	 Maps
<p>التعرف على ظروف المناخ الحالية والنشرة الجوية لستة أيام. أضف مدنك المُفضلة للحصول على تقرير مناخي سريع لها في أي وقت.</p>	 Weather
<p>يمكنك عرض توقيت المدن في كافة أنحاء العالم - وإنشاء قوائم بتوقيتات المدن المُفضلة لديك. يمكنك ضبط تنبيهاً واحداً أو أكثر. واستخدام ساعة توقيت، أو ضبط مؤقّت العد التنازلي.</p>	 Clock
<p>يمكنك إجراء الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة. قم بتدوير iPhone باتجاه العرض لاستخدام الدوال العلمية المُطوّلة.</p>	 Calculator
<p>قم بتدوين الملاحظات أولاً بأول-والتذكيرات، وقوائم البقالة، والأفكار الرائعة. ويمكنك إرسالها عبر البريد الإلكتروني.</p>	 Notes
<p>يمكنك إعداد الحسابات وضبط جميع إعدادات iPhone في مكان واحد مناسب. وضبط حدود الصوت الخاصة بك من أجل استماع مريح. ويمكنك تعيين نغمة الرنين الخاصة بك، والخلفية، وسطوع الشاشة، والإعدادات الخاصة بالشبكة، والهاتف، والويب، والموسيقى، والفيديو، والصور الفوتوغرافية، وأكثر. يمكنك أيضاً تعيين خاصية القفل التلقائي، ورمز مرور للأمان. يمكنك تقييد الوصول إلى المحتوى الظاهر لـ iTunes، وتطبيقات معينة. كما يمكنك إعادة ضبط iPhone.</p>	 Settings

يمكنك البحث عن نشرات الموسيقى الخاصة بـ iTunes Wi-Fi Music Store، أو استعراض، أو معاينة، أو شراء الإصدارات الجديدة، والألبومات والأغاني العشر الأكثر طلباً، وأكثر. ^١ وتحديد مواقع Starbucks، يمكنك معرفة الأغنية قيد التشغيل حالياً في المقهى وشرائها على الفور. يمكنك استعراض أغاني أخرى من مجموعات أغاني Starbucks المميزة ومعاينتها وشراؤها.	 iTunes
يمكنك البحث في App Store عن تطبيقات iPhone التي يمكنك شرائها أو تنزيلها باستخدام Wi-Fi الخاصة بك أو اتصال شبكة البيانات الخلوية. ويمكنك قراءة أو كتابة مراجعاتك الخاصة عن تطبيقاتك المفضلة. وتنزيل التطبيق على شاشتك الرئيسية وتثبيته. ^١	 App Store
يمكنك الحصول على معلومات جهات الاتصال المتزامنة من خلال MobileMe، أو Mac OS X Address Book، أو YahooAddress Book، أو Google Address Book، أو Windows Address Book (Outlook Express)، أو Microsoft Outlook، أو Microsoft Exchange. ويمكنك البحث عن جهات الاتصال التي تم مزامنتها مرة أخرى مع الكمبيوتر الخاص بك، أو إضافتها، أو تغييرها، أو حذفها.	 Contacts
^١ ليس متوفراً في كل المناطق. ^٢ لا تتوفر كل خصائص Maps والخدمات الخاصة به في جميع المناطق. ^٣ في الولايات المتحدة فقط.	

تخصيص الشاشة الرئيسية


يمكنك تخصيص تخطيط الرموز على الشاشة الرئيسية - بما في ذلك رموز "وصلة الإرساء" المدرجة على إمتداد الجزء السفلي للشاشة. إذا رغبت في ذلك، قم بترتيب هذه الرموز خلال شاشات رئيسية متعددة.

إعادة ترتيب الرموز:

١. قم بلمس أي رمز من رموز الشاشة الرئيسية مع الاستمرار إلى أن تبدأ الرموز في الاهتزاز.
٢. قم بترتيب الرموز بسحبها.
٣. اضغط على زر الصفحة الرئيسية لحفظ الترتيب الخاص بك.

يمكنك أيضاً إضافة روابط إلى صفحات الويب المفضلة لديك الموجودة على الشاشة الرئيسية. انظر [Web Clips](#) (الصفحة ٦١).

إنشاء صفحات رئيسية إضافية: أثناء ترتيب الرموز، قم بسحب أي رمز نحو الحافة اليمنى للشاشة إلى أن تظهر شاشة جديدة. يمكنك النقر نقرًا خفيفاً للرجوع إلى الشاشة الأصلية وسحب المزيد من الرموز إلى الشاشة الجديدة.



يمكنك إنشاء حتى تسع شاشات. يوضح عدد النقاط الموجودة فوق "وصلة الإرساء" عدد الشاشات التي توجد لديك، كما يشير إلى الشاشة التي تقوم بعرضها.

التبديل إلى شاشة رئيسية أخرى: انقر نقرًا خفيفًا يسارًا أو يمينًا، أو انقر يسارًا أو يمين صف النقاط.

إعادة ضبط الشاشة الرئيسية إلى التخطيط الافتراضي: اختر **Reset ● General ● Settings** وانقر على **Reset Home Screen Layout**.

الأزرار


من خلال بعض الأزرار البسيطة يسهل تشغيل iPhone وإيقافه، وضبط الصوت، والتبديل بين وضعي الرنين والصمت.


زر Sleep/Wake

إذا كنت لا تستخدم iPhone وفي الوقت ذاته تريد استقبال المكالمات والرسائل النصية، يمكنك قفله.

عندما يكون iPhone مَقفلاً، فلن يحدث أي تأثير إذا لمست الشاشة. يمكنك متابعة الاستماع إلى الموسيقى وضبط الصوت، واستخدام زر التشغيل الموجود بسماعة رأس الاستيريو المضمنة لتشغيل أي أغنية أو إيقافها بشكل مؤقت، أو الرد على مكالمات هاتفية أو إنهاؤها.

بشكل افتراضي، إذا لم تقم بلمس الشاشة لدقيقة فإن iPhone يقفل تلقائياً.



اضغط على زر Sleep/Wake.	قفل iPhone
اضغط على زر  أو زر Sleep/Wake، ثم قم بسحب شريط التمرير.	إلغاء قفل iPhone
اضغط باستمرار على زر Sleep/Wake ليضع ثواني إلى أن يظهر شريط التمرير الأحمر، ثم قم بسحبه. عند إيقاف تشغيل iPhone فإن المكالمات الواردة تُحول مباشرة إلى البريد الصوتي.	إيقاف تشغيل iPhone كلياً.
اضغط باستمرار على زر Sleep/Wake إلى أن يظهر شعار Apple.	تشغيل iPhone.


للحصول على معلومات حول تغيير المدة التي تسبق قفل iPhone، انظر **Auto-Lock** (الصفحة ١٠٧). للحصول على معلومات حول إعداد iPhone بحيث يتطلب رمز مرور لإلغاء قفله، انظر **Passcode Lock** (الصفحة ١٠٧).

أزرار حجم الصوت

عندما تكون على الهاتف، أو تستمع إلى الأغاني أو الأفلام أو الوسائط الأخرى، فإن الأزرار الموجودة على جانب iPhone تستخدم لضبط حجم الصوت. وفيما عدا ذلك فإن هذه الأزرار تُستخدم للتحكم في صوت الرنين والتنبيهات والتأثيرات الصوتية الأخرى.



تحذير: للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقد السمع، انظر "دليل معلومات المنتج المهمة" على www.apple.com/eg/support/manuals/iphone. 


لضبط حجم الصوت، استخدم الأزرار الموجودة على جانب iPhone.



لضبط حدود صوت الموسيقى و الفيديو على iPhone، انظر **Music** (الصفحة ١١٦).

مفتاح Ring/Silent

حرك مفتاح Ring/Silent للتغيير بين وضعي  الصمت و  الرنين.



عند الضبط على وضع الرنين، يقوم iPhone بتشغيل جميع الأصوات. وعند الضبط على وضع الصمت، فإن iPhone لا يصدر أي رنين أو صوت لأي تنبيهات أو تأثيرات صوتية. بالرغم من ذلك فإن ضبط التنبيهات باستخدام Clock يصدر صوتاً. بشكل افتراضي، عندما تتلقى مكالمات هاتفية يقوم iPhone بالاهتزاز سواء كان مضبوطاً على وضع الرنين أو الصمت. إذا كان iPhone مضبوطاً على وضع الرنين، فبإمكانك كتم رنين المكالمات بالضغط على زر Sleep/Wake أو على إحدى أزرار حجم الصوت لمرة واحدة. اضغط مرة ثانية لإرسال المكالمات للبريد الصوتي.

للحصول على معلومات حول تغيير إعدادات الصوت والاهتزاز، انظر **Sounds and the Ring/Silent Switch** (الصفحة ١٠٤).

شاشة اللمس

تتغير عناصر التحكم الموجودة على شاشة اللمس الخاصة بـ iPhone ديناميكياً تبعاً للمهمة التي تقوم بها.

فتح التطبيقات


فتح أحد التطبيقات: انقر على أحد الرموز.



الرجوع إلى الشاشة الرئيسية: اضغط على زر Home أسفل شاشة العرض.


التمرير

اسحب لأعلى أو إلى أسفل للتمرير. على بعض الشاشات مثل صفحات الويب، يمكنك أيضاً التمرير من جانب إلى آخر.



لن يؤدي التمرير بتحريك إصبعك إلى اختيار أو تنشيط أي شيء موجود على الشاشة.

انقر نقرًا خفيفًا للتمرير السريع.




يمكنك انتظار التمرير حتى يتوقف، أو نقر أو لمس أي مكان على الشاشة لإيقافه على الفور. لن يؤدي النقر أو اللمس لإيقاف التمرير إلى اختيار أو تنشيط أي شيء على الشاشة.

للتمرير السريع لأعلى أي قائمة أو صفحة ويب أو بريد إلكتروني، انقر فقط على شريط المعلومات.

القوائم

تحتوي بعض القوائم على فهرس يمتد على طول جانبها الأيمن.

البحث عن عناصر مُدرّجة بقائمة مُفهرسة: انقر على حرف ما للانتقال سريعاً إلى العناصر المُبتدئة بهذا الحرف.حرك أصبعك على إمتداد الفهرس للتمرير السريع في القائمة.




اختيار عنصر ما: انقر على أحد العناصر في القائمة.

طبقاً للقائمة، فإن النقر على أحد العناصر يمكن أن يُعطي نتائجاً مُختلفة— فقد يؤدي على سبيل المثال إلى فتح قائمة جديدة، أو تشغيل أغنية، أو فتح رسالة بريد إلكتروني، أو عرض معلومات الاتصال الخاصة بشخص ما حتى يمكنك الاتصال هاتفياً بذلك الشخص.

الرجوع إلى قائمة سابقة: انقر على الزر الخلفي الموجود بالزاوية اليسرى العلوية.

التكبير أو التصغير

يمكنك القيام بالتكبير والتصغير أثناء عرض الصور الفوتوغرافية، أو صفحات الويب، أو البريد الإلكتروني، أو الخرائط. ضم إصبعك معاً أو باعد بينهما بالنسبة للصور الفوتوغرافية و صفحات الويب، يمكنك النقر نقرًا مزدوجاً (انقر مرتين سريعاً) للتكبير، ثم النقر نقرًا مزدوجاً مرة أخرى للتصغير. وللخرائط انقر نقرًا مزدوجاً للتكبير ونقرة واحدة بإصبعين للتصغير.



لوحة المفاتيح على شاشة

استخدم لوحة المفاتيح الموجودة على الشاشة لإدخال نصاً، كمعلومات الاتصال، أو الرسائل النصية، أو عناوين الويب.

الكتابة

استناداً إلى التطبيق الذي تستخدمه، يمكن للوحة المفاتيح الذكية اقتراح التصحيحات تلقائياً أثناء قيامك بالكتابة للمساعدة على تجنب كتابة الكلمات بشكل غير صحيح.

إدخال نص:

١. انقر على حقل نص ما، كالموجود في أي ملاحظة أو جهة اتصال جديدة لإظهار لوحة المفاتيح.

٢. انقر على المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح.

ابدأ الكتابة مستخدماً فقط إصبع السبابة. عندما تصبح أكثر مهارة، يمكنك استخدام إصبعي الإبهام للكتابة بسرعة أكبر.

أثناء قيامك بالكتابة، يظهر كل حرف أعلى إبهامك أو إصبعك. إذا لمست المفتاح الخطأ، يمكنك تحريك إصبعك ملامساً للشاشة لتصحيح المفتاح. فلن يدخل الحرف حتى تقوم بتحرير إصبعك من على المفتاح.



كتابة الأحرف الكبيرة	انقر على المفتاح ⇧ Shift قبل كتابة الحرف.
كتابة نقطة ومسافة بسرعة	انقر نقرًا مزدوجًا على مفتاح المسافة. (يمكنك تشغيل هذه الخاصية أو إيقاف تشغيلها من Settings ● Keyboard).
تشغيل مفتاح caps lock	انقر نقرًا مزدوجًا على ⇧ مفتاح Shift. يتحول مفتاح Shift إلى اللون الأزرق وتصبح جميع الأحرف التي تكتبها أحرفاً كبيرة. انقر على مفتاح Shift مرة أخرى لإيقاف تشغيل مفتاح caps lock. (يمكنك تشغيل هذه الخاصية أو إيقاف تشغيلها من Settings ● Keyboard).
إظهار الأرقام، أو علامات الترقيم، أو الرموز	انقر على المفتاح Number 123. انقر على المفتاح Symbol#+ لرؤية علامات الترقيم والرموز الإضافية.

كتابة الأحرف أو الرموز التي لا تتواجد على لوحة المفاتيح.	اضغط مع الاستمرار على الحرف أو الرمز ذا الصلة، ثم حرك أصبعك وهو ملامساً للشاشة لاختيار شيء مختلف.
--	---

لوحات المفاتيح العالمية

يقدم iPhone لوحات مفاتيح تسمح لك بإدخال النص بلغات كثيرة مختلفة.

للحصول على قائمة بلوحات المفاتيح المُعمّدة، www.apple.com/eg/iphone/specs.html.

تشغيل لوحات المفاتيح العالمية أو إيقافها:

١. في Settings، اختر **Keyboards** ● **International** ● **General**.

٢. قم بتشغيل لوحات المفاتيح التي تريدها. تُبين اللغات التي تستخدم أكثر من لوحة مفاتيح، كاليابانية والصينية، عدد لوحات المفاتيح المُتوفرة. انقر لاختيار لوحة مفاتيح لهذه اللغة.


انقر على  للتبديل بين لوحات المفاتيح. أثناء النقر على الرمز، يظهر لوهلة اسم لوحة المفاتيح المنشطة مؤخراً.	قم بالتبديل بين لوحات المفاتيح في حالة تشغيل أكثر من لوحة مفاتيح واحدة.
استخدم لوحة مفاتيح الأحرف "كانا" لاختيار المقاطع. لمزيد من خيارات المقاطع، انقر على مفتاح السهم لتحديد مقطع آخر أو كلمة أخرى من الإطار.	أدخل الأحرف "كانا" اليابانية
استخدم لوحة مفاتيح "كورتى" لإدخال التعليمات البرمجية لمقاطع اللغة اليابانية. أثناء كتابتك تظهر المقاطع المُقترحة. انقر على المقطع لاختياره.	إدخال الأحرف "كورتى" اليابانية
استخدم لوحة المفاتيح الخاصة باللغة الكورية Set Korean-٢ لكتابة الأحرف الهانغولية. لكتابة أحرف ساكنة مُضعّفة أو لإدخال أحرف متحركة مُركبة، اضغط مع الاستمرار على الحرف ثم تحرك على الشاشة لاختيار الحرف المُضعّف.	إدخال اللغة الكورية
استخدم لوحة المفاتيح "كورتى" لإدخال نظام الكتابة "بنين" للأحرف الصينية. أثناء كتابتك تظهر الأحرف الصينية المُقترحة. انقر على الحرف لاختياره، أو استمر في إدخال نظام الكتابة "بنين" للتعرف على مزيد من خيارات الأحرف.	إدخال نظام الكتابة الصينية المُبسّط "بنين"
استخدم لوحة اللمس لإدخال الأحرف الصينية بإصبعك. أثناء كتابة الأحرف فإن iPhone يتعرف عليها ويعرض الأحرف المطابقة في قائمة مع إدراج الأحرف الأكثر توافقاً بالأعلى. عندما تختار حرفاً، تظهر لك الأحرف المُتعلقة به في قائمة على أنها اختيارات إضافية	إدخال الأحرف الصينية المكتوبة التقليدية أو المُبسّطة

عند تشغيل تنسيقات الكتابة الصينية المُبسّطة أو التقليدية، يكون بإمكانك إدخال الأحرف الصينية بإصبعك كما هو مبين:



القاموس

يحتوي iPhone على قواميس بلغات عديدة لمساعدتك في الكتابة. ينشط القاموس المناسب تلقائياً عند اختيارك للوحة مفاتيح معتمدة. للحصول على قائمة اللغات المُعتمدة، انظر www.apple.com/eg/iphone/specs.html. يستخدم iPhone القاموس النشط لاقتراح التصحيحات أو لاستكمال الكلمة التي تكتبها. لست بحاجة لإيقاف الكتابة لقبول الكلمة المُقترحة.




قبول أو رفض مقترحات القاموس:

- لرفض الكلمة المُقترحة، انتهي من كتابة الكلمة بالكيفية التي تريدها ثم انقر "X" لاستبعاد الاقتراح قبل كتابة أي شيء آخر. في كل مرة ترفض فيها الاقتراح لنفس الكلمة، يصبح iPhone أكثر ميلاً لقبول كلمتك.
- لاستخدام الكلمة المُقترحة، اكتب مسافة، أو علامة من علامات الترقيم، أو استرجع الحرف.

ملاحظة: إذا كنت تكتب بالصينية أو اليابانية، فانقر على واحدة من البدائل المُقترحة.

تحرير النص: المس مع الاستمرار لرؤية صورة مُكبّرة، ثم قم بالسحب لتوجيه نقطة الإدراج.



سماعات رأس ستيريو مزودة بميكروفون

تتميز سماعات الرأس المضمنة مع iPhone باحتوائها على ميكروفون وزر متكامل يتيح لك الرد على المكالمات وإنهائها بسهولة، والتحكم في حجم الصوت وتشغيل الفيديو.

قم بتوصيل سماعات الرأس لسماع موسيقى أو مكالمات هاتفية. يسمعك المتصلون من خلال ميكروفون سماعة الرأس اضغط على زر الميكروفون للتحكم في تشغيل الموسيقى والرد على المكالمات أو إنهائها، حتى وإن كان iPhone مَقْفَلًا.



اضغط على زر الميكروفون مرة واحدة. اضغط مرة أخرى لمتابعة التشغيل.	الإيقاف المؤقت للموسيقى أو الفيديو
اضغط مرتين سريعاً.	التخطي للأغنية التالية
اضغط مرة واحدة.	الرد على مكالمات واردة
اضغط مرة واحدة.	إنهاء المكالمات الحالية
اضغط مع الاستمرار لحوالي ثانيتين، ثم أطلق الزر. عند إطلاق الزر، تصدر السماعة أصوات تنبيه منخفضة مرتين تُؤكِّد أنك قمت برفض المكالمات.	رفض مكالمات واردة
اضغط لمرة واحدة. اضغط مرة ثانية للعودة مرة أخرى إلى المكالمات الأولى.	التحويل إلى المكالمات الواردة أو المكالمات في وضع الانتظار مع وضع المكالمات الحالية قيد الانتظار.
اضغط مع الاستمرار لحوالي ثانيتين، ثم أطلق الزر. عند إطلاق الزر، تصدر السماعة أصوات تنبيه منخفضة مرتين تُؤكِّد إنهائك المكالمات.	التحويل إلى المكالمات الواردة أو المكالمات في وضع الانتظار مع إنهاء المكالمات الحالية.


إذا تلقيت مكالمات هاتفية بينما سماعة الرأس موصولة، فإنك ستسمع نغمة الرنين من خلال كل من مكبر صوت iPhone وسماعة الرأس.

الاتصال بالإنترنت

يتصل iPhone بشبكة الإنترنت تلقائياً كلما استخدمت Mail، أو Safari، أو YouTube، أو Stocks، أو Maps، أو Weather، أو App Store، أو iTunes Wi-Fi Music Store.

كيفية اتصال iPhone بالإنترنت

يتصل iPhone بالإنترنت إما باستخدام من شبكة Wi-Fi أو عبر أي شبكة بيانات خلوية. يقوم iPhone بالخطوات التالية بالترتيب حتى يتم الاتصال:

- الاتصال عبر آخر شبكة Wi-Fi  استخدمتها وكانت متوفرة.
- في حالة عدم توفر شبكات Wi-Fi المستخدمة مسبقاً، يعرض iPhone قائمة بالشبكات الموجودة في النطاق. انقر على أحدى الشبكات وأدخل كلمة المرور للاتصال بها إن استدعت الضرورة. تظهر العلامة  بجوار الشبكات التي تتطلب كلمة مرور يمكنك منع iPhone من القيام بالعرض التلقائي للشبكات المتوفرة. انظر Wi-Fi (الصفحة ١٠٢).
- في حالة عدم توفر شبكات Wi-Fi، أو أنك اخترت عدم الاتصال بأي منها، يقوم iPhone بالاتصال بالإنترنت عبر شبكة بيانات خلوية (3G، أو E، أو ٥). يمكنك الدخول إلى iTunes Wi-Fi Music Store عبر شبكة بيانات خلوية.

في حالة عدم توفر شبكات Wi-Fi وعدم توفر شبكة بيانات خلوية، لن يتمكن iPhone من الاتصال بالإنترنت.


ملاحظة: إذا كنت تستخدم iPhone أصلي، فلن تتمكن من استخدام الإنترنت من خلال واحدة من شبكات البيانات الخلوية أثناء إجراء مكالمات هاتفية. يجب أن يكون لديك اتصال Wi-Fi لاستخدام تطبيقات الإنترنت أثناء التحدث في الهاتف أيضاً.

يمكن استخدام العديد من شبكات Wi-Fi دون دفع رسوم وهي تتضمن، في بعض المناطق، النقاط الفعالة لـ Wi-Fi التي يوفرها مزود خدمة iPhone التابع لك. تتطلب بعض شبكات Wi-Fi دفع رسوم. للاتصال بشبكة Wi-Fi في نقطة فعالة تتطلب دفع رسوم، يمكنك دائماً فتح Safari لرؤية صفحة الويب التي تتيح لك تسجيل الدخول للخدمة.


الاتصال بشبكة Wi-Fi

تتمكن إعدادات Wi-Fi من تشغيل Wi-Fi والاتصال بشبكات Wi-Fi.

تشغيل Wi-Fi: اختر Wi-Fi ● Settings وقم بتشغيل Wi-Fi.

الاتصال بشبكة Wi-Fi: اختر Wi-Fi ● Settings، انتظر دقيقة حيث يقوم iPhone بالكشف عن الشبكات الموجودة بالنطاق، ثم حدد شبكة ما (قد يتطلب الاتصال بشبكات Wi-Fi دفع رسوم). إذا استدعت الضرورة، أدخل كلمة مرور وانقر على Join، (الشبكات التي تتطلب كلمة مرور يظهر بجوارها رمز ) قفل).

ما إن تقوم بالاتصال يدوياً بشبكة Wi-Fi، فإن iPhone يتصل تلقائياً بالشبكة طالما كانت في النطاق. إذا وجدت أكثر من شبكة مستخدمة سابقاً داخل النطاق، فإن iPhone يتصل بأخر شبكة مستخدمة.

عند اتصال iPhone بشبكة Wi-Fi، يُوضّح رمز Wi-Fi  الموجود في شريط المعلومات أعلى الشاشة مدى قوة الاتصال. كلما زاد عدد الأشرطة، دل ذلك على زيادة قوة الاتصال.

للحصول على معلومات حول تكوين إعدادات Wi-Fi، انظر Wi-Fi (الصفحة ١٠٢).

الوصول إلى شبكة بيانات خلوية

تتيح كل من ٣G، و EDGE، و GPRS الاتصال بالإنترنت عبر الشبكة الخلوية المتاحة من خلال الخدمة اللاسلكية لمزود خدمة iPhone الخاص بك. تحقق من تغطية شبكة مزود الخدمة بمنطقة معرفتك لمعرفة مدى إتاحتها.

يمكنك القول بأن iPhone متصل بالإنترنت عبر شبكة البيانات الخلوية إذا رأيت الرمز ٣G (3G)، أو EDGE (E)، أو GPRS (o) في شريط المعلومات أعلى الشاشة.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم iPhone أصلي، فقد لا تستطيع استقبال المكالمات عند قيام iPhone بنقل البيانات بشكل فعال عبر إحدى الشبكات الخلوية - كتحميل صفحة ويب مثلاً. عندئذٍ تنتقل المكالمات الواردة مباشرة إلى البريد الصوتي.

تشغيل ٣G أو إيقافها: في Settings، اختر General ● Network ثم انقر على ٣G Enable.

إذا كنت خارج نطاق شبكة مزود الخدمة التابع لك، فقد تتمكن من الوصول إلى الإنترنت من خلال مزود خدمة آخر. لتمكين البريد الإلكتروني، واستعراض الويب، وخدمات البيانات الأخرى كلما أمكن ذلك، قم بتشغيل Data Roaming.

تشغيل Data Roaming: في Settings، اختر General ● Network، ثم قم بتشغيل Data Roaming.

مهم: قد تتطلب خدمة التجوال دفع رسوم. لتجنب دفع رسوم التجوال، تأكد من إيقاف تشغيل Data Roaming.

الوصول إلى الإنترنت على متن الطائرة

يعمل وضع الطيران على إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال اللاسلكية الخاصة بـ iPhone وذلك لتجنب التداخل مع عمل الطائرة. في بعض المناطق حيث يسمح المسؤول عن الطائرة وكذلك تسمح النظم والقوانين يكون بإمكانك تشغيل Wi-Fi ووضع الطيران في حالة التشغيل من أجل:

- إرسال واستقبال البريد الإلكتروني
- استعراض الإنترنت
- مُزامنة جهات اتصالك والتقويمات الخاصة بك عبر الأثير
- تدفق ملفات فيديو YouTube
- التعرف على أسعار الأسهم
- معرفة مواقع الخرائط
- الحصول على التقارير الخاصة بالمناخ
- شراء الموسيقى والتطبيقات

لمزيد من المعلومات، انظر [Airplane Mode](#) (الصفحة ١٠١).


البطارية

يحتوي iPhone على بطارية داخلية قابلة لإعادة الشحن.

شحن البطارية


تحذير: للحصول على معلومات أمان مهمة حول شحن iPhone، انظر دليل معلومات المنتج المهمة على www.apple.com/eg/support/manuals/iphone. 

شحن البطارية: قم بتوصيل iPhone بمنفذ الطاقة باستخدام كبل USB ومُهايئ الطاقة.



شحن البطارية ومزامنة iPhone: قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك مستخدماً كبل USB المضمن. أو قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك مستخدماً الكبل المضمن و"وصلة الإرساء"، والمتوفرة بشكل منفصل.

إذا لم تحتوى لوحة المفاتيح الخاصة بك على منفذ USB ٢.٠ عالى الطاقة، فيجب عليك توصيل iPhone بمنفذ USB ٢.٠ بالكمبيوتر الخاص بك.




مهم: لا يمكن شحن iPhone ٣G بمُهايئ طاقة من نوع FireWire، أو من خلال شاحن سيارة يستند إلى FireWire. في حالة اتصال iPhone بكمبيوتر مغلقاً أو مضبوطاً على وضع السكون أو الاستعداد، فإن بطارية iPhone قد تنفذ.

يُدل الرمز الموجود بالزاوية العليا ليمنى بالشاشة على وضع شحن البطارية.



إذا قمت بشحن البطارية خلال إجراء عملية المزامنة لـ iPhone أو استخدامه، فإن مدة الشحن قد تستغرق وقتاً طويلاً.

مهم: إذا كانت طاقة iPhone منخفضة، فقد يظهر على الشاشة واحدة من الصور التالية للإشارة إلى أن iPhone بحاجة إلى الشحن لمدة تصل إلى عشر دقائق قبل أن تتمكن من استخدامه. إذا كانت طاقة iPhone شديدة الانخفاض، فقد تظهر الشاشة خالية تماماً لمدة دقيقتين قبل ظهور واحدة من صور البطارية المنخفضة.



إطالة عمر البطارية

يستخدم iPhone بطاريات من نوع lithium-ion. لمعرفة المزيد حول زيادة عمر iPhone الخاص بك وعمر بطاريته، اذهب إلى www.apple.com/eg/batteries.

استبدال البطارية

للبطاريات القابلة لإعادة الشحن عدداً محدوداً من دورات الشحن، وقد يُتطلب استبدالها في النهاية. لا تُستبدل بطارية iPhone بواسطة المستخدم، بل يجب استبدالها من قبل مزود خدمة معتمد. لمزيد من المعلومات، اذهب إلى www.apple.com/eg/support/iphone/service/battery.

تنظيف iPhone

لتنظيف iPhone، قم بفصل جميع الكابلات وأوقف تشغيل iPhone (اضغط مع الاستمرار على زر Sleep/Wake، ثم حرك برفق شريط التمرير الموجود على الشاشة). استخدم قطعة قماش ملساء، رطبة بعض الشيء، خالية من الوبر. تجنب وصول الرطوبة إلى الفتحات. لا تستخدم منظفات زجاج النوافذ، أو المنظفات المنزلية، أو بخاخات الأيروسول، أو المذيبات، أو الكحول، أو الأمونيا، أو مواد السحج لتنظيف iPhone.

إعادة تشغيل iPhone وإعادة ضبطه

في حالة وجود أي مكون لا يعمل بشكل صحيح، فإنه من المرجح أن إعادة تشغيل وضبط iPhone سوف يؤدي إلى حل المشكلة.

إعادة تشغيل iPhone: اضغط مع الاستمرار على زر Sleep/Wake إلى أن يظهر شريط التمرير الأحمر. حرك إصبعك برفق على شريط التمرير لإيقاف تشغيل iPhone. لتشغيل iPhone مرة أخرى، اضغط مع الاستمرار على زر Sleep/Wake إلى أن يظهر شعار Apple.

إعادة ضبط iPhone: اضغط مع الاستمرار على زر Sleep/Wake والزر Home في نفس الوقت لمدة عشر ثواني على الأقل، إلى أن يظهر شعار Apple.

لمزيد من إقتراحات اكتشاف الأخطاء وإصلاحها، انظر [Troubleshooting](#) (الصفحة ١٢٩).

الهاتف



يعد إجراء مكالمة على iPhone أمراً بسيطاً في سهولة النقر على اسم ورقم في جهات الاتصال الخاصة بك، أو النقر على أحد عناصر المفضلة لديك، أو على مكالمة حديثة لإعادة الاتصال بها. يعرض البريد الصوتي المرئي قائمة برسائلك ويمكنك الاستماع إليها بأي ترتيب ترغب به. كما يمكنك إعداد مكالمات المؤتمرات خلال لحظات.

تحذير: للحصول على معلومات مهمة حول القيادة بأمان، راجع "دليل معلومات المنتج المهمة" على www.apple.com/eg/support/manuals/iphone

المكالمات الهاتفية

توضح إشارة الخلية الموجود أعلى الشاشة ما إذا كنت تقع في نطاق الشبكة الخلوية وما إذا كان باستطاعتك إجراء مكالمات واستقبالها أم لا. كلما زاد عدد الأشرطة، كانت الإشارة أقوى.

إجراء المكالمات



تمنحك الأزرار الموجودة أسفل شاشة الهاتف القدرة على الوصول بسرعة إلى عناصر المفضلة الخاصة بك والمكالمات الأخيرة وجهات الاتصال الخاصة بك ولوحة مفاتيح رقمية لطلب المكالمات يدوياً.

الاتصال بشخص بقائمة جهات الاتصال الخاصة بك	انقر على Contacts، ثم اختر إحدى جهات الاتصال، ثم انقر على رقم الهاتف.
الاتصال بأحد عناصر المفضلة	انقر على Favorites، ثم اختر إحدى جهات الاتصال.
إعادة الاتصال بإحدى المكالمات الأخيرة	انقر على Recents، ثم انقر على أحد الأسماء أو الأرقام الموجودة في القائمة.
طلب رقم	انقر على Keypad، ثم أدخل الرقم، ثم انقر على Call.

الانتقال إلى المفضلة مباشرةً من أي مكان: انقر نقرًا مزدوجًا فوق الزر Home

إظهار آخر رقم طلبته: انقر على Keypad، ثم على Call. انقر على Call مرة أخرى لطلب الرقم.

تلقي المكالمات


عند تلقي إحدى المكالمات، انقر على Answer. إذا كان iPhone مقفلاً، اسحب الغطاء المنزلق. إذا كنت تستخدم سماعة الرأس الاستريو، اضغط على زر الميكروفون للرد على المكالمة.



إلغاء رنين مكالمة: اضغط على Sleep/Wake أو على أي من زري الصوت. سيكون لا يزال بإمكانك الرد على المكالمة بعد إلغاء رنينها، إلى أن تذهب إلى البريد الصوتي.

رفض مكالمة: قم بأي مما يلي لإرسال المكالمة مباشرةً إلى البريد الصوتي.

■ اضغط على الزر Sleep/Wake مرتين بسرعة.




■ اضغط مع الاستمرار على زر الميكروفون الموجود بسماعة الرأس لمدة ثانيتين تقريباً يدل سماع صوت تنبيه منخفض مرتين على تأكيد رفض المكالمة.

■ انقر على Decline (إذا كان iPhone نشطاً عند ورود المكالمة).

حظر المكالمات والحفاظ على وصول Wi-Fi إلى الإنترنت: في Settings، قم بتشغيل الوضع Airplane Mode، ثم انقر على Wi-Fi وقم بتشغيله.

أثناء وجود مكالمة جارية

عندما تكون هناك مكالمة جارية، تظهر على الشاشة خيارات المكالمة.



استخدام تطبيق آخر أثناء المكالمات: اضغط على الزر **Home** ، ثم انقر على رمز التطبيق.

إنهاء مكالمات: انقر على **End Call**. إذا كنت تستخدم سماعة الرأس الاستريو، يمكنك الضغط على زر الميكروفون بدلاً من ذلك.

المكالمات الثانية

أثناء إجراء المكالمات، يمكنك إجراء أو استقبال مكالمات أخرى. إذا استقبلت مكالمات ثانية، يُصدر **iPhone** صغيراً ويظهر معلومات المتصل وقائمة من الخيارات.

الرد على مكالمات ثانية:

- لتجاهل المكالمات وإرسالها إلى البريد الصوتي، انقر على **Ignore**.
- لوضع المكالمات الأولى في وضع الانتظار والرد على المكالمات الجديدة، انقر على **Hold Call + Answer**.
- لإنهاء المكالمات الأولى والرد على المكالمات الجديدة، انقر على **Hold Call + Answer**.

إجراء مكالمات ثانية: انقر على **Add Call**. يتم وضع المكالمات الأولى في وضع الانتظار.

التبديل بين مكالمتين: انقر على **Swap**. يتم وضع المكالمات النشطة في وضع الانتظار.


إنشاء مكالمات مؤتمرة: انقر على **Merge Calls**. انظر **Conference Calls** (الصفحة ٤١) أدناه.

مكالمات المؤتمرات

يمكنك التحدث إلى أكثر من شخص واحد في نفس الوقت، ودمج ما يصل إلى خمس مكالمات، تبعاً لمزود الخدمة الخاص بك.

إنشاء مكالمات مؤتمرة:

١. قم بإجراء مكالمات.
٢. انقر على **Add Call** وقم بإجراء مكالمات أخرى. يتم وضع المكالمات الأولى في وضع الانتظار.
٣. انقر على **Merge Calls**. يتم دمج المكالمات في خط واحد ويمكن لأي شخص سماع باقي الأشخاص.
٤. أعد تكرار الخطوتين الثانية والثالثة لإضافة ما يصل إلى خمس مكالمات.

انقر على Conference ثم انقر على  المجاور للمكالمة. ثم انقر على End Call.	إسقاط مكالمة واحدة
انقر على Conference، ثم انقر على Private بجوار المكالمة. انقر على Merge Calls لاستئناف المؤتمر.	التحدث على انفراد في إحدى المكالمات
انقر على Hold Call + Answer، ثم انقر على Merge Calls.	إضافة مكالمة واردة

يوجد دائماً لدى iPhone خطأً ثانياً متاحاً بالإضافة إلى مكالمة المؤتمر.

مكالمات الطوارئ

إذا كان iPhone مقللاً برمز مرور، قد يكون لا يزال بإمكانك إجراء مكالمة طارئة.

إجراء مكالمة طارئة عندما يكون iPhone مقللاً: انقر على Emergency Call، ثم اطلب الرقم باستخدام لوحة المفاتيح.

مهم: لا ينبغي عليك الاعتماد على الأجهزة اللاسلكية لإجراء الاتصالات الضرورية، مثل الحالات الطبية الطارئة. فقد لا ينجح استخدام أي هاتف خلوي في الاتصال بخدمات الطوارئ في جميع المواقع، فأرقام وخدمات الطوارئ تتباين حسب المنطقة، وأحياناً يتعذر إجراء مكالمة طارئة بسبب توفر الشبكة أو التداخلات البيئية. قد لا تقبل بعض شبكات الهاتف الخلوي مكالمة طارئة من iPhone إذا لم يكن به بطاقة SIM، أو إذا كانت بطاقة SIM الخاصة بك مؤمنة، أو إذا لم تكن قد قمت بتنشيط iPhone الخاص بك.

البريد الصوتي المرئي

على iPhone، يسمح لك البريد الصوتي المرئي بالاطلاع على قائمة برسائلك واختيار ما ترغب في الاستماع إليه أو حذفه، من دون الحاجة للاستماع إلى التعليمات أو الرسائل المسبقة.

ملاحظة: قد لا يكون البريد الصوتي المرئي متوفراً في جميع المناطق. إذا لم يكن البريد الصوتي المرئي متوفراً، انقر على Voicemail ثم اتبع المطالبات الصوتية لاستعادة رسائلك.



يظهر عدد المكالمات التي لم يتم الرد عليها والرسائل الصوتية التي لم يتم الاستماع إليها على رمز Phone الموجود على الشاشة الرئيسية.

إعداد البريد الصوتي

في المرة الأولى التي تقوم فيها بالنقر على Voicemail، يطالبك iPhone بإنشاء كلمة مرور للبريد الصوتي وتسجيل رسالة ترحيب البريد الصوتي الخاص بك.

تغيير رسالة الترحيب الخاصة بك:

1. انقر على Voicemail، وانقر على Greeting، ثم انقر على Custom.
2. انقر على Record عندما تكون مستعداً للبدء.
3. عند الانتهاء، انقر على Stop. لمراجعتها، انقر على Play.

لإعادة التسجيل، أعد الخطوتين ٢ و ٣.

٤. انقر على Save.

انقر على Voicemail، وانقر على Greeting، ثم انقر على Default.	استخدام رسالة الترحيب الافتراضية الخاصة بمزود الخدمة الخاص بك
في Settings، اختر Sounds ثم قم بتشغيل New Voicemail. يصدر صوت التنبيه مرة واحدة لكل بريد صوتي جديد. إذا كان المفتاح Ring/Silent مطفأً، لن يصدر iPhone صوتاً للتنبيهات.	تعيين صوت تنبيه عند ورود بريد صوتي جديد
في Settings، اختر Phone ● Change Voicemail Password.	تغيير كلمة مرور البريد الصوتي

مراجعة البريد الصوتي

عند النقر على Phone، يعرض iPhone عدد المكالمات التي لم يتم الرد عليها ورسائل البريد الصوتي التي لم يتم الاستماع لها.



انقر على Voicemail للاطلاع على قائمة برسائلك.



الاستماع إلى رسالة: انقر على الرسالة. (إذا كنت قد استمعت إلى الرسالة بالفعل من قبل، انقر على الرسالة مرة أخرى لإعادة تشغيلها.) استخدم **||** و **▶** لإيقاف التشغيل مؤقتاً ولاستئنافه.

بمجرد استماعك إلى الرسالة، يتم حفظها إلى أن يقوم مزود الخدمة الخاص بك بحذفها تلقائياً.

مراجعة البريد الصوتي من هاتف آخر: اطلب رقمك أو رقم الوصول عن بُعد الخاص بمزود الخدمة لديك.

حذف الرسائل

حدد إحدى الرسائل، ثم انقر على Delete. يتم حفظ رسائل البريد الصوتي المرئي المحذوفة على iPhone حتى يقوم مزود الخدمة الخاص بك بمحوها بشكل نهائي.

الاستماع إلى رسالة المحذوفة	انقر على Deleted Messages (في نهاية القائمة)، ثم انقر على الرسالة.
إلغاء حذف إحدى الرسائل	انقر على Deleted Messages (في نهاية القائمة)، ثم انقر على الرسالة وانقر على Undelete.

الحصول على معلومات جهة اتصال

يحفظ البريد الصوتي المرئي تاريخ ووقت المكالمة، وطول الرسالة، وأي معلومات متوفرة عن جهة الاتصال.

الإطلاع على معلومات جهة الاتصال الخاصة بالمتصل: انقر على  بجوار الرسالة.

يمكنك استخدام المعلومات لإرسال بريد إلكتروني أو نص إلى المتصل، أو تحديث معلومات جهة الاتصال.


جهات الاتصال

من على شاشة معلومات إحدى جهات الاتصال، يمكنك من خلال نقرة سريعة إجراء مكالمة هاتفية، وإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، والعثور على موقع عنوانهم، والمزيد. راجع [Contacts](#) (الصفحة ٩٨).

المفضلة

توفر لك المفضلة القدرة على الوصول السريع إلى أكثر أرقام الهاتف استخداماً لديك.

إضافة رقم جهة اتصال إلى قائمة المفضلة الخاصة بك: انقر على [Contacts](#) ثم اختر إحدى جهات الاتصال ثم انقر على "Add to Favorites" واختر الرقم الذي ترغب في إضافته.

إضافة رقم أحد المتصلين حديثاً إلى قائمة المفضلة الخاصة بك: انقر على [Recents](#) ثم انقر على  بجوار المتصل، ثم انقر على "Add to Favorites".

للذهاب إلى المفضلة: انقر نقرًا مزدوجاً فوق الزر [Home Button](#) (الصفحة ١٠٩).

الاتصال بإحدى جهات الاتصال من المفضلة الخاصة بك	انقر على Favorites واختر إحدى جهات الاتصال.
حذف جهة اتصال من المفضلة الخاصة بك	انقر على Favorites ثم انقر على Edit . ثم انقر على  بجوار جهة اتصال أو رقم، ثم انقر على Remove .
إعادة ترتيب قائمة المفضلة الخاصة بك	انقر على Favorites ثم انقر على Edit . ثم قم بسحب  الموجود بجوار إحدى جهات الاتصال إلى مكان جديد في القائمة.


النغمات والمفتاح Ring/Silent

يأتي iPhone مزوداً بنغمات يمكنك استخدامها للمكالمات الواردة، وتنبيهات الساعة، وموقت الساعة. يمكنك كذلك إنشاء وشراء نغمات من الأغنيات الموجودة في iTunes.

المفتاح Ring/Silent وأوضاع الاهتزاز

يسهل المفتاح الموجود على جانب iPhone تشغيل الرنين أو إيقاف تشغيله.

تشغيل الرنين أو إيقاف تشغيله: قم بتحريك المفتاح الموجود على جانب iPhone.



ملاحظة: ستستمر تنبيهات الساعة في إصدار صوت حتى إذا قمت بتعيين المفتاح Ring/Silent إلى الوضع الصامت.

تعيين iPhone على خاصية الاهتزاز: في Settings، اختر Sounds. تسمح لك عناصر التحكم المنفصلة بتعيين خاصية الاهتزاز لكل من وضع الرنين والوضع الصامت.

للحصول على مزيد من المعلومات، انظر Settings (الصفحة ١٠١).

تعيين نغمات

يمكنك تعيين النغمة الافتراضية للمكالمات وتنبيهات وموقتات الساعة. كما يمكنك تخصيص نغمات فردية لجهات الاتصال بحيث تتعرف على شخصية المتصل.

تعيين النغمة الافتراضية: في Settings، اختر Sounds ● Ringtone، ثم اختر نغمة.

لتخصيص نغمة لإحدى جهات الاتصال: من Phone، انقر على Contacts واختر إحدى جهات الاتصال. ثم انقر على Ringtone واختر نغمة.

إنشاء نغمات

يمكنك إنشاء نغمات في iTunes باستخدام أغنيات تم شراؤها من iTunes Store (ليست متوفرة في جميع الدول). سيتم احتساب مصاريف على حساب iTunes Store الخاص بك مقابل كل نغمة.

إنشاء نغمة:

١. في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، اختر iTunes ● Preferences وتأكد من تحديد Ringtones (في الجزء General).

٢. تأكد من اتصالك بالإنترنت.
٣. لتحديد المشتريات التي يمكنك استخدامها لإنشاء نغمات، اختر View Options ● View ثم حدد Ringtone. (في حالة ظهور رسالة، انقر فوق Check Songs).
- لتحديد المشتريات الصالحة في وقت لاحق، اختر iTunes ● Check for Updates.
٤. حدد الأغنية التي ترغب في استخدامها ثم اختر Store ● Create Ringtone.
٥. قم بضبط المنطقة المظللة أسفل إطار iTunes لاختيار ما يصل إلى ٣٠ ثانية من الأغنية.
٦. لجعل النغمة تصدر بصوت يرتفع تدريجياً أو يتلاشى تدريجياً، حدد إحدى خانتي الاختيار "fade" أو كليهما.
٧. لتغيير فترة التأخير قبل تشغيل النغمة مرة أخرى، اختر فاصلاً زمنياً من القائمة المنبثقة Looping.
٨. للاستماع إلى النغمة، انقر فوق Preview.
٩. انقر فوق Buy.

مهم: بعد قيامك بالنقر فوق Buy، يمكنك تغيير اسم النغمة والمعلومات الأخرى، ولكن لا يمكنك تحديد جزء آخر من الأغنية.

يمكنك مزامنة النغمات التي تم إنشاؤها بواسطة iTunes بأي iPhone تمتلكه، وتشغيلها على ما يصل إلى خمسة أجهزة كمبيوتر مرخصة. بعد قيامك بمزامنة iPhone الخاص بك، يمكنك تخصيص النغمة لجهة اتصال واحدة أو أكثر.

يمكنك كذلك إنشاء نغمات مخصصة في Garage Band. انظر Garage Band Help للحصول على مزيد من المعلومات.

أجهزة Bluetooth


يمكنك التحدث على خاصية التحدث الحر في iPhone باستخدام سماعة رأس iPhone الاختيارية التي تعمل بتقنية Bluetooth. يمكنك كذلك استخدام iPhone مع سماعات Bluetooth الأخرى ومجموعات أدوات Bluetooth المعدة للاستخدام في السيارة.

تحذير: للحصول على معلومات مهمة حول تجنب فقدان السمع وحول القيادة بأمان، راجع "دليل معلومات المنتج المهمة" على www.apple.com/eg/support/manuals/iphone 

سماعات رأس iPhone التي تعمل بتقنية Bluetooth

تتميز سماعة رأس iPhone التي تعمل بتقنية Bluetooth، والمتوفرة بشكل منفصل، بالقدرة على الاقتران التلقائي والتشغيل بسهولة. يجب عليك إقران سماعة الرأس مع iPhone قبل أن تتمكن من استخدامها.

إقران سماعة الرأس مع iPhone: قم بتوصيل iPhone وسماعة الرأس بـ "كبل توصيل Bluetooth" الخاص بـ iPhone، ثم قم بتوصيل الكبل بالكمبيوتر الخاص بك.



يتم اقتران iPhone وسماعة الرأس تلقائياً عند توصيلهما بكبل التوصيل. في أول مرة تقوم فيها بتوصيل سماعة الرأس، قم بشحنها لمدة ساعة تقريباً حتى يتحول ضوء الحالة على سماعة الرأس إلى اللون الأخضر. عند توصيل iPhone وسماعة الرأس بالكمبيوتر لخاص بك، يعرض iPhone مستوى بطارية سماعة الرأس.

يجب عليك توصيل سماعة الرأس بـ iPhone قبل أن تتمكن من الرد على المكالمات أو إجرائها.


توصيل سماعة الرأس بـ iPhone: اضغط على الزر الموجود بسماعة الرأس.

إجراء مكالمة أو الرد عليها:

١. ضع سماعة الرأس في أي من أذنيك مع توجيه الميكروفون باتجاه فمك.



٢. قم بإجراء مكالمة على iPhone، أو اضغط على الزر الموجود بسماعة الرأس للرد على مكالمة واردة.



إنهاء مكالمة	اضغط على زر سماعة الرأس.
ضبط الصوت	استخدم أزرار الصوت الموجودين في iPhone.
رفض مكالمة واردة	اضغط على زر لمدة ثانية واحدة تقريباً، حتى تسمع صفيراً.
التبديل إلى مكالمة واردة أو مكالمة في وضع الانتظار ووضع المكالمة الحالية في وضع الانتظار	اضغط على زر.
التبديل إلى مكالمة واردة أو مكالمة في وضع الانتظار وإنهاء المكالمة الحالية	اضغط على زر لمدة ثانية واحدة تقريباً، حتى تسمع صفيراً.
التحقق مما إذا كانت سماعة الرأس قيد التشغيل أم لا	اضغط على زر. إذا كانت سماعة الرأس قيد التشغيل، يومض مصباح الحالة بلون أخضر وتصدر سماعة الرأس صفيراً.
تشغيل سماعة الرأس	اضغط مع الاستمرار على زر لمدة ثلاث ثوانٍ تقريباً، حتى ترى مصباح الحالة يومض بلون أخضر أو حتى تسمع أربع نغمات بصوت متزايد.
إيقاف تشغيل سماعة الرأس	اضغط مع الاستمرار على زر لمدة أربع ثوانٍ تقريباً، حتى ترى مصباح الحالة يومض بلون كهربائي أو حتى تسمع أربع نغمات بصوت ينخفض باطراد.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع "دليل مستخدم سماعة رأس iPhone التي تعمل بتقنية Bluetooth"

سماعات الرأس التابعة لجهات أخرى ومجموعات الأدوات المعدة للاستخدام في السيارة

يمكن استخدام سماعات الرأس الأخرى التي تعمل بتقنية Bluetooth ومجموعات الأدوات الأخرى المعدة للاستخدام في السيارة مع iPhone. يجب عليك أولاً إقران جهاز Bluetooth مع iPhone قبل أن تتمكن من استخدامه للتعامل مع مكالماتك الهاتفية.

الإقران مع iPhone:

١. اتبع التعليمات المصاحبة للجهاز لجعله قابل للاكتشاف أو لإعداده للبحث عن أجهزة Bluetooth الأخرى.
 ٢. في Settings، اختر Bluetooth ● General وقم بتشغيل خاصية Bluetooth.
 ٣. اختر الجهاز على iPhone وأدخل مفتاح المرور الخاص به أو رقم PIN. راجع التعليمات المتعلقة بمفتاح المرور أو PIN المصاحب للجهاز. بعد قيامك بإقران جهاز Bluetooth للعمل مع iPhone، يجب عليك عمل اتصال لجعل iPhone يستخدم الجهاز للتعامل مع مكالماتك.
- الإتصال بـ iPhone: راجع الوثائق المصاحبة لسماعة الرأس أو مجموعة الأدوات المعدة للاستخدام مع السيارة.
- عند توصيل iPhone بجهاز Bluetooth، يتم تحويل المكالمات الصادرة عبر الجهاز. يتم تحويل المكالمات الواردة عبر الجهاز إذا قمت بالرد باستخدام الجهاز، وعبر iPhone إذا قمت بالرد باستخدام iPhone.

حالة Bluetooth

يظهر رمز Bluetooth على شريط المعلومات في iPhone بأعلى الشاشة:

- (أزرق) أو (أبيض): يكون Bluetooth قيد التشغيل ويكون هناك جهازاً متصلاً بـ iPhone. (يعتمد اللون على اللون الحالي لشريط المعلومات).
- (رمادي): يكون Bluetooth قيد التشغيل ولكن لا توجد أجهزة متصلة. إذا كنت قد قمت بإقران جهاز مع iPhone، فقد يكون خارج النطاق أو مطلقاً.
- في حالة عدم وجود رمز Bluetooth: يكون Bluetooth مطلقاً.

يظهر كذلك رمز يوضح حالة بطارية سماعة الرأس () على شريط المعلومات عندما يكون iPhone متصلاً بسماعة رأس iPhone تعمل بتقنية Bluetooth.

تحويل مكالمات مرة أخرى عبر iPhone

عندما يكون iPhone متصلاً بجهاز Bluetooth، يمكنك سماع مكالماتك عبر iPhone عن طريق القيام بأي مما يلي:

- الرد على مكالماتك عن طريق النقر على شاشة اللمس الخاص بـ iPhone.
- أثناء المكالمات، انقر على Audio في iPhone. اختر iPhone لسماع المكالمات عبر iPhone أو Speaker Phone لاستخدام مكبر الصوت.
- إيقاف تشغيل Bluetooth. في Settings، اختر Bluetooth ● General واسحب المفتاح إلى Off.
- إيقاف تشغيل الجهاز، أو التحرك خارج النطاق. لا بد أن تكون داخل نطاق يُقدر بـ ٣٠ قدم من جهاز Bluetooth ليكون متصلاً بـ iPhone. لإيقاف تشغيل سماعات رأس iPhone التي تعمل بتقنية Bluetooth، اضغط مع الاستمرار على الزر حتى تسمع النغمات ذات الصوت المنخفض باطراد.

إلغاء اقتران جهاز من iPhone

إذا كنت قد قمت بإقتران iPhone مع أحد الأجهزة وترغب في استخدام جهاز آخر بدلاً منه، يجب عليك إلغاء اقتران الجهاز الأول.

إلغاء اقتران جهاز:

١. في Settings، اختر Bluetooth ● General وقم بتشغيل خاصية Bluetooth.
٢. اختر الجهاز وانقر على Unpair.

المكالمات الدولية

يعد iPhone عبارة عن هاتف (٨٥٠ UMTS/HSDPA، ١٩٠٠، ٢١٠٠، ١٩٠٠ ميغاهرتز) و (٨٥٠ GSM، ١٨٠٠، ٩٠٠، ١٩٠٠ ميغاهرتز)، مما يضمن تغطية دولية واسعة.

إجراء مكالمات دولية من منطقتك الأصلية التي تعيش بها

للحصول على معلومات حول كيفية إجراء مكالمات دولية من منطقتك الأصلية التي تعيش بها، بما في ذلك الأسعار والمصروفات الأخرى التي قد تسري، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو اذهب إلى موقع مزود الخدمة الخاص بك على الويب.

استخدام iPhone في الخارج

يمكنك استخدام iPhone لإجراء مكالمات في العديد من الدول في شتى أنحاء العالم. يجب عليك أولاً تمكين مخطط خدمة مزود الخدمة الخاص بك للتجوال الدولي.

تمكين التجوال الدولي: اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

تعيين iPhone لإضافة الرمز الدولي الصحيح عند الطلب من دولة أخرى: في Settings انقر على Phone، ثم قم بتشغيل International Assist. يسمح لك هذا بإجراء مكالمات بدولتك الأصلية باستخدام الأرقام المسجلة في جهات الاتصال والمفضلة الخاصة بك، من دون الحاجة لإضافة رقم بادئ أو رمز دولتك. Not available in all areas.

تعيين مزود الخدمة الذي تريد استخدامه: في Settings، انقر على Carrier، ثم حدد مزود الخدمة الذي تفضله. يتوفر هذا الخيار عندما تكون مسافراً خارج نطاق شبكة مزود الخدمة لخاص بك فقط. يمكنك إجراء مكالمات فقط عبر مزودي الخدمة الذين عقدوا اتفاقيات تجوال مع موفر خدمة iPhone الخاص بك. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر Carrier (الصفحة ١٠٣).

مهم: قد يلزم دفع رسوم مقابل التجوال الصوتي وتداول البيانات. لتجنب احتساب رسوم مقابل تجوال البيانات، قم بإيقاف تشغيل Data Roaming.

تشغيل Data Roaming أو إيقاف تشغيله: في Settings، اختر General ● Network وقم بتشغيل Data Roaming أو إيقاف تشغيله. يكون Data Roaming غير مشغّل بشكل افتراضي.

يساعد إيقاف تشغيل Data Roaming في تجنب احتساب مصروفات تجوال البيانات عند السفر خارج شبكة مزود الخدمة الخاص بك عن طريق تعطيل إرسال البيانات عبر الشبكة الخلوية. سيكون لا يزال بإمكانك الوصول إلى الإنترنت إذا كان لديك اتصال Wi-Fi. على الرغم من ذلك، إذا كان الوصول إلى شبكة Wi-Fi غير متاحاً، لن يكون بإمكانك:

- تلقي بريد صوتي مرئي
- إرسال أو استقبال بريد إلكتروني

- استعراض الإنترنت
- مزامنة جهات الاتصال أو تقويماتك أو الإشارات المرجعية الخاصة بك مع Exchange أو MobileMe أو إرسال أو استقبال رسائل نصية
- الحصول على دفق فيديو YouTube
- الحصول على أسعار الأسهم
- الحصول على المواقع على الخرائط
- الحصول على تقارير الطقس
- شراء موسيقى أو تطبيقات

إذا كان Data Roaming غير مشغّل، سيكون لا يزال بإمكانك إجراء المكالمات الهاتفية واستقبالها، وإرسال وتلقي الرسائل النصية. قد يستلزم الأمر دفع رسوم مقابل التجوال الصوتي. يتم توصيل البريد الصوتي المرئي إذا لم يكن هناك رسوم يتم احتسابها؛ إذا قام مزود الخدمة الخاص بك باحتساب رسوم مقابل توصيل البريد الصوتي المرئي عند التجوال، فإن إيقاف تشغيل Data Roaming سوف يؤدي إلى منع توصيل البريد الصوتي المرئي حتى تقوم بتشغيل Data Roaming مرة أخرى أو تعود إلى المكان الذي تتوفر فيه شبكة مزود الخدمة الخاص بك.

لتمكين البريد الإلكتروني، واستعراض الويب، وخدمات البيانات الأخرى، قم بتشغيل Data Roaming.

مهم: إذا كان Data Roaming قيد التشغيل، قد تتعرض لاحتساب رسوم عند التجوال خارج شبكة مزود الخدمة الخاص بك مقابل استخدام أي من الميزات المسرودة أعلاه، وكذلك مقابل توصيل البريد الصوتي المرئي. راجع مزود الخدمة الخاص بك للحصول على معلومات حول رسوم التجوال.

تلقي بريد صوتي عندما يكون البريد الصوتي المرئي غير متاحًا: اطلب الرقم الخاص بك، أو اضغط مع الاستمرار على "١" على لوحة المفاتيح.

تجنب رسوم التجوال باستخدام **Airplane Mode**: في Settings، انقر على Airplane Mode لتشغيله، ثم انقر على Wi-Fi وقم بتشغيل Wi-Fi. راجع **Airplane Mode** (الصفحة ١٠١).

البريد



يتعامل البريد مع خدمة [Microsoft Exchange .MobileMe](#)، والعديد من أنظمة البريد الإلكتروني الأكثر شيوعاً – بما في ذلك [Yahoo!Mail](#)، والبريد الإلكتروني لـ [Google](#)، و [AOL](#) – إضافة إلى أنظمة البريد الإلكتروني [POP٣](#)، [IMAP](#) الأخرى القياسية. يمكنك إرسال الصور الفوتوغرافية والرسومات المتضمنة واستقبالها، وعرض ملفات PDF والمرفقات الأخرى.

إعداد حسابات البريد الإلكتروني




يمكنك إعداد حسابات البريد الإلكتروني على iPhone بوحدة من الطرق التالية:

- في iTunes، استخدم أجزاء التفضيل الخاصة بـ iPhone لمزامنة إعدادات حسابات البريد الإلكتروني من الكمبيوتر الخاص بك. انظر [Syncing with iTunes](#) (الصفحة ١٣).
- قم بإعداد الحساب مباشرة على iPhone. انظر [Setting Up Accounts](#) (الصفحة ١٧).

إرسال البريد الإلكتروني

يمكنك إرسال رسالة بريد إلكتروني لأي شخص لديه عنوان بريد إلكتروني.

إنشاء وإرسال رسالة:

١. انقر على .
٢. اكتب الاسم وعنوان البريد الإلكتروني في الحقل To، أو انقر على  لإضافة اسماً من جهات الاتصال الخاصة بك. أثناء كتابتك لعنوان البريد الإلكتروني، سوف تظهر في الأسفل عناوين بريد إلكتروني متطابقة من جهات الاتصال الخاصة بك. انقر على أحد العناوين لإضافته. لإضافة المزيد من الأسماء، انقر على Return أو .

ملاحظة: إذا كنت تكتب رسالة من حساب [Microsoft Exchange](#) الخاص بك وكان لديك حق الوصول إلى قائمة العناوين العمومية (GAL) لمؤسستك، فستظهر أولاً العناوين المطابقة من جهات الاتصال الموجودة على iPhone، ثم ستظهر العناوين المطابقة لعناوين قائمة العناوين العمومية GAL.

٣. انقر على [Cc/Bcc/From](#) إذا كنت تريد نسخ الرسالة أو عمل نسخة مخفية منها لأشخاص آخرين، أو تغيير الحساب الذي ترسل منه الرسالة. إذا كان لديك أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد، يمكنك النقر فوق حقل [From](#) لتغيير الحساب الذي ترسل منه الرسالة.
٤. أدخل عنواناً للرسالة، ثم اكتب رسالتك.


يمكنك النقر على Return للانتقال من حقل لآخر.

٥. انقر على Send.

إرسال صورة فوتوغرافية في رسالة. من Photos، اختر صورة فوتوغرافية، وانقر على  ، ثم انقر على Email Photo. يتم إرسال الرسالة باستخدام حساب البريد الإلكتروني الافتراضي الخاص بك (انظر Mail (الصفحة ١١٢)).	
انقر على Cancel، ثم انقر على Save. سيتم حفظ الرسالة في صندوق البريد Drafts.	قم بحفظ مسودة من الرسالة لاستكمالها فيما بعد.
انقر على  . انقر على Reply للرد على المُرسِل فقط، أو انقر على Reply All للرد على المُرسِل وكل مُستلمي الرسالة. اكتب رسالة الرد الخاصة بك، ثم انقر على Send. لا يتم إعادة إرسال الملفات أو الصور المرفقة بالرسالة الأولية.	الرد على أي رسالة.
افتح الرسالة وانقر على  ، ثم انقر على Forward. أضف واحدًا أو أكثر من عناوين البريد الإلكتروني، واكتب رسالتك، ثم انقر على Send. عند إعادة توجيه رسالة ما، يمكنك تضمين الملفات والصور المرفقة بالرسالة الأصلية.	إعادة توجيه رسالة
افتح الرسالة وانقر على اسم أو عنوان بريد إلكتروني، ثم انقر على Email.	أرسل رسالة لشخص موجود بحقل العنوان


مراجعة البريد الإلكتروني وقراءته


يُظهر رمز Mail العدد الكلي للرسائل غير المقروءة بجميع صناديق البريد الخاصة بك. قد يكون لديك رسائل أخرى غير مقروءة في صناديق بريد أخرى.



في كل شاشة من شاشات الحساب، يمكنك رؤية عدد الرسائل غير المقروءة في كل صندوق بريد.



انقر على أحد صناديق البريد لترى ما به من رسائل. يوجد بجانب الرسائل غير المقروءة  نقطة زرقاء.



عند فتح أحد صناديق البريد، يقوم Mail بتحميل عدد أحدث الرسائل المُحددة بإعدادات Mail الخاص بك، إذا لم تكن الرسائل قد تم تحميلها بالفعل تلقائياً. (Mail) (الصفحة ١١٢) راجع


تحميل رسائل إضافية: انتقل أسفل قائمة الرسائل وانقر على "Load More Messages".

قراءة رسالة ما: انقر على أحد صناديق البريد، ثم انقر على إحدى الرسائل. في داخل الرسالة، انقر على ▲ أو ▼ لمشاهدة الرسالة التالية أو السابقة.

انقر نقرًا مزدوجًا على مساحة بالرسالة لتكبيرها. انقر نقرًا مزدوجًا مرة أخرى للتصغير.	تكبير جزءًا من الرسالة
انقر على النص نقرًا مزدوجًا.	تغيير حجم أي عمود في النص ليلائم حجم الشاشة
اضغط للتكبير أو التصغير.	تغيير حجم الرسالة يدويًا
انقر على الرابط. بصفة عامة تكون الروابط النصية معلمة بخط أسفلها ولونها أزرق. كما توجد العديد من الصور على هيئة روابط. يمكن للرابط أن يقودك إلى صفحة ويب، أو إلى فتح خريطة، أو إلى الإتصال برقم هاتفي، أو إلى فتح رسالة بريد الإلكتروني جديدة معنونة مسبقًا. تؤدي روابط ويب، والهاتف، والخرائط إلى فتح Safari، أو Phone، أو Maps على iPhone. للعودة مرة أخرى إلى بريدك الإلكتروني، اضغط على زر Home، ثم انقر على Mail.	اتباع رابط ما
قم بلمس الرابط باستمرار. سوف ينبثق العنوان بجانب اصبعك.	مشاهدة العنوان الوجهة لأحد الروابط

يعرض iPhone معظم الصور المرفقة (JPEG، GIF، TIFF) والمضمنة مع النص المدرج في رسائل البريد الإلكتروني. يمكن لـ iPhone تشغيل العديد من المرفقات الصوتية (مثل MP3 و AAC و WAV و AIFF) يمكنك تنزيل وعرض الملفات المرفقة بالرسائل التي تتلقاها مثل (ملفات PDF، و صفحة ويب، والملفات النصية، و Pages، و Keynote، و Numbers، ومستندات Microsoft Word، و Excel، و PowerPoint)


فتح أحد الملفات المرفقة: انقر على الملف المرفق. سوف يتم تنزيله إلى iPhone، ثم يتم فتحه.



يمكنك عرض المرفقات في اتجاه رأسي أو أفقي. إذا كان تنسيق الملف المرفق غير مُدعم من قبل iPhone، فسوف يكون بإمكانك رؤية اسم الملف إلا أنه لا يمكنك فتحه. يدعم iPhone أنواع المستندات التالية:


Microsoft Word	doc.
(Microsoft Word (XML	docx.
صفحة ويب	htm.
صفحة ويب	html.
Keynote	key.
أرقام	numbers.
صفحات	pages.
Adobe Acrobat، معاينة	pdf.
Microsoft PowerPoint	ppt.
(Microsoft PowerPoint (XML	pptx.
نص	txt.
معلومات الاسم	vcf.
Microsoft Excel	xls.
(Microsoft Excel (XML	xlsx.

حفظ صورة في ألبوم Camera Roll الخاص بك: اضغط على الصورة باستمرار ، ثم انقر على "Save Image".

التحقق من وجود رسائل جديدة	اختر صندوق بريد أو انقر على  في أي وقت.
مشاهدة جميع مستلمي الرسالة	انقر على Details. انقر على اسم أو عنوان بريد إلكتروني لعرض معلومات الاتصال الخاصة بالمستلم. ثم انقر على رقم الهاتف، أو عنوان البريد الإلكتروني، أو رسالة نصية للاتصال بذلك الشخص. انقر فوق Hide لإخفاء المستلمين.

انقر على الرسالة، وإن كان ضرورياً، انقر على Details لرؤية المُستلمين. ثم انقر على اسم أو عنوان بريد إلكتروني وانقر على "Create New Contact" أو "Add to Existing Contact".	إضافة أحد مستلمي البريد الإلكتروني إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك
قم بفتح الرسالة وانقر على "Mark as Unread". تظهر نقطة زرقاء بجانب الرسالة في قائمة صندوق البريد إلى أن تقوم بفتحها مرة أخرى.	وضع علامة على الرسالة على أنها غير مقروءة

فتح دعوة لإجتماع ما: انقر على الدعوة.



يمكنك الحصول على معلومات الاتصال الخاصة بالمنسق وباقي الحضور، وضبط تنبيهه، وإضافة ملاحظات إلى الحدث، وإضافة التعليقات المُضمنة في ريك الذي أرسلته بالبريد الإلكتروني إلى المنسق. يمكنك قبول الدعوة، أو قبولها بشكل مؤقت، أو رفضها. انظر [Responding to Meeting Invitations](#) (الصفحة ٧٦).


تشغيل زر "Push" أو إيقاف تشغيله: في Settings، اختر Fetch New Data، ثم انقر على Push. انظر [Fetch New Data](#) (الصفحة ١٠٣).

تنظيم البريد الإلكتروني

يمكنك حذف الرسائل واحدة تلو الأخرى، أو تحديد مجموعة لحذفها دفعة واحدة. يمكنك أيضاً نقل الرسائل من صندوق بريد إلى آخر أو من مجلد إلى آخر.


حذف رسالة ما: افتح الرسالة و انقر على ، أو انقر على Edit، ثم انقر على الموجود بجانب الرسالة.


يمكنك أيضاً حذف إحدى الرسائل مباشرةً من قائمة رسائل صندوق البريد وذلك بالضغط يميناً أو يساراً على عنوان الرسالة الإلكترونية، ثم انقر على Delete.



لإظهار الزر Delete، تحرك يميناً أو يساراً فوق الرسالة.

حذف رسائل متعددة: عند عرض قائمة رسائل، انقر على Edit، ثم حدد الرسائل التي تريد حذفها، ثم انقر على Delete.



نقل رسالة إلى صندوق بريد آخر أو مجلد آخر: عند عرض رسالة ما، انقر على ، ثم اختر صندوق بريد أو مجلد.

نقل رسائل متعددة: عند عرض قائمة رسائل، انقر على **Edit**، وحدد الرسائل التي تريد نقلها، ثم انقر على **Move** وقم بتحديد صندوق بريد أو مجلد.

Safari



يسمح لك Safari بتصفح الويب وعرض صفحات الويب على iPhone بنفس الطريقة التي تتبعها كما لو كنت تعمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك إنشاء إشارات مرجعية على iPhone ومزامنة إشارات مرجعية مع الكمبيوتر الخاص بك. أضف قصاصات ويب للوصول بسرعة إلى مواقعك المفضلة مباشرةً من الشاشة الرئيسية.

عرض صفحات الويب


يمكنك عرض صفحات الويب إما باتجاه عمودي أو باتجاه أفقي. قم بتدوير iPhone وسيتم تدوير صفحات الويب كذلك، وسيتم ضبطها تلقائياً لتناسب مع الصفحة.



فتح صفحات الويب


فتح صفحة ويب: انقر على حقل العنوان، واكتب عنوان الويب وانقر على Go. إذا لم يكن حقل العنوان مرئياً، انقر على شريط المعلومات الموجود أعلى الشاشة للانتقال بسرعة إلى حقل العنوان الموجود أعلى صفحة الويب.

أثناء قيامك بالكتابة، تظهر عناوين الويب التي تبدأ بهذه الأحرف. وهي عبارة عن إشارات مرجعية أو صفحات قمت بفتحها مؤخراً. انقر على أحد العناوين للذهاب إلى تلك الصفحة. واصل الكتابة إذا أردت إدخال عنوان ويب ليس مدرجاً في القائمة.

محو النص الموجود بحقل العنوان: انقر على حقل العنوان، ثم انقر على .

التكبير والتنقل

التكبير أو التصغير: انقر نقرًا مزدوجًا على عمود في صفحة الويب لتوسيع العمود. انقر نقرًا مزدوجًا مرة أخرى للتصغير.



يمكنك كذلك الضغط للتكبير أو التصغير يدويًا.

التنقل في أنحاء صفحة الويب	قم بالسحب لأعلى أو لأسفل أو إلى الجوانب. عند التنقل، يمكنك اللمس والسحب لأي مكان على الصفحة دون تنشيط أي ارتباطات.
التنقل خلال إطار على صفحة ويب	استخدم إصبعين للتنقل داخل إطار في صفحة ويب. استخدم إصبع واحد للتنقل في صفحة الويب بأكملها.
التنقل بسرعة إلى أعلى صفحة الويب	انقر على شريط المعلومات الموجود أعلى شاشة iPhone .

تصفح صفحات الويب

تنتقل بك الارتباطات الموجودة بصفحات الويب بشكل نمذجي إلى مكان آخر على الويب.


اتباع ارتباط على إحدى صفحات الويب: انقر على الارتباط.


يمكن للارتباطات الموجودة على iPhone كذلك بدء مكالمة هاتفية، أو عرض موقع في Maps، أو إنشاء رسالة بريد معنونة مسبقًا. للرجوع إلى Safari بعد فتح تطبيق آخر عن طريق أحد الارتباطات، اضغط على الزر Home وانقر على Safari.


مشاهدة العنوان الوجهة لأحد الارتباطات	قم بلمس الارتباط مع الاستمرار. سوف نبتق العنوان بجوار إصبعك. يمكنك لمس إحدى الصور مع الاستمرار لمعرفة إذا كان بها ارتباطًا.
إيقاف تحميل صفحة ويب	انقر على ✕.
إعادة تحميل صفحة ويب	انقر على ↻.
العودة إلى الصفحة السابقة أو التالية	انقر على ◀ أو ▶ في أسفل الشاشة.
العودة إلى صفحة تم عرضها مؤخرًا	انقر على 📄 ثم انقر على History. لمسح قائمة المحفوظات، انقر على Clear.
إرسال عنوان صفحة ويب عبر البريد الإلكتروني	انقر على + ثم انقر على "Mail Link to this Page".
حفظ صورة أو صورة فوتوغرافية إلى ألبوم Camera Roll	اضغط مع الاستمرار على الصورة، ثم انقر على Save Image.


فتح صفحات متعددة


يمكنك فتح ما قد يصل إلى ثماني صفحات في نفس الوقت. بعض الارتباطات تفتح تلقائياً صفحة جديدة بدلاً من استبدال الصفحة الحالية.

يوضح العدد الموجود داخل رمز الصفحات  الظاهر أسفل الشاشة عدد الصفحات المفتوحة. في حالة عدم وجود أرقام بالداخل، يعني هذا وجود صفحة واحدة مفتوحة. على سبيل المثال:



 = صفحة واحدة مفتوحة

 = ثلاث صفحات مفتوحة

فتح صفحة جديدة: انقر على  ثم انقر على New Page.

الذهاب إلى صفحة أخرى: انقر على  ثم تحرك يساراً أو يميناً. انقر على الصفحة التي ترغب في عرضها.



إغلاق صفحة: انقر على  ثم انقر على . لا يمكنك إغلاق صفحة إذا كانت هي الصفحة الوحيدة المفتوحة.

إدخال نص وملء النماذج

تحتوي بعض الصفحات على حقول نصية ونماذج يجب أن تُملأ.

إظهار لوحة المفاتيح	انقر داخل حقل نصي.
الانتقال إلى حقل نصي آخر	انقر على حقل نصي آخر، أو انقر على زر Next أو Previous.
إرسال نموذج	بمجرد انتهاءك من ملء نموذج، انقر على Go أو Search. يوجد في معظم الصفحات كذلك ارتباطاً يمكنك النقر عليه لإرسال النموذج.
إغلاق لوحة المفاتيح من دون إرسال النموذج	انقر على Done.

البحث في الويب

بشكل افتراضي، يقوم Safari بالبحث باستخدام Google. يمكنك، بدلاً من ذلك، البحث باستخدام Yahoo!.

البحث في الويب:

١. انقر على  لعرض حقل البحث.


٢. اكتب كلمة أو جملة تعبر عن ما تبحث عنه، ثم انقر على Google.

٣. انقر على ارتباط في قائمة نتائج البحث لفتح صفحة ويب.

تعيين Safari للبحث باستخدام Yahoo!: من على الشاشة الرئيسية اختر Search Engine ● Safari ● Settings، ثم اختر Yahoo!.

الإشارات المرجعية

يمكنك وضع إشارات مرجعية لصفحات الويب التي ترغب في العودة إليها في وقت لاحق.

وضع إشارة مرجعية لصفحة ويب: افتح الصفحة ثم انقر على . ثم انقر على Add Bookmark.

عندما تقوم بحفظ إشارة مرجعية يكون بإمكانك تحرير عنوانها. افتراضياً، يتم حفظ الإشارات المرجعية في المستوى الأعلى من Bookmarks. انقر على Bookmarks لاختيار مجلد آخر.

إذا كنت تستخدم Safari على Mac، أو كنت تستخدم Safari أو Microsoft Internet Explorer على كمبيوتر شخصي، يمكنك مزامنة الإشارات المرجعية مع مستعرض الويب على الكمبيوتر الخاص بك.

مزامنة الإشارات المرجعية مع الكمبيوتر الخاص بك:


١. قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك.


٢. في iTunes، حدد iPhone في الشريط الجانبي.

٣. انقر فوق علامة التبويب Info، ثم حدد "Sync ... bookmarks" ضمن Web Browser، ثم انقر فوق Apply.

انظر Syncing with iTunes (الصفحة ١٣).

مزامنة الإشارات المرجعية مع MobileMe: في Settings في iPhone، حدد Bookmarks في حساب MobileMe الخاص بك. انظر Setting Up Accounts (الصفحة ١٧).

فتح صفحة ويب تم وضع إشارة مرجعية لها: انقر على ، ثم اختر إشارة مرجعية أو انقر على مجلدًا للاطلاع على الإشارات المرجعية المخزنة به.

تحرير إشارة مرجعية أو مجلد الإشارات المرجعية: انقر على ، ثم اختر المجلد الذي يوجد به الإشارة المرجعية أو المجلد الذي ترغب في تحريره، ثم انقر على Edit. ثم قم بأحد الإجراءات التالية:

- إنشاء مجلد جديد، انقر على New Folder.
- لحذف إشارة مرجعية أو مجلد، انقر على ، ثم انقر على Delete.
- إعادة وضع إشارة مرجعية أو مجلد، قم بسحب .
- لتحرير الاسم أو العنوان، أو لوضعه في مجلد مختلف، انقر على الإشارة المرجعية أو المجلد.

عند انتهائك، انقر على Done.

قصاصات الويب

أضف قصاصات ويب إلى الشاشة الرئيسية للوصول بسرعة إلى صفحات الويب المفضلة لديك تظهر قصاصات الويب على شكل رموز على الشاشة الرئيسية، ويمكنك ترتيب قصاصات الويب الخاصة بك مع الرموز الأخرى. انظر [iPhone Applications](#) (الصفحة ٢٣).

إضافة قصاصة ويب: افتح صفحة الويب ثم انقر على **+**. ثم انقر على "Add to Home Screen".

عند فتح صفحة ويب، يقوم Safari تلقائياً بتكبير منطقة صفحة الويب التي تم عرضها عندما قمت بحفظ قصاصة الويب وينتقل إليها. يتم استخدام المنطقة المعروضة كذلك لإنشاء الرمز الخاص بقصاصات الويب على شاشتك الرئيسية، ما لم يكن هناك رمز مخصص لصفحة الويب يظهر معها.

عندما تضيف قصاصة ويب، يكون بإمكانك تحرير اسمها. إذا كان الاسم طويل للغاية (أكثر من عشرة أحرف)، فقد يظهر مُختصر على الشاشة الرئيسية.

لا تعتبر قصاصات الويب إشارات مرجعية، ولا يتم مزامنتها بواسطة MobileMe أو iTunes.

حذف قصاصة ويب:

١. قم بلمس أي رمز على الشاشة الرئيسية مع الاستمرار حتى تبدأ الرموز في الاهتزاز.
٢. انقر على علامة "X" الموجودة بزاوية قصاصة الويب التي ترغب في حذفها.
٣. انقر على Delete، ثم انقر على الزر Home □ لحفظ الترتيبات التي قمت بها.

iPod



iPhone يتزامن مع iTunes على الكمبيوتر الخاص بك للحصول على الأغاني، والفيديو، والمحتويات الأخرى التي قمت بتجميعها في مكتبة iTunes الخاصة بك. للحصول على معلومات حول كيفية إضافة الموسيقى والوسائط الأخرى إلى مكتبة iTunes الخاصة بك، قم بفتح iTunes Help واختر iTunes Help.

الحصول على الموسيقى، والفيديو، والمزيد

لجلب الموسيقى، والفيديو، وملفات بودكست إلى iPhone، يمكنك إعداد iTunes على الكمبيوتر الخاص بك لمزامنة المحتوى الموجود في مكتبك، أو يمكنك يدوياً إدارة الوسائط التي تقوم بوضعها على iPhone.

مزامنة المحتوى من iTunes

يمكنك جلب الموسيقى، والفيديو، والمزيد إلى iPhone بمزامنة المحتوى من iTunes. يمكنك مزامنة جميع الوسائط الخاصة بك، أو يمكنك تحديد أغاني، وفيديو، وملفات بودكست معينة.

تعيين iTunes لمزامنة محتوى iPod:

١. قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك.
٢. في iTunes، قم بتحديد iPhone من على الشريط الجانبي.
٣. من علامات التبويب Music، و Podcasts، و Video، قم بتحديد المحتوى الذي تريد نقله إلى iPhone. على سبيل المثال، يمكنك تعيين iTunes لمزامنة قوائم تشغيل الموسيقى المحددة، وأحدث ثلاث حلقات من ملفات بودكست الفيديو المفضلة لديك.
٤. انقر فوق Apply.

لتعيين iTunes لمزامنة محتوى iPod والمعلومات الأخرى تلقائياً، انقر فوق علامة التبويب Summary، وقم بتحديد "Automatically sync when this iPhone is connected".

يتم نقل ملفات الأغاني والفيديو المرمزة بالتنسيقات التي يدعمها iPhone فقط إلى iPhone. للحصول على معلومات حول التنسيقات التي يدعمها iPhone انظر [Song, Video, or Other Items Won't Play](#) (الصفحة ١٣٦).

إذا اشتملت مكتبة iTunes الخاصة بك على عدد من الأغاني أكثر من سعة iPhone الخاص بك، فإن iTunes يعرض إنشاء قائمة تشغيل خاصة لتتزامن مع iPhone. يقوم iTunes بملء قائمة التشغيل هذه بمختارات من مكتبك. يمكنك إضافة أغاني أو حذفها من قائمة التشغيل ومزامنتها مرة أخرى.

إذا كنت تستمع إلى جزء من ملف بودكست أو إلى مُصنّف صوتي، فإن موضعك في القصة يكون مُتضمناً إذا قمت بمزامنة المحتوى مع iTunes. إذا بدأت الاستماع إلى القصة على iPhone، يمكنك معرفة نقطة توقفك باستخدام iTunes على الكمبيوتر الخاص بك—أو العكس.

لمزيد من المعلومات حول استخدام iTunes لجلب الموسيقى والوسائط الأخرى إلى الكمبيوتر الخاص بك، انظر [What You Need](#) (الصفحة ١١).

إدارة المحتوى يدوياً

تسمح لك خاصية الإدارة اليدوية باختيار الموسيقى، والفيديو، وملفات البودكست فقط التي تريدها على iPhone.

إعداد iPhone لإدارة المحتوى يدوياً:

١. قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك.
٢. في iTunes، قم بتحديد iPhone من على الشريط الجانبي.
٣. انقر فوق علامة التبويب Summary وقم بتحديد "Manually manage music and videos".
٤. انقر فوق Apply.

إضافة عناصر إلى iPhone: قم بسحب أغنية، أو فيديو، أو ملف بودكست، أو قائمة تشغيل في مكتبة iTunes الخاصة بك إلى iPhone (بالشريط الجانبي). استخدم Shift-click أو Command-click لتحديد العناصر المتعددة وإضافتها في الوقت ذاته.

يعمل iTunes على مزامنة المحتوى في الحال. إذا قمت بإلغاء تحديد "Manually manage music and videos"، فسيتم إزالة المحتوى الذي قمت بإضافته يدوياً من iPhone في المرة التالية التي يتم فيها مزامنة iTunes للمحتوى.

إزالة عناصر من iPhone: مع توصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك، قم باختيار رمز iPhone من على الشريط الجانبي لـ iTunes. انقر فوق مثلث العرض الموجود على يسار الرمز لعرض المحتويات. قم بتحديد منطقة محتوى مثل Music أو Movies، ثم اختر العناصر التي ترغب في حذفها واضغط على المفتاح Delete على لوحة المفاتيح.

إن إزالة أحد العناصر من iPhone لا يؤدي إلى حذفها من مكتبة iTunes الخاصة بك.

مهم: إذا قمت بحذف أي عنصر من iTunes، فسيحذف أيضاً من iPhone عندما تقوم بالمزامنة في المرة التالية.

نقل المحتوى المُشترى إلى كمبيوتر آخر.

يمكنك نقل محتوى iPhone الذي تم شراؤه من خلال كمبيوتر ما باستخدام iTunes إلى مكتبة iTunes على كمبيوتر آخر مرخص. يجب أن يكون هذا الكمبيوتر مرخصاً لتشغيل المحتوى من حساب iTunes الخاص بك. لترخيص الكمبيوتر، قم بفتح iTunes على الكمبيوتر، واختر **Store** **Authorize Computer**.

نقل المحتوى المُشترى: قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الآخر. سيسألك iTunes إن كنت ترغب في نقل المحتوى المُشترى.

تحويل ملفات الفيديو لـ iPhone

يمكنك إضافة ملفات فيديو أخرى إلى iPhone غير التي قمت بشراؤها من iTunes Store، مثل ملفات الفيديو التي تقوم بإنشائها في iMovie على Mac، أو ملفات الفيديو التي قمت بتنزيلها من الإنترنت ثم تضيفها إلى iTunes.

إذا حاولت إضافة فيديو من iTunes إلى iPhone وظهرت لك رسالة تقول بأنه لا يمكن تشغيل الفيديو على iPhone، فإنه يمكنك تحويل الفيديو.

تحويل أحد ملفات الفيديو للعمل مع iPhone: قم بتحديد الفيديو في مكتبة iTunes الخاصة بك واختر **Create iPod Advanced** **or iPhone Version**. ثم أضف الملف المُحول إلى iPhone.

الموسيقى والملفات الصوتية الأخرى

إن شاشة العرض ذات تقنية اللمس المتعدد والدقة العالية تجعل الاستماع للموسيقى على iPhone حدث مرئي كما هو حدث موسيقي. يمكنك التمرير من خلال قوائم التشغيل الخاصة بك، أو استخدام Cover Flow لاستعراض اليوم العمل الفني الخاص بك.

تحذير: لمزيد من المعلومات حول تجنب فقد السمع، انظر دليل معلومات المنتج المهمة على www.apple.com/eg/support/manuals/iphone 

تشغيل الأغاني

استعراض مجموعتك: انقر على Playlists، أو Artists، أو Songs. انقر على More لاستعراض Albums، أو Audiobooks، أو Podcasts، أو Genres، أو Composers.

تشغيل أغنية: انقر على الأغنية.

التحكم في تشغيل الأغنية

عند تشغيل أغنية ما، تظهر الشاشة Now Playing .



انقر على  أو اضغط على زر الميكروفون على سماعة رأس iPhone .	إيقاف الأغنية مؤقتاً
انقر على  أو اضغط على زر الميكروفون على سماعة رأس iPhone .	استئناف التشغيل
اسحب شريط تمرير الصوت أو استخدم الأزرار على جانب iPhone .	رفع مستوى الصوت أو خفضه
انقر على  .	إعادة تشغيل أغنية أو فصل في مُصنّف صوتي أو ملف بودكست.
انقر على  مرتين للتخطي إلى الأغنية السابقة. انقر على  للتخطي إلى الأغنية التالية، أو اضغط على زر الميكروفون على سماعة رأس iPhone مرتين سريعاً.	التخطي إلى الأغنية أو الفصل السابقين أو التاليين في مُصنّف صوتي أو ملف بودكست.

التأخير أو التقديم المس ⏮ أو ⏭ مع الاستمرار. كلما زادت مدة الضغط على عنصر التحكم، زادت سرعة تقديم أو تأخير الأغنية.	
الرجوع إلى قوائم استعراض iPod انقر على ⏪ . أو، مرر سريعاً إلى اليمين فوق غلاف الألبوم.	
الرجوع إلى الشاشة Now Playing انقر على Now Playing .	
عرض كلمات الأغنية انقر على غلاف الألبوم أثناء تشغيل الأغنية. (لا تظهر لك كلمات الأغنية إلا إذا كنت قد أضفتها إلى الأغنية بالفعل باستخدام إطار المعلومات الخاصة بالأغنية في iTunes.)	


يمكنك عرض عناصر تحكم التشغيل في أي وقت أثناء الاستماع للموسيقى وباستخدام تطبيق آخر - أو حتى عندما يكون iPhone مقفلاً وذلك بالنقر نقرًا مزدوجاً فوق زر **Home**. انظر **Home Button** (الصفحة ١٠٩).

إذا كنت تستخدم أحد التطبيقات، فإن عناصر تحكم التشغيل ستظهر لك أعلى التطبيق. وبعد استخدام عناصر التحكم يمكنك إغلاقها أو النقر على Music للانتقال إلى الشاشة Now Playing. إذا كان iPhone مقفلاً، فستظهر عناصر التحكم على الشاشة ثم تختفي تلقائياً بعد الانتهاء من استخدامها.

عناصر تحكم إضافية

من شاشة Now Playing، انقر على غطاء الألبوم.

ستظهر عناصر التحكم **repeat**، و **Genius**، و **shuffle**، كما سيظهر شريط التقدم. حيث يمكنك رؤية الزمن المنقضي والزمن المتبقي ورقم الأغنية. كذلك تظهر كلمات الأغنية، وذلك إذا كنت قد أضفتها إلى الأغنية في iTunes.



تعيين iPhone لتكرار الأغاني انقر على ⏮ . انقر على ⏮ مرة أخرى لتعيين iPhone لتكرار الأغنية الحالية فقط. = ⏮ إن iPhone معين لتكرار جميع الأغاني بالألبوم الحالي أو القائمة الحالية. = ⏮ إن iPhone معين لتكرار الأغنية الحالية مرة بعد مرة. = ⏮ إن iPhone غير معين لتكرار الأغاني.	
التخطي إلى أي موضع الأغنية. اسحب رأس التشغيل على طول امتداد شريط التقدم.	
إنشاء قائمة التشغيل Genius انقر على ⚙ . ستظهر لك قائمة التشغيل Genius. انظر Using Genius on iPhone (الصفحة ٦٨).	
تعيين iPhone لتبديل الأغاني انقر على ⏮ . انقر على ⏮ مرة أخرى لتعيين iPhone لتشغيل الأغاني بالترتيب. = ⏮ إن iPhone معين لتبديل الأغاني. = ⏮ إن iPhone معين لتشغيل الأغاني بالترتيب.	


تبديل المسارات في أي قائمة تشغيل، أو الألبوم، أو قائمة أغاني أخرى.	انقر على Shuffle في أعلى القائمة. فمثلاً، لتبديل جميع الأغاني الموجودة على iPhone، انقر Songs ● Shuffle.
	سواء كان iPhone مُعداً لعملية التبديل أم لا، فإنه إذا نقرت على Shuffle في أعلى قائمة الأغاني، يقوم iPhone بتشغيل جميع الأغاني من تلك القائمة بترتيب عشوائي.

استعراض أغلفة الألبومات في Cover Flow

أثناء قيامك باستعراض الموسيقى، يمكنك تدوير iPhone على أحد جانبيه لرؤية محتوى iTunes في Cover Flow، واستعراض الموسيقى الخاصة بك حسب العمل الفني للألبوم.





مشاهدة المحتوى في Cover Flow	أدر iPhone على أحد جانبيه.
استعراض أغلفة الألبومات	قم بالسحب أو انقر نقرًا خفيفًا يمينًا أو يسارًا.
مشاهدة المسارات الموجودة على الألبوم ما	انقر على أحد الأغلفة أو ⓘ.



تشغيل أي مسار	انقر على المسار. اسحب لأسفل أو لأعلى للتمرير خلال المسارات.
الرجوع إلى الغلاف	انقر على عنوان الشريط. أو انقر على ⓘ مرة أخرى.
تشغيل الأغنية الحالية أو إيقافها بشكل مؤقت	انقر على ▶ أو . أو، إذا كنت تستخدم سماعات الرأس الأستريو المتضمنة، اضغط على زر الميكروفون.

عرض جميع المسارات الموجودة على أحد الألبومات

رؤية جميع المسارات الموجودة على الألبوم الذي يحتوي على الأغنية الحالية: من الشاشة Now Playing انقر على  . انقر على أحد المسارات لتشغيله. انقر على الصورة المُصغرة لغللاف الألبوم للرجوع إلى الشاشة Now Playing.



في طريقة عرض قائمة المسارات، يمكنك تعيين تصنيفات الأغاني. يمكنك استخدام التصنيفات لإنشاء قوائم تشغيل ذكية في iTunes والتي تُحدّث ديناميكياً لتشمل، على سبيل المثال، أفضل الأغاني المُصنّفة لديك.

تصنيف أغنية: حرك إبهامك عبر شريط التصنيفات لإعطاء الأغنية من صفر إلى خمسة نجوم.


استخدام Genius على iPhone

تعمل Genius تلقائياً على إنشاء قائمة تشغيل بالأغاني من مكتبك؛ التي تنسجم تماماً مع الأغنية التي تقوم بتشغيلها. فهي تبدو كما لو كانت DJ مُضمناً؛ يعرف ذوقك جيداً بحيث ينتقى لك المزيج الصحيح. لاستخدام Genius على iPhone، فإنك بحاجة أولاً إلى إعداد Genius في iTunes، ثم مزامنة iPhone مع iTunes. تعد Genius خدمة مجانية إلا أنها تحتاج إلى حساب iTunes Store. يمكنك إنشاء قوائم التشغيل Genius في iTunes ومزامنتها مع iPhone. يمكنك أيضاً إنشاء قوائم التشغيل Genius مباشرة على iPhone.

إنشاء قائمة التشغيل Genius على iPhone:

١. انقر على Playlists، ثم انقر على Genius.

٢. انقر على أغنية في القائمة. تُنشئ Genius قائمة تشغيل بأغاني إضافية وفقاً لتلك الأغنية.

يمكنك أيضاً إنشاء قائمة التشغيل Genius وفقاً للأغنية التي تقوم بتشغيلها. من شاشة Now Playing، انقر على غلاف الألبوم لعرض عناصر التحكم الإضافية، ثم انقر على .

حفظ قائمة التشغيل Genius: من قائمة التشغيل، انقر على Save. يتم حفظ قائمة التشغيل في Playlists بعنوان الأغنية التي قمت باختيارها.

يمكنك إنشاء العديد من قوائم التشغيل Genius وحفظها كما تريد. إذا قمت بحفظ قائمة التشغيل Genius المنشأة على iPhone، فسيتم مزامنتها مرة أخرى إلى iTunes في المرة التالية التي تقوم فيها بالاتصال.

تحديث قائمة التشغيل Genius: في قائمة التشغيل، انقر على Refresh.

يؤدي تحديث أي قائمة تشغيل إلى إنشاء قائمة تشغيل بأغاني مختلفة وفقاً للأغنية التي قمت باختيارها. يمكنك تحديث أي قائمة من قوائم تشغيل Genius، سواء كانت منشأة في iTunes ومزامنة إلى iPhone، أو منشأة مباشرة على iPhone.

إسناد قائمة التشغيل Genius إلى أغنية جديدة: في قائمة التشغيل، انقر على New، ثم اختر أغنية جديدة.

حذف قائمة محفوظة من قوائم تشغيل Genius: في إحدى قوائم التشغيل التي قمت بحفظها مباشرة على iPhone، انقر على Edit، ثم انقر على Delete Playlist.

ما إن تتم مزامنة قائمة التشغيل Genius مرة أخرى إلى iTunes، فلن يكون بإمكانك حذفها مباشرة من iPhone. يمكنك استخدام iTunes لتحرير اسم قائمة التشغيل، أو لإيقاف المزامنة، أو لحذف قائمة التشغيل.




إنشاء قوائم التشغيل المضمنة

إنشاء واحدة من قوائم التشغيل المضمنة:

١. انقر على Playlists، وانقر على On-The-Go .
٢. قم باستعراض الأغاني باستخدام الأزرار في أسفل الشاشة. انقر على أي أغنية أو فيديو لإضافته إلى قائمة التشغيل. انقر على Tap Add All Songs أعلى أي قائمة أغاني لإضافة جميع الأغاني الموجودة في القائمة.
٣. عندما تنتهي انقر على Done .

عندما تقوم بإنشاء أي قائمة مضمنة ثم تقوم بمزامنة iPhone إلى الكمبيوتر الخاص بك، فإنه يتم حفظ قائمة التشغيل على iPhone وفي مكتبة iTunes الخاصة بك، ثم تُحذف من iPhone. تُحفظ الأولى باسم "On-The-Go ١"، والثانية باسم "On-The-Go ٢"، وهكذا. لوضع قائمة تشغيل مرة أخرى على iPhone، قم بتحديد iPhone في الشريط الجانبي لـ iTunes، وانقر فوق علامة التبويب Music، ثم قم بتعيين قائمة التشغيل للمزامنة.

تحرير قائمة تشغيل مضمنة: انقر على Playlists، ثم انقر على On-The-Go، وانقر على Edit، ثم قم بواحد مما يلي:

- لنقل أغنية إلى أعلى أو إلى أسفل القائمة، قم بسحب  الموجود بجانب الأغنية.
- لحذف أغنية من قائمة التشغيل، انقر على  الموجود بجانب الأغنية، ثم انقر على Delete. لا يؤدي حذف أغنية من قائمة التشغيل المضمنة إلى حذفها من iPhone.
- لمسح قائمة التشغيل بأكملها، انقر على Clear Playlist.
- لإضافة مزيد من الأغاني، انقر على .

ملفات الفيديو

مع iPhone، يمكنك عرض محتوى الفيديو، كالأفلام، وملفات فيديو الموسيقى، وملفات فيديو اليوتيوب. إذا احتوى الفيديو على فصول فسيكون بإمكانك التخطي إلى الفصل التالي أو السابق، أو إظهار قائمة وبدء التشغيل عند أي فصل تختاره. إذا كان الفيديو يوفر ميزات اللغات البديلة، فيمكنك اختيار لغة للصوت أو العناوين الفرعية للعرض.

تشغيل ملفات الفيديو

تشغيل فيديو: انقر على Videos وانقر على الفيديو.

عرض عناصر تحكم التشغيل: انقر على الشاشة لعرض عناصر التحكم. انقر مرة أخرى لإخفائها.

التحكم في تشغيل الفيديو

تعمل ملفات الفيديو في وضع الشاشة العريضة للاستفادة الكاملة من شاشة العرض.



يُوفّر Run by Gnarlis Barkley على iTunes في دول مُحددة

انقر على ▶ أو .	تشغيل فيديو أو إيقافه مؤقتاً
قم بسحب شريط تمرير الصوت.	رفع مستوى الصوت أو خفضه
اسحب رأس التشغيل على شريط التقدم تماماً ناحية اليسار، أو انقر على ⏮ إذا كان الفيديو لا يحتوي على فصول.	تشغيل فيديو مرة أخرى
انقر على ⏮ للتخطي إلى الفصل السابق. انقر على ⏭ للتخطي إلى الفصل التالي.	التخطي إلى الفصل السابق أو التالي (إذا كان ذلك متاحاً)
انقر على ⏸، ثم اختر الفصل من القائمة.	بدء التشغيل من عند فصل محدد (إذا كان ذلك متاحاً)
قم بلمس ⏮ أو ⏭ مع الاستمرار.	التأخير أو التقديم
اسحب رأس التشغيل على طول امتداد شريط التقدم.	التخطي إلى أي نقطة في الفيديو
انقر على Done. أو اضغط على الزر Home.	إيقاف مشاهدة الفيديو قبل إنتهاء تشغيله
انقر على 📺 ليملي الفيديو الشاشة. انقر على 📺 ليلأم الفيديو الشاشة. يمكنك أيضاً النقر نقرًا مزدوجاً على الفيديو للتبديل بين ملئ الشاشة وملائمتها. عند قيامك بتغيير حجم أي فيديو لملئ الشاشة، فقد يتم اقتصاص جوانب الفيديو أو الجزء العلوي منه من العرض. عند تقيامك بتغيير حجمه لملائمة الشاشة، فقد ترى أشرطة سوداء على الجوانب أو أعلى الفيديو أو أسفله.	تغيير حجم الفيديو لملئ الشاشة أو لملائمة الشاشة.
انقر على 🗣️، ثم اختر لغة من القائمة Audio.	تحديد لغة صوت بديلة (إذا كان ذلك متاحاً)
انقر على 🗣️، ثم اختر لغة، أو Off من قائمة Subtitles.	عرض العناوين الفرعية أو إخفائها (إذا كان ذلك متاحاً)

مشاهدة الأفلام المؤجّرة

يمكنك تأجير أفلام من iTunes Store ومشاهدتهم على iPhone. استخدم iTunes لتأجير الأفلام ونقلها إلى iPhone. (لا تتوفر الأفلام المؤجّرة في جميع المناطق.)

لا يمكن تشغيل الأفلام المؤجرة إلا لوقت مُحدد يظهر الوقت المُتبقى الذي يجب خلاله إنهاء مشاهدة الفيلم المُؤجر بجوار عنوانه. تُحذف الأفلام تلقائياً عند انتهاء صلاحيتها تحقق من iTunes Store لمعرفة وقت انتهاء الصلاحية قبل تأجير الفيلم.

نقل الأفلام المؤجرة إلى iPhone: قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك. ثم قم بتحديد iPhone من الشريط الجانبي لـ iTunes ، وانقر فوق Video ، وقم بتحديد الأفلام المؤجرة التي تريد نقلها. يجب أن يكون الكمبيوتر الخاص بك مُتصلاً بالإنترنت.

عرض فيلم مُؤجر: على iPhone ، اختر Videos ● iPod وقم بتحديد أحد الأفلام.

مشاهدة الفيديو على التلفزيون

يمكنك توصيل iPhone بالتلفزيون الخاص بك ومشاهدة ملفات الفيديو الخاصة بك على شاشة أكبر. استخدم الكبل Apple Component AV ، أو Apple Composite AV ، أو أي كبل iPhone آخر معتمد ومتوافق. يمكنك أيضاً استخدام هذه الكبلات مع Apple Universal Dock لتوصيل iPhone بالتلفزيون الخاص بك. (يشتمل Apple Universal Dock على أداة تحكم من بعد، والتي تسمح لك بالتحكم في التشغيل من على مسافة.) يتاح شراء كبلات Apple ووحدات الإرسال الخاصة على www.apple.com/eg/ipodstore.

حذف ملفات الفيديو من iPhone

يمكنك حذف ملفات الفيديو من iPhone لتوفير مساحة.

حذف ملف فيديو: في قائمة الفيديو، مرر سريعاً يميناً أو يساراً عبر الفيديو، ثم انقر على Delete.

عندما تقوم بحذف فيديو (غير مُؤجر) من iPhone ، فلا يتم حذفه من مكتبة iTunes الخاصة بك، ويمكنك مزامنة الفيديو مرة أخرى إلى iPhone فيما بعد. إذا لم ترغب في مزامنة الفيديو مرة أخرى إلى iPhone ، قم بتعيين iTunes لعدم مزامنة الفيديو. انظر [What You Need](#) (الصفحة ١١).

مهم: إذا قمت بحذف فلم مُؤجر من iPhone ، فإنه سيُحذف بشكل دائم ولا يمكن نقله مرة أخرى إلى الكمبيوتر الخاص بك.

إعداد مؤقت النوم

يمكنك تعيين iPhone لإيقاف تشغيل الموسيقى أو لفيديو بعد فترة زمنية.


تعيين مؤقت النوم: من الشاشة الرئيسية اختر Clock ● Timer ، ثم انقر نقرًا خفيفاً لتعيين عدد الساعات والدقائق. انقر على When Timer Ends ، واختر Sleep iPod ، وانقر على Set ، ثم انقر على Start لبدء عمل المؤقت.

عند انتهاء عمل المؤقت، يقوم iPhone بإيقاف تشغيل الموسيقى أو الفيديو، وغلق أي تطبيق آخر مفتوح، ثم قفل الجهاز.

تغيير أزرار الاستعراض

يمكنك استبدال أزرار الاستعراض Playlists ، أو Artist ، أو Songs ، أو Videos المُدرجة أسفل الشاشة بالأزرار التي تستخدمها بكثرة. فمثلاً إذا كنت في الغالب تستمع إلى ملفات البودكست ولا تشاهد كثيراً من ملفات الفيديو، فيمكنك استبدال زر Videos بزر Podcasts .

تغيير أزرار الاستعراض: انقر على More وانقر على Edit ، ثم اسحب أحد الأزرار إلى أسفل الشاشة فوق الزر الذي تريد استبداله.



يمكنك سحب الأزرار إلى أسفل الشاشة يساراً ويميناً لإعادة ترتيبها. انقر على Done عند الانتهاء. انقر على More في أي وقت للوصول إلى الأزرار التي قمت باستبدالها.

المزيد من التطبيقات

النص



بإمكانك إرسال رسائل نصية إلى أي شخص من خلال هاتف قادر على التعامل مع رسائل SMS. حيث يتم إعلام المتلقي باستلام الرسالة ويمكنه قرائتها والرد عليها في أي وقت كما يمكنك إرسال رسائل نصية إلى أشخاص متعددين في نفس الوقت.


تحذير: للحصول على معلومات مهمة حول القيادة بأمان، راجع "دليل معلومات المنتج المهمة" على www.apple.com/eg/support/manuals/iphone

إرسال الرسائل النصية واستلامها

يمكنك إرسال رسائل نصية واستلامها في أي وقت تكون فيه داخل نطاق الشبكة الخلوية. إذا كان بإمكانك إجراء مكالمات، فيمكنك إرسال رسالة نصية. تبعاً لخطة الهاتف الخاص بك، قد يتم احتسابك مصاريف عليك مقابل الرسائل النصية التي ترسلها أو تستلمها.

إرسال رسالة نصية جديدة: انقر على ، ثم أدخل رقم هاتف أو اسمًا، أو انقر على واختار جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. اكتب الرسالة ثم انقر على Send.


يوضح الرمز Text الموجود على الشاشة الرئيسية العدد الإجمالي للرسائل النصية غير المقروءة لديك.



يتم حفظ المحادثات النصية في القائمة Text Messages. يوجد بجوار المحادثات المحتوية على رسائل لم يتم قرائتها نقطة زرقاء . انقر على أحد الأسماء الموجودة في القائمة لمشاهدته أو إضافته إلى تلك المحادثة.




يعرض iPhone آخر ٥٠ رسالة في المحادثة. للاطلاع على الرسائل السابقة، انتقل إلى الأعلى وانقر على "Show Earlier Messages".

إرسال رسالة نصية إلى أشخاص متعددين: انقر على  ، ثم أضف الأشخاص، واحداً تلو الآخر. إذا قمت بإدخال رقم الهاتف يدوياً، بدلاً من تحديده من (Contacts)، يجب عليك النقر على Return قبل أن تدخل إدخالاً آخرًا.

سيتم إرسال الردود الواردة من أي من المستلمين إليك وحدك. لن يتمكن أي من الأشخاص الآخرين الذين راسلتهم من رؤية ردود الأشخاص الآخرين.


الرد على رسالة أو إرسال رسالة إلى أحد الأشخاص (أو مجموعة) كنت راسلتها من قبل: انقر على أحد الأسماء أو أرقام الهواتف في القائمة Text Messages، ثم اكتب الرسالة وانقر على Send.

حذف محادثة من القائمة Text Messages: انقر على Edit، ثم انقر على  الموجود بجوار المحادثة ثم انقر على Delete. يمكنك كذلك حذف محادثة عن طريق التحرك يساراً أو يميناً على المحادثة والنقر على Delete.



إرسال رسالة نصية إلى أحد عناصر المفضلة أو إلى مكالمة حديثة:

١. من على الشاشة الرئيسية، انقر على Phone، ثم انقر على Favorites أو على Recents.

٢. انقر على  الموجود بجوار أحد الأسماء أو الأرقام وانقر على Text Message.

٣. في حالة ظهور العديد من أرقام الهواتف، انقر على الرقم الذي ترغب في مراسلته.

استخدام معلومات جهات الاتصال وارتباطاتها

إرسال بريد إلكتروني أو الاتصال بشخص سبق أن راسلته: انقر على إحدى الرسائل الموجودة في القائمة Text Messages وانتقل لأعلى المحادثة.

■ للاتصال بالشخص، انقر على Call.

■ لإرسال بريد إلكتروني إلى الشخص، انقر على Contact Info، ثم انقر على أحد عناوين البريد الإلكتروني.

تتبع ارتباطات في إحدى الرسائل: انقر على الارتباط.

قد يقوم الارتباط بفتح صفحة ويب في Safari، أو بدء مكالمة هاتفية في Phone، أو فتح رسالة معنونة مسبقاً في Mail، أو عرض موقع في Maps. للرجوع إلى رسائل النصية، اضغط على الزر Home ثم انقر على Text.

إضافة المعلومات الموجودة في أحد الارتباطات إلى جهة اتصال، أو الاطلاع على معلومات الاتصال الخاصة بالشخص المقترن

بالارتباط: انقر على  الموجود بجوار الرسالة.

إضافة شخص قمت بمراسلته إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك: انقر على رقم هاتف في القائمة Text Messages، ثم انقر على "Add to Contacts".

معاينة SMS

افتراضياً، يعرض iPhone معاينة للرسائل النصية الجديدة عندما يكون iPhone مؤمناً أو إذا كنت تستخدم تطبيقاً آخر. وبإمكانك تشغيل هذه المعاينة أو إيقاف تشغيلها من Settings.

تشغيل "معاينة SMS" أو إيقاف تشغيلها: في Settings، اختر **Passcode Lock** ● **General** وانقر على **Show SMS Preview**.

التنبيهات

تعيين ما إذا كان سيتم إصدار صوت عند وصول رسالة نصية: في Settings، اختر **Sounds**، ثم قم بتشغيل **New Text Message** أو قم بإيقاف تشغيله.

مهم: إذا كان المفتاح **Ring/Silent** غير مشغّل، فلن يصدر صوتاً عن التنبيهات النصية.

عرض الرسائل النصية الجديدة عندما يكون iPhone مؤمناً: في Settings، اختر **Passcode Lock** ● **General** وانقر لتشغيل "SMS preview".

التقويم



يسمح لك التقويم بعرض الأحداث الخاصة بك في قائمة متواصلة، باليوم أو بالشهر. قم بمزامنة iPhone مع التقويمات الموجودة على الكمبيوتر الخاص بك. قم بتحديد المواعيد المسجلة على iPhone أو تحريرها أو إلغاؤها، ثم قم بمزامنتها مرة أخرى مع الكمبيوتر الخاص بك. إذا كان لديك حساب Microsoft Exchange، يمكنك استلام دعوات الاجتماعات والاستجابة لها.

مزامنة التقويمات

يمكنك مزامنة Calendar عن طريق أي من الطرق التالية:

- في iTunes، استخدم الأجزاء الخاصة بالتفضيلات في iPhone للمزامنة مع iCal أو Microsoft Entourage على Mac، أو Microsoft Outlook ٢٠٠٧ أو ٢٠٠٧ على الكمبيوتر الشخصي عندما تقوم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك. انظر **Syncing with iTunes** (الصفحة ١٣).
- في Settings على iPhone، حدد Calendar في MobileMe أو حسابات Microsoft Exchange الخاصة بك لمزامنة معلومات التقويم الخاص بك عبر الأثير. انظر **Setting Up Accounts** (الصفحة ١٧).

إضافة أحداث التقويم إلى iPhone

يمكنك كذلك إدخال أحداث التقويم أو تحريرها مباشرةً من على iPhone.

إضافة حدث: انقر على **+** وأدخل معلومات الحدث، ثم انقر على **Done**.

يمكنك إدخال أي مما يلي:

- عنوان
 - موقع
 - أوقات البدء والانتها (أو تشغيل All-day إذا كان حدثاً يستمر طوال اليوم)
 - أوقات التكرار—بلا، أو كل يوم، أو أسبوع، أو أسبوعين، أو شهر، أو سنة
 - وقت التنبيه—من خمس دقائق إلى يومين قبل الحدث
- عندما تقوم بتعيين تنبيه، يظهر خيار تعيين تنبيه ثانٍ. عند انطلاق تنبيه، يعرض iPhone رسالة. يمكنك كذلك تعيين iPhone لإصدار صوت (انظر أدناه).


مهم: بعض مزودو الخدمة لا يدعمون توقيت الشبكة في جميع المواقع. إذا كنت مسافراً، قد لا يقوم iPhone بتثبيتك في التوقيت المحلي الصحيح. لتعيين التوقيت الصحيح يدوياً، انظر [Date and Time](#) (الصفحة ١٠٩).



■ الملاحظات

لتحديد أي تقويم سيتم إضافة الحدث إليه، انقر على **Calendar**. لا تظهر التقويمات ذات خاصية القراءة فقط في القائمة.


تعديل حدث	انقر على الحدث، ثم انقر على Edit .
حذف حدث	انقر على الحدث، ثم انقر على Edit ، ثم انتقل للأسفل وانقر على Delete Event .


الاستجابة لدعوات حضور الاجتماعات

إذا كان لديك حساب Microsoft Exchange معداً على iPhone مع تمكين Calendars، يمكنك استلام دعوات حضور الاجتماعات من أشخاص في شركتك والاستجابة لها. عندما تستلم دعوة، يظهر الاجتماع في التقويم الخاص بك وحوله خط منقط. يشير الرمز  الموجود في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة إلى العدد الإجمالي للدعوات الجديدة التي لديك، وكذلك يفعل الرمز **Calendar** الموجود على الشاشة الرئيسية.



الاستجابة لدعوة في Calendar:

١. انقر على إحدى دعوات الاجتماعات الموجودة في التقويم، أو انقر على  لعرض الشاشة Event وانقر على إحدى الدعوات.



- انقر على "Invitation from" للاطلاع على معلومات الاتصال الخاصة بمنظم الاجتماع. انقر على عنوان البريد الإلكتروني لإرسال رسالة إلى المنظم. إذا كان المنظم واحد من جهات الاتصال الخاصة بك، يمكنك كذلك النقر للاتصال به أو إرسال رسالة نصية له.
- انقر على Attendees لمشاهدة الأشخاص الآخرين المدعوين للاجتماع. انقر على أحد الأسماء للاطلاع على معلومات الاتصال الخاصة بأحد المدعوين. انقر على عنوان البريد الإلكتروني لإرسال رسالة إلى الشخص المدعو. إذا كان الشخص الذي سيحضر أحد جهات الاتصال الخاصة بك، يمكنك كذلك النقر للاتصال به أو إرسال رسالة نصية له.
- انقر على Alert لتعيين iPhone لإصدار صوت تنبيه قبل الاجتماع.
- انقر على Add Comments لإضافة تعليقات في استجابة البريد الإلكتروني التي سترسلها إلى منظم الاجتماع. ستظهر تعليقاتك أيضاً في الشاشة Info الخاصة بالاجتماع لديك.


يتم عمل الملاحظات بواسطة منظم الاجتماع.

٢. انقر على Accept، أو Maybe، أو Decline.

عند قيامك بالقبول، أو القبول المبدئي، أو رفض الدعوة، يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني كاستجابة متضمنة أي تعليقات قمت بإضافتها إلى المنظم. إذا قمت بالقبول أو القبول المبدئي للاجتماع، يمكنك تغيير استجابتك في وقت لاحق. انقر على Add Comments إذا رغبت في تغيير التعليقات الخاصة بك.

يتم كذلك إرسال دعوات حضور الاجتماعات المتبادلة في رسالة بريد إلكتروني، مما يسمح لك بفتح الشاشة Info الخاصة بالاجتماع من Mail.

فتح دعوة اجتماع في رسالة بريد إلكتروني: انقر على الدعوة.



التنبيهات

تعيين تنبيهات التقويم: في Settings، اختر Sounds، ثم قم بتشغيل Calendar Alerts. إذا كان Calendar Alerts غير مشغّل، يعرض iPhone رسالة عندما يوشك حدث على الوقوع ولكن لا يقوم بإصدار أي صوت.

مهم: إذا كان المفتاح Ring/Silent غير مشغّل، لن يصدر أي صوت عن تنبيهات التقويم.

التنبيهات الصوتية للدعوات: في Settings، اختر "Mail، Contacts، Calendar"، انقر على New Invitation Alert لتشغيله أو إيقاف تشغيله.

عرض التقويم الخاص بك

يمكنك عرض أحداث التقويم الخاصة بك في قائمة، على أساس اليوم، أو الشهر. تظهر جميع أحداث التقويمات الخاصة بك، والتي تمت مزامنتها، في نفس التقويم على iPhone.

التبديل بين طرق العرض: انقر على List، أو على Day، أو على Month.

- طريقة العرض List: ستظهر جميع المواعيد والأحداث الخاصة بك في قائمة يمكن التمرير فيها.
- طريقة العرض Day: قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل للاطلاع على الأحداث التي ستحدث خلال اليوم. انقر على ◀ أو على ▶ للاطلاع على أحداث اليوم السابق أو التالي.
- طريقة العرض Month: انقر على أحد الأيام للاطلاع على الأحداث الواقعة فيه. انقر على ◀ أو على ▶ للاطلاع على أحداث الشهر السابق أو التالي.



الاطلاع على تفاصيل أحد الأحداث: انقر على الحدث.

تعيين iPhone للقيام بضبط توقيتات الأحداث وفقاً للمنطقة الزمنية المحددة:

1. في Settings، اختر ● Date & Time.
 2. قم بتشغيل Time Zone Support.
 3. انقر على Time Zone وابحث عن مدينة رئيسية تقع في المنطقة الزمنية التي تريدها.
- عندما يكون Time Zone Support مشغلاً، يعرض Calendar تواريخ وتوقيتات الأحداث وفقاً للمنطقة الزمنية الخاصة بالمدينة التي حددتها. عندما يكون Time Zone Support غير مشغّل، يعرض Calendar الأحداث وفقاً للمنطقة الزمنية الخاصة بموقعك الحالي كما تم تحديده بواسطة وقت الشبكة.

الصور



يسمح لك iPhone بحمل صورك معك، بحيث يمكنك مشاركتها مع عائلتك وأصدقائك ورفاقك. يمكنك مزامنة صور من الكمبيوتر الخاص بك، واستخدام صور كخلفية للشاشة أو تعيينها للتعرف على جهات الاتصال عند اتصالهم.

مزامنة الصور مع الكمبيوتر الخاص بك

يمكن لـ iTunes مزامنة صورك مع التطبيقات التالية:

- **Mac**: iPhoto ٤.٠.٣ أو إصدار أحدث، أو Aperture
- **الكمبيوتر الشخصي**: Adobe Photoshop Album ٢.٠ أو إصدار أحدث، أو Adobe Photoshop Elements ٢.٠ أو إصدار أحدث

انظر [What You Need](#) (الصفحة ١١).

عرض الصور

يمكن عرض الصور التي تمت مزامنتها من الكمبيوتر الخاص بك في Photos. يمكنك كذلك عرض شريط الصور التي قمت بالتقاطها بواسطة الكاميرا المدمجة.

عرض الصور:

١. في Photos:

- انقر على Photo Library لمشاهدة جميع الصور الخاصة بك.
- انقر على أي ألبوم صور ، أو انقر على Camera Roll لمشاهدة الصور التي قمت بالتقاطها بواسطة iPhone.

٢. انقر على أحد الصور المصغرة لمشاهدة الصورة ملء الشاشة.

إظهار عناصر التحكم أو إخفائها: انقر على الصور المعروضة ملء الشاشة لإظهار عناصر التحكم. انقر مرة أخرى لإخفائها.



عرض صورة بالاتجاه الأفقي: قم بتدوير iPhone بالاتجاه الجانبي. يُعاد توجيه الصورة تلقائياً، وإذا كانت بتنسيق أفقي، تتوسع لتتلائم مع الشاشة.



تكبير جزء من الصورة: انقر نقرًا مزدوجًا على الجزء الذي ترغب في تكبيره. انقر نقرًا مزدوجًا مرة أخرى لتقوم بالتصغير. يمكنك كذلك الضغط للتكبير أو التصغير.



تدوير الصورة: قم بسحب الصورة.

مشاهدة الصورة التالية أو السابقة: تحرك بإصبعك يميناً أو يساراً. أو انقر على الشاشة لإظهار عناصر التحكم، ثم انقر على \leftarrow أو \rightarrow .



عروض الشرائح

يمكنك عرض الصور الخاصة بك في شكل عروض شرائح، مكملة بموسيقى في الخلفية.

عرض الصور في عرض شرائح: اختر ألبوم صور، ثم انقر على ▶ .

يمكنك كذلك النقر على ▶ لبدء عرض شرائح عند عرض صورة منفردة. إذا لم تتمكن من مشاهدة ▶، انقر على الصورة لإظهار عناصر التحكم.

إيقاف عرض الشرائح: انقر على الشاشة.

تعيين إعدادات عرض الشرائح: في Settings، اختر Photos وقم بتعيين الخيارات التالية:


- لتعيين طول مدة عرض كل شريحة، انقر على Play Each Slide For واختر وقتاً.
- لتعيين تأثيرات الانتقال عند التحرك من صورة إلى صورة، انقر على Transition واختر نوع الانتقال.
- لتعيين ما إذا كانت عروض الشرائح ستتكرر أم لا، قم بتشغيل Repeat أو إيقاف تشغيله.
- لتعيين ما إذا كانت الصور ستعرض بترتيب عشوائي أم لا، قم بتشغيل Shuffle أو إيقاف تشغيله.

تشغيل موسيقى أثناء عرض الشرائح: في iPod، قم بتشغيل أغنية، ثم اختر Photos من الشاشة الرئيسية ثم ابدأ أحد عروض الشرائح.

خلفية الشاشة

يمكنك مشاهدة صورة خلفية الشاشة عندما تقوم بإلغاء قفل iPhone أو عندما تجري مكالمة مع شخص ليس لديك له صورة عالية الدقة.

تعيين صورة لتكون خلفية الشاشة:

١. اختر أي صورة وانقر على ، ثم انقر على Use As Wallpaper.
٢. اسحب الصورة لتدويرها، أو اضغط على الصورة لتكبيرها أو تصغيرها، حتى تظهر بالشكل الذي تريده.
٣. انقر على Set Wallpaper.

يمكنك كذلك الاختيار من بين صور خلفيات الشاشة المتعددة المضمنة مع iPhone عن طريق اختيار Wallpaper ● Wallpaper ● Settings من الشاشة الرئيسية.


حفظ صور من رسالة بريد إلكتروني أو من صفحة ويب

يمكنك إضافة الصور المرفقة برسالة بريد إلكتروني أو بصفحة ويب إلى Photo Library الخاصة بك.

إضافة صورة إلى Photo Library الخاصة بك: اضغط مع الاستمرار على الصورة، ثم انقر على Save Image.

تتم إضافة الصورة إلى ألبوم Camera Roll. يمكنك تحميل صور Camera Roll الخاصة بك إلى تطبيق الصور الموجود على الكمبيوتر الخاص بك عن طريق توصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك.

إرسال صورة بالبريد الإلكتروني

إرسال صورة بالبريد الإلكتروني: اختر أي صورة وانقر على ، ثم انقر على Email Photo.

يجب أن يكون iPhone معداً للتعامل مع البريد الإلكتروني. انظر [Organizing Email](#) (الصفحة ٥٥).


إرسال صورة إلى معرض MobileMe

إذا كان لديك حساب MobileMe، يمكنك إرسال الصور مباشرةً من iPhone إلى معرض قمت بإنشائه. كما يمكنك إرسال صور إلى معرض MobileMe خاص بشخص آخر إذا كان هذا الشخص قام بتمكين مساهمات البريد الإلكتروني.

قبل أن تتمكن من إرسال صور إلى أحد المعارض، يجب عليك:

- إعداد حساب MobileMe الخاص بك على iPhone
- نشر معرض MobileMe، والسماح بتحميل الصور عبر البريد الإلكتروني
- الاتصال بشبكة Wi-Fi متصلة بالإنترنت


لمزيد من المعلومات حول إنشاء معرض، انظر [MobileMe Help](#).

إرسال صورة إلى المعرض الخاص بك: اختر أي صورة وانقر على ، ثم انقر على [Send to Gallery](#).

تخصيص صورة إلى إحدى جهات الاتصال

يمكنك تعيين صورة إلى جهة اتصال. عندما يتصل بك هذا الشخص، يعرض iPhone الصورة.

تعيين صورة إلى جهة اتصال:

١. اختر Camera من على الشاشة الرئيسية والتقط صورة لشخص ما. أو اختر أي صورة موجودة بالفعل على iPhone وانقر على .
٢. انقر على [Assign to Contact](#) واختر جهة اتصال.
٣. قم بتعديل اتجاه الصورة وحجمها حتى تظهر بالشكل الذي تريده.
- اسحب الصورة لتدويرها، واضغط عليها لتكبيرها أو تصغيرها.
٤. انقر على [Set Photo](#).

يمكنك كذلك تعيين صورة إلى جهة اتصال في [Contacts](#) عن طريق النقر على [Edit](#) ثم النقر على رمز الصورة.

الكاميرا




يسمح لك iPhone بالتقاط الصور بواسطة كاميرا مدمجة بدقة ٢ ميغا بكسل.

التقاط الصور

لالتقاط صورة، قم بتحديد الوجهة والنقر فحسب. تقع الكاميرا في الجهة الخلفية من iPhone حتى تتمكن من مشاهدة الصورة التي تريدها على شاشة العرض.


في حالة تشغيل Location Services، يتم وضع علامة على الصور الملتقطة بواسطة الكاميرا ببيانات الموقع. يمكنك استخدام بيانات الموقع مع بعض التطبيقات ومواقع الويب المختصة بمشاركة الصور لتعقب المكان الذي التقطت فيه الصورة وإرساله. إذا كان Location Services غير مشغّل، ستتم مطالبتك بتشغيله. إذا لم ترغب في تضمين بيانات الموقع مع الصور الخاصة بك، لن تكون في حاجة لتشغيل Location Services لالتقاط الصور. انظر Location Services (الصفحة ١٠٧).



التقاط صورة: في Camera، قم بتصويب iPhone ثم انقر على .

في حالة التقاطك لصورة مع تدوير iPhone في وضع جانبي، يتم حفظ الصور تلقائياً باتجاه أفقي.

التقاط لقطة شاشة لشاشة عرض iPhone: قم بالضغط على زر Sleep/Wake و Home في نفس الوقت وتحريرهما بسرعة. يظهر وميض للشاشة ليعرفك بالتقاط لقطة الشاشة. تتم إضافة لقطة الشاشة إلى Camera Roll.

عرض الصور

مشاهدة الصور التي التقطتها: في Camera، انقر على  أو في Photos، انقر على Camera Roll.

حذف صورة: في Camera، انقر على صورة، ثم انقر على  أو في Photos، انقر على صورة في اليوم Camera Roll، ثم انقر على .

تحميل الصور من iPhone إلى الكمبيوتر الخاص بك: قم بتوصيل iPhone إلى الكمبيوتر الخاص بك.

■ **Mac:** حدد الصور الذي تريدها ثم انقر فوق الزر Import. في Aperture، يمكنك تحديد المشروع أو المجلد الذي ترغب في وضع الصور فيه قبل الاستيراد.

■ الكمبيوتر الشخصي: اتبع التعليمات المصاحبة للكاميرا الخاصة بك أو لتطبيق الصور.

YouTube



يتم من خلال YouTube نشر ملفات الفيديو القصيرة المميزة التي تم إرسالها بواسطة أشخاص من شتى أنحاء العالم. (لا يتوفر بجميع اللغات، وقد لا يكون متوفراً في جميع المواقع).

البحث عن ملفات فيديو وعرضها

يمكنك استعراض YouTube أو البحث عن ملفات الفيديو التي ترغب في مشاهدتها.

استعراض ملفات الفيديو: انقر على Featured، أو Most Viewed، أو Bookmarks، أو انقر على More للاستعراض على أساس Most Recent، أو Top Rated، أو History.

- **Featured**: ملفات الفيديو التي تمت مراجعتها وإبرازها كملفات مميزة بواسطة فريق عمل YouTube.
- **Most Viewed**: أكثر ملفات الفيديو مشاهدةً من قبل مشاهدي YouTube. انقر على All لعرض أكثر ملفات الفيديو مشاهدةً في أي وقت، أو على Today أو This Week لعرض أكثر ملفات الفيديو مشاهدةً خلال اليوم أو الأسبوع.
- **Bookmarks**: ملفات الفيديو التي قمت بوضع إشارات مرجعية لها.
- **Most Recent**: أحدث ملفات الفيديو التي أرسلت إلى YouTube.
- **Top Rated**: ملفات الفيديو التي حصلت على أعلى تقييم بواسطة مشاهدي YouTube. لوضع تقييم لملفات الفيديو، اذهب إلى www.youtube.com.
- **History**: آخر ملفات فيديو قمت بعرضها.

البحث عن فيديو:

١. انقر على Search، ثم انقر على حقل البحث في YouTube.
٢. اكتب كلمة أو عبارة تعبر عن ما تبحث عنه، ثم انقر على Search. يعرض YouTube نتائج على أساس عناوين ملفات الفيديو والوصف والعلامات وأسماء المستخدمين.

تشغيل الفيديو: انقر على الفيديو.

يبدأ تنزيل الفيديو إلى iPhone ويظهر شريط تقدم. عند تنزيل قدر كافٍ من الفيديو، يبدأ في التشغيل. يمكنك كذلك النقر على ▶ لبدء تشغيل الفيديو.

التحكم في تشغيل الفيديو

عند بدء تشغيل الفيديو، تختفي عناصر التحكم حتى لا تحجب الفيديو.

إظهار عناصر التحكم في الفيديو أو إخفائها: انقر على الشاشة.




انقر على ▶ أو	تشغيل الفيديو أو إيقافه مؤقتاً
قم بسحب شريط تمرير مستوى الصوت. أو استخدم زري الصوت الموجودين على جانب iPhone.	رفع مستوى الصوت أو خفضه
انقر على ⏮.	بدء الفيديو من جديد
انقر على ⏭ مرتين للتحطى إلى الفيديو السابق. انقر على ⏭ للتحطى إلى الفيديو التالي.	التحطى إلى الفيديو التالي أو السابق

قم بلمس «⏮» أو «⏭» مع الاستمرار.	الإرجاع أو التقديم السريع
اسحب رأس التشغيل بطول شريط التقدم.	التخطي إلى أي نقطة في الفيديو
انقر على Done. أو اضغط على الزر Home □.	إيقاف مشاهدة فيديو قبل انتهائه من التشغيل
انقر على الفيديو نقرًا مزدوجًا. يمكنك كذلك النقر على «⏮» لجعل الفيديو ملء الشاشة، أو النقر على «⏭» لجعله يلائم الشاشة.	التبديل بين تغيير حجم فيديو ليملاء الشاشة أو ليلائم الشاشة
انقر على «🔍» بجوار الفيديو وانقر على Bookmark. أو ابدأ تشغيل فيديو وانقر على «🔍». انقر على Bookmarks للاطلاع على ملفات الفيديو الخاصة بك التي وضعت لها إشارات مرجعية.	وضع إشارة مرجعية لفيديو
انقر على «🔍» بجوار الفيديو وانقر على Share. أو ابدأ تشغيل الفيديو وانقر على «✉».	إرسال ارتباط لفيديو بالبريد الإلكتروني
قم بتشغيل الفيديو بالكامل، ثم انقر على Done أثناء تشغيل الفيديو، أو انقر على «🔍» بجوار أي فيديو في القائمة. يعرض iPhone تقييم الفيديو ووصفه وتاريخ إضافته ومعلومات أخرى. يمكنك كذلك مشاهدة قائمة بملفات الفيديو ذات الصلة التي يمكنك النقر عليها لعرضها.	الاطلاع على تفاصيل الفيديو واستعراض ملفات الفيديو ذات الصلة

تغيير أزرار الاستعراض

يمكنك استبدال الأزرار Featured، Most Viewed، Bookmarks، و Search الموجودة أسفل الشاشة بأزرار تستخدمها بشكل أكثر تكرارًا. على سبيل المثال، إذا كنت تشاهد غالبًا أعلى ملفات الفيديو تقييمًا، ولكن لا تشاهد الكثير من ملفات الفيديو المميزة، يمكنك استبدال الزر Featured بالزر Top Rated.

تغيير أزرار الاستعراض: انقر على More وانقر على Edit، ثم اسحب زرًا إلى أسفل الشاشة، فوق الزر الذي ترغب في استبداله به.



يمكنك سحب الأزرار الموجودة أسفل الشاشة يسارًا أو يمينًا لإعادة ترتيبها. عند انتهائك، انقر على Done.

أثناء قيامك بالاستعراض للبحث عن ملفات فيديو، انقر على More للوصول إلى أزرار الاستعراض غير المرئية.

إضافة ملفات الفيديو الخاص بك إلى YouTube

لمزيد من المعلومات حول إضافة ملفات الفيديو الخاصة بك إلى YouTube، اذهب إلى www.youtube.com وانقر على Help.

الأسهم



يسمح لك Stocks بالاطلاع على آخر الأسعار المتوفرة للأسهم التي قمت بتحديدتها.

عرض أسعار الأسهم

يتم تحديث الأسعار في كل مرة تقوم فيها بفتح Stocks عندما تكون متصلاً بالإنترنت. قد تظهر الأسعار بفترة تأخر تصل إلى ٢٠ دقيقة.

إضافة سهم أو مؤشر أو صندوق ائتماني إلى قارئ الأسهم:

١. انقر على ⓘ، ثم انقر على +.
٢. أدخل رمزاً، أو اسم شركة، أو مؤشراً، أو اسم صندوق ائتماني، ثم انقر على Search.
٣. اختر أحد العناصر الواردة في قائمة البحث.

عرض مدى تقدم السهم على مدى فترة زمنية أطول أو أقصر: انقر على رمز أحد الأسهم، ثم انقر على ١d، أو ١w، أو ١m، أو ٣m، أو ٦m، أو ١y، أو ٢y. يتم تعديل المخطط البياني لعرض مدى التقدم على مدى يوم واحد، أو أسبوع واحد، أو شهر واحد، أو ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، أو سنة واحدة، أو سنتين.

حذف سهم: انقر على ⓘ وانقر على  الموجود بجوار السهم، ثم انقر على Delete.

إعادة ترتيب الأسهم: انقر على ⓘ. ثم قم بسحب  الموجود بجوار أحد الأسهم إلى مكان جديد في القائمة.

عرض التغير على أساس القيمة النقدية أو على أساس النسبة المئوية: انقر على الرقم الذي يوضح التغير. انقر عليه ثانيةً للتبديل مرة أخرى. أو انقر على ⓘ ثم انقر على % أو على Numbers.

الحصول على مزيد من المعلومات

الاطلاع على معلومات حول الأسهم على Yahoo.com: حدد السهم وانقر على .

يمكنك الاطلاع على الأخبار والمعلومات ومواقع الويب ذات الصلة بالسهم، والمزيد.

الخرائط




يوفر لك Maps خرائط للشوارع، وصور بالقمر الصناعي، وطرق عرض مختلطة للمواقع في العديد من دول العالم يمكنك الحصول على اتجاهات تفصيلية للقيادة ومعلومات مرورية، في بعض المناطق يمكنك كذلك في بعض المناطق، العثور على موقعك الحالي وتعبه (بشكل تقريبي)، واستخدام موقعك الحالي للحصول على اتجاهات للقيادة إلى مكان آخر أو منه. **Maps, directions, and location information depend on data collected and services provided by third parties. These data services are subject to change and may not be available in all geographic areas, resulting in maps, directions, or location information that may be unavailable, inaccurate, or incomplete. For more information, see www.apple.com/iphone. In order to provide your location, data is collected in a form that doesn't personally identify you. If you don't want such data collected, don't use the feature. Not using this feature won't impact the functionality of your iPhone.**


تحذير: للحصول على معلومات مهمة حول القيادة والتنقل بأمان، انظر "دليل معلومات المنتج المهمة" على www.apple.com/eg/support/manuals/iphone 

العثور على المواقع وعرضها

العثور على موقع والإطلاع على خريطة:

١. انقر على حقل البحث لإظهار لوحة المفاتيح.
 ٢. اكتب عنواناً، أو تقاطعاً، أو منطقة، أو أحد المعالم، أو إشارة مرجعية، أو جهة اتصال، أو رمز بريدي.
 ٣. انقر على Search.
- يظهر طرف تثبيت كعلامة على الموقع. انقر على طرف التثبيت للاطلاع على اسم الموقع أو وصف له.




انقر على  للحصول على معلومات حول الموقع، أو لمعرفة الاتجاهات، أو لإضافة موقع إلى الإشارات المرجعية أو إلى قائمة الاتصال لديك.

للعثور على موقعك الحالي وتشغيل وضع التعقب: انقر على


يستخدم iPhone ميزة Location Services لتحديد موقعك الحالي (بشكل تقريبي). تستخدم Location Services المعلومات المتوفرة من بيانات الشبكة الخلوية، وشبكات Wi-Fi المحلية (إذا كان Wi-Fi مشغلاً لديك)، و GPS (إذا كان لديك iPhone ٢G؛ لا يتوفر GPS في جميع المواقع). كلما زادت دقة المعلومات، تتم الإشارة إلى موقعك بصورة أكثر تحديداً. لا تتوفر هذه الميزة في جميع المناطق.


إذا كانت Location Services غير مشغلة، ستتم مطالبتك بتشغيلها. لا يمكنك العثور على موقع الحالي وتعبه إذا كانت Location Services غير مشغلة. انظر Location Services (الصفحة ١٠٧).

إذا كان لديك iPhone ٢G، يشير وجود علامة زرقاء إلى موقعك عند استخدام GPS للعثور على موقعك. بخلاف ذلك، يتم استخدام دائرة لبيان موقعك بشكل تقريبي. أثناء تجوالك في المكان، يقوم iPhone بتحديث موقعك، وذلك بتعديل الخريطة بحيث يظل مؤشر الموقع في منتصف الشاشة. إذا قمت بالنقر على  مرة أخرى أو قمت بسحب الخريطة، يواصل iPhone تحديث موقعك ولكن يتوقف عن الحفاظ عليه في منتصف الشاشة، وقد تتحرك معلومات الموقع خارج الشاشة.

ملاحظة: للحفاظ على عمر البطارية، قم بإيقاف تشغيل Location Services في حالة عدم استخدامها. في Settings، اختر ● General Location Services.



استخدام طرف التثبيت المُسقط: انقر على ، ثم انقر على Drop Pin. يسقط طرف تثبيت على الخريطة، والذي يمكنك بعد ذلك سحبه إلى أي موقع تختاره.





تحريك طرف التثبيت إلى المنطقة المعروضة حالياً بسرعة: انقر على ، ثم انقر على Replace Pin.

قم بالضغط على الخريطة باستخدام إصبعين، أو انقر نقرًا مزدوجًا على الجزء الذي ترغب في تكبيره. انقر نقرًا مزدوجًا مرة أخرى للتكبير بشكل أقرب.



تكبير جزء من الخريطة

التصغير	قم بالضغط على الخريطة. أو قم بالنقر على الخريطة بإصبعين. انقر بإصبعين مرة أخرى للتصغير أكثر.
التدوير أو التنقل إلى جزء آخر من الخريطة	قم بالسحب لأعلى أو لأسفل أو إلى اليسار أو إلى اليمين.

لمشاهدة طريقة عرض القمر الصناعي أو مختلطة: انقر على ، ثم انقر على Satellite أو Hybrid لمشاهدة طريقة عرض القمر الصناعي فقط أو خريطة شارع مدمجة بطريقة عرض القمر الصناعي.





انقر على Map للرجوع إلى طريقة عرض الخريطة.

انقر على  في حقل البحث، ثم انقر على Contacts واختر إحدى جهات الاتصال. لتحديد موقع عنوان بهذه الطريقة، يجب أن تشمل جهة الاتصال على عنوان واحد على الأقل. إذا كان لدى جهة الاتصال أكثر من عنوان واحد، يجب عليك اختيار العنوان الذي ترغب في تحديد موقعه. يمكنك كذلك العثور على موقع أحد العناوين عن طريق النقر على العنوان مباشرةً في Contacts.	الإطلاع على موقع عنوان أحد الأشخاص الموجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك
قم بإيجاد موقع، ثم انقر على طرف التثبيت الذي يشير إليه، ثم انقر على  بجوار الاسم أو الوصف، ثم انقر على Create New Contact أو "Add to Existing Contact".	إضافة موقع إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك

وضع إشارات مرجعية للمواقع

يمكنك وضع إشارات مرجعية للمواقع التي ترغب في العثور عليها مرة أخرى لاحقاً.

وضع إشارة مرجعية لموقع: قم بالعثور على موقع، ثم انقر على طرف التثبيت الذي يشير إليه، ثم انقر على  الموجود بجوار الاسم أو الوصف، ثم انقر على "Add to Bookmarks".


الإطلاع على موقع تم وضع إشارة مرجعية له أو موقع تم عرضه حديثاً: انقر على  في حقل البحث، ثم انقر على Bookmarks أو Recents.

الحصول على اتجاهات


يمكنك الحصول على اتجاهات للقيادة مفصلة خطوة بخطوة للوصول إلى وجهة ما.

الحصول على اتجاهات:




١. انقر على Directions.


٢. أدخل موقعي البدء والانتهاه في الحقليين Start و End. افتراضياً، يبدأ iPhone بموقعك الحالي المحدد بشكل تقريبي (عندما يكون متوفراً). انقر على  في أي من الحقليين واختر موقعاً في Bookmarks (بما في ذلك موقعك الحالي المحدد بشكل تقريبي وطرف التثبيت المُسقط، عندما يكون متوفراً)، أو Recents، أو Contacts.

على سبيل المثال، إذا كان لديك عنوان لأحد الأصدقاء في قائمة جهات الاتصال، يمكنك النقر على Contacts والنقر على اسم صديقك بدلاً من الاضطرار إلى كتابة العنوان.


لعكس الاتجاهات، انقر على .


٣. انقر على Route، ثم قم بأي مما يلي:


- لعرض الاتجاهات في شكل خطوة واحدة في كل مرة، انقر على Start، ثم انقر على  لمشاهدة الخطوة التالية للرحلة. انقر على  للعودة.
- لعرض جميع الاتجاهات في قائمة، انقر على ، ثم انقر على List. انقر على أي عنصر في القائمة لمشاهدة خريطة توضح هذه الخطوة من الرحلة.




يظهر الزمن التقريبي للقيادة أعلى الشاشة. في حالة توفر بيانات مرورية، يتم تعديل زمن القيادة وفقاً لها.

يمكنك كذلك الحصول على الاتجاهات عن طريق إيجاد موقع على الخريطة، والنقر على طرف التثبيت الذي يشير إليه، ثم النقر على ، ثم النقر على Directions To Here أو Directions From Here.

للتبديل بين نقطتي البدء والانتهاه، للحصول على الاتجاهات العكسية: انقر على .

إذا لم تتمكن من رؤية ، List، ثم انقر على Edit.

الإطلاع على الاتجاهات التي تم عرضها حديثاً: انقر على  في حقل البحث، ثم انقر على Recents.

إظهار الأحوال المرورية

في حالة توفرها، يمكنك إظهار الأحوال المرورية بالطرق السريعة على الخريطة.

إظهار الأحوال المرورية أو إخفاؤها: انقر على ، ثم انقر على Show Traffic أو Hide Traffic.

يتم ترميز الطرق السريعة بالألوان وفقاً للتدفق المروري:



إذا لم ترى طرقاً سريعةً مرمزةً بالألوان، فقد تكون في حاجة للتصغير إلى المستوى الذي تتمكن به من مشاهدة الطرق الرئيسية، أو قد لا تكون هناك أحوال مرورية متوفرة لهذه المنطقة.


العثور على مواقع الأعمال التجارية والاتصال بها


العثور على أحد الأعمال التجارية في المنطقة:

١. قم بالعثور على موقع—على سبيل المثال، مدينة وولاية أو دولة، أو عنوان شارع—أو قم بالانتقال إلى موقع على الخريطة.
 ٢. اكتب نوع العمل التجاري في الحقل النصي ثم انقر على Search.
- تظهر أطراف تثبيت للمواقع المطابقة. على سبيل المثال، إذا حددت موقع مدينتك ثم كتبت "movies" ثم قمت بالنقر على Search، تظهر أطراف تثبيت لتعلم أماكن دور السينما في مدينتك.
- انقر على طرف التثبيت الذي يعلم العمل التجاري للاطلاع على اسمه أو وصفه.

للعثور على مجالات الأعمال دون العثور على الموقع أولاً: اكتب أشياء مثل:

- restaurants san francisco ca
- apple inc new york

للاتصال بأحد الأعمال التجارية أو الحصول على اتجاهات: انقر على طرف التثبيت الذي يعلم على العمل التجاري، ثم انقر على  الموجود بجوار الاسم.



يمكنك من هناك القيام بما يلي:

- النقر على رقم هاتف للاتصال به، أو عنوان بريد إلكتروني لإرسال بريد إلكتروني، أو عنوان ويب لزيارته.
- للحصول على اتجاهات، انقر على Directions To Here أو Directions From Here.
- لإضافة عمل تجاري إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، انتقل لأسفل وانقر على Create New Contact أو "Add to Existing Contact".

للاطلاع على قائمة بالأعمال التجارية التي تم العثور عليها بالبحث: من على شاشة Map، انقر على List.

انقر على أحد الأعمال التجارية للاطلاع على موقعه. أو انقر على المجاور لأحد الأعمال التجارية للاطلاع على معلوماته.


الطقس



استخدم Weather للحصول على درجة الحرارة الحالية وتوقع لستة أيام مقبلة لمدينة واحدة أو أكثر من مدن العالم.

عرض ملخصات الطقس

انقر على Weather من الشاشة الرئيسية للاطلاع على الطقس الحالي في المدينة المحددة.



إذا كان لوح الطقس مضاً بلون أزرق فاتح، يدل هذا على إنه وقت النهار في هذه المدينة — بين الساعة ٦:٠٠ ص والساعة ٦:٠٠ م. وإذا كان لون اللوح أرجواني داكن، يدل هذا على إنه وقت المساء — بين الساعة ٦:٠٠ م والساعة ٦:٠٠ ص.

إضافة مدينة:

١. انقر على ⓘ، ثم انقر على +.

٢. أدخل اسم مدينة أو رمزاً بريدياً، ثم انقر على Search.

٣. اختر مدينة من المدن المسرودة في قائمة نتائج البحث.

التبديل إلى مدينة أخرى: تحرك بإصبعك يساراً أو يميناً، أو انقر إلى يسار أو يمين صف النقاط . يشير عدد النقاط الموجودة اسفل لوح الطقس إلى عدد المدن المخزنة.

إعادة ترتيب المدن: انقر على ⓘ، ثم اسحب ≡ الموجود بجوار المدينة إلى مكان جديد بالقائمة.

حذف مدينة: انقر على ⓘ وانقر على ⓪ الموجود بجوار المدينة، ثم انقر على Delete.

عرض درجات الحرارة بنظام فهرنهايت أو سلزيوس: انقر على ⓘ، ثم انقر على °F أو °C.

الحصول على معلومات إضافية حول الطقس

بإمكانك الاطلاع على تقرير أكثر تفصيلاً حول الطقس وأخبار ومواقع ويب ذات صلة بالمدينة، والمزيد.

الإطلاع على معلومات حول إحدى المدن على Yahoo.com: انقر على !🔍.

الساعة



يسمح لك Clock بالاطلاع على الوقت في أماكن مختلفة، وتعيين المنبه، واستخدام ساعة التوقيت، وتعيين الموقت.

ساعات العالم

يمكنك إضافة ساعات لإظهار الوقت في المدن والمناطق الزمنية الرئيسية الأخرى حول العالم.

عرض الساعات: انقر على World Clock.

إذا كانت واجهة الساعة بيضاء، فهذا يدل على أنه وقت النهار في تلك المدينة. إذا كانت واجهة الساعة سوداء، يدل هذا على أنه وقت المساء. إذا كان لديك أكثر من أربع ساعات، تحرك بإصبعك للتنقل بينها.

إضافة ساعة:


١. انقر على World Clock.


٢. انقر على **+**، ثم اكتب اسم المدينة.

يظهر بالأسفل أسماء المدن المطابقة لما كتبته.

٣. انقر على إحدى المدن لإضافة ساعة لتلك المدينة.

إذا لم ترى المدينة التي تبحث عنها، حاول البحث عن مدينة رئيسية في نفس المنطقة الزمنية.

حذف ساعة: انقر على World Clock وانقر على Edit. ثم انقر على  الموجود بجوار الساعة ثم انقر على Delete.

إعادة ترتيب الساعات: انقر على World Clock وانقر على Edit. ثم قم بسحب  الموجود بجوار الساعة إلى مكان جديد بالقائمة.

المنبهات


يمكنك تعيين منبهات متعددة. قم بتعيين كل منبه ليكرر في أيام تحددها، أو ليصدر صوتاً مرة واحدة فقط.

تعيين منبه:

١. انقر على Alarm ثم انقر على **+**.

٢. قم بضبط أي من الإعدادات التالية:


- لتعيين المنبه ليكرر في أيام معينة، انقر على Repeat واختر الأيام.
- لاختيار النغمة التي ستصدر عند انطلاق المنبه، انقر على Sound.
- لتعيين ما إذا كان المنبه سيمنحك الخيار للضغط للتأجيل، قم بتشغيل Snooze أو إيقاف تشغيله. إذا كان Snooze مشغلاً وقمت بالنقر على Snooze عند انطلاق المنبه، يتوقف المنبه ثم يعود لإصدار الصوت مرة أخرى بعد مرور عشر دقائق.
- لإعطاء وصف للمنبه، انقر على Label. يعرض iPhone التسمية عند انطلاق المنبه.


عند تشغيل منبه واحد على الأقل، يظهر  على شريط معلومات iPhone الموجود بأعلى الشاشة.

ملاحظة: لا يدعم بعض مزودي الخدمة وقت الشبكة في جميع المواقع. إذا كنت مسافراً، قد لا تنطلق تنبيهات iPhone في التوقيت المحلي الصحيح. انظر [Date and Time](#) (الصفحة ١٠٩).

تشغيل منبه أو إيقاف تشغيله: انقر على Alarm ثم قم بتشغيل أي منبه أو إيقاف تشغيله. في حالة إيقاف تشغيل أحد المنبهات، لن يصدر صوتاً ثانياً ما لم تقم بتشغيله مرة أخرى.

في حالة تعيين منبه ليطلق صوتاً مرة واحدة فقط، يتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد إصداره للصوت. بإمكانك تشغيله مرة أخرى لإعادة تمكينه.

تغيير إعدادات المنبه: انقر على Alarm وانقر على Edit، ثم انقر على  المجاور للمنبه الذي ترغب في تغييره.

حذف منبه: انقر على Alarm وانقر على Edit، ثم انقر على  المجاور للمنبه وانقر على Delete.

ساعة التوقيت

استخدام ساعة التوقيت لتحديد توقيت لحدث:

١. انقر على Stopwatch.

٢. انقر على Start لبدء ساعة التوقيت.

- لتسجيل توقيتات الدورات، انقر على Lap بعد كل دورة.
- لإيقاف ساعة التوقيت إيقافاً مؤقتاً، انقر على Stop. انقر على Start للمتابعة.
- لإعادة تعيين ساعة التوقيت، انقر على Reset عندما تكون ساعة التوقيت متوقفة إيقافاً مؤقتاً.

إذا قمت ببدء ساعة التوقيت وذهبت لأحد تطبيقات iPhone الأخرى، يستمر تشغيل ساعة التوقيت في الخلفية.

الموقت

تعيين الموقت: انقر على Timer، ثم تحرك بإصبعك لتعيين عدد الساعات والدقائق. انقر على Start لبدء الموقت.

اختيار الصوت: انقر على When Timer Ends.

تعيين موقت للنوم: قم بتعيين الموقت، ثم انقر على When Timer Ends واختر iPod Sleep.

عندما تقوم بتعيين موقت للنوم، يتوقف iPhone عن تشغيل الموسيقى والفيديو عند انتهاء الموقت.

إذا قمت ببدء الموقت ثم ذهبت إلى أحد تطبيقات iPhone الأخرى، يستمر الموقت في العمل في الخلفية.

الحاسبة



استخدام الحاسبة

قم بالنقر على الأرقام والوظائف الموجودة في Calculator بالشكل الذي تتعامل به مع الحاسبة القياسية تماماً. عندما تقوم بالنقر على زر الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة، تظهر حلقة بيضاء حول الزر لتسمح لك بمعرفة العملية التي يتم تنفيذها. قم بتدوير iPhone للحصول على حاسبة علمية موسعة.


وظائف الذاكرة القياسية

- C: انقر لمسح الرقم المعروض.
- MC: انقر لمسح الذاكرة.
- +M: انقر لإضافة الرقم المعروض إلى الرقم الموجود بالذاكرة. في حالة عدم وجود أرقام بالذاكرة، انقر لتخزين الرقم المعروض في الذاكرة.
- -M: انقر لطرح الرقم المعروض من الرقم الموجود بالذاكرة.
- MR: انقر لاستبدال الرقم المعروض بالرقم الموجود في الذاكرة. إذا كانت هناك حلقة بيضاء حول الزر، فهذا يعني أنه هناك رقماً مخزناً في الذاكرة.

يظل الرقم مخزناً في الذاكرة عندما تقوم بالتبديل بين الحاسبتين القياسية والعلمية.

مفاتيح الحاسبة العلمية

قم بتدوير iPhone بالاتجاه الأفقي لعرض الحاسبة العلمية.



٢nd	تؤدي لتغيير الأزرار المتعلقة بحساب المثلثات (sin، cos، tan، sinh، cosh، و tanh) إلى وظائفها العكسية (sin ⁻¹ ، cos ⁻¹ ، tan ⁻¹ ، sinh ⁻¹ ، cosh ⁻¹ ، و tanh ⁻¹). كما تغيّر كذلك ln إلى log _٢ ، و e ^x إلى x ^٢ . انقر على ٢nd مرة أخرى لإعادة الأزرار إلى وظائفها الأصلية.
)	يفتح عبارة جبرية داخل قوسين. يمكن أن تكون العبارات الجبرية متداخلةً.
(يغلق عبارة جبرية داخل قوسين.
%	يحسب النسبة المئوية، ويضيف الزيادات، وي طرح الخصومات. لحساب نسبة مئوية، استخدمه مع مفتاح الضرب (X). على سبيل المثال، لحساب ٨٪ من ٥٠٠، أدخل = ٥٠٠ X ٨ % النتيجة يساوي ٤٠. لإضافة زيادة، أو طرح خصم، استخدمه مع مفتاح الجمع (+) أو الطرح (-). على سبيل المثال، لاحتساب التكلفة الكلية لعنصر قيمته ٥٠٠ جنيهًا بمعدل ضرائب على المبيعات يبلغ ٨٪، أدخل = ٥٠٠ + ٨ % النتيجة يساوي ٥٤٠.
١/X	النتيجة منه هو مقلوب القيمة بالتنسيق العشري.
x ^٢	يقوم بتربيع القيمة.
x ^٢	يقوم بتكعيب القيمة.
x ^y	قم بالنقر بين قيمتين لرفع القيمة الأولى لأس القيمة الثانية. على سبيل المثال، لاحتساب ٤ ^٣ ، أدخل = ٤ x ^٣ y النتيجة يساوي ٨١.
!X	يقوم باحتساب مضروب القيمة.
□	يقوم باحتساب الجذر التربيعي للقيمة.

الملاحظات



كتابة وقراءة الملاحظات

يتم سرد الملاحظات على أساس التاريخ التي أضيفت فيه، مع جعل الملاحظة الأحدث في الأعلى. يكون بإمكانك مشاهدة الكلمات الأولى من كل ملاحظة في القائمة.

إضافة ملاحظة: انقر على **+**، ثم اكتب الملاحظة الخاصة بك وانقر على Done.

قراءة ملاحظة: انقر على الملاحظة. انقر على **➡** أو **⬅** للاطلاع على الملاحظة التالية أو السابقة.

تحرير ملاحظة: انقر على أي مكان في الملاحظة لإظهار لوحة المفاتيح.

حذف ملاحظة: انقر على الملاحظة، ثم انقر على **🗑**.

إرسال الملاحظات بالبريد الإلكتروني

إرسال ملاحظة بالبريد الإلكتروني: انقر على الملاحظة، ثم انقر على **✉**.

لإرسال ملاحظة بالبريد الإلكتروني، يجب أن يكون iPhone معداً للتعامل مع البريد الإلكتروني. انظر [Organizing Email](#) (الصفحة ٥٥).

جهات الاتصال



استيراد جهات الاتصال ومزامنتهم

يمكنك إضافة جهات اتصال إلى iPhone بالطرق التالية:

- في iTunes، قم بمزامنة جهات الاتصال بالتطبيقات الموجودة على الكمبيوتر الخاص بك (انظر [Syncing with iTunes](#) (الصفحة ١٣)).
- قم بإعداد حسابات MobileMe أو Microsoft Exchange على iPhone، مع تمكين Calendars (انظر [Setting Up Accounts](#) (الصفحة ١٧)).
- قم بتثبيت ملف تعريف ليتم من خلاله إعداد حساب Exchange، مع تمكين Calendars (انظر [Installing Configuration Profiles](#) (الصفحة ١٨)).
- إدخال جهات اتصال مباشرة على iPhone
- استيراد جهات اتصال من SIM

استيراد جهات اتصال من SIM: في Settings، انقر على "Mail, Contacts, Calendars"، ثم انقر على Import SIM Contacts.

يتم استيراد معلومات الاتصال الموجودة على SIM إلى iPhone. إذا كان Calendars ممكّنًا لديك على كل من Microsoft و MobileMe و Exchange، تتم مطالبتك باختيار أي حساب منهما ترغب في إضافة جهات الاتصال الموجودة على SIM إليه.

البحث في جهات الاتصال

بإمكانك البحث باستخدام الاسم الأول، والاسم الأخير، وأسماء الشركات المخزنة بجهات الاتصال الخاصة بك الموجودة على iPhone. إذا كان لديك حساب Microsoft Exchange معداً على iPhone، قد تتمكن كذلك من البحث في "قائمة العناوين العمومية" (GAL) الخاصة بمؤسستك للعثور على جهات الاتصال الموجودة في الشركة.

عندما تقوم بإدخال معلومات البحث، تظهر جهات الاتصال ذات المعلومات المطابقة فوراً عندما تبدأ الكتابة.

البحث في جهات الاتصال: في Contacts، انقر على حقل البحث الموجود بأعلى أي قائمة من قوائم جهات الاتصال وأدخل الاسم الأول، أو الاسم الأخير، أو اسم الشركة.

البحث في "قائمة العناوين العمومية": انقر على Groups، ثم انقر على Directories بأسفل القائمة، ثم أدخل الاسم الأول، أو الاسم الأخير، أو اسم الشركة.

لا يمكنك تحرير جهات اتصال "قائمة العناوين العمومية" أو حفظها إلى iPhone.

إدارة جهات الاتصال الموجودة على iPhone

إضافة جهة اتصال على iPhone: انقر على Contacts وانقر على +.

حذف جهة اتصال	في Contacts، اختر جهة اتصال، ثم انقر على Edit. انتقل إلى الأسفل وانقر على Delete Contact.
إضافة جهة اتصال من لوحة المفاتيح	انقر على Keypad، وأدخل رقماً، ثم انقر على +. انقر على Create New Contact وأدخل معلومات المتصل، أو انقر على "Add to Existing Contact" واختر جهة اتصال.
تحرير معلومات جهات الاتصال	في Contacts، اختر جهة اتصال، ثم انقر على Edit. لإضافة عنصر، انقر على +. لحذف عنصر، انقر على -.
إدخال إيقاف مؤقت في رقم	انقر على +*#، ثم انقر على Pause. على سبيل المثال، قد يتطلب أحد أنظمة الهاتف وجود إيقاف مؤقت واحد أو أكثر قبل طلب رقم الملحق. تظهر علامات الإيقاف المؤقت في صورة فاصلات عند حفظ الرقم.
إضافة رقم هاتف أحد المتصلين حديثاً إلى جهات الاتصال الخاصة بك	انقر على Recents وانقر على  الموجود بجوار الرقم. ثم انقر على Create New Contact. أو انقر على "Add to Existing Contact" واختر جهة اتصال.

تعيين صورة إلى جهة اتصال:

1. انقر على Contacts واختر جهة اتصال.
2. انقر على Edit ثم انقر على Add Photo، أو انقر على الصورة الموجودة.
3. انقر على Take Photo لاستخدام الكاميرا. أو انقر على Choose Existing Photo واختر صورة.

٤. قم بسحب الصورة وتغيير حجمها حسب رغبتك.

٥. انقر على Set Photo.

استخدام شاشة معلومات جهة الاتصال: انقر على Contacts واختر جهة اتصال. ثم انقر على أحد العناصر.



يعني وجود نجمة بجوار رقم الهاتف أن الرقم مخزنًا في قائمة المفضلة الخاصة بك.

الإطلاع على رقم الهاتف الخاص بك: انقر على Contacts وانتقل لأعلى القائمة. (غير متوفر في جميع المناطق).

الإعدادات




تسمح لك الإعدادات بتخصيص تطبيقات iPhone، وتعيين التاريخ والوقت، وتكوين اتصال الشبكة، وإدخال التفضيلات الأخرى لـ iPhone.

وضع الطيران

يؤدي وضع الطيران إلى تعطيل الميزات اللاسلكية لـ iPhone لتجنب التداخل مع تشغيل الطائرة والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

تشغيل وضع الطيران: انقر فوق Settings، وقم بتشغيل وضع الطيران.

عندما يكون وضع الطيران قيد التشغيل، يظهر  في شريط المعلومات الموجود أعلى الشاشة. لا تصدر إشارات هاتفية، أو لاسلكية أو Wi-Fi أو Bluetooth عن iPhone، ويتم إيقاف تشغيل استقبال GPS، معطلاً العديد من ميزات iPhone. لن تتمكن من:

- إجراء المكالمات الهاتفية أو استقبالها
- استلام البريد الصوتي المرئي
- إرسال البريد الإلكتروني أو استقباله
- استعراض الإنترنت
- مزامنة الأسماء، أو التقويم، أو العلامات المرجعية (MobileMe فقط) مع MobileMe أو Microsoft Exchange
- إرسال الرسائل النصية أو استقبالها
- تلقي دفع فيديو YouTube
- معرفة أسعار الأسهم
- معرفة المواقع على الخرائط
- الحصول على تقارير الطقس
- شراء الموسيقى أو التطبيقات

إذا سمح المسئول على الطائرة، والقوانين واللوائح المعمول بها، يمكنك مواصلة استخدام iPhone في:

- الاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الفيديو
- الاستماع إلى البريد الصوتي المرئي
- التحقق من التقويم الخاص بك
- التقاط الصور أو عرضها
- سماع التنبيهات

- استخدام ساعة التوقيت أو الموقت
- استخدام الحاسبة
- تدوين الملاحظات
- قراءة الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني المخزنة على iPhone


في بعض المناطق، حيث يسمح قائد الطائرة والقوانين واللوائح المعمول بها، يمكنك تشغيل شبكة Wi-Fi مرة أخرى، مما يمكنك من:

- إرسال البريد الإلكتروني واستقباله
- استعراض الإنترنت
- مزامنة الأسماء، والتقويم، والعلامات المرجعية (MobileMe فقط) مع MobileMe و Microsoft Exchange
- تلقي دفق فيديو YouTube
- معرفة أسعار الأسهم
- معرفة المواقع على الخرائط
- الحصول على تقارير الطقس
- شراء الموسيقى والتطبيقات


Wi-Fi

تحدد إعدادات Wi-Fi إذا كان iPhone يستخدم شبكات Wi-Fi المحلية للاتصال بشبكة الإنترنت في حال عدم توفر شبكات Wi-Fi أو قيامك بإيقاف تشغيل شبكات Wi-Fi، فإن iPhone يتصل بشبكة الإنترنت عن طريق شبكة البيانات الخلوية، في حال توفرها. يمكنك استخدام Mail، و Safari، و YouTube، و Stocks، و Maps، و Weather، و AppStore عبر اتصال شبكة بيانات خلوية، ولكن لا يمكنك استخدام iTunes Wi-Fi Music Store.

تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها: اختر Wi-Fi، وقم بتشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها.


الاتصال بشبكة Wi-Fi: اختر Wi-Fi، وانتظر لحظة لأن iPhone يكتشف الشبكات الموجودة في النطاق، ثم اختر شبكة عند الضرورة، أدخل كلمة المرور، وانقر على Join. (الشبكات التي تتطلب كلمة مرور تظهر مع رمز القفل .

بمجرد قيامك بالاتصال بشبكة Wi-Fi يدوياً، يتصل iPhone تلقائياً بهذه الشبكة كلما كانت موجودة ضمن النطاق. في حالة وجود أكثر من شبكة مستخدمة من قبل ضمن النطاق، يتصل iPhone بأخر شبكة تم استخدامها.

عندما يكون iPhone متصلاً بشبكة Wi-Fi، فإن رمز Wi-Fi  الموجود في شريط المعلومات أعلى الشاشة يعرض قوة الإشارة. كما ازدادت الأشرطة التي تراها، ازدادت قوة الإشارة.

تعيين iPhone لسؤالك عما إذا كنت ترغب في الاتصال بشبكة جديدة: اختر Wi-Fi، وقم بتشغيل "Ask to Join Networks" أو إيقاف تشغيله.


عند محاولتك الاتصال بالإنترنت عن طريق استخدام Safari أو Mail على سبيل المثال، وأنت غير متواجد ضمن نطاق شبكة Wi-Fi التي استخدمتها من قبل، يقوم هذا الخيار بإخبار iPhone للبحث عن شبكة أخرى يعرض iPhone قائمة بجميع شبكات Wi-Fi المتوفرة التي يمكنك الاختيار منها. (الشبكات التي تتطلب كلمة مرور تظهر مع رمز القفل.) في حالة إيقاف تشغيل الخيار "Ask to Join New Networks"، يجب أن تتصل بإحدى الشبكات يدوياً لكي تتصل بالإنترنت في حالة عدم توفر شبكة تم استخدامها من قبل أو شبكة بيانات خلوية.

تجاهل إحدى الشبكات، وبالتالي لا يتصل iPhone بها تلقائياً: اختر Wi-Fi، وانقر على  الموجود بجوار الشبكة التي تم الاتصال بها من قبل. ثم انقر على "Forget this Network".

الاتصال بشبكة Wi-Fi مغلقة: للاتصال بشبكة Wi-Fi غير معروضة في قائمة الشبكات التي تم البحث عنها، اختر **Wi-Fi ● Other**، وأدخل اسم الشبكة. إذا كانت الشبكة تتطلب كلمة مرور، انقر على **Security**، ثم انقر على نوع الأمان الذي تستخدمه الشبكة، وأدخل كلمة المرور.

يجب أن تعرف اسم الشبكة، وكلمة المرور، ونوع الأمان لكي تتمكن من الاتصال بشبكة مغلقة.

قد تتطلب بعض شبكات Wi-Fi إدخال بعض الإعدادات الافتراضية أو ضبطها، مثل معرف العميل أو عنوان IP الثابت. اسأل مسؤول الشبكة عن الإعدادات التي يجب استخدامها.

ضبط الإعدادات للاتصال بشبكة Wi-Fi: اختر **Wi-Fi**، ثم انقر على  الموجود بجوار الشبكة.

VPN

يظهر هذا الإعداد عند تكوين VPN على iPhone لديك، مما يسمح لك بتشغيل VPN أو إيقاف تشغيلها. انظر **Network** (الصفحة ١٠٦).

Carrier

يظهر هذا الإعداد عندما تكون خارج نطاق شبكة مزود الخدمة الخاص بك، وتكون شبكات بيانات مزودي الخدمات المحليين الآخرين متوفرة للاستخدام في إجراء مكالمات الهاتفية، والبريد الصوتي المرئي، واتصالات إنترنت الخاصة بالشبكات الخلوية. يمكنك إجراء المكالمات فقط مع مزودي الخدمة الذين يملكون اتفاقيات التجوال مع مزود الخدمة الخاص بك. قد يلزم دفع رسوم إضافية. قد يتم احتساب رسوم التجوال عليك بواسطة مزود خدمة الشبكة المحددة، وذلك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك.

لمزيد من المعلومات حول التغطية خارج نطاق الشبكة، وكيفية تمكين خاصية التجوال، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك، أو اذهب إلى موقع الويب الخاص به.

تحديد مزود خدمة لإجراء المكالمات الهاتفية: اختر **Carrier**، وحدد الشبكة التي تريد استخدامها.

بمجرد تحديد الشبكة، يستخدم iPhone هذه الشبكة فقط. في حال عدم توفر الشبكة، تظهر الرسالة **No Service** على شاشة iPhone، ولا يمكنك إجراء المكالمات أو استقبالها، أو البريد الصوتي المرئي، أو الاتصال بالإنترنت عبر شبكة البيانات الخلوية. قم بتعيين **Network Settings** إلى **Automatic** لكي يقوم iPhone بتحديد الشبكة لأجلك.

Fetch New Data

يسمح لك هذا الإعداد بتشغيل الخيار **Push** أو إيقاف تشغيله في حسابات **MobileMe**، و**Microsoft Exchange**، و**Yahoo!**، و**Mail**، وأي حسابات "push" أخرى قمت بتكوينها على iPhone. تقوم حسابات **Push** بتسليم المعلومات الجديدة تلقائياً إلى iPhone في حالة ظهور المعلومات الجديدة على الخادم (قد تحدث بعض التأخيرات). قد تريد إيقاف تشغيل خاصية **Push** لتأجيل تسليم البريد والمعلومات الأخرى أو للحفاظ على عمر البطارية.

في حالة إيقاف تشغيل **Push**، وفي حالة وجود حسابات لا تدعم هذه الخاصية، لا يزال بإمكانك "جلب" هذه البيانات - أي قيام iPhone بالتحقق من الخادم لمعرفة ما إذا كانت توجد معلومات جديدة متوفرة. قم باستخدام الإعداد **Fetch New Data** لتحديد عدد المرات التي يتم فيها طلب البيانات للحفاظ على عمر البطارية لأطول فترة ممكنة، لا تقوم بجلب المعلومات كثيراً.

تشغيل Push: انقر على **Fetch New Data**، ثم انقر لتشغيل **Push**.

تعيين الفاصل الزمني لجلب المعلومات: انقر على **Fetch New Data**، ثم اختر عدد المرات التي تريدها لاستلام المعلومات لجميع الحسابات.

للحفاظ على عمر البطارية، استخدم خاصية الجلب بصورة أقل تكراراً.

تعيين إعدادات الاستلام أو الجلب للحسابات الفردية: في القائمة Fetch New Data، انقر على Advanced، ثم انقر على أحد الحسابات. يؤدي تعيين Push على OFF أو Fetch على Manually في الشاشة Fetch New Data إلى إلغاء إعدادات الحساب الفردي.

الأصوات والتبديل بين وضعي الرنين والصمت

التبديل بين وضعي الرنين والصمت: قم بتحريك المفتاح Ring/Silent الموجود على جانب iPhone.

في حالة التعيين على وضع الصمت، لا يصدر iPhone أي رنين، أو تنبيه، أو تأثيرات صوتية. على الرغم من ذلك، يصدر التنبيه الذي تم تعيينه باستخدام الساعة.

تعيين إذا كان iPhone سيهتز في حالة تلقي مكالمة: اختر الأصوات. لتعيين iPhone للاهتزاز في وضع الصمت، قم بتشغيل الخيار Vibrate under Silent أو قم بإيقاف تشغيله. لتعيين iPhone للاهتزاز في وضع الرنين، قم بتشغيل الخيار Vibrate under Ring أو قم بإيقاف تشغيله.

ضبط صوت الرنين والتنبيهات: اختر Sounds، واسحب شريط التمرير. بخلاف ذلك، إذا لم يكن هناك أغنية أو فيديو قيد التشغيل، وكنت لا تجري مكالمة، استخدم أزرار الصوت الموجودة على جانب iPhone.

تعيين نغمة الرنين: اختر Ringtone ● Sounds.

تعيين أصوات التنبيه والتأثيرات: اختر Sounds، وقم بتشغيل العناصر أسفل Ring أو قم بإيقاف تشغيلها. في حالة تعيين المفتاح Ring/Silent لإصدار رنين، يصدر iPhone أصوات للتنبيهات والتأثيرات التي يتم تشغيلها.

يمكن تعيين iPhone لكي يصدر صوتاً في حالة قيامك بـ:

- تلقي مكالمة
- استلام رسالة نصية
- استلام رسالة بريد صوتي
- استلام رسالة بريد إلكتروني
- إرسال رسالة بريد إلكتروني
- وجود موعد سبق أن قمت بضبطه لتنبيهك
- قفل iPhone
- الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح

الإضاءة

تؤثر إضاءة الشاشة على عمر البطارية. قم بتعتيم الشاشة لإطالة الوقت قبل أن تحتاج إلى إعادة شحن iPhone، أو استخدم Auto-Brightness.

ضبط إضاءة الشاشة: اختر Brightness، واسحب شريط التمرير.

تعيين ما إذا كان iPhone سوف يقوم بضبط إضاءة الشاشة تلقائياً: اختر Brightness، وقم بتشغيل Auto-Brightness أو إيقاف تشغيلها. في حالة تشغيل Auto-Brightness، يقوم iPhone بضبط إضاءة الشاشة حسب ظروف الإضاءة الحالية باستخدام الأداة المدمجة لاستشعار الضوء المحيطة.

الخلفية

يمكنك مشاهدة صورة الخلفية عندما تقوم بإلغاء قفل iPhone. يمكنك تحديد إحدى الصور التي تأتي في iPhone، أو استخدام إحدى الصور التي قمت بمزامنتها مع iPhone من الكمبيوتر الخاص بك.

تعيين الخلفية: اختر Wallpaper، ثم اختر صورة ما.

عام

تتضمن الإعدادات General التاريخ والوقت، والأمان، والشبكة، والإعدادات الأخرى التي تؤثر على أكثر من تطبيق واحد. وكذلك يمكنك إيجاد المعلومات حول iPhone الخاص بك، وإعادة تعيين iPhone إلى حالته الأصلية.

نظرة عامة

اختر About ● General للحصول على معلومات حول iPhone، متضمنة:

- اسم شبكة الهاتف الخاص بك
- عدد الأغاني، وملفات الفيديو، والصور
- سعة التخزين الكلية
- المساحة المتوفرة
- إصدار البرنامج
- الأرقام التسلسلية وأرقام الطراز
- عناوين Wi-Fi وBluetooth
- أرقام IMEI (هوية الأجهزة المحمولة الدولية) وICCID (معرف بطاقة الدائرة المتكاملة، أو البطاقة الذكية)
- إصدار البرنامج الثابت لمودم جهاز الإرسال الخلوي
- المعلومات القانونية

الاستخدام

انظر إحصائيات الاستخدام الخاصة بك: اختر Usage. حيث يمكنك أن تشاهد:

- الاستخدام — مقدار الوقت الذي كان فيه iPhone نشطاً، وقيد التشغيل منذ آخر عملية شحن كاملة. يكون iPhone نشطاً في الوقت الذي تستخدمه فيه — متضمناً إجراء المكالمات الهاتفية أو استقبالها، أو استخدام البريد الإلكتروني، أو إرسال الرسائل النصية أو استلامها، والاستماع إلى الموسيقى، أو استعراض الإنترنت، أو استخدام أي ميزات أخرى من ميزات iPhone. ويكون iPhone نشطاً أيضاً أثناء تنفيذه مهام في الخلفية مثل التحقق تلقائياً من وجود رسائل بريد إلكتروني واستردادها.
- وضع الاستعداد — مقدار الوقت الذي تم فيه تشغيل iPhone منذ آخر عملية شحن كاملة، متضمناً الوقت الذي كان فيه iPhone في وضع السكون.
- وقت المكالمات في الفترة الحالية ووقتها عموماً.
- حجم المعلومات التي تم إرسالها واستقبالها عبر شبكة البيانات الخلوية.

إعادة تعيين إحصائيات الاستخدام الخاصة بك: انقر على Usage، ثم انقر على Reset Statistics لمسح البيانات وإحصائيات الوقت التراكمية. لا يتم إعادة تعيين إحصائيات مقدار الوقت الذي كان فيه iPhone غير مقفل وفي وضع الاستعداد.

الشبكة

استخدم إعدادات Network لتكوين اتصال VPN (الشبكة الظاهرية الخاصة)، أو الوصول إلى إعدادات Wi-Fi، أو تشغيل Data Roaming أو إيقاف تشغيلها.

تمكين ٣G أو تعطيلها: انقر لتشغيل ٣G أو إيقاف تشغيلها.

يؤدي استخدام ٣G إلى تحميل معلومات الإنترنت بشكل أسرع في بعض الحالات، ولكنه قد يُضعف أداء البطارية. في حالة قيامك بإجراء الكثير من المكالمات الهاتفية، قد ترغب في إيقاف تشغيل ٣G لزيادة أداء البطارية.

تشغيل Data Roaming أو إيقاف تشغيلها: اختر General ● Network ● Data Roaming أو قم بإيقاف تشغيلها.

تؤدي Data Roaming إلى تشغيل الوصول إلى الإنترنت والبريد الصوتي المرئي عبر شبكة البيانات الخلوية عندما تكون في منطقة خارج نطاق تغطية شبكة مزود الخدمة الخاص بك. على سبيل المثال، عندما تكون مسافراً، يمكنك إيقاف تشغيل Data Roaming لتجنب رسوم التجوال المحتملة. يتم إيقاف تشغيل Data Roaming افتراضياً.

إضافة تكوين VPN جديد: اختر General ● Network ● VPN ● Add VPN Configuration.

تسمح لك شبكات VPN المستخدمة داخل المؤسسات بنقل المعلومات الخاصة بطريقة آمنة عبر شبكة غير خاصة. قد تحتاج إلى تكوين VPN، على سبيل المثال للوصول إلى البريد الإلكتروني للعمل الخاص بك على iPhone.

يستطيع iPhone الاتصال بشبكات VPN التي تستخدم بروتوكولات L2TP، أو PPTP، أو Cisco IPsec. تعمل شبكات VPN عبر اتصالات شبكة Wi-Fi وشبكة البيانات الخلوية.

اسأل مسؤول الشبكة لديك عن الإعدادات التي يجب استخدامها. في أغلب الحالات، إذا قمت بإنشاء VPN على الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك استخدام نفس إعدادات VPN لـ iPhone.

بمجرد قيامك بإدخال إعدادات VPN، يظهر مفتاح VPN في المستوى العلوي للقائمة Settings، حيث يمكنك استخدامه في تشغيل VPN أو إيقاف تشغيلها.

تغيير تكوين VPN: اختر General ● Network ● VPN، وانقر على التكوين الذي تريد تحديثه.

تشغيل VPN أو إيقاف تشغيلها: انقر على Settings، وقم بتشغيل VPN أو إيقاف تشغيلها.

حذف تكوين VPN: اختر General ● Network ● VPN، وانقر على السهم الأزرق الموجود على يمين اسم التكوين، وانقر على Delete VPN الموجود أسفل شاشة التكوين.

استخدام Wi-Fi: انظر Wi-Fi (الصفحة ١٠٢).

Bluetooth

يستطيع iPhone الاتصال لاسلكياً بسماعات الرأس التي تستخدم تقنية Bluetooth وأطقم السيارة للتحدث الحر. انظر Bluetooth Devices (الصفحة ٤٦).

تشغيل Bluetooth أو إيقاف تشغيلها: اختر General ● Network ● Bluetooth، وقم بتشغيل Bluetooth أو إيقاف تشغيلها.

خدمات المواقع

تسمح Location Services للتطبيقات مثل Maps و Camera بجمع البيانات التي تشير إلى موقعك واستخدامها. لا تربط Location Services بين البيانات التي تقوم بتجميعها والمعلومات الشخصية الخاصة بك. يتم تحديد موقعك التقريبي باستخدام المعلومات المتوفرة من بيانات الشبكة الخلوية، وشبكات Wi-Fi المحلية (في حال تشغيل Wi-Fi)، و GPS (إذا كان لديك iPhone ٢G؛ لا تتوفر GPS في جميع المواقع).

يمكنك إيقاف تشغيل Location Services إذا كنت لا تريد استخدام هذه الميزة. في حالة إيقاف تشغيل Location Services، سوف يُطلب منك تشغيلها مرة أخرى في المرة التالية التي يحاول فيها أحد التطبيقات استخدام هذه الميزة.

تشغيل Location Services أو إيقاف تشغيلها: اختر **Location Services** ● **General** وقم بتشغيل خدمات المواقع أو إيقاف تشغيلها.

للحفاظ على عمر البطارية، قم بإيقاف تشغيل Location Services في حالة عدم استخدامها.

القفل التلقائي

يؤدي قفل iPhone إلى إيقاف تشغيل الشاشة للحفاظ على البطارية، وكذلك لتفادي التشغيل غير المقصود لـ iPhone. لا يزال بإمكانك استقبال المكالمات والرسائل النصية، ويمكنك ضبط الصوت واستخدام زر الميكروفون الموجود في سماعات الرأس الاستريو في iPhone أثناء الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء المكالمات.

تعيين مقدار الوقت قبل قفل iPhone: اختر **Auto-Lock** ● **General**، وحدد وقتاً.

رمز مرور القفل

افتراضياً، لا يطلب iPhone منك إدخال رمز مرور لإلغاء قفله.

تعيين رمز مرور: اختر **Passcode Lock** ● **General**، وأدخل رمز مرور مكون من أربع أرقام، ثم أدخل رمز المرور مرة أخرى للتحقق منه. بعد ذلك، يطلب منك iPhone إدخال رمز المرور لإلغاء قفله.

إيقاف تشغيل رمز المرور: اختر **Passcode Lock** ● **General**، وانقر على **Turn Passcode Off**، ثم أدخل رمز المرور الخاص بك.

تغيير رمز المرور: اختر **Passcode Lock** ● **General**، وانقر على **Change Passcode**، وأدخل رمز المرور الحالي الخاص بك، ثم أدخل رمز المرور الجديد الخاص بك وأعد إدخاله.

في حالة نسيان رمز المرور الخاص بك، يلزم استعادة برنامج iPhone. انظر [Updating and Restoring iPhone Software](#) (الصفحة ١٣٩).

تعيين الوقت قبل المطالبة برمز المرور الخاص بك: اختر **Require Passcode** ● **Passcode Lock** ● **General**، ثم حدد الوقت الذي يمكن أن يظل iPhone خاملاً فيه قبل إدخالك لرمز المرور لإلغاء قفله.

عرض SMS Preview أثناء قفل iPhone: اختر **Passcode Lock** ● **General**، وانقر لتشغيل معاينة الرسائل القصيرة.

حذف البيانات بعد فشل عشر محاولات لإدخال رمز المرور: اختر **Passcode Lock** ● **General**، وانقر على **Erase Data** لتشغيلها.

بعد فشل عشر محاولات لإدخال رمز المرور، يتم إعادة تعيين الإعدادات إلى حالتها الافتراضية، ويتم حذف جميع المعلومات والوسائط الخاصة بك الموجودة على iPhone الخاص بك عن طريق الكتابة فوق البيانات المخزنة في iPhone.

مهم: يتعذر استخدام iPhone أثناء عملية الكتابة فوق البيانات. قد يستغرق هذا الأمر من ساعة إلى ساعتين أو أكثر، حسب السعة التخزينية لـ iPhone الخاص بك.

القيود

يمكنك تعيين قيود خاصة بمحتوى iPod لاستخدام بعض التطبيقات على iPhone. على سبيل المثال، يستطيع الآباء وضع قيود على مشاهدة الموسيقى الصريحة في قوائم التشغيل أو إيقاف الوصول تماماً إلى YouTube.

سيتم إخفاء الموسيقى الصريحة أو محتوى الفيديو الصريح الذي تم شراؤه من iTunes Store. يضع مزودي المحتوى علامة على المحتوى الصريح لتمييزه (مثل ملصقات التسجيل) عند بيعه بواسطة iTunes Store.	
يتم تعطيل Safari، وإزالة الرمز الخاص به من الشاشة الرئيسية. لا يمكنك استعراض الويب أو الوصول إلى مقاطع الويب.	
يتم تعطيل YouTube وإزالة الرمز الخاص به من الشاشة الرئيسية.	
يتم تعطيل iTunes Wi-Fi Music Store وإزالة الرمز الخاص به من الشاشة الرئيسية. لا يمكنك معاينة المحتوى، أو شراؤه، أو تنزيله.	
يتم تعطيل App Store وإزالة الرمز الخاص به من الشاشة الرئيسية. لا يمكنك تثبيت التطبيقات أثناء مزامنة iPhone مع iTunes.	
يتم تعطيل الكاميرا وإزالة الرمز الخاص بها من الشاشة الرئيسية. لا يمكنك التقاط الصور.	

تعيين القيود:

1. اختر **Restrictions** ● **General**، وانقر على **Enable Restrictions**.
 2. أدخل رمز مرور مكون من أربعة أرقام.
 3. أعد إدخال رمز المرور.
 4. قم بتعيين القيود التي تريدها عن طريق النقر على عناصر التحكم الفردية لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها. تكون جميع عناصر التحكم قيد التشغيل افتراضياً (غير مقيدة). انقر على عنصر ما لإيقاف تشغيله وتقييد استخدامه.
- إيقاف تشغيل جميع القيود:** اختر **Restrictions** ● **General**، ثم أدخل رمز المرور. انقر على **Disable Restrictions**، ثم أعد إدخال رمز المرور.

في حالة نسيانك لرمز المرور الخاص بك، يجب استعادة برنامج iPhone من iTunes. انظر [Updating and Restoring iPhone Software](#) (الصفحة ١٣٩).

الزر Home

اختر **Home Button** ● **General** لتعيين تفضيلات النقر المزدوج فوق الزر Home. يمكنك تعيين iPhone بحيث يؤدي النقر المزدوج فوق الزر Home إلى الذهاب إلى الشاشة الرئيسية، أو Phone Favorites، أو iPod.

تعيين ما إذا كان النقر المزدوج فوق الزر Home سيعرض عناصر تحكم iPod: قم بتشغيل Show iPod Controls لعرض عناصر تحكم iPod أثناء قيامك بتشغيل الموسيقى، وانقر نقرًا مزدوجًا فوق الزر Home. تعمل هذه الميزة حتى عندما تكون الشاشة مغلقة، أو يكون iPhone الخاص بك مقللاً.

التاريخ والوقت

تنطبق هذه الإعدادات على الوقت المعروض في شريط المعلومات الموجود أعلى الشاشة، وفي الساعات العالمية، وفي التقويم.

تعيين عرض iPhone للوقت بنظام ٢٤ ساعة أو بنظام ١٢ ساعة: اختر **Date & Time** ● **General**، وقم بتشغيل نظام ٢٤ ساعة أو إيقاف تشغيله.

تعيين ما إذا كان iPhone سيقوم بتحديث التاريخ والوقت تلقائياً: اختر **Date & Time** ● **General**، وقم بتشغيل الخيار Set Automatically أو إيقاف تشغيله.

في حالة تعيين iPhone لتحديث الوقت تلقائياً، فإنه يتلقى الوقت الصحيح عبر الشبكة الخلوية، ويقوم بتحديثه حسب المنطقة الزمنية التي تكون فيها.

لا يدعم بعض مزودي الخدمة وقت الشبكة في جميع الأماكن في حالة السفر، قد يكون iPhone غير قادراً على تعيين الوقت المحلي تلقائياً.

تعيين التاريخ والوقت يدوياً: اختر **Date & Time** ● **General**، وقم بإيقاف تشغيل Set Automatically. انقر على Time Zone، وأدخل اسم مدينة كبرى ضمن المنطقة الزمنية الخاصة بك. انقر على زر الرجوع "Date & Time"، ثم انقر على "Set Date & Time"، وأدخل التاريخ والوقت.

لوحة المفاتيح

تشغيل **Auto-Capitalization** أو إيقاف تشغيلها: اختر **Keyboard** ● **General**، وقم بتشغيل **Auto-Capitalization** أو إيقاف تشغيلها.

افتراضياً، يبدأ iPhone الكلمات بأحرف كبيرة تلقائياً بعد كتابتك لعلامة ترقيم إنهاء الجملة أو حرف إرجاع.

تعيين ما إذا كان سيتم تمكين مفتاح **caps lock**: اختر **Keyboard** ● **General**، وقم بتشغيل الخيار **Enable Caps Lock** أو إيقاف تشغيله.

في حالة تمكين **caps lock**، وقيامك بالنقر نقرًا مزدوجًا على المفتاح Shift ⇧ الموجود على لوحة المفاتيح، يتم كتابة جميع الأحرف بأحرف كبيرة. يتحول المفتاح Shift إلى اللون الأزرق عند تشغيل **caps lock**.

تشغيل الاختصار " " أو إيقاف تشغيله: اختر **Keyboard** ● **General**، وقم بتشغيل اختصار " " أو إيقاف تشغيله.

يسمح لك الاختصار " " بالنقر المزدوج على مفتاح المسافة لإدخال نقطة متبوعة بمسافة أثناء الكتابة. وهو يكون قيد التشغيل افتراضياً.

تشغيل الخيار لوحات المفاتيح الدولية أو إيقاف تشغيلها: اختر **International Keyboards** ● **Keyboards** ● **General**، وقم بتشغيل لوحات المفاتيح التي تريدها.


في حالة تشغيل أكثر من لوحة مفاتيح، انقر على  للتبديل بين لوحات المفاتيح أثناء قيامك بالكتابة. عند قيامك بالنقر فوق الرمز، يظهر اسم لوحة المفاتيح الجديدة النشطة بطريقة مختصرة. انظر **International Keyboards** (الصفحة ٣١).

دولي

استخدم الإعدادات الدولية لتعيين اللغة لـ iPhone، وتشغيل لوحات المفاتيح للغات المختلفة أو إيقاف تشغيلها، وتعيين تنسيقات التاريخ والوقت وأرقام الهاتف للمنطقة الخاصة بك.

تعيين اللغة في iPhone: اختر **General ● International ● Language**، واختر اللغة التي تريد استخدامها، وانقر على Done.

تشغيل لوحات المفاتيح الدولية أو إيقاف تشغيلها: اختر **General ● International ● Keyboards**، وقم بتشغيل لوحات المفاتيح التي تريدها.

في حالة تشغيل أكثر من لوحة مفاتيح، انقر على  للتبديل بين لوحات المفاتيح أثناء الكتابة. عند النقر فوق الرمز، يظهر اسم لوحة المفاتيح الجديدة النشطة بطريقة مختصرة. انظر **International Keyboards** (الصفحة ٣١).

تعيين تنسيقات التاريخ، والوقت، والأرقام الهاتفية: اختر **General ● International ● Region Format**، واختر المنطقة الخاصة بك.

إعادة تعيين iPhone

إعادة تعيين جميع الإعدادات: اختر **General ● Reset**، وانقر على **Reset All Settings**.

يتم إعادة تعيين جميع التفضيلات والإعدادات الخاصة بك. لا يتم حذف المعلومات مثل: جهات الاتصال الخاصة بك والتقويم، والوسائط مثل الأغاني وملفات الفيديو.

حذف كل المحتوى والإعدادات: قم بتوصيل iPhone إلى الكمبيوتر الخاص بك أو مهأيء الطاقة. اختر **General ● Reset**، وانقر على "Erase All Content and Settings".

تقوم هذه الميزة بإعادة تعيين جميع الإعدادات إلى قيمها الافتراضية، وتزيل جميع المعلومات والوسائط الخاصة بك الموجودة على iPhone الخاص بك عن طريق الكتابة فوق البيانات المخزنة على iPhone.

مهم: يتعدى استخدام iPhone أثناء عملية الكتابة فوق المعلومات. قد يستغرق هذا الأمر من ساعة إلى ساعتين أو أكثر، حسب السعة التخزينية لـ iPhone الخاص بك.

إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح: اختر **General ● Reset**، وانقر على **Reset Keyboard Dictionary**.

يمكنك إضافة الكلمات إلى قاموس لوحة المفاتيح عن طريق رفض الكلمات التي يقترحها iPhone أثناء الكتابة. انقر على كلمة ما لرفض التصحيح، وإضافة الكلمة إلى قاموس لوحة المفاتيح. تؤدي إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح إلى حذف جميع الكلمات التي أضفتها.

إعادة تعيين إعدادات الشبكة: اختر **General ● Reset**، وانقر على **Reset Network Settings**.

عندما تقوم بإعادة تعيين إعدادات الشبكة، يتم إزالة قائمة الشبكات الخاصة بك التي تم استخدامها من قبل، وكذلك إعدادات VPN الخاصة بك. يتم إيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi، ثم يتم إعادة تشغيلها مرة أخرى، مما يقطع اتصالات بأي شبكة تكون متصلاً بها. تظل إعدادات شبكة Wi-Fi و "Ask to Join Networks" قيد التشغيل.

إعادة تعيين تخطيط الشاشة الرئيسية: اختر **General ● Reset**، ثم انقر على **Reset Home Screen Layout**.

إعادة تعيين تحذيرات المواقع: اختر **General ● Reset**، وانقر على **Reset Location Warnings**.

تحذيرات المواقع هي الطلبات التي تصدر عن التطبيقات (مثل Camera و Maps) لاستخدام Location Services مع هذه التطبيقات. يتوقف iPhone عن عرض التحذير لأحد التطبيقات في المرة الثانية التي تنقر فيها على OK. انقر على **Reset Location Warnings** لاستئناف عرض التحذيرات.

البريد، جهات الاتصال، التقويم

استخدم إعدادات "البريد"، و"جهات الاتصال"، و"التقويم" لإعداد الحسابات وتخصيصها في iPhone:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- بريد Google الإلكتروني
- بريد Yahoo!
- AOL
- أنظمة بريد POP وIMAP الأخرى

الحسابات

يتيح لك القسم Accounts إعداد الحسابات على iPhone. تعتمد الإعدادات الخاصة التي تظهر على نوع الحساب الذي تقوم بإعداده. يجب أن يكون موفر الخدمة أو مسؤول النظام الخاص بك قادراً على توفير المعلومات التي تحتاج إلى إدخالها.

لمزيد من المعلومات حول إضافة الحسابات، انظر [Setting Up Accounts](#) (الصفحة ١٧).

تغيير إعدادات حساب ما: اختر "Mail، Contacts، Calendars"، واختر حساب ما، ثم قم بإجراء التغييرات التي تريدها.

إن التغييرات التي تقوم بإجرائها على إعدادات الحساب لا تتم مزامنتها مع الكمبيوتر الخاص بك، ولذلك يمكنك تكوين الحسابات الخاصة بك للعمل مع iPhone دون التأثير على إعدادات الحساب الموجودة على الكمبيوتر الخاص بك.

التوقف عن استخدام حساب ما: اختر "Mail، Contacts، Calendars"، واختر حساب ما، ثم قم بإيقاف تشغيل Account.

في حالة إيقاف الحساب، لا يعرض iPhone الحساب، ولا يرسل البريد الإلكتروني إلى ذلك الحساب أو يتحقق منه، وكذلك لا يقوم بمزامنة المعلومات الأخرى مع ذلك الحساب، حتى تقوم بإعادة تشغيله مرة أخرى.

ضبط الإعدادات المتقدمة: اختر "Mail، Contacts، Calendars"، واختر حساب ما، ثم قم بأي مما يلي:

- لتعيين تخزين المسودات والرسائل الصادرة والرسائل المحذوفة على iPhone أو على خادم البريد الخاص بك عن بُعد (حسابات IMAP فقط)، انقر على Advanced واختر Drafts Mailbox أو Sent Mailbox أو Deleted Mailbox.
- إذا كنت تقوم بتخزين الرسائل على iPhone، يمكنك رؤيتها حتى في حالة عدم اتصال iPhone بالإنترنت.
- لتعيين الوقت قبل حذف الرسائل بشكل دائم من Mail على iPhone، انقر على Advanced، وانقر على Remove، ثم اختر وقتاً: أبداً، أو بعد يوم، أو بعد أسبوع، أو بعد شهر.
- لضبط إعدادات خادم البريد الإلكتروني، انقر على Host Name، أو User Name، أو Password أسفل Incoming Mail Server أو Outgoing Mail Server. اطلب الإعدادات الصحيحة من مسؤول الشبكة لديك أو موفر خدمة الإنترنت.
- لضبط إعدادات SSL وكلمة المرور، انقر على Advanced. اطلب الإعدادات الصحيحة من مسؤول الشبكة لديك أو موفر خدمة الإنترنت.

حذف حساب من iPhone: اختر "Mail، Contacts، Calendars"، واختر حساب ما، ثم قم بالتمرير لأسفل، وانقر على Delete Account.

يعني حذف الحساب أنك لن تستطيع الوصول إلى الحساب باستخدام iPhone الخاص بك. يتم إزالة جميع رسائل البريد الإلكتروني ومعلومات جهات الاتصال، والتقويم، والعلامات المرجعية التي تمت مزامنتها مع الحساب من iPhone. على الرغم من ذلك، لا يؤدي حذف الحساب إلى إزالة الحساب أو المعلومات المرتبطة به من الكمبيوتر الخاص بك.

البريد

تنطبق إعدادات Mail، باستثناء ما تم ذكره، على جميع الحسابات التي قمت بإعدادها على iPhone.

لتشغيل أصوات التنبيهات للبريد الجديد أو الصادر أو إيقاف تشغيلها، استخدم إعدادات Sounds.

تعيين عدد الرسائل التي يتم عرضها على iPhone: اختر "Show" ● Mail، Contacts، Calendars، ثم اختر إعداد ما.

اختر عرض أحدث ٢٥، أو ٥٠، أو ٧٥، أو ١٠٠، أو ٢٠٠ رسالة. لتنزيل رسائل إضافية عندما تكون في Mail، انتقل لأسفل صندوق الوارد الخاص بك، وانقر على "Download ... more".

ملاحظة: لحسابات Microsoft Exchange، اختر "Mail، Contacts، Calendars"، واختر حساب Exchange. انقر على "Mail days to sync"، واختر عدد أيام البريد التي تريد مزامنتها مع الخادم.

تعيين عدد سطور كل رسالة يتم معاينتها في قائمة الرسائل: اختر "Preview" ● Mail، Contacts، Calendars، ثم اختر إعداد ما.


يمكنك أن تختار مشاهدة حتى خمسة سطور من كل رسالة. بهذه الطريقة، يمكنك تصفح قائمة رسائل في أحد صناديق البريد، ومعرفة الفكرة التي تدور حولها كل رسالة.

تعيين الحد الأدنى لحجم خط الرسائل: اختر "Minimum Font Size" ● Mail، Contacts، Calendars، ثم اختر Small، أو Medium، أو Large، أو Extra Large، أو Giant.

تعيين ما إذا كان iPhone سيقوم بعرض علامات To و Cc في قوائم الرسائل: اختر "Mail، Contacts، Calendars"، ثم قم بتشغيل Show To/Cc Label أو إيقاف تشغيلها.

في حالة تشغيل Show To/Cc Label، يشير To أو Cc الموجود إلى جانب كل رسالة في القائمة إلى ما إذا كانت الرسالة مرسلة إليك مباشرةً أو أنك استلمت نسخة منها.

تعيين تأكيد iPhone إذا كنت تريد حذف الرسالة: اختر "Mail، Contacts، Calendars"، وقم بتشغيل الخيار Ask Before Deleting أو إيقاف تشغيله.

في حالة تشغيل الخيار Ask Before Deleting، لحذف رسالة، يجب أن تنقر على ، ثم تقوم بالتأكد عن طريق النقر فوق Delete.

تعيين iPhone لإرسال نسخة من كل رسالة تقوم بإرسالها: اختر Mail، ثم قم بتشغيل Always Bcc Myself أو إيقاف تشغيله.

تعيين حساب البريد الإلكتروني الافتراضي: اختر "Default Account" ● Mail، Contacts، Calendars، ثم اختر حساب ما.

يحدد هذا الإعداد أي حساب من حساباتك يتم إرسال الرسالة منه عندما تقوم بإنشاء رسالة من تطبيق آخر على iPhone، مثل إرسال صورة من Photos، أو النقر على عنوان البريد الإلكتروني لإحدى الشركات في Maps. لإرسال الرسالة من حساب مختلف، انقر على الحقل From الموجود في الرسالة، واختر حساب آخر.

إضافة توقيع إلى الرسائل الخاصة بك: اختر "Signature" ● Mail، ثم اكتب توقيع ما.

يمكنك تعيين iPhone على إضافة توقيع—الاقتراب المفضل لديك، أو اسمك ولقبك ورقمك الهاتفي—أسفل كل رسالة تقوم بإرسالها.

جهات الاتصال

تعيين كيفية فرز جهات الاتصال: اختر "Mail Contacts، Calendars"، ثم انقر على Sort Order أسفل Contacts، وقم بأي مما يلي:

■ لإظهار الاسم الأول أولاً، انقر على First، Last.

■ لإظهار الاسم الأخير أولاً، انقر على Last، First.

تعيين كيفية عرض جهات الاتصال: اختر "Mail Contacts, Calendars"، ثم انقر على Display Order أسفل Contacts، وقم بأي مما يلي:

- لإظهار الاسم الأول أولاً، انقر على Last, First.
- لإظهار الاسم الأخير أولاً، انقر على First, Last.

استيراد الأسماء من بطاقة SIM: اختر "Mail Contacts, Calendars"، ثم انقر على Import SIM Contacts.

يتم استيراد معلومات جهات الاتصال الموجودة على بطاقة SIM إلى iPhone. في حالة قيامك بمزامنة جهات الاتصال في MobileMe و Microsoft Exchange مع iPhone، سوف يُطلب منك اختيار أي حساب تريد إضافة أسماء بطاقة SIM إليه.

التقويم

تعيين التنبيهات لتصدر صوتاً في حالة استلامك دعوة لحضور اجتماع: اختر "Mail Contacts, Calendars"، وانقر على "New Invitation Alerts" الموجود أسفل Calender لتشغيله.

تعيين مقدار المدة الزمنية في الماضي التي يمكن عرض أحداث التقويم خلالها على iPhone: اختر "Mail Contacts, Calendars, Sync"، ثم حدد المدة الزمنية.

تشغيل دعم المنطقة الزمنية لـ Calendar: اختر "Time Zone Support" ●، ثم انقر على "Mail Contacts, Calendars, Time Zone Support". اختر منطقة زمنية للتقويم عن طريق النقر على Time Zone، وإدخال اسم مدينة كبرى.

في حالة تشغيل Time Zone Support، يعرض Calendar تواريخ الأحداث وأوقاتها في المنطقة الزمنية للمدينة التي قمت بتحديدتها. في حالة إيقاف تشغيل Time Zone Support، يعرض Calendar الأحداث في المنطقة الزمنية للموقع الحالي المحدد بواسطة وقت الشبكة.

مهم: لا يدعم بعض مزودي الخدمة وقت الشبكة في جميع الأماكن. في حالة السفر، قد لا يعرض iPhone الأحداث أو التنبيهات الصوتية بالوقت المحلي الصحيح. لضبط الوقت الصحيح يدوياً، انظر [Date and Time](#) (الصفحة ١٠٩).

الهاتف

استخدم إعدادات Phone في إعادة توجيه المكالمات الواردة، وتشغيل خاصية انتظار المكالمات وإيقاف تشغيلها، وتغيير كلمة المرور الخاصة بك، وأمور أخرى.

الاتصال من الخارج

تعيين iPhone لإضافة البادئة الصحيحة عند الاتصال من دولة أخرى: في القائمة Settings، انقر على Phone، ثم قم بتشغيل International Assist. يساعدك هذا الخيار في إجراء المكالمات إلى دولتك باستخدام الأرقام الموجودة في قائمة جهات الاتصال والمفضلة الخاصين بك دون الحاجة إلى إضافة بادئة أو رمز البلد الخاص بك (غير متوفر في جميع المناطق).

لمزيد من المعلومات، انظر [Using iPhone Abroad](#) (الصفحة ٤٩).

تحويل المكالمات

يمكنك تعيين iPhone لتحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر. على سبيل المثال، قد تكون في إجازة، وتريد أن تتجه جميع المكالمات إلى مكان آخر. في حال ذهابك إلى منطقة لا توجد بها تغطية خلوية، قد ترغب في تحويل المكالمات إلى مكان يمكن الوصول إليك فيه.

تعيين iPhone لتحويل مكالماتك:

١. اختر **Phone ● Call Forwarding**، ثم قم بتشغيل **Call Forwarding**.
٢. انقر على **Forwarding To**، وأدخل رقم الهاتف الذي تريد تحويل المكالمات إليه.

يجب أن تكون داخل نطاق الشبكة الخلوية عند تعيين iPhone لتحويل المكالمات، وإلا لن يتم تحويل المكالمات.

انتظار المكالمات

تنشيط انتظار المكالمات أو إلغاء تنشيطها: اختر **Phone ● Call Waiting**، ثم قم بتشغيل **Call Waiting** أو إيقاف تشغيلها. في حال إيقاف تشغيل انتظار المكالمات، وقيام شخص آخر بالاتصال بك أثناء إجراء مكالمة هاتفية، يتم تحويل المكالمات إلى البريد الصوتي.

إظهار معرف المتصل الخاص بي

إظهار معرف المتصل الخاص بك أو إخفائه: اختر **Phone ● Show My Caller ID**، ثم قم بتشغيل **Show My Caller ID** أو إيقاف تشغيله.

في حال إيقاف تشغيل **Show My Caller ID**، لن يستطيع الأشخاص الذين تتصل بهم رؤية اسمك أو رقم هاتفك على الهاتف الخاص بهم.

استخدام iPhone مع آلة الكتابة (TTY)

في بعض المناطق، يتم استخدام آلات الكتابة (TTY) بواسطة الأشخاص الذين يعانون فقدان السمع أو من إعاقات السمع بهدف التواصل عن طريق كتابة النصوص وقراءتها. إذا كان لديك كبل مهايئ TTY لـ iPhone، المتوفر في www.apple.com/store، يمكنك استخدام iPhone مع آلة TTY.

توصيل iPhone بآلة TTY: اختر **Phone**، ثم قم بتشغيل TTY. بعد ذلك، قم بتوصيل iPhone بآلة TTY الخاصة بك باستخدام مهايئ TTY لـ iPhone.

لمزيد من المعلومات حول استخدام آلة TTY، انظر الوثائق المرفقة مع الآلة.

لمزيد من المعلومات حول ميزات الوصول الأخرى لـ iPhone، اذهب إلى www.apple.com/eg/accessibility.

تغيير كلمة مرور البريد الصوتي الخاصة بك

تساعدك كلمة مرور البريد الصوتي في منع الآخرين من الوصول إلى البريد الصوتي الخاص بك. تحتاج فقط إلى إدخال كلمة المرور أثناء قيامك بالاتصال لكي تتمكن من استلام الرسائل الخاصة بك من هاتف آخر. لن تحتاج إلى إدخال كلمة المرور عند استخدام البريد الصوتي على iPhone.

تغيير كلمة مرور البريد الصوتي الخاصة بك: اختر **Phone ● Change Voicemail Password**.

تأمين بطاقة SIM الخاصة بك

يمكنك تأمين بطاقة SIM الخاصة بك، وبالتالي لا يمكن استخدامها دون رقم PIN. يجب أن تقوم بإدخال الرقم في كل مرة تقوم فيها بإيقاف تشغيل iPhone وإعادة تشغيله مرة أخرى. يطلب بعض مزودي الخدمة رقم PIN لبطاقة SIM من أجل استخدام iPhone.

مهم: في حالة إدخال PIN ثلاث مرات بشكل غير صحيح، قد تحتاج إلى الاتصال بمزود الخدمة للحصول على مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) لتمكين بطاقة SIM الخاصة بك مرة أخرى. قد لا تقبل بعض الشبكات الخلوية مكالمات طوارئ من iPhone في حالة تأمين بطاقة SIM.

تشغيل SIM PIN أو إيقاف تشغيله:

١. اختر SIM PIN ● Phone، ثم قم بتشغيل SIM PIN أو إيقاف تشغيله.
٢. أدخل رقم SIM PIN الخاص بك للتأكيد. استخدم رقم PIN المعين بواسطة مزود الخدمة لديك أو رقم PIN الافتراضي الخاص بمزود الخدمة لديك.

تغيير رقم PIN لبطاقة SIM الخاصة بك:

١. اختر SIM PIN ● Phone.
٢. قم بتشغيل SIM PIN، ثم انقر على Change PIN.
٣. أدخل كلمة المرور الحالية الخاصة بك، ثم أدخل كلمة المرور الجديدة الخاصة بك.
٤. أدخل كلمة المرور الجديدة الخاصة بك مرة أخرى للتأكيد، ثم انقر على Done.

الوصول إلى خدمات مزود الخدمة الخاص بك

وفقاً لمزود الخدمة الخاص بك، قد تتمكن من الوصول إلى بعض خدمات مزود الخدمة الخاص بك مباشرةً من iPhone. على سبيل المثال، يمكنك أن تتحقق من رصيد الحساب، والاتصال بالاستعلامات، وعرض عدد الدقائق المتبقية.

الوصول إلى خدمات مزود الخدمة الخاص بك: اختر Phone. ثم انتقل لأسفل، وانقر على زر خدمات مزود الخدمة الخاص بك.

في حالة طلبك لمعلومات مثل رصيد الحساب، قد يوفر مزود الخدمة الخاص بك المعلومات في صورة رسالة نصية. اتصل بمزود الخدمة الخاص بك لمعرفة ما إذا كان هناك أية رسوم مقابل هذه الخدمات.

Safari

تسمح لك إعدادات Safari بتحديد محرك بحث الإنترنت الخاص بك، و تعيين خيارات الأمان، وبالنسبة للمطورين؛ تسمح بتشغيل تصحيح الأخطاء.

عام

يمكنك استخدام Google أو Yahoo! في إجراء عمليات البحث على الإنترنت.

تحديد محرك بحث: اختر Safari ● Search Engine. وحدد محرك البحث الذي تريد استخدامه.

الأمان

افتراضياً، يتم تعيين Safari لعرض ميزات الويب مثل بعض الأفلام، والرسوم المتحركة، وتطبيقات الويب. قد تريد إيقاف تشغيل بعض هذه الميزات للمساعدة في حماية iPhone من مخاطر الأمان المحتملة على الإنترنت.

تغيير إعدادات الأمان: اختر Safari، ثم قم بأي مما يلي:

- لتمكين JavaScript أو تعطيلها، قم بتشغيل JavaScript أو إيقاف تشغيلها.
 - تسمح JavaScript لمبرمجي الويب بالتحكم في عناصر الصفحة—على سبيل المثال، قد تعرض الصفحة التي تستخدم JavaScript التاريخ والوقت الحاليين، أو قد تجعل صفحة متصلة برابط تظهر في صفحة جديدة منبثقة.
 - لتمكين الأدوات الإضافية أو تعطيلها، قم بتشغيل Plug-ins أو إيقاف تشغيلها. تسمح Safari Plug-ins بفتح بعض أنواع الملفات الصوتية وملفات الفيديو وعرض ملفات Microsoft Word ومستندات Microsoft Excel ..
 - لمنع النوافذ المنبثقة أو السماح لها، قم بتشغيل Block Pop-ups أو إيقاف تشغيلها. يؤدي منع النوافذ المنبثقة فقط إلى إيقاف النوافذ المنبثقة التي تظهر عند إغلاق الصفحة أو فتحها عن طريق كتابة عنوانها. حيث إنها لا تمنع النوافذ المنبثقة التي يتم فتحها عند النقر فوق أي رابط.
 - لتعيين ما إذا كان Safari سيقبل ملفات تعريف الارتباط، انقر على Accept Cookies، واختر Never أو "From visited" أو Always.
 - ملف تعريف الارتباط هو جزء من المعلومات يضعه موقع الويب على iPhone لكي يتذكرك موقع الويب عند زيارته مرة أخرى بهذه الطريقة، يمكن تخصيص صفحات الويب وفقاً لك حسب المعلومات التي قمت بتوفيرها.
 - لن تعمل بعض الصفحات بطريقة صحيحة ما لم يتم تعيين iPhone لقبول ملفات تعريف الارتباط.
 - لمسح محفوظات صفحات الويب التي قمت بزيارتها، انقر على Clear History.
 - لمسح جميع ملفات تعريف الارتباطات من Safari، انقر على Clear Cookies.
 - لمسح ذاكرة التخزين المؤقت للمستعرض، انقر على Clear Cache.
- تقوم ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة بالمستعرض بتخزين محتوى الصفحات لكي يتم فتح الصفحات بشكل أسرع في المرة التالية التي تقوم فيها بزيارتها. إذا لم تعرض الصفحة التي تفتحها محتوى جديداً، فإن مسح التخزين المؤقت قد يكون مفيداً.

المطور

قد تساعدك وحدة تحكم تصحيح الأخطاء في حل أخطاء صفحات الويب. في حالة تشغيلها، تظهر وحدة التحكم تلقائياً عند حدوث خطأ في صفحة الويب.

تشغيل وحدة تحكم تصحيح الأخطاء أو إيقاف تشغيلها: اختر Safari Developer، وقم بتشغيل Debug Console أو إيقاف تشغيلها.

iPod

استخدم إعدادات iPod لضبط إعدادات تشغيل الموسيقى والفيديو على iPod الخاص بك.

الموسيقى

تنطبق إعدادات Music على الأغاني وملفات بودكاست والمصنفات الصوتية.

تعيين iTunes لتشغيل الأغاني عند نفس مستوى الصوت: في iTunes، اختر Preferences ●، إذا كنت تستخدم Mac، أو Edit ● Preferences إذا كنت تستخدم كمبيوتر شخصي، ثم انقر فوق Playback، وحدد Sound Check.

تعيين iPhone لاستخدام إعدادات مستوى صوت iTunes (Sound Check): اختر iPod، وقم بتشغيل Sound Check.

يمكنك تعيين المصنفات الصوتية لتشغيلها بشكل أسرع من المعتاد حتى يمكنك سماعها بسرعة أكبر، أو تشغيلها بشكل أبطئ حتى يمكنك سماعها بوضوح أكبر.

تعيين سرعة تشغيل المصنف الصوتي: اختر iPod Audiobook Speed ●، ثم اختر Slower، أو Normal، أو Faster.

استخدم المعادل لتغيير الصوت في iPhone ليناسب صوت أو أسلوب معين: اختر EQ • iPod، واختر إعداد ما.
تعيين حد الصوت للموسيقى والفيديو: اختر iPod • Volume Limit، واسحب شريط التمرير لضبط الحد الأقصى للصوت.
انقر على Lock Volume Limit لتخصيص رمز لمنع تغيير الإعدادات.

يقتصر ضبط حد الصوت على صوت الموسيقى فقط (متضمناً ملفات بودكاست والمصنفات الصوتية) وملفات الفيديو (متضمناً الأفلام التي يتم استئجارها)، و فقط عند توصيل سماعات الرأس، أو سماعات الأذن، أو مكبرات الصوت بمقبس سماعات الرأس الموجود في iPhone.

تحذير: لمزيد من المعلومات حول تفادي فقدان السمع، انظر "دليل معلومات المنتج المهمة" على www.apple.com/eg/support/manuals/iphone 

الفيديو

تطبيق إعدادات Video على محتوى الفيديو، بما في ذلك الأفلام التي يتم استئجارها يمكنك تعيين أين يتم استئناف تشغيل ملفات الفيديو التي سبق وقمت ببدء تشغيلها، قم بتشغيل closed captioning أو إيقاف تشغيله، وقم بإعداد iPhone لتشغيل ملفات الفيديو على التلفزيون الخاص بك.
تعيين أين يتم استئناف التشغيل: اختر iPod • Start Playing، ثم حدد إذا كنت تريد استئناف تشغيل ملفات الفيديو التي سبق أن بدأت مشاهدتها من البداية أو من حيث تركتها.
تشغيل closed captioning أو إيقاف تشغيله: اختر iPod، ثم قم بتشغيل Closed Captioning أو إيقاف تشغيله.

مخرجات التلفزيون

استخدم هذه الإعدادات لإعداد كيفية تشغيل iPhone لملفات الفيديو على التلفزيون الخاص بك. لمزيد من المعلومات حول استخدام iPhone في تشغيل ملفات الفيديو على التلفزيون الخاص بك، انظر [Watching Videos on a TV](#) (الصفحة ٧١).
تشغيل الشاشة العريضة أو إيقاف تشغيلها: اختر iPod، وقم بتشغيل Widescreen أو إيقاف تشغيلها.
تعيين الإشارات التلفزيونية على PAL أو NTSC: اختر iPod • TV Signal، وحدد PAL أو NTSC.
إن PAL و NTSC هي معايير النقل التلفزيوني. يعرض NTSC بقياس ٤٨٠i، ويعرض PAL بقياس ٥٧٦i. قد يستخدم التلفزيون الخاص بك أي من هذه المعايير حسب المكان الذي اشترته منه. إذا لم تكن متأكدًا من استخدام أي منها، تحقق من الوثائق المرفقة مع التلفزيون.

الصور

استخدم إعدادات Photos لتحديد طريقة عرض الشرائح للصور الخاصة بك.
تعيين طول المدة التي يتم فيها عرض كل شريحة: اختر Photos • Play Each Slide For، وحدد طول المدة.
تعيين تأثير انتقالي: اختر Photos • Transition، وحدد تأثير انتقالي.
تعيين تكرار عرض الشرائح: اختر Photos، وقم بتشغيل Repeat أو إيقاف تشغيله.
تعيين الصور للظهور عشوائياً أو بالترتيب: اختر Photos، وقم بتشغيل Shuffle أو إيقاف تشغيله.

App Store و iTunes

iTunes Wi-Fi Music Store



يمكنك البحث عن الأغاني والألبومات، واستعراضها، ومعاينتها، وشراؤها، وتنزيلها من iTunes Wi-Fi Music Store إلى iPhone مباشرةً. يتم نسخ المحتوى الذي تم شراؤه تلقائياً إلى مكتبة iTunes الخاص بك في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة iPhone مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

لاستخدام iTunes Wi-Fi Music Store، ينبغي أن يتصل iPhone بشبكة Wi-Fi متصلة بالإنترنت. انظر [Connecting to the Internet](#) (الصفحة ٣٤).


ستحتاج أيضاً إلى حساب iTunes Store لشراء الأغاني عبر شبكة Wi-Fi (يكون iTunes Wi-Fi Music Store متوفراً في بعض البلدان فقط). إذا لم يكن لديك حساب iTunes Store، قم بفتح iTunes على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، واختر Account ● لإنشاء حساب.

ملاحظة: لا يمكنك الوصول إلى iTunes Wi-Fi Music Store عبر شبكة بيانات خلوية. عند محاولة الوصول إلى iTunes Wi-Fi Music Store دون الاتصال بشبكة Wi-Fi، سوف تظهر رسالة خطأ.


البحث عن الأغاني والألبومات

قم باستعراض الاختيارات المميزة لمشاهدة الإصدارات الجديدة ومقترحات iTunes Wi-Fi Music Store. قم باستعراض Top Tens لمشاهدة الأغاني والألبومات الأكثر شهرة في كل فئة. إذا كنت تبحث عن أغنية، أو البوم، أو مغني معين، استخدم Search.


استعراض الأغاني والألبومات المميزة: انقر على Featured، ثم اختر الفئة الموجودة أعلى الشاشة.



استعراض أفضل عشرة أغاني وألبومات: انقر على Top Tens، ثم اختر فئة، وانقر على Top Songs أو Top Albums.



البحث عن الأغاني والألبومات: انقر على Search، ثم انقر على حقل البحث، وقم بإدخال كلمة واحدة أو أكثر، ثم انقر على Search.



مشاهدة الأغاني في أحد الألبومات: انقر على الألبوم.


مشاهدة الألبوم الذي يضم الأغنية: انقر نقراً مزدوجاً على الأغنية.

استعراض اختيارات Starbucks

في حالة اتصالك بشبكة Wi-Fi خاصة بـ Starbucks عند اختيار مواقع Starbucks (المتوفرة في الولايات المتحدة فقط)، يظهر رمز Starbucks أسفل الشاشة إلى جانب Featured. انقر على رمز Starbucks لمعرفة الأغنية الجاري تشغيلها في المقهى، وقم باستعراض مجموعات Starbucks المميزة.

للحصول على قائمة لتحديد مواقع Starbucks، اذهب إلى www.apple.com/itunes/starbucks.

لمعرفة الأغنية الجاري تشغيلها: انقر على Starbucks. سوف تظهر الأغنية الجاري تشغيلها حالياً في أعلى الشاشة. انقر على الأغنية لمشاهدة الألبوم الذي يضم الأغنية، إلى جانب الأغاني الأخرى الموجودة في الألبوم.



عرض **Recently Played**، وقوائم تشغيل Starbucks الأخرى: انقر على Starbucks، ثم اختر **Recently Played** أو إحدى قوائم تشغيل Starbucks.

شراء الأغاني والألبومات

عندما تجد أغنية أو ألبوم أعجبك في iTunes Wi-Fi Music Store، يمكنك شراؤها وتنزيلها على iPhone. يمكنك معاينة الأغنية قبل شرائها للتأكد من أنها الأغنية التي تريدها. في تحديد مواقع Starbucks (المتوفرة في الولايات المتحدة فقط)، يمكنك معاينة الأغنية التي يتم تشغيلها حالياً والأغاني الأخرى وشرائها من مجموعات Starbucks المميزة.

معاينة أغنية: انقر على الأغنية.

شراء وتنزيل أغنية أو ألبوم:

١. انقر على السعر، ثم انقر على Buy Now.

في حالة تسجيل دخولك بحساب iTunes Store الخاص بك في iTunes عند آخر مرة قمت فيها بمزامنة iPhone، لن يكون لزاماً عليك إدخال معرف الحساب الخاص بك. وإلا سوف يُطلب منك معرف الحساب الخاص بك.

٢. قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك، وانقر على OK.

يتم إلحاق عملية الشراء الخاصة بك بحساب iTunes Store الخاص بك. لا يلزم إدخال كلمة المرور الخاصة بك مرة أخرى في حالة إجراء عمليات شراء إضافية خلال الخمسة عشرة دقيقة التالية.

يظهر تنبيه إذا كنت قد قمت بشراء أغنية أو أكثر من أحد الألبومات من قبل. انقر على Buy إذا كنت تريد شراء الألبوم بأكمله متضمناً الأغاني التي قمت بشرائها بالفعل، أو انقر على Cancel إذا كنت تريد شراء الأغاني المتبقية بشكل فردي.

تتضمن بعض الألبومات محتوى إضافي يتم تنزيله إلى مكتبة iTunes على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لا يتم تنزيل كل المحتوى الإضافي إلى iPhone بشكل مباشر.

مشاهدة حالة تنزيل الأغاني والألبومات: انقر على Downloads.

لإيقاف التنزيل مؤقتاً، انقر على ||.

إذا كنت تريد إيقاف تشغيل iPhone، أو مغادرة منطقة اتصال Wi-Fi الخاص بك، يمكنك إيقاف عملية التنزيل مؤقتاً. يبدأ iPhone في التنزيل مجدداً في المرة التالية التي يتصل فيها iPhone بشبكة Wi-Fi ذات اتصال بالإنترنت. أو، إذا قمت بفتح iTunes على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فإنه يكمل عملية التنزيل إلى مكتبة iTunes الخاصة بك.

يتم إضافة الأغاني التي تم شراؤها إلى قائمة التشغيل Purchased على iPhone. في حالة حذف قائمة التشغيل Purchased، يقوم iTunes بإنشاء قائمة جديدة عند شرائك إحدى المواد من iTunes Wi-Fi Music Store.

App Store




يمكنك البحث عن التطبيقات، واستعراضها، ومعاينتها، وشراؤها، وتنزيلها من App Store مباشرةً إلى iPhone. إن التطبيقات التي تقوم بتنزيلها من App Store وتثبيتها على iPhone يتم عمل نسخة احتياطية منها إلى مكتبة iTunes الخاصة بك في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة iPhone مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يمكنك أيضاً تثبيت التطبيقات التي قمت بشراؤها أو تنزيلها بواسطة iTunes على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عند إجراء مزامنة مع iPhone.

لاستخدام App Store، ينبغي أن يكون iPhone متصلاً بشبكة الإنترنت. انظر [Connecting to the Internet](#) (الصفحة ٢٤). ستحتاج أيضاً إلى حساب iTunes Store (المتوفر في العديد من الدول) لتنزيل التطبيقات. إذا لم يكن لديك حساب iTunes Store، قم بفتح iTunes على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، واختر Account ● Store لإنشاء حساب.

الاستعراض والبحث

قم باستعراض الاختيارات المميزة لمشاهدة الإصدارات الجديدة ومقترحات App Store. قم باستعراض Top ٢٥ لمشاهدة التطبيقات الأكثر شهرة. في حالة قيامك بالبحث عن تطبيق معين، استخدم Search.


استعراض التطبيقات المميزة: انقر على Featured، ثم اختر فئة مميزة في أعلى الشاشة.




الاستعراض حسب الفئة: انقر على Categories، ثم اختر فئة لمشاهدة قائمة التطبيقات.



استعراض أفضل ٢٥ تطبيقًا: انقر على Top ٢٥، ثم قم بالتمرير في قائمة التطبيقات.




البحث عن التطبيقات: انقر على Search، ثم انقر على حقل البحث، وقم بإدخال كلمة واحدة أو أكثر، ثم انقر على Search.



شاشة المعلومات

انقر على أي تطبيق في إحدى القوائم لمشاهدة معلومات إضافية، مثل سعر التطبيق، والمراجعات، والمعلومات الأخرى.



في حالة قيامك بتثبيت أحد التطبيقات مسبقاً، تظهر "Installed" بدلاً من السعر على الشاشة Info.

إرسال رابط أحد التطبيقات عبر البريد الإلكتروني: من الشاشة Info، انقر على Tell a Friend.

قراءة المراجعات: من الشاشة Info، انقر على Reviews.

تنزيل التطبيقات

عندما تجد التطبيق الذي تريده في App Store، يمكنك شراؤه وتنزيله على iPhone. إذا كان التطبيق مجانياً، يمكنك تنزيله دون رسوم بعد إدخال معلومات حساب iTunes الخاصة بك.

بمجرد قيامك بتنزيل التطبيق، يتم تثبيته على iPhone في الحال.

شراء تطبيق وتنزيله:

١. انقر على السعر (أو انقر على Free)، ثم انقر على Buy Now.

في حالة تسجيل دخولك بحساب iTunes الخاص بك في iTunes عند آخر مرة قمت فيها بمزامنة iPhone، لن يطلب منك إدخال معرف الحساب الخاص بك. وإلا سوف يطلب منك معرف الحساب الخاص بك.

٢. قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك، وانقر على OK.

يتم قيد تنزيلات عملية الشراء إلى حساب iTunes الخاص بك. لا يلزم إدخال كلمة المرور الخاصة بك مرة أخرى في حالة إجراء عمليات تنزيل إضافية خلال الخمسة عشرة دقيقة التالية.

مشاهدة حالة تنزيل التطبيقات: بعد قيامك ببدء عملية تنزيل التطبيق، يظهر الرمز الخاص به في الشاشة الرئيسية، ويعرض حالة التنزيل والتثبيت.



إذا كنت تحتاج لإيقاف تشغيل iPhone، أو مغادرة منطقة اتصال الشبكة الخاصة بك، يمكنك مقاطعة عملية التنزيل. يبدأ iPhone في التنزيل مجدداً في المرة التالية التي يتصل فيها iPhone بشبكة على اتصال بشبكة الإنترنت.

حذف تطبيقات App Store

يمكنك حذف التطبيقات التي قمت بتثبيتها من App Store. في حالة حذف أحد التطبيقات، لن تتوفر المعلومات المرتبطة به بعد ذلك في iPhone، حتى في حالة إعادة تثبيت التطبيق.

يمكنك إعادة تثبيت أي تطبيق وأي معلومات مرتبطة من مكتبة iTunes الخاصة بك به طالما قمت بنسخ التطبيق احتياطياً عن طريق إجراء مزامنة مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يظهر تنبيه عند محاولتك حذف تطبيق لم يتم نسخه احتياطياً في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

حذف أحد تطبيقات App Store:

١. قم بلمس رمز أي تطبيق في الشاشة الرئيسية مع الاستمرار حتى تبدأ الرموز في الاهتزاز.

٢. انقر على الرمز "x" الموجود في زاوية التطبيق الذي تريد حذفه.

٣. انقر على Delete، ثم اضغط على الزر Home □ لحفظ الإعدادات الخاصة بك.


للكتابة فوق المعلومات المرتبطة بالتطبيق، استخدم Erase All Content and Settings الموجودة في إعدادات iPhone. انظر [Resetting iPhone](#) (الصفحة ١١٠).

كتابة المراجعات أو الإبلاغ عن المشكلات

يمكنك كتابة مراجعات التطبيق الخاصة بك وإرسالها أو الإبلاغ عن مشكلة بالتطبيق مباشرة على iPhone.

كتابة مراجعة:


١. من الشاشة Info، انقر على Reviews.

٢. من الشاشة Review، انقر على ، ثم Write a Review.

٣. اختر عدد النجوم (٥-١) لتقييم التطبيق، وعنوان المراجعة، وتعليقات المراجعة الاختيارية. في حالة كتابتك لمراجعات مُسبَقاً، يكون حقل اسم الكنية ممتلئاً بالفعل. وإلا سوف يطلب منك إنشاء اسم كنية للمراجع.

٤. انقر على Send.

يجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب iTunes Store الخاص بك لكي تقوم بإرسال المراجعات.

الإبلاغ عن مشكلة ما: من الشاشة Reviews، انقر على ، ثم انقر على Report a Problem. اختر مشكلة من القائمة، أو اكتب تعليقات اختيارية، ثم انقر على Report.

تحديث التطبيقات

كلما قمت بالوصول إلى App Store، فإنه يقوم بالبحث عن تحديثات التطبيقات التي قمت بتثبيتها بطريقة افتراضية، يقوم App Store أيضاً بالبحث عن التحديثات كل أسبوع تلقائياً. يعرض رمز App Store إجمالي عدد تحديثات التطبيقات المتوفرة.



في حالة قيامك بالوصول إلى App Store، وكان أحد التحديثات متوفراً، سوف تظهر الشاشة Updates في الحال. تكون تحديثات التطبيقات مجانية، ويتم تنزيلها وتثبيتها تلقائياً عندما تختار تحديثها. تُعد ترقيات التطبيقات إصدارات جديدة يمكن شراؤها أو تنزيلها عن طريق App Store على iPhone أو iTunes Store الموجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تحديث تطبيق ما:

١. انقر على Updates الموجودة أسفل الشاشة.
 ٢. انقر على أحد التطبيقات لمشاهدة معلومات إضافية عن التحديث.
 ٣. انقر على Update.
- إذا حاولت تحديث تطبيق تم شراؤه من حساب iTunes Store مختلف، سوف يطلب منك معرف الحساب وكلمة المرور الخاصة به لتنزيل التحديث.

مزامنة محتوى مشتري

يقوم iTunes بإجراء مزامنة للأغاني والألبومات والتطبيقات التي قمت بشرائها على iPhone مع مكتبة iTunes الخاصة بك عند توصيل iPhone بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. مما يسمح لك بالاستماع إلى ما تم شراؤه على جهاز الكمبيوتر إلى جانب توفير نسخة احتياطية في حالة حذف التطبيقات أو المحتوى المُشترى من iPhone.

تتم مزامنة الأغاني مع القائمة "Purchased on iPhone الخاص بك". ويقوم iTunes بإنشاء قائمة التشغيل إذا لم تكن موجودة. كما ينسخ iTunes أيضاً مشترواتك إلى قائمة التشغيل Purchased التي يستخدمها iTunes للمشتريات التي تقوم بها على الكمبيوتر الخاص بك، إذا كانت قائمة التشغيل هذه موجودة ومعينة للمزامنة مع iPhone.

يتم عمل نسخة احتياطية من التطبيقات التي تم تنزيلها في المرة التالية التي تقوم فيها بالمزامنة مع iTunes. بعد ذلك، يتم عمل نسخة احتياطية من بيانات التطبيقات فقط عندما تقوم بالمزامنة مع iTunes.

تتم مزامنة التطبيقات مع القائمة Applications الموجودة في مكتبة iTunes الخاصة بك. ويقوم iTunes بإنشاء هذه القائمة إذا لم تكن موجودة.

التحقق من المشتريات

يمكنك استخدام iTunes للتحقق من أن جميع ملفات الموسيقى والفيديو والتطبيقات والمواد الأخرى التي اشتريتها من iTunes Wi-Fi Music Store أو App Store موجودة في مكتبة iTunes الخاصة بك. قد ترغب في تنفيذ هذا الإجراء في حالة مقاطعة التنزيل..

التحقق من المشتريات الخاصة بك:

١. تأكد أن الكمبيوتر الخاص بك متصل بالإنترنت.
٢. في iTunes، اختر Check for Available Downloads ● Store.
٣. قم بإدخال معرف حساب iTunes Store وكلمة المرور، ثم انقر على Check.

يتم تنزيل المشتريات التي لا تكون موجودة على الكمبيوتر الخاص بك.

تعرض قائمة التشغيل Purchased جميع المشتريات الخاصة بك، ولكن نظراً لأنك تستطيع إضافة المواد أو إزالتها في هذه القائمة، فقد تكون غير دقيقة. لمشاهدة جميع المشتريات الخاصة بك، تأكد من تسجيل دخولك إلى الحساب الخاص بك، ثم اختر **View My Account** ● Store، وانقر على **Purchase History**.

تحديث الحساب الخاص بك

يحصل iPhone على معلومات حساب iTunes Store الخاص بك من iTunes. يمكنك عرض معلومات حساب iTunes Store الخاص بك وتغييرها باستخدام iTunes الموجود على الكمبيوتر الخاص بك.

عرض معلومات حساب **iTunes Store** الخاص بك وتغييرها: في iTunes، اختر **View My Account** ● Store

يجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى حساب iTunes Store الخاص بك. في حالة عدم ظهور **View My Account** في القائمة Store، اختر **Sign in** ●.


شراء الموسيقى أو التطبيقات من حساب **iTunes Store** آخر: قم بتسجيل الدخول إلى هذا الحساب عند الاتصال بـ **iTunes Wi-Fi** على **Music Store** أو عندما تقوم بشراء تطبيق أو تنزيله من **App Store**.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام

ظهور الصورة "طاقة البطارية منخفضة"

يعاني جهاز iPhone من انخفاض طاقة البطارية، ويحتاج إلى الشحن لمدة تصل إلى عشر دقائق حتى تتمكن من استخدامه. لمزيد من المعلومات حول شحن iPhone، انظر [Charging the Battery](#) (الصفحة ٣٦).



لا يستجيب جهاز iPhone

- قد يكون جهاز iPhone منخفض الطاقة. قم بتوصيل جهاز iPhone إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو بمهايئ الطاقة الخاص به للشحن. انظر [Charging the Battery](#) (الصفحة ٣٦).
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر الموجود أسفل الشاشة لمدة ست ثواني على الأقل حتى يتم إنهاء التطبيق الذي كنت تستخدمه.
- إذا لم ينجح هذا الأمر، قم بإيقاف تشغيل جهاز iPhone، وأعد تشغيله مرة أخرى. اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر Sleep/Wake الموجود أعلى iPhone لعدة ثوانٍ حتى يظهر شريط تمرير أحمر، ثم اسحب شريط التمرير. ثم اضغط على الزر Sleep/Wake حتى يظهر شعار Apple.
- إذا لم ينجح هذا الأمر، قم بإعادة تعيين جهاز iPhone. اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر Sleep/Wake والزر Home لمدة عشر ثوانٍ على الأقل حتى يظهر شعار Apple.

لا يستجيب جهاز iPhone بعد إعادة تعيينه

- قم بإعادة تعيين إعدادات جهاز iPhone. من الشاشة الرئيسية، اختر إعدادات ● عام ● إعادة تعيين ● إعادة تعيين كل الإعدادات. يتم إعادة تعيين كل التفضيلات، ولكن لا يتم حذف المعلومات والوسائط الخاصة بك.
- إذا لم ينجح هذا الأمر، قم بحذف كل المحتوى الموجود على جهاز iPhone. انظر [Resetting iPhone](#) (الصفحة ١١٠).
- إذا لم ينجح هذا الأمر، قم باستعادة برامج جهاز iPhone. انظر [Updating and Restoring iPhone Software](#) (الصفحة ١٣٩).

تظهر الرسالة "لم يتم تصنيع هذا الملحق للعمل مع جهاز iPhone"

تأكد أن قاعدة منفذ التوصيل خالية من أي غبار أو عوالق.

في حالة توصيل جهاز iPhone بملحق غير مصنع خصيصاً له، قد يطلب منك جهاز iPhone تشغيل وضع الطيران. يتم تشغيل هذا الوضع للتخلص من التشويش اللاسلكي للإشارات الخلوية التي تصدر من جهاز iPhone. يمكنك استخدام جهاز iPhone مع الملحق سواء كان وضع الطيران قيد التشغيل أم لا. وبرغم ذلك، قد لا يقوم الجهاز الملحق بشحن جهاز iPhone.

إذا كان وضع الطيران قيد التشغيل، لن تستطيع إجراء المكالمات، أو إرسال الرسائل النصية أو استقبالها، أو الاتصال بالإنترنت، أو استخدام أجهزة Bluetooth مع جهاز iPhone حتى تقوم بفصل جهاز iPhone عن الجهاز الملحق أو تقوم بإيقاف تشغيل وضع الطيران.

تظهر الرسالة " لا يدعم جهاز iPhone هذا الجهاز الملحق "

قد لا يعمل الجهاز الملحق الذي قمت بتوصيله مع جهاز iPhone. تأكد أن قاعدة منفذ التوصيل خالية من أي غبار أو عوالق.

تظهر الشاشة "الاتصال ببرنامج iTunes"

يحتاج جهاز iPhone إلى إعادة تنشيطه. قم بتوصيل جهاز iPhone بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم افتح برنامج iTunes إذا لم يتم فتحه تلقائياً.

جهاز iPhone دافئ جداً

في حالة تجاوز درجة الحرارة الداخلية لجهاز iPhone ٢G لدرجات التشغيل الطبيعية، قد تواجه أي مما يلي، لأن الجهاز يحاول ضبط درجة الحرارة الخاصة به:

- يتوقف شحن جهاز iPhone
- تعتميم الشاشة
- إشارة خلوية ضعيفة
- ظهور شاشة تحذير درجة الحرارة

مهم: لا يمكنك استخدام جهاز iPhone أثناء عرض شاشة تحذير درجة الحرارة إلا في حالة إجراء مكالمة طوارئ. إذا لم ينجح أي من الإجراءات السابقة في خفض درجة الحرارة الداخلية، يصبح جهاز iPhone قيد وضع سكون عميق تلقائياً حتى يبرد. لا يمكنك إجراء مكالمة طوارئ عندما يكون جهاز iPhone قيد هذا الوضع. قم بتحريك جهاز iPhone إلى مكان بارد، وانتظر بضع دقائق قبل محاولة استخدام جهاز iPhone مرة أخرى.

برنامج iTunes وإجراء التزامن

لا يظهر جهاز iPhone في برنامج iTunes

- قد تحتاج بطارية جهاز iPhone إلى إعادة الشحن. لمزيد من المعلومات حول شحن جهاز iPhone، انظر [Charging the Battery](#) (الصفحة ٣٦).
- قم بفصل أجهزة USB الأخرى من جهاز الكمبيوتر، وقم بتوصيل جهاز iPhone بمنفذ USB ٢.٠ مختلف في جهاز الكمبيوتر (وليس في لوحة المفاتيح).

- قم بإيقاف تشغيل جهاز iPhone، وأعد تشغيله مرة أخرى. اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر Sleep/Wake الموجود أعلى iPhone لعدة ثوانٍ حتى يظهر شريط تمرير أحمر، ثم اسحب شريط التمرير. ثم اضغط على الزر Sleep/Wake مع الاستمرار في الضغط حتى يظهر شعار Apple. انقر فوق Unlocked "لم يتم تأمينه"، ثم أدخل رمز PIN الخاص ببطاقة SIM إذا كانت مؤمنة.

مهم: في حالة إدخال رمز PIN ثلاث مرات بشكل غير صحيح، قد تحتاج إلى الاتصال بمزود الخدمة للحصول على مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) لتمكين بطاقة SIM الخاصة بك مرة أخرى.

- قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر، وأعد توصيل جهاز iPhone بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- قم بتنزيل وتثبيت أحدث إصدار من برنامج iTunes (أو أعد تثبيته) من الموقع www.apple.com/eg/itunes.

التزامن لا يعمل

- قد تحتاج بطارية جهاز iPhone إلى إعادة الشحن. لمزيد من المعلومات حول شحن جهاز iPhone، انظر [Charging the Battery](#) (الصفحة ٢٦).
- قم بفصل أجهزة USB الأخرى من جهاز الكمبيوتر، وقم بتوصيل جهاز iPhone بمنفذ USB ٢.٠ مختلف في جهاز الكمبيوتر (وليس في لوحة المفاتيح).
- قم بإيقاف تشغيل جهاز iPhone، وأعد تشغيله مرة أخرى. اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر Sleep/Wake الموجود أعلى iPhone لعدة ثوانٍ حتى يظهر شريط تمرير أحمر، ثم اسحب شريط التمرير. ثم اضغط على الزر Sleep/Wake مع الاستمرار في الضغط حتى يظهر شعار Apple. انقر فوق Unlocked "لم يتم تأمينه"، ثم أدخل رمز PIN الخاص ببطاقة SIM إذا كانت مؤمنة.

مهم: في حالة إدخال رمز PIN ثلاث مرات بشكل غير صحيح، قد تحتاج إلى الاتصال بمزود الخدمة للحصول على مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) لتمكين بطاقة SIM الخاصة بك مرة أخرى.

- قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر، وأعد توصيل جهاز iPhone بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- قم بتنزيل وتثبيت أحدث إصدار من برنامج iTunes (أو أعد تثبيته) من الموقع www.apple.com/eg/itunes.

لا يمكن مزامنة الأسماء أو التقويم أو الإشارات المرجعية

- قم بتنزيل وتثبيت أحدث إصدار من برنامج iTunes (أو أعد تثبيته) من الموقع www.apple.com/itunes.
- في حالة إنشاء حساب MobileMe أو Microsoft Exchange في جهاز iPhone، لن يقوم iTunes بإجراء تزامن للأسماء أو التقويم أو الإشارات المرجعية التي حددتها لإجراء التزامن في جزء تفضيلات معلومات جهاز iPhone. يجب أن تقوم بتعطيل أي عناصر في MobileMe أو Exchange التي تريد مزامنتها بواسطة iTunes. في Settings "إعدادات"، انقر فوق "البريد، والأسماء، والتقويم"، انقر فوق حساب MobileMe أو Exchange، وقم بإلغاء تحديد أي عناصر تريد مزامنتها بواسطة iTunes. إذا كان لديك كلا من حساب MobileMe وExchange، يجب أن تقوم بإلغاء تحديد هذه العناصر في كلا الحسابين.

ملاحظة: في حالة إلغاء تحديد الأسماء أو التقويم في حساب MobileMe أو Exchange الخاص بك، لن يمكن الوصول إلى معلومات الاسم أو التقويم بواسطة جهاز iPhone.

لا تريد مزامنة المعلومات الموجودة على جهاز iPhone مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك

قم باستبدال الأسماء أو التقويم أو حسابات البريد أو الإشارات المرجعية الموجودة على جهاز iPhone بالمعلومات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

استبدال معلومات iPhone:

1. قم بتشغيل برنامج iTunes.
2. بعد توصيل جهاز iPhone بجهاز الكمبيوتر، اضغط على Command-Option (إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر MAC) أو Shift-Control (إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر شخصي) مع الاستمرار في الضغط، حتى تشاهد جهاز iPhone في الشريط الجانبي لبرنامج iTunes. وبالتالي يمنع جهاز iPhone من إجراء التزامن تلقائياً.
3. اختر جهاز iPhone الموجود في الشريط الجانبي لبرنامج iTunes، ثم انقر فوق علامة التبويب "Info".
4. أسفل "استبدال المعلومات على جهاز iPhone هذا"، حدد الأسماء أو التقويم أو حسابات البريد أو الإشارات المرجعية. يمكنك تحديد أكثر من عنصر، إذا أردت.
5. انقر فوق Apply.

يتم حذف معلومات النوع المحدد من جهاز iPhone واستبدالها بما هو موجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. في المرة التالية لإجراء التزامن، يقوم جهاز iPhone بإجراء التزامن بالطريقة المعتادة، حيث يقوم بإضافة المعلومات التي أدخلتها على جهاز iPhone إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك، والعكس بالعكس.

لا يمكن مزامنة دليل عناوين Yahoo! أو Google


قد يكون برنامج iTunes غير قادراً على الاتصال بـ Yahoo! أو Google. تأكد أنك متصل بالإنترنت، وأنت أدخلت معرف المستخدم وكلمة المرور الصحيحة في برنامج iTunes. قم بتوصيل جهاز iPhone بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم انقر فوق علامة التبويب "Info" الموجودة في برنامج iTunes، ثم انقر فوق "تكوين" الموجودة في جزء الأسماء، ثم أدخل معرف المستخدم الحالي وكلمة المرور.

لا يزال دليل عناوين Yahoo! يضم أسماء تم حذفها من جهاز iPhone

لا يسمح دليل عناوين Yahoo! بحذف الأسماء التي تتضمن معرف Messenger أثناء إجراء التزامن لحذف اسم يتضمن معرف Messenger. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Yahoo! عبر الإنترنت، وقم بحذف الاسم باستخدام دليل عناوين Yahoo!.

الهاتف والبريد الصوتي

لا يمكن إجراء المكالمات أو استقبالها

- تحقق من رمز الإشارة الخلوية  الموجود في شريط المعلومات أعلى الشاشة. في حالة عدم وجود أشرطة، أو إصدار رسالة "لا توجد خدمة"، حاول أن تنتقل إلى مكان آخر. إذا كنت داخل المنزل، حاول أن تذهب للخارج أو تنتقل قريباً من النافذة.
- تحقق لكي تتأكد أنك في منطقة ضمن نطاق تغطية الشبكة. اذهب إلى موقع الويب الخاص بمزود الخدمة لمعرفة مناطق تغطية الشبكة.
- تأكد من عدم تشغيل وضع الطيران. من الشاشة الرئيسية، اختر Settings، ثم قم بإيقاف تشغيل وضع الطيران. إذا لم ينجح هذا الأمر، قم بتشغيل وضع الطيران، ثم انتظر ١٥ ثانية، ثم قم بإيقاف تشغيل وضع الطيران مرة أخرى.

- قم بإيقاف تشغيل جهاز iPhone، وأعد تشغيله مرة أخرى. اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر Sleep/Wake الموجود أعلى iPhone لعدة ثوانٍ حتى يظهر شريط تمرير أحمر، ثم اسحب شريط التمرير. ثم اضغط على الزر Sleep/Wake مع الاستمرار في الضغط حتى يظهر شعار Apple. انقر فوق Unlocked "لم يتم تأمينه"، ثم أدخل رمز PIN الخاص ببطاقة SIM إذا كانت مؤمنة.

مهم: في حالة إدخال رمز PIN ثلاث مرات بشكل غير صحيح، قد تحتاج إلى الاتصال بمزود الخدمة للحصول على مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) لتمكين بطاقة SIM الخاصة بك مرة أخرى.

- قد تكون هناك مشكلة مع الخدمة اللاسلكية الخاصة بك. اتصل بمزود الخدمة، أو اذهب إلى موقع الويب الخاص به.
- استعادة برنامج جهاز iPhone. انظر [Updating and Restoring iPhone Software](#) (الصفحة ١٣٩).

لا يمكن إجراء المكالمات عبر شبكة Wi-Fi

لا يدعم جهاز iPhone إجراء المكالمات عبر شبكة Wi-Fi.

البريد الصوتي المرئي غير متوفر

يتم تسليم البريد الصوتي المرئي عبر شبكة المعلومات الخلوية أو عبر اتصال شبكة Wi-Fi. نظراً لإيقاف تشغيل خدمة Data Roaming "معلومات التجوال" افتراضياً، قد تكون غير قادر على الوصول إلى شبكة الإنترنت أثناء السفر للخارج ما لم تقوم بتشغيل خدمة Data Roaming أو تقوم بالاتصال بشبكة Wi-Fi. لتشغيل خدمة Data Roaming، في Settings، اختر عام ● الشبكة، ثم انقر فوق Data Roaming. قد يلزم دفع رسوم لخدمة Data roaming.

مهم: قد يلزم دفع رسوم لخدمة Data roaming. لتجنب دفع رسوم لخدمة Data Roaming، قم بإيقاف تشغيل هذه الخدمة.


يتم الاتصال بخدمة البريد الصوتي عند النقر فوق البريد الصوتي

في حالة توجيه التعليمات الصوتية لك، أدخل كلمة مرور البريد الصوتي الخاصة بك. وبخلاف ذلك، انتظر حتى تسمع أي تعليمات صوتية، ثم قم بإنهاء المكالمة بعد فترة، يجب أن يكون البريد الصوتي متوفراً مرة أخرى.

قد يحدث ذلك في حالة إزالة بطاقة SIM من جهاز iPhone، واستبدالها ببطاقة SIM أخرى.

رحلات السفاري، والنص، والبريد، والأسماء

مواقع الويب، أو النصوص، أو البريد الإلكتروني غير متوفر

- تحقق من رمز الإشارة الخلوية  الموجود في شريط المعلومات أعلى الشاشة. في حالة عدم وجود إشارة، أو إصدار رسالة "لا توجد خدمة"، حاول أن تنتقل إلى مكان آخر. إذا كنت داخل المنزل، حاول أن تذهب للخارج أو تنتقل قريباً من النافذة.
- تحقق لكي تتأكد أنك في منطقة ضمن نطاق تغطية الشبكة. اذهب إلى موقع الويب الخاص بمزود الخدمة لمعرفة مناطق تغطية الشبكة.
- إذا لم تكن الشبكة الخلوية متوفرة، قم بالاتصال بشبكة Wi-Fi إذا أمكن.
- تأكد من عدم تشغيل وضع الطيران. من الشاشة الرئيسية، اختر Settings، ثم قم بإيقاف تشغيل وضع الطيران. إذا لم ينجح هذا الأمر، قم بتشغيل وضع الطيران، ثم انتظر ١٥ ثانية، ثم قم بإيقاف تشغيل وضع الطيران مرة أخرى.

- تأكد من إلحاق رمز المنطقة بكل رقم هاتف في قائمة الأسماء الخاصة بك التي استخدمتها في إرسال الرسائل النصية واستقبالها.
- قم بإيقاف تشغيل جهاز iPhone، وأعد تشغيله مرة أخرى. اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر Sleep/Wake الموجود أعلى iPhone لمدة ثوانٍ حتى يظهر شريط تمرير أحمر، ثم اسحب شريط التمرير. ثم اضغط على الزر Sleep/Wake مع الاستمرار في الضغط حتى يظهر شعار Apple. انقر فوق Unlocked "لم يتم تأمينه"، ثم أدخل رمز PIN الخاص ببطاقة SIM إذا كانت مؤمنة.

مهم: في حالة إدخال رمز PIN ثلاث مرات بشكل غير صحيح، قد تحتاج إلى الاتصال بمزود الخدمة للحصول على مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) لتمكين بطاقة SIM الخاصة بك مرة أخرى.

- قد تكون هناك مشكلة مع الخدمة اللاسلكية الخاصة بك. اتصل بمزود الخدمة، أو اذهب إلى موقع الويب الخاص به.
- في حالة سفرك للخارج، قد يكون الاتصال بالإنترنت غير متوفراً نظراً لإيقاف تشغيل خدمة Data Roaming (افتراضياً). قم بتشغيل خدمة Data Roaming، أو اتصل بشبكة Wi-Fi. لتشغيل خدمة Data Roaming، في Settings، اختر عام ● الشبكة، ثم انقر فوق Data Roaming. قد يلزم دفع رسوم لخدمة Data roaming.

مهم: قد يلزم دفع رسوم لخدمة Data roaming. لتجنب دفع رسوم لخدمة Data Roaming، قم بإيقاف تشغيل هذه الخدمة.

- استعادة برنامج جهاز iPhone. انظر [Updating and Restoring iPhone Software](#) (الصفحة ١٣٩).

يتعذر فتح مرفقات البريد الإلكتروني

قد يكون نوع الملف غير مدعوماً. يدعم جهاز iPhone مرفقات البريد الإلكتروني ذات تنسيقات الملفات التالية:

Microsoft Word	doc.
(Microsoft Word (XML	docx.
webpage	htm.
webpage	html.
Keynote	key.
أرقام	numbers.
صفحات	pages.
معاينة، Adobe Acrobat	pdf.
Microsoft PowerPoint	ppt.
(Microsoft PowerPoint (XML	pptx.
نص	txt.
معلومات الاسم	vcf.
Microsoft Excel	xls.
(Microsoft Excel (XML	xlsx.

لا يمكن تسليم البريد الإلكتروني (انتهاء مهلة المنفذ ٢٥)

قد يتطلب الأمر تغيير إعدادات المنفذ في خادم البريد الصادر لأحد حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بك. لمزيد من المعلومات، اذهب إلى موقع www.apple.com/eg/support/iphone، ثم ابحث عن "يمكنني استقبال البريد الإلكتروني على جهاز iPhone، ولكن لا يمكنني إرساله".

يتعذر التحرير عبر شبكة Wi-Fi

لا يدعم جهاز iPhone التحرير عبر شبكة Wi-Fi.

يتعذر ظهور أسماء قائمة العناوين العمومية (GAL)

تحقق من إعدادات برنامج Microsoft Exchange الخاص بك لكي تتأكد من وجودك على الخادم الصحيح. في القائمة Settings، انقر فوق "البريد، الأسماء، التقويم"، واختر حساباً لعرض الإعدادات الخاصة به..

إذا كنت تبحث عن أسماء قائمة العناوين العمومية (GAL) في الأسماء، انقر فوق Groups "مجموعات"، ثم انقر فوق Directories "أدلة" الموجودة أسفل القائمة.

الصوت، والموسيقى، والفيديو

لا يوجد صوت

- انزع سماعة الرأس، وأعد توصيلها مجدداً. تأكد من الضغط على منفذ الموصل ضغطة كاملة.
- تأكد أن الصوت ليس مغلقاً كلياً.
- يمكن إيقاف الموسيقى في جهاز iPhone بصورة مؤقتة. حاول أن تضغط على زر الميكروفون الموجود في سماعة الرأس لاستئناف التشغيل. أو من الشاشة الرئيسية، انقر فوق iPod، ثم انقر فوق Now Playing "تشغيل الآن"، ثم انقر فوق ▶.
- تحقق من ضبط حد الصوت من الشاشة الرئيسية، اختر iPod ● Volume Limit ● Settings. لمزيد من المعلومات، انظر Music (الصفحة ١١٦).
- تأكد من استخدامك لأحدث إصدار من برنامج iTunes، (اذهب إلى www.apple.com/eg/itunes).
- في حالة استخدام منفذ خط خرج dock الاختياري، تأكد من تشغيل السماعات الخارجية أو الاستريو، ومن عملهما بصورة صحيحة.

لا يؤدي الضغط على زر الميكروفون إلى استئناف تشغيل الموسيقى

يكون جهاز iPhone في وضع السكون بعد إيقاف تشغيل الموسيقى لمدة خمس دقائق. اضغط على الزر Home □ أو الزر Sleep/Wake لتشغيل جهاز iPhone.

سماعات الرأس لا تناسب المقبس

يدعم جهاز iPhone سماعات أذن وسماعات رأس الأطراف الأخرى ذات مقبس استريو قياسي صغير ٣.٥ ميلليمتر. إذا كان لديك جهاز iPhone أصلي، فإن بعض سماعات الأذن وسماعات الرأس لاتتصل بجهاز iPhone بصورة صحيحة نظراً لأن هيكل القابس يكون كبيراً جداً ليناسب دخل المقبس. قد تتوفر مهايئات الأطراف الأخرى.

يتعذر تشغيل الأغاني، أو مقاطع الفيديو، أو المواد الأخرى

قد يتم ترميز الأغنية بتنسيق لا يدعمه جهاز iPhone. فيما يلي تنسيقات الملفات الصوتية التي يدعمها جهاز iPhone. وتتضمن تنسيقات للمصنفات الصوتية والتدوين الصوتي:

- AAC (M4A)، M4B، M4P، حتى ٣٢٠ كيلو بايت
- Apple Lossless (تنسيق مضغوط عالي الجودة)
- MP٣ (حتى ٣٢٠ كيلوبايت)
- MP٣ معدل بت متغير (VBR)
- WAV
- AA (audible.com) كلمات منطوقة، تنسيقات ٢، ٣، و٤
- AAX (audible.com) كلمات منطوقة، تنسيق مسموع معزز
- AIFF

فيما يلي تنسيقات ملفات الفيديو التي يدعمها جهاز iPhone:

- H.٢٦٤ (مستوى وضع الخط الرئيسي ٢٠٠)
- MPEG-٤ (وضع بسيط)

الأغنية التي يتم ترميزها باستخدام تنسيق Apple Lossless "ضغط دون فقد بيانات" تتميز بوجود صوت فائق بجودة القرص المضغوط، ولكنها تشغل قرابة نصف المساحة التي تشغلها أغنية تم ترميزها باستخدام تنسيق AIFF أو WAV. وتشغل نفس الأغنية التي يتم ترميزها باستخدام تنسيق AAC أو MP٣ مساحة أقل. في حالة استيراد ملفات موسيقية من قرص مضغوط باستخدام برنامج iTunes، يتم تحويلها إلى تنسيق AAC افتراضياً.

باستخدام برنامج iTunes لنظام تشغيل Windows، يمكنك تحويل ملفات WMA غير المحمية إلى تنسيق AAC أو MP٣. ويكون هذا الأمر مفيداً إذا كان لديك مكتبة موسيقى تم ترميزها باستخدام تنسيق WMA.

لا يدعم جهاز iPhone الملفات الصوتية بتنسيق WMA، أو MPEG Layer ١، أو MPEG Layer ٢. أو تنسيق audible.com.

إذا كان لديك أغنية أو مقطع فيديو في مكتبة iTunes لا يدعمه جهاز iPhone، يمكنك تحويله إلى تنسيق يدعمه جهاز iPhone. انظر iTunes Help لمزيد من المعلومات.

iTunes Stores "متاجر iTunes"

متجر موسيقى iTunes Wi-Fi غير متوفر

لاستخدام متجر موسيقى iTunes Wi-Fi، ينبغي أن يتصل iPhone بشبكة موجات راديو لاسلكية (Wi-Fi). انظر [Connecting to the Internet](#) (الصفحة ٣٤). متجر موسيقى iTunes Wi-Fi غير متوفر في جميع الدول.


يتعذر شراء الموسيقى أو التطبيقات

لشراء الأغاني من متجر موسيقى iTunes Wi-Fi (المتوفر في بعض الدول فقط) أو لشراء التطبيقات من App Store "متجر التطبيقات"، يجب أن يكون لديك حساب iTunes Store. قم بتشغيل برنامج iTunes في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، واختر "متجر" ■ Create Account "إنشاء حساب".

إخراج بطاقة SIM

إذا كنت ترغب في إرسال جهاز iPhone الخاص بك إلى مركز الخدمة، أو إذا كنت تريد أن تعطي جهاز iPhone الخاص بك إلى شخص ما، وتكون قادراً في نفس الوقت على إجراء المكالمات، يمكنك أن تستخدم بطاقة SIM الموجودة في جهاز iPhone مع هاتف GSM آخر.

إخراج بطاقة SIM: أدخل طرف أداة إخراج بطاقة SIM (أو مشبك ورق صغير) في الفتحة الموجودة في حامل بطاقة SIM. اضغط بثبات، وادفعها بشكل مستقيم حتى ينبثق حامل البطاقة.



نسخ محتوى جهاز iPhone احتياطياً

يقوم برنامج iTunes بإنشاء نسخ احتياطية للإعدادات، والتطبيقات والبيانات التي تم تنزيلها، والمعلومات الأخرى على جهاز iPhone. يمكنك استخدام نسخة احتياطية لاستعادة هذه المواد على جهاز iPhone الخاص بك بعد إجراء استعادة برامج الجهاز أو لنقل المعلومات إلى جهاز iPhone آخر.

لا تتشابه عملية نسخ جهاز iPhone احتياطياً أو إجراء استعادة من النسخ الاحتياطي مع إجراء تزامن للمحتوى والمواد الأخرى (مثل الموسيقى، وملفات التدوين الصوتي، ونغمات الرنين، والصور، ومقاطع الفيديو، والتطبيقات التي تقوم بتنزيلها بواسطة برنامج iTunes) مع مكتبة iTunes الخاصة بك. تتضمن النسخ الاحتياطية الإعدادات، والتطبيقات والبيانات التي تم تنزيلها، والمعلومات الأخرى الموجودة على جهاز iPhone. يمكنك استعادة هذه المواد من عملية النسخ الاحتياطي باستخدام برنامج iTunes، ولكن قد يلزم إجراء تزامن لمحتوى مكتبة برنامج iTunes الخاصة بك مرة أخرى.

يتم نسخ التطبيقات التي يتم تنزيلها من متجر التطبيقات بطريقة احتياطية في المرة التالية التي تقوم فيها بإجراء التزامن مع برنامج iTunes. بعد ذلك، يتم نسخ بيانات التطبيقات فقط احتياطياً عند إجراء التزامن مع برنامج iTunes.

إنشاء نسخ احتياطية

يمكن إنشاء نسخ احتياطية بالطرق التالية:

- بمجرد تكوين جهاز iPhone لإجراء التزامن مع جهاز كمبيوتر محدد، يقوم برنامج iTunes بإنشاء نسخة احتياطية لجهاز iPhone على جهاز الكمبيوتر. هذا أثناء إجراء التزامن. لن يقوم برنامج iTunes بإجراء النسخ الاحتياطي تلقائياً لجهاز iPhone الذي لم يتم تكوينه للترزامن مع هذا الكمبيوتر. في حالة تكوين جهاز iPhone لإجراء التزامن تلقائياً مع برنامج iTunes على جهاز كمبيوتر معين، سوف يقوم برنامج iTunes بإجراء النسخ الاحتياطي لجهاز iPhone في كل مرة تقوم فيها بتوصيله بهذا الكمبيوتر. يتم تشغيل التزامن التلقائي بشكل افتراضي. يقوم برنامج iTunes بعمل نسخة احتياطية واحدة كل مرة تقوم بالتوصيل فيها، حتى لو قمت بإجراء التزامن عدة مرات قبل قطع الاتصال.
- في حالة اختيار تحديث البرامج الموجودة على جهاز iPhone، سيقوم برنامج iTunes بنسخ جهاز iPhone بطريقة احتياطية تلقائياً، حتى لو لم يتم تكوينه لإجراء التزامن مع برنامج iTunes الموجود على هذا الكمبيوتر.
- في حالة اختيار استعادة برامج جهاز iPhone، يسأل برنامج iTunes عما إذا كنت تريد نسخ جهاز iPhone احتياطياً قبل إجراء الاستعادة.

في حالة استخدام سماعة أذن Bluetooth أو طقم سيارة مع جهاز iPhone وقمت باستعادة الإعدادات، يجب أن يقترن جهاز Bluetooth مع جهاز iPhone مرة أخرى لاستخدامه.

الاستعادة من النسخ الاحتياطي

يمكنك استعادة الإعدادات، والتطبيقات التي تم تنزيلها، والمعلومات الأخرى من نسخة احتياطية، أو يمكنك استخدام هذه الميزة لنقل هذه المواد إلى جهاز iPhone آخر.

استعادة جهاز iPhone من نسخة احتياطية:

١. قم بتوصيل جهاز iPhone بجهاز الكمبيوتر الذي تجري معه التزامن بشكل معتاد.
 ٢. في برنامج iTunes، حدد جهاز iPhone الموجود في الشريط الجانبي، وانقر فوق علامة التبويب Summary "ملخص".
 ٣. انقر فوق Restore لإعادة تثبيت برامج جهاز iPhone، قم باستعادة الإعدادات الافتراضية، وحذف البيانات التي تم تخزينها على جهاز iPhone. في برنامج iTunes، يمكنك أيضاً الاستعادة من نسخة احتياطية دون حذف البيانات التي تم تخزينها على جهاز iPhone.
- وبالتالي لا يمكن الوصول إلى البيانات المحذوفة بواسطة واجهة مستخدم جهاز iPhone، ولكن لا يتم حذفها بصورة دائمة من جهاز iPhone الخاص بك، حتى تتم الكتابة فوقها بواسطة بيانات جديدة. For information about permanently erasing all content and settings, see [Resetting iPhone](#) (الصفحة ١١٠).
- When prompted, select the option to restore your settings, downloaded applications, and other information from a backup and select the backup you want to use. Multiple backups are listed by device in chronological order with the most recent backup for a device listed first.

إزالة نسخة احتياطية

يمكنك إزالة نسخة احتياطية لجهاز iPhone من قائمة النسخ الاحتياطية الموجودة في برنامج iTunes. قد تريد إجراء هذا الأمر، على سبيل المثال: في حالة إنشاء نسخة احتياطية على جهاز شخص آخر.

إزالة نسخة احتياطية:

١. في برنامج iTunes، افتح iTunes Preferences.
 - Windows: اختر Edit ثم Preferences.
 - Mac: Choose iTunes Preferences ●.
٢. انقر فوق Devices "أجهزة" (لا يلزم توصيل جهاز iPhone).
٣. حدد النسخة الاحتياطية التي تريد إزالتها، ثم انقر فوق Delete Backup "حذف نسخة احتياطية".
٤. قم بتأكيد أنك تريد إزالة النسخة الاحتياطية المحددة عن طريق النقر فوق Delete Backup.
٥. انقر فوق OK لإغلاق الإطار iTunes Preferences.

لمزيد من المعلومات حول النسخ الاحتياطية، متضمنة الإعدادات والمعلومات التي تم تخزينها في النسخة الاحتياطية، انظر support.apple.com/kb/HT1766.

تحديث برامج جهاز iPhone، واستعادتها

يمكنك استخدام برنامج iTunes لتحديث برامج جهاز iPhone أو إعادة تثبيتها، واستعادة الإعدادات الافتراضية، وحذف جميع البيانات الموجودة على جهاز iPhone.

- في حالة التحديث، يتم تحديث برامج جهاز iPhone، ولكن لا تتأثر التطبيقات التي تم تنزيلها، والإعدادات، والأغاني.
- في حالة الاستعادة، يتم إعادة تثبيت أحدث إصدار من برامج جهاز iPhone، ويتم استعادة الإعدادات الافتراضية، ويتم حذف البيانات المخزنة على جهاز iPhone متضمنة التطبيقات التي تم تنزيلها، والأغاني، ومقاطع الفيديو، والأسماء، والصور، ومعلومات التقويم، وأي معلومات أخرى. في برنامج iTunes، يمكنك أيضاً الاستعادة من نسخة احتياطية دون حذف البيانات التي تم تخزينها على جهاز iPhone.

وبالتالي لا يمكن الوصول إلى البيانات المحذوفة بواسطة واجهة مستخدم جهاز iPhone، ولكن لا يتم حذفها بصورة دائمة من جهاز iPhone الخاص بك، حتي تتم الكتابة فوقها بواسطة بيانات جديدة. For information about permanently erasing all content and settings, see [Resetting iPhone](#) (الصفحة ١١٠). لمزيد من المعلومات حول حذف الب والمحتوى والإعدادات بشكل دائم، انظر [Resetting iPhone](#) (الصفحة ١١٠).

تحديث جهاز iPhone، أو استعادته:

١. تأكد أنك على اتصال بالإنترنت، ومن قيامك بتثبيت أحدث إصدار من برنامج iTunes من الموقع www.apple.com/eg/itunes.
٢. قم بتوصيل جهاز iPhone بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
٣. حدد جهاز iPhone الموجود في الشريط الجانبي لبرنامج iTunes، وانقر فوق علامة التبويب Summary.
٤. عند النقر فوق Check for Update "التحقق من التحديثات"، يخبرك برنامج iTunes في حالة وجود إصدار أحدث من برامج جهاز iPhone المتوفرة.
٥. انقر فوق Update لتثبيت الإصدار الأخير من البرنامج. أو انقر فوق Restore للاستعادة. قم باتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الاستعادة.

لمزيد من المعلومات حول تحديث برامج جهاز iPhone واستعادتها، انظر support.apple.com/kb/HT1٤١٤.

ميزات الوصول إلى جهاز iPhone

قد تجعل الميزات التالية من السهل عليك استخدام جهاز iPhone في حالة الإعاقة.

دعم TTY (متوفر في بعض المناطق)

استخدم جهاز iPhone في وضع TTY مع مهايئ TTY لجهاز iPhone (المتوفر بشكل منفرد)، لاستخدام آلة الكتابة بالهاتف (TTY). انظر [Using iPhone with a Teletype \(TTY\) Machine](#) (الصفحة ١١٤).

الشرح المكتوب لأحداث العرض

في حال توفره، يمكنك تشغيل ميزة الشرح المكتوب لأحداث العرض لتشغيلها مع مقاطع الفيديو. انظر [Video](#) (الصفحة ١١٧).

الحد الأدنى لحجم الخط لرسائل البريد

لزيادة القدرة على القراءة، قم بتحديد الحد الأدنى لحجم الخط لرسائل البريد النصية إلى كبير، أو كبير جداً، أو ضخم. انظر [Mail](#) (الصفحة ١١٢).

لوحة مفاتيح كبيرة

قم بإجراء المكالمات الهاتفية بسهولة عن طريق النقر فوق الإدخالات الموجودة في قوائم الأسماء والمفضلة. عندما تريد الاتصال برقم ما، فإن لوحة مفاتيح جهاز iPhone الرقمية الكبيرة تجعل الأمر يسيراً. انظر [Phone Calls](#) (الصفحة ٣٩).

التكبير/التصغير

انقر نقراً مزدوجاً أو اضغط على صفحات الويب، والصور، والخرائط للتكبير. انظر [Zooming In or Out](#) (الصفحة ٢٩).

البريد الصوتي المرئي

تسمح لك مفاتيح التحكم بالتشغيل والإيقاف الموجودة في البريد الصوتي المرئي بالتحكم في تشغيل الرسائل. اسحب رأس التشغيل الموجود في شريط التنقيح لإعادة جزء الرسالة الذي يصعب فهمه. انظر [Checking Voicemail](#) (الصفحة ٤٣).

نغمات التنبيه القابلة للتنزيل والتعيين

يمكنك تنزيل نغمات تنبيه مميزة وتعيينها لأفراد في قائمة الأسماء لمعرفة المتصل الصوتي. قم بإنشاء نغمات تنبيه إضافية للأغاني المفضلة، وتنزيلها من iTunes Store (تباع منفصلة). انظر [Setting Ringtones](#) (الصفحة ٤٥) و [Creating Ringtones](#) (الصفحة ٤٥).

الرسائل الفورية (IM) والدردشة

قم باستخدام متصفح الويب المدمج لرحلات السفر ليكي تتمتع بمزايا خدمات الرسائل الفورية على الإنترنت المخصصة لجهاز iPhone مثل Meebo.com، وBeeJive.com، وeBuddy.com التي تدعم خدمات دردشة الرسائل الفورية مثل AIM، وMobileMe، وICQ، وYahoo، وGoogle talk، وMSN.

الوصول الدولي في نظام التشغيل MAC

تمتع بميزات الوصول الدولي في نظام التشغيل MAC عند استخدام برنامج iTunes في إجراء تزامن للمعلومات والمحتوى الموجود في مكتبة برنامج iTunes مع جهاز iPhone. في Finder "الباحث"، اختر Help ثم MAC Help، ثم ابحث عن "الوصول الدولي".

لمزيد من المعلومات حول جهاز iPhone وميزات الوصول في نظام التشغيل MAC، اذهب إلى الموقع www.apple.com/eg/accessibility.

موارد أخرى

معلومات الأمان والبرامج والخدمة

يوضح الجدول التالي كيفية الحصول على المزيد من معلومات الأمان والبرامج والخدمات ذات الصلة بـ iPhone.


التعرف على	قم بهذا
استخدام iPhone بأمان	راجع دليل معلومات المنتج المهمة على www.apple.com/eg/support/manuals/iphone للحصول على أحدث معلومات.
iPhone حول الخدمة والدعم، والتلميحات، والمنتديات، وتنزيلات برامج Apple	اذهب إلى www.apple.com/eg/support/iphone .
الخدمة والدعم من الناقل الخاص بك	اتصل بالناقل الخاص بك أو اذهب إلى موقع الويب الخاص به.
أحدث معلومات حول iPhone	اذهب إلى www.apple.com/eg/iphone .
استخدام iTunes	افتح iTunes ثم اختر iTunes Help • Help. للاطلاع على المواد التعليمية المنشورة على الإنترنت حول iTunes (متوفرة في بعض المناطق فقط)، اذهب إلى www.apple.com/eg/support/itunes .
MobileMe	اذهب إلى www.me.com .
استخدام iPhoto على أنظمة تشغيل Mac الإصدار X	افتح iPhoto ثم اختر iPhoto Help • Help.
استخدام دفتر العناوين على أنظمة تشغيل Mac الإصدار X	افتح دفتر العناوين ثم اختر Address Book Help • Help.
استخدام iCal على أنظمة تشغيل Mac الإصدار X	افتح iCal ثم اختر iCal Help • Help.
Windows Address و Microsoft Outlook و Adobe Photoshop Album و Adobe Photoshop Elements	راجع الوثائق المصاحبة لهذه التطبيقات.
العثور على الرقم المسلسل لـ iPhone الخاص بك أو رقم المعرف العالمي لجهاز الموبايل (IMEI)	يمكنك العثور على الرقم المسلسل لـ iPhone الخاص بك ورقم IMEI الخاصين بك على الغلاف الخاص بـ iPhone. أو على iPhone، اختر Settings • General • About from the Home screen. في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، استمر في الضغط على مفتاح التحكم ثم اختر Help • About iTunes (في أنظمة تشغيل Windows) أو iTunes • About iTunes (في أنظمة تشغيل Mac)، ثم حرر مفتاح التحكم. (اضغط على مفتاح المسافة لإيقاف التمرير إيقافاً مؤقتاً.)
الحصول على خدمة الدعم	اتبع أولاً النصائح الواردة في هذا الدليل وفي الموارد المتاحة على الإنترنت. ثم اذهب إلى www.apple.com/eg/support أو راجع دليل معلومات المنتج المهمة على www.apple.com/eg/support/manuals/iphone .

للتعرف على	قم بهذا
خدمة استبدال البطارية	اذهب إلى www.apple.com/eg/support/iphone/service/battery
استخدام iPhone في بيئة مؤسسة	اذهب إلى www.apple.com/eg/iphone/enterprise

iPhone - دليل المستخدم المحسّن

تم تحسين "دليل مستخدم iPhone" للعرض بشكل أمثل على iPhone وهو متوفر على help.apple.com/iphone.

عرض الدليل على iPhone: في Safari، انقر فوق  ثم انقر فوق الإشارة المرجعية لـ "دليل مستخدم iPhone".

إضافة قصاصة ويب للدليل إلى الشاشة الرئيسية: عند عرض الدليل، انقر فوق  ثم انقر فوق "Add to Home Screen".