

Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem neuen MacBook Pro
haben Sie einen idealen Partner gefunden.

Integrierte iSight Kamera

Chatten Sie per Video mit bis zu drei Teilnehmern gleichzeitig.

www.apple.com/de/macbookpro

Mac Hilfe  iSight



Spotlight

Finden Sie Daten auf Ihrem System so schnell wie Sie tippen.

www.apple.com/de/macosex

Mac Hilfe  Spotlight

Front Row mit der Apple Remote Fernbedienung

Genießen Sie Filme, Musik und Fotos ganz bequem vom Sofa aus.

www.apple.com/de/macbookpro

Mac Hilfe  Front Row





www.

Podcasts

Zeichnen Sie mithilfe von Töneffekten und Jingles einen professionell klingenden Podcast auf.

www.apple.com/de/ilife/garageband

GarageBand Hilfe  Podcast

Veröffentlichen

Websites per Mausclick

Erstellen Sie ganz einfach Websites und Blogs komplett mit Video, Podcasts und Fotos.

www.apple.com/de/ilife/iweb

iWeb Hilfe  Website

Dashboard Widgets

Rufen Sie aktuelle Informationen sofort ab. Zeigen Sie Aktienkurse, Wettervorhersagen und Fluginfos und vieles mehr an.

www.apple.com/de/macosx

Mac Hilfe  Dashboard

Spaß mit Fotos

Importieren, ordnen und verteilen Sie bis zu 250.000 Fotos und gestalten Sie traumhaft schöne Fotobücher.

www.apple.com/de/ilife/iphoto

iPhoto Hilfe  Foto



Inhalt

Kapitel 1: Auf die Plätze. Fertig. Los!

- 9 Paketinhalt
- 9 Installieren Ihres MacBook Pro
- 16 Aktivieren des Ruhezustands oder Ausschalten Ihres MacBook Pro

Kapitel 2: Arbeiten mit Ihrem MacBook Pro

- 22 Komponenten und Bedienelemente Ihres MacBook Pro
- 24 Weitere Funktionen Ihres MacBook Pro
- 26 Tastaturfunktionen Ihres MacBook Pro
- 28 Anschlüsse an Ihrem MacBook Pro
- 30 Verwenden der MacBook Pro Batterie
- 32 Zusätzliche Informationsquellen

Kapitel 3: Erweitern des Arbeitsspeichers

- 37 Erweitern des Arbeitsspeichers
- 45 Prüfen, ob die Speichererweiterung vom MacBook Pro erkannt wird

Kapitel 4: Gibt es ein Problem? Hier ist die Lösung.

- 49 Probleme, die das Weiterarbeiten mit Ihrem MacBook Pro verhindern
- 54 Verwenden des Programms „Apple Hardware Test“
- 55 Probleme mit Ihrer Internetverbindung
- 59 Probleme mit der drahtlosen Kommunikation via AirPort Extreme
- 60 Aktualisieren Ihrer Software
- 61 Neuinstallieren der mit Ihrem MacBook Pro gelieferten Software
- 62 Weitere Informationen, Service und Support
- 64 Seriennummer Ihres Produkts

Kapitel 5: Wichtige Tipps und Infos

- 66 Wichtige Sicherheitsinformationen
- 69 Wichtige Informationen zur Handhabung
- 72 Ergonomie
- 74 Apple und der Umweltschutz
- 75 Regulatory Compliance Information

1

Auf die Plätze. Fertig. Los!

www.apple.com/de/macbookpro

Mac Hilfe  Migrations-Assistent

Ihr MacBook Pro ist so konzipiert, dass Sie es schnell und einfach installieren und in Betrieb nehmen können. Wenn Sie bisher noch nicht mit einem MacBook Pro gearbeitet haben oder dies Ihr erster Macintosh Computer ist, lesen Sie zunächst die Anweisungen zur Inbetriebnahme des Computers in diesem Kapitel.


Wichtig: Lesen Sie sämtliche Installationsanweisungen sowie Sicherheitshinweise (vgl. Seite 65) aufmerksam durch, bevor Sie Ihren Computer zum ersten Mal verwenden.

Wenn Sie ein erfahrener Benutzer sind, können Sie vermutlich sofort mit Ihrer Arbeit beginnen. Lesen Sie jedoch auf jeden Fall die Informationen in Kapitel 2 „Arbeiten mit Ihrem MacBook Pro“, um die neuen Leistungsmerkmale Ihres MacBook Pro kennen zu lernen.

Die Antworten auf viele Fragen finden Sie auf Ihrem Computer in der Mac Hilfe. Weitere Informationen über die Verwendung der Mac Hilfe finden Sie im Abschnitt „Zusätzliche Informationsquellen“ auf Seite 32. Apple veröffentlicht häufig neue Versionen und Aktualisierungen der Systemsoftware, daher können die Abbildungen in diesem Handbuch möglicherweise leicht von Ihrer Bildschirmanzeige abweichen. Abhängig von Ihrem MacBook Pro können Computerabbildungen etwas anders aussehen.

Wichtig: Entfernen Sie die Schutzfolie vom 85W MagSafe Power Adapter (Netzteil), bevor Sie Ihr MacBook Pro konfigurieren.

Paketinhalt



Installieren Ihres MacBook Pro


Ihr MacBook Pro ist so konzipiert, dass Sie es schnell und einfach installieren und in Betrieb nehmen können. Die folgenden Seiten leiten Sie durch den Installationsprozess, zu dem folgende Schritte gehören:

- Anschließen des 85W MagSafe Power Adapters (Netzteils)
- Anschließen von Kabeln und Zugreifen auf ein Netzwerk
- Einschalten Ihres MacBook Pro und Verwenden des Trackpad

- Konfigurieren eines Benutzer-Accounts und anderer Einstellungen mithilfe des Systemassistenten
- Einrichten des Mac OS X Schreibtischs und der Systemeinstellungen

Schritt 1: Schließen Sie den 85W MagSafe Power Adapter an, um das MacBook Pro mit Strom zu versorgen und die Batterie aufzuladen.

Vergewissern Sie sich, dass der Netzteilstecker korrekt im Netzteil eingesetzt ist und (falls erforderlich) dass die Steckerstifte vollständig herausgeklappt sind. Schließen Sie den Netzteilstecker Ihres Netzteils an das Stromnetz und den Stecker des Netzkabels an den MagSafe Netzanschluss an. Wenn Sie den MagSafe Stecker in die Nähe des Anschlusses halten, werden Sie bemerken, dass Stecker und Anschluss dank magnetischer Anziehungskraft verbunden werden.




Bei Bedarf können Sie ein Verlängerungskabel an das Netzteil anschließen. Ziehen Sie dazu zuerst den Netzteilstecker nach oben vom Netzteil ab. Schließen Sie das beige-fügte Netzkabel an den Adapter an und vergewissern Sie sich, dass es korrekt sitzt. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Stromnetz. Der Computer ist über das Netzkabel geerdet.

Wenn Sie das Netzteil vom Stromnetz oder vom Computer trennen, achten Sie darauf, stets am Stecker und nicht am Kabel zu ziehen.

Hinweis: Wenn Sie das Netzteil zum ersten Mal an Ihr MacBook Pro anschließen, beginnt eine Anzeigeleuchte am MagSafe Stecker zu leuchten. Eine gelbe Anzeige bedeutet, dass die Batterie aufgeladen wird. Eine grüne Anzeige weist darauf hin, dass die Batterie vollständig aufgeladen oder nicht installiert ist. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, stellen Sie sicher, dass der Stecker korrekt angeschlossen ist.

Schritt 2: Schließen Sie ein Ende eines Ethernet-Kabels an das MacBook Pro und das andere Ende an ein Kabelmodem, ein DSL-Modem oder ein Netzwerk an.



Wenn Sie eine Wählverbindung verwenden wollen, benötigen Sie ein externes Apple USB-Modem, das Sie im Internet unter www.apple.com/de/store oder bei einem autorisierten Apple Händler kaufen können. Verbinden Sie das Apple USB-Modem mit einem USB-Anschluss Ihres MacBook Pro. Verbinden Sie dann das Modem mithilfe eines Telefonkabels (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer Telefondose.

Hinweis: Ihr MacBook Pro verfügt zudem über die AirPort Extreme Technologie für die drahtlose Netzwerkkommunikation. Informationen zum Konfigurieren der drahtlosen Verbindung können Sie anzeigen, indem Sie in der Menüleiste „Hilfe“ > „Mac Hilfe“ und dann „Bibliothek“ > „AirPort Hilfe“ wählen (vgl. „Zusätzliche Informationsquellen“ auf Seite 32).

Schritt 3: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻), um Ihr MacBook Pro einzuschalten.

Beim Einschalten Ihres Computers ertönt ein akustisches Signal.



Es dauert einige Sekunden, bevor das MacBook Pro startet. Sobald der Computer gestartet ist, wird der Systemassistent automatisch geöffnet.

Sollte sich Ihr MacBook Pro nicht einschalten, beachten Sie bitte die Informationen im Abschnitt „Das MacBook Pro lässt sich nicht einschalten oder startet nicht“ auf Seite 51.

Mit dem Trackpad Ihres MacBook Pro können Sie Objekte auf dem Bildschirm auswählen und bewegen, genau wie mit der Maus eines Desktop-Computers.

- Bewegen Sie einen Finger auf dem Trackpad, um den Zeiger auf dem Bildschirm zu bewegen. Drücken Sie die Trackpad-Taste, wenn Sie am Bildschirm Objekte auswählen oder auf diese klicken bzw. doppelklicken wollen.

- Bewegen Sie zum Blättern zwei Finger auf dem Trackpad.

Weitere Informationen hierzu können Sie anzeigen, indem Sie „Hilfe“ > „Mac Hilfe“ wählen und nach „Trackpad“ suchen.

Schritt 4: Konfigurieren Sie Ihr MacBook Pro mit dem Systemassistenten.

Wenn Sie Ihr MacBook Pro zum ersten Mal einschalten, wird der Systemassistent geöffnet. Der Systemassistent kann Sie bei der Eingabe der Internet- und E-Mail-Informationen unterstützen und einen Benutzer-Account auf Ihrem MacBook Pro einrichten. Wenn Sie bereits mit einem Mac gearbeitet haben, kann der Systemassistent Sie dabei unterstützen, Dateien, Programme und andere Informationen von Ihrem früheren Mac auf Ihren neuen Mac zu übertragen.

Wenn Sie Ihren anderen Mac weder behalten noch weiter verwenden wollen, empfiehlt es sich, die Berechtigung dieses Computers zum Abspielen von im iTunes Store erworbenen Musiktiteln, Videos oder Hörbüchern zu deaktivieren. Anschließend können mit diesem Computer Ihre gekauften Musiktitel, Videos oder Audiobücher nicht mehr abgespielt werden, und Sie können einen anderen Computer entsprechend konfigurieren. Wenn Sie weitere Informationen hierzu benötigen, öffnen Sie iTunes und wählen Sie „iTunes Hilfe“ aus dem Menü „Hilfe“.

Wenn Sie beim erstmaligen Starten Ihres Computers Ihre Daten nicht mit dem Systemassistenten übertragen haben, können Sie später den Migrations-Assistenten dazu verwenden. Öffnen Sie die Ordner „Programme“ > „Dienstprogramme“ und starten Sie den Assistenten durch Doppelklicken auf das Symbol „Migrations-Assistent“.

Mithilfe der Systemeinstellungen können Sie die Oberfläche Ihres Schreibtischs rasch an Ihre Anforderungen anpassen. Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“ aus der Menüleiste. Während Sie sich mit Ihrem Computer vertraut machen, sehen Sie sich auch die anderen Systemeinstellungen etwas genauer an. Die Systemeinstellungen sind Ihre „Kommandozentrale“. Hier legen Sie die meisten Einstellungen Ihres MacBook Pro fest. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, öffnen Sie die Mac Hilfe und suchen Sie nach „Systemeinstellungen“ oder gezielt nach dem Namen einer bestimmten Systemeinstellung, die Sie ändern möchten.

Aktivieren des Ruhezustands oder Ausschalten Ihres MacBook Pro

Wenn Sie Ihre Arbeit am MacBook Pro abgeschlossen haben, können Sie den Ruhezustand Ihres Computers aktivieren oder den Computer ausschalten.

Aktivieren des Ruhezustands Ihres MacBook Pro

Wenn Sie Ihr MacBook Pro nur für einen kurzen Zeitraum nicht benötigen, empfiehlt es sich, den Ruhezustand zu aktivieren. Befindet sich der Computer im Ruhezustand, kann er schnell wieder aktiviert werden, ohne zuvor den kompletten Startvorgang durchlaufen zu müssen.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den Ruhezustand für Ihr MacBook Pro zu aktivieren:

- Schließen Sie den Bildschirm.
- Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Ruhezustand“ aus der Menüleiste.

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) und klicken Sie im angezeigten Dialogfenster auf „Ruhezustand“.
- Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“. Klicken Sie dann auf „Energie sparen“ und legen Sie fest, wann der Ruhezustand aktiviert werden soll.
- Drücken und halten Sie die Taste „Start/Pause“ (▶⏸) der Apple Remote Fernbedienung 3 Sekunden lang.

BITTE BEACHTEN: Warten Sie einige Sekunden, bis die Anzeige für den Ruhezustand pulsiert (was darauf hinweist, dass der Ruhezustand aktiviert ist und dass sich die Festplatte nicht mehr dreht), bevor Sie Ihr MacBook Pro bewegen oder transportieren. Transportieren Sie Ihren Computer, während sich die Festplatte dreht, kann die Festplatte beschädigt werden. Hierdurch kann es zu Datenverlusten kommen. Unter Umständen können Sie außerdem den Computer nicht mehr von der Festplatte starten.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Ruhezustand Ihres MacBook Pro zu deaktivieren:

- *Wenn der Bildschirm geschlossen ist*, öffnen Sie ihn einfach, um den Ruhezustand Ihres MacBook Pro zu beenden.
- *Falls der Bildschirm bereits geöffnet ist*, drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) oder eine andere beliebige Taste auf der Tastatur bzw. auf der Apple Remote Fernbedienung.

Wenn das MacBook Pro in den Ruhezustand umschaltet, wird der aktuelle Status Ihrer Arbeitsumgebung gesichert, sodass Ihre Programme, Dokumente und Einstellungen nach dem Beenden des Ruhezustands exakt wieder so angezeigt werden wie vorher.

Ausschalten Ihres MacBook Pro

Wenn Sie Ihr MacBook Pro einige Tage nicht benutzen werden, wird empfohlen, es auszuschalten. Die Anzeige für den Ruhezustand leuchtet beim Ausschalten des Computers kurz auf.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Ihr MacBook Pro auszuschalten:

- Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Ausschalten“ aus der Menüleiste.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) und klicken Sie im angezeigten Dialogfenster auf „Ausschalten“.

Wenn Sie Ihr MacBook Pro über einen längeren Zeitraum lagern möchten, beachten Sie die Informationen im Abschnitt „Wichtige Informationen zur Handhabung“ auf Seite 69, um ein vollständiges Entladen der Batterie zu vermeiden.

2

Arbeiten mit Ihrem MacBook Pro

www.apple.com/de/macosex


Mac Hilfe  Mac OS X

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die verschiedenen Komponenten und Funktionen Ihres MacBook Pro.

Die Apple Website unter der Adresse www.apple.com/de enthält Links, mit denen Sie auf aktuelle Informationen über Apple, kostenlose Software und Online-Kataloge für Software und Hardware für Ihr MacBook Pro zugreifen können.

Auf der Apple Service & Support Website unter www.apple.com/de/support finden Sie zudem die Handbücher zu vielen Apple Produkten und technischem Support für alle Apple Produkte.

Komponenten und Bedienelemente Ihres MacBook Pro





Ein-/Ausschalter

Mit dieser Taste können Sie Ihr MacBook Pro ein- und ausschalten oder den Ruhezustand aktivieren.

Trackpad und Trackpad-Taste

Bewegen Sie den Zeiger auf dem MacBook Pro Bildschirm, indem Sie einen Finger über das Trackpad führen, oder verwenden Sie zwei Finger zum Blättern. Drücken Sie die Trackpad-Taste zum Klicken oder Doppelklicken.

SuperDrive mit Einzug

Dieses optische Laufwerk liest und beschreibt CDs und DVDs mit Standardformat.

Verriegelung für Bildschirm

Drücken Sie hier, um den Bildschirm zu entriegeln und Ihr MacBook Pro zu öffnen.


Anzeige für Ruhezustand

Eine weiße Anzeigeleuchte pulsiert, wenn der Ruhezustand des MacBook Pro aktiviert ist.

Batterie

Sie arbeiten mit Ihrem MacBook Pro mithilfe von Batteriestrom, wenn Sie sich nicht in der Nähe einer Netzsteckdose befinden.

Weitere Funktionen Ihres MacBook Pro



Integrierte iSight Kamera

Führen Sie Videokonferenzen mit dem mitgelieferten Programm „iChat AV“, nehmen Sie Schnappschüsse in Photo Booth auf oder zeichnen Sie Filme mit iMovie HD auf.

Betriebsanzeige der Kamera

Die grüne Anzeige der Kamera leuchtet, wenn die integrierte iSight Kamera in Betrieb ist.

Eingebaute Stereolautsprecher

Hören Sie Musik und genießen Sie den Ton von Filmen, Spielen und anderen Multimedia-Dateien.


Mikrofon (unter der linken Lautsprecherabdeckung integriert)

Nehmen Sie Audiosignale mit dem Mikrofon auf oder sprechen Sie mit Freunden in Echtzeit über Breitband mit iChat AV.

Infrarot-Empfänger (IR)

Verwenden Sie Ihre Apple Remote Fernbedienung und den integrierten IR-Empfänger, um Front Row und Keynote (separat erhältlich) bis zu 10 m von Ihrem MacBook Pro entfernt zu steuern.

Tastaturfunktionen Ihres MacBook Pro



Taste „Funktion“ (Fn)

Drücken und halten Sie diese Taste gedrückt, um die den Funktionstasten (F1 bis F12) zugewiesenen Funktionen zu aktivieren. Wählen Sie „Hilfe“ > „Mac Hilfe“ in der Menüleiste und suchen Sie nach „Funktionstasten“, um zu erfahren, wie Sie die Funktionstasten anpassen können.

**F1, F2 (Steuertasten für Helligkeit)**

Erhöhen (☀) oder verringern (☾) Sie die Helligkeit Ihres MacBook Pro Bildschirms.

**F3 (Stummschalttaste)**

Mit dieser Taste wird der Ton der eingebauten Lautsprecher oder der am Kopfhöreranschluss installierten Geräte ausgeschaltet.

**F4, F5 (Steuertasten für Lautstärke)**

Hiermit können Sie die Lautstärke der integrierten Lautsprecher oder der am Kopfhöreranschluss installierten Geräte erhöhen (🔊) oder verringern (🔇).

F6 (Taste für numerische Tastatur)

Durch Drücken dieser Taste wird die numerische Tastatur aktiviert, die in der MacBook Pro Tastatur integriert ist. Wenn die numerische Tastatur aktiviert ist, leuchtet die Anzeige für die numerische Tastatur grün.

**F7 (Taste zum Wechseln des Videomodus)**

Mit dieser Taste wechseln Sie zwischen dem Modus für einen zweiten Monitor (die Anzeigefläche für den Mac OS Schreibtisch wird dabei auf den externen Monitor ausgeweitet) und dem Modus für die Bildschirmsynchronisation (hierbei werden auf beiden Bildschirmen die gleichen Daten angezeigt).

**F8, F9, F10 (Steuertasten für Tastaturbeleuchtung)**

Mit diesen Tasten können Sie die Helligkeit der Tastaturbeleuchtung erhöhen (☀), vermindern (☾) oder ganz ausschalten(☐).

F11, F12 (Tasten für Exposé und Dashboard)


Mit der Funktionstaste F11 öffnen Sie Exposé und mit F12 Dashboard.

**Medienauswurfaste**


Drücken und halten Sie diese Taste gedrückt, um eine CD/DVD auszuwerfen. Sie können eine CD/DVD auch auswerfen, indem Sie ihr Symbol vom Schreibtisch in den Papierkorb bewegen.

Anschlüsse an Ihrem MacBook Pro

Linke Seite



Rechte Seite



MagSafe Netzanschluss

Schließen Sie den mitgelieferten 85W MagSafe Power Adapter (Netzteil) an das Stromnetz an, um die Batterie des MacBook Pro aufzuladen.



High-speed USB (Universal Serial Bus) 2.0 Anschlüsse

Schließen Sie ein Modem, einen iPod, eine Maus, eine Tastatur, einen Drucker, ein Diskettenlaufwerk, eine Digitalkamera, einen Joystick und viele andere Geräte an Ihr MacBook Pro an. Sie können auch USB 1.1-Geräte anschließen.



Audioeingang/optisch-digitaler Audioeingang

Schließen Sie Ihr an diesen Anschluss Ihres MacBook Pro ein Line-level-Mikrofon oder digitale Audiogeräte an.



Kopfhöreranschluss/optisch-digitaler Audioausgang

Hier werden externe Lautsprecher, Kopfhörer oder digitale Audiogeräte angeschlossen.

ExpressCard/34-Steckplatz

Erweitern Sie das Funktionsspektrum Ihres MacBook Pro mit standardmäßigen 34 mm ExpressCard-Karten. Drücken Sie zum Auswerfen einer ExpressCard-Karte vorsichtig auf die Karte, um den Auswurfmechanismus zu aktivieren und nehmen Sie die Karte dann aus dem Steckplatz.

Anschluss für Diebstahlsicherung

Hier können Sie ein abschließbares Sicherungskabel (erhältlich unter www.apple.com/de/store) anbringen, um Ihren Computer vor Diebstahl zu schützen.



Zwei FireWire Anschlüsse (FireWire 400 und FireWire 800)

Hier können Sie externe High-Speed-Geräte wie digitale Videokameras und Massenspeichergeräte anschließen.



Gigabit-Ethernet-Anschluss (10/100/1000BASE-T)

Schließen Sie ein schnelles Ethernet-Netzwerk, ein DSL- oder Kabelmodem oder einen anderen Computer hier an. Der Ethernet-Anschluss erkennt automatisch, welche Ethernet-Geräte angeschlossen sind und benötigt kein Ethernet-Crossover-Kabel.



DVI-Anschluss (für externen Monitor)

Schließen Sie hier einen externen Monitor, einen Projektor oder ein Fernsehgerät mit DVI-Anschluss an oder verwenden Sie den mitgelieferten DVI-auf-VGA-Adapter, um einen VGA-Monitor anzuschließen.


Verwenden der MacBook Pro Batterie

Wenn das MagSafe Netzteil nicht angeschlossen ist, wird Ihr MacBook Pro über die Batterie mit Strom versorgt. Abhängig von den verwendeten Programmen und den an Ihrem MacBook Pro angeschlossenen externen Geräten, variiert die Zeit, die Ihr MacBook Pro ohne Aufladen der Batterie arbeiten kann. Durch das Deaktivieren von Funktionen für die drahtlose Kommunikation wie AirPort Extreme oder Bluetooth® kann Batteriestrom eingespart werden.

Wenn der Batteriestrom während der Arbeit nachlässt, schließen Sie Ihr Netzteil an Ihren Computer an und laden Sie die Batterie auf. Es empfiehlt sich, den Computer auszuschalten, wenn Sie eine leere Batterie durch eine aufgeladene Batterie austauschen möchten und der Computer nicht mit einem Netzteil am Stromnetz angeschlossen ist. Folgen Sie dann den Anleitungen im Abschnitt „Entfernen der Batterie“ auf Seite 37.

Mithilfe der Ladeanzeigen an der Batterie können Sie den Ladezustand der Batterie feststellen. Wenn Sie die Taste neben den Anzeigen drücken, leuchten die Anzeigen kurz auf, um zu zeigen, wie viel Batterieladung noch vorhanden ist. Sie können die Ladung der Batterie prüfen, unabhängig davon, ob sich die Batterie im MacBook Pro befindet oder herausgenommen ist.

Wichtig: Wenn nur eine Anzeige blinkt, ist nur noch sehr wenig Ladung vorhanden. Leuchtet keine der Anzeigen mehr, ist die Batterie vollständig entladen. Das MacBook Pro kann erst wieder starten, wenn das Netzteil angeschlossen ist. Schließen Sie das Netzteil an, damit sich die Batterie wieder aufladen kann, oder ersetzen Sie die leere Batterie durch eine aufgeladene Batterie (vgl. „Erneutes Einsetzen der Batterie“ auf Seite 44).



Der Batterieladezustand kann auch mithilfe des Symbols „Batteriestatus“ (🔋) in der Menüleiste geprüft werden. Der angezeigte Batterieladezustand basiert auf der Menge an Strom, die vorhanden ist, wenn Sie mit den derzeit verwendeten Programmen, Peripheriegeräten und Systemeinstellungen weiterarbeiten. Um Batteriestrom zu sparen, beenden Sie nicht verwendete Programme, trennen Sie nicht verwendete Peripheriegeräte und passen Sie die Einstellungen für den Energiesparmodus an. Weitere Informationen zum Einsparen von Batteriestrom und anderen Tipps zur Leistungsverbesserung finden Sie unter: www.apple.com/de/batteries/notebooks.html.

Aufladen der Batterie

Solange das mit Ihrem MacBook Pro gelieferte Netzteil am Stromnetz angeschlossen ist, wird die Batterie aufgeladen, und zwar unabhängig davon, ob Sie mit dem Computer arbeiten, ob der Computer ausgeschaltet ist oder ob der Ruhezustand aktiviert ist. Der Ladevorgang verläuft allerdings schneller, wenn der Computer ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand befindet.

Zusätzliche Informationsquellen

Weitere Informationen über die Verwendung Ihres MacBook Pro stehen in der Mac Hilfe auf Ihrem Computer und im Internet unter der folgenden Adresse zur Verfügung: www.apple.com/de/support/macbookpro.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Mac Hilfe zu öffnen:

- 1 Klicken Sie im Dock (die Leiste mit Symbolen unten auf Ihrem Bildschirm) auf das Finder Symbol.



- 2 Wählen Sie „Hilfe“ > „Mac Hilfe“ (öffnen Sie das Menü „Hilfe“ in der Menüleiste und wählen Sie „Mac Hilfe“).



- 3 Klicken Sie auf das Suchfeld, geben Sie eine Frage ein und drücken Sie den Zeilenschalter auf der Tastatur.

Weitere Informationen

Hier finden Sie weitere Informationen zur Verwendung Ihres MacBook Pro:

Informationen zum	Finden Sie:
Installieren einer Speichererweiterung	in Kapitel 3 „Erweitern des Arbeitsspeichers“ auf Seite 35.
Lösen von Problemen mit Ihrem MacBook Pro	in Kapitel 4 „Gibt es ein Problem? Hier ist die Lösung.“ auf Seite 47.
Kundendienst und zur technischen Unterstützung für Ihr MacBook Pro	im Abschnitt „Weitere Informationen, Service und Support“ auf Seite 62. Oder besuchen Sie die Apple Support Website unter: www.apple.com/de/support .
Verwenden von Mac OS X	auf der Mac OS X Website unter: www.apple.com/de/macosx/overview . oder im Dokument „Einführung zu Tiger“ im Ordner „Benutzerhandbücher und Informationen unter „/Library/Dokumentation/“ auf Ihrer Festplatte. Oder durch Suchen nach „Mac OS X“ in der Mac Hilfe.
Wechseln von einem PC zu einem Mac	auf der Webseite www.apple.com/de/macosx und durch Klicken auf „Switch“. Oder durch Klicken auf „Wechseln von Windows“ unter „Häufig gestellte Frage“ auf der Mac Hilfe Startseite.
Verwenden der iLife Programme	auf der iLife Website unter: www.apple.com/de/ilife . Oder durch Öffnen eines iLife Programms und der Hilfe des betreffenden Programms und Eingeben einer Frage in das Suchfeld.
Ändern der Systemeinstellungen	in den Systemeinstellungen. Wählen Sie hierzu „Apple“ () > „Systemeinstellungen“. Oder durch Suchen nach „Systemeinstellungen“ in der Mac Hilfe.
Verwenden des Trackpad	in der Mac Hilfe durch Suchen nach „Trackpad“. Oder Öffnen der Systemeinstellungen und Klicken auf „Tastatur & Maus“ > „Trackpad“.

Informationen zum	Finden Sie:
Verwenden der iSight Kamera	in der Mac Hilfe durch Suchen nach „iSight“.
Verwenden der drahtlosen AirPort Extreme Technologie	auf der AirPort Support Website unter: www.apple.com/de/support/airport . Oder durch Öffnen der „AirPort Hilfe“. Klicken Sie hierzu oben auf der Startseite der Mac Hilfe auf die Taste „Start“ und wählen Sie aus der angezeigten Liste „AirPort Hilfe“ aus.
Verwenden der drahtlosen Bluetooth Technologie	auf der Bluetooth Support Website unter: www.apple.com/de/support/bluetooth . Oder durch Öffnen des Programms „Bluetooth Dateiaustausch“, das sich im Ordner „Dienstprogramme“ innerhalb des Ordners „Programme“ befindet, und Auswahl von „Hilfe“ > „Bluetooth Hilfe“.
Verwenden der Batterie	in der Mac Hilfe durch Suchen nach „Batterie“.
Anschluss eines Druckers	in der Mac Hilfe durch Suchen nach „Drucken“.
Anschluss von FireWire und USB-Geräten	in der Mac Hilfe durch Suchen nach „USB“ oder „FireWire“.
Herstellen einer Verbindung zum Internet	in der Mac Hilfe durch Suchen nach „Internet“.
Anschluss eines externen Monitors	in der Mac Hilfe durch Suchen nach „Monitoranschluss“.
Verwenden der Apple Remote Fernbedienung	in der Mac Hilfe durch Suchen nach „Fernbedienung“.
Verwenden von Front Row	in der Mac Hilfe durch Suchen nach „Front Row“.
Brennen einer CD oder DVD	in der Mac Hilfe durch Suchen nach „Brennen einer CD/DVD“.
Anzeigen der technische Daten	auf der Website mit technischen Daten unter: www.apple.com/de/support/specs . Oder durch Öffnen des System Profiler. Wählen Sie hierzu „Apple“ (🍏) > „Über diesen Mac“ aus der Menüleiste aus und klicken Sie dann auf „Weitere Informationen“.

3

Erweitern des Arbeitsspeichers

www.apple.com/de/store

Mac Hilfe  RAM

Dieses Kapitel enthält Informationen und Anleitungen zum Installieren von Speichererweiterungen und zum Entfernen und Wiedereinsetzen der Batterie Ihres MacBook Pro.

Ihr Computer ist mit zwei Speichersteckplätzen ausgestattet, die Sie erreichen, indem Sie die Speicherabdeckung im Batteriefach entfernen. Ihr MacBook Pro wird mit mindestens 2 GB DDR2-SDRAM-Modul (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory) mit 667 MHz geliefert. In beiden Speichersteckplätzen können SDRAM-Module installiert werden, die den folgenden Spezifikationen entsprechen:

- DDR SO-DIMM-Format (Double Data Rate Small Outline Dual Inline Memory Module)
- 1,25" (3,175 cm) oder kleiner
- 1 GB oder 2 GB
- 200-polig
- PC2-5300 DDR2 667 MHz RAM-Typ

Sie können den Arbeitsspeicher Ihres Computers durch die Installation von zwei 2-GB-Speichermodulen auf maximal 4 GB erweitern.

ACHTUNG: Apple empfiehlt, die Installation von Speichererweiterungen ausschließlich von einem Apple zertifizierten Techniker vornehmen zu lassen. Beachten Sie die Hinweise zum Kundendienst und zur technischen Unterstützung, die Sie mit Ihrem Computer erhalten haben. Hier finden Sie Informationen, wie Sie Apple bei Bedarf erreichen können. Installieren Sie die Speichererweiterungen selbst, riskieren Sie die Beschädigung des Geräts. Bei der Installation entstehende Schäden sind nicht durch die einjährige Herstellergarantie für Ihren Computer abgedeckt.

Erweitern des Arbeitsspeichers


Für das Installieren von Speichermodulen müssen Sie zunächst die Batterie entfernen und später wieder einsetzen. Die folgenden Schritte beschreiben das Entfernen der Batterie, die Installation des Speichermoduls und das erneute Einsetzen der Batterie.

Schritt 1: Entfernen der Batterie

- 1 Schalten Sie Ihr MacBook Pro aus. Trennen Sie die Verbindung zum Netzteil, zum Ethernet-Kabel, zur Telefonleitung und zu anderen an Ihrem MacBook Pro angeschlossenen Geräten, um eine Beschädigung des Computers zu vermeiden.

ACHTUNG: Gehen Sie stets vorsichtig mit der Batterie um. Lesen Sie die Sicherheitsinformationen zur Batterie auf Seite 68.



- 2 Drehen Sie Ihr MacBook Pro um und lösen Sie die Verriegelung rechts und links von der Batterie. Schieben Sie beide Verriegelungen nach oben. Die Batterie springt normalerweise etwas aus dem Batteriefach heraus. Nehmen Sie die Batterie heraus.




ACHTUNG: Wenn Sie Ihr MacBook Pro zuvor verwendet haben, können die internen Komponenten des Computers heiß sein. In diesem Fall sollten Sie nach dem Ausschalten des MacBook Pro ca. 10 Minuten warten, damit sich die internen Komponenten abkühlen können, bevor Sie fortfahren.

Schritt 2: Installieren einer Speichererweiterung


- 1 Entfernen Sie mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers (Größe 00) die Halteschrauben der Speicherabdeckung und nehmen Sie die Abdeckung aus dem Batteriefach des Computers heraus. Abhängig von Ihrem MacBook Pro Modell werden drei oder vier Schrauben verwendet.



- 2 Berühren Sie eine Metallfläche im Inneren des Computers, um eventuell vorhandene elektrostatische Ladungen von Ihrem Körper abzuleiten.




- 3 Wenn Sie eine bereits im Steckplatz installierte Speicherkarte entfernen möchten, lösen Sie die Halterungen im Steckplatz aus den Kerben der Speicherkarte. Die Karte springt normalerweise etwas aus dem Steckplatz heraus. Heben Sie die Speicherkarte in einem 25° Winkel an und ziehen Sie sie vorsichtig aus dem Speichersteckplatz.





- 4 Setzen Sie die Speicherkarte in einem 25° Winkel ein. Richten Sie die Kerbe in der Karte mit dem kleinen Steg im Speichersteckplatz aus und schieben Sie die Karte so in den Speichersteckplatz, dass die goldfarbene Steckleiste kaum noch zu sehen ist. Drücken Sie die Speicherkarte dann kräftig in den Speichersteckplatz. Möglicherweise spüren Sie einen leichten Widerstand.

- 5 Ziehen Sie die Halterungen im Speichersteckplatz vorsichtig nach außen und drücken Sie die Speicherkarte in den Steckplatz. Wenn die Halterungen an beiden Seiten der Karte hörbar einrasten, sitzt die Karte korrekt im Steckplatz.




Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Speichermodul gemäß dieser Abbildung installiert ist. Die goldfarbenen Kontakte müssen fast vollständig im Steckplatzsockel sitzen.

- 6 Installieren Sie ggf. ein weiteres Arbeitsspeichermodul im zweiten Steckplatz.
- 7 Setzen Sie die Speicherabdeckung wieder ein und vergewissern Sie sich, dass sie bündig mit dem Gehäuse abschließt, bevor Sie die Schrauben festziehen.



Schritt 3: Erneutes Einsetzen der Batterie

- 1 Legen Sie zunächst die untere Kante der Batterie in das Batteriefach. Drücken Sie dann die obere Kante der Batterie vorsichtig in das Fach, bis die Batterie einrastet.



- 2 Schließen Sie das Netzteil und die anderen Kabel wieder an.

Prüfen, ob die Speichererweiterung vom MacBook Pro erkannt wird

Nachdem Sie den Arbeitsspeicher Ihres MacBook Pro erweitert haben, sollten Sie prüfen, ob die installierte Speichererweiterung vom Computer erkannt wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um den in Ihrem Computer installierten Arbeitsspeicher zu prüfen:

- 1 Starten Sie Ihren MacBook Pro.
- 2 Wenn der Mac OS X Schreibtisch angezeigt wird, wählen Sie „Apple“ (🍏) aus der Menüleiste und dann „Über diesen Mac“.

In diesem Fenster wird der in Ihrem Computer installierte Arbeitsspeicher inkl. der installierten Speichererweiterungen angezeigt. Wenn Sie eine genauere Aufschlüsselung des in Ihrem Computer installierten Speichers benötigen, klicken Sie auf „Weitere Informationen“, um das Programm „System Profiler“ zu öffnen. Klicken Sie dann auf „Speicher“.

Wenn Ihr MacBook Pro den Arbeitsspeicher nicht erkennt oder nicht ordnungsgemäß startet, überprüfen Sie, ob der installierte Arbeitsspeicher mit Ihrem MacBook Pro kompatibel ist. Prüfen Sie auch, ob er korrekt installiert ist, indem Sie die Speichererweiterung nochmals installieren.

4

Gibt es ein Problem?
Hier ist die Lösung.

www.apple.com/de/support

Mac Hilfe  Hilfe

Gelegentlich können bei der Arbeit mit Ihrem MacBook Pro Probleme auftreten. In diesem Kapitel werden einige Lösungen aufgezeigt, auf die Sie bei Problemen zurückgreifen können. Weitere Informationen zur Fehlerbeseitigung finden Sie in der Mac Hilfe oder auf der MacBook Pro Support Website von Apple unter der Adresse: www.apple.com/de/support/macbookpro.

Wenn bei Ihrem MacBook Pro ein Problem auftritt, gibt es in der Regel eine einfache und schnelle Lösung. Achten Sie darauf, in welchen Situationen der Fehler auftritt. Notieren Sie die Schritte, die Sie ausgeführt haben, bevor das Problem auftrat. Häufig können hierdurch die Fehlerursachen eingegrenzt und die benötigten Lösungen gefunden werden. Folgende Informationen sollten Sie notieren:

- Die beim Auftreten des Problems aktiven Programme. Probleme, die nur bei einem bestimmten Programm auftreten, können darauf hindeuten, dass das Programm nicht mit der auf Ihrem Computer installierten Mac OS Version kompatibel ist.
- Die in letzter Zeit neu installierte Software, insbesondere Software, die Elemente zum Systemordner hinzugefügt hat.
- Nachträglich installierte Hardware wie Speichererweiterungen oder Peripheriegeräte.

Probleme, die das Weiterarbeiten mit Ihrem MacBook Pro verhindern

Ihr MacBook Pro reagiert nicht oder der Zeiger bewegt sich nicht

In seltenen Fällen kann bei einem Programm ein Fehler auftreten. Mac OS X bietet eine Möglichkeit, ein Programm zu beenden, das nicht mehr reagiert, und Ihre Arbeit in anderen geöffneten Programmen zu sichern, ohne den Computer neu zu starten.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Programm sofort zu beenden:

- 1 Drücken Sie die Tastenkombination „Befehl (⌘) -Wahl (⌘) -esc“ oder wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Sofort beenden“ aus der Menüleiste.

Das Dialogfenster zum sofortigen Beenden von Programmen wird angezeigt, in dem das betroffene Programm ausgewählt ist.

- 2 Klicken Sie auf „Sofort beenden“.

Nur das ausgewählte Programm wird beendet, alle anderen Programme bleiben geöffnet.

Falls nötig, können Sie in diesem Fenster auch den Finder neu starten.

Sichern Sie dann Ihre Arbeitsdaten in anderen geöffneten Programmen und starten Sie den Computer neu, um eventuell noch vorhandene fehlerhafte Daten aus dem Arbeitsspeicher zu löschen.

Können Sie das Programm durch Drücken dieser Tasten nicht sofort beenden, drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) und halten Sie ihn einige Sekunden lang gedrückt, um den Computer auszuschalten. Warten Sie etwa 10 Sekunden lang und schalten Sie den Computer wieder ein.

Tritt das Problem häufiger auf, wählen Sie „Hilfe“ > „Mac Hilfe“ aus der Menüleiste oben in Ihrem Bildschirm. Suchen Sie nach Begriffen wie „Stillstand“ oder „Systemfehler“, um Hilfe zum Systemstillstand oder zu einem nicht reagierenden Computer anzuzeigen.

Wenn das Problem nur bei einem bestimmten Programm auftritt, erkundigen Sie sich beim Programmhersteller, ob die Software mit Ihrem Computer kompatibel ist. Informationen zum Support für die mit Ihrem MacBook Pro gelieferte Software und Kontaktadressen finden Sie unter der Adresse: www.apple.com/de/guide.

Wenn Sie sich sicher sind, dass das Programm kompatibel ist, müssen Sie möglicherweise die Systemsoftware Ihres Computers erneut installieren. (vgl. „Neuinstallieren der mit Ihrem MacBook Pro gelieferten Software“ auf Seite 61).

Falls Ihr MacBook Pro während des Systemstarts „einfriert“, Sie ein blinkendes Fragezeichen sehen oder der Monitor dunkel bleibt, während die Betriebsanzeige ständig leuchtet (kein Ruhezustand)

Das blinkende Fragezeichen bedeutet im Normalfall, dass Ihr Computer die Systemsoftware weder auf der eingebauten Festplatte noch auf einem anderen an Ihren Computer angeschlossenen Volume finden kann.

- Warten Sie einige Sekunden. Wenn der Computer nicht bald darauf startet, schalten Sie ihn aus, indem Sie den Ein-/Ausschalter (⏻) 8 bis 10 Sekunden lang drücken. Trennen Sie alle Kabelverbindungen zu externen Peripheriegeräten und versuchen Sie, den Computer durch Drücken des Ein-/Ausschalters (⏻) bei gedrückter Wahl-taste (⇧) erneut zu starten. Wenn Ihr Computer jetzt startet, klicken Sie auf das Festplattensymbol und anschließend auf den Rechtspfeil. Öffnen Sie nach dem Starten die Systemeinstellung „Startvolume“. Wählen Sie einen lokalen Mac OS X Ordner „System“ auf der Festplatte Ihres Computers aus.

- Sollte dies nicht funktionieren, versuchen Sie, das Festplatten-Dienstprogramm zu starten, um die Festplatte zu reparieren:
 - Legen Sie die mit Ihrem Computer gelieferte Mac OS X Installations-CD/DVD 1 ein.
 - Starten Sie den Computer neu und halten Sie beim Starten die Taste „C“ gedrückt.
 - Wählen Sie „Installationsprogramm“ aus der Menüleiste aus und wählen Sie dann „Festplatten-Dienstprogramm öffnen“. Befolgen Sie nach dem Starten des Festplatten-Dienstprogramms die Anweisungen im Bereich „Erste Hilfe“, um zu sehen, ob das Programm Ihre Festplatte reparieren kann.

Kann das Festplatten-Dienstprogramm die Festplatte nicht reparieren, müssen Sie die Systemsoftware Ihres Computers möglicherweise neu installieren. (vgl. „Neuinstallieren der mit Ihrem MacBook Pro gelieferten Software“ auf Seite 61).

Das MacBook Pro lässt sich nicht einschalten oder startet nicht

Führen Sie die folgenden Vorschläge in der angegebenen Reihenfolge aus, bis sich Ihr Computer einschaltet:

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil am Computer und an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Verwenden Sie nur den mit Ihrem MacBook Pro Computer gelieferten 85W MagSafe Power Adapter (Netzteil). Falls das Netzteil den Ladevorgang unterbricht und Sie sehen, dass die Betriebsanzeige am MagSafe Stecker nicht leuchtet, wenn Sie das Netzteil anschließen, trennen Sie das Netzkabel und schließen Sie es erneut an, um den Kontakt nochmals herzustellen oder probieren Sie eine andere Steckdose aus.

- Prüfen Sie, ob Ihre Batterie wiederaufgeladen werden muss. Drücken Sie auf die kleine Taste auf der Batterie. Abhängig vom Ladezustand der Batterie sollten eine bis vier Anzeigen leuchten. Wenn nur eine Batterieladeanzeige blinkt, empfiehlt es sich, das Netzteil angeschlossen zu lassen, bis mindestens diese Anzeige permanent leuchtet.
- Bleibt das Problem weiterhin bestehen, setzen Sie den MacBook Pro Power Manager zurück, indem Sie das Netzteil vom Stromnetz trennen, die Batterie aus dem Gerät nehmen und den Ein-/Ausschalter (⏻) mindestens 5 Sekunden lang drücken.
- Haben Sie vor kurzem eine Speichererweiterung installiert, vergewissern Sie sich, dass diese korrekt installiert und mit Ihrem Computer kompatibel ist. Stellen Sie fest, ob der Computer startet, wenn Sie den vorhandenen Arbeitsspeicher aus- und wieder einbauen (vgl. „Erweitern des Arbeitsspeichers“ auf Seite 37).
- Setzen Sie das Parameter-RAM (PRAM) zurück, indem Sie den Computer durch Drücken des Ein-/Ausschalters (⏻) und unmittelbar danach durch Drücken von Befehlstaste (⌘), Wahltaste (⇧) sowie den Tasten „P“ und „R“ neu starten. Halten Sie diese Tasten gedrückt, bis Sie den Startton ein zweites Mal hören.
- Können Sie Ihr MacBook Pro noch immer nicht starten, finden Sie im Abschnitt „Weitere Informationen, Service und Support“ auf Seite 62 Hinweise dazu, wie Sie Apple erreichen und Hilfe erhalten können.

Der Bildschirm wird plötzlich dunkel oder während Ihrer Arbeit mit dem MacBook Pro tritt ein Systemstillstand auf

Versuchen Sie, Ihr MacBook Pro neu zu starten.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zu allen an Ihrem MacBook Pro angeschlossenen Geräten, außer zum Netzteil.
- 2 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (⏻), um Ihr System einzuschalten.
- 3 Lassen Sie die Batterie zu mindestens 10 % aufladen, bevor Sie externe Geräte - anschließen und mit Ihrer Arbeit fortfahren.

Mithilfe des Batteriesymbols () in der Menüleiste können Sie feststellen, wie weit die Batterie aufgeladen ist.

Falls Sie Energiesparoptionen für die Batterie konfiguriert haben, verdunkelt sich der Bildschirm möglicherweise ebenfalls.

Sie haben Ihr Kennwort vergessen

Sie können Ihr Administratorkennwort sowie die Kennwörter für alle anderen Accounts zurücksetzen.

- 1 Legen Sie die Mac OS X Installations-CD/DVD 1 ein. Starten Sie dann den Computer neu und halten Sie die Taste „C“ während des Startvorgangs gedrückt.
- 2 Wählen Sie „Dienstprogramme“ > „Kennwort zurücksetzen“ aus der Menüleiste und folgen Sie den angezeigten Anleitungen.

Eine CD/DVD lässt sich nicht auswerfen

- Beenden Sie alle geöffneten Programme, die möglicherweise auf die CD/DVD zugreifen, und versuchen Sie, die CD/DVD erneut auszuwerfen. Falls dies nicht möglich ist, starten Sie den Computer neu und halten Sie dabei die Trackpad-Taste gedrückt.

Verwenden des Programms „Apple Hardware Test“

Wenn Sie vermuten, dass ein Problem, mit der MacBook Pro Hardware aufgetreten ist, können Sie mit dem Programm „Apple Hardware Test“ möglicherweise feststellen, ob ein Problem mit einer der Komponenten Ihres Computers, etwa mit dem Arbeitsspeicher oder dem Prozessor, vorliegt.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Programm „Apple Hardware Test“ zu verwenden:

- 1 Trennen Sie bis auf das Netzteil alle externen Geräte von Ihrem Computer.
Ist ein Ethernet-Kabel angeschlossen, ziehen Sie es heraus.
- 2 Legen Sie die mit Ihrem Computer gelieferte Mac OS X Installations-CD/DVD 1 ein.
- 3 Starten Sie den Computer neu und halten Sie beim Starten die Taste „D“ gedrückt.
- 4 Wenn das Hauptfenster von Apple Hardware Test erscheint, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 5 Findet Apple Hardware Test ein Problem, wird ein Fehlercode angezeigt. Notieren Sie den angezeigten Code, bevor Sie den AppleCare Support anrufen. Konnte Apple Hardware Test keinen Hardwarefehler feststellen, liegt vermutlich ein Problem mit der Software vor.

Weitere Informationen über das Programm „Apple Hardware Test“ finden Sie in der „Bitte lesen“-Datei „Apple Hardware Test“ auf der Mac OS X Installations-CD/DVD 1.

Probleme mit Ihrer Internetverbindung

Zum Lieferumfang Ihres MacBook Pro gehört das Programm „Systemassistent“, das Sie bei den einzelnen Schritten der Konfiguration einer Internetverbindung unterstützen kann. Öffnen Sie die Systemeinstellungen und klicken Sie auf „Netzwerk“. Klicken Sie auf „Assistent“, um den Assistenten zu öffnen.

Wenn Probleme mit Ihrer Internetverbindung auftreten, führen Sie die für Ihren Verbindungstyp geltenden Schritte in diesem Abschnitt aus oder verwenden Sie die Netzwerk-Diagnose.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Netzwerk-Diagnose zu verwenden:

- 1 Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“.
- 2 Klicken Sie auf „Netzwerk“ und anschließend auf „Assistent“.
- 3 Klicken Sie auf „Diagnose“, um die Netzwerk-Diagnose zu öffnen.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Kann das Problem mit der Netzwerk-Diagnose nicht behoben werden, liegt der Fehler möglicherweise bei dem Internetanbieter (ISP), zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, dem externen Gerät, das Sie für die Verbindung verwenden, oder dem Server, auf den Sie zugreifen wollen. Sie können auch wie in den folgenden Abschnitten beschrieben vorgehen.

Kabelmodem, DSL-Modem und LAN-Internetverbindungen

Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel am Modem fest in den Anschlüssen sitzen. Hierzu gehören das Netzkabel des Modems, das Kabel vom Modem zum Computer und das Kabel vom Modem zur Telefondose. Prüfen Sie auch die Kabel und Netzteile zu den Ethernet-Hubs und -Routern.

Aus- und Einschalten des Modems und Zurücksetzen der Modemhardware

Schalten Sie Ihr DSL- oder Kabelmodem aus, warten Sie einige Minuten und schalten Sie es wieder ein. Einige Internetanbieter empfehlen, das Modemnetzkabel herauszuziehen. Wenn Ihr Modem eine Reset-Taste besitzt, können Sie diese Taste vor oder nach dem Aus- und erneuten Einschalten des Modems drücken.

Wichtig: Anweisungen zu Modems sind für LAN-Benutzer nicht relevant. LAN-Benutzer verwenden Hubs, Switches, Router und andere Verbindungseinheiten, die von Benutzern von Kabelmodems oder DSL-Modems nicht genutzt werden. LAN-Benutzer sollten sich daher bei Bedarf an ihren Netzwerkadministrator und nicht an einen Internetanbieter wenden.

PPPoE-Verbindungen

Wenn Sie über PPPoE keine Verbindung mit Ihrem Internetanbieter herstellen können, vergewissern Sie sich, dass Sie in der Systemeinstellung „Netzwerk“ die korrekten Informationen eingegeben haben.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Netzwerkeinstellungen zu prüfen:

- 1 Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“ aus der Menüleiste.
- 2 Klicken Sie auf „Netzwerk“.
- 3 Wählen Sie „Netzwerk-Konfigurationen“ aus dem Einblendmenü „Anzeigen“.
- 4 Wählen Sie „Ethernet (integriert)“ und bewegen Sie diese Option an den Anfang der Liste der Anschluss-Konfigurationen.
- 5 Wählen Sie „Ethernet (integriert)“ aus dem Einblendmenü „Anzeigen“.
- 6 Klicken Sie auf „PPPoE“.
- 7 Wählen Sie „PPPoE verwenden“.
- 8 Prüfen Sie die Angaben im Feld „Account-Name“, um sicherzustellen, dass Sie die korrekten Informationen Ihres Internetanbieters eingegeben haben.
- 9 Geben Sie Ihr Kennwort erneut ein, wenn Sie die Option zum Sichern des Kennworts gewählt haben, um sicherzustellen, dass es korrekt ist.
- 10 Klicken Sie auf „TCP/IP“. Vergewissern Sie sich, dass Sie in diesem Bereich die Informationen, die Sie von Ihrem Internetanbieter erhalten haben, korrekt eingegeben haben.
- 11 Klicken Sie auf „Jetzt anwenden“.

Netzwerkverbindungen

Vergewissern Sie sich, dass das Ethernet-Kabel mit Ihrem MacBook Pro und dem Netzwerk verbunden ist. Prüfen Sie die Kabel und Netzteile zu Ihren Ethernet-Hubs und -Routern.

Wenn zwei oder mehr Computer eine Internetverbindung nutzen sollen, stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk korrekt konfiguriert ist. Informieren Sie sich, ob Ihr Internetanbieter nur eine IP-Adresse oder mehrere IP-Adressen (eine für jeden Computer) bereitstellt.

Wird nur eine IP-Adresse bereitgestellt, muss der Router eine Verbindung für die gemeinsame Nutzung bereitstellen können. Dies wird auch als Netzwerk-Adressumsetzung (NAT, Network Address Translation) oder „IP-Maskierung“ bezeichnet. Konfigurationsanweisungen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Router. Erkundigen Sie sich auch bei der Person, die Ihr Netzwerk konfiguriert hat. Mithilfe der AirPort Basisstation kann eine IP-Adresse gemeinsam mit mehreren Computern verwendet werden. Informationen zum Verwenden der AirPort Basisstation finden Sie in der Mac Hilfe oder auf der Apple AirPort Extreme Website unter: www.apple.com/de/support/airport.

Falls Sie das Problem mit diesen Schritten nicht beheben können, wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder Ihren Netzwerkadministrator.

Probleme mit der drahtlosen Kommunikation via AirPort Extreme

Probleme beim Verwenden der drahtlosen Kommunikation via AirPort Extreme

- Vergewissern Sie sich, dass der Computer oder das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen wollen, ordnungsgemäß funktioniert und über eine Basisstation verfügt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Software anhand der mit Ihrer Basisstation gelieferten Anweisungen korrekt konfiguriert haben.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Computer in Reichweite der Antenne des anderen Computers oder des Zugangspunkts des Netzwerks befindet. Durch in der Nähe befindliche Geräte oder Metallgegenstände können Störungen bei der drahtlosen Kommunikation auftreten und deren Reichweite einschränken. Durch Auswahl eines anderen Standorts oder Drehen des Computers kann der Empfang möglicherweise verbessert werden.
- Prüfen Sie das AirPort Symbol (📶) in der Menüleiste. Es werden bis zu vier Balken für die Signalstärke angezeigt. Werden die Balken nicht angezeigt, suchen Sie einen anderen Standort.
- Beachten Sie die Informationen in der AirPort Hilfe (wählen Sie „Hilfe“ > „Mac Hilfe“ und dann „Bibliothek“ > „AirPort“ aus der Menüleiste). Bitte beachten Sie auch die Anleitungen, die mit dem drahtlosen Geräte geliefert wurden, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

Aktualisieren Ihrer Software

Über das Internet können Sie die neusten Software-Aktualisierungen, Treiber und andere Erweiterungen von Apple laden und installieren.

Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, überprüft die Systemeinstellung „Software-Aktualisierung“ die Interneserver von Apple auf verfügbare Aktualisierungen für Ihren Computer. Sie können Ihr MacBook Pro so konfigurieren, dass es die Apple Server regelmäßig auf aktualisierte Software überprüft, diese lädt und für Sie installiert.

Gehen Sie wie folgt vor, um nach aktualisierter Software zu suchen:

- 1 Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Systemeinstellungen“.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol „Software-Aktualisierung“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Weitere Informationen finden Sie unter dem Suchbegriff „Software-Aktualisierung“ in der Mac Hilfe.
 - Die neusten Informationen zu Mac OS X finden Sie auf der folgenden Website: www.apple.com/de/macosex.

Neuinstallieren der mit Ihrem MacBook Pro gelieferten Software

Verwenden Sie die mit Ihrem Computer gelieferten CDs/DVDs für die Software-Installation, um Mac OS X und die mit dem Computer gelieferten Programme neu zu installieren.

Wichtig: Apple empfiehlt, dass Sie vor der Neuinstallation der Software eine Sicherungskopie von den Daten auf Ihrer Festplatte herstellen. Apple übernimmt für etwaige Datenverluste keine Haftung.

Installieren von Mac OS X und Programmen

Gehen Sie wie folgt vor, um Mac OS X und die mit Ihrem MacBook Pro gelieferten Programme zu installieren:

- 1 Sichern Sie Ihre wichtigen Dateien.

Da durch Auswahl der Option „Löschen und Installieren“ alle Daten auf Ihrer Festplatte gelöscht werden, sollten Sie von Ihren wichtigen Dateien Sicherungskopien anfertigen, bevor Sie Mac OS X und andere Programme installieren.

- 2 Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil am Stromnetz angeschlossen ist und dass die Anzeige leuchtet.
- 3 Legen Sie die mit Ihrem Computer gelieferte Mac OS X Installations-CD/DVD 1 ein.
- 4 Starten Sie das Installationsprogramm durch Doppelklicken auf „Install Mac OS X and Bundled Software“. Öffnen Sie die Datei „Bundled Software Only“, um nur die mit Ihrem Computer gelieferten Programme zu installieren.

Hinweis: Wenn Sie iCal, iChat AV, iSync, iTunes, Safari und die iLife Programme installieren möchten, öffnen Sie die Datei „Mac OS X and Bundled Software“ durch Doppelklicken.

- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 6 Wählen Sie das Zielvolumen für die Installation aus und befolgen Sie weiter die Anweisungen auf dem Bildschirm. Möglicherweise startet Ihr Computer neu und fordert Sie auf, die nächste Mac OS X Installations-CD/DVD einzulegen.

Hinweis: Wenn Sie Mac OS X auf Ihrem Computer mit den werkseitigen Einstellungen wiederherstellen wollen, klicken Sie im Fenster „Zielvolumen wählen“ des Installationsprogramms auf „Optionen“ und wählen Sie „Löschen und Installieren“ aus.

Weitere Informationen, Service und Support

Mit Ausnahme des Arbeitsspeichers besitzt Ihr MacBook Pro keine vom Benutzer zu wartenden oder zu installierenden Komponenten. Muss Ihr Computer gewartet werden, wenden Sie sich an Apple oder bringen Sie Ihr MacBook Pro zu einem Apple Autorisierten Service-Partner. Weitere Informationen über Ihr MacBook Pro finden Sie online im Internet, in der Online-Hilfe, im System Profiler oder im Programm „Apple Hardware Test“.

Online-Ressourcen

Online-Informationen zu Service und Support finden Sie auf dieser Website: www.apple.com/de/support. Sie können die AppleCare Knowledge Base durchsuchen, nach Software-Aktualisierungen suchen oder Unterstützung durch Teilnehmer in den Diskussionsforen erhalten.

Online-Hilfe

Antworten auf Ihre Fragen sowie Anweisungen und Tipps zur Fehlerbeseitigung finden Sie in der Mac Hilfe. Wählen Sie „Hilfe“ > „Mac Hilfe“.

System Profiler

Informationen über Ihr MacBook Pro können Sie mithilfe des Programms „System Profiler“ anzeigen. Das Programm zeigt die installierte Hardware oder Software, die Seriennummer, die Betriebssystemversion und den installierten Hauptspeicher und vieles mehr an. Zum Öffnen des System Profiler wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Über diesen Mac“ aus der Menüleiste und klicken dann auf „Weitere Informationen“.

AppleCare Service und Support

Zum Lieferumfang Ihres MacBook Pro gehört ein 90-tägiger technischer Support und eine einjährige Garantie für Hardware-Reparaturen in einem Apple autorisierten Reparaturzentrum wie einem Apple Autorisierten Service-Partner (AASP). Sie können diese Leistungen durch den Erwerb des AppleCare Protection Plan erweitern. Informationen hierzu finden Sie auf der Website www.apple.com/de/support/products oder besuchen Sie die unten aufgeführte Website für Ihr Land.

Wenn Sie Hilfe benötigen, unterstützen Sie die Experten vom AppleCare Telefon-Support beim Installieren und Öffnen von Programmen sowie bei Fragen zur Fehlerbeseitigung. Rufen Sie ein Support-Zentrum in Ihrer Nähe an (für Anrufe in den ersten 90 Tagen ab Kaufdatum fallen keine Kosten an). Legen Sie sich die Informationen zum Kaufdatum und die Seriennummer Ihres MacBook Pro parat, bevor Sie anrufen.

Hinweis: Der 90-tägige kostenlose Telefon-Support beginnt mit dem Kaufdatum, Telefongebühren können anfallen.

Land	Telefon	Web-Site
Deutschland	(49) 01805 009 433	www.apple.com/de/support
Österreich	(43) 0810 300 427	www.apple.com/at/support
Schweiz	(41) 0848 000 132	www.apple.com/chde/support

Telefonnummern können sich jederzeit ändern, lokale und nationale Telefongebühren können anfallen. Eine vollständige Adressliste finden Sie im Internet unter der folgenden Adresse:

www.apple.com/contact/phone_contacts.html

Seriennummer Ihres Produkts

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Seriennummer Ihres Computers zu ermitteln:

- Wählen Sie „Apple“ (🍏) > „Über diesen Mac“ aus der Menüleiste. Klicken Sie unter dem Eintrag „Mac OS X“ auf die Versionsnummer. Durch wiederholtes Klicken werden im Wechsel die Mac OS X Versionsnummer, die Softwareversion und die Seriennummer angezeigt.
- Klicken Sie auf das Finder Symbol und öffnen Sie das Programm „System Profiler“ im Ordner „/Programme/Dienstprogramme“. Klicken Sie im Bereich „Inhalt“ auf „Hardware“.
- Entfernen Sie die Batterie, um die Seriennummer für Ihr MacBook Pro im Batteriefach zu sehen. Informationen zum Entfernen der Batterie finden Sie auf Seite 37.

5

Wichtige Tipps und Infos

www.apple.com/de/environment

Mac Hilfe  Ergonomie

Befolgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum Schutz Ihrer Geräte die folgenden Regeln zum Reinigen und zur Handhabung Ihres MacBook Pro sowie die Richtlinien für ein bequemes, ergonomisches Arbeiten. Bewahren Sie diese Sicherheitsrichtlinien stets griffbereit auf.

Wichtige Sicherheitsinformationen

ACHTUNG: Ein Nichtbeachten dieser Sicherheitsinformationen kann zu Bränden, elektrischen Schlägen, Verletzungen und anderen Schäden führen.

Vermeiden von Kontakt mit Flüssigkeit und feuchten Umgebungen Stellen Sie Ihren Computer nicht in der Nähe von Waschbecken, Luftbefeuchtern, Klimaanlage oder anderen Feuchtigkeitsquellen auf. Schützen Sie Ihren Computer vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen aller Art (wie Regen, Schnee und Nebel).

Handhabung Ihres MacBook Pro Stellen Sie Ihr MacBook Pro auf eine stabile Arbeitsfläche, die eine ausreichende Luftzirkulation unter und um den Computer herum erlaubt. Arbeiten Sie nicht mit Ihrem MacBook Pro, wenn dieses auf einem Kissen oder anderem weichen Material steht, da hierdurch die ordnungsgemäße Belüftung des Geräts behindert werden kann. Platzieren Sie niemals Gegenstände auf der Tastatur, wenn der Computer in Betrieb ist. Stecken Sie niemals irgendwelche Objekte in die Lüftungsschlitze.

Die Unterseite Ihres MacBook Pro kann während des normalen Betriebs sehr warm werden. Wenn Sie Ihr MacBook Pro verwenden, während es auf Ihren Oberschenkeln steht und das Gerät zu viel Wärme abgibt, platzieren Sie es auf einer stabilen, glatten Oberfläche.

Verwenden des 85W MagSafe Power Adapters Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker oder der Netzteilstecker korrekt mit dem Netzteil verbunden ist, bevor Sie das Netzteil an das Stromnetz anschließen. Verwenden Sie nur das mit Ihrem MacBook Pro gelieferte Netzteil oder ein anderes, von Apple empfohlenes Netzteil, das mit diesem Produkt kompatibel ist. Das Netzteil kann sich beim normalen Betrieb des Geräts stark erwärmen. Schließen Sie das Netzteil immer direkt an das Stromnetz an oder platzieren Sie es auf dem Boden an einem gut belüfteten Ort.

Trennen Sie in folgenden Situationen das Netzteil vom Stromnetz, entfernen Sie die Batterie und trennen Sie alle Kabelverbindungen:

- Sie möchten den Arbeitsspeicher erweitern.
- Sie wollen das Gehäuse reinigen. (Gehen Sie hierzu wie auf Seite 71 beschrieben vor.)
- Das Netzkabel oder der Netzstecker sind beschädigt oder abgenutzt.
- Ihr MacBook Pro oder Netzteil war Regen oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt oder Flüssigkeit ist in das Gehäuse gelangt.
- Ihr MacBook Pro oder Netzteil wurde fallen gelassen, das Gehäuse wurde beschädigt oder Sie mutmaßen, dass das Gerät gewartet oder repariert werden muss.

Der MagSafe Netzanschluss enthält magnetische Elemente, die Daten auf einer Festplatte, einer Kreditkarte, einem iPod oder anderen Geräten löschen können. Platzieren Sie empfindliche Geräte und Speichermedien zum Schutz Ihrer Daten nicht unmittelbar im Magnetfeld des Anschlusses. Halten Sie einen Abstand von mindestens 25 mm ein.

Falls sich Verschmutzungen am MagSafe Netzanschluss ablagern sollten, entfernen Sie diese vorsichtig mithilfe eines Wattestäbchens.

Handhaben der Batterie Lassen Sie die Batterie nicht fallen, versuchen Sie nicht, sie zu öffnen oder aufzubrechen, zünden Sie sie nicht an und setzen Sie sie keinen Temperaturen über 100 °C aus. Verwenden Sie die Batterie nicht mehr, wenn sie auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine von Apple für dieses Produkt empfohlene Batterie. Entsorgen Sie Batterien umgehend entsprechend den geltenden umweltrechtlichen Bestimmungen.

Vermeiden von Hörschäden Das Verwenden von Ohrhörern oder Kopfhörern mit hoher Lautstärke kann eine dauerhafte Schädigung des Gehörs zur Folge haben. Sie gewöhnen sich mit der Zeit zwar an höhere Lautstärken, sodass diese für Sie normal erscheinen, Ihre Hörfähigkeit kann jedoch beeinträchtigt werden. Bei Ohrgeräuschen oder dumpfem Hören sollten Sie die Ohr- oder Kopfhörer abnehmen und Ihr Gehör untersuchen lassen. Je höher die Lautstärke, desto schneller kann Ihre Hörfähigkeit beeinträchtigt werden. Von Experten wird empfohlen, das Gehör durch folgende Maßnahmen zu schützen:

- Schränken Sie die Dauer der Verwendung von Ohr- oder Kopfhörer bei hoher Lautstärke ein.
- Vermeiden Sie ein Erhöhen der Lautstärke, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, wenn Sie Gespräche in Ihrer näheren Umgebung nicht mehr wahrnehmen können.

Nutzungsbeschränkung Dieses Computersystem darf nicht verwendet werden beim oder im Zusammenhang mit dem Betrieb von Kernkraft-Anlagen, von Flugzeugnavigations- oder -kommunikationssystemen oder bei der Flugüberwachung. In derartigen Fällen kann ein Fehler dieses Computersystems zu Todesfällen, Körperverletzungen oder schwerwiegenden Umweltschäden führen.

Informationen zu optischen Laser-CD/DVD-Laufwerken

ACHTUNG: Nehmen Sie keinesfalls Anpassungen oder Änderungen vor, die nicht den Anweisungen im Handbuch dieses Geräts entsprechen. Dadurch kann es zu gefährlicher Strahlenbelastung kommen.

Das optische Laufwerk in Ihrem Computer enthält einen Laser, der bei normaler Verwendung unschädlich ist, der jedoch bei unsachgemäßer Handhabung oder Demontage Augenverletzungen verursachen kann. Lassen Sie dieses Produkt zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich von einem Apple Autorisierten Service-Partner warten und reparieren.

Wichtige Informationen zur Handhabung

BITTE BEACHTEN: Die Nichtbeachtung dieser Anleitungen kann zu einer Beschädigung Ihres MacBook Pro oder anderer Geräte führen.

Einschalten Ihres MacBook Pro Schalten Sie Ihr MacBook Pro niemals ein, wenn nicht alle internen und externen Komponenten ordnungsgemäß installiert sind. Wird der Computer eingeschaltet und betrieben, solange Teile fehlen, kann dies zu gefährlichen Situationen führen, und Ihr Computersystem kann beschädigt werden.

Transportieren Ihres MacBook Pro Wenn Sie Ihr MacBook Pro in einer Tasche oder Aktenmappe transportieren wollen, vergewissern Sie sich, dass sich in der Tasche keine losen Gegenstände (wie Büroklammern oder Münzen) befinden. Diese könnten versehentlich durch eine Öffnung im Gehäuse – etwa der des optischen Laufwerks – in das Innere Ihres Computers gelangen oder sich in einem Anschluss verklemmen. Achten Sie außerdem darauf, keine magnetisch empfindlichen Gegenstände in der Nähe des MagSafe Netzanschlusses zu platzieren.

Verwenden von Steckern und Anschlüssen Stecken Sie einen Stecker niemals mit Gewalt in einen Anschluss. Achten Sie beim Anschließen eines Geräts darauf, dass sich keine Verunreinigungen im und am Anschluss befinden, dass der Stecker zum Anschluss passt und dass Sie die Stecker korrekt mit dem Anschluss ausgerichtet haben.

Verwenden des optischen Laufwerks Das SuperDrive-Laufwerk in Ihrem MacBook Pro unterstützt standardmäßige 12 cm (4,7") CDs und DVDs. CDs oder DVDs, die nicht standardmäßig geformt oder kleiner als 12 cm (4,7") sind, werden nicht unterstützt.

Lagern Ihres MacBook Pro Wenn Sie Ihr MacBook Pro über einen längeren Zeitraum lagern möchten, bewahren Sie es an einem kühlen Ort auf (optimal sind 22 °C) und entladen Sie die Batterie auf ca. 50 %. Wenn Sie Ihr MacBook Pro länger als 5 Monate lagern wollen, entladen Sie die Batterie bis auf ca. 50 Prozent und nehmen Sie sie dann aus dem Computer heraus. Laden Sie die Batterie etwa alle sechs Monate auf ca. 50 % auf, um die Batteriekapazität aufrecht zu erhalten.

Reinigen Ihres MacBook Pro Wenn Sie das Gehäuse und andere Komponenten Ihres Computers reinigen wollen, schalten Sie das MacBook Pro aus, trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz und entfernen Sie die Batterie. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes, weiches, flusenfreies Tuch zum Reinigen des Gehäuses Ihres Computers. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Sprühen Sie niemals Reiniger direkt auf den Computer. Verwenden Sie keine Sprays, Flüssigreiniger oder scharfen Reinigungsmittel, die die Oberfläche angreifen und beschädigen können.



Reinigen des MacBook Pro Bildschirms Wenn Sie den Bildschirm Ihres MacBook Pro reinigen wollen, schalten Sie das MacBook Pro aus, trennen Sie das Netzteil vom Stromnetz und entfernen Sie die Batterie. Reinigen Sie den Bildschirm mit einem sauberen, weichen, flusenfreien Tuch oder Papiertuch, das leicht mit Wasser angefeuchtet ist. Sprühen Sie niemals Reiniger direkt auf den Bildschirm.

Ergonomie



Im Folgenden finden Sie einige Tipps zum Einrichten einer gesunden Arbeitsumgebung.

Tastatur und Trackpad

Achten Sie darauf, dass Ihre Schultern bei der Arbeit mit der Tastatur und dem Trackpad stets entspannt sind. Ober- und Unterarme sollten einen rechten Winkel und Unterarme und Handrücken eine gerade Linie bilden.



Achten Sie beim Arbeiten mit der Tastatur auf einen leichten Tastenanschlag und darauf, dass sich Hände und Finger beim Verwenden von Tastatur und Trackpad nicht verkrampfen. Ziehen Sie Ihre Daumen möglichst nicht unter die Handflächen.



Ändern Sie öfters die Handstellung, um Ermüdungserscheinungen zu vermeiden. Wenn Sie zu lange ohne Pause am Computer arbeiten, können Hände, Handgelenke und Arme zu schmerzen beginnen. Wenden Sie sich unbedingt an Ihren Arzt, wenn die Schmerzen andauern.

Externe Maus

Wenn Sie eine externe Maus verwenden, platzieren Sie sie möglichst auf gleicher Ebene mit der Tastatur. Achten Sie darauf, dass die Arbeitsfläche groß genug ist, um die Maus bequem handhaben zu können.

Sitzmöbel

Verwenden Sie möglichst nur Sitzmöbel, die ergonomisch geformt und höhenverstellbar sind. Stellen Sie die Sitzhöhe so ein, dass die Oberschenkel auf dem Sitz aufliegen und dass die Füße flach aufstehen. Die Rückenlehne sollte so geformt sein, dass die Lendenwirbel optimal gestützt werden. Beachten Sie die Herstellerhinweise, um den Stuhl genau an Ihre Körpergröße und Figur anzupassen.

Möglicherweise müssen Sie die Sitzhöhe neu einstellen, sodass sich Ihre Unterarme und Hände im richtigen Winkel zur Tastatur befinden. Falls Sie die Füße nun nicht auf dem Boden aufstellen können, verwenden Sie eine verstellbare Fußstütze. Alternativ können Sie auch einen höhenverstellbaren Arbeitstisch einsetzen. Eine weitere Möglichkeit wäre es, einen Tisch zu verwenden, bei dem die Tastatur tiefer liegt als die restliche Arbeitsfläche.

Eingebauter Bildschirm

Stellen Sie den Bildschirm so ein, dass störende Lichtreflexe von Lampen oder Fenstern möglichst vermieden werden. Wenn Sie einen Widerstand spüren, versuchen Sie nicht, den Bildschirm über diesen Widerstand hinaus zu öffnen. Der Bildschirm lässt sich nicht weiter als bis zu einer Stellung von 130 Grad öffnen.

Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms Ihrer jeweiligen Arbeitsumgebung entsprechend ein. Es empfiehlt sich, den Bildschirm jedes Mal neu einzustellen, wenn Sie an einem anderen Arbeitsplatz arbeiten oder wenn sich die Lichtverhältnisse ändern.

Weitere Informationen zur Ergonomie am Arbeitsplatz finden Sie im Internet unter der folgenden Adresse:

www.apple.com/about/ergonomics

Apple und der Umweltschutz

Apple Inc. ist ständig darum bemüht, die Umweltbelastungen, die sich aus der Verwendung von Apple Systemen und Produkten ergeben können, auf einem möglichst niedrigen Niveau zu halten.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter der folgenden Adresse:

www.apple.com/de/environment

Regulatory Compliance Information

Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc., could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices.

Responsible party (*contact for FCC matters only*):

Apple Inc. Product Compliance,
1 Infinite Loop, M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084,
408-974-2000.

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the AirPort Extreme technology is below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, it is advised to use the wireless equipment in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Bluetooth Europe—EU Declaration of Conformity

This wireless device complies with the specifications EN 300 328, EN 301-489, and EN 60950 following the provisions of the R&TTE Directive.

Europe—EU Declaration of Conformity

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz). This equipment meets the following conformance standards: EN300 328, EN301 893, EN301 489-17, EN60950

Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das Gerät 802.11a/b/g Mini-PCle Card in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC befindet.

Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien 72/23/EEC, 89/336/EEC, 1999/5/EC.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter:
<http://www.apple.com/euro/compliance>

Korea Statements

“탑해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음”

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with
IDA Standards
DB00063

Taiwan Wireless Statements

於 2.4GHz 區域內操作之 無線設備之警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之 無線設備之警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該類段限於室內使用。

Taiwan Class B Statement

Class B 設備之警告聲明
NL

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Informationen zu externen USB-Modems

Falls Ihr MacBook Pro über eine Telefonleitung mit einem externen USB-Modem verbunden ist, beachten Sie bitte die Informationen der Telekommunikationsgesellschaft, die im Handbuch Ihres Modems aufgeführt sind.

ENERGY STAR® Compliance



As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources.

This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or trackpad button or press any key on the keyboard.

For more information about ENERGY STAR®, visit:
www.energystar.gov

中国

有毒或 有害物质	零部件				
	电路板	显示屏	电池组	附件	电源 适配器
铅 (Pb)	X	X	X	X	X
汞 (Hg)	0	15 英寸 0 17 英寸 X	0	0	0
镉 (Cd)	0	0	0	0	0
六价铬 (Cr, VI)	0	0	0	0	0
多溴联苯 (PBB)	0	0	0	0	0
多溴二苯醚 (PBDE)	0	0	0	0	0

0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。产品上如有任何互相冲突或不同的环保使用期限标识，以组件上的使用期限标识为准。

Hinweise zur Entsorgung und zum Recycling



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Ihr Produkt den geltenden Umweltrichtlinien entsprechend entsorgt werden muss. Da die Lampe der Hintergrundbeleuchtung des 17" MacBook Pro Quecksilber enthält, muss das Produkt separat von Hausmüll entsorgt werden. Wenden Sie sich an Apple oder Ihre lokale Umweltbehörde und fragen Sie nach Recycling-Möglichkeiten, wenn das Produkt am Ende seines Lebenszyklus entsorgt werden muss.

Informationen über das Recycling-Programm von Apple finden Sie unter:
www.apple.com/de/environment/recycling.

Informationen zur Entsorgung der Batterie

Entsorgen Sie Altbatterien vorschriftsmäßig und umweltgerecht.

California: The coin cell battery in your product contains perchlorates. Special handling and disposal may apply. Refer to www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponereerd.



Taiwan:



廢電池請回收

Europäische Union – Informationen zur Entsorgung:



Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Bei einigen Sammelstellen können Produkte zur Entsorgung unentgeltlich abgegeben werden. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoff-Reserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

 Apple Inc.

© 2007 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Betriebsanleitungen, Handbücher und Software sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren, Vervielfältigen, Übersetzen oder Umsetzen in irgendein elektronisches Medium oder maschinell lesbare Form im Ganzen oder in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Apple ist nicht gestattet.

Ansprüche gegenüber Apple Inc. in Anlehnung an die in diesem Handbuch beschriebenen Hard- oder Softwareprodukte richten sich ausschließlich nach den Bestimmungen der Garantiekarte. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, insbesondere übernimmt Apple Inc. keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs.

Apple Computer GmbH, Arnulfstrasse 19,
D-80335 München, Telefon: 089/9 96 40-0

Apple Computer Gesellschaft mbH, Landstrasser Haupt-
straße 71/1, Stock, A-1030 Wien, Telefon: 01/71 18 20

Apple Computer AG, Birgstrasse 4 a,
CH-8304 Wallisellen, Telefon: 01/8 77 91 91

Internet: www.apple.com

www.apple.com/de

www.apple.com/at

www.apple.com/ch

Apple, das Apple Logo, AirPort, AirPort Extreme, Exposé, FileVault, FireWire, iCal, iLife, iMovie, iPhoto, iPod, iSight, iTunes, Keynote, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS und SuperDrive sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

AirPort Express, Finder, das FireWire Logo, MagSafe, Safari, Spotlight und Tiger sind Marken der Apple Inc.

AppleCare und Apple Store sind Dienstleistungsmarken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

iTunes Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. ENERGY STAR® ist eine in den USA eingetragene Marke.

Intel und Intel Core sind Marken der Intel Corp., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Bluetooth Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und diese Marken werden von Apple Inc. in Lizenz verwendet.

Die Rechte an anderen in diesem Handbuch erwähnten Marken- und Produktnamen liegen bei ihren Inhabern und werden hiermit anerkannt. Die Nennung von Produkten, die nicht von Apple sind, dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Werbung dar. Apple übernimmt hinsichtlich der Auswahl, Leistung oder Verwendbarkeit dieser Produkte keine Gewähr. Hergestellt in Lizenz der Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories. Vertrauliche, unveröffentlichte Werke, © 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Das hier beschriebene Produkt verwendet eine spezielle Technologie für den Copyright-Schutz, die durch bestimmte US-amerikanische Patente und durch andere Urheberrechte der Macrovision Corporation und anderer Rechtsinhaber geschützt ist. Diese Technologie für den Copyright-Schutz darf nur mit Genehmigung der Macrovision Corporation und ausschließlich für private und andere eingeschränkte Zwecke verwendet werden. Ausgenommen hiervon sind von der Macrovision Corporation ausdrücklich bezeichnete Fälle. Die Rückentwicklung oder Disassemblierung des Codes ist untersagt.

Die Patentrechte der US-Patentnummern 4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 und 4,907,093 werden in Lizenz und ausschließlich für eingeschränkte Ansichtszwecke verwendet.