

asustor

Hurtiginstallasjonsveiledning

Aktuelle modeller: AS5004U

Ver.4.2.0 (2023-6-7)

Innholdsfortegnelse

MERKNADER	3
SIKKERHETSFORHOLDSREGLER	4
1. PAKKENS INNHOLD	5
2. EKSTRAUTSTYR	6
3. MASKINVAREINSTALLASJONSVEILEDNING	7
NØDVENDIG VERKTØY FOR INSTALLASJON AV HARDDISK	7
MONTERING AV HARDDISK	7
SIKRING AV STRØMLEDNINGEN	9
KOBLE TIL ENHETEN DIN	9
4. TILLEGGER	11
LED-INDIKATORER	11
FRONT PANEL	12
REAR PANEL	12
SLÅ AV ENHETEN	13
ANTALL EKSPANSJONSENHETER SOM STØTTES	13
FEILSØKING	13

Merknader



FCC-erklæring

Denne enheten samsvarer med FCC-reglene, del 15. Bruk er underlagt de følgende to betingelser:

- Enheten skal ikke skape skadelige forstyrrelser.
- Enheten må godta mottatt interferens, medregnet interferens som kan forårsake uønsket drift.

Dette utstyret er testet og funnet å være overensstemmende med grensene for digitalt ustyr, klasse A, i henhold til del 15 i reglene fra Federal Communications Commission (FCC). Disse grensene er utformet for å gi fornuftig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved installasjon i et hjem. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjonsutstyr. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette ustyret forårsaker skadelig interferens med radio- eller TV-mottak, noe som kan fastsettes ved å slå på og av utsyret, anbefales brukeren å forsøke å korrigere interferensen ved bruk av et eller flere av de følgende tiltakene:

- Vri på eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom apparatet og mottakeren.
- Sett utsyret inn i en stikkontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av den parten som er ansvarlig for å overholde standardene, kan frata brukeren retten til å bruke utsyret.

CE-merkeadvarsel



CE-merking for enheter uten trådløst nettverk / Bluetooth

Den leverte versjonen av denne enheten er i samsvar med kravene i EEC-direktivene 2004/108/EF "Elektromagnetisk kompatibilitet" og IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 "Sikkerhet for utstyr for informasjonsteknologi".

Sikkerhetsforholdsregler

Følgende forholdsregler for sikkerhet vil øke levetiden for NAS-en. Overhold alle forholdsregler og instruksjoner.

Elektrisitet og sikkerhet

- Koble produktet fra strømkilden før rengjøring.
- Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Bruk av andre strømadapttere kan skade enheten.
- Pass på at strømadapteren settes inn en stikkontakt med riktig merkestrøm. Se etiketten på strømforsyningen for å kontrollere merkestrøm.

Driftssikkerhet

- IKKE plasser produktet på et sted der det kan bli vått.
- Plasser produktet på et flatt og stabilt underlag.
- Bruk produktet i miljøer med en omgivelsestemperatur mellom 0 °C og 40 °C.
- IKKE blokker luftventilene på kabinettet til produktet. Alltid pass på at dette produktet har skikkelig ventilasjon.
- IKKE sett gjenstander eller søl væske inn i lufteventilene. Hvis du opplever tekniske problemer med produktet, må du kontakte en kvalifisert tekniker eller forhandleren. IKKE forsøk å reparere produktet selv.



IKKE kast dette produktet sammen med husholdningsavfall. Produktet er konstruert for å tilrettelegge for korrekt gjenbruk av deler og resirkulering. Symbolet med en søppeldunk med kryss over betyr at produktet (elektrisk og elektronisk utstyr) ikke må kastes med kommunalt avfall. Kontakt lokale myndigheter for reguleringer om avhending av elektroniske produkter.

1. Pakkens innhold

Aktuelle modeller: AS5004U

NAS-enhet	 AS5004U
	x1
Strømkabel	
	x1
Strømadapter	
	x1
USB 3.2 Gen2-kabel	
	x16
Skruer for bruk med 2,5"-harddisk	
	x1
Hurtig installasjonsguide	

2. Ekstrautstyr

Elementene nedenfor kan kjøpes hos locale forhandlere og i tilbehørsbutikken til ASUSTOR (<http://shop.asustor.com>).

3. Maskinvareinstallasjonsveiledning

Nødvendig verktøy for installasjon av harddisk

- Stjerneskrutrekker
- Minst én 3,5/2,5 tommers SATA-harddisk. (Du finner en liste over kompatible harddisker på <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

Montering av harddisk

1. Fjern frontpanelet som vist på bildet under.



2. Bruk låsehaken til å trekke diskskuffen forsiktig ut av diskbrønnen.



3. Sett harddisken inn i diskskuffen

- ✓ For å installere en 3½" harddisk fjerner du de to skinnene på begge sider av harddisksskuffen. Plasser harddisken i skuffen, juster og sett inn skinnene for å sikre harddisken, og sett den inn i NAS-en.



- ✓ For å installere en 2 ½" harddisk fjerner du de to skinnene på begge sider av harddisksskuffen. Sett harddisken på linje de 4 hullene merket 2,5" med SATA-kontakten vendt utover. Hold fast i harddisken og skuffen, snu skuffen opp ned, og fest stasjonen med de fire medfølgende M3-skruene som vist nedenfor.



4. Skyv diskskuffen på skinnene til diskbrønnen. Bruk låsehaken til å skyve diskskuffen helt inn i diskbrønnen. Fest diskskuffen på plass ved å trykke ned låsehaken. Låsehaken bør lett la seg lukke og knipse fast med et "klikk". Sørg for at diskskuffen er skjøvet helt inn i diskbrønnen før du prøver å feste låsehaken.



5. Sett på frontpanelet.



Sikring av strømledningen

Merknad: Du kan bruke den medfølgende ledningsbraketten for å feste strømledningen dersom du er bekymret for at strømledningen til NAS-en løsner når NAS-en flyttes.

Fest braketten til strømledningen som vist i illustrasjonen nedenfor.



Koble til enheten din

1. Plugg USB 3.2 Gen2-kabelen inn i AS5004U, og lås skruen i pilens retning.



2. Koble strømkabelen til enheten.



3. Koble den andre enden av USB 3.2 Gen2-kabelen til en USB 3.2 Gen2-port på av NAS-en. Den skal ikke være slått på.
Når NAS-en blir slått på, vil AS5004U også bli slått på. Når NAS blir slått av eller går i hvilemodus, vil AS5004U også gå inn i hvilemodus.

**Merk:**

1. **AS5004U kan bare kobles til NAS-en via NAS-ens USB 3.2 Gen2-port.**
2. **Hvis NAS-en allerede er slått på, vil AS5004U slå seg selv på når den AS5004U kobles til med USB 3.2 Gen2-kabelen.**

4. Tillegg

LED-indikatorer



AS5004U

1. Strøm-LED-indikator
2. Status-LED-indikator
3. Harddisk-LED-indikator

LED-indikator	Farge	Beskrivelse	Tilstand
Strøm	Blå	Lyser	Strøm på
	Oransje	Lyser	Hvilemodus
	Slukket		Strøm av
System Status	Grønn	Lyser	RAID-modus
	Rød	Lyser	Det er skade på RAID-volumet
	Gul	Lyser	RAID-nivå nedgradert
	Slukket		Ingen RAID er i bruk
Hard Disk	Grønn	Lyser	Harddisk klar
		Blinker	Data leses eller skrives
	Rød	Lyser	Problem med harddisk
	Slukket		Ingen harddisk registrert

Front Panel



AS5004U

-
- 1. På-knapp
 - 2. HDD 1
 - 3. HDD 2
 - 4. HDD 3
 - 5. HDD 4

Rear Panel



AS5004U

-
- 1. USB 3.2 Gen2 Type-C-Port
 - 2. Likestrøminntak
 - 3. k-lås
 - 4. System fan

Slå av enheten

Hvis den blå strømindikatoren lyser, holder du inne strømknappen i 4 sekunder. Den grønne statusindikatoren begynner å blinke raskt. Slipp knappen, så slår NAS-en hvilemodus.

Antall ekspansjonsenheter som støttes

- NAS-modeller som støtter 3 samtidige AS5004U-ekspansjonsenheter:
Seriene AS33 / AS52 / AS53 / AS54 / AS66 / AS71
- NAS-modeller som støtter 2 samtidig AS5004U-ekspansjonsenhet:
Seriene AS11 / AS67 / FS67 / AS65

Feilsøking

Hvis du støter på problemer under installasjonen, kan du kontakte din lokale [ASUSTOR-forhandler](#) eller teknisk støtte for ASUSTOR. Du kan også få tilgang til [kunnskapsbasen til ASUSTOR](#) på den nettstedet for teknisk støtte.