

## 使用上のご注意

### 使用上のお願い

#### ●お手入れに関するご注意

- ・ホコリなどがたまらないよう、定期的に掃除してください。
- ・本体を掃除する際は、USBケーブルを抜いてください。
- ・端子部やプラグに異物やホコリが付いている場合は、掃除機などで取り除いてください。
- ・汚れや異物が付いた場合は、水で濡らしてから固く絞った柔らかいきれいな布で軽くふいてください。液晶画面に異物やホコリが付いている場合は、柔らかい布で払い落としてから、きれいにふき取ってください。
- ・手指で触る部分を消毒したい場合は、市販の消毒薬（エタノールの濃度が70%程度のもの）を柔らかいきれいな布に少量含ませて、軽くふいてください。
- ・高濃度の消毒薬やそのほかの溶剤（シンナーやベンジンなど）を使ったり、製品内に水分を入れたりしないでください。
- ・清掃後、製品が完全に乾いていることを確認してから使用してください。

Nintendo

ニンテンドーサウンドクロック Alarmo

## セーフティガイド (はじめにお読みください)

### 安全に使用するために

ご使用になる方の健康を守り、火災や感電などによる事故を未然に防ぐため、ご使用前によくお読みいただき、その内容を必ずお守りください。

※最新の内容は、任天堂ホームページでご確認いただけます。

<https://www.nintendo.com/jp/anzen/>

※お子様をご使用になる場合は、保護者の方がよく読んでご説明ください。

※煙が出る、変な音やにおいがするなどの異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。USBケーブルを抜いて、煙が出ていないことを確認してから、<https://support.nintendo.com/jp/repair/>の「オンライン修理受付」から点検を依頼してください。そのまま使用すると火災や故障の原因になります。

### 使用上のご注意

#### ⚠ 危険

#### ●機器やケーブルには次のことをしない

分解、改造 加熱、乾燥（電子レンジや高圧容器、ドライヤーなどの使用） 端子部と金属類の接触 水濡れ、水没 強い衝撃や無理な力を加える 変形、損傷 ケーブル類をきつく巻きつける（強く曲げる） 引っ張る

#### ●次の場所での使用や設置、保管はしない

不安定な場所 小さなお子様の手の届く場所 ペットが近づける場所 ホコリや油煙の多い場所 湿気や水気のある場所 熱のこもる場所、高温になる場所（ストーブやヒーターなど熱を発生する機器の近くや、直射日光の当たる場所、夏の車内など）

## 使用上のご注意

### ⚠ 危険

●コイン形電池から液漏れした場合は、すぐに使用を中止する  
本品は、コイン形電池を内蔵しています。コイン形電池から漏れた液には触らず、<https://support.nintendo.com/jp/repair/> の「オンライン修理受付」から点検を依頼してください。万一、液が目に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。液が手や体に付いたときは、水でよく洗い流してください。

●給電には付属のUSBケーブルと、USB Type-A (USB Standard-A) のポート (差込口) がある市販のACアダプター (5V/1.5A/7.5Wの出力ができるもの) を使用する  
別売のニンテンドーUSB ACアダプター[CLV-003(JPN)]、またはNintendo Switch ACアダプター[HAC-002(JPN)]でも給電できます。  
※使用する製品の説明書をよく読み、注意事項を守ってお使いください。  
※ニンテンドーUSB ACアダプター、Nintendo Switch ACアダプター以外での動作確認は行っておらず、安全性を保証するものではありません。

### ⚠ 警告

●雷が鳴り始めたら、コンセントに差し込んでいる機器 (ACアダプター) や、そこに接続している機器には触らない  
落雷による感電のおそれがあります。

### ●無線機能に関するご注意

本品には無線でインターネットに接続する機能があります。心臓ペースメーカーから15cm以上離して使用してください。また、病院など無線通信が禁止・制限されている場所では使用しないでください。

### ●近距離・大音量では使用しない

耳が聞こえにくくなるおそれがあります。適切な音量に設定し、長時間の鳴動は控えてください。耳鳴りなどの異常を感じた場合は、医師の診察を受けてください。

### ⚠ 警告

●破損や変形したものは使用せず、破損や変形した部分に触ったり、自分で直したりしない

### ⚠ 注意

●濡らしたり、液体や異物を入れたり、油分などで汚れた手で触ったりしない  
万一、液体や異物が入った場合は、すぐに使用を中止して、「オンライン修理受付」<https://support.nintendo.com/jp/repair/> から点検を依頼してください。

●対応した製品以外 (任天堂が使用を推奨していない製品) を使用しない  
供給電力が不足しているACアダプターを使用すると、正常に機能しない場合があります。

### 使用上のお願い

●急激な温度変化が起こる場所に置かない  
結露が起きた場合は、USBケーブルを抜いた状態で、水滴が乾くまで暖かい部屋に置いてください。

●ダイアルライトの発光に関するご注意  
光に敏感な方など、ダイアルライトの発光をまぶしいと感じる場合は、メニューの「設定」から「ダイアルライト」をOFFに設定してください。

●廃棄する場合は、各自自治体の指示に従う  
小さなお子様が誤って飲み込まないように、梱包用の袋や結束バンドなどはすぐに廃棄してください。