

ニンテンドーDSシリーズ専用クリーナーセット

このたびは任天堂『ニンテンドーDSシリーズ専用クリーナーセット』をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。なお、この『取扱説明書』は、大切に保管してください。

本文中の「DSシリーズ本体」とは、ニンテンドーDS Lite(USG-001)、ニンテンドーDS(NTR-001(JPN))の総称として使用しています。



ニンテンドーDS Lite
(USG-001)



ニンテンドーDS
(NTR-001(JPN))

本文中の「GBAシリーズ本体」とは、ゲームボーイマイクロ(OXY-001)、ゲームボーイアドバンスSP(AGS-001)、ゲームボーイアドバンス(AGB-001)の総称として使用しています。



ゲームボーイマイクロ
(OXY-001)



ゲームボーイアドバンスSP
(AGS-001)



ゲームボーイアドバンス
(AGB-001)

取扱説明書

1. 安全に使用していただくために・・・

警告

- 本体のクリーニングは、必ず電源をOFFにしてから行ってください。火災や感電、本体の故障の原因となります。
- DSクリーナー、GBAクリーナーは乾式です。水や液体をつけてのクリーニングを絶対にしないでください。火災や感電、本体の故障の原因となります。

注意

- 床に放置しないでください。
- 小さなお子様の手の届く場所や不安定な場所に保管しないでください。
- 分解や改造、ブラシ等を引き抜くことは絶対に行わないでください。

使用上のおねがい

- ニンテンドーDSシリーズ専用クリーナーセットは金属・プラスチック等で作られています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。
- 直射日光の当たる場所、高温になる場所、湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。
- 物を当てたり、落としたりするなど、強い衝撃を与えないでください。