

とりあつかいせつめいしょ
■ 取扱説明書 ■

このたびは「ニンテンドー ゲームキューブ マットコントローラ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に必ず、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。とくに「安全に使用していただくために…」は必ずご覧ください。お使いになる方の健康および機器の保護のために説明されている部分ですので、ご使用になる方が小さなお子様の場合は保護者の方がよく読んでご説明ください。なお「取扱説明書」は大切に保管してください。

※本品は、マットコントローラ対応マーク()が表示されているソフトで使用することができます。

※ニンテンドー ゲームキューブの「取扱説明書」も併せてお読みください。

安全に使用していただくために… (必ずお読みください)

健康上のご注意

健康上の安全のため、ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。

警告

- 足や腰などに骨折、脱臼、肉離れ、捻挫などのけがをしているときは、絶対に使用しないでください。
- 使用中に足や腰などに疲労、不快や痛みを感じたときや、めまい・吐き気・疲労感、乗り物酔いに似た症状などを感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も痛みや不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期に渡る障害を引き起こす可能性があります。
- 他の要因により、足や腰などの一部に障害が認められたり、疲れている場合や医師により激しい運動を制限されている方は、マットコントローラを使用することによって障害などが悪化することがあります。そのような場合は、使用する前に医師と相談してください。
- 妊娠中の人、飲酒をした人、または平衡感覚に影響の出る薬を服用している人は使用しないでください。思わぬけがや事故の原因となります。

使用上のご注意

マットコントローラは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。

警告

- 煙が出たり、変なにおいがするなどの異常を感じたら、すぐにゲームキューブの電源をOFFにして、ACアダプタのACプラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してから、最寄りの任天堂「お客様相談窓口」に点検を依頼してください。そのまま使用すると火災や故障の原因となります。
- 必ず素足で遊んでください。靴下や靴を履いて遊ぶと、転んだり、故障の原因となります。
- 小さなお子様が遊ぶときは、必ず保護者の方がそばにつき、目を離さないようにしてください。
- ストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管したり、ローソクなどの炎やタバコなどの火気に近づけたりしないでください。火災や故障の原因となります。
- 水や汗などで濡れてしまった場合は、水分を完全にふき取り、完全に乾かしてから使用してください。そのまま使用すると、すべってけがをしたり、故障の原因となります。
- 雷がなりはじめたら、安全のため触らないでください。落雷による感電の原因となります。

注意

- 使用する前に表面の折りしわをのばしてください。つまずいて、けがをする原因となります。
- 使用中は、つまずいたり、すべったりしないよう、十分に注意してください。
- 必ず屋内の平らな床面で使用してください。屋外やでこぼこした場所、ワックスをかけた床など、すべりやすい場所や床面で使用すると、けがや故障の原因となります。
- 家具や置物、壁、窓などの近くで使用しないでください。使用中に家具などと接触し、けがをしたり、家具などが壊れたりする原因となります。
- 裏返した状態や折りたたんだ状態で使用しないでください。けがや故障の原因となります。
- 分解や改造、ご自身の修理は絶対にしないでください。感電や故障の原因となります。
- 破れたり、破損した場合は、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると感電やけが、故障の原因となります。
- 小さなお子様がケーブルで遊ばないように注意してください。首に巻きつけて、けがをする原因となります。
- ケーブルを持って振り回さないでください。人や物に当たって、けがや故障の原因となります。
- プラスチックや金属部品などでできています。燃えると危険ですので、廃棄する場合は各自自治体の指示に従ってください。
- 表面にホコリなどが付着している場合は、掃除機などで取り除いてください。そのまま使用すると、すべってけがをする原因となります。

使用上のおねがい

- 使用する前に汚れをふき取ってください。
- 使用するときは、ゲームキューブから1m以上離して使用してください。ゲームキューブの近くで使用すると、振動によりゲームキューブの故障や誤動作の原因となります。
- 家具や物を置かないでください。また、折りたたんだ状態の上に重いものを置かないでください。故障や誤動作の原因となります。
- 使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。故障の原因となります。
 - ・直射日光の当たる場所、湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。
 - ・密閉された自動車の中(とくに夏期)などに長時間放置しないでください。
- 物を当てたり、投げる、落下させるといった強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 端子部に指や金属で触らないでください。故障の原因となります。
- 表面の汚れがひどいときは水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発油、アルコールでは絶対にふかないでください。材質が変質して傷めることがあります。
- ケーブルを踏んだり強く曲げたり引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。
- こたつやホットカーペットの上など通電状態にあるものの上や、床暖房システムの上では使用しないでください。故障の原因となります。