

安全に使用するために(必ずお読みください)

ご使用になる方の健康を守り、事故を未然に防ぐため、ご使用前に次の注意事項をお読みいただき、その内容を必ずお守りください。ご使用になる方が小さなお子様の場合は、保護者の方がよく読んでご説明ください。

※ Nintendo Switchをお使いの方は、☆(設定)→「サポート」にある「安全に使用するために」もあわせてお読みください。

※ Wii Uをお使いの方は、Wii Uメニューの「安全に使用するために」もあわせてお読みください。

※ 煙が出る、変な音やにおいがするなどの異常を感じたり、液体や異物が入ったりした場合は、すぐに使用を中止して、「オンライン修理受付」から点検を依頼してください。 <https://www.nintendo.co.jp/support/repair/>

■ 使用上のご注意

⚠ 警告

- 次の場所で使用、保管しないでください。
 - 不安定な場所
 - 小さなお子様やペットが近づける場所
 - ホコリや油煙の多い場所
 - 湿気や水気のある場所(浴室など)
 - 熱のこもる場所、高温になる場所(ストーブやヒーターなど熱を発生する機器の近くや、直射日光の当たる場所、夏の車内など)
- 雷が鳴りはじめたら、機器に触らないでください。落雷による感電の恐れがあります。

⚠ 注意

- 次のことをしないでください。
 - 分解、改造
 - 加熱、乾燥(電子レンジや高圧容器、ドライヤーなどの使用)
 - 端子部と金属類の接触
 - 強い衝撃や無理な力を加える
 - 強く曲げる
 - ケーブル類をきつく巻きつけたり、引っ張ったりする
- 破損や変形したものは使用せず、破損や変形した部分に触ったり、自分で直したりしないでください。
- 対応した製品以外で使用しないでください。

使用上のおねがい

- 濡らしたり、液体や異物を入れたり、油分などで汚れた手で触ったりしないでください。
- 端子部に異物やホコリが付いたまま使用しないでください。異物やホコリが付着している場合は、掃除機などで取り除いてください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどで拭かないでください。表面を傷めたり、変形したりする原因になります。汚れている場合は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。小さなお子様が悪く飲み込まないように、梱包用の袋や結束バンドなどはすぐに捨ててください。