

安全に使用していただくために…(必ずお読みください)

健康上のご注意



警告

- ご使用になる前に、十分な準備運動を行い、体調を整えてからご使用ください。また、体調がすぐれない場合は、お酒を飲まれた方は使用しないでください。思わぬけがや、事故の原因となります。
- 体に過度の負担をかけた使用は、事故やけがにつながる可能性がありますので、無理のない範囲で使用してください。また、使用中に、手・足・腰など、身体に疲れや痛みを感じたら、必ず休憩をとってください。もし、身体に痛みや不快感が続くようであれば、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 他の要因により、手・足・腰など身体の一部にけがや障害が認められたり、医師から激しい運動を制限されている方は、バランスWiiボードでゲームをプレイすることによって、症状などが悪化する可能性があります。そのような方は、使用する前に医師と相談してください。
- 手のひらや腕など皮膚の弱い部分、必要以上に力をかけて操作すると、不快や痛みを感じることがあります。皮膚に痛みや不快感が続くようであれば、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 心臓病・糖尿病・高血圧症・呼吸器疾患などにより、医師から運動を制限されている方や、妊娠している、もしくは妊娠の可能性がある方、平衡感覚に影響のできる薬を服用している方は、使用する前に必ず医師と相談してください。
- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。また、身体が平常の場合でも、適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10~15分の小休止をおすすめします。特に、高齢の方や運動習慣のない方、心臓病・高血圧症などの循環器に既往症のある方は、十分休憩をとってください。もし、めまいや吐き気など、身体に異常に感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 健康のため、ゲームなどを楽しみになるときは、部屋を明るくしてテレビ画面からできるだけ離れて使用してください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビの画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、使用する前に必ず医師と相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じたり、目や手・腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。

使用上のご注意



- バランスWiiボードの上でジャンプしたり、同時に複数の人が乗ったり、手・足・腰など身体を必要以上に動かすなど、乱暴な動作はしないでください。事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- ゲーム中に、手や腕、腰を振るなど、身体の動きを伴いますので、ゲームを始める前に周りには何もないことを確認し、ゲーム中でも手や足など身体の一部とテレビや家財などの距離が1m以上になるように、離れてください。また周囲に人がいるときは、ぶつかったりしないように、十分なスペースを確保してください。事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- バランスWiiボードの端に、体重や力をかけないでください。転倒や踏み外しなどにより、事故やけが、家財の原因となります。
- フローリングなど、室内の平らな床に設置し、次のような場所は避けてください。事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。また、使用前に、バランスWiiボードが傾いたり滑ったりせず、安定していることを確認してください。
- ・浴室など水を使用する場所
- ・タイルなどの滑りやすい床や、滑りやすいマットなどの上
- ・クッション、毛足の長いじゅうたんだんなど、安定して設置できないものの上
- 必ず素足で遊んでください。靴下や靴を履いて使用すると、転んだりして、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- ゲーム中、手や足が汗ばんできた場合は、ゲームを中断して、乾いたタオルなどで拭き取って使用してください。濡れたまま使用すると、転んだりして、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- 飲食をしながら使用しないでください。事故やけが、故障の原因となります。
- 次の場合は、すぐに使用を中止し、任天堂サービスセンターにお問い合わせください。そのまま使用すると、火災や電気、故障の原因となります。
- ・異常な音がしたり、煙が出たり、変なにおいがしているなどの異常を感じたとき（すぐに乾電池を取り出し、煙がでなくなるのを確認してください。）
- ・液体（水やジュース、ペットの尿など）、異物などが入ったとき
- ・ひび割れや破損、変形、ガタツキなどの異常が発見されたとき
- 電池交換やバランスWiiボードをWi-Fi本体に登録するとき、またはバランスWiiボードに異常が発生した際に乾電池を取り外すとき以外は、電池カバーを取り外さないでください。取り外したまま使用すると、乾電池が飛び出し、事故やけが、故障の原因となります。
- 分解や組み込みでの修理は絶対しないでください。感電や故障の原因となります。
- 開口部や端子部に、指や金属で触れることがあります。感電、けが、故障の原因となります。
- お子様がゲームをされる場合は、保護者の方が注意事項をよく読んでご説明いただき、目の届くところで遊ばせてください。特に小さなお子様の場合は、保護者の方が手助けをして一緒に遊んでください。

ほんたいていめん すべ ど よう ふちやく は、あい と のぞ すべ じ
● 本体底面の滑り止め用ゴムにホコリなどが付着している場合は、取り除いてください。滑って事
故やけが、家財の破損、故障の原因となります。

ほかん つぎ ちゅうい おこた ばあい じこ
● バランスWiiボードを保管するときは、次のことに注意してください。それを怠った場合、事故や
けが、家財の破損、故障の原因となります。

ちい こさま て ど ばしょ ふ あんてい ば しょ かべ た
・ 小さなお子様の手の届く場所や、不安定な場所、壁などへの立てかけをしない

うえ かく もの お
・ バランスWiiボードの上に、家具や物を置かない

せんつうしん きし はし ひょうしん こきょう き かん
● 無線通信が禁止されている場所（病院や公共機関など）では、絶対に使用しないでください。電
波の影響により、機器の動作に影響を与えることがあります。

しんそく さうやか かた しょく は、あい しんぞく そうちくぶい
● 心臓ペースメーカーを装着されている方が使用される場合、心臓ペースメーカーの装着部位と
の距離が、22cm以上離れた状態を保ってください。電波の影響によりペースメーカーの動作
に影響を与えることがあります。

△注意

しようご ほこう じま ばしょ ほしお ほうち げんいん
● 使用後は、歩行の邪魔になる場所に放置しないでください。つまずいてけがをする原因となります。

いとう は、あい ひょうて さゆう ちこ じこ
● 移動させる場合は、両手で左右のグリップをしっかり持ってください。落としたりして、事故やけ
が、家財の破損、故障の原因となります。また、床などに設置する際は、バランスWiiボードと床
あひだて あし ていねい おこな
などとの間に手や足などをはさんだりしないよう、丁寧に行ってください。

でんち と は、あい らっか ゆび
● 電池カバーを取り外す際は、バランスWiiボードの落下などにより、指などをはさんだりしない
よう、注意してください。

でんけい お ていねい そなさ こしよう げんいん
● 電源ボタンを押すときは、丁寧に操作してください。けがや故障の原因となります。

はいき はくじ ちたい し したが
● バランスWiiボードは、プラスチックや金属部品などで構成されています。燃やすと危険ですの
で、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。

使用上のおねがい

しそう ほかん ばしょ かん つぎ ちゅうい
● 使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。

こしきただけいそく げんいん
○ 故障や正しい計測ができない原因となります。

しけ ゆるん おお ばしょ しよう ほかん ばあい
・ 湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管した場合

もの あ お つよ しょくせき あた ばあい
・ 物を当てたり、落とすなど、衝撃を与えた場合

かーべい じどうし なか かま ちようじ かんほうち ばあい
・ 密閉された自動車の中（とくに夏季）などへ長時間放置した場合

ちよひにつけ あ ばしょ ゆかだんぼう うえ ねつげん
・ 直射日光の当たる場所、ホットカーペットや床暖房の上、ストーブやヒーターなどの熱源の
しおり ほかん そばで ばあい
そばで使用、保管した場合

おくがい しおり ばあい
・ 屋外で使用した場合

せうち ばしょ せうち あと きず のこ
○ 設置場所などに設置跡や傷が残ることがあります。

たたひ カわ せつち ばあい
・ ジュウたん、畳、柔らかいフローリング、マットなどに設置した場合

かたむ じよたい せつち ばあい
・ 傾いた状態で設置した場合

ひ ばあい
・ バランスWiiボードを引きずったりした場合

せいじうち どうさ
○ 正常に動作しないことがあります。

さむ おくがい あた おくない もち こ ばあい
・ 寒い屋外などから暖かい屋内などにバランスWiiボードを持ち込んだ場合

きんりん のいかく し よう じ かんたい しんどう あと ちゅうい
● 近隣の迷惑にならないよう、使用する時間帯や振動・音などに注意してください。

つぎ て じゅん そ じ
● 汚れがひどいときは、次の手順で掃除してください。

みず ちゅうせいいがんさく のの かた しほ
1. 水でうすめた中性洗剤に布をひたしてから、固く絞る

かわ ふ かんぜん せんざい ふ と
2. バランスWiiボードを拭き、完全に洗剤を拭き取る

かわ ぬの し あ
3. 干いた布で仕上げる

せんざい せいぶん のこ ころ げんいん
・ 洗剤の成分が残っていると、転んだけがをする原因となります。

ちゅうせいい い かい せんざい か て い よう きはつゆ ふ
・ 中性以外の洗剤や家庭用クリーナー、シンナーやベンジンなどの揮発油、アルコールでは拭
ひよみん いた いばいいん
かないでください。表面を傷める原因となります。

乾電池の取扱いに関するご注意

かんでんち どあつか かん つぎ ちゅうい あやま つか かた えきも はつね はれつ
乾電池の取扱いに関して、次のことに注意してください。誤った使い方をすると液漏れ、発熱、破裂
げんいん せいはう どうさ かのうせい
する原因となったり、バランスWiiボードが正常に動作しない可能性があります。

△危険

じゅうでんしき でんち し よう
● 充電式電池は、使用しないでください。

かんでんち もの えきの はい しつのい おぞ たりゅう みず
● 乾電池から漏れた液が目に入ったときは、失明やけがの恐れがありますので、すぐに多量の水
あら なが あと たた いし しんさつ う かんでんち もの えき からだ て
でよく洗い流した後、直ちに医師の診察を受けてください。乾電池から漏れた液が体や手につ
いたときは、水でよく洗い流してください。

かんでんち か ちう とうにう か ねつ
● 充電池を火中に投入したり、加熱したりしないでください。

かいでぞう かんでんち し い い かい でんち し よう
● 改造された乾電池や指定以外の電池は使用しないでください。

さくぞくるい
● プラス(+)とマイナス(-)を金属類でショートさせないでください。

ぐ かくにん ただ
● プラス(+)とマイナス(-)の向きを確認して、正しくセットしてください。

△警告

ふる かんでんち あたら かんでんち ま しゅるい こと かんでんち ま し よう
● 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜたり、種類の異なる乾電池を混ぜて使用したりしないでください。

かんでんち じゅうでん
● 乾電池を充電しないでください。

かんでんち しょもうち ちよじ かん し よう かんでんち と だ
● 乾電池の消耗をさけるため、長時間使用しないときは、乾電池を取り出してください。

まんいん でんち えきも はい し よう ちよじ にんびん どう
● 傷ついたり、変形、液漏れした乾電池を使用しないでください。

しゃうり いらひ
● 一方電池が液漏れした場合は、すぐに使用を中止し、任天堂サービスセンターに修理を依頼し
てください。そのまま使用すると、その液が新たな事故や故障の原因となります。

△注意

たん がた かんでんち し よう
● 単3形アルカリ乾電池の使用をおすすめします。

きょくとも おん ど はうけん か ほ かん
● 極端な温度条件下で保管しないでください。

つよ しょくせき あた
● 強い衝撃を与えないでください。

かんでんち はいき かくじ ちたい し じ したが
● 乾電池を廃棄するときは各自治体の指示に従ってください。