

安全に使用していただくために… (必ずお読みください)

健康上のご注意

警告

- 健康のため、ゲームなどをお楽しみになるときは、部屋を明るくしテレビ画面からできるだけ離れて使用してください。特に小さなお子様が遊ばれるときは、保護者の方の目の届くところで遊ばせるようにしてください。
- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。また、身体が平常の場合でも、適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。特に、高齢の方や、運動習慣のない方、心臓病・高血圧症などの循環器に既往症のある方は、十分休憩をとってください。もし、めまいや吐き気など、身体に異常を感じた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。また、お子様が使用される場合は、保護者の方が十分に注意を払ってください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビの画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、使用する前に必ず医師と相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- 使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じたり、目や手・腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 他の要因により、手や腕など身体の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームなどの操作をすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、使用する前に医師に相談してください。
- 使用中に、手や腕など、身体に疲れを感じたら、必ず休憩をとってください。もし身体に痛みや不快感が続くようであれば、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- Wiiリモコンの振動機能について、次のことに注意してください。
 - ・ 頭部・ひじ・ひざなどの骨部や顔および腹部など、身体の各部にWiiリモコンを当てて使用しないでください。皮膚などを痛める可能性があります。
 - ・ 指・手・腕などにけがや疾患があり、治療を受けている方は、絶対に使用しないでください。症状を悪化させる恐れがあります。

警告

- 長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので、めやすとして30分ごとに5分以上の休憩をとってください。
- 振動を不快に感じたときは、HOMEボタンメニューのWiiリモコン設定画面で、振動をOFFにしてください。
- Wiiリモコンによる操作は激しい動きを必要とするものではありませんが、ゲームソフトの中には、からだの動作を伴うものがあり、ゲームプレイに興じると、からだの激しい動きにつながる場合があります。心臓病・糖尿病・高血圧症・呼吸器疾患などにより、医師から運動を制限されている方や、妊娠している方、もしくは妊娠の可能性がある方は、使用する前に必ず医師と相談してください。

使用上のご注意

警告

- ゲーム中はWiiリモコンや拡張コントローラをしっかりと握り、手から離さないでください。また絶対に投げたり、必要以上に振り回したりしないでください。人や物にあたって、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- 必ず専用ストラップに手首を通して、ストッパーを調整し、ロックパーで固定してください。ゲーム中にストッパーが外れたときは、ゲームを中断して、ストッパーを再度固定してください。ストラップを着せずWiiリモコンが手から飛び出した場合は、人や物にあたると、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- ゲーム中に、手や腕を振ったり、動き回る可能性がありますので、ゲームを始める前に周りには何も無いことを確認し、Wiiリモコンを振ったときでも、Wiiリモコンとテレビとの距離が1m以上になるように離れてください。また複数のプレイヤーが同時に遊ぶときは、ぶつかったりしないように、十分なスペースを確保してください。事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- 拡張コントローラを使用する場合、必ずプラグのコネクタフックにストラップのひもを通してください。必要以上にケーブルを引っ張ると、外れたケーブルが当たり、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。

安全に使用していただくために… (必ずお読みください)



警告

- 専用ストラップ[RVL-018A]や任天堂のライセンス許諾を受けているストラップ以外
は使用しないでください。それ以外のストラップを使用すると、誤ってWiiリモコンが
手から離れた場合、ストラップが抜けたり切れるなどして、手から飛び出し、事故やけ
が、家財の破損、故障の原因となります。
- 濡れた手や汗ばんだ手で、Wiiリモコンを使用しないでください。また、Wiiリモコン
が汗などで濡れた場合は、タオルなどで拭き取るなどして、乾かしてから使用してくだ
さい。濡れたまま使用すると、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- ストラップだけを握ってWiiリモコンを振り回すことは絶対にしないでください。スト
ラップが切れ、事故やけが、家財の破損、故障の原因となります。
- Wiiリモコンを使用する前に、ストラップが傷んでいないか点検してください。もし、ス
トラップが傷んでいる場合は、Wiiリモコンの使用を中止し、必ずストラップを交換し
てください。
- 電池交換やWiiリモコンをWii本体にホーム登録するとき以外は、電池カバーを取り
はずさないでください。取り外したまま使用すると、電池が飛び出し、事故やけが、家財
の破損、故障の原因となります。
- 異常な音が出たり、煙が出たり、変なおいがしているなどの異常を感じたら、すぐに
乾電池を取り出し、煙が出なくなるのを確認してから、任天堂サービスセンターに点
検を依頼してください。そのまま使用すると火災や故障の原因となります。
- 液体(水やジュース、ペットの尿など)や異物が入ったWiiリモコンを使用しないでくだ
さい。もし、濡れたり、異物が入ったときは、すぐに使用を中止し、任天堂サービスセン
ターにお問い合わせください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因となります。
- 破損した場合には、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると感電やけが、
故障の原因となります。
- 分解や改造、自分で修理しないでください。感電や故障の原因となります。
- コネクタを指や金属で触れないでください。感電、けが、故障の原因となります。
- 無線通信が禁止されている場所(病院や公共機関など)では、絶対に使用しないでくだ
さい。電波の影響により、機器の動作に影響を与えることがあります。
- 心臓ペースメーカーを装着されている方が使用される場合は、心臓ペースメーカー
の装着部位より22cm以上離してください。電波の影響によりペースメーカーの動作
に影響を与えることがあります。



注意

- Wiiリモコンをより安全に使用していただくため、Wiiリモコンジャケットを装着して
使用されることをおすすめします。Wiiリモコンジャケットを装着していただくことに
より、万一、Wiiリモコンがあたった場合に引き起こされるけがや物品の破損を軽減
させたり、Wiiリモコン本体の保護にも効果があります。
- 床に放置しないでください。踏みつけてこわしたり、つまずいてけがをする原因となる
ことがあります。
- 幼児の手の届く場所や不安定な場所に置いたりしないでください。落として、けがや
故障の原因となります。
- Wiiリモコンは、プラスチックや金属部品で構成されています。燃やすと危険ですの
で、廃棄する場合は各自自治体の指示に従ってください。

しようじょう

使用上のおねがい

- 使用および保管場所に関して、次のことに注意してください。故障の原因となります。
・湿気やホコリ、油煙の多い場所で使用、保管しないでください。
・直射日光の当たる場所やストーブやヒーターなどの熱源のそばで使用、保管しない
でください。
- 外部拡張機器を抜き差しする場合は、画面の指示に従ってください。故障の原因や
セーブデータが壊れることがあります。
- WiiリモコンにICカード(キャッシュカードなど)や預金通帳など、磁気を帯びた記録媒
体を近づけないでください。磁気の影響によりデータが壊れ、ICカードや預金通帳な
どが使用できなくなる場合があります。
- Wiiリモコンに磁石を近づけないでください。動作が不安定になることがあります。
- Wiiリモコンジャケットをカッターナイフやはさみなど、鋭利なものをつけたりし
ないでください。破損の原因となります。
- Wiiリモコンが汚れた場合は、めがね拭きのような柔らかい布で拭き取ってください。
シンナー、ベンジンなどの揮発油、アルコールでは拭かないでください。表面を傷め
る原因となります。
- Wiiリモコンジャケットが汚れた場合は、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく
絞って拭き取ってください。また、汚れがひどい場合は、中性洗剤で水洗いし、必ず
よく乾かしてから使用してください。シンナー、ベンジンなどの揮発油、アルコールでは
拭かないでください。変形する原因となります。

安全に使用していただくために… (必ずお読みください)

乾電池や充電式電池の取扱いに関するご注意

危険

- 電池から漏れた液が目に入ったときは、失明やけがの恐れがあるので、すぐに多量の水でよく洗い流した後、直ちに医師の診察を受けてください。電池から漏れた液が体や手に付いたときは、水でよく洗い流してください。
- 電池を火中に投入したり、加熱したりしないでください。
- 改造された電池や指定された以外の電池は使用しないでください。
- プラス(+)とマイナス(-)を金属類でショートさせないでください。
- プラス(+)とマイナス(-)の向きを確認して、正しくセットしてください。

警告

- 古い電池と新しい電池を混ぜたり、種類の異なる電池を混ぜて使用したりしないでください。
- 乾電池を充電しないでください。
- 電池の消耗をさけるため、長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。
- 傷ついたり、変形、液漏れした電池を使用しないでください。
- 万一電池が液漏れした場合は、すぐに使用を中止し、任天堂サービスセンターに修理を依頼してください。そのまま使用すると、その液が新たな事故や故障の原因となります。

注意

- Wiiリモコンは、単3形アルカリ乾電池を使用します。充電式電池については、単3形充電式ニッケル水素電池に限りご使用いただけます。充電式電池を使用される場合は、電池の取扱説明書をよくお読みいただき、その指示に従って、正しく使用してください。
- 極端な温度条件下で保管しないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 電池を廃棄するときは各自治体の指示に従ってください。