Instalační příručka

pro NAS servery řady AS7112RDX/AS7116RDX

Ver. 3.4.0221(2020-2-21)

Obsah

Notices
Safety Precautions 4
1. Obsah balení
2. Volitelný Příslušenství
3. Instalace hardwaru7
Nástroje potřebné pro instalaci pevného disku7
Instalace pevných disků7
Instalace přídavné paměti9
Instalace jednotek M.212
Napájení, připojení a první zapnutí15
Instalace rozšiřující karty16
Instalace Rail Kit17
Vyměňte nefunkční PSU
4. Instalace softwaru
Stáhnout Instalace Centra21
Webová instalace
Instalace použitím mobilního zařízení23
Vypíná se váš NAS
5.Příloha
LED Indikátory
Pohled zezadu
Řešení problémů



Notices



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" and IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 "Information technology equipment-Safety "."

Safety Precautions

The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions.

Electrical Safety

Unplug this product from the power source before cleaning.

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device.

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter for the power rating.

Operation Safety

- DO NOT place this product in a location where it may get wet.
- Place this product on a flat and stable surface.
- → Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C.
- DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product.
- DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product yourself.



DO NOT throw this product in municipal waste.

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



1. Obsah balení

Aplikovaný vzor: AS7112RDX, AS7116RDX

Model	AS7112RDX	AS7116RDX
Kabel k adaptéru	x2	x2
RJ45 Network kabel	x4	x4
Šroubky pro 3.5" HDD	x48	x64
Šroubky pro 2.5" HDD	x48	x64
rychlý návod	x1	x1



2. Volitelný Příslušenství

Níže uvedené položky lze zakoupit od ASUSTOR Příslušenství Store: http://shop.asustor.com

3. Instalace hardwaru

Všechna data uložená na discích budou smazána a nelze je obnovit. Před inicializací systému proto doporučujeme důležitá data nejprve zálohovat.

Nástroje potřebné pro instalaci pevného disku

- Phillips head šroubovák.
- Budete potřebovat minimálně 1 pevný disk 3,5". Kompatibilita disků zde: <u>http://www.asustor.com/service/hd?id=hd</u>)

Instalace pevných disků

1. Stiskněte tlačítko na spodní části šuplíku .



2. Vytáhněte šuplík z NAS serveru.



- 3. Připevněte k šuplíku pevný disk.
 - Instalace 3.5" pevného disku: Vložte pevný disk a zajistěte jej čtveřicí šroubků.



Instalace 2.5" pevného disku a SSD: Vložte pevný disk doleva dozadu a zajistěte jej čtveřicí šroubků.



4. Zasuňte šuplík s instalovaným pevným diskem do své pozice s uvolněnou západkou. Po zasunutí zajistěte západkou, měli byste slyšet cvaknutí .



5. Jakmile je západka je bezpečný, můžete jej zamknout na místě pomocí blokování disk zásobníku. Pomocí plochého šroubováku, otočte zámek proti směru hodinových ručiček pro zamknutí západky mechanismu. Otočením západky ve směru hodinových ručiček ji odemknout.



Instalace přídavné paměti

1. Vypněte NAS tlačítkem shutdown v ADM nebo tlačítkem na server



2. Odpojte všechna připojení z NASu včetně napájecího adaptéru





3. Ošroubujte kryt na zadní straně serveru dle obrázku



4. Vysuňte kryt směrem dozadu oběma rukama viz obrázek



Instalace paměti

1. Uvolněte svorky vyhazovače tak, že je jemně vytáhnete na boky paměťového slotu.





- 2. Při vkládání paměťového modulu do prázdného slotu nezapomeňte zarovnat drážky na modulu se zářezy ve slotu.
- 3. Zasuňte paměťový modul (viz obrázek) a ujistěte se, že konektory paměťového modulu jsou zcela zasunuty do slotu.



4. Pomocí dvou prstů opatrně zatlačte na paměťový modul, dokud jej nevyjímají svorky vyhazovače.

Výměna krytu

1. Nasaďte kryt a utáhněte tři šrouby, které byly dříve odstraněny.



2. Znovu připojte všechny kabely včetně napájecího kabelu a poté spusťte NAS.



Instalace jednotek M.2

M.2 Bezpečnostní opatření při instalaci

- 1. AS7112RDX a AS7116RDX poskytují dva sloty M.2 SSD. Chcete-li dosáhnout maximální kompatibility, klikněte sem a zobrazí se seznam kompatibilních disků M.2 SSD.
- 2. Pokud instalujete dva disky, ASUSTOR doporučuje, aby byly pro optimální výkon stejné.
- 3. Nemíchejte SSI PCIe NVMe a SATA AHCI ve slotech M.2, protože váš NAS nebude spuštěn s nainstalovanými oba typy jednotek.

Potřebné díly a nástroje

Šroubovák s hlavou Phillips

Sejmutí krytu

1. Vypněte NAS tlačítkem shutdown v ADM nebo tlačítkem na server





2. Odpojte všechna připojení z NASu včetně napájecího adaptéru



3. Ošroubujte kryt na zadní straně serveru dle obrázku



4. Vysuňte kryt směrem dozadu oběma rukama viz obrázek





Instalace jednotek M.2



1. Vložte M.2 disk pod úhlem 45 ° a jemně zatlačte do slotu.





 Upravte mezeru tak, aby odpovídala délce vašeho SSD. Disk jemně zatlačte dolů, jak ukazuje šipka, tak, aby byl v jedné rovině s umístěním stojanu. Upevněte disk s přiloženým šroubem. Opakujte postup pro druhou jednotku.





Napájení, připojení a první zapnutí

- 1. Zapojte napájecí adapter do elektrické sítě a druhým koncem do vstupu zdroje NAS server.
- 2. Připojte NAS server pomocí RJ-45 kabelu do místní sítě, třeba do switche nebo routeru .



3. Poté podržte po dobu 1 – 2 sekund tlačítko Power. Za chvíli se rozsvítí modrá LED dioda, což bude značit zapnutí NAS server. Dále se aktivuje zelená LED dioda indikující běh systému.



4. NAS je připraven k provozu jakmile zelená LED dioda přestane blikat a začne trvale svítit. Ve stejnou chvíli uslyšíte systémové pípnutí. Instalace pevných disků a hardwarová konfigurace je tím dokončena.

Instalace rozšiřující karty

1. Odšroubujte upevňovací šroub zaslepovací desky a poté odstraňte zaslepovací plech pro rozšiřující slot, který chcete použít.



2. Opatrně vložte rozšiřující kartu do slotu a nezapomeňte zarovnat konektor na spodní straně rozšiřující karty se slotem.





3. Pomocí dvou prstů opatrně zasuňte rozšiřující kartu na místo a poté zašroubujte pojistný šroub.



Instalace Rail Kit

1. Vyjměte obě sestavy kolejnic



2. Úplně vytáhněte sestavu kolejnice zatažením směrem ven



3. Zatlačte na uvolňovací jazýček a vytáhněte vnitřní kolejnici ven.



4. Oddělte vnitřní kolejnici od vnější sestavy.



5. Vyrovnejte otvory na vnitřní kolejnici s kolíky na podvozku systému a zasuňte vnitřní kolejnici úplně dovnitř.



6. Namontujte vnitřní kolejnice na podvozek systému pomocí dodaných montážních šroubů.



7. Namontujte sestavu vnější kolejnice do stojanu. Vezměte prosím na vědomí, že přední i zadní část sestavy vnější kolejnice bude nutné připevnit k stojanu dvěma šrouby.



8. Zarovnejte kolejnice a zasuňte rám systému úplně do stojanu.



Vyměňte nefunkční PSU

- 1. Odpojte napájecí kabel od jednotky PSU, kterou chcete vyměnit.
- 2. Zatlačte páku jednotky PSU na zadním panelu ve vyznačeném směru.
- 3. Vytáhněte napájecí zdroj ze zařízení NAS.



4. Připravte novou jednotku PSU a zatlačte ji zpět do slotu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

4. Instalace softwaru

Pozn: Před instalací se ujistěte, že mate poslední verzi firmware ADM. http://www.asustor.cz

Stáhnout Instalace Centra

Windows uživatelé

1. Instalace proběhne automaticky. Po jejím dokončení začne utilita skenovat místní síť k nalezení NAS serveru. Ten proto musí být připojen do místní počítačové sítě.

ACC (ASUSTOR O	Control Center)						- 0	×
asust	Dſ						Čeština	
\odot	A	- <	†	ി	۲			
Skenovat	Otevřít	Připoji	it Aktualizace ADN	A Služba	Akce			
Název	I IP I	Model	Sériové číslo 🔺	MAC adresa	ADM verze	Stav	Povol	it I
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Připravený		^
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Připravený		
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Připravený		
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	A\$16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Připravený		
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Připravený		
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Připravený		
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Připravený		
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Připravený		
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Připravený		
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	A\$87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Připravený		
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Připravený		
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Připravený		
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Připravený		



2. Vyberte ze seznamu nalezený NAS server, který chcete konfigurovat. Poté začne inicializace serveru. Postupujte dle pokynů.

	<image/> <image/>	f itejte nto průvodce nastav cializace. Pro většinu stavení.	Čeština ením vás provede procesem uživatelů je doporučeno výchozí Nastavení jedním klikem Vlastní nastavení	~				
asustor				P	6	삮	Â	

Mac uživatelé

1. Po jejím dokončení začne utilita skenovat místní síť k nalezení NAS serveru. Ten proto musí být připojen do místní počítačové sítě.

			Control	Center				
Name	IP Address	Model	Serial Number ^	MAC address	ADM Version	Status	WOL	
AS1004T-1124-rr	172.16.1.53	AS1004T	AL18041004EM00FB	20:18:11:15:11:24	3.4.2.R932	Ready		
AS1002T-76BE	172.16.2.117	AS1002T	AL18041004EM0119	10:BF:48:8C:76:BE	3.4.3.BA21	Ready		
MARCO4004T	172.16.2.196	AS4004T	AL18054004TM00EC	10:BF:48:8C:7D:FB	3.4.1.R7Q6	Ready		1
AS4002T-RUDY	172.16.1.167	AS4002T	AL18064004TM0021	10:BF:48:8C:95:DA	3.4.2.R932	Ready		ľ
AS4002T-9B26	172.16.2.160	AS4002T	AL18064004TM0035	10:8F:48:8C:9B:26	3.4.3.BA21	Ready		
AS6404T-1400TC	172.16.1.3	AS6404T	AL18076404TM0030	20:18:12:12:14:00	3.4.2.R932	Ready		
AS1004T-LEO	172.16.2.156	AS1004T	AL18081004EM03DF	20:19:02:19:16:1A	3.4.3.BA21	Ready		
AS6302T-CDCF-ri	172.16.10.235	AS6302T	AL18116304TM012B	10:8F:48:8C:DC:8D	3.3.1.BHT1	Ready		
AS6404T-DD51-AA	172.16.3.94	AS6404T	AL18116404TM005E	10:8F:48:8C:DD:51	3.4.2.R932	Ready		
AS6404T-jinnnnnnnn	172.16.1.142	AS6404T	AL18116404TM0064	10:BF:48:8C:DD:59	3.4.3.B9R1	Ready		
ι φ						8	•	

2. Vyberte ze seznamu nalezený NAS server, který chcete konfigurovat. Poté začne inicializace serveru. Postupujte dle pokynů.

Po nai Rud	užívá optimalizované nastavení v souladu s nastavení poč nstalovaných pevných disků. (Doporučeno)	Vítejte Tento průvodce nasta inicializace. Pro většin nastavení.	vením vás proved u uživatelů je dop Nastaver Vlast	Čeština Je procesem poručeno výchozí ní jedním klikem ní nastavení	~		
acustor					_	11	

Webová instalace

- 1. Pokud znáte IP adresu serveru, zadejte tuto IP adresu serveru do adresní řádky webového prohlížeče (např.: http://192.168.1.168:8000).
- 2. Postupujte průvodcem podle instrukcí.

Pozřívá optimalizované nastavení v so nainstalovaných pevných disků. (Dopo Ručné konfigurovat nastavení krok za b]
asustor	

Instalace použitím mobilního zařízení

1. Vyhledejte aplikaci "AiMaster" na Google Play nebo v Apple App Store. Můžete také využít čárového kódu

níže. Stáhněte a instalujte mobilní aplikaci AiMaster na vaše mobilní zařízení.

AiMaster pro Android AiMaster pro iOS

- 2. Ujistěte se, že mobilní zařízení je připojeno ke stejné lokální sítí jako NAS
- 3. Otevřete AiMaster a vyberte ikonu [+] na horní liště.





4. Vyberte **[Auto Discovery]**. AiMaster nyní prohledá lokální síť a nalezne NAS server.



5. Vyberte příslušný NAS ze seznamu.



6. Vyberte **[Start Initialization]** pro zahájení inicializace. Následujte instrukce pro dokončení konfiguračního procesu.



Vypíná se váš NAS

 Potvrďte nastavení funkcí tlačítka napájení, jak je znázorněno na obrázku níže. Pokud je tlačítko napájení stisknuté po dobu 1,5 sekundy, můžete se rozhodnout, zda chcete NAS vypnout nebo nechat vstoupit do režimu spánku. Toto nastavení může být přístup z ADM výběrem: [Settings]→[Hardware] → [Power] → [Settings].

Settings	• • • •
General	System Energy Control Power Fan Control LCD Panel
1 Network	EuP Mode Configuration
🚯 Regional Options	EuP (ErP) stands for Energy Using Product and is a provision created by the European Union to regulate power consumption.
Ø Hardware	C Enable O Disable
0 Notification	- Settings
ADM Defender	In the event of a power outage, enable the NAS to return to its previous state once power has been restored Enable Wake on LAN (WOL)
Certificate Manager	When the power button is held down for 1.5 seconds: Shut down NAS 👻
ADM Update	Power Scheduling
Network Recycle Bin	Add Edit Remove
K Energy Saver	Day Power On Power Off Restart
A EZ-Connect	
Manual Connect	
Sactory Default	
	Ample

 Podržte tlačítko napájení po dobu 1,5 sekundy. Měli byste být schopni slyšet "pípnutí" z bzučáku systému. Pusťte tlačítko napájení a NAS se vypne v závislosti na vaší konfiguraci.



5.Příloha

LED Indikátory



AS7112RDX/AS7116RDX

- 1. LED indikace napájení
- 2. LED indikace prohlídka
- 3. LED indikace stavu systému
- 4. LED indikace alarmovat
- 5. LED indikace SAS
- 6. LED indikace sítě
- 7. LED indikace pevný disk

LED indikace	Barva	Popis	Stav
	NA stuž	Svítí	Zapnuto
Napájení	Modra	Bliká	probuzení z režimu spánku (S3)
	Oranžová	Svítí	Režim spánku (S3)
Inspection	Modrá	Steadily lit	Inspection light activated
Svstémový	,	Bliká	Zapíná se
stav	Zelená	Svítí	Systém naběhl
Alarmovat	Červené	Svítí	Porucha napájení nebo ventilátoru
SAS	Zelená	Svítí	SAS hotový
Síť	Modrá	Svítí	Síťový port je připojen
		Svítí	Pevný disk připraven
Pevné	Zelená	Bliká	Pevný disk pracuje
disky		Svítí	Problém s pevným diskem
	Modrá	Svítí	Zapnuto



Pohled zezadu

AS7112RDX



AS7116RDX



Řešení problémů

Q: Proč nemohu detekovat můj ASUSTOR NAS pomocí ASUSTOR Control Center?

- A: Pokud máte potíže s detekcí svého NAS pomocí ASUSTOR Control Center, proveďte následující:
- 1. Prosím zkontrolujte síťové připojení:
- ✓ Ujistěte se, že váš počítač a Váš NAS jsou součástí stejné lokální sítě.
- Zkontrolujte, zda je LED indikátor sítě svítí Pokud zjistíte, že nesvítí, zkuste připojit ethernetový kabel k
 jinému síťovému portu nebo zkuste použít jiný ethernetový kabel.
- 2. Nejprve zakažte všechny brány firewall, které mohou být spuštěny v počítači. Pak zkuste skenování Vašeho NAS opět pomocí ASUSTOR Control Center.
- 3. Pokud stále nemůžete rozpoznat NAS, prosím připojte NAS k počítači pomocí dodaného RJ45 síťového kabelu a změňte nastavení IP v počítači.
- ✓ Vyberte [Start] → [Control Panel] → [Network and Sharing Center]

Control Pane	I > All Control Panel Items	ٽ ~	Search Control Panel	P
Adjust your computer's setti	ngs		View by: Small icons 🔻	
當 Administrative Tools	E AutoPlay	Backup and Restore (Windows 7)		
BitLocker Drive Encryption	Color Management	Credential Manager		
P Date and Time	Default Programs	🛃 Device Manager		
Devices and Printers	Sease of Access Center	File Explorer Options		
File History	Flash Player (32-bit)	A Fonts		
HomeGroup	🔒 Indexing Options	🖉 Infrared		
Intel® HD Graphics	😒 Internet Options	Keyboard		
🛊 Language	Mouse	Network and Sharing Center		
Phone and Modem	Power Options	Programs and Features		
Recovery	🔗 Region	🐻 RemoteApp and Desktop Connections		
Security and Maintenance	N Sound	Speech Recognition		
Storage Spaces	Sync Center	🔛 System		
Taskbar and Navigation	Troubleshooting	& User Accounts		
Windows Defender Firewall	Windows Mobility Center	Windows To Go		

Klikněte na [Change adapter settings] v levé části panelu.

Network and Sharing Center			- [; c
$ ightarrow ~ \uparrow $ 🛂 > Control P	nel > All Control Panel Items > Network and Sharing Cer	nter 🗸 Ö	Search Control Panel	۶
Control Panel Home	View your basic network information and s	set up connections		
Change adapter settings	View your active networks			
Change advanced sharing	網路	Access type: Internet		
settings	Public network	Connections: Q 乙太網路		
	Change your networking settings			
	Set up a new connection or network			
	Set up a broadband dial-up or VPN connecti	on: or set up a router or access point.		
	Troubleshoot problems			
	Diagnose and repair network problems, or get	t troubleshooting information.		
See also				
HomeGroup				
Infrared				
Internet Options				

Pravým tlačítkem klikněte na [Local Area Connection] a vyberte [Properties].

🔮 Network Conn	ections	
$\leftarrow \ \ \rightarrow \ \ \checkmark \ \ \Lambda$	😰 « Network and Internet > Network Connections >	ò
Organize 🔻	Disable this network device Diagnose this connectio	'n
Ethern 2016ad	t com	
Intel(R	👽 Disable	
	Status	
	Diagnose	
	💎 Bridge Connections	
	Create Shortcut	
	💎 Delete	
	💎 Rename	
	Properties	
	-	

✓ V poli [Networking] vyberte [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] a klikněte na [Properties].



Ethernet Properties	×
Networking	
Connect using:	
Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection	
<u>C</u> onfigure	
This connection uses the following items:	_
Client for Microsoft Networks	•
File and Printer Sharing for Microsoft Networks	
QoS Packet Scheduler	
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	
Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol	1.1
Microsott LLDP Protocol Driver	
	_
Install Uninstall Properties	
Description	
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default	
wide area network protocol that provides communication	
GUIVAS GIVENE ELECTOR I ICUTOL I ICUTOLICA.	
OK Carcel	
Calco	

V poli [General] vyberte [Use the following IP address]. Nastavete [IP address] na 169.254.1.10 a [Subnet mask] na 255.255.0.0 a klikněte na [OK].



Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties									
General									
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.									
O Obtain an IP address automatically									
O Use the following IP address:									
IP address:	169.254.1.10								
Subnet mask:	255.255.0.0								
Default gateway:									
Obtain DNS server address automatically									
Use the following DNS server add	Use the following DNS server addresses:								
Preferred DNS server:									
Alternate DNS server:									
Validate settings upon exit Advanced									
	OK Cancel								

✓ Otevřete ASUSTOR Control Center pro skenování NAS.

ACC (ASUSTOR	Control Center)						- 🗆 X
asust	Oſ						Čeština 🗸
0	А	<	†	ി	۲		
Skenovat	Otevřít	Připojil	Aktualizace ADN	A Služba	Akce		
Název	I IP I	Model	Sériové číslo 🔺	MAC adresa	ADM verze	Stav	Povolit
AS6208T-80F7	172.16.2.35	AS6208T	AS16066210TM0007	10:bf:48:8b:80:f7	3.4.1.R7Q6	Připravený	
AS3202T-LEO	172.16.9.116	AS3202T	AS16073204TM0003	10:bf:48:9b:86:99	3.4.3.B9R1	Připravený	
AS6102T-87CE-MM	172.16.2.24	AS6102T	AS16076104TM0341	10:bf:48:8b:88:64	3.4.2.R932	Připravený	
AS6204T-88DF	172.16.1.121	AS6204T	AS16076204TM0144	10:bf:48:8b:88:df	3.4.0.R7N3	Připravený	
AS6204R	172.16.10.130	AS6204R	AS16076212RM0006	10:bf:48:8b:8b:bf	2.6.2.R6L2	Připravený	
Surveillance	172.16.2.179	AS6204R	AS16076212RM0009	10:bf:48:8b:8b:b8	2.7.3.RHQ3	Připravený	
AS-6212R-S	172.16.10.31	AS6212R	AS16076212RM0011	10:bf:48:8b:8b:9b	3.5.0.A9G1	Připravený	
AS4004T-Jean	172.16.1.62	AS4004T	AS20180620TM0215	00:51:82:11:22:02	3.4.3.B9G1	Připravený	
AS5110T-5129-S	172.16.2.77	AS5110T	AS25015110TM0000	20:14:12:10:51:2b	3.4.2.R932	Připravený	
AS7008T-00r01-ri	172.16.2.10	AS7008T	AS87654321TM3333	20:14:08:27:00:01	3.5.0.A9G1	Připravený	
AS6202T-AAA	172.16.2.105	AS6202T	ASUSTORRDTEST	20:15:07:13:62:04	3.3.1.RIH2	Připravený	
AS-604T-vivian	172.16.1.109	AS-604T	AT1207608MB0047	10:bf:48:89:c4:2e	3.5.0.A9R1	Připravený	
AS-604T-C534	172.16.2.218	AS-604T	AT1207608MB00EA	10:bf:48:89:c5:33	3.4.3.B9K1	Připravený	



 V případě, že výše uvedenými postupy se nepodařilo vyřešit problém, obraťte se na místního prodejce nebo ASUSTOR ASUSTOR zákaznický servis <u>http://support.asustor.com</u>. Můžete také využít prohlížení <u>ASUSTOR</u> <u>Knowledgebase</u>..



SUPPORT.ASUSTOR.COM