


Comment bien entretenir l'appareillage mural Hager?



Au cours de leurs vies, les prises et interrupteurs sont amenés à être touchés et manipulés en moyenne 15 fois par jour. Au bout de 10 ans, cela représente plus de 54 000 clics pour un interrupteur ou connexions pour une prise de courant! Pour prolonger leur durée de vie et leur esthétique, **ont** vous recommande ces quelques gestes simples.



gallery



essensya



1930



ateha



cubyko

Pas besoin d'eau ni de produits chimiques

Un simple chiffon sec en coton suffit à enlever poussière, saletés et traces de doigts. Pour les plaques en verre ou avec des matières délicates, vous pouvez utiliser une lingette microfibrés.

Travaux, nettoyage en profondeur... Vigilance sur les prises!

Évitez le contact avec les doigts et l'eau

Pour un nettoyage poussé de vos prises, nous vous conseillons de couper le courant au préalable.



Prise de charge witty avec cache étanche

L'exception confirme la règle.

La gamme cubyyko étanche, son cache étanche empêche le contact avec l'eau et la poussière.

Un chiffon légèrement humide peut vous aider à venir à bout des saletés récalcitrantes. Attention néanmoins pour les prises de courant où le courant devra être coupé si vous soulevez le cache de protection étanche.