

Apple Studio Display

Bevor du dein Display verwendest, empfiehlt es sich, das Einführungshandbuch für das *Apple Studio Display* unter support.apple.com/guide/studio-display zu lesen. Bewahre die Dokumentation zu Referenzzwecken auf.

Sicherheit und Handhabung

Beachte die Informationen unter „Sicherheit und Handhabung“ im Einführungshandbuch zum *Apple Studio Display*.

Informationen zur Sicherheit

Das Nichtbeachten dieser Sicherheitsrichtlinien kann zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen oder zur Beschädigung deines Studio Display oder anderer Sachwerte führen. Lies alle Sicherheitsinformationen, bevor du dein Studio Display verwendest.

Handhabung

Stelle dein Studio Display auf eine feste, stabile Arbeitsfläche, die eine ausreichende Luftzirkulation unter und um das Gerät erlaubt. Stecke niemals Objekte in die Lüftungsöffnungen. Dein Studio Display kann beschädigt werden, wenn es fallen gelassen, Feuer ausgesetzt, durchlöchert oder eingedrückt wird oder in Kontakt mit Flüssigkeiten, Ölen und Lotionen kommt. Verwende ein Studio Display nicht, wenn es beschädigt ist (etwa mit gesprungenem Bildschirm). Hierdurch kann es zu Verletzungen kommen.

Montagelösungen

Vorsicht: Achte darauf, dass Hände und Finger nicht zwischen die beweglichen Teile des Standfußes geraten, um Quetschungen zu vermeiden.

Wenn du ein Studio Display mit eingebautem VESA-Montageadapter verwendest, lies die *Installationsanleitungen für das Studio Display mit VESA-Montageadapter*, bevor du beginnst. Lies auch alle Installationsanleitungen und Sicherheitsinformationen, die du mit der VESA-kompatiblen 100 x 100 mm-Montagelösung erhalten hast, bevor du sie an den VESA-Montageadapter anschließt.

Wichtig: Informationen zur Konformität und die Seriennummer sind auf der Unterseite des Standfußes deines Studio Display

oder an der Seite des eingebauten VESA-Montageadapters zu finden und können verdeckt werden, wenn der VESA-Montageadapter mit einigen Montagelösungen verwendet wird.

Stromversorgung

Ziehe das Netzkabel (stets am Stecker, nie am Kabel) und alle anderen Kabel heraus, wenn eine der folgenden Situationen vorliegt:

- Das Netzkabel oder der Netzstecker sind beschädigt oder abgenutzt.
- Flüssigkeiten sind auf den Bildschirm gelangt.
- Dein Studio Display war Regen oder extremer Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Studio Display ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt.
- Du vermutest, dass dein Studio Display gewartet oder repariert werden muss.
- Du möchtest dein Studio Display reinigen.

Die einzige Möglichkeit, die Stromzufuhr vollständig zu unterbrechen, besteht darin, das Netzkabel aus der Wandsteckdose herauszuziehen. Vergewissere dich, dass sich mindestens ein Ende des Netzkabels des Geräts in Reichweite befindet, damit du die Stromzufuhr zum Studio Display bei Bedarf trennen kannst.

Das Netzkabel hat einen dreiphasigen Schukostecker (eine Phase dient der sicheren Erdung). Dieser Stecker passt nur in eine geerdete Schukosteckdose. Lässt sich der Stecker nicht in eine Steckdose stecken, da diese nicht geerdet ist, wende dich an einen Elektrofachbetrieb, der die Steckdose durch eine passende Schukosteckdose ersetzt. Versuche niemals die Sicherheitsfunktionen eines geerdeten Schukosteckers zu umgehen.

Vorsichtsmaßnahmen

Ein Bildschirm kann herunterfallen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere von Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:

- Befolge die Anweisungen des Herstellers, wenn du einen Standfuß oder Montageadapter für das Display verwendest.
- Verwende ausschließlich Möbel, die das Gewicht des Studio Display tragen können.
- Stelle stets sicher, dass das Studio Display nicht über die Kante dieses Möbelstücks hinausragt.
- Weise Kinder stets auf die Gefahren hin, die entstehen können, wenn sie auf Möbel klettern, um an das Studio Display zu gelangen.
- Verlege alle am Studio Display angeschlossenen Kabel stets so, dass sie keine Stolpergefahr darstellen und dass sie nicht herausgerissen oder angefasst werden können.
- Achte darauf, dass Hände und Finger nicht zwischen die beweglichen Teile des Standfußes geraten, damit sie nicht gequetscht werden.
- Platziere dein Studio Display nie an instabilen Orten.
- Platziere dein Studio Display nie auf hohen Möbeln (z. B. auf Schränken oder Bücherregalen), ohne das Möbelstück und das Studio Display an einer geeigneten Stelle zu verankern.
- Platziere dein Studio Display niemals auf Kleidungsstücken oder anderen Materialien, die sich zwischen Studio Display und dem Möbelstück befinden.
- Achte darauf, niemals Objekte auf oder in der Nähe des Studio Display zu platzieren, die Kinder dazu veranlassen könnten, auf das Display oder auf Möbel, auf dem sich das Display befindet, zu klettern.

Lüftung

Achte darauf, die Lüftungsöffnungen am Studio Display nicht zu blockieren. Stelle das Studio Display nicht an einem Ort auf, an dem die Luftzufuhr nur eingeschränkt möglich ist (z. B. in einem Schrank).

Temperatur

Setze das Studio Display keinen extremen Temperaturen (die Umgebungstemperatur sollte zwischen 10 °C und 35 °C liegen), Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Das Studio Display ist nicht für den Gebrauch außerhalb geschlossener Räume vorgesehen.

Display reinigen

Wenn dein Studio Display mit Nanotexturglas ausgestattet ist, verwende zum Reinigen ausschließlich das mitgelieferte Poliertuch. Hat dein Studio Display Standardglas, kannst du es mit einem angefeuchteten Mikrofasertuch reinigen. Verwende keine Möbel- oder Glasreiniger, Desinfektionstücher, Handdesinfektionsmittel oder andere Lösungsmittel.

FCC-Konformität

Dieses Gerät ist mit Absatz 15 der FCC-Regelungen konform. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss empfangene Störsignale tolerieren können. Hierzu gehören auch Interferenzen, die zu nicht gewünschten Funktionen führen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und ist in Übereinstimmung mit den Spezifikationen in Absatz 15 der FCC-Regelungen mit den Grenzwerten für ein digitales Klasse B-Gerät konform. Diese Spezifikationen definieren einen angemessenen Schutz gegen solche Interferenzen in geschlossenen Räumen. Dieses Gerät kann Hochfrequenzenergie generieren, verwenden und abstrahlen. Wird das Gerät nicht ordnungsgemäß installiert oder verwendet – also in strikter Übereinstimmung mit den Anweisungen – kann es Interferenzen beim Radio- und Fernsehempfang verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass es in bestimmten Fällen nicht zu Störungen kommen kann.

Kommt es durch das Gerät zu Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang (was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt), solltest du versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richte die Empfangsantenne neu aus oder stelle sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößere den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließe das Gerät an eine Steckdose an, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.
- Wende dich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Jegliche Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die von Apple nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ungültig machen

und einen Entzug der Betriebserlaubnis für dieses Gerät zur Folge haben.

Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) dieses Produkts wurde unter Bedingungen wie der Verwendung kompatibler Peripheriegeräte und abgeschirmter Kabel zwischen Systemkomponenten bewiesen. Es ist wichtig, dass du kompatible Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel zwischen Systemkomponenten verwendest, um die Gefahr von Störungen durch Radios, Fernsehgeräte und andere elektronische Geräte möglichst gering zu halten.

Verantwortliches Unternehmen (nur Ansprechpartner in FCC-Angelegenheiten):

Apple Inc.
One Apple Park Way, MS 911-AHW
Cupertino, CA 95014
USA
apple.com/de/contact

ISED Canada-Konformität

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Konformitätserklärung für die EU/Großbritannien

Erfüllt die EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, die EMV-Richtlinie 2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit sowie die Sicherheitsrichtlinie von 2016 und das Gesetz über elektromagnetische Verträglichkeit von 2016 (EMVG).

Apple wird in der EU durch Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irland vertreten. Apple wird in Großbritannien durch Apple UK Ltd., 2 Furze ground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB vertreten.



ENERGY STAR® Konformität



Als ENERGY STAR-Partner sichert Apple zu, dass die Standardkonfigurationen dieses Produkts den ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz entsprechen. Das ENERGY STAR-

Programm ist eine Partnerschaft mit Herstellern elektronischer Geräte zur Förderung energieeffizienter Produkte. Die Reduzierung des Energieverbrauchs spart Kosten und schützt wertvolle Ressourcen.

Zum Lieferumfang dieses Displays gehört eine Energiemanagement-Funktion, mit der Energie eingespart werden kann, indem die Helligkeit bei Verwendung des Displays in Räumen mit wenig Umgebungslicht reduziert wird. Diese automatische Steuerfunktion für die Helligkeit ist standardmäßig in der Systemeinstellung „Displays“ aktiviert. Verwende zum manuellen Einstellen der Bildschirmhelligkeit die Tasten für die Helligkeit auf deiner Tastatur oder den Helligkeitsregler in der Systemeinstellung „Displays“.

Weitere Informationen zu ENERGY STAR findest du unter energystar.gov.

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling



Das Symbol oben bedeutet, dass dieses Produkt und/oder die Batterie entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Muss dieses Produkt entsorgt werden, gib es bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden. Du bist selbst für die Löschung aller Daten auf dem Gerät, einschließlich vertraulicher und persönlicher Daten, verantwortlich, bevor du das Gerät zum Recycling übergibst. Weitere Informationen zum Recyclingprogramm von Apple, zu Sammelstellen für Altgeräte, zu eingeschränkt nutzbaren Substanzen und zu weiteren Umweltinitiativen findest du auf apple.com/de/environment.

Russia, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan, Armenia

Соответствие требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Дата производства указана на упаковке.

Технические характеристики доступны по ссылке:
support.apple.com/ru_RU/specs



Softwarelizenzvertrag

Mit Verwendung des Studio Display erklärst du dein Einverständnis mit den Softwarelizenzbestimmungen von Apple und Drittanbietern. Du findest diese Bestimmungen unter apple.com/de/legal/sla.

Einjährige beschränkte Apple-Garantie – Zusammenfassung

Apple gibt für die Dauer von einem Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs eine Garantie ab, dass das Hardwareprodukt und das Zubehör frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Die Garantie von Apple gilt nicht bei Mängeln, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind, und bei Schäden, die durch einen Unfall oder Missbrauch verursacht wurden. Wende dich im Servicefall an Apple, einen Apple Store oder einen von Apple autorisierten Servicepartner. Die verfügbaren Serviceoptionen sind von dem Land abhängig, in dem die Leistung in Anspruch genommen wird. Der Service für das Produkt kann auf das Land beschränkt sein, in dem das Gerät erworben wurde. Telefongebühren und internationale Versandkosten können abhängig vom Land anfallen. Die vollständigen Garantiebestimmungen und ausführliche Informationen zur Inanspruchnahme des Service sind unter folgenden Adressen verfügbar: apple.com/de/legal/warranty und support.apple.com/de-de. Bei berechtigten Garantieansprüchen kann Apple dein Hardwaregerät nach eigenem Ermessen reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis erstatten. Garantieleistungen gelten zusätzlich zu den in den örtlichen Verbraucherschutzgesetzen definierten Bestimmungen. Wenn du Garantieansprüche geltend machen willst, ist auf Verlangen der Kaufbeleg vorzulegen.

Für australische Kunden: Die Garantie für unsere Waren kann unter dem australischen Verbraucherschutzgesetz (Australian Consumer Law) nicht ausgeschlossen werden. Bei schwerwiegenden Fehlern hast du Anspruch auf Ersatz oder Erstattung und auf Entschädigung bei jedem anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verlust oder Schaden.

Ferner hast du Anspruch auf Reparatur oder Ersatz der Waren, sofern die Waren Qualitätsmängel aufweisen, diese jedoch nicht schwerwiegend sind. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South NSW 1235. Tel.: 133-622.

Europäische Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL)

EPREL-Datenbank-Produktregistrierungsnummer: 1053323

© 2022 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Apple und das Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern und Regionen eingetragen sind. Apple Studio Display ist eine Marke der Apple Inc. Apple Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern und Regionen eingetragen sind. ENERGY STAR und die ENERGY STAR-Marke sind eingetragene Marken und Eigentum der U.S. Environmental Protection Agency. Printed in XXXX. D034-05042-A