



ATTENTION : Pour éviter toute blessure, consultez toutes les consignes de sécurité ci-dessous, ainsi que le mode d'emploi, avant d'utiliser l'Apple TV. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoquer un incendie, une électrocution ou d'autres blessures, ainsi que des dégâts à l'Apple TV ou d'autres biens.

Consignes de sécurité importantes

Lisez et suivez les consignes ci-dessous pour utiliser en toute sécurité l'Apple TV.

- Lisez ces consignes.
- Conservez ces consignes.
- Prêtez une attention particulière à tous les avertissements.
- Suivez les instructions.
- N'utilisez pas l'Apple TV près de l'eau.
- Ne la nettoyez qu'avec un chiffon sec.
- N'obstruez pas les orifices d'aération. Installez toujours l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- N'installez jamais l'appareil à proximité d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, un poêle, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) générant de la chaleur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne risque pas d'être piétiné ou pincé, particulièrement au niveau des prises et à l'endroit où il sort de l'Apple TV.
- Utilisez exclusivement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Débranchez l'Apple TV du secteur en cas d'orage ou si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Confiez toute intervention à du personnel qualifié. Une intervention s'avère nécessaire si l'Apple TV subit une détérioration quelconque, par exemple son cordon d'alimentation ou sa prise secteur est endommagée, si du liquide ou des objets ont pénétré à l'intérieur de l'Apple TV, si celle-ci a été exposée à la pluie ou à de l'humidité, si elle ne fonctionne pas correctement ou si elle est tombée.

Alimentation

L'Apple TV n'est dotée d'aucun interrupteur Marche/Arrêt. Le bouton Marche/Arrêt sur la télécommande suspend l'activité de l'Apple TV et réactive cette dernière. Pour déconnecter l'Apple TV du secteur, débranchez le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le câble d'alimentation est en permanence facile d'accès. Lorsque vous branchez ou débranchez l'Apple TV, maintenez toujours la prise par les côtés. Ne touchez pas la partie métallique de la prise.

Emplacement

N'utilisez pas l'Apple TV en extérieur. L'Apple TV est un produit conçu pour un usage en intérieur. Ne placez pas de flamme nue, par exemple une bougie allumée, au-dessus ou à proximité de l'Apple TV. N'utilisez pas l'Apple TV près de l'eau. N'exposez pas l'Apple TV à des écoulements ou des éclaboussures et ne placez aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'Apple TV.

Ne déplacez pas l'Apple TV si elle est branchée sur un téléviseur, un ordinateur ou tout autre dispositif électronique.

ATTENTION : pour réduire le risque de feu ou de décharge électrique, n'exposez pas l'Apple TV à la pluie, des liquides, de l'humidité, une chaleur excessive ou une flamme nue.

Batterie et recharge

N'essayez pas de remplacer ou de retirer la batterie, car vous risquez de l'endommager et par conséquent d'entraîner sa surchauffe ou de vous blesser. La batterie lithium-ion dans la télécommande doit être remplacée ou recyclée par Apple ou un centre de services agréé Apple. Elle doit être recyclée ou mise au rebut séparément des ordures ménagères. Jetez les batteries conformément aux lois et réglementations locales en vigueur. Pour en savoir plus sur les batteries lithium-ion d'Apple et sur leur entretien et leur recyclage, consultez la page apple.com/fr/batteries/service-and-recycling. Pour en savoir plus sur la recharge, consultez « Recharge de la télécommande » ci-dessous.

Entretien et soin

Pour nettoyer l'Apple TV, débranchez le cordon d'alimentation et tous les câbles. Utilisez ensuite un chiffon non pelucheux doux sec. Évitez les infiltrations d'humidité dans les orifices de l'appareil. N'utilisez pas de produit de nettoyage de vitres, de détergent ménager, d'aérosol, de solvant, d'alcool, d'ammoniac ou de produit abrasif pour nettoyer l'Apple TV.

Réparation

Ne tentez pas de réparer le dispositif vous-même. Pour en savoir plus sur la réparation, consultez la page support.apple.com/fr-fr/apple-tv/repair/service.

ATTENTION : n'essayez pas d'ouvrir ou de démonter l'Apple TV. Vous risquez une décharge électrique, et la dégradation consécutive au démontage n'est pas couverte par la garantie limitée. Aucune pièce interne n'est remplaçable par l'utilisateur.

Manipulation

Votre Apple TV est susceptible de s'endommager lors d'un stockage inadéquat ou une manipulation incorrecte. Prenez garde de ne pas faire tomber l'Apple TV au moment de la transporter.

Environnement d'utilisation

L'Apple TV donne son plein potentiel à des températures ambiantes comprises entre 0 °C et 35 °C et peut être stockée à des températures comprises entre – 20 °C et 45 °C. Lors de l'utilisation de l'Apple TV, il est normal que son boîtier chauffe. Le boîtier de l'Apple TV est conçu pour dissiper vers l'extérieur la chaleur qui s'accumule à l'intérieur de l'unité.

N'utilisez pas l'Apple TV dans des lieux avec des quantités significatives de poussière ou de particules en suspension susceptibles d'obstruer les orifices d'aération.

Environnements explosifs et autres conditions atmosphériques

L'utilisation de l'Apple TV et de la télécommande dans un environnement potentiellement explosif, telle qu'une zone où l'air contient un taux élevé de produits, de vapeurs ou de particules inflammables (par exemple des grains, de la poussière ou de la poudre métallique) peut s'avérer dangereux. L'exposition de l'Apple TV et de la télécommande à des environnements avec de fortes concentrations de produits chimiques industriels, notamment des gaz liquéfiés au point d'évaporation tels que l'hélium, est susceptible de détériorer ou de nuire au bon fonctionnement de l'Apple TV et de la télécommande. Respectez tous les signaux et consignes.

Problèmes médicaux

Si vous souffrez d'un problème médical sur lequel l'utilisation de l'Apple TV pourrait selon vous avoir des conséquences (par exemple attaque, évanouissement, fatigue visuelle ou maux de tête), consultez votre médecin avant d'utiliser l'Apple TV.

Appareils médicaux

La télécommande contient des composants radio qui émettent des champs électromagnétiques. Il se peut que ce champ électromagnétique interfère avec des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs et autres dispositifs médicaux. Conservez une distance d'environ 15 cm au moins entre votre stimulateur cardiaque ou défibrillateur et la télécommande. Si vous soupçonnez que la télécommande interfère avec votre stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, interrompez son utilisation et demandez à votre médecin des informations spécifiques à votre appareil médical.

Mouvements répétés

Lorsque vous réalisez des activités répétitives, telles que des jeux sur l'Apple TV, vous êtes susceptible d'éprouver une gêne occasionnelle dans les mains, les bras, les épaules, le cou ou d'autres parties du corps. Si vous éprouvez une gêne, cessez ces activités et consultez un médecin.

Recharge de la télécommande

Chargez la télécommande à l'aide d'un câble USB-C (non inclus). L'utilisation de câbles ou de chargeurs contrefaits ou endommagés, ou la recharge dans un environnement humide, peut déclencher un feu, occasionner des décharges électriques, entraîner des blessures ou endommager la télécommande ou d'autres biens. Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur pour recharger la télécommande, veillez à ce que le câble soit complètement inséré dans l'adaptateur secteur avant de brancher ce dernier sur une prise de courant.

Jeux

Évitez les mouvements excessifs lorsque vous jouez à des jeux sur l'Apple TV. Tenez fermement les télécommandes ou les commandes de jeu en main pour éviter les blessures ou les dommages accidentels.

Informations sur l'appareil

Des informations, telles que le numéro du modèle, le numéro de série et la classification électrique, se trouvent

sous l'Apple TV. Pour afficher le numéro de série à l'écran, accédez à Réglages > Général > Infos.

Guide de l'utilisateur

Avant d'utiliser l'Apple TV, consultez le *Guide d'utilisation de l'Apple TV* à l'adresse support.apple.com/fr-fr/guide/tv ou téléchargez le guide depuis Apple Books (le cas échéant). Conservez la documentation pour référence ultérieure.

Réglementation

Les informations de certification réglementaire sont disponibles sur l'appareil. Accédez à Réglages > Général > Mentions légales et Certifications. Pour en savoir plus sur la réglementation, consultez la section « Sécurité, manipulation et assistance » du *Guide d'utilisation de l'Apple TV*.

Conformité FCC et ISDE Canada

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) il doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Conformité ENERGY STAR®



L'Apple TV répond aux normes ENERGY STAR en matière d'efficacité énergétique. Réduire la consommation énergétique permet de réaliser des économies et de contribuer à la préservation de ressources précieuses.

Pour économiser de l'énergie, l'Apple TV est configurée pour suspendre son activité après 15 minutes d'inactivité. Pour suspendre immédiatement l'activité de Apple TV ou pour la réactiver, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt sur la télécommande. Pour modifier les réglages de mise en veille, accédez à Réglages > Général > Mettre en veille après.

Conformité avec l'Union européenne / le Royaume-Uni

Apple Inc. déclare par la présente que cet appareil sans fil est conforme aux exigences stipulées dans la Directive 2014/53/EU et le Règlement sur les équipements radio 2017. Une copie de la Déclaration de conformité est disponible à l'adresse apple.com/euro/compliance. Le représentant d'Apple dans l'Union européenne est Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlande. Le représentant d'Apple au Royaume-Uni est Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.



Fréquence	Puissance maximale
2.4 GHz	< 100mW
5.150 - 5.250 GHz - Restriction d'usage	< 200mW
5.250 - 5.350 GHz - Restriction d'usage	< 200mW
5.470 - 5.725 GHz	< 200mW
5.725 - 5.875 GHz	< 25mW

Restriction d'usage

Cet appareil est limité à un usage en intérieur. Cette restriction s'applique aux états suivants : AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Informations sur la mise au rebut et le recyclage



Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, déposez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de votre produit et/ou de sa batterie lors de l'élimination contribuent à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains. Pour en savoir plus sur le programme de recyclage d'Apple, les points de recyclage, les substances faisant l'objet de restrictions et sur toute autre initiative relative à l'environnement, consultez le site apple.com/fr/environment.



FR

Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur
www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de
 votre appareil !

Résumé de la garantie limitée d'un an Apple

Apple garantit le présent produit matériel et ses accessoires contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre pendant une année à compter de la date d'achat initial. Apple ne garantit pas ce produit contre l'usure normale, ni les dommages causés accidentellement ou à la suite d'une mauvaise utilisation. Pour faire réparer votre appareil, appelez Apple, rendez-vous dans un Apple Store ou adressez-vous à un fournisseur de services agréé Apple (les options de réparation disponibles peuvent varier en fonction des pays et la réparation peut se limiter au pays d'achat de l'appareil). Des frais téléphoniques et des frais de transport international peuvent s'appliquer selon la région. Si vous soumettez une réclamation valide selon la garantie, Apple s'engage à réparer, remplacer ou rembourser votre Apple TV à sa seule discrétion, conformément à la garantie complète et aux conditions de réparation disponibles sur les sites suivants : apple.com/fr/legal/warranty et support.apple.com/fr-fr. Les termes de la garantie s'ajoutent aux droits des consommateurs accordés par les lois locales. Il vous sera peut-être demandé de présenter une preuve d'achat au moment de soumettre une réclamation pendant la période de validité de cette garantie.

Pour les clients australiens : les garanties de nos produits ne peuvent pas être exclues en vertu du droit de la consommation australien. Vous êtes en droit de demander le remplacement ou le remboursement de votre appareil en cas de défaillance majeure ainsi qu'un dédommagement pour toute perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous êtes également en droit d'obtenir la réparation ou le remplacement de vos appareils si ceux-ci ne sont pas d'une qualité acceptable sans que cela représente une défaillance majeure. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tél. : 133-622.

© 2022 Apple Inc. Tous droits réservés. Apple, le logo Apple, Apple Books et Apple TV sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Apple Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. ENERGY STAR et le symbole ENERGY STAR sont des marques déposées détenues par l'U.S. Environmental Protection Agency. Printed in XXXX. F034-05263-B