



WAARSCHUWING: Om lichamelijk letsel te voorkomen, moet je alle onderstaande veiligheidsinformatie en de gebruiksinstructies lezen voordat je de Apple TV in gebruik neemt. Als je deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, een elektrische schok, ander letsel of schade aan de Apple TV of aan andere eigendommen.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Om de Apple TV op een veilige manier te gebruiken, moet je deze instructies lezen en opvolgen.

- Lees deze instructies.
- Bewaar deze instructies.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle instructies.
- Gebruik de Apple TV niet in de buurt van water.
- Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
- Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Houd je bij het plaatsen van het apparaat aan de instructies van de fabrikant.
- Plaats de Apple TV niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator, warmterooster, kachel of een ander apparaat (inclusief versterkers) dat warmte genereert.
- Zorg ervoor dat niemand op het netsnoer kan gaan staan. Let er bovendien op dat het netsnoer niet beklemd raakt, met name in de buurt van de stekker, het stopcontact en de uitgang van de Apple TV zelf.
- Gebruik alleen aansluitingen/accessoires die door de fabrikant worden genoemd.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het onweert of als je de Apple TV langere tijd niet gebruikt.
- Laat het onderhoud van het apparaat over aan gekwalificeerde onderhoudsmedewerkers. Onderhoud is nodig als de Apple TV op welke wijze dan ook is beschadigd, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof op de Apple TV is gemorst, er voorwerpen in het apparaat zijn terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet naar behoren werkt of als het apparaat is gevallen.

Stroomtoevoer

De Apple TV heeft geen aan/uit-schakelaar. Met de aan/uit-knop op de afstandsbediening schakel je de sluimerstand van de Apple TV in of uit. Om ervoor te zorgen dat de Apple TV geen stroom meer krijgt, haal je de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat je altijd bij het netsnoer kunt. Houd de stekker altijd aan de zijkant vast als je deze aansluit of uit het stopcontact haalt. Zorg dat je de stekkerpennen niet aanraakt.

Gebruikslocatie

Gebruik de Apple TV niet buiten. De Apple TV is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Plaats geen voorwerpen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op of in de buurt van de Apple TV. Gebruik de Apple TV niet in de buurt van water. Stel de Apple TV niet bloot aan vocht, zoals druppels of spetters, en plaats geen objecten met een vloeistof erin, zoals een vaas, op de Apple TV. Verplaats

de Apple TV niet als deze is aangesloten op een televisie, computer of ander elektronisch apparaat.

WAARSCHUWING: Om een elektrische schok of brand te voorkomen, moet je de Apple TV niet blootstellen aan regen, vloeistof, vocht, extreme hitte of open vuur.

Batterij en opladen

Probeer de batterij van de afstandsbediening niet zelf te vervangen. Hierbij kun je de batterij namelijk beschadigen, wat kan leiden tot oververhitting, brand of letsel. De lithium-ionbatterij in de afstandsbediening moet worden onderhouden door Apple of een erkende serviceaanbieder en mag niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. De batterij kan ook worden gerecycled. Je moet je volgens de geldende regelgeving van batterijen ontdoen. Zie apple.com/nl/batteries/service-and-recycling voor meer informatie over lithium-ionbatterijen van Apple en het onderhouden en recyclen van de batterij. Zie "De afstandsbediening opladen" hieronder voor informatie over opladen.

Reiniging en onderhoud

Koppel het netsnoer en alle andere kabels van de Apple TV los. Gebruik vervolgens een zachte, pluisvrije doek. Zorg dat er geen vocht in de openingen terechtkomt. Gebruik geen glasreinigers, multireinigers, spuitbussen, oplosmiddelen, alcohol, ammoniak of schuurmiddelen om de Apple TV te reinigen.

Reparaties

Voer zelf geen reparaties uit aan de Apple TV. Meer informatie over service kun je vinden op support.apple.com/nl-nl/apple-tv/repair/service.

WAARSCHUWING: Probeer de Apple TV niet te openen of te demonteren. Je loopt dan kans op een elektrische schok en bovendien valt schade als gevolg van demontage niet onder de beperkte garantie. De Apple TV bevat geen onderdelen die je zelf kunt vervangen.

Gebruik

Als je de Apple TV op een verkeerde manier gebruikt of opbergt, kan deze beschadigd raken. Zorg ervoor dat je de Apple TV niet laat vallen als je het apparaat vervoert of verplaatst.

Omgevingsvereisten

Je Apple TV werkt het best in een omgeving met een temperatuur tussen 0 en 35 °C en kan worden bewaard bij een temperatuur tussen -20 en 45 °C. Wanneer de Apple TV is ingeschakeld, wordt de behuizing warm. Dit is normaal. De behuizing van de Apple TV fungeert als een koelvlak waarlangs warmte die in de Apple TV is ontstaan, naar buiten wordt afgevoerd.

Gebruik de Apple TV niet op plaatsen met veel stof of deeltjes in de lucht waardoor de ventilatieopeningen verstopt kunnen raken.

Plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat

Het kan gevaarlijk zijn de Apple TV en afstandsbediening te gebruiken op een plaats waar ontploffingsgevaar bestaat, zoals een plaats waar de lucht een hoge concentratie ontvlambare chemicaliën, dampen

of deeltjes (zoals korrels, stof of metaalpoeder) bevat. Door de Apple TV en afstandsbediening bloot te stellen aan een omgeving met een hoge concentratie industriële chemicaliën, waaronder snel verdampende vloeibare gassen zoals helium, kunnen de Apple TV en afstandsbediening beschadigd raken of minder goed werken. Volg alle borden en instructies op.

Medische aandoeningen

Als je een medische aandoening hebt waarop de Apple TV van invloed zou kunnen zijn (zoals epilepsie, black-outs, vermoeide ogen of hoofdpijn), wordt je aangeraden een arts te raadplegen voordat je de Apple TV gebruikt.

Medische apparaten

De afstandsbediening bevat radioapparatuur die elektromagnetische velden uitzendt. Deze elektromagnetische velden kunnen interferentie veroorzaken met pacemakers, defibrillatoren en andere medische apparatuur. Houd ten minste 15 cm afstand tussen je pacemaker of defibrillator en de afstandsbediening. Als je vermoedt dat de afstandsbediening interferentie veroorzaakt met je pacemaker of een ander medisch apparaat, stop je het gebruik van de afstandsbediening en raadpleeg je je arts voor informatie die specifiek voor jouw medische apparaat geldt.

Herhalingsoverbelasting

Als je bepaalde handelingen vaak herhaalt (bijvoorbeeld tijdens het spelen van een game op de Apple TV), kun je last krijgen van je handen, armen, polsen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Als je klachten hebt, wordt je aangeraden met deze activiteiten te stoppen en een arts te raadplegen.

De afstandsbediening opladen

Laad de afstandsbediening op met een USB-C-kabel (niet meegeleverd). Het gebruik van nagemaakte of beschadigde kabels of opladers of het in een vochtige omgeving opladen kan leiden tot brand, een elektrische schok, lichamelijk letsel of schade aan de afstandsbediening of andere eigendommen. Als je de afstandsbediening oplaadt met een lichtnetadapter, controleer je eerst of de kabel goed op de lichtnetadapter is aangesloten voordat je deze op een stopcontact aansluit.

Gaming

Maak geen buitensporige bewegingen tijdens het spelen van games op de Apple TV. Houd de afstandsbediening of gamecontroller stevig vast om lichamelijk letsel of onopzettelijke schade te voorkomen.

Informatie over het apparaat

Informatie zoals het modelnummer, serienummer en elektrische gegevens vind je aan de onderzijde van de Apple TV. Om het serienummer op het scherm te vinden, ga je in Instellingen naar 'Algemeen' > 'Info'.

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de *Apple TV-gebruikershandleiding* op support.apple.com/guide/tv voordat je de Apple TV in gebruik neemt. Je kunt de handleiding ook downloaden

via Apple Books (indien beschikbaar). Bewaar deze documentatie als naslagwerk.

Regelgeving

Informatie over de regelgeving en certificeringen vind je op het apparaat. Ga in Instellingen naar 'Algemeen' > 'Juridische informatie en regelgeving'. Meer informatie over regelgeving vind je in het hoofdstuk "Veiligheid, gebruik en ondersteuning" in de *Apple TV-gebruikershandleiding*.

Conformiteit met FCC en ISED Canada

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningvrije apparatuur. Voor het gebruik van dit apparaat gelden de volgende voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet inkomende interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die mogelijk een ongewenste werking kan veroorzaken.

Conformiteit met ENERGY STAR®



De Apple TV voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energie-efficiëntie. Het beperken van het energieverbruik leidt tot lagere kosten en minder verspilling van waardevolle grondstoffen.

De Apple TV is standaard zodanig geconfigureerd dat na 15 minuten inactiviteit de sluimerstand wordt ingeschakeld. Zo bespaar je energie. Om de Apple TV direct in de sluimerstand te zetten of weer uit de sluimerstand te halen, druk je op de aan/uit-knop op de afstandsbediening. Om de sluimerinstellingen te wijzigen, ga je in Instellingen naar 'Algemeen' > 'Sluimer na'.

EU- en VK-conformiteit

Apple Inc. verklaart hierbij dat dit draadloze apparaat voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU en de Radio Equipment Regulation (regelgeving voor radioapparatuur) van 2017. Ga naar apple.com/euro/compliance voor een exemplaar van de conformiteitsverklaring. Apple wordt in de Europese Unie vertegenwoordigd door Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ierland. Apple wordt in het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigd door Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.



Frequentie	Maximaal vermogen
2.4 GHz	< 100mW
5.150 - 5.250 GHz - Gebruiksbeperking	< 200mW
5.250 - 5.350 GHz - Gebruiksbeperking	< 200mW

5.470 - 5.725 GHz

< 200mW

5.725 - 5.875 GHz

< 25mW

Gebruiksbeperking

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis. Deze beperking geldt in de volgende landen: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Informatie over gescheiden inzamelen en recyclen



Bovenstaand symbool geeft aan dat dit product en/of de bijbehorende batterij volgens de lokale regelgeving apart van het huishoudelijk afval moet worden afgevoerd.

Wanneer dit product niet meer bruikbaar is, breng je het naar een hiertoe door de lokale autoriteiten aangewezen inzamelingspunt. Het apart inzamelen en recyclen van je product en/of de bijbehorende batterij betekent dat natuurlijke hulpbronnen niet onnodig worden aangesproken en dat het product zodanig wordt gerecycled dat het milieu en de gezondheid van de mens worden beschermd. Ga voor informatie over de hergebruik- en recyclingservice, verboden stoffen en andere milieu-initiatieven van Apple naar apple.com/nl/environment.

Overzicht van de beperkte garantie van Apple van één jaar

Apple garandeert dat dit hardwareproduct en de bijbehorende accessoires gedurende een periode van één jaar na de oorspronkelijke datum van aankoop vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Apple biedt geen garantie voor defecten die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door een ongeval of verkeerd gebruik van het product. Als je apparaat gerepareerd moet worden, kun je telefonisch contact opnemen met Apple of naar een Apple Store of een door Apple erkende serviceaanbieder gaan. Niet alle reparatieopties zijn in alle landen beschikbaar. Mogelijk kun je je apparaat alleen laten repareren in het land waarin je het hebt gekocht. Afhankelijk van je locatie kunnen er gesprekskosten en internationale verzendkosten in rekening worden gebracht. Als je volgens de voorwaarden en uitgebreide informatie op apple.com/nl/legal/warranty en support.apple.com/nl-nl tijdens de garantieperiode een geldige aanvraag doet, zal Apple naar eigen goeddunken je hardwareapparaat repareren of vervangen of het aankoopbedrag aan je terugbetalen. De door de garantie verleende voordelen vormen een aanvulling op de rechten die worden geboden door de toepasselijke consumentenwetgeving. Wanneer je een aanvraag doet, moet je mogelijk een bewijs van aankoop verstrekken.

Voor consumenten in Australië: Op onze goederen zijn garantiebepalingen van toepassing die op grond van de Australian Consumer Law niet kunnen worden uitgesloten. Je hebt recht op een vervangend product of restitutie in geval van een zeer ernstig defect en ter compensatie van enig ander verlies of enige andere

schade die redelijkerwijs te voorzien is. Je hebt tevens recht op reparatie of vervanging van goederen indien de kwaliteit van de goederen niet acceptabel is en het defect geen zeer ernstig defect inhoudt. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.

© 2022 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.
Apple, het Apple logo, Apple Books en Apple TV zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen en regio's. Apple Store is een dienstmerk van Apple Inc., dat is gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen en regio's. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van het Amerikaanse Environmental Protection Agency. Printed in XXXX. N034-05263-B