

HomePod

Lees de *HomePod-gebruikershandleiding* op support.apple.com/guide/homepod voordat je de HomePod in gebruik neemt. Bewaar deze documentatie als naslagwerk.

WAARSCHUWING: Als je deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, een elektrische schok, ander letsel of schade aan de HomePod of aan andere eigendommen. Lees alle veiligheidsinformatie en bedieningsinstructies voordat je de HomePod gaat gebruiken.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Lees deze instructies. Bewaar deze instructies. Neem alle waarschuwingen in acht. Volg alle instructies.
- Gebruik de HomePod niet in de buurt van water of op een plaats waar deze kan worden blootgesteld aan druppels of spatten. Houd de HomePod uit de buurt van vochtbronnen, zoals dranken, wastafels, baden, douches, zwembaden, bubbelbaden enzovoort. Plaats geen voorwerpen met vloeistof op het apparaat. Bescherm de HomePod tegen vocht, damp en vochtige weersomstandigheden, zoals regen, sneeuw of mist.
- Reinig de HomePod voorzichtig en uitsluitend met een droge doek.
- Zorg dat de ventilatieopeningen van de HomePod niet worden geblokkeerd.
- Installeer en gebruik het apparaat conform de instructies van Apple.
- Haal de stekker van de HomePod uit het stopcontact als het onweert of als je het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Plaats de HomePod niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator, warmterooster, kachel of ander apparaat (inclusief versterkers) dat warmte genereert. Plaats geen voorwerpen met open vuur, zoals een brandende kaars of sigaret, op of in de buurt van de HomePod.
- Zorg ervoor dat niemand op het netsnoer kan gaan staan en dat het netsnoer niet bekneld raakt, met name in de buurt van de stekker, het stopcontact en de uitgang van de HomePod.
- Gebruik alleen het netsnoer en aansluitingen/accessoires die door Apple worden genoemd.
- Probeer de HomePod niet zelf te repareren of te onderhouden. Laat het onderhoud van het apparaat over aan gekwalificeerde onderhoudsmedewerkers. Onderhoud is nodig als de HomePod op welke wijze dan ook is beschadigd, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker is beschadigd, als er vloeistof of een voorwerp in de HomePod is terechtgekomen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet naar behoren werkt of is gevallen.
- Als gevolg van luidsprekertrillingen kan de HomePod tijdens gebruik verschuiven. Zorg ervoor dat de HomePod niet van het montageoppervlak valt. Hang het product niet op aan het netsnoer.
- De HomePod heeft geen aan/uit-schakelaar. Het kan lijken of de HomePod uitgeschakeld is en losgekoppeld is van de stroombron terwijl het apparaat in feite nog steeds is aangesloten en in de stand-bystand staat. Om ervoor te zorgen dat het apparaat geen stroom meer krijgt, haal je de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat je altijd gemakkelijk bij de stekker van het netsnoer kunt. Houd de stekker altijd aan de zijkant vast als je deze aansluit of loskoppelt. Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Zorg dat je de stekkerpennen niet aanraakt.
- De HomePod is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Als je de HomePod op een verkeerde manier gebruikt of opbergt, kan deze beschadigd raken. Zorg ervoor dat je het apparaat niet laat vallen als je het vervoert of verplaatst.

Interferentie met medische apparaten

De HomePod bevat zowel magneten als onderdelen en radioapparatuur die interferentie met medische apparaten kunnen veroorzaken. Raadpleeg "Ondersteuning en veiligheid" in de *HomePod-gebruikershandleiding*.

Gehoorschadiging voorkomen

Om schade aan je gehoor te voorkomen, moet je niet gedurende langere tijd het volume te hoog instellen. Meer informatie over geluid en het gehoor vind je op apple.com/nl/sound en in "Ondersteuning en veiligheid" in de *HomePod-gebruikershandleiding*.

Veiligheid, gebruik en regelgeving

Aanvullende informatie over veiligheid, gebruik en regelgeving kun je vinden in het gedeelte "Ondersteuning en veiligheid" van de *HomePod-gebruikershandleiding*.

Conformiteit met ENERGY STAR®



De HomePod voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiezuinige apparaten. Door het energieverbruik van producten terug te dringen wordt geld bespaard en wordt het milieu beschermd. Ga naar energystar.gov voor meer informatie over ENERGY STAR.

EU- en VK-conformiteit

Apple Inc. verklaart hierbij dat dit draadloze apparaat voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU en de Radio Equipment Regulations (regelgeving voor radioapparatuur) van 2017. Ga naar apple.com/euro/compliance voor een exemplaar van de conformiteitsverklaring. Apple wordt in de Europese Unie vertegenwoordigd door Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ierland. Apple wordt in het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigd door Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.



Model: A2825

Frequentie	Maximaal vermogen
2.4 GHz	< 100mW
5.150 - 5.250 GHz*	< 200mW
5.250 - 5.350 GHz*	< 200mW
5.470 - 5.725 GHz	< 200mW
5.725 - 5.875 GHz	< 25mW
6.0 - 8.5 GHz	< 0dBm/50 MHz

*Gebruiksbeperking: Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis. Deze beperking geldt in de volgende landen: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI)

Informatie over gescheiden inzamelen en recyclen



Bovenstaand symbool geeft aan dat dit product en/of de bijbehorende batterij volgens de lokale regelgeving apart van het huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. Wanneer dit product niet meer bruikbaar is, breng je het naar een hiertoe door de lokale autoriteiten aangewezen inzamelingspunt. Het apart inzamelen en recyclen van je product en/of de bijbehorende batterij betekent dat natuurlijke hulpbronnen niet onnodig worden aangesproken en dat het product zodanig wordt gerecycled dat het milieu en de gezondheid van de mens worden beschermd. Ga voor informatie over de hergebruik- en recyclingservice, verboden stoffen en andere milieu-initiatieven van Apple naar apple.com/nl/environment.

Overzicht van de beperkte garantie van Apple van één jaar

Apple garandeert dat dit hardwareproduct en de bijbehorende accessoires gedurende een periode van één jaar na de oorspronkelijke datum van aankoop vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Apple biedt geen garantie tegen normale slijtage en tegen schade die is ontstaan door ongelukken of onzorgvuldig gebruik. Voor service kun je telefonisch contact opnemen met Apple of naar een Apple Store of een door Apple erkende serviceaanbieder gaan. Niet alle serviceopties zijn in alle landen beschikbaar. Mogelijk kun je alleen service verkrijgen in het land waarin je het apparaat hebt gekocht. Afhankelijk van je locatie kunnen er gesprekskosten en internationale verzendkosten in rekening worden gebracht. Voor de volledige voorwaarden en uitgebreide informatie over

service ga je naar apple.com/nl/legal/warranty en support.apple.com/nl-nl. Als je op grond van deze garantie een geldige claim indient, bepaalt Apple of je hardwareapparaat wordt gerepareerd of vervangen of dat je het aankoopbedrag terugkrijgt. De voordelen die je op grond van de garantie hebt, vormen een aanvulling op de rechten die je op grond van de consumentenwetgeving hebt. Wanneer je een claim indient, moet je mogelijk een aankoopbewijs verstrekken.

Voor consumenten in de EU: Apple staat voor Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ierland. Consumenten hebben mogelijk recht op kosteloze remedies van de verkoper in geval van een conformiteitsgebrek. Die remedies worden niet door deze garantie aangetast.

