

 MacBook Pro

## مرحبًا بك في عالم MacBook Pro

هيا نبدأ. سيقوم الـ MacBook Pro ببدء التشغيل تلقائيًا عند رفع الغطاء. ثم سيرشدك مساعد الإعداد من خلال القيام بوضع خطوات بسيطة لتحضير الجهاز وتشغيله. حيث يوضح لك كيفية توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi، وإنشاء حساب مستخدم، وإعداد Apple Pay و Touch ID، وتمكين Siri. ويمكنه أيضًا نقل المستندات، والصور، والموسيقى، وغير ذلك المزيد إلى الـ MacBook Pro الجديد من جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي آخر.

يمكنك تسجيل الدخول باستخدام Apple ID الخاص بك في مساعد الإعداد. يؤدي ذلك إلى إعداد حسابك في App Store و iTunes Store، وفي تطبيقات مثل الرسائل و FaceTime. كما يؤدي أيضًا إلى إعداد iCloud، وبذلك تشمل التطبيقات - مثل البريد، وجهات الاتصال، والتقويم و Safari - على أحدث معلوماتك. وإذا لم يكن لديك Apple ID، يمكنك إنشاء حساب في مساعد الإعداد.



### Thunderbolt 3 (USB-C)

شحن الـ MacBook Pro وتوصيل ذاكرة  
تخزين خارجية أو شاشة عرض خارجية



سماعة الرأس



Touch Bar

كاميرا  
FaceTime HD

Touch ID  
(زر الطاقة)



لوحة تعقب  
Force Touch

## التعرف على سطح المكتب الخاص بك

يتيح لك سطح المكتب في MacBook Pro إمكانية إيجاد كل شيء وتنفيذ كل شيء. احتفظ بالتطبيقات الأكثر استخدامًا لديك في الـ Dock في الجزء السفلي من الشاشة. افتح تفضيلات النظام لتخصيص سطح المكتب والإعدادات الأخرى. انقر على أيقونة Finder للوصول إلى كل الملفات والمجلدات.

يوفر شريط القائمة الموجود بالجزء العلوي معلومات مفيدة حول الـ MacBook Pro الخاص بك. للتحقق من حالة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت، انقر على أيقونة Wi-Fi. إن Siri على استعداد دائم لمساعدتك في العثور على المعلومات، وتحديد موقع الملفات، وتنفيذ العديد من المهام على الـ Mac لديك فقط باستخدام صوتك.



## استخدام Touch ID و Touch Bar

يتغير Touch Bar في أعلى لوحة المفاتيح بشكل ديناميكي حسب التطبيق الحالي أو النشاط الذي تقوم به. يمكنك استخدام الإيماءات المعتادة مثل التمرير والضغط على الشريط. توجد عناصر التحكم في النظام كثيرة الاستخدام مثل الصوت والإضاءة في شريط التحكم على الجانب الأيمن. لتوسيع الـ Control Strip، اضغط على السهم (←). ولطيه، اضغط على (⊗) على اليسار.

يوجد مجس Touch ID على الجانب الأيمن من Touch Bar. بمجرد أن تقوم بإعداد Touch ID، يمكنك استخدام بصمتك لفتح قفل الـ MacBook Pro والقيام بعمليات الشراء من App Store وiBooks Store وiTunes Store والعديد من مواقع الويب المفضلة لديك باستخدام Apple Pay.



## التحكم في الـ Mac من خلال إيماءات Multi-Touch

يمكنك إجراء الكثير من الأعمال على الـ MacBook Pro الخاص بك باستخدام إيماءات بسيطة على لوحة التعقب. وبفضل الإمكانيات المضمنة للحساسية للضغط، يمكن للوحة التعقب التمييز بين النقرة الخفيفة والضغط العميقة. لمعرفة المزيد، اختر تفضيلات النظام في الـ Dock، ثم انقر على لوحة التعقب.

التمرير بإصبعين  
مرر بإصبعين عبر لوحة التعقب للتمرير لأعلى أو لأسفل أو إلى أي من الجانبين.



التحريك للتنقل  
مرّر بإصبعين لتقليب صفحات الويب والمستندات والمزيد.



الانقر  
اضغط في أي مكان على لوحة التعقب.



الانقر الثانوي (الانقر بالزر الأيمن)  
انقر بإصبعين لفتح قوائم الاختصارات.



## ملاحظة هامة

الرجاء قراءة هذا المستند ومعلومات الأمان الواردة في دليل معلومات MacBook Pro بعناية قبل استخدام الكمبيوتر لأول مرة.

## نسخ البيانات احتياطياً

يمكنك عمل نسخة احتياطية من الـ MacBook Pro الخاص بك باستخدام Time Machine، وهي أداة النسخ الاحتياطي المضمنة في macOS وتعمل مع جهاز تخزين خارجي، مثل AirPort Time Capsule (يباع بشكل منفصل). افتح تفضيلات النظام وانقر على أيقونة Time Machine للبدء.

## معرفة المزيد

للمساعدة في إعداد واستخدام الـ MacBook Pro الخاص بك، راجع دليل أساسيات MacBook Pro. لعرض دليل أساسيات MacBook Pro في iBooks، افتح iBooks ثم ابحث عن "دليل أساسيات MacBook Pro" في iBooks Store. يمكنك أيضاً العثور على إجابات لأسئلتك، وكذلك الإرشادات والمعلومات الخاصة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها في مساعدة Mac. انقر على أيقونة Finder في الـ Dock، انقر على مساعدة في شريط القائمة، ثم اختر مساعدة Mac.

## الدعم

للحصول على معلومات الدعم التفصيلية، انتقل إلى [www.apple.com/support/macbookpro](http://www.apple.com/support/macbookpro) أو للاتصال بشركة Apple مباشرة، انتقل إلى [support.apple.com/contact](http://support.apple.com/contact).

## استعادة البرنامج

إذا كانت لديك مشكلة في الـ MacBook Pro الخاص بك، يمكن لأدوات macOS مساعدتك في استعادة البرنامج والبيانات من النسخة الاحتياطية التي تم إنشاؤها باستخدام Time Machine، أو إعادة تثبيت macOS وتطبيقات Apple. للوصول إلى أدوات macOS، قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر أثناء الضغط مطولاً على مفتاحي الأوامر R.

لا تتوفر بعض الميزات في بعض المناطق.

© 2017 Apple Inc. TM and كافة الحقوق محفوظة. Designed by Apple in California.

Printed in XXXX. AB034-02264-B