


 MacBook Pro

MacBook Pro ti dà il benvenuto


MacBook Pro si avvia automaticamente quando lo apri sollevando lo schermo, con Impostazione assistita sarà pronto in un batter d'occhio.





Thunderbolt 3 (USB-C)

Carica MacBook Pro e collega una periferica di archiviazione o un monitor esterno.

Uscita auricolari




Touch Bar

Touch Bar cambia in modo dinamico sulla base dell'applicazione e dell'attività attuali. Utilizza Control Strip sul lato destro per regolare i controlli usati più spesso, come volume e luminosità. Tocca  per espandere Control Strip. Tocca  sulla sinistra per chiuderla.

Touch ID

Con la tua impronta digitale puoi sbloccare Macbook Pro ed effettuare acquisti su App Store, iTunes Store, Apple Books e altri siti web utilizzando Apple Pay.



Azioni del trackpad Multi-Touch

Sfiora la superficie del trackpad con due dita per scorrere in alto, in basso o lateralmente. Scorri con due dita per sfogliare pagine web e documenti. Fai clic con due dita per usare il tasto destro. Puoi anche fare clic e quindi premere più a fondo sul trackpad per fare un clic deciso e visualizzare maggiori informazioni. Per saperne di più, seleziona Preferenze di Sistema nel Dock, quindi fai clic su Trackpad.

Scarica la guida *Informazioni di base su MacBook Pro*

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e l'utilizzo di MacBook Pro, consulta la guida *Informazioni di base su MacBook Pro*. Per visualizzarla, vai su support.apple.com/it-it/guide/macbook-pro.

Supporto

Per informazioni dettagliate, vai su support.apple.com/it-it/mac/macbook-pro. Per contattare Apple, visita il sito support.apple.com/it-it/contact.

