

クイックスタートガイド

ようこそ MacBook Pro へ

さあ、はじめよう。電源ボタンを押して Mac を起動すると、「設定アシスタント」が開き、 Mac を設定できる簡単な手順をご案内します。Wi-Fi ネットワークへの接続や、ユーザアカ ウントの作成ができます。ほかの Mac または Windows コンピュータから新しい Mac に書 類、写真、音楽などを転送することもできます。

「設定アシスタント」では Apple ID でログインできます。これによって、Mac App Store、 iTunes Store と、「メッセージ」や「FaceTime」などのアプリケーションのアカウントが設 定されます。また、iCloud も設定されるので、「メール」、「連絡先」、「カレンダー」、 「Safari」などのアプリケーションでも最新の情報がすべて表示されます。Apple ID をお持 ちでない場合は、「設定アシスタント」で作成できます。





感圧タッチトラックパッド

デスクトップに親しむ

Mac デスクトップでは、何でも探せて、あらゆることができます。頻繁に使用するアプリケー ションは、画面下部の Dock に配置しましょう。デスクトップなどの設定をカスタマイズする には、「システム環境設定」を開きます。「Finder」アイコンをクリックして開けば、すべて のファイルとフォルダにアクセスできます。

上部にあるメニューバーには、Mac に関する有益な情報が表示されます。ワイヤレスイン ターネット接続の状況を確認したいときは、Wi-Fi アイコンをクリックします。Spotlight を使 うと、Mac 上のあらゆるものを見つけたり、オンラインで情報を検索したりできます。よく使 うアプリケーションを開くことも可能です。



感圧タッチトラックパッドで Mac を操作する

トラックパッドで簡単なジェスチャを使って、MacBook Pro を操作できます。内蔵された感 圧機能により、トラックパッドがライトクリックとディーブ・プレスの違いを認識することで、 画期的な新しい操作性が実現されています。詳しくは、Dock で「システム環境設定」を選 択し、「トラックパッド」をクリックしてください。

- クリック
 トラックパッド上のいずれかの場所を押します。
- 強めのクリック クリックしてから深く押します。強めにクリックすることで、単語をクリック して定義を見たり、住所をクリックして地図のプレビューを表示したりなど、 詳しい情報を調べることができます。
- 副ボタンのクリック(右クリック)
 ショートカットメニューを開くには、2本の指でクリックします。
- ◆ 2本指のスクロール トラックパッドを2本の指で触れ、上下左右スクロールしたい方向に 動かします。



データをバックアップする

AirMac Time Capsule (別売) と「Time Machine」を使えば、MacBook Pro を ワイヤレスでバックアップできます。バックアップを開始するには、「システム環境設定」を開き、 「Time Machine」アイコンをクリックします。

重要なお知らせ

コンピュータをお使いになる前に、このガイド、および「この製品についての重要なお知らせ」 に記載されている安全性に関する情報をよくお読みください。

詳しい情報

「MacBook Pro の基本」ガイドを「iBooks」で表示するには、「iBooks」を開いてから、 iBooks Store で「MacBook Pro の基本」を検索します。MacBook Pro の情報、製品 ビデオ、および機能については、www.apple.com/jp/macbook-pro でも確認できます。

ヘルプ

疑問に対する回答や、操作手順とトラブルへの対処方法に関する情報は、「Mac ヘルプ」 で見つけることができます。「Finder」アイコンをクリックし、メニューバーの「ヘルプ」 をクリックしてから、「Mac ヘルプ」または「Mac のことをもっと知る」を選択します。

OS X ユーティリティ

お使いの Mac に問題が起きたときは、「OS X ユーティリティ」を使って、Time Machine バックアップからソフトウェアやデータを復元したり、OS X と Apple アプリケーションを再イン ストールしたりできます。お使いの Mac で問題が検出された場合は、コンピュータの起動時 に Command キーと R キーを押したままにして「OS X ユーティリティ」を開きます。

サポート

MacBook Pro の技術サポートについては、www.apple.com/jp/support/ macbookpro にアクセスしてください。または、0120-27753-5 (日本国外からの場合は +81-3-6365-5492)までお電話ください。 www.apple.com/support/country

お住まいの国によっては、一部の機能を利用できないことがあります。

TM and \otimes 2015 Apple Inc. All rights reserved. Designed by Apple in California. Printed in XXXX. J034-00962-A