

 MacBook Pro

## Velkommen til MacBook Pro

La oss sette i gang. MacBook Pro starter automatisk når du løfter lokket. Oppsettassistenten hjelper deg så gjennom noen få enkle trinn, slik at du kommer i gang. Den hjelper deg med å koble maskinen til et Wi-Fi-nettverk, opprette en brukerkonto, konfigurere Touch ID og Apple Pay og aktivere Siri. Den kan også overføre dokumenter, bilder, musikk og mer til den nye MacBook Pro-maskinen fra en annen Mac eller PC.

Du kan logge på med Apple-ID-en din i oppsettassistenten. Dette konfigurerer kontoen din i App Store og iTunes Store, samt i programmer som Meldinger og FaceTime. Den konfigurerer også iCloud, slik at programmer som Mail, Kontakter, Kalender og Safari har den nyeste informasjonen. Hvis du ikke har en Apple-ID, kan du opprette en i oppsettassistenten.



Thunderbolt 3 (USB-C)  
Lad MacBook Pro og koble til eksterne  
lagringsenheter eller en ekstern skjerm



Hodetelefonutgang



Touch Bar

FaceTime HD-kamera

Touch ID  
(av/på-knapp)



Force Touch-styreplate

## Bli kjent med skrivebordet

Skrivebordet på MacBook Pro gjør det enkelt å finne ting og gjøre ting. Legg appene du bruker mest, i Dock nederst på skjermen. Åpne Systemvalg for å tilpasse skrivebordet og andre innstillinger. Klikk på Finder-symbolet for å få tilgang til alle filer og mapper.

Menylinjen øverst inneholder nyttig informasjon om MacBook Pro. Klikk på Wi-Fi-symbolet for å kontrollere status for den trådløse Internett-forbindelsen. Siri er alltid klar til å hjelpe. Snakk med Siri for å få hjelp til en rekke ulike oppgaver på Macen, for eksempel når du trenger informasjon eller ser etter en bestemt fil.



## Bruk Touch Bar og Touch ID

Touch Bar øverst på tastaturet endres dynamisk etter hvilket program du bruker, og hva du gjør. Du kan bruke vanlige bevegelser som skyv og trykk på denne linjen. Ofte brukte systemkontroller som volumkontroll og lysstyrke finnes i Control Strip på høyre side. Du kan utvide Control Strip ved å trykke på pilen (↵). Du kan minimere den ved å trykke på (⌵) på venstre side.

Touch ID-sensoren befinner seg på høyre side av Touch Bar. Når du har konfigurert Touch ID, kan du bruke fingeravtrykket ditt til å låse opp MacBook Pro og utføre kjøp i App Store, iBooks Store, iTunes Store og på mange nettsteder med Apple Pay.



## Kontroller Macen med Multi-Touch-bevegelser

Du kan gjøre mye på MacBook Pro ved hjelp av enkle bevegelser på styreflaten. Styreflaten har innebygd trykkfølsomhet som kan skille mellom lette og harde trykk. Finn ut mer ved å velge Systemvalg i Dock og deretter klikke på Styreflate.

- **Klikk**  
Trykk hvor som helst på styreflaten.
- **Sekundærklikk (høyreklikk)**  
Klikk med to fingre for å åpne snarveismenyer.
- ↕ **Rull med to fingre**  
Før to fingre over styreflaten for å rulle opp, ned eller til siden.
- ⟨ ⟩ **Sveip for å navigere**  
Sveip med to fingre for å bla gjennom nettsider, dokumenter og annet.

## En viktig merknad

Les dette dokumentet og sikkerhetsinformasjonen i *Informasjon om MacBook Pro* nøye før du tar i bruk datamaskinen.

## Sikkerhetskopiering

Du kan sikkerhetskopiere MacBook Pro ved hjelp av Time Machine, et innebygd verktøy i macOS som sikkerhetskopierer til en ekstern lagringsenhet, for eksempel AirPort Time Capsule (selges separat). Åpne Systemvalg og klikk på Time Machine-symbolet for å sette i gang.

## Finn ut mer

Hvis du vil ha hjelp til å sette opp og bruke MacBook Pro, finner du informasjon i håndboken *MacBook Pro: Grunnleggende*. Hvis du vil vise *MacBook Pro: Grunnleggende* i iBooks, åpner du iBooks og søker etter «MacBook Pro: Grunnleggende» i iBooks Store. Du finner også svar på spørsmål samt instruksjoner og problemløsningsinformasjon i Hjelp for Mac. Klikk på Finder-symbolet, klikk på Hjelp i menylinjen, og velg deretter Hjelp for Mac.

## Kundestøtte

Du finner detaljert informasjon om kundestøtte på [www.apple.com/no/support/macbookpro](http://www.apple.com/no/support/macbookpro). Hvis du vil kontakte Apple direkte, kan du gå til [support.apple.com/no-no/contact](http://support.apple.com/no-no/contact).

## Gjenopprette programvare

Hvis det oppstår problemer med MacBook Pro, kan macOS-verktøy hjelpe deg med å gjenopprette programvare og data fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller installere macOS og Apple-programmer på nytt. Du får tilgang til macOS-verktøy ved å starte datamaskinen på nytt mens du holder nede Kommando- og R-tasten.

Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle områder.