

Witamy. Oglądasz Apple TV.

Ten podręcznik zawiera informacje potrzebne do przejścia od konfiguracji do oglądania.

Spis treści

Rozdział 1: Podłącz.

- 7 Co jest w pudełku?
- 8 Apple TV — przegląd
- 10 Co jest potrzebne?
- 11 Konfigurowanie Apple TV

Rozdział 2: Skonfiguruj.

- 16 Konfigurowanie Apple TV
- 17 Łączenie z iTunes

Rozdział 3: Oglądaj.

- 20 Korzystanie z pilota Apple
- 21 Podstawowe funkcje pilota
- 21 Łączenie Apple TV w parę z pilotem
- 22 Odwoływanie połączenia Apple TV w parę z pilotem
- 23 Wymiana baterii pilota
- 24 Wypożyczanie filmów i kupowanie programów TV

Rozdział 4: Problem? Nie ma problemu!

- 26 Rozwiązywanie problemów
- 32 Zerowanie wszystkich ustawień Apple TV
- 32 Odtwarzanie Apple TV
- 33 Serwis i wsparcie techniczne
- 34 Numery seryjne i numery modeli
- 34 Obsługa i czyszczenie

1

Podłącz.

www.apple.com/pl/support/appletv


Apple TV umożliwia oglądanie filmów i programów telewizyjnych HD bezpośrednio z iTunes Store w telewizorze szerokoekranowym. Możesz odtwarzać zawartość Netflix, oglądać transmisje i retransmisje programów sportowych i informacyjnych, a także korzystać z podcastów, YouTube, Vimeo i radia internetowego. Możesz przysyłać strumieniowo muzykę i zdjęcia z iCloud oraz bezprzewodowo odtwarzać zawartość iTunes z Maca lub PC. Możesz oglądać pokazy slajdów na pełnym ekranie, siedząc wygodnie na kanapie. Dzięki AirPlay możesz na Apple TV bezprzewodowo wyświetlać ekran iPhone'a, iPada i iPoda touch, a także klonować ekran iPhone'a 4S lub iPada.

Uwaga: Dostępność materiałów różni się w zależności od kraju. Dla funkcji AirPlay wymagane jest zgodna wersja urządzenia z systemem iOS.



Informacje	Zobacz
Rzeczy potrzebne do rozpoczęcia	„Co jest potrzebne?” na stronie 10
Konfigurowanie Apple TV	„Konfigurowanie Apple TV” na stronie 11
Konfigurowanie połączenia z siecią	„Konfigurowanie Apple TV” na stronie 16
Korzystanie z pilota Apple	„Korzystanie z pilota Apple” na stronie 20
Rozwiązywanie problemów z Apple TV	„Rozwiązywanie problemów” na stronie 26
Zasady bezpieczeństwa i gwarancja	Broшуra <i>Apple TV</i> — <i>Ważne informacje o produkcie</i>

Co jest w pudełku?




Przewód zasilania

Pilot Apple

Uwaga: Kabel zasilania może wyglądać inaczej niż ten na ilustracji.

Apple TV — przegląd



Odbiornik podczerwieni

Pozwala na sterowanie Apple TV za pomocą dołączonego pilota Apple.

Lampka stanu

Lampka stanu miga powoli podczas uruchamiania Apple TV. Gdy Apple TV jest włączony, lampka stanu świeci światłem ciągłym. Zobacz „Lampka stanu” na stronie 27.

**Gniazdo zasilania**

Służy do podłączania dołączonego kabla zasilania.

**Gniazdo HDMI**

Umożliwia podłączenie Apple TV do gniazda HDMI w telewizorze HD za pomocą kabla HDMI.

**Gniazdo mikro USB**

Zastosowanie serwisowe i diagnostyczne.

Optyczne gniazdo wyjścia dźwięku

Pozwala podłączyć Apple TV do odbiornika systemu kina domowego, wyposażonego w cyfrowe gniazdo audio. Do podłączenia należy użyć kabla światłowodowego (S/PDIF lub TOSLINK).

**Gniazdo Ethernet**

Jeśli używasz sieci Ethernet, podłącz tutaj kabel sieciowy.

**Wbudowana obsługa Wi-Fi 802.11n**

Umożliwia połączenie Apple TV z siecią bezprzewodową.

Co jest potrzebne?

Do korzystania z Apple TV potrzebne są:

Telewizor HD

Telewizor HD pozwalający na wyświetlanie wideo 720p lub 1080p

Kable

- Kabel HDMI, aby podłączyć Apple TV do telewizora
- Kabel światłowodowy audio cyfrowego (opcjonalny)

Sieć

- Sieć Wi-Fi 802.11a/b/g/n lub sieć Ethernet 10/100Base-T (bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe wideo wymaga sieci 802.11a, g lub n)
- Szerokopasmowe łącze z Internetem (DSL, sieć kablowa lub LAN)
- Nazwa i hasło dostępu do sieci bezprzewodowej (jeśli zamierzasz jej używać)

Oprogramowanie i konta

Odtwarzanie na Apple TV materiałów z Maca lub PC wymaga:

- programu iTunes 10,5 lub nowszego,
- Apple ID (do wypożyczania filmów i kupowania seriali telewizyjnych z iTunes Store oraz do przesyłania strumieniowego materiałów z Maca lub PC przy użyciu funkcji Kolekcja domowa),
- konta Netflix (do przesyłania strumieniowego materiałów z serwisu Netflix). Do uzyskiwania dostępu do części zawartości w Internecie wymagane mogą być inne konta.

Konfigurowanie Apple TV


Apple TV należy podłączyć do telewizora za pomocą kabla HDMI, przesyłającego zarówno obraz, jak i dźwięk. Przed podłączeniem Apple TV sprawdź gniazda znajdujące się z tyłu telewizora, aby upewnić się, że masz odpowiednie kable.

- *Kabel HDMI:* Możesz podłączyć Apple TV do telewizora HD lub odbiornika kina domowego wyposażonego w gniazdo HDMI, używając do tego celu kabla HDMI, którym przekazywany będzie zarówno obraz, jak i dźwięk.
- *Kabel światłowodowy audio cyfrowego (opcjonalny):* Za pomocą tego kabla można podłączyć Apple TV do odbiornika audio.

Ważne: Przed podłączeniem Apple TV do gniazda elektrycznego przeczytaj uważnie tę instrukcję instalacji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa, znajdujące się w broszurze *Apple TV — Ważne informacje o produkcie*.

Krok 1: Podłączanie kabli

- 1 Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI do gniazda z tyłu telewizora.
- 2 Podłącz drugi koniec kabla HDMI do gniazda z tyłu Apple TV.
- 3 Jeśli używasz optycznego kabla cyfrowego audio, podłącz jeden koniec tego kabla do wejścia audio w odbiorniku kina domowego lub w telewizorze, a drugi koniec — do optycznego gniazda audio z tyłu Apple TV.



Uwaga: Wbudowany moduł Wi-Fi 802.11 pozwala na połączenie Apple TV z siecią bezprzewodową. Jeśli używasz sieci Ethernet, podłącz do niej Apple TV za pomocą kabla Ethernet.

Krok 2: Podłącz kabel zasilania

Podłącz jeden koniec kabla zasilania do gniazda zasilania z tyłu Apple TV, a drugi — do gniazda elektrycznego.



Ważne: Nie kładź niczego na Apple TV. Obiekty umieszczone na górnej części obudowy Apple TV mogą utrudniać odbiór sygnału sieci bezprzewodowej. Nie umieszczaj Apple TV na innym sprzęcie elektronicznym.

Krok 3: Włącz telewizor i wybierz wejście

Po pierwszym włączeniu Apple TV urządzenie pomoże wybrać język i sieć. Zobacz Rozdział 2, „Skonfiguruj,” na stronie 15.

Jeśli po włączeniu Apple TV widać czarny ekran, upewnij się, że wejście wideo wybrane w ustawieniach telewizora i odbiornika kina domowego odpowiada wejściu, do którego podłączone jest Apple TV. Aby dowiedzieć się więcej o wejściach w telewizorze, zajrzyj do dokumentacji dołączonej do urządzenia. Zobacz także Rozdział 4, „Problem? Nie ma problemu!” na stronie 25.

2

Skonfiguruj.

www.apple.com/pl/support/appletv

Apple TV pomaga wybrać i skonfigurować sieć bezprzewodową oraz (jeśli zamierzasz oglądać lub słuchać materiałów ze swojej biblioteki iTunes) nawiązać połączenie z iTunes na komputerze.

Konfigurowanie Apple TV

Przygotuj nazwę sieci i hasło dostępu (jeśli jest używane) oraz pilota Apple. Zwróć uwagę, aby pomiędzy pilotem a Apple TV nie znajdowały się żadne przeszkody. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o korzystaniu z pilota, zobacz Rozdział 3, „Oglądaj,” na stronie 19.

Jeśli:

- ... *używasz sieci przewodowej Ethernet*, Apple TV automatycznie wykryje ustawienia sieci.
- ... *używasz sieci bezprzewodowej*, Apple TV pomoże wybrać sieć i skonfigurować połączenie.

Łączenie z siecią bezprzewodową

Apple TV pomaga nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową. Jeśli dostęp do sieci wymaga podania jej nazwy i hasła, przygotuj te dane.

Użyj pilota Apple:

- 1 Wybierz sieć z listy lub wprowadź jej nazwę, jeśli jest ukryta.
- 2 Wprowadź hasło dostępu do sieci (jeśli jest wymagane).

Jeśli sieć nie korzysta ze standardu DHCP, konieczne może okazać się podanie adresu IP, maski podsieci, adresu routera oraz adresów DNS.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby nawiązać połączenie z siecią.

Łączenie z iTunes

Dostęp do zawartości biblioteki iTunes przy użyciu Apple TV wymaga zainstalowania na komputerze programu iTunes 10.5 lub nowszego. Pełną listę wymagań systemowych znajdziesz w rozdziale „Oprogramowanie i konta” na stronie 10.

Uaktualnianie oprogramowania iTunes

Uaktualnij iTunes do najnowszej wersji.

- *Jeśli używasz Maca*, uaktualnij iTunes przy użyciu programu Uaktualnienia programów. Wybierz w tym celu polecenie menu Apple (🍏) > Uaktualnienia.
- *Jeśli używasz komputera z systemem Windows*, uaktualnij iTunes przy użyciu menu Pomoc. Otwórz iTunes, a następnie wybierz polecenie menu Pomoc > Sprawdź aktualizacje.

Konfigurowanie Kolekcji domowej

Po skonfigurowaniu połączenia sieciowego należy jeszcze skonfigurować iTunes i Apple TV do wspólnego korzystania z materiałów znajdujących się w bibliotece iTunes. Funkcja Kolekcji domowej w iTunes i na Apple TV pozwala na współdzielenie biblioteki iTunes przez dowolne komputery w sieci lokalnej.

Włączanie Kolekcji domowej w iTunes:

- 1 Otwórz iTunes na komputerze.
- 2 Wybierz Zaawansowane > Włącz Kolekcję domową.
- 3 Wprowadź swój Apple ID oraz hasło, a następnie kliknij w Włącz funkcję.
- 4 Powtórz kroki od 1 do 3 na każdym komputerze, na którym chcesz korzystać z Kolekcji domowej.

Aby uzyskać więcej informacji o iTunes, otwórz iTunes i wybierz polecenie menu Pomoc > Pomoc iTunes.

Włączanie Kolekcji domowej na Apple TV:

- 1 Na Apple TV wybierz Ustawienia > Komputery.
- 2 Wybierz Włącz Kolekcję domową, a następnie wprowadź te same dane (Apple ID i hasło), jakie wprowadzone zostały na komputerze.

3


Oglądaj.

www.apple.com/pl/support/appletv

W tym rozdziale opisane jest używanie pilota Apple z Apple TV.

Korzystanie z pilota Apple

Do zmiany ustawień Apple TV i przeglądania dostępnych materiałów służy pilot Apple. Należy zadbać, aby pomiędzy pilotem a Apple TV nie znajdowały się żadne przeszkody.



Podstawowe funkcje pilota

Korzystanie z pilota Apple:

Czynność	Czynność
Poruszanie się po menu opcji	Naciskaj przyciski Góra, Dół, Lewo, Prawo
Wybieranie opcji z menu	Naciśnij przycisk Wybierz
Powracanie do poprzedniego menu	Naciśnij przycisk Menu
Wstrzymywanie i wznowianie odtwarzania	Naciśnij Odtwórz/Wstrzymaj (⏮)
Powracanie do menu głównego	Przytrzymaj przycisk Menu
Zerowanie Apple TV	Przytrzymaj przyciski Menu i Dół, aż lampka statusu Apple TV zacznie szybko migać

Przyciski Góra i Dół na pilocie Apple nie pozwalają na zmianę głośności telewizora lub odbiornika. Do zmiany głośności należy używać pilota dołączonego do telewizora lub odbiornika.

Łączenie Apple TV w parę z pilotem

Pilot Apple komunikuje się z Apple TV za pośrednictwem wbudowanego do Apple TV odbiornika podczerwieni. Aby Apple TV reagowało *tylko* na dołączonego pilota, połącz te urządzenia w parę.

Łączenie Apple TV w parę z dołączonym pilotem:

- 1 Skieruj pilota bezpośrednio w stronę Apple TV.
- 2 Przytrzymaj przez 6 sekund przyciski Menu i Prawo

Możesz też wykonać następujące czynności:

- 1 Wybierz pozycję Ustawienia z menu głównego Apple TV.
- 2 Wybierz Ogólne > Piloty > Połącz Apple Remote w parę.

Po pomyślnym połączeniu w parę Apple TV i pilota Apple, na ekranie pojawi się symbol pilota z ogniwami łańcucha (⌘). Od tej pory Apple TV będzie współpracować tylko z tym jednym pilotem.

Odwoływanie połączenia Apple TV w parę z pilotem

Jeśli zgubisz pilota Apple połączonego w parę z Apple TV, możesz odwołać to połączenie przy użyciu innego pilota Apple.

Odwoływanie połączenia Apple TV w parę:

- 1 Skieruj pilota bezpośrednio w stronę Apple TV.
- 2 Przytrzymaj przez 6 sekund przyciski Menu i Lewo.


Możesz też wykonać następujące czynności:

- 1 Wybierz pozycję Ustawienia z menu głównego Apple TV.
- 2 Wybierz Ogólne > Piloty > Rozłącz parę z Apple Remote.

Po pomyślnym odwołaniu połączenia w parę, na ekranie pojawi się symbol pilota z zerwanym łańcuchem (⊖). Rozłączenie pary pozwoli na połączenie Apple TV w parę z innym pilotem.

Wymiana baterii pilota

Gdy bateria w pilocie Apple jest rozładowana, Apple TV wyświetla symbol pilota ze znakiem ostrzeżenia (⚠). Należy wówczas wymienić baterię, zastępując ją nową baterią CR2032.



Wymiana baterii:

- 1 Otwórz pokrywę baterii za pomocą monety.
- 2 Wyjmij baterię.
- 3 Włóż baterię CR2032 biegunem dodatnim (+) do góry.
- 4 Załóż pokrywę baterii i dokręć ją za pomocą monety.

Ważne: Pamiętaj, aby pozbyć się baterii zgodnie z lokalnymi uregulowaniami prawnymi.

Wypożyczanie filmów i kupowanie programów TV

Możesz wypożyczać filmy (zarówno w standardowej rozdzielczości, jak i w jakości HD) oraz kupować programy telewizyjne bezpośrednio na Apple TV. Czas ważności wypożyczonego filmu można sprawdzić, postępując według wskazówek wyświetlanych na ekranie. Kupione programy TV nie mają czasu ważności.

Gdy czas ważności wypożyczonego filmu minie, przestanie być on dostępny do oglądania. Jeśli chcesz obejrzeć go ponownie, możesz jeszcze raz wypożyczyć go z iTunes Store.

4

**Problem?
Nie ma problemu!**

www.apple.com/pl/support/appletv

Większość problemów z Apple TV można szybko rozwiązać, postępując według wskazówek znajdujących się w tym rozdziale. Dodatkowe porady i informacje znajdują się w witrynie wsparcia technicznego dla użytkowników Apple TV, dostępnej pod adresem www.apple.com/pl/support/appletv.

Rozwiązywanie problemów

Większość problemów z Apple TV ma zwykle szybkie i łatwe rozwiązania.

Pierwsze kroki

Jeśli Apple TV nie odpowiada, najpierw upewnij się, że:

- kable łączące Apple TV z telewizorem są prawidłowo podłączone do gniazd,
- kable zasilania Apple TV oraz telewizora są bezpiecznie podłączone do sprawnych gniazd elektrycznych,
- telewizor jest włączony i wybrane zostało użycie właściwego wejścia wideo,
- Apple TV połączony jest z siecią Wybierz Ustawienia > Ogólne > Sieć i sprawdź, czy do Apple TV przypisany został adres IP.
- sieć i połączenie internetowe są dostępne i działają prawidłowo.

Jeśli problemy występują nadal, spróbuj wyzerować sprzęt, odłączając od zasilania Apple TV, telewizor, urządzenia sieci bezprzewodowej lub stację bazową oraz router. Następnie zaczekaj 30 sekund, a następnie podłącz wszystko ponownie.

Lampka stanu

Znajdująca się z przodu Apple TV lampka wskazuje bieżący stan urządzenia.

Stan Apple TV	Lampka stanu
Włączone	Świeci światłem ciągłym
Wyłączone lub w stanie czuwania	Nie świeci
Trwa uruchamianie	Miga powoli
Przyjmowanie polecenia z pilota	Miga raz
Odrzucanie polecenia z pilota (używasz innego pilota, niż pilot połączony w parę z Apple TV)	Miga trzy razy
Wystąpił problem	Miga szybko

Dodatkowe kroki

Gdy Apple TV nie odpowiada po wykonaniu powyższych kroków, spróbuj wykonać następujące czynności:

Gdy nie słyhać dźwięku

- Jeśli Apple TV podłączony jest do odbiornika, upewnij się, że odbiornik ten jest włączony.
- Upewnij się, że wejście dźwięku wybrane dla telewizora lub odbiornika odpowiada wejściu, do którego podłączony został kabel audio. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi odbiornika.
- Upewnij się, że głośność telewizora lub odbiornika nie jest wyciszona.

- Upewnij się, że używasz właściwego kabla audio i jest on prawidłowo podłączony do Apple TV i do telewizora lub odbiornika.
- Jeśli dźwięk przekazywany jest przez gniazdo HDMI, upewnij się, że telewizor obsługuje odtwarzanie dźwięku z gniazda HDMI. Gniazda HDMI na niektórych starszych telewizorach obsługują tylko przekazywanie obrazu.

Gdy z głośników telewizora słychać szum

- Jeśli telewizor lub zestaw głośnikowy obsługują funkcję Dolby Digital, upewnij się, że jest ona włączona. W Apple TV wybierz Ustawienia > Audio i wideo > Wyjście Dolby Digital, a następnie wybierz Włączone lub Wyłączone.

Jeśli masz problemy z przeglądaniem zawartości urządzenia iOS przy użyciu funkcji AirPlay

- W Apple TV wybierz Ustawienia > AirPlay i upewnij się, że funkcja AirPlay jest włączona.
- Upewnij się, że urządzenie iOS i Apple TV są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
- Upewnij się, że w urządzeniu zainstalowany został system iOS 4.3 lub nowszy.
- Jeśli próbujesz użyć funkcji klonowania AirPlay do wyświetlenia ekranu urządzenia iOS na Apple TV, upewnij się, że dane urządzenie obsługuje tę funkcję.

Gdy Apple TV nie wyświetla albumów zdjęć lub pokazów slajdów

- Upewnij się, że w bibliotece zdjęć lub w katalogu na komputerze są zdjęcia.
- Upewnij się, że zarówno na Apple TV, jak i na komputerze włączona jest funkcja Kolekcji domowej. Zobacz „Korzystanie z pilota Apple” na stronie 20.

- Upewnij się, że na komputerze wybrane zostały zdjęcia przeznaczone do udostępniania do Apple TV. W iTunes wybierz Zaawansowane > Wybierz zdjęcia do udostępniania, a następnie zaznacz zdjęcia, które chcesz udostępnić.
- Upewnij się, że Apple TV i komputer podłączone są do tej samej sieci lokalnej.
- Upewnij się, że Apple TV i komputer używają tego samego konta Kolekcji domowej.

Jeśli w menu Komputery na Apple TV nie widać biblioteki iTunes:

- Upewnij się, że Apple TV i komputer podłączone są do tej samej sieci lokalnej.
- Upewnij się, że w Apple TV i w iTunes podana została taka sama nazwa użytkownika i takie samo hasło.

Gdy pilot nie działa

- Skieruj pilota bezpośrednio w stronę Apple TV.
- Jeśli Apple TV połączone zostało w parę z pilotem Apple, upewnij się, że używasz właściwego pilota.
- Jeśli naciskanie przycisków pilota powoduje zaświecenie lampki statusu Apple TV, oznacza to, że pilot działa prawidłowo. Zobacz „Gdy widać obraz, ale Apple TV nie odpowiada” na stronie 31.
- Podczas używania pilota nie połączonego w parę, lampka stanu Apple TV miga trzy razy.

- Jeśli Apple TV zostało połączone w parę z innym pilotem Apple, którego nie możesz znaleźć, przełącz Apple TV do pracy z dowolnym pilotem Apple. W tym celu przytrzymaj przez 6 sekund przyciski Menu i Lewo na dowolnym innym pilocie Apple.
- Upewnij się, że przednia ścianka Apple TV nie jest zasłonięta.
- Jeśli Apple TV wyświetla symbol pilota i znak ostrzeżenia (⚠), oznacza to, że trzeba wymienić baterię w pilocie. Zobacz „Wymiana baterii pilota” na stronie 23.

Gdy Apple TV nie ma dostępu do sieci

- Sprawdź, czy nie ma żadnych przeszkód dla sygnału bezprzewodowego i zmień położenie stacji bazowej lub Apple TV.
- Jeśli sieć jest zabezpieczona, upewnij się, że wprowadzasz właściwe hasło.
- Jeśli włączone są zabezpieczenia sieci, wyłącz je tymczasowo w stacji bazowej i spróbuj połączyć się ponownie.
- Sprawdź, jakiego adresu IP używa Apple TV. Jeśli zaczyna się on od 169.x.x.x, może to oznaczać nieprawidłową konfigurację routera lub stacji bazowej. Sprawdź, czy dostępna jest funkcja DHCP lub skonfiguruj Apple TV, podając ręcznie adres IP.
- Apple TV nie może łączyć się z sieciami których nazwy lub hasła zawierają rozszerzone znaki ASCII lub dwubajtowe znaki Unicode (stosowane np. w języku japońskim, koreańskim lub chińskim).

Gdy obraz na ekranie telewizora jest niewyraźny lub czarny

- Upewnij się, że telewizor HD obsługuje rozdzielczość 720p lub 1080p.
- Upewnij się, że używasz właściwego kabla HDMI i jest on pewnie podłączony do Apple TV i do telewizora.
- Upewnij się, że w telewizorze wybrane zostało właściwe wejście wideo, czyli to, do którego podłączony jest przewód HDMI. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dołączonej do telewizora.

Gdy widać obraz, ale Apple TV nie odpowiada

- Przytrzymaj przycisk Menu na pilocie Apple, aby powrócić do menu głównego Apple TV.
- Upewnij się, że telewizor jest włączony i działa prawidłowo. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dołączonej do telewizora.
- Jeśli Apple TV połączone jest w parę z pilotem, upewnij się, że używasz właściwego pilota. Zobacz „Łączenie Apple TV w parę z pilotem” na stronie 21.
- Wyzeruj Apple TV, wykonując jedną z poniższych czynności:
 - Przytrzymaj przyciski Menu i Dół na pilocie Apple, aż lampka stanu Apple TV zacznie szybko migać
 - Odłącz Apple TV od źródła zasilania, zaczekaj pięć sekund i podłącz zasilanie ponownie.

Zerowanie wszystkich ustawień Apple TV

Można przywrócić wartości fabryczne wszystkich ustawień Apple TV.

Ważne: W takim przypadku wymagane jest ponowne wprowadzenie wszystkich informacji dotyczących sieci i konta.

Aby wyzerować wszystkie ustawienia:

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Wyzeruj wszystkie ustawienia.

Odtwarzanie Apple TV

Jeśli Apple TV nie odpowiada na żadne z powyższych kroków lub jeśli chcesz przywrócić ustawienia domyślne Apple TV, możesz odtworzyć oprogramowanie Apple TV.

Aby odtworzyć Apple TV:

Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj, a następnie Odtwórz.

Odtwarzanie ustawień Apple TV może zająć dłuższy czas.

Jeśli odtwarzanie nie działa lub jeśli Apple TV nadal nie odpowiada, możesz przywrócić oprogramowanie za pomocą iTunes:

Aby przywrócić Apple TV za pomocą:

- Odłącz kabel zasilania i HDMI od Apple TV i przenieś urządzenie w pobliże komputera.
- Podłącz jeden koniec kabla mikro-USB (dostępnego osobno) do gniazda z tyłu Apple TV, a drugi — do gniazda w komputerze.

- Podłącz jeden koniec kabla zasilania Apple TV do gniazda zasilania z tyłu Apple TV, a drugi — do gniazda zasilania.
- Otwórz iTunes na komputerze, zaznacz Apple TV na liście źródeł, a następnie kliknij w przycisk Odtwórz.

Serwis i wsparcie techniczne

Więcej informacji o korzystaniu z Apple TV dostępnych jest w pomocy ekranowej iTunes oraz w Internecie. Poniższa tabela pozwala dowiedzieć się, gdzie uzyskać informacje dotyczące serwisu i oprogramowanie.

Zagadnienie	Czynność
Serwis i wsparcie techniczne, fora dyskusyjne, samouczki oraz programy Apple do pobrania	Zobacz: www.apple.com/pl/support/appletv
Korzystanie z iTunes w systemie Mac OS X	Otwórz iTunes i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iTunes. W niektórych krajach dostępny jest samouczek wideo iTunes. Zobacz: www.apple.com/pl/support/itunes
Korzystanie z iPhoto w systemie Mac OS X	Otwórz iPhoto i wybierz iPhoto > Pomoc iPhoto.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i uregulowań prawnych	Zobacz: broszura <i>Apple TV — Ważne informacje o produkcie</i> (dołączona)

Numery seryjne i numery modeli

Numer seryjny Apple TV znajduje się na spodzie urządzenia. Numery seryjne i numery modeli można także sprawdzić na Apple TV w menu Ustawienia. Wybierz Ustawienia > Ogólne > Informacje.

Obsługa i czyszczenie

PAMIĘTAJ: Niezastosowanie się do poniższych instrukcji dotyczących posługiwania się i czyszczenia Apple TV może spowodować uszkodzenie Apple TV lub innych urządzeń.

Corzystanie z wtyczek i gniazd

Nigdy nie używaj siły podczas wkładania wtyczki do gniazda. Sprawdź, czy w gnieździe nie znajdują się ciała obce. Jeśli nie można włożyć wtyczki do gniazda przy użyciu lekkiego nacisku, najprawdopodobniej oznacza to, że wtyczka ta nie pasuje do tego gniazda. Upewnij się, że wtyczka pasuje do gniazda i jest względem niego właściwie ustawiona.

Temperatura pracy Apple TV

Z Apple TV należy korzystać w miejscu, w którym temperatura mieści się w zakresie od 0° do 40°C.

Czyszczenie obudowy Apple TV

Przed czyszczeniem Apple TV należy odłączyć wszystkie kable (w tym także kabel zasilania). Do czyszczenia należy używać miękkiej i pozbawionej włókien szmatki. Należy unikać sytuacji, w których wilgoć mogłaby dostać się do wnętrza urządzenia. Nie wolno używać płynów do mycia szyb, domowych środków czystości, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani środków do szorowania.

Utylizacja Apple TV

Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji Apple TV (oraz inne ważne informacje dotyczące uregulowań prawnych) znajdują się w broszurze *Apple TV — Ważne informacje o produkcji*.

 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Prawo autorskie nie zezwala na kopiowanie fragmentów ani całości tego podręcznika bez pisemnej zgody Apple.

Določono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były dokładne. Apple nie odpowiada za błędy drukarskie lub pisarskie.

Apple

1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
408-996-1010
www.apple.com

Logo Apple jest znakiem towarowym Apple Inc., zarejestrowanym w USA i w innych krajach. Użycie logo Apple poprzez wykorzystanie skrótu klawiszowego (Opcja-Shift-K) dla celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Apple stanowi naruszenie prawa.

Apple, logo Apple, AirPlay, Apple TV, iPad, iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Mac oraz Mac OS to znaki towarowe Apple Inc., zastrzeżone w USA i innych krajach.

Apple Store, iCloud i iTunes Store to znaki usługi Apple Inc., zarejestrowane w USA i innych krajach.

IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach — i jest używany na licencji.

Wyprodukowano na podstawie licencji Dolby Laboratories. „Dolby”, „Pro Logic” i symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works, © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Nazwy innych firm i produktów wymienione tutaj mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Nazwy produktów firm trzecich zostały wymienione jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią reklamy ani rekomendacji. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie lub stosowanie tych produktów.