

**Bem-vindo. Você está assistindo
o Apple TV.**

Este manual contém todas as informações
necessárias para ir da configuração ao sofá.

Conteúdo

Capítulo 1: Conecte-se.

- 7 O que há na caixa
- 8 Visão geral do Apple TV
- 10 Requisitos necessários
- 11 Como configurar o Apple TV

Capítulo 2: Configure.

- 16 Como configurar o Apple TV
- 17 Como conectar ao iTunes

Capítulo 3: Assista.

- 20 Como usar o controle remoto Apple Remote
- 21 Funções básicas do controle remoto
- 21 Como emparelhar o Apple TV com um controle remoto
- 22 Como desemparelhar o Apple TV de um controle remoto
- 23 Como trocar a bateria do controle remoto
- 24 Como alugar filmes e comprar programas de TV

Capítulo 4: Problema? Nenhum problema.

- 26 Solução de problemas
- 32 Como redefinir todos os ajustes do Apple TV
- 33 Como restaurar o Apple TV
- 34 Serviço e suporte
- 34 Números de série e do modelo
- 35 Cuidado e limpeza

1

Conecte-se.

www.apple.com/br/support/appletv


Use o Apple TV para assistir filmes e programas de TV em alta definição, diretamente da iTunes Store para a sua TV com tela panorâmica. Reproduza conteúdo do Netflix, assista esportes e notícias ao vivo e de arquivo, e desfrute de podcasts, YouTube, Vimeo e rádio pela Internet. Transmita suas músicas e fotos a partir do iCloud ou reproduza o conteúdo do iTunes sem fio a partir de um Mac ou PC. Visualize apresentações de slides em tela cheia, no conforto do seu sofá. E com o AirPlay você pode exibir a tela do seu iPhone, iPad e iPod touch no Apple TV, sem fios. Também é possível espelhar a tela do seu iPhone 4S ou iPad.

Nota: A disponibilidade de conteúdo depende da região. O AirPlay requer um dispositivo iOS com versão compatível.




Para obter informações sobre	Consulte
Requisitos necessários para começar	"Requisitos necessários" na página 10
Como configurar o Apple TV	"Como configurar o Apple TV" na página 11
Como configurar a sua conexão de rede	"Como configurar o Apple TV" na página 16
Como usar o controle remoto Apple Remote	"Como usar o controle remoto Apple Remote" na página 20
Solução de problemas do Apple TV	"Solução de problemas" na página 26
Informações sobre garantia e segurança do Apple TV	O <i>Manual de Informações Importantes do Produto Apple TV</i> incluído

O que há na caixa



Nota: O seu cabo de alimentação pode ser diferente do que aparece aqui.

Visão geral do Apple TV



Receptor de infravermelho

Use com o controle remoto Apple Remote para controlar o Apple TV.

Indicador luminoso de estado

O indicador luminoso de estado pisca lentamente quando o Apple TV é inicializado. Quando o Apple TV está ligado, o indicador luminoso de estado se ilumina. Consulte "Indicador luminoso de estado" na página 27.

**Porta de alimentação**

Conecte o cabo de corrente alternada à porta de alimentação no Apple TV.

**Porta HDMI**

Conecte o Apple TV à porta HDMI de uma televisão de alta definição usando um cabo HDMI.

**Porta USB Micro**

Para reparações e diagnósticos.

Porta de áudio digital óptica

Conecte o Apple TV a um receptor do home theater que possua uma porta de áudio digital óptica, usando um cabo de áudio digital ótico (também chamado S/PDIF ou TOSLINK).

**Porta Ethernet**

Se a sua rede for baseada em Ethernet, conecte um cabo Ethernet.

**Tecnologia Wi-Fi 802.11n Integrada**

Conecte o Apple TV à sua rede sem fio.

Requisitos necessários

Para começar a usar o Apple TV, você precisa do seguinte:

Televisão de alta definição

Uma televisão de alta definição (HDTV) capaz de reproduzir vídeo em 720p ou 1080p

Cabos

- Um cabo HDMI para conectar o Apple TV à sua televisão
- Um cabo de óptico de áudio digital (opcional)

Rede

- Uma rede sem fio Wi-Fi 802.11 a, b, g ou n (a transmissão de vídeo sem fio requer 802.11 a, g ou n) ou uma rede Ethernet 10/100Base-T
- Uma conexão de Internet de banda larga (DSL, cabo ou LAN)
- O nome e senha da sua rede sem fio (caso utilize uma)

Software e contas

Para reproduzir o conteúdo de um Mac ou PC no Apple TV, você precisa do seguinte:

- iTunes 10.5 ou posterior
- Um ID Apple para alugar filmes ou comprar programas de TV na iTunes store e para usar o Compartilhamento Familiar para transmitir conteúdo de um Mac ou PC
- Uma conta Netflix para transmitir conteúdo. Outras contas podem ser necessárias para obter acesso completo a certos conteúdos na Internet.

Como configurar o Apple TV


O Apple TV se conecta à sua televisão através de uma porta HDMI que veicula tanto áudio quanto vídeo. Antes de configurar o Apple TV, verifique as portas na parte traseira da sua televisão para certificar-se de que possui os cabos corretos:

- *Um cabo HDMI:* Você pode conectar o Apple TV a uma televisão de alta definição ou receptor de home theater que possua uma porta HDMI, usando um cabo HDMI para o vídeo e áudio.
- *Um cabo de óptico de áudio digital (opcional):* Use esse cabo se quiser conectar o áudio do Apple TV a um receptor.

Importante: Antes de conectar o Apple TV a uma tomada elétrica, leia com atenção estas instruções de instalação e as informações de segurança no *Manual de Informações Importantes do Produto Apple TV* incluído.

Passo 1: Como conectar os cabos

- 1 Conecte uma extremidade do cabo HDMI na parte traseira da sua televisão.
- 2 Conecte a outra extremidade do cabo à porta HDMI na parte traseira do Apple TV.
- 3 Se você estiver usando um cabo de áudio digital óptico para áudio, conecte uma extremidade do cabo à porta de entrada de áudio no seu receptor ou televisão e a outra extremidade à porta de áudio digital óptica na parte posterior do Apple TV.



Nota: A tecnologia Wi-Fi 802.11 integrada conecta o Apple TV à sua rede sem fio. Se a sua rede for baseada em Ethernet, conecte o Apple TV à sua rede usando um cabo Ethernet.

Passo 2: Conecte o cabo de alimentação

Conecte uma extremidade do cabo de alimentação à porta de alimentação na parte traseira do Apple TV e a outra extremidade a uma tomada elétrica.



Importante: Não coloque nada em cima do Apple TV. Os objetos colocados em cima podem interferir com o sinal sem fio. Não coloque o Apple TV sobre outro equipamento eletrônico em uma estante de mídias.

Passo 3: Ligue sua televisão e selecione a entrada

Quando você usa o Apple TV pela primeira vez, ele o ajuda a escolher um idioma e selecionar uma rede. Consulte Capítulo 2, "Configure." na página 15.

Se você visualizar apenas uma tela preta a primeira vez que usar o Apple TV, certifique-se de que a configuração de entrada selecionada na sua televisão corresponde à entrada na qual os cabos foram conectados na sua televisão ou receptor do home theater. Consulte Capítulo 4, "Problema? Nenhum problema." na página 25e consulte a documentação fornecida com a sua televisão para obter informações sobre suas entradas.

2

Configure.

www.apple.com/br/support/appletv

O Apple TV lhe ajuda a selecionar e configurar a conexão por rede sem fio e a conectar ao iTunes no computador, caso você queira assistir ou ouvir o conteúdo da sua biblioteca do iTunes.

Como configurar o Apple TV

Tenha o nome e senha (caso use uma) da sua rede e o controle remoto Apple Remote ao alcance quando configurar o Apple TV. Certifique-se de que não existem obstruções entre o controle remoto e o Apple TV. Para obter informações sobre como utilizar seu controle remoto, consulte Capítulo 3, “Assista.” na página 19.

Se você:

- *Usa uma rede Ethernet com fio para se conectar*, o Apple TV detecta automaticamente a sua rede.
- *Usa uma rede sem fio para se conectar*, o Apple TV o ajuda a selecionar e configurar a sua conexão de rede.

Como conectar à sua rede sem fio

O Apple TV o ajuda a conectar-se à sua rede sem fio. Se você usar um nome e senha para acessar sua rede, tenha-os acessíveis.

Use o controle remoto Apple Remote para:

- 1 Selecione a sua rede na lista ou insira o nome da sua rede, caso ela esteja oculta.
- 2 Insira a senha da sua rede (caso utilize uma).

Se você não conectar usando DHCP, você pode digitar o endereço IP, máscara da sub-rede, endereço do roteador e o endereço DNS.

Para finalizar a conexão de rede, siga as instruções na tela.

Como conectar ao iTunes

Para acessar o conteúdo da biblioteca do iTunes no Apple TV, você precisa do iTunes 10.5 ou posterior instalado no seu computador. Para obter uma lista dos requisitos do sistema, consulte “Software e contas” na página 10.

Como atualizar o software do iTunes

Você deve atualizar para a última versão do iTunes:

- *Em um Mac*, utilize a Atualização de Software para atualizar para a última versão do iTunes. Para utilizar a Atualização de Software, escolha Apple (🍏) > Atualização de Software.
- *Em um computador com base em Windows* acesse a Ajuda iTunes para atualizar para a última versão do iTunes. Abra o iTunes e, em seguida, escolha Ajuda > Verificar atualizações.

Como configurar o Compartilhamento Familiar

Depois de configurar a sua conexão de rede, você precisa configurar o iTunes e o Apple TV para compartilhar o conteúdo da sua biblioteca do iTunes. Use o Compartilhamento Familiar no iTunes e no Apple TV para compartilhar a biblioteca do iTunes de qualquer computador na sua rede local que tenha o Compartilhamento Familiar configurado.

Para configurar o Compartilhamento Familiar no iTunes:

- 1 Abra o iTunes no seu computador.
- 2 Escolha Avançado > Ativar Compartilhamento Familiar.
- 3 Digite o seu ID Apple e senha e, em seguida, clique em Criar Compartilhamento Familiar.
- 4 Repita os passos 1 ao 3 em cada computador que deseja usar para o Compartilhamento Familiar.

Para obter mais informações sobre o iTunes, abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes.

Para configurar o Compartilhamento Familiar no Apple TV:

- 1 No Apple TV, escolha Ajustes > Computadores.
- 2 Escolha Ativar Compartilhamento Familiar e, em seguida, insira o mesmo ID da Apple e senha inseridos no seu computador.

3


Assista.

www.apple.com/br/support/appletv

Leia a seguir para obter informações sobre como emparelhar e usar o seu controle remoto Apple Remote com o Apple TV.

Como usar o controle remoto Apple Remote

Use o controle remoto Apple Remote para controlar os ajuste do Apple TV e navegar pelo conteúdo. Certifique-se de que não existem obstruções entre o controle remoto e o Apple TV.



Funções básicas do controle remoto

Veja como usar o Apple Remote:

Para	Faça o seguinte
Mover através das opções de menu	Pressione para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita
Selecionar uma opção de um menu	Pressione Selecionar
Retornar ao menu anterior	Pressione Menu
Parar ou retomar a reprodução atual	Pressione Reproduzir/Pausa (▶)
Retornar ao menu principal	Mantenha pressionado Menu
Redefinir o Apple TV	Mantenha pressionado Menu e Para Baixo até que o indicador luminoso de estado do Apple TV pisque rapidamente

As teclas Para Cima e Para Baixo do controle remoto Apple Remote não controlam o volume da sua televisão ou do receptor. Use o controle remoto fornecido com a sua televisão ou receptor para mudar o volume.

Como emparelhar o Apple TV com um controle remoto

O controle remoto Apple Remote funciona com o receptor de infravermelho integrado no Apple TV. Para configurar o Apple TV de maneira que funcione *apenas* com o controle remoto incluído, emparelhe o Apple TV com o controle remoto.

Para emparelhar o Apple TV com o controle remoto incluído:

- 1 Mantenha o controle remoto apontado diretamente ao Apple TV.
- 2 Mantenha pressionado Menu e para a direita por 6 segundos.

Ou, você pode:

- 1 Escolha Ajustes no menu principal do Apple TV.
- 2 Escolha Geral > Controles Remotos > Emparelhar controle remoto Apple Remote.

Quando você emparelhar com êxito o seu controle remoto Apple Remote, o Apple TV exibirá símbolo de elos de corrente (∞) acima da imagem de um controle remoto. Agora o Apple TV funcionará somente com o controle remoto emparelhado.

Como desemparelhar o Apple TV de um controle remoto

Se você perder o controle remoto Apple Remote que emparelhou com o Apple TV, poderá usar outro controle remoto Apple Remote para desemparelhar o Apple TV do controle remoto perdido.

Para desemparelhar o Apple TV de um controle remoto emparelhado:

- 1 Mantenha o controle remoto apontado diretamente ao Apple TV.
- 2 Mantenha pressionado Menu e para a esquerda por 6 segundos.


Ou, você pode:

- 1 Escolha Ajustes no menu principal do Apple TV.
- 2 Escolha Geral > Controle Remotos > Desemparelhar o controle remoto Apple Remote.

Quando você desemparelhar com êxito o seu controle remoto perdido, o Apple TV exibirá um símbolo de elos de corrente quebrado (⌂) acima da imagem de um controle remoto. Você agora pode emparelhar o Apple TV com um controle remoto diferente.

Como trocar a bateria do controle remoto

Quando a carga da bateria no seu controle remoto Apple Remote estiver baixa, o Apple TV exibirá uma imagem de um controle remoto e um símbolo de advertência (⚠). Toque a bateria por uma bateria CR2032.



Para trocar a bateria:

- 1 Use uma moeda para remover a tampa do compartimento da bateria.
- 2 Remova a bateria.
- 3 Insira a bateria CR2032 com o lado positivo (+) para cima.
- 4 Substitua a tampa do compartimento da bateria e use uma moeda para apertá-la.

Importante: Desfaça da bateria usada de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais.

Como alugar filmes e comprar programas de TV

Você pode alugar filmes com definição alta ou padrão e pode comprar programas de TV diretamente do Apple TV (onde disponível). Siga as instruções na tela para saber quando um filme alugado expira. Os programas de TV comprados não expiram.

Quando um filme alugado expira, ele já não estará disponível para reprodução. Para assisti-lo novamente, você pode alugá-lo novamente no iTunes.

4

**Problema? Nenhum
problema.**

www.apple.com/br/support/appletv

A maioria dos problemas com o Apple TV podem ser resolvidos rapidamente seguindo o conselho neste capítulo. Para obter dicas adicionais e informações para solução de problemas, consulte a página de suporte ao Apple TV em www.apple.com/br/support/appletv.

Solução de problemas

Se você tiver um problema com o Apple TV, normalmente existe uma solução rápida e simples.

Primeiros passos

Se o Apple TV não estiver respondendo, primeiro certifique-se de que:

- Os cabos entre o Apple TV e a sua televisão estão completamente conectados.
- Os cabos de alimentação para o Apple TV e para a sua televisão estão conectados com segurança a uma tomada elétrica.
- A sua televisão está ligada e configurada à entrada correta.
- O Apple TV está conectado à sua rede. Escolha Ajustes > Geral > Rede e veja se o Apple TV tem um endereço IP.
- As suas conexões de rede e de Internet estão ativadas e funcionando corretamente.

Se você ainda tiver problemas, tente reconfigurar o seu equipamento desconectando o Apple TV, a sua televisão, o seu equipamento de rede sem fio ou estação base e o seu roteador da tomada elétrica. Aguarde 30 segundos e, em seguida, reconecte tudo.

Indicador luminoso de estado

O indicador luminoso de estado na parte frontal do Apple TV indica o que está acontecendo.

Se o Apple TV estiver	O indicador luminoso
Ligado	Brilha
Desligado ou no modo de espera	Está desligado
Inicializando	Pisca lentamente
Aceitando um comando do controle remoto	Pisca uma vez
Rejeitando um comando do controle remoto (você emparelhou um controle remoto com o Apple TV, mas está usando um controle remoto que não está emparelhado)	Pisca três vezes
Com problemas	Pisca rapidamente

Passos adicionais

Se o Apple TV não estiver respondendo aos passos anteriores, tente o seguinte:

Se você não puder ouvir um som

- Se o Apple TV estiver conectado a um receptor, certifique-se de que o receptor está ligado.
- Certifique-se de que a configuração de entrada selecionada na sua televisão ou receptor coincide com a entrada à qual o cabo de áudio está conectado. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o seu receptor.
- Certifique-se de que o volume na sua televisão ou receptor está ligado e não está mudo.

- Certifique-se de que está usando o cabo de áudio correto e de que está conectado firmemente ao Apple TV e ao seu receptor.
- Se você estiver usando a porta HDMI para áudio, certifique-se de que a sua televisão é compatível com o áudio através da sua porta HDMI. As portas HDMI em algumas televisões antigas são compatíveis somente com vídeo.

Se os alto-falantes da sua televisão estiverem fazendo ruído

- Se a sua televisão ou alto-falantes são compatíveis com o áudio Dolby Digital, certifique-se de que a configuração de saída do Dolby Digital é correta para a sua televisão ou alto-falantes. No Apple TV, escolha Ajustes > Áudio e Vídeo > Dolby Digital e selecione Ativo ou Inativo.

Se estiver tendo problemas ao visualizar o conteúdo do seu dispositivo iOS usando o AirPlay

- No Apple TV, vá em Ajustes > AirPlay e certifique-se de que o AirPlay está ativado.
- Certifique-se de que o Apple TV e o seu computador estão na mesma rede Wi-Fi.
- Certifique-se de que o seu dispositivo iOS possui o iOS 4.3 ou uma versão posterior.
- Se estiver tentando usar o Espelhamento do AirPlay para mostrar a tela do seu dispositivo iOS no Apple TV, verifique se o seu dispositivo é compatível com esse recurso.

Se o Apple TV não estiver reproduzindo os seus álbuns de fotografia ou apresentações de slides

- Certifique-se de que você possui fotos na sua biblioteca de fotos ou em uma pasta no seu computador.
- Certifique-se de que o Apple TV e o computador que você está usando estão configurados para o Compartilhamento Familiar. Consulte “Como conectar ao iTunes” na página 17.
- Certifique-se de que as fotos que deseja compartilhar estão selecionadas. No iTunes, escolha Avançado > “Escolher Fotos para Compartilhar” e, em seguida, selecione as fotos que deseja compartilhar.
- Certifique-se de que o Apple TV e o seu computador estão na mesma rede local.
- Certifique-se de que o Apple TV e o computador estão usando a mesma conta de Compartilhamento Familiar.

Se você não encontrar a sua biblioteca do iTunes na seção Computadores do Apple TV

- Certifique-se de que o Apple TV e o seu computador estão na mesma rede local.
- Certifique-se de que o Apple TV e o iTunes estão usando o mesmo nome de conta e senha.

Se o controle remoto não está funcionando

- Aponte para o controle remoto diretamente no Apple TV.
- Se você emparelhou o Apple TV com um controle remoto Apple Remote, certifique-se de estar usando o controle remoto emparelhado.
- Se o indicador luminoso de estado do Apple TV piscar uma vez quando você pressionar um botão no controle remoto emparelhado, o problema não está no controle remoto. Consulte “Se você puder ver uma imagem mas o Apple TV não estiver respondendo” na página 32.
- Se você estiver usando um controle remoto desemparelhado, o indicador luminoso de estado do Apple TV pisca três vezes.
- Se você emparelhou o Apple TV com um controle remoto Apple Remote e não conseguir encontrar o controle remoto emparelhado, configure o Apple TV para funcionar com qualquer controle remoto Apple Remote mantendo pressionado Menu e Esquerda por 6 segundos em outro controle remoto.
- Certifique-se de que a parte dianteira do Apple TV não está bloqueada.
- Se o Apple TV exibir uma imagem de um controle remoto e um símbolo de advertência (⚠), você precisará trocar a bateria no controle remoto. Consulte “Como trocar a bateria do controle remoto” na página 23.

Se o Apple TV não pode acessar a rede

- Verifique se há obstruções e ajuste a posição da estação base ou do Apple TV.
- Se a segurança da sua rede estiver ativada, certifique-se de inserir a senha correta.
- Se a segurança estiver ativada na rede, desative-a temporariamente na estação base e tente conectar novamente.
- Verifique o endereço IP que o Apple TV está usando. Se ele começar com 169.x.x.x, o roteador ou estação base pode não estar configurada corretamente. Verifique se o acesso DHCP está disponível, ou configure o Apple TV com um endereço IP manual.
- O Apple TV não pode se conectar a uma rede sem fio que contenha caracteres ASCII (estendidos) ou de bytes duplo (Unicode); como japonês, coreano ou chinês; no nome ou na senha.

Se a tela da sua televisão aparecer trêmula ou preta

- Certifique-se de que o seu HDTV é compatível com vídeo 720p ou 1080p.
- Certifique-se de que você está usando o cabo HDMI correto e de que está conectado firmemente ao Apple TV e à sua televisão.
- Certifique-se de que a configuração de entrada na sua televisão coincide com a porta de entrada na qual o cabo HDMI está conectado. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a sua televisão.

Se você puder ver uma imagem mas o Apple TV não estiver respondendo

- Mantenha pressionadas a tecla Menu no controle remoto Apple Remote para retornar ao menu principal do Apple TV.
- Certifique-se de que a sua televisão está ligada e funcionando corretamente. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a sua televisão.
- Se você emparelhou um controle remoto Apple Remote com o Apple TV, certifique-se de estar usando o controle remoto emparelhado. Consulte “Como emparelhar o Apple TV com um controle remoto” na página 21.
- Redefina o Apple TV fazendo o seguinte:
 - Mantenha pressionado Menu e Para Baixo no controle remoto Apple Remote até que o indicador luminoso de estado do Apple TV pisque rapidamente
 - Desconecte o Apple TV da tomada, espere cerca de 5 segundos e conecte-o novamente.

Como redefinir todos os ajustes do Apple TV

Você pode restaurar os valores de fábrica de todos os ajustes do Apple TV.

Importante: Isso exige que você insira novamente as informações da sua rede e da sua conta.

Para redefinir todos os ajustes:

Escolha Ajustes > Geral > Redefinir > Redefinir Todos os Ajustes.

Como restaurar o Apple TV

Se o Apple TV não responder a nenhum dos passos anteriores, ou se você quiser restaurar os ajustes padrão do Apple TV, é possível restaurar o software do Apple TV.

Para restaurar o Apple TV:

Escolha Ajustes > Geral > Redefinir e, em seguida, selecione Restaurar.

A restauração do Apple TV pode ser demorada, portanto seja paciente.

Se a restauração não funcionar ou se ainda assim o Apple TV não responder, você pode restaurá-lo usando o iTunes:

Para restaurar o Apple TV usando o iTunes:

- Desconecte o cabo de alimentação e o cabo HDMI do Apple TV e leve-o até o seu computador.
- Conecte uma extremidade de um cabo USB micro (vendido separadamente) à parte traseira do Apple TV e a outra extremidade ao seu computador.
- Conecte uma extremidade do cabo de alimentação do Apple TV à porta de alimentação na parte traseira do Apple TV e a outra extremidade a uma tomada elétrica.
- Abra o iTunes no seu computador, selecione o Apple TV na lista Origem e, em seguida, clique em Restaurar.

Serviço e suporte

Informações adicionais sobre como usar o Apple TV estão disponíveis na ajuda na tela do iTunes e na web. A tabela a seguir descreve onde obter o software e as informações de serviço.

Para informar-se sobre	Faça o seguinte
Serviço e suporte, debates, tutoriais e transferências do software Apple	Visite: www.apple.com/br/support/appletv
Como usar o iTunes no Mac OS X	Abra o iTunes e escolha Ajuda > Ajuda iTunes. Para obter um tutorial do iTunes na tela (disponível em algumas áreas somente), vá para: www.apple.com/br/support/itunes
Como usar o iPhoto no Mac OS X	Abra o iPhoto e escolha iPhoto > Ajuda iPhoto.
Segurança e informações de concordância reguladora	O <i>Manual de Informações Importantes do Produto Apple TV</i> incluído.

Números de série e do modelo

O número de série está impresso na parte inferior do Apple TV. Você também pode encontrar o número de série no menu de Ajustes do Apple TV. No Apple TV, escolha Ajustes > Geral > Sobre.

Cuidado e limpeza

AVISO: O não cumprimento destas instruções de cuidado e limpeza podem resultar em danos no Apple TV ou outra propriedade.

Como usar conectores e portas

Nunca force um conector em uma porta. Verifique se existem obstruções na porta. Se o conector e a porta não se unirem facilmente, provavelmente não são compatíveis. Certifique-se de que o conector coincide com a porta e que você o posicionou corretamente em relação à porta.

Como manter o Apple TV dentro de temperaturas aceitáveis

Use o Apple TV em um local onde a temperatura esteja sempre entre 0° e 40° C (32° a 104° F).

Como manter limpo o exterior do Apple TV

Para limpar o Apple TV, desconecte o cabo de alimentação e todos os cabos. Em seguida, use um pano macio e sem fiapos. Evite umedecer as aberturas. Não utilize limpadores de vidro, limpadores caseiros, sprays aerossóis, solventes, álcool, amônia ou produtos abrasivos para limpar o Apple TV.

Como se desfazer do Apple TV corretamente

Para obter informações sobre como se desfazer corretamente do Apple TV e para obter outras informações de concordância reguladora importantes, consulte o *Manual de Informações Importantes do Produto Apple TV*.

 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Todos os direitos reservados.

Conforme as leis de direitos autorais, este manual não pode ser copiado, em seu total ou em partes, sem o consentimento por escrito da Apple.

Foram feitos todos os esforços para garantir que as informações deste manual sejam precisas. A Apple não é responsável por erros de impressão ou de digitação.

Apple

1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
408-996-1010
www.apple.com

O logotipo da Apple é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. O uso do logotipo Apple de "teclado" (Opção + Maiúsculas + K) para fins comerciais sem o consentimento prévio, por escrito, da Apple pode constituir em uma infração da marca comercial e concorrência desleal na violação das leis federais e estaduais.

Apple, o logotipo da Apple, AirPlay, Apple TV, iPad, iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Mac, e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Apple Store, iCloud e iTunes Store são marcas de serviço da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

IOS é uma marca comercial ou uma marca comercial registrada da Cisco nos EUA e em outros países, e é usada sob licença.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby," "Pro Logic" o símbolo double-D são marcas comerciais da Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works, © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Todos os direitos reservados.

Outras empresas e nomes de produtos mencionados aqui podem ser marcas de fábrica das suas respectivas empresas. A menção de produtos de terceiros é somente para fins informativos e não constitui nem um endosso nem uma recomendação. A Apple não assume nenhuma responsabilidade com relação ao desempenho ou utilização desses produtos.