

 MacBook Pro

Встречайте Ваш новый MacBook Pro

Начнем? MacBook Pro автоматически включится при поднятии крышки. После этого Ассистент настройки предложит выполнить несколько простых действий, чтобы Вы смогли приступить к работе. Вы узнаете, как подключиться к сети Wi-Fi, создать учетную запись пользователя, настроить Touch ID и Apple Pay, а также как включить Siri. Кроме того, с его помощью можно переместить на новый MacBook Pro все Ваши документы, фотографии, аудиозаписи и прочие данные с другого компьютера Mac или ПК с Windows.

В Ассистенте настройки можно войти в систему, указав Apple ID. При этом будет настроена Ваша учетная запись в App Store и iTunes Store, а также в программах «Сообщения», FaceTime и других. Будет также выполнена настройка iCloud, дающая программам «Почта», «Контакты», «Календарь», Safari и другим доступ к Вашей самой актуальной информации. Если у Вас еще нет Apple ID, его можно создать в Ассистенте настройки.



Порт Thunderbolt 3 (USB-C)

Служит для зарядки MacBook Pro и подключения внешнего жесткого диска или внешнего монитора



Разъем для наушников



Touch Bar

Камера
FaceTime HD

Touch ID
(кнопка питания)



Трекпад Force Touch

Знакомство с Рабочим столом

На Рабочем столе MacBook Pro Вы найдете все необходимые функции. Размещайте программы, которыми Вы часто пользуетесь, на панели Dock внизу экрана. Откройте Системные настройки, чтобы настроить Рабочий стол и различные параметры. Нажмите значок Finder, чтобы перейти к своим файлам и папкам.

Строка меню сверху экрана содержит полезную информацию о Вашем MacBook Pro. Чтобы проверить состояние беспроводного подключения к сети Интернет, нажмите значок Wi-Fi. Благодаря функции Siri Вы всегда сможете найти на своем Mac нужные данные или файлы и выполнить различные задачи, используя только голос.



Использование Touch Bar и Touch ID

Сенсорная панель Touch Bar, расположенная в верхней части клавиатуры, динамически меняется в зависимости от выбранной программы и выполняемых действий. Для работы с панелью можно использовать привычные жесты, такие как пролистывание и касание. Часто используемые системные элементы управления, такие как регуляторы громкости и яркости, расположены на полосе управления Control Strip справа. Чтобы развернуть полосу управления Control Strip, коснитесь стрелки (↵). Чтобы свернуть ее, коснитесь (ⓧ) слева.

Сенсор Touch ID находится справа от панели Touch Bar. Настроив Touch ID, Вы сможете использовать отпечаток пальца, чтобы снимать блокировку с MacBook Pro и совершать покупки в App Store, iBooks Store, iTunes Store и на многих других веб-сайтах, поддерживающих Apple Pay.



Управляйте Вашим компьютером Mac с помощью жестов Multi-Touch

Многие действия на MacBook Pro можно выполнять простыми жестами на трекпаде.

Чувствительность к силе нажатия позволяет трекпаду различать легкое нажатие и сильное нажатие. Чтобы узнать подробнее, выберите Системные настройки в Dock и нажмите «Трекпад».

- **Нажатие**
Нажмите в любой точке трекпада.
- **Имитация правой кнопки (нажатие правой кнопкой)**
Нажмите двумя пальцами, чтобы открыть контекстное меню.
- ↕ **Прокрутка двумя пальцами**
Для прокрутки проведите пальцами по трекпаду — вверх, вниз или в сторону.
- ⟨ ⟩ **Навигация смахиванием**
Перелистывайте веб-страницы, документы и другие материалы жестом смахивания двумя пальцами.

Важная информация

Прежде чем приступать к использованию компьютера, ознакомьтесь с содержанием данного документа и правилами безопасности, которые содержатся в *Руководстве по эксплуатации MacBook Pro*.

Резервное копирование данных

Можно создать резервную копию MacBook Pro с помощью функции Time Machine, которая является встроенным инструментом macOS, использующим внешнее устройство хранения, например AirPort Time Capsule (продается отдельно). Чтобы приступить, откройте Системные настройки и нажмите значок Time Machine.

Дополнительные сведения

Для получения помощи по настройке и использованию MacBook Pro, обратитесь к руководству *Основные сведения о MacBook Pro*. Чтобы просмотреть руководство *Основные сведения о MacBook Pro* в iBooks, откройте iBooks и введите «Основные сведения о MacBook Pro» в строке поиска iBooks Store. Ответы на многие вопросы, инструкции и информацию по устранению неполадок можно также найти в Справке Mac. Нажмите значок Finder, выберите в строке меню пункт «Справка», затем — «Справка Mac».

Поддержка

Получить подробную информацию можно по адресу support.apple.com/ru-ru/mac/macbook-pro. Обратиться непосредственно в Apple можно по адресу support.apple.com/ru-ru/contact.

Восстановление программного обеспечения

Если в работе MacBook Pro возникли неполадки, Утилиты macOS помогут восстановить программное обеспечение и данные из резервной копии Time Machine или повторно установить систему macOS и программы Apple. Чтобы открыть Утилиты macOS, перезагрузите компьютер, удерживая нажатыми клавиши Command и R.

Некоторые функции доступны не во всех регионах.