


 MacBook Pro

## ยินดีต้อนรับสู่ MacBook Pro ของคุณ

MacBook Pro จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณยกฝาขึ้น

ผู้ช่วยตั้งค่าจะช่วยให้คุณพร้อมใช้งาน





**Thunderbolt 3 (USB-C)**

ชาร์จ MacBook Pro ของคุณและเชื่อมต่อกับ  
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกหรือจอภาพ

หูฟัง




## Touch Bar

Touch Bar จะเปลี่ยนไปตามแอปพลิเคชันและกิจกรรมปัจจุบันของคุณ ใช้ Control Strip ทางด้านขวาเพื่อปรับตัวควบคุมที่ใช้บ่อย เช่น ระดับเสียงและความสว่าง และ  เพื่อขยาย Control Strip และ  ทางด้านซ้ายเพื่อปิด

## Touch ID

ลายนิ้วมือของคุณสามารถใช้ปลดล็อค MacBook Pro และใช้ซื้อสินค้าจาก App Store, แอป Apple TV, Apple Books และเว็บไซต์ต่างๆ โดยใช้ Apple Pay ได้



## คำสั่งนิ้ว Multi-Touch บนแท็กรีกแพด

ใช้สองนิ้วปิดไปบนแท็กรีกแพดเพื่อเลื่อนขึ้น ลง หรือไปด้านข้าง ใช้สองนิ้วปิดเพื่อพลิกดูหน้าเว็บและเอกสาร คลิกด้วยสองนิ้วเพื่อคลิกขวา คุณยังสามารถคลิกแล้วกดลงน้ำหนักบนแท็กรีกแพดมากขึ้นเพื่อคลิกลงน้ำหนักที่ข้อความและแสดงข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกด้วย ในการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้เลือกการตั้งค่าระบบ บน Dock แล้วคลิก แท็กรีกแพด

## **รับคู่มือสิ่งสำคัญใน MacBook Pro**

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและใช้งาน MacBook Pro ของคุณในคู่มือสิ่งสำคัญใน MacBook Pro ในการดูคู่มือ ให้ไปที่ [support.apple.com/guide/macbook-pro](https://support.apple.com/guide/macbook-pro)

## **บริการช่วยเหลือ**

สำหรับข้อมูลรายละเอียด ให้ไปที่ [support.apple.com/th-th/mac/macbook-pro](https://support.apple.com/th-th/mac/macbook-pro)  
ในการติดต่อ Apple ให้ไปที่ [support.apple.com/th-th/contact](https://support.apple.com/th-th/contact)

