

Tài hướng dẫn *Thông tin cơ bản về MacBook Pro*

Tìm hiểu thêm về cách thiết lập và sử dụng MacBook Pro trong hướng dẫn *Thông tin cơ bản về MacBook Pro*. Để xem hướng dẫn, hãy truy cập help.apple.com/macbookpro.


Hỗ trợ

Để biết thông tin chi tiết, hãy truy cập support.apple.com/en-vn/mac/macbook-pro.
Để liên hệ với Apple, hãy truy cập support.apple.com/en-vn/contact.

 MacBook Pro


Chào mừng đến MacBook Pro của bạn

Macbook Pro sẽ tự động khởi động khi bạn mở nắp màn hình lên.
Trợ lý thiết lập giúp bạn thiết lập và sử dụng thiết bị.



Thunderbolt 3 (USB-C)

Sạc Macbook Pro và kết nối bộ nhớ ngoài hoặc màn hình.



Thanh menu

Camera
FaceTime HD

Spotlight

Finder

Truy cập tất cả các tệp, thư mục và ứng dụng của bạn.

Siri

Dock

Để dàng truy cập các ứng dụng mà bạn sử dụng nhiều nhất.

Tùy chọn hệ thống



Tai nghe



Nút nguồn

Bàn di chuột
Force Touch

Cử chỉ bàn di chuột Multi-Touch

Lướt hai ngón tay trên bàn di chuột để cuộn lên, xuống hoặc sang hai bên. Vuốt bằng hai ngón tay để lật qua các trang web và tài liệu. Bấm bằng hai ngón tay để bấm chuột phải. Bạn cũng có thể bấm rồi nhấn sâu hơn vào bàn di chuột để Bấm mạnh vào văn bản và hiển thị thêm thông tin. Để tìm hiểu thêm, chọn Tùy chọn hệ thống trên Dock rồi bấm vào Bàn di chuột.