

手指操作技巧

从这里开始

欢迎使用 iPhone。本快速入门指南会指导您设置 iPhone 并使用它的关键功能。设置好后即可开始通话，您可以在 www.apple.com.cn/iphone 上了解有关 iPhone 的更多信息。

准备、设置和使用。

1. 下载 iTunes。

请访问 www.itunes.com/cn/download 并下载最新版本的 iTunes，然后在 Mac 或 PC 上进行安装。

2. 连接到电脑。

将 iPhone 连接到电脑上的 USB 端口。

3. 同步。

连接 iPhone 后，iTunes 会打开并引导您完成设置。请选择您想同步的通讯录、日历、音乐、视频和照片，然后点击右下角的“应用”按钮。如果您是 iTunes 新手，或者是首次使用 iTunes 进行同步操作，您可以在 www.apple.com.cn/itunes/tutorials 上观看快速入门教程。

按钮基础知识。

若要将 iPhone 开机，请稳固地按下开/关按钮。若要将 iPhone 关机或重新启动 iPhone，请按住开/关按钮几秒钟，然后在屏幕上滑动滑块进行确认。若要让 iPhone 进入睡眠模式，请按下开/关按钮一次。这会关闭屏幕，但仍允许 iPhone 接收呼叫。若要让来电静音，请按下开/关按钮一次。若要将来电直接发送到语音信箱，请连续按下开/关按钮两次。

返回主屏幕。

使用应用程序时，您可以按下主屏幕按钮以关闭该应用程序并返回到主屏幕。若要快速地返回到首要主屏幕，请从任何其他主屏幕按下主屏幕按钮。处于睡眠模式时，您可以连按主屏幕按钮调出 iPod 控制。

创建文件夹。整理应用程序。

触摸任一图标并按住不放，直到它开始摆动。然后将一个图标拖到另一个图标上以创建文件夹。文件夹会自动按类别命名，您也可以给文件夹重新命名。可通过将图标和文件夹拖到不同位置 and 不同屏幕来自定主屏幕。完成后，只需按下主屏幕按钮即可。

多任务处理。

通话过程中，您可以访问电子邮件、日历或其他应用程序，甚至可以进行网上冲浪（当您通过无线局域网或 3G 连接时）。若要在应用程序之间快速切换，请连按主屏幕按钮以显示最近使用的应用程序。向右滚动以查看更多应用程序，然后轻按一个应用程序以重新打开它。一直滚动，直到最左侧，可以访问 iPod 控制或锁定显示方向。

搜索。


若要搜索 iPhone 或 Web，请前往首要主屏幕，然后按下主屏幕按钮或在屏幕上从左向右扫动手指。键入您想查找的内容，如名称、应用程序、歌曲、表演者、影片或任何关键词。键入时，iPhone 会提供建议以加快搜索。若要在应用程序（如“Mail”、“通讯录”、“短信”或“iPod”）内进行搜索，请轻按状态栏。

拨打电话。

轻按“通讯录”、“个人收藏”、电子邮件、短信或 iPhone 内几乎任何位置中的电话号码，都可以拨打电话。您也可以轻按拨号键盘按钮来手动拨号。若要在使用 iPhone 耳机时接听电话，请按下中央按钮一次。再次按下它可结束通话。若要调整音量，请按下位于麦克风上方的“+”按钮和下方的“-”按钮。

FaceTime。


当您正在进行语音呼叫时，轻按“FaceTime”按钮可开始视频呼叫。或者在“通讯录”中轻按“FaceTime”按钮。视频呼叫期间，您可以切换到背面摄像头来分享周围的环境。按下主屏幕按钮可访问电子邮件、Web 或其他应用程序。



FaceTime 要求主叫方和受话方都使用第 4 代 iPod touch 或 iPhone 4，并且能够连接无线局域网。FaceTime 并非在所有区域都可用。

语音控制。

使用“语音控制”来拨打免提电话或播放音乐。若要激活“语音控制”，请按住主屏幕按钮或 iPhone 耳机上的中央按钮，直到出现“语音控制”屏幕。听到提示音后，请说出命令，如“呼叫 Elliot”或者“拨打 555-1212”。您还可以要求 iPhone 播放特定专辑、表演者、播放列表，或者“播放这类歌曲”。您甚至可以询问 iPhone “歌名是什么？”，或者说“播放 Rolling Stones 的歌曲”。



照片。

使用 iTunes 将您喜爱的照片从电脑载入到 iPhone 上，或者使用内置摄像头拍照。轻按“照片”可查看您的照片。快速向右或向左滑动手指可翻看图像。连按两次或者张开或合拢两个手指可进行缩放。轻按一次可调出屏幕控制。轻按“操作”按钮可在彩信或电子邮件中发送照片*，或者将照片用作墙纸或指定给联系人。



*您的无线运营商可能不支持彩信。有关详细信息，请联系运营商。


高清视频。

若要录制高清视频，请轻按“相机”，然后将开关设定到视频位置。轻按录制按钮可开始录制。再次轻按此按钮可停止录制。“轻按来聚焦”功能可让您在屏幕上轻按人或物来控制聚焦和曝光。您可以在横排或竖排模式下进行录制。在光照不足的条件下拍摄时，您甚至可以打开摄像头闪光灯。



视频和歌曲控制。

轻按屏幕可调出屏幕控制。再次轻按可隐藏它们。连按视频两次可在宽屏幕模式和全屏模式之间切换。听音乐时，转动 iPhone 以 Cover Flow 方式翻阅专辑插图。轻按任意专辑以查看它的轨道列表，然后轻按任意轨道以进行播放。在轨道列表外部轻按可返回到专辑插图。使用 iPhone 耳机听音乐时，按下中央按钮一次可播放音乐或暂停播放，迅速按下此按钮两次可跳到下一首歌曲。



智能键盘。

在您键入时，iPhone 会自动向您建议字词。使用拼音输入法、笔画输入法或手写字符识别功能来输入中文。若要切换到数字和符号键盘，请轻按“123”键。连按空格键两次可输入句号。



剪切、拷贝和粘贴。

轻按您要编辑的文本，或触摸屏并按住不放以调出放大镜，然后滑动您的手指以移动插入点。若要选择字词，请连按它两次；若要选择较多或较少的文本，请拖移抓取点。然后轻按以剪切、拷贝或粘贴。若要从网页、电子邮件或短信中拷贝文本，请触摸并按住以选择文本。若要撤销编辑，请摇动 iPhone，然后轻按“撤销”按钮。

近距离浏览网页。

在 Safari 中，连接网页上的任何元素（图片或文本）两次可放大。再连按两次可缩回到原来大小。轻按多页按钮可翻阅多个网页，或者打开新网页。转动 iPhone 可在宽屏幕模式下浏览网页。



App Store。

轻按 App Store 图标以无线方式浏览数万个应用程序，其类别囊括了游戏、商业、旅行、社交网络等等。您可以按照“精选”、“类别”或“25大排行榜”进行浏览，也可以按照名称进行搜索。若要在 iPhone 上直接购买并下载应用程序，请轻按“马上购买”。许多应用程序甚至是免费的。



App Store 仅在部分国家和地区可用。

了解更多。

您可以在 www.apple.com.cn/iphone 上了解有关 iPhone 功能的更多信息。

若要在 iPhone 上查看《iPhone 使用手册》，请访问 help.apple.com/iphone 或 Safari 书签。若要获得《iPhone 使用手册》和《重要产品信息指南》的可下载版本，请访问 support.apple.com/zh_CN/manuals/iphone。

获得支持。

有关网络相关服务和账单方面的技术支持，请联系您的无线运营商。* 有关 iPhone 和 iTunes 的技术支持，请访问 <http://www.apple.com.cn/support/iphone>。

*某些功能和服务可能并非在所有区域都可用。有关更多信息，请联系您的无线运营商。

型号: A1332

© 2010 Apple Inc. 保留一切权利。Apple、苹果、Cover Flow、FaceTime、iPhone、iPod、iTunes、Mac 和 Safari 是 Apple Inc. 在美国及其他国家和地区注册的商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标记。这里提及的其他产品和公司名称可能是其相应公司的商标。Designed by Apple in California. Printed in China. CH034-5695-A