

Welcome to your Apple Magic Mouse 2

Your Apple Magic Mouse 2 has a rechargeable battery and uses Bluetooth® technology to connect wirelessly to your Mac.


This guide shows you how to use your Magic Mouse 2, including pairing, customization, recharging the battery, and updating OS X.

Update your software

To use your Magic Mouse 2 and its full range of features, update your Mac to OS X v10.11 or later.

To update to the latest version of OS X, choose Apple menu > App Store to see if there are updates. Follow the onscreen instructions to update OS X.

Set up your Magic Mouse 2




Use the Lightning to USB cable that came with your mouse. Plug the Lightning end of the cable into the Lightning port on the bottom of your mouse. Plug the USB end of the cable into a USB port on your Mac. Slide the on/off switch to on (so you see green on the switch).

Your mouse will pair automatically with your Mac. After the mouse is paired, disconnect the cable to use your mouse wirelessly.

Remove a pairing

After you pair your Magic Mouse 2 with a Mac, you can pair it again with a different Mac. To do this, remove the existing pairing and then pair the mouse again using the setup instructions in the previous section.

To remove a pairing:

- 1 Choose Apple menu > System Preferences, then click Bluetooth.
- 2 Select the mouse, then click the Delete button  next to the mouse name.

Customize your Magic Mouse 2

Your Magic Mouse 2 has a Multi-Touch surface you can use to right-click, left-click, scroll, and swipe.

To customize your mouse:

- 1 Choose Apple menu > System Preferences, then click Mouse.
- 2 Click Point & Click for these options:
 - *Scroll direction: natural*: Select this option to move the contents of a window in the same direction as your fingers.
 - *Secondary click*: Select this option, then choose "Click on the right side" or "Click on the left side" to secondary (or Control) click items on your screen.
 - *Smart zoom*: Select this option to double-tap with one finger to zoom in or out.

3 Click More Gestures for these options:

- *Swipe between pages*: Select this option and choose “Scroll left or right with one finger,” “Swipe left or right with two fingers,” or “Swipe with one or two fingers” to move between pages in a document.
- *Swipe between full-screen apps*: Select this option to move between apps in full screen.
- *Mission Control*: Select this option to double-tap with two fingers to enter Mission Control.

Rename your Magic Mouse 2

Your Mac automatically gives your Magic Mouse 2 a unique name the first time you pair it. You can rename it in Bluetooth preferences.

To rename your mouse:

- 1 Choose Apple menu > System Preferences, then click Bluetooth.
- 2 Control-click the mouse name, then choose Rename.
- 3 Enter a name and click OK.

Recharge the battery

Use the Lightning to USB cable that came with your mouse. Plug the Lightning end into the Lightning port on the bottom of your mouse, and the USB end into a USB port on your Mac or a USB power adapter.

To check the battery status, choose Apple menu > System Preferences, then click Mouse. The battery level is shown in the lower-left corner.

Note: When you aren't using your Magic Mouse 2, it goes to sleep to conserve battery power. If you won't be using your mouse for an extended period, turn it off to conserve even more power.

Clean your Magic Mouse 2

To clean the outside of your mouse, use a lint-free cloth. Don't get moisture in any openings or use aerosol sprays, solvents, or abrasives.

Ergonomics

When using your Magic Mouse 2, it's important to find a comfortable posture, change your position often, and take frequent breaks.

For information about ergonomics, health, and safety, visit the ergonomics website at www.apple.com/about/ergonomics.

More information

For more information about using your mouse, open Mac Help and search for "mouse."

For support and troubleshooting information, user discussions, and the latest Apple software downloads, go to www.apple.com/support.

Bienvenido a la información sobre el Magic Mouse 2 de Apple

El Magic Mouse 2 de Apple dispone de una batería recargable y utiliza la tecnología Bluetooth® para conectarse al Mac de forma inalámbrica.


En esta guía se describe cómo usar el Magic Mouse 2 en lo referente a, por ejemplo, el enlazado, la personalización, la carga de la batería y la actualización de OS X.

Actualizar el software

Para utilizar el Magic Mouse 2 con todas sus funciones, deberá actualizar el sistema operativo del Mac a la versión 10.11 de OS X (o posterior).

Si desea actualizar el sistema operativo a la última versión de OS X, seleccione el menú Apple > App Store para ver si hay actualizaciones disponibles. Siga las instrucciones de la pantalla para actualizar OS X.

Instalar el Magic Mouse 2



Utilice el cable conector de Lightning a USB suministrado con el ratón. Inserte el extremo del conector Lightning en el puerto Lightning situado

en la parte inferior del ratón. Inserte el conector USB en un puerto USB del Mac. Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición de encendido (el interruptor se iluminará con una luz de color verde).


El ratón se enlazará automáticamente con el Mac.

Una vez que el ratón se haya enlazado, puede desconectar el cable y utilizar el ratón de forma inalámbrica.

Eliminar un enlace

Tras enlazar el Magic Mouse 2 con un Mac, puede volver a enlazarlo con otro Mac diferente. Para hacerlo, elimine el enlace existente y, a continuación, vuelva a enlazar el ratón según las instrucciones de instalación incluidas en la sección anterior.

Eliminar un enlace:

- 1 Seleccione el menú Apple > Preferencias del Sistema y, a continuación, haga clic en Bluetooth.
- 2 Seleccione el ratón y, a continuación, haga clic en el botón Eliminar  situado al lado del nombre del ratón.

Personalizar el Magic Mouse 2

El Magic Mouse 2 dispone de una superficie Multi-Touch, que se puede utilizar para hacer clic con el botón derecho, hacer clic con el botón izquierdo, desplazarse y deslizarse.

Para personalizar el ratón:

- 1 Seleccione el menú Apple > Preferencias del Sistema y, a continuación, haga clic en Ratón.

2 Haga clic en “Señalar y hacer clic” para configurar las siguientes opciones:

- *Dirección de desplazamiento: natural:* seleccione esta opción para mover los contenidos de una ventana en la misma dirección que mueva sus dedos.
- *Clic secundario:* seleccione esta opción y, a continuación, seleccione “Hacer clic en el lado derecho” o “Hacer clic en el lado izquierdo” para hacer clic secundario (o mediante la tecla Control) en ítems de la pantalla.
- *Zoom inteligente:* seleccione esta opción para pulsar dos veces con un dedo para ampliar o reducir un ítem.

3 Haga clic en “Más gestos” para acceder a las siguientes opciones:

- *Pasar de página:* seleccione esta opción y, a continuación, elija “Ir a la izquierda o la derecha con 1 dedo”, “Ir a la izquierda o la derecha con 2 dedos” o “Desplazar 1 o 2 dedos” para navegar por las páginas de un documento.
- *Cambiar entre aplic. a pantalla completa:* seleccione esta opción para desplazarse entre aplicaciones a pantalla completa.
- *Mission Control:* seleccione esta opción para pulsar dos veces con dos dedos para acceder a Mission Control.

Renombrar el Magic Mouse 2

El Mac asigna automáticamente un nombre único al Magic Mouse 2 la primera vez que se enlaza. No obstante, si lo desea, puede modificar este nombre en el panel de preferencias Bluetooth.

Para cambiar el nombre del ratón:

- 1 Seleccione el menú Apple > Preferencias del Sistema y, a continuación, haga clic en Bluetooth.
- 2 Pulse la tecla Control y haga clic en el nombre del ratón y, a continuación, seleccione Renombrar.
- 3 Introduzca un nombre y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Cargar la batería

Utilice el cable conector de Lightning a USB suministrado con el ratón. Inserte el extremo del conector Lightning en el puerto Lightning situado en la parte inferior del ratón y el conector USB en un puerto USB del Mac o en un adaptador de corriente con puerto USB.

Para comprobar el estado de la batería, seleccione el menú Apple > Preferencias del Sistema y, a continuación, haga clic en Ratón. El nivel de carga de la batería se muestra en la esquina inferior izquierda de la ventana.

Nota: Mientras no se utiliza el Magic Mouse 2, este entra en modo de reposo para prolongar la duración de la batería. Si no va a utilizar el ratón durante un periodo de tiempo prolongado, desconéctelo para prolongar todavía más la carga de la batería.

Limpiar el Magic Mouse 2

Para limpiar la superficie exterior del ratón, utilice un paño que no deje pelusas. Evite que los líquidos penetren sus aberturas y no utilice aerosoles, disolventes ni limpiadores abrasivos.

Ergonomía

A la hora de usar el Magic Mouse 2, es importante encontrar una postura cómoda, cambiar de posición a menudo y realizar descansos frecuentes.

Para obtener más información sobre ergonomía, salud y seguridad, visite la página web de Apple sobre ergonomía en www.apple.com/about/ergonomics.

Más información

Para obtener más información acerca del uso del ratón, abra Ayuda Mac y busque "ratón".

Para obtener información sobre soporte y resolución de problemas, acceder a foros de discusión de usuarios y descubrir las últimas novedades en descargas de software de Apple, visite www.apple.com/es/support.

Встречайте мышь Apple Magic Mouse 2

Мышь Apple Magic Mouse 2 оснащена аккумулятором и использует технологию Bluetooth® для беспроводного подключения к компьютеру Mac.


В данном руководстве содержатся инструкции по работе с мышью Magic Mouse 2, в том числе по ее настройке, созданию пары с ней, зарядке аккумулятора и обновлению OS X.

Обновление ПО

Для использования всех функциональных возможностей мыши Magic Mouse 2 следует обновить операционную систему Вашего Mac до OS X 10.11 или новее.

Чтобы выполнить обновление до новейшей версии OS X, выберите в меню «Apple» раздел «App Store», где можно проверить наличие обновлений. Следуя инструкциям на экране, выполните обновление OS X.

Настройка мыши Magic Mouse 2



Возьмите кабель Lightning/USB, прилагаемый к мыши. Подсоедините разъем Lightning к соответствующему разъему в нижней части мыши. Подсоедините разъем USB к соответствующему разъему на компьютере Mac. Переверните выключатель в положение Вкл. (индикатор загорится зеленым).

Пара между мышью и компьютером Mac будет создана автоматически.

После создания пары с мышью кабель можно отсоединить и пользоваться мышью без проводов.

Разрыв пары

После создания пары между мышью Magic Mouse 2 и компьютером Mac возможно создать новую пару с другим компьютером Mac. Для этого следует разорвать существующую пару с мышью и создать новую, используя инструкции по настройке, приведенные в предыдущем разделе.

Чтобы разорвать пару, выполните следующие действия.

- 1 Выберите в меню «Apple» пункт «Системные настройки», а затем — раздел «Bluetooth».
- 2 Выберите мышь и нажмите кнопку «Удалить» (ⓧ) рядом с ее названием.

Настройка мыши Magic Mouse 2

Мышь Magic Mouse 2 оснащена поверхностью Multi-Touch, позволяющей выполнять имитацию нажатия левой и правой кнопкой, прокрутку и смахивание.

Чтобы настроить мышь, выполните следующие действия.

- 1 Выберите в меню «Apple» пункт «Системные настройки», а затем — раздел «Мышь».
- 2 Нажмите «Выбор и нажатие» для настройки следующих параметров:
 - *Направление прокрутки: обычное.* Если выбрать этот параметр, содержимое окна при прокрутке будет перемещаться в том же направлении, что и Ваши пальцы.
 - *Имитация правой кнопки.* Выберите этот параметр, а затем — «Нажатие справа» или «Нажатие слева» в зависимости от того, как Вы предпочитаете имитировать нажатие объектов на экране правой кнопкой мыши (или нажатие с удержанием клавиши Control).
 - *Смарт-масштабирование.* Если выбрать этот параметр, то при двойном касании поверхности мыши одним пальцем будет выполняться увеличение или уменьшение масштаба.
- 3 Нажмите «Другие жесты» для настройки следующих параметров:
 - *Смахивание между страницами.* Выберите этот параметр, а затем — «Прокрутка пальцем влево/вправо», «Смахивание влево/вправо двумя пальцами» или «Смахивание одним или двумя пальцами» в зависимости от того, как Вы предпочитаете перемещаться между страницами документа.
 - *Смахивание в режиме полного экрана.* Если выбрать этот параметр, можно будет переключаться между программами в режиме полного экрана.

- *Mission Control*. Если выбрать этот параметр, то при двойном касании поверхности мыши двумя пальцами будет выполняться вход в *Mission Control*.

Переименование мыши Magic Mouse 2

При первом создании пары с мышью Magic Mouse 2 компьютер Mac автоматически присваивает ей уникальное имя. Мышь можно переименовать в разделе Bluetooth Системных настроек.

Чтобы переименовать мышь, выполните следующие действия.

- 1 Выберите в меню «Apple» пункт «Системные настройки», а затем — раздел «Bluetooth».
- 2 Удерживая клавишу Control, нажмите на мышь в списке устройств и выберите пункт «Переименовать».
- 3 Введите имя и нажмите «ОК».

Зарядка аккумулятора

Возьмите кабель Lightning/USB, прилагаемый к мыши. Подсоедините разъем Lightning к соответствующему разъему в нижней части мыши, а разъем USB — к разъему USB на компьютере Mac или адаптере питания USB.

Чтобы проверить состояние аккумулятора, выберите в меню «Apple» пункт «Системные настройки», а затем — раздел «Мышь». Уровень заряда элементов питания показан в левом нижнем углу.

Примечание. Когда мышь Magic Mouse 2 не используется, она переходит в режим сна для экономии заряда аккумулятора. Если Вы не планируете пользоваться мышью в течение длительного времени, выключите ее, чтобы сэкономить еще больше заряда.

Очистка мыши Magic Mouse 2

Для очистки внешней поверхности мыши используйте ткань без ворса. Избегайте попадания влаги в любые отверстия, не используйте аэрозоли, растворители и абразивные материалы.

Эргономика

При работе с мышью Magic Mouse 2 важно принять удобную позу, часто менять ее и регулярно делать перерывы.

Для получения более подробной информации об эргономике, мерах предосторожности и безопасности посетите раздел веб-сайта об эргономике по адресу www.apple.com/about/ergonomics.

Дальнейшая информация

Для получения дополнительных сведений об использовании мыши откройте Справку Mac и выполните поиск по запросу «мышь».

Информацию о поддержке, устранению неполадок, дискуссионные форумы пользователей и загрузки последних обновлений ПО Apple Вы найдете на веб-сайте по адресу: www.apple.com/ru/support.

Witaj, oto Twoja mysz Apple Magic Mouse 2

Mysz Apple Magic Mouse 2 zawiera ładowalną baterię i łączy się z Twoim Makiem przy użyciu technologii Bluetooth®.


Ten podręcznik przedstawia sposób używania myszy Magic Mouse 2, w tym łączenie w parę, dostosowywanie, ładowanie baterii oraz uaktualnianie systemu OS X.

Uaktualnianie oprogramowania

Korzystanie ze wszystkich funkcji myszy Magic Mouse 2 wymaga uaktualnienia Maca do systemu OS X 10.11 lub nowszego.

Aby uaktualnić system OS X do najnowszej wersji, wybierz polecenie menu Apple > App Store i sprawdź dostępność uaktualnień. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby uaktualnić system OS X.

Konfigurowanie myszy Magic Mouse 2



Użyj dołączonego do myszy kabla Lightning/USB. Podłącz wtyczkę Lightning do gniazda Lightning pod spodem myszy. Podłącz wtyczkę

USB do gniazda USB w Macu. Przeważ przelacznik Wlacz/Wylacz na pozycje Wlacz (aby na przycisku widoczny byl kolor zielony).

Mysz automatycznie polaczy sie w pare z Makiem. Po polaczeniu myszy w pare mozesz odlaczyc kabel i uzywac myszy bezprzewodowo.

Usuwanie polaczenia w pare

Po polaczeniu myszy Magic Mouse 2 w pare z Makiem, mozesz polaczyc ja ponownie w pare z innym Makiem. W tym celu usuń istniejace polaczenie w pare, a nastepnie ponownie polacz mysz w pare, wykonujac czynnosci opisane w poprzedniej sekcji.

Usuwanie polaczenia w pare:

- 1 Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a nastepnie kliknij w Bluetooth.
- 2 Zaznacz mysz, a nastepnie kliknij w przycisk usuwania (x) obok nazwy myszy.

Dostosowywanie myszy Magic Mouse 2

Mysz Magic Mouse 2 wyposazona jest w powierzchnie Multi-Touch, ktorej mozesz uzywac do klikania lewym lub prawym przyciskiem, przewijania oraz przesuwania.

Aby dostosowac mysz:

- 1 Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a nastepnie kliknij w Mysz.
- 2 Kliknij we Wskaz i kliknij, aby zobaczyc nastepujace opcje:

- *Kierunek przewijania: naturalny:* Zaznacz, aby zawartość okna przesuwania była w tym samym kierunku, w którym przesuwasz palec.
- *Dodatkowe kliknięcie:* Zaznacz to pole, a następnie wybierz Kliknij z prawej strony lub Kliknij z lewej strony, aby móc klikać w rzeczy na ekranie „drugim przyciskiem” (z klawiszem Control).
- *Powiększanie inteligentne:* Zaznacz to pole, aby dwukrotne stuknięcie jednym palcem powodowało powiększanie lub pomniejszanie.

3 Kliknij w Więcej gestów, aby zobaczyć następujące opcje:

- *Zmieniaj strony, przesuając:* Zaznacz to pole i wybierz Przewiń w lewo/prawo jednym palcem, Przesuń w lewo/prawo dwoma palcami lub Przesuń jednym lub dwoma palcami, aby poruszać się między stronami w dokumencie.
- *Zmiana programu przesunięciem:* Zaznacz, aby przełączać programy na pełnym ekranie.
- *Mission Control:* Zaznacz to pole, aby dwukrotne stuknięcie dwoma palcami powodowało przejście do Mission Control.

Zmianie nazwy myszy Magic Mouse 2

Podczas pierwszego łączenia w parę Twój Mac automatycznie nadaje myszy Magic Mouse 2 unikalną nazwę. Można ją później zmienić w preferencjach Bluetooth.

Aby zmienić nazwę myszy:

- 1 Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Bluetooth.

- 2 Kliknij w mysz z naciśniętym klawiszem Control, a następnie wybierz Zmień nazwę.
- 3 Wpisz nową nazwę i kliknij w OK.

Ładowanie baterii

Użyj dołączonego do myszy kabla Lightning/USB. Podłącz wtyczkę Lightning do gniazda Lightning pod spodem myszy, a wtyczkę USB do gniazda USB w Macu lub w zasilaczu USB.

Aby sprawdzić status baterii, wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Mysz. Poziom baterii wyświetlany jest w lewym dolnym rogu.

Uwaga: Gdy nie używasz myszy Magic Mouse 2, jest ona usypiana, aby zmniejszyć zużycie baterii. Jeśli nie będziesz używać myszy przez dłuższy czas, wyłącz ją, aby zaoszczędzić jeszcze więcej energii.

Czyszczenie myszy Magic Mouse 2

Do czyszczenia zewnętrznej części myszy używaj niepozostawiającej włókien ściereczki. Nie wolno dopuścić do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia. Nie należy używać płynów w aerozolu, rozpuszczalników ani środków żrących.

Ergonomia

Podczas używania myszy Magic Mouse 2 ważne jest przyjęcie wygodnej postawy ciała, częste zmienianie pozycji oraz robienie regularnych przerw.

Aby uzyskać informacje o ergonomii oraz bezpieczeństwie i higienie, przejdź do witryny ergonomii pod adresem www.apple.com/about/ergonomics.

Więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej o używaniu myszy, otwórz Pomoc Maca i wyszukaj hasło „mysz”.

Pomoc, informacje o sposobach rozwiązywania problemów, dyskusje użytkowników oraz najnowsze oprogramowanie Apple do pobrania znajdziesz pod adresem www.apple.com/pl/support.

السلامة الصحية

عند استخدام Magic Mouse 2 الخاص بك، من المهم اتخاذ وضعية مريحة، تغيير موضعك باستمرار، وأخذ استراحات متكررة.

للحصول على معلومات عن السلامة الصحية، الصحة، والأمان، قم بزيارة موقع السلامة الصحية على العنوان www.apple.com/about/ergonomics.

مزيد من المعلومات

للحصول على مزيدٍ من المعلومات المتعلقة باستخدام الماوس، افتح «تعليمات Mac» وابحث عن «الماوس».

للوصول إلى الدعم ومعلومات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، نقاشات المستخدمين، وأحدث تنزيلات برامج Apple، انتقل إلى الموقع www.apple.com/eg/support.

- Mission Control: قم بتحديد هذا الخيار للنقر مرتين بإصبعين للدخول في Mission Control.

إعادة تسمية Magic Mouse 2

يقوم الـ Mac الخاص بك تلقائياً بمنح ماوس Magic Mouse 2 الخاص بك اسماً فريداً عندما تقترن به لأول مرة. بإمكانك إعادة تسميتها في تفضيلات Bluetooth .

لإعادة تسمية الماوس:

- ١ اختر قائمة Apple < تفضيلات النظام، ثم انقر على Bluetooth .
- ٢ اضغط على مفتاح التحكم مع النقر على اسم الماوس، ثم قم باختيار إعادة تسمية.
- ٣ أدخل اسماً، واضغط على موافق.

إعادة شحن البطارية

استخدم كبل Lightning إلى USB المرفق مع الماوس الخاص بك. قم بتوصيل طرف Lightning في منفذ Lightning أسفل الماوس، وطرف USB في أحد منافذ USB الـ Mac الخاص بك أو في محول طاقة USB.

للتحقق من مستوى البطارية، قم باختيار قائمة Apple < تفضيلات النظام، ثم انقر على الماوس. يظهر مستوى البطارية في الزاوية السفلية اليمنى.

ملاحظة: في حالة عدم استخدام Magic Mouse 2، يتم إسباته للحفاظ على طاقة البطارية. إذا كنت لا تنوي استخدام الماوس الخاص بك لفترة طويلة، فقم بإيقاف تشغيله للحفاظ على المزيد من الطاقة.

تنظيف Magic Mouse 2

لتنظيف الماوس من الخارج، استخدم قماشة خالية من النسالة. لا تسبّب الرطوبة في أية فتحة أو استخدم بخاخات الأيروسول، مواد مذيبة، أو مواد كاشطة.

إزالة اقتران

بعد أن يتم اقتران ال Magic Mouse 2 الخاص بك بجهاز ال Mac، يمكنك إقرانه مجددًا بجهاز Mac آخر. لتنفيذ ذلك، قم بإزالة الاقتران الحالي ثم قم بإقران الماوس مرة أخرى باستخدام تعليمات الإعداد المبيّنة في القسم السابق.

لإزالة اقتران:

- 1 اختر قائمة Apple < تفضيلات النظام، ثم انقر على Bluetooth.
- 2 قم بتحديد الماوس، ثم انقر على الزر حذف ✕ بجوار اسم الماوس.

تخصيص Magic Mouse 2

يتسم الماوس Magic Mouse 2 بسطح Multi-Touch بحيث يمكنك استخدامه في النقر بالزر الأيمن، والنقر بالزر الأيسر، والتمرير، والسحب والتمرير.

لتخصيص الماوس:

- 1 اختر قائمة Apple < تفضيلات النظام، ثم انقر على الماوس.
- 2 انقر على الإشارة والنقر للاطلاع على هذه الخيارات:
 - اتجاه التمرير: طبيعي: قم بتحديد هذا الخيار لنقل محتويات إحدى النوافذ في نفس اتجاه أصابعك.
 - النقر الثانوي: قم بتحديد هذا الخيار ثم قم باختيار «نقر على الجانب الأيمن» أو «نقر على الجانب الأيسر» للنقر على العناصر الموجودة على الشاشة لديك نقرًا ثانويًا (أو أثناء استخدام مفتاح التحكم).
 - التكبير / التصغير الذكي: قم بتحديد هذا الخيار للنقر مرتين بأحد الأصابع للتكبير أو التصغير.
- 3 انقر على المزيد من الإيماءات للاطلاع على هذه الخيارات:
 - التنقل عبر الصفحات: قم بتحديد هذا الخيار واختيار «تمرير لليساار أو اليمين بإصبع واحد» «تمرير لليساار أو اليمين بإصبعين» أو «تمرير بإصبع واحد أو إصبعين» للتنقل عبر الصفحات في أحد المستندات.
 - التمرير عبر التطبيقات في ملء الشاشة: قم بتحديد هذا الخيار للتنقل عبر التطبيقات في وضع ملء الشاشة.

مرحباً بك في Apple Magic Mouse 2

يحتوي Apple Magic Mouse 2 على بطارية قابلة لإعادة الشحن، ويستخدم تقنية Bluetooth® للاتصال بالـ Mac الخاص بك لاسلكياً.

يوضح لك هذا الدليل كيفية استخدام Magic Mouse 2 الخاصة بك، بما في ذلك الاقتران، التخصيص، إعادة شحن البطارية، وتحديث OS X.


تحديث البرنامج

لاستخدام Magic Mouse 2 ومجموعة الميزات الكاملة التي يتمتع بها، قم بتحديث الـ Mac الخاص بك إلى OS X الإصدار 10.11 أو الأحدث.

للتحديث إلى أحدث إصدار من OS X، اختر قائمة < Apple > App Store للتحقق من وجود تحديثات. اتبع التعليمات التي

تظهر على الشاشة لتحديث OS X.

إعداد Magic Mouse 2



استخدم كبل Lightning إلى USB المرفق مع الماوس الخاص بك. قم بتوصيل طرف Lightning من الكابل بمنفذ Lightning الموجود أسفل الماوس. قم بتوصيل طرف USB من الكابل بمنفذ USB الموجود في جهاز الـ Mac. قم بتمرير مفتاح التشغيل/الإيقاف إلى وضع التشغيل (بحيث ترى اللون الأخضر على مفتاح التبديل).

سيقترن الماوس تلقائياً بالـ Mac.

بعد اقتران الماوس، قم بفصل الكبل واستخدام الماوس لاسلكياً.

Magic Mouse 2 тінтуіріне қош келдіңіз

Apple Magic Mouse 2 тінтуірінде зарядталатын батарея бар және Mac компьютеріне қосылу үшін Bluetooth® технологиясын пайдаланады.


Бұл нұсқаулық Magic Mouse 2 тінтуірін пайдалану жолын, соның ішінде, жұптау, теңшеу, батареяны зарядтау және OS X жүйесін жаңарту жолын көрсетеді.

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

Magic Mouse 2 тінтуірін және мүмкіндіктердің толық ауқымын пайдалану үшін Mac компьютеріңізді OS X v10.11 немесе одан кейінгі нұсқаға жаңартыңыз.

OS X жүйесінің ең соңғы нұсқасына жаңарту үшін жаңартуларды көру мақсатында Apple menu > App Store тармағына өтіңіз. OS X жүйесін жаңарту үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Magic Mouse 2 тінтуірін орнату



Тінтуірмен келетін Lightning to USB кабелін пайдаланыңыз. Кабельдің Lightning ұшын тінтуірдің төменгі жағындағы Lightning портына қосыңыз. Кабельдің USB ұшын Mac компьютеріндегі USB портына қосыңыз. Тінтуірдің on/off қосқышын on күйіне (сонда қосқышта жасыл түсті көресіз) сырғытыңыз.

Тінтуіріңіз Mac компьютерімен автоматты түрде жұпталады.

Тінтуір жұпталғаннан кейін тінтуірді сымсыз пайдалану үшін кабельді ажыратыңыз.

Жұптауды жою

Magic Mouse 2 тақтасын Mac компьютерімен жұптағаннан кейін оны басқа Mac компьютеріне жұптай аласыз. Мұны орындау үшін бар жұптауды жойыңыз, одан кейін тінтуірді алдыңғы бөлімдегі орнату нұсқауларын пайдаланып қайтадан жұптаңыз.

Жұптауды жою үшін:

- 1 Apple menu > System Preferences тармағын таңдаңыз, одан кейін Bluetooth түймесін басыңыз.
- 2 Тінтуірді таңдаңыз, одан кейін тінтуір атауының жанындағы Delete түймесін (x) басыңыз.

Magic Mouse 2 тінтуірін теңшеу

Magic Mouse 2 тінтуірінде оң жақ түймені басу, сол жақ түймені басу, айналдыру және жылжу үшін пайдалануға болатын Multi-Touch беті бар.

Тінтуірді теңшеу үшін:

- 1 Apple menu > System Preferences тармағын таңдаңыз, одан кейін Mouse түймесін басыңыз.
- 2 Осы параметрлер үшін Point & Click түймесін басыңыз:
 - *Айналдыру бағыты: табиғи:* Терезенің ішіндегілерді саусақтарыңыздың бағытында жылжыту үшін осы параметрді таңдаңыз.
 - *Қосымша басу:* Осы параметрді таңдаңыз, одан кейін экрандағы элементтерді қосымша басу (немесе Control) үшін «Click on the right side» немесе «Click on the left side» тармағын таңдаңыз.
 - *Smart zoom:* Үлкейту немесе кішірейту мақсатында бір саусақпен екі рет түрту үшін осы параметрді таңдаңыз.
- 3 Осы параметрлер үшін More Gestures түймесін басыңыз:
 - *Беттер арасында жылжу:* Осы параметрді таңдаңыз және құжаттағы беттер арасында жылжу үшін «Scroll left or right with one finger», «Swipe left or right with two fingers» немесе «Swipe with one or two fingers» тармағын таңдаңыз.
 - *Толық экран қолданбалары арасында жылжу:* Толық экранда қолданбалар арасында жылжу үшін осы параметрді таңдаңыз.
 - *Mission Control:* Mission Control терезесіне өту мақсатында екі саусақпен екі рет түрту үшін осы параметрді таңдаңыз.

Magic Mouse 2 тінтуірінің атауын өзгерту

Mac компьютеріңіз Magic Mouse 2 тақтасына ол бірінші рет жұпталған кезде бірегей атау береді. Оның атауын Bluetooth preferences терезесінде өзгерте аласыз.

Тінтуірдің атауын өзгерту үшін:

- 1 Apple menu > System Preferences тармағын таңдаңыз, одан кейін Bluetooth түймесін басыңыз.
- 2 Тінтуір атауын Control пернесімен бірге басып, Rename параметрін таңдаңыз.
- 3 Атауды енгізіп, OK түймесін басыңыз.

Батарейаны зарядтау

Тінтуірмен келетін Lightning to USB кабелін пайдаланыңыз. Lightning ұшын тінтуірдің төменгі жағындағы Lightning портына, ал USB ұшын Mac компьютеріндегі немесе USB қуат адаптеріндегі USB портына қосыңыз.

Батарейа күйін тексеру үшін Apple menu > System Preferences тармағын таңдаңыз, одан кейін Mouse түймесін басыңыз. Батарейа деңгейі төменгі сол жақ бұрышта көрсетіледі.

Ескертпе: Magic Mouse 2 тінтуірін пайдаланбай жатқанда, ол батарея қуатын сақтау үшін ұйқы режиміне өтеді. Тінтуірді ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, көбірек қуатты сақтау үшін оны өшіріңіз.

Magic Mouse 2 тінтуірін тазалау

Тінтуірдің сыртын тазалау үшін түбітсіз шүберекті пайдаланыңыз. Ешқандай саңылауға ылғал кіргізбеңіз немесе

аэрозоль спрейлерді, ерітінділерді немесе қырғыш заттарды пайдаланбаңыз.

Эргономика

Magic Mouse 2 тінтуірін пайдаланып жатқанда қолайлы позицияны табу, орныңызды жиі өзгерту және жиі үзіліс жасап тұру маңызды.

Эргономика, денсаулық және қауіпсіздік туралы ақпарат алу үшін www.apple.com/about/ergonomics мекенжайындағы эргономика веб-торабына кіріңіз.

Қосымша ақпарат

Тінтуірді пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін Mac Help терезесін ашыңыз және «mouse» деп іздеңіз.

Қолдау және ақаулықтарды жою туралы ақпарат алу, пайдаланушының пікірталастары және ең соңғы Apple бағдарламалық жасақтамасының жүктелімдері үшін www.apple.com/support торабына өтіңіз.

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. Turn the television or radio antenna until the interference stops.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Canadian Compliance Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Industry Canada Statement

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

EU Compliance statement

Apple Inc. hereby declares that this wireless device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE Directive.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available at www.apple.com/euro/compliance.

Apple's EU representative is Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ireland.



Russia, Kazakhstan, Belarus



Apple Magic Mouse 2 Class 1 Laser Information

The Apple Magic Mouse 2 is a Class 1 laser product in accordance with IEC 60825-1 A1 A2 and 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated July 26, 2001.

Caution: Modification of this device may result in hazardous radiation exposure. For your safety, have this equipment serviced only by an Apple Authorized Service Provider.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL A RAYONNEMENT
LASER DE CLASSE 1
等級 1 電射產品
1 类激光产品
1 등급 레이저 제품

【警告】 改造本设备可能导致有害的辐射泄漏。为了您的安全，本设备的相关服务应仅由 Apple 授权服务商提供。

주의: 이 기기를 개조할 경우 위험한 레이저에 노출될 수 있습니다. 안전을 위해 이 기기를 Apple 공인 서비스 제공업체에서만 수리하십시오.

注意: 任意修改此裝置可能導致危險的輻射暴露。為求安全起見，只能由 Apple 授權的服務供應商維修此裝置。

A Class 1 laser is safe under reasonably foreseeable conditions per the requirements in IEC 60825-1 AND 21 CFR 1040. However, it is recommended that you do not direct the laser beam at anyone's eyes.

Singapore Wireless Certification

Complies with
IDA Standards
DB00063

Korea Statements

대한민국 규정 및 준수

미래창조과학부고시에 따른 고지사항
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로,
인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로
가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며,
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Taiwan Wireless Statement

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Japan VCCI Class B Statement

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

本製品は、EMC準拠の周辺機器およびシステムコンポーネント間にシールドケーブル（イーサネットネットワークケーブルを含む）が使用されている状況で、EMCへの準拠が実証されています。ラジオ、テレビ、およびその他の電子機器への干渉が発生する可能性を低減するため、EMC準拠の周辺機器およびシステムコンポーネント間にシールドケーブルを使用することが重要です。

重要: Apple の許諾を得ることなく本製品に変更または改変を加えると、電磁両立性(EMC)および無線に準拠しなくなり、製品を操作するための許諾が取り消されるおそれがあります。

中国

有害物質	零部件	
	电路板	附件
鉛 (Pb)	X	X
汞 (Hg)	O	O
镉 (Cd)	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



注意

電池只能由 Apple 或 Apple 授权服务商进行更换，用错误型号电池更换会有爆炸危险。

Apple and the Environment

Apple Inc. recognizes its responsibility to minimize the environmental impacts of its operations and products. More information is available on the web at www.apple.com/environment.

Battery

Your Magic Mouse 2 contains no user-serviceable parts. Don't attempt to open or disassemble your Magic Mouse 2 or remove, crush, or puncture the battery in your Magic Mouse 2, or expose it to high temperatures or liquids. Disassembling your Magic Mouse 2 may damage it or may cause injury to you.

The lithium-ion battery in your Magic Mouse 2 should be serviced or recycled by Apple or an authorized service provider, and disposed of separately from household waste. For information about Apple lithium-ion batteries, go to www.apple.com/batteries.

Taiwan



廢電池請回收

Taiwan Battery Statement

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

警告：本電池如果更換不正確會有爆炸的危險。
請依製造商說明書處理用過之電池。

China Battery Statement

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

Disposal and Recycling Information



When this product reaches its end of life, please dispose of it according to your local environmental laws and guidelines.

For information about Apple's recycling programs, visit www.apple.com/environment/recycling.

European Union—Disposal Information



The symbol above means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Informations sur l'élimination



Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

© 2015 Apple Inc. All rights reserved.

Apple, the Apple logo, Mac, Magic Mouse, Mission Control, Multi-Touch, and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Apple is under license.