



Welcome to your Magic Mouse

Your Magic Mouse has a rechargeable battery and uses Bluetooth® technology to connect wirelessly to your Mac.


This guide shows you how to use your Magic Mouse, including pairing, customization, and recharging the battery.

Update your software

To use your Magic Mouse and its full range of features, update your Mac to the latest version of macOS.

To check for updates to macOS, choose Apple menu  > System Settings > General > Software Update (or Apple menu  > System Preferences > Software Update).

Set up your Magic Mouse



To pair your mouse with your Mac, use the USB-C Charge Cable that came with your mouse. Plug one end of the cable into the USB-C port on the bottom of your mouse. Plug the other end into a USB-C port on your Mac. Slide the on/off switch to on (so green is visible).


Your mouse will pair automatically with your Mac.

After the mouse is paired, disconnect the cable to use your mouse wirelessly.

Customize your Magic Mouse


Your Magic Mouse has a Multi-Touch surface you can use to click, tap, slide, or swipe.

To customize your mouse:

1. Choose Apple menu  > System Settings (or System Preferences), then click Mouse.
2. Click Point & Click to choose from the following options:
 - Tracking speed: Drag the slider to adjust how quickly the pointer moves when you move the Magic Mouse.
 - Natural scrolling: Turn on this option to move the contents of a window in the same direction as your fingers.
 - Secondary click: Choose the side of the mouse to click to secondary (or Control) click items on your screen.
 - Smart zoom: Turn on this option to double-tap with one finger to zoom in or out.
3. Click More Gestures to choose from these options:
 - Swipe between pages: Choose the gesture to use to move between pages in a document.
 - Swipe between full-screen applications: Turn on this option to swipe left or right with two fingers to move between apps in full screen.
 - Mission Control: Turn on this option to double-tap with two fingers to enter Mission Control.
4. Click Advanced to turn on pointer acceleration. When this option is on, the pointer moves faster for fast mouse movements and more precisely for slow mouse movements.

Recharge the battery

Use the USB-C Charge Cable that came with your mouse. Plug one end of the cable into the USB-C port on the bottom of your mouse, and the other end into a USB-C port on your Mac or a USB-C power adapter.


To check the battery status, choose Apple menu  > System Settings (or System Preferences), then click Mouse. The battery level is shown at the top of the window (or in the lower-left corner).

Note: When you aren't using your Magic Mouse, it goes to sleep to conserve battery power. If you won't be using your mouse for an extended period, turn it off to conserve even more power.

Rename your Magic Mouse

Your Mac gives your Magic Mouse a default name the first time you pair it. You can rename it in Bluetooth settings.


To rename your mouse:

1. Choose Apple menu  > System Settings (or System Preferences), then click Bluetooth.
2. Control-click the mouse, then choose Rename.

Remove a pairing

After you pair your Magic Mouse with a Mac, you can pair it again with a different Mac. To do this, remove the existing pairing and then pair the mouse again.

To remove a pairing:

1. Choose Apple menu  > System Settings (or System Preferences), then click Bluetooth.
2. Control-click the mouse, then choose Forget (or Remove).

Clean your Magic Mouse

To clean the outside of your mouse, use a lint-free cloth. Don't get moisture in any openings or use aerosol sprays, solvents, or abrasives.

Ergonomics

When using your Magic Mouse, it's important to find a comfortable posture, change your position often, and take frequent breaks.

For information about ergonomics, health, and safety, visit the ergonomics website at apple.com/about/ergonomics.

Battery

Your Magic Mouse contains no user-serviceable parts. Don't attempt to open or disassemble your Magic Mouse, remove, crush, or puncture the battery in your Magic Mouse, or expose it to high temperatures or liquids. Disassembling your Magic Mouse may damage it or may cause injury to you.

The lithium-ion battery in your Magic Mouse should be serviced or recycled by Apple or an authorized service provider, and disposed of separately from household waste. For information about Apple lithium-ion batteries, go to apple.com/batteries.

More information

For more information about using your mouse, search for "mouse" in the *macOS User Guide* at support.apple.com/guide/mac-help.

For support, go to apple.com/support.

Class 1 Laser Information

The Magic Mouse is classified as a Class 1 Laser product per IEC60825-1 Ed. 3. This device complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11, except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.

Caution: This device contains one or more lasers. Use other than as described in the user guide, repair, or disassembly may cause damage, which could result in hazardous exposure to infrared laser emissions that are not visible. This equipment should be serviced by Apple or an authorized service provider.

CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689:2021



Witaj, oto Twoja mysz Magic Mouse

Magic Mouse zawiera ładowalną baterię i łączy się z Twoim Makiem przy użyciu technologii Bluetooth®.


Ten podręcznik przedstawia sposób używania myszy Magic Mouse, w tym łączenie w parę, dostosowywanie oraz ładowanie baterii.

Uaktualnianie oprogramowania

Aby używać myszy Magic Mouse oraz w pełni korzystać ze wszystkich jej funkcji, uaktualnij Maca do najnowszej wersji macOS.

Aby sprawdzić uaktualnienia systemu macOS, wybierz polecenie menu Apple  > Ustawienia systemowe > Ogólne > Uaktualnienia (lub menu Apple  > Preferencje systemowe > Uaktualnienia).

Konfigurowanie myszy Magic Mouse



Aby połączyć mysz w parę ze swoim Makiem, użyj dostarczonego z myszą kabla USB-C służącego do ładowania. Podłącz wtyczkę kabla do gniazda USB-C pod spodem myszy. Podłącz drugą wtyczkę do gniazda USB-C w Macu. Przesław przełącznik Włącz/Wyłącz na pozycję Włącz (aby widoczny był na nim kolor zielony).


Mysz automatycznie połączy się w parę z Makiem.

Po połączeniu myszy w parę możesz odłączyć kabel i używać myszy bezprzewodowo.

Dostosowywanie myszy Magic Mouse

Mysz Magic Mouse wyposażona jest w powierzchnię Multi-Touch, której możesz używać do klikania, stukania, przewijania oraz przesuwania.


Aby dostosować mysz:

1. Wybierz polecenie menu Apple  > Ustawienia systemowe (lub Preferencje systemowe), a następnie kliknij w Mysz.
2. Kliknij we Wskaż i kliknij, aby wybrać z następujących opcji:
 - Szybkość ruchu: przeciągnij suwak, aby dostosować szybkość ruchu wskaźnika podczas poruszania myszą Magic Mouse.
 - Przewijanie naturalne: włącz, aby zawartość okna przesuwana była w tym samym kierunku, w którym przesuwasz palce.
 - Kliknięcie dodatkowym przyciskiem: wybierz stronę myszy, aby móc klikać w rzeczy na ekranie „drugim przyciskiem” (z klawiszem Control).
 - Powiększanie inteligentne: włącz tę opcję, aby dwukrotne stuknięcie jednym palcem powodowało powiększanie lub pomniejszanie.
3. Kliknij w Więcej gestów, aby wybrać z następujących opcji:
 - Zmiana strony przesunięciem: wybierz gest używany do przechodzenia między stronami w dokumencie.
 - Zmiana aplikacji pełnoekranowej przesunięciem: włącz tę opcję, aby przesuwać dwoma palcami w lewo lub w prawo w celu przechodzenia między aplikacjami na pełnym ekranie.
 - Mission Control: włącz tę opcję, aby dwukrotne stuknięcie dwoma palcami powodowało przejście do Mission Control.

4. Kliknij w Zaawansowane, aby włączyć przyspieszenie wskaźnika. Gdy ta opcja jest włączona, wskaźnik porusza się szybciej w przypadku szybkich ruchów myszą i bardziej precyzyjnie w przypadku wolnych ruchów myszą.

Ładowanie baterii

Użyj dostarczonego z myszą kabla USB-C służącego do ładowania. Podłącz wtyczkę kabla do gniazda USB-C pod spodem myszy, a drugą wtyczkę do gniazda USB-C w Macu lub w zasilaczu USB-C.


Aby sprawdzić status baterii, wybierz polecenie menu Apple  > Ustawienia systemowe (lub Preferencje systemowe), a następnie kliknij w Mysz. Poziom baterii wyświetlany jest u góry okna (lub w lewym dolnym rogu).

Uwaga: Gdy nie używasz myszy Magic Mouse, jest ona usypiana, aby zmniejszyć zużycie baterii. Jeśli nie planujesz używać myszy przez dłuższy czas, wyłącz ją, aby zaoszczędzić jeszcze więcej energii.

Zmianianie nazwy myszy Magic Mouse

Podczas pierwszego łączenia w parę Mac nadaje myszy Magic Mouse domyślną nazwę. Możesz zmienić tę nazwę w ustawieniach Bluetooth.


Aby zmienić nazwę myszy:

1. Wybierz polecenie menu Apple  > Ustawienia systemowe (lub Preferencje systemowe), a następnie kliknij w Bluetooth.
2. Kliknij w mysz z naciśniętym klawiszem Control, a następnie wybierz Zmień nazwę.

Usuwanie połączenia w parę

Po połączeniu myszy Magic Mouse w parę z Makiem możesz połączyć ją ponownie w parę z innym Makiem. Aby to zrobić, usuń bieżące połączenie w parę, a następnie połącz mysz w parę ponownie.

Usuwanie połączenia w parę:

1. Wybierz polecenie menu Apple  > Ustawienia systemowe (lub Preferencje systemowe), a następnie kliknij w Bluetooth.
2. Kliknij w mysz z naciśniętym klawiszem Control, a następnie wybierz Zapomnij (lub Usuń).

Czyszczenie myszy Magic Mouse

Do czyszczenia zewnętrznej części myszy używaj niepozostawiającej włókien ściereczki. Nie wolno dopuścić do przedostania się wilgoci do wnętrza urządzenia. Nie należy używać płynów w aerozolu, rozpuszczalników ani środków żrących.

Ergonomia

Podczas używania myszy Magic Mouse ważne jest przyjęcie wygodnej postawy ciała, częste zmienianie pozycji oraz robienie regularnych przerw.

Aby uzyskać informacje o ergonomii oraz bezpieczeństwie i higienie, przejdź do witryny ergonomii pod adresem apple.com/pl/about/ergonomics.

Bateria

Magic Mouse nie ma żadnych części przeznaczonych do wymiany przez użytkownika. Nie próbuj otwierać lub demontować myszy Magic Mouse, usuwać, zgniatać lub nakłuwać baterii w Magic Mouse, ani narażać myszy na wysokie temperatury lub płyny. Demontowanie Magic Mouse może spowodować jej uszkodzenie lub skaleczenie użytkownika.

Bateria litowo-jonowa zainstalowana w Magic Mouse powinna być serwisowana i poddana recyklingowi przez Apple lub Autoryzowany Serwis Apple. Zużytej baterii nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Aby dowiedzieć się więcej o bateriach litowo-jonowych Apple, odwiedź stronę apple.com/pl/batteries.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania myszy, poszukaj hasła „mysz” w *Podręczniku użytkownika macOS* pod adresem support.apple.com/guide/mac-help.

Aby uzyskać pomoc, odwiedź witrynę apple.com/pl/support.

Informacje o laserach klasy 1

Mysz Magic Mouse jest sklasyfikowana jako produkt laserowy klasy 1 zgodnie z dyrektywą IEC60825-1 Ed. 3. To urządzenie spełnia warunki specyfikacji 21 CFR 1040.10 oraz 1040.11, z wyłączeniem odstępstw zgodnych z dokumentem IEC 60825- 1 Ed. 3., jak opisano to w dokumencie Laser Notice Nr 56 z dnia 8 maja 2019 roku. Uwaga: To urządzenie zawiera jeden lub więcej laserów. Używanie tego urządzenia niezgodnie z opisem umieszczonym w przewodniku użytkownika, naprawianie lub rozmontowywanie może spowodować uszkodzenie, które może narazić użytkownika na niebezpieczne i niewidoczne dla oka emisje lasera podczerwonego. Urządzenie musi być serwisowane przez Apple lub autoryzowany serwis Apple.

KONSUMENCKI PRODUKT LASEROWY KLASY 1
EN 50689:2021



Vítá vás Magic Mouse

Myš Magic Mouse je vybavená dobíjecí baterií a k bezdrátovému připojení k Macu využívá technologii Bluetooth®.


V tomto průvodci se dozvíte, jak myš Magic Mouse používat včetně jejího spárování, přizpůsobení a dobití baterie.

Aktualizace softwaru

Chcete-li využívat všechny funkce myši Magic Mouse, aktualizujte svůj Mac na nejnovější verzi systému macOS.

Pokud chcete vyhledat aktualizace macOS, vyberte Apple  > Nastavení systému > Obecné > Aktualizace softwaru (nebo Apple  > Předvolby systému > Aktualizace softwaru).

Nastavení myši Magic Mouse



Chcete-li Magic Mouse spárovat s Macem, použijte nabíjecí USB-C kabel dodaný s myší. Jeden konec kabelu zapojte do USB-C portu na spodní straně myši. Druhý konec zapojte do USB-C portu na Macu. Přesuňte přepínač zapnuto/vypnuto do polohy zapnuto (tak, aby byla vidět zelená barva).


Myš se automaticky spáruje s Macem.

Po spárování můžete kabel odpojit a používat myš bezdrátově.

Přizpůsobení myši Magic Mouse

Na myši Magic Mouse je k dispozici povrch Multi-Touch, který můžete používat ke klikání, klepání, posouvání a přejíždění.


Přizpůsobení myši:

1. Vyberte Apple  > Nastavení systému (nebo Předvolby systému) a klikněte na položku Myš.
2. Klikněte na položku Ukazování a klikání a vyberte si z následujících voleb:
 - Rychlost ukazatele: Přetažením jezdce nastavte rychlost pohybu ukazatele při pohybu myši Magic Mouse.
 - Přirozené posouvání: Tuto volbu zapněte, chcete-li posouvat obsah oken ve směru pohybu prstů.
 - Sekundární kliknutí: Vyberte stranu myši, kterou chcete používat pro sekundární kliknutí na položky na obrazovce.
 - Inteligentní zvětšení: Po zapnutí této volby můžete přiblížit nebo oddálit obraz dvojitým klepnutím jedním prstem.
3. Když kliknete na položku Další gesta, zobrazí se tyto volby:
 - Přejetí mezi stránkami: Vyberte gesto, které chcete používat pro pohyb mezi stránkami v dokumentu.
 - Přejetí mezi aplikacemi na celé obrazovce: Po zapnutí této volby můžete přecházet mezi aplikacemi na celé obrazovce přejetím dvěma prsty doleva nebo doprava.
 - Mission Control: Po zapnutí této volby můžete dvojitým klepnutím dvěma prsty přejít do Mission Control.

4. Chcete-li zapnout akceleraci ukazatele, klikněte na volbu Pokročilé. Pokud je tato volba zapnutá, ukazatel se při rychlém pohybu myši pohybuje rychleji a při pomalém přesněji.

Dobití baterie

Použijte nabíjecí USB-C kabel dodaný s myší. Jeden konec kabelu zapojte do USB-C portu na spodní straně myši a druhý konec do portu na Macu nebo napájecím USB-C adaptéru.


Chcete-li zkontrolovat stav baterie, vyberte Apple  > Nastavení systému (nebo Předvolby systému) a klikněte na položku Myš. Stav baterie se zobrazuje u horního okraje okna (nebo v levém dolním rohu).

Poznámka: Když myš Magic Mouse nepoužíváte, přejde do režimu spánku, aby šetřila energii baterie. Pokud nebudete myš používat delší dobu, vypněte ji, abyste ušetřili energii ještě více.

Přejmenování myši Magic Mouse

Při prvním spárování Mac přidělí myši Magic Mouse výchozí název. V nastavení Bluetooth ji můžete přejmenovat.


Přejmenování myši:

1. Vyberte Apple  > Nastavení systému (nebo Předvolby systému) a klikněte na Bluetooth.
2. Stiskněte klávesu Control, klikněte na myš a vyberte volbu Přejmenovat.

Zrušení spárování

Po spárování myši Magic Mouse s Macem ji můžete znovu spárovat s jiným Macem. Chcete-li to provést, zrušte existující spárování a potom ji spárujte znovu.

Zrušení spárování:

1. Vyberte Apple  > Nastavení systému (nebo Předvolby systému) a klikněte na Bluetooth.

2. Stiskněte klávesu Control, klikněte na myš a vyberte volbu Ignorovat (nebo Odstranit).

Vyčištění myši Magic Mouse

K čištění vnějších povrchů myši použijte hadřík, který nepouští vlákna. Zabraňte vniknutí vlhkosti do otvorů a nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla ani brusné prostředky.

Ergonomie

Při používání myši Magic Mouse je důležité, abyste si našli pohodlnou polohu, často ji měnili a dbali na časté přestávky.

Informace o ergonomii, zdraví a bezpečnosti najdete na apple.com/cz/about/ergonomics.

Baterie

Myš Magic Mouse neobsahuje žádné díly, které by mohl opravit uživatel. Nepokoušejte se myš Magic Mouse otevřít nebo rozebrat, nevyjímejte, nemačkejte ani nepropichujte její baterii a nevystavujte klávesnici vysokým teplotám ani tekutinám. Rozebrání myši Magic Mouse může vést k jejímu poškození nebo k úrazu.

O zajištění servisu či recyklace lithium-iontové baterie v myši Magic Mouse požádejte zástupce společnosti Apple nebo autorizovaného poskytovatele servisu. Baterie musí být zlikvidována odděleně od domovního odpadu. Informace o lithium-iontových bateriích Apple najdete na apple.com/cz/batteries.

Další informace

Další informace o používání myši najdete v *uživatelské příručce systému macOS* na adrese support.apple.com/guide/mac-help. Stačí vyhledat heslo „myš“.

Informace o podpoře najdete na apple.com/cz/support.

Informace o laserovém zařízení třídy 1

Myš Magic Mouse je podle standardu IEC60825-1, 3. vyd., klasifikována jako laserový produkt třídy 1. Toto zařízení splňuje požadavky standardů 21 CFR 1040.10 a 1040.11 s výjimkou shody s normou IEC 60825-1, vydání 3., (jak je popsáno ve sdělení o laserových zařízeních č. 56 datovaném 8. května 2019). Upozornění: Toto zařízení obsahuje jeden nebo více laserů. Jeho použití v rozporu s pokyny v uživatelské příručce, oprava či rozebrání mohou vést k poškození a následnému rizikovému vystavení neviditelnému infračervenému záření. Servis tohoto zařízení smí provádět jen společnost Apple nebo autorizovaný poskytovatel servisu.

SPOTŘEBNÍ LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
EN 50689:2021



Üdvözlí a Magic Mouse

A Magic Mouse egy újratölthető akkumulátort tartalmaz, és vezeték nélkül, Bluetooth® technológián keresztül csatlakozik a Macjéhez.


Ez az útmutató a Magic Mouse használatát ismerteti, többek között a párosítást, a testreszabást, valamint az akkumulátor újratöltését.

A szoftver frissítése

A Magic Mouse és az általa kínált összes funkció használatához frissítse a Macjét a macOS legújabb verziójára.

A macOS-frissítések megtekintéséhez válassza az Apple menü  > Rendszerbeállítások > Általános > Szoftverfrissítés (vagy az Apple menü  > Rendszerbeállítások > Szoftverfrissítés) menüpontot.

A Magic Mouse beállítása



Ha az egeret a Macjével szeretné párosítani, használja az egerhez kapott USB-C-töltőkábelt. Csatlakoztassa a kábel egyik végét az eger alján lévő USB-C-portba. Csatlakoztassa a másik végét a Macjén lévő egyik USB-C-portba. Csúsztassa a be/ki kapcsolót bekapcsolt helyzetbe (a bekapcsolt állapotot zöld szín jelzi).


Az eger automatikusan párosítva lesz a Macjével.

A párosítást követően kihúzhatja a kábelt, és vezeték nélkül használhatja az egeret.

A Magic Mouse testreszabása

A Magic Mouse egy Multi-Touch felülettel rendelkezik, amelyen keresztül kattintást, koppintást, csúsztatást vagy legyintést végezhet.

Az egér testreszabásához tegye a következőket:


1. Válassza az Apple menü  > Rendszerbeállítások menüpontot, majd kattintson az Egér lehetőségre.
2. Kattintson a Mutatás és kattintás lehetőségre, amelyet követően a következő opciók közül választhat:
 - Követési sebesség: A csúszka elhúzásával megadhatja, hogy a mutató milyen gyorsan mozogjon a Magic Mouse mozgásakor.
 - Természetes görgetés: Ha bekapcsolja ezt a beállítást, az ablakok tartalmát az ujjával megegyező irányba mozgathatja.
 - Másodlagos kattintás: Kiválaszthatja, hogy az egér melyik oldalát használja a képernyőn lévő elemekre történő másodlagos kattintásra (más néven Control-kattintásra).
 - Intelligens méretezés: Ha bekapcsolja ezt a beállítást, egy ujjal történő dupla koppintással felnagyíthatja vagy lekicsinyítheti a nézetet.
3. Kattintson a További kézmozdulatok lehetőségre, amelyet követően a következő opciók közül választhat:
 - Oldalak közötti váltás: Kiválaszthatja azt a kézmozdulatot, amellyel az oldalak között navigálhat a dokumentumokban.
 - Legyintés a teljes képernyős alkalmazások között: Ha bekapcsolja ezt a beállítást, két ujjal történő legyintéssel válthat az appok között teljes képernyős módban.

- **Mission Control:** Ha bekapcsolja ezt a beállítást, két ujjal történő dupla koppintással beléphet a Mission Controlba.

4. Kattintson a Haladó lehetőségre a mutató gyorsulásának bekapcsolásához. Ha bekapcsolja ezt a beállítást, a mutató a gyors egérmozdulatok esetén gyorsabban mozog, a lassú egérmozdulatok esetén pedig precízebben.

Az akkumulátor újratöltése

Használja az egérhez kapott USB-C-töltőkábelt. Csatlakoztassa a kábel egyik végét az egér alján lévő USB-C-portba, a másik végét pedig a Macjén lévő egyik USB-C-portba vagy egy USB-C hálózati adapterbe.


Az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez válassza az Apple menü  > Rendszerbeállítások menüpontot, majd kattintson az Egér lehetőségre. Az akkumulátor töltöttségi szintje az ablak tetején (vagy a bal alsó sarokban) jelenik meg.

Megjegyzés: Amikor nem használja a Magic Mouse-t, az egér alvó üzemmódra vált az energiatakarékosság érdekében. Ha az egeret hosszú ideig nem használja, kapcsolja ki, mivel így még több energiát takaríthat meg.

A Magic Mouse átnevezése

Az első alkalommal történő párosításkor a Macje egy alapértelmezett nevet ad a Magic Mouse-nak. A Bluetooth-beállításokban módosíthatja a nevet.


Az egér átnevezéséhez tegye a következőket:

1. Válassza az Apple menü  > Rendszerbeállítások menüpontot, majd kattintson a Bluetooth lehetőségre.
2. A Control billentyűt lenyomva tartva kattintson az egérre, majd válassza ki az Átnevezés lehetőséget.

A párosítás megszüntetése

Miután a Magic Mouse-t párosította egy Mackel, egy másik Mackel újból párosíthatja. Ehhez meg kell szüntetnie a meglévő párosítást, majd ismét párosítania kell az egeret.

A párosítás megszüntetéséhez tegye a következőket:

1. Válassza az Apple menü  > Rendszerbeállítások menüpontot, majd kattintson a Bluetooth lehetőségre.
2. A Control billentyűt lenyomva tartva kattintson az egerre, majd válassza ki az Elfelejtés (vagy az Eltávolítás) lehetőséget.

A Magic Mouse tisztítása

Az egér külső felületének tisztításához használjon egy szőszmentes kendőt. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a nyílásokba, és ne használjon aeroszolos permeteket, oldószereket vagy súrolószereket.

Ergonómia

A Magic Mouse használatakor fontos, hogy megtalálja a kényelmes testtartást, gyakran változtassa meg a testhelyzetét, és gyakori szüneteket tartson.

Az ergonómiával, egészséggel és biztonsággal kapcsolatos információkért látogasson el az ergonómiát ismertető webhelyre a következő címen: apple.com/hu/about/ergonomics.

Akkumulátor

A Magic Mouse nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne kísérelje meg felnyitni vagy szétszerelni a Magic Mouse-t, továbbá ne távolítsa el, ne törje össze és ne szűrje meg a Magic Mouse-ban lévő akkumulátort, és ne tegye ki túlzott hő vagy folyadék hatásának. Szétszerelés esetén a Magic Mouse megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.

A Magic Mouse-ban lévő lítiumion-akkumulátor szervizelését és újrahajósítását kizárólag az Apple vagy egy hivatalos szerviz végezheti, és az akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Az Apple lítiumionos akkumulátoraira vonatkozó tudnivalókért látogasson el az apple.com/hu/batteries weboldalra.

További információk

Ha további információkat szeretne megtudni az egér használatáról, keressen rá az „egér” szóra a *macOS felhasználói útmutatójában*, amely a következő címen érhető el: support.apple.com/guide/mac-help.

Ha támogatásra van szüksége, látogasson el az apple.com/hu/support webhelyre.

Class 1 lézerrel kapcsolatos információk

A Magic Mouse Class 1 osztályú lézeres terméknek minősül az IEC60825-1 Ed. 3 rendelet szerint. Ez az eszköz megfelel a 21 CFR 1040.10 és 1040.11 szabványoknak, kivéve az IEC 60825-1 Ed. 3. előírásait a 2019. május 8-án kiadott Laser Notice 56 dokumentum szerint. Vigyázat! Ez az eszköz egy vagy több lézeregységet tartalmaz. A felhasználói útmutatóban leírtaktól eltérő használat, illetve a készülék javítása vagy szétszerelése károkat okozhat, és ez szabad szemmel nem látható infravörös lézereknek való veszélyes kitettséget eredményezhet. A készüléket az Apple-lel vagy egy hivatalos szervizben javíttassa.

**CLASS 1 KISKERESKEDELMI FORGALOMBAN KAPHATÓ LÉZERGYÁRTMÁNY
EN 50689:2021**

© 2024 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, Mac, macOS, Magic Mouse, and Mission Control are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Multi-Touch is a trademark of Apple Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Apple is under license.