




## Power Adapter Extension Cable



## English

**Note:** Your power cord may look different than the power cord pictured on the previous page.

## Safety Information

Disconnect the power adapter and the cable if either of the following conditions exists:

- The power cord or plug becomes frayed or otherwise damaged.
- You want to clean the power adapter case.

## Українська

**Примітка.** Шнур живлення може виглядати інакше, ніж шнур живлення, зображений на попередній сторінці.

## Інформація з техніки безпеки

Від'єднайте адаптер живлення й кабель у разі виникнення однієї з умов нижче.

- Шнур живлення або штекер зношено або пошкоджено іншим чином.
- Ви збираєтеся очистити корпус адаптера живлення.