

**Witamy. Oglądasz Apple TV.**

Ten podręcznik zawiera informacje potrzebne do przejścia od konfiguracji do oglądania.



# Spis treści

## Rozdział 1: Podłącz.

- 7 Co jest w pudełku?
- 8 Rzut oka na Apple TV
- 10 Co jest potrzebne?
- 11 Konfigurowanie Apple TV

## Rozdział 2: Skonfiguruj.

- 16 Konfiguracja sieci
- 17 Łączenie z iTunes

## Rozdział 3: Oglądaj.

- 20 Korzystanie z pilota Apple
- 21 Podstawowe funkcje pilota
- 21 Łączenie Apple TV w parę z pilotem
- 22 Odwoływanie połączenia Apple TV w parę z pilotem
- 23 Wymiana baterii pilota
- 24 Wypożyczanie filmów i kupowanie programów TV

## Rozdział 4: Problem? Nie ma problemu!

- 26 Rozwiązywanie problemów
- 31 Lampka stanu
- 32 Serwis i wsparcie techniczne
- 32 Numer seryjny
- 33 Obsługa i czyszczenie

1

Podłącz.

[www.apple.com/pl/support/appletv](http://www.apple.com/pl/support/appletv)


Apple TV pozwala na wypożyczanie filmów HD, kupowanie programów TV, oglądanie materiałów przekazywanych strumieniowo z serwisu Netflix oraz korzystanie z podcastów, wideo z YouTube i Vimeo, a także słuchanie radiostacji internetowych. Za pomocą Apple TV można również przesyłać strumieniowo materiały z biblioteki iTunes na komputerze Mac lub PC, oglądać zdjęcia z komputera lub galerii Flickr — wszystko to bezprzewodowo, na ekranie telewizora HD, siedząc wygodnie na kanapie. Dzięki technologii AirPlay można także przesyłać strumieniowo do Apple TV przez sieć bezprzewodową wideo, muzykę i zdjęcia z iPhone'a, iPada i iPod'a touch.

**Uwaga:** Dostępność materiałów różni się w zależności od kraju.



Informacje	Zobacz
Rzeczy potrzebne do rozpoczęcia	„Co jest potrzebne?” na stronie 10
Konfigurowanie Apple TV	„Konfigurowanie Apple TV” na stronie 11
Konfigurowanie połączenia z siecią	„Konfiguracja sieci” na stronie 16
Korzystanie z pilota Apple	„Korzystanie z pilota Apple” na stronie 20
Rozwiązywanie problemów z Apple TV	„Rozwiązywanie problemów” na stronie 26
Zasady bezpieczeństwa i gwarancja	Broszura <i>Apple TV</i> — <i>Ważne informacje o produkcji</i>

## Co jest w pudełku?




Przewód zasilania

Pilot Apple

**Uwaga:** Przewód zasilania może wyglądać inaczej, niż ten na ilustracji.

## Rzut oka na Apple TV





---

### **Odbiornik podczerwieni**

Pozwala na sterowanie Apple TV za pomocą dołączonego pilota Apple.

---

### **Lampka stanu**

Lampka stanu miga powoli podczas uruchamiania Apple TV. Gdy Apple TV jest włączone, lampka stanu świeci światłem ciągłym. Zobacz „Lampka stanu” na stronie 31.

---



### **Gniazdo mikro USB**

Zastosowanie serwisowe i diagnostyczne.

---



### **Gniazdo zasilania**

Służy do podłączania dołączonego przewodu zasilania.

---



### **Gniazdo Ethernet**

Jeśli używasz sieci Ethernet, podłącz tutaj kabel sieciowy.

---



### **Gniazdo HDMI**

Umożliwia podłączenie Apple TV do gniazda HDMI w telewizorze HD za pomocą przewodu HDMI.

---

### **Optyczne gniazdo wyjścia dźwięku**

Pozwala podłączyć Apple TV do odbiornika systemu kina domowego, wyposażonego w cyfrowe gniazdo audio. Do podłączenia należy użyć przewodu optycznego (S/PDIF lub TOSLINK).

---



### **Wbudowana obsługa Wi-Fi 802.11n**

Umożliwia połączenie Apple TV z siecią bezprzewodową.

---

## Co jest potrzebne?

Do korzystania z Apple TV potrzebne są:

### Telewizor HD

Telewizor pozwalający na wyświetlanie wideo 720p

### Przewody

- Przewód HDMI, aby podłączyć Apple TV do telewizora
- Optyczny przewód audio (jeśli masz zamiar go użyć)

### Sieć

- Sieć Wi-Fi 802.11b/g/n lub sieć Ethernet 10/100Base-T (bezprzewodowe strumieniowanie wideo wymaga sieci 802.11g lub 802.11n)
- Szerokopasmowe łącze z Internetem (DSL, sieć kablowa lub LAN)
- Nazwa i hasło dostępu do sieci bezprzewodowej (jeśli zamierzasz jej używać)

### Oprogramowanie i konta

Odtwarzanie na Apple TV materiałów z Maca lub PC wymaga:

- Apple ID (do wypożyczania filmów i kupowania seriali telewizyjnych z iTunes Store oraz do przesyłania strumieniowego materiałów z Maca lub PC przy użyciu funkcji Kolekcja domowa),
- programu iTunes 10,2 lub nowszego,
- konta Netflix (do przesyłania strumieniowego materiałów z serwisu Netflix).

## Konfigurowanie Apple TV

Apple TV należy podłączyć do telewizora za pomocą przewodu HDMI, przesyłającego zarówno obraz, jak i dźwięk. Przed podłączeniem Apple TV zerknij na gniazda znajdujące się z tyłu telewizora, aby upewnić się, że masz odpowiednie przewody.


Możesz podłączyć Apple TV do telewizora HD lub odbiornika kina domowego wyposażonego w gniazdo HDMI, używając do tego celu przewodu HDMI, którym przekazywany będzie zarówno obraz, jak i dźwięk.

Możesz również użyć optycznego przewodu cyfrowego audio, aby podłączyć Apple TV do odpowiedniego odbiornika.

**Ważne:** Przed podłączeniem Apple TV do gniazdka elektrycznego przeczytaj uważnie tę instrukcję instalacji oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa, znajdujące się w broszurze *Ważne informacje o produkcji*.

## Krok 1: Podłącz przewody

- 1 Podłącz jedną końcówkę przewodu HDMI do gniazda z tyłu telewizora.
- 2 Podłącz drugą końcówkę przewodu HDMI do gniazda z tyłu Apple TV.
- 3 Jeśli używasz optycznego przewodu cyfrowego audio, podłącz jedną końcówkę tego przewodu do wejścia audio w odbiorniku kina domowego lub w telewizorze, a drugą końcówkę do optycznego gniazda audio z tyłu Apple TV.



**Uwaga:** Wbudowany moduł Wi-Fi 802.11 pozwala na połączenie Apple TV z siecią bezprzewodową. Jeśli używasz sieci Ethernet, podłącz do niej Apple TV za pomocą przewodu Ethernet.

## Krok 2: Podłącz przewód zasilania

Podłącz jedną końcówkę przewodu zasilania do gniazda zasilania z tyłu Apple TV, a drugą do gniazdka elektrycznego.



**Ważne:** Nie kładź niczego na Apple TV. Obiekty umieszczone na górnej części obudowy Apple TV mogą utrudniać odbiór sygnału sieci bezprzewodowej. Nie umieszczaj Apple TV na innym sprzęcie elektronicznym.

## Krok 3: Włącz telewizor i wybierz wejście

Po pierwszym włączeniu Apple TV urządzenie pomoże wybrać język i sieć oraz (jeśli to konieczne) przeprowadzić konfigurację ustawień sieci. Zobacz Rozdział 2, „Skonfiguruj,” na stronie 15.

Jeśli po włączeniu Apple TV widać czarny ekran, upewnij się, że wejście wideo wybrane w ustawieniach telewizora i odbiornika kina domowego odpowiada wejściu, do którego podłączone jest Apple TV. Aby dowiedzieć się więcej o wejściach w telewizorze, zajrzyj do dokumentacji dołączonej do urządzenia. Zobacz także Rozdział 4, „Problem? Nie ma problemu!” na stronie 25.



# 2

Skonfiguruj.

[www.apple.com/pl/support/appletv](https://www.apple.com/pl/support/appletv)

Apple TV pomaga wybrać i skonfigurować sieć bezprzewodową oraz (jeśli zamierzasz oglądać lub słuchać materiałów ze swojej biblioteki iTunes) nawiązać połączenie z iTunes na komputerze.

## Konfiguracja sieci

Przygotuj nazwę sieci i hasło dostępu (jeśli jest używane) oraz pilota Apple. Zwróć uwagę, aby pomiędzy pilotem a Apple TV nie znajdowały się żadne przeszkody. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o korzystaniu z pilota, zobacz Rozdział 3, „Oglądaj,” na stronie 19.

Jeśli:

- ...używasz przewodowej sieci Ethernet, Apple TV automatycznie wykryje ustawienia sieci.
- ...używasz sieci bezprzewodowej, Apple TV pomoże wybrać sieć i skonfigurować połączenie.

## Łączenie z siecią bezprzewodową

Apple TV pomaga nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową. Jeśli dostęp do sieci wymaga podania jej nazwy i hasła, przygotuj te dane.

Użyj pilota Apple:

- 1 Wybierz sieć z listy lub wprowadź jej nazwę, jeśli jest ukryta.
- 2 Wprowadź hasło dostępu do sieci (jeśli jest wymagane).



Jeśli sieć nie korzysta ze standardu DHCP, konieczne może okazać się podanie adresu IP, maski podsieci, adresu routera oraz adresów DNS.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby nawiązać połączenie z siecią.

## Łączenie z iTunes

Dostęp do zawartości biblioteki iTunes przy użyciu Apple TV wymaga zainstalowania na komputerze programu iTunes 10.2 lub nowszego. Pełną listę wymagań systemowych znajdziesz w rozdziale „Oprogramowanie i konta” na stronie 10.

### Uaktualnianie oprogramowania iTunes

Możesz uaktualnić iTunes do najnowszej wersji.

- *Jeśli używasz Maca*, uaktualnij iTunes przy użyciu programu Uaktualnienia programów. Wybierz w tym celu polecenie menu Apple () > Uaktualnienia.
- *Jeśli używasz komputera z systemem Windows*, uaktualnij iTunes przy użyciu menu Pomoc. Otwórz iTunes, po czym wybierz polecenie menu Pomoc > Sprawdź aktualizacje.

### Konfigurowanie Kolekcji domowej

Po skonfigurowaniu połączenia sieciowego trzeba jeszcze skonfigurować iTunes i Apple TV do wspólnego korzystania z materiałów znajdujących się w bibliotece iTunes. Funkcja Kolekcji domowej w iTunes i na Apple TV pozwala na współdzielenie biblioteki iTunes przez dowolne komputery w sieci lokalnej.

### **Włączanie Kolekcji domowej w iTunes:**

- 1 Otwórz iTunes na komputerze.
- 2 Wybierz Zaawansowane > Włącz Kolekcję domową.
- 3 Wprowadź swój Apple ID oraz hasło, po czym kliknij w Włącz funkcję.
- 4 Powtórz kroki od 1 do 3 na każdym komputerze, na którym chcesz korzystać z Kolekcji domowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz iTunes i wybierz polecenie menu Pomoc > Pomoc iTunes.

### **Włączanie Kolekcji domowej na Apple TV:**

- 1 Na Apple TV wybierz Ustawienia > Komputery.
- 2 Wybierz Włącz Kolekcję domową, po czym wprowadź te same dane (Apple ID i hasło), jakie wprowadzone zostały na komputerze.

# 3


Oglądaj.

[www.apple.com/pl/support/appletv](http://www.apple.com/pl/support/appletv)

W tym rozdziale opisane jest łączenie pilota Apple w parę z Apple TV oraz sposób korzystania z niego.

## Korzystanie z pilota Apple

Do zmiany ustawień Apple TV i przeglądania dostępnych materiałów służy pilot Apple. Należy zadbać, aby pomiędzy pilotem a Apple TV nie znajdowały się żadne przeszkody.



## Podstawowe funkcje pilota

Poniższa tabela zawiera zestawienie podstawowych funkcji pilota Apple.

Czynność	Czynność
Poruszanie się po menu opcji	Naciskaj przyciski Góra, Dół, Lewo, Prawo
Wybieranie opcji z menu	Naciśnij przycisk Wybierz
Powracanie do poprzedniego menu	Naciśnij przycisk Menu
Powracanie do menu głównego	Przytrzymaj przycisk Menu
Zerowanie Apple TV	Przytrzymaj przyciski Menu i Dół, aż lampka stanu Apple TV zacznie szybko migać
Łączenie pilota w parę z Apple TV	Przytrzymaj przez 6 sekund przyciski Menu i Prawo

Przyciski Góra i Dół na pilocie Apple nie pozwalają na zmianę głośności telewizora lub zestawu kina domowego. Do zmiany głośności należy używać pilota dołączonego do telewizora lub zestawu.

## Łączenie Apple TV w parę z pilotem

Pilot Apple komunikuje się z Apple TV za pośrednictwem wbudowanego do Apple TV odbiornika podczerwieni. Jeśli chcesz, aby Apple TV reagowało tylko na dołączonego pilota, połącz te urządzenia w parę.

### **Łączenie Apple TV w parę z dołączonym pilotem:**

- 1 Wybierz pozycję Ustawienia z menu głównego Apple TV.
- 2 Wybierz Ogólne > Piloty > Połącz Apple Remote w parę.

Możesz także przytrzymać przez 6 sekund przyciski Menu i Prawo na pilocie Apple.

Po pomyślnym połączeniu w parę Apple TV i pilota Apple, na ekranie pojawi się symbol pilota z ogniwami łańcucha (⌘). Od tej pory Apple TV będzie współpracować tylko z tym jednym pilotem.

## **Odwoływanie połączenia Apple TV w parę z pilotem**

Jeśli zgubisz pilota Apple połączonego w parę z Apple TV, możesz odwołać to połączenie przy użyciu dowolnego innego pilota Apple, przytrzymując przez 6 sekund przyciski Menu i Lewo. Możesz również wykonać poniższe kroki.


### **Odwoływanie połączenia Apple TV w parę:**

- 1 Wybierz pozycję Ustawienia z menu głównego Apple TV.
- 2 Wybierz Ogólne > Piloty > Rozłącz parę z Apple Remote.

Po pomyślnym odwołaniu połączenia w parę, na ekranie pojawi się symbol pilota z zerwanym łańcuchem (⊖). Rozłączenie pary pozwoli na połączenie Apple TV w parę z innym pilotem.

## Wymiana baterii pilota

Gdy bateria w pilocie Apple jest rozładowana, Apple TV wyświetla symbol pilota ze znakiem ostrzeżenia (⚠). Należy wówczas wymienić baterię, zastępując ją nową baterią CR2032.



### Wymiana baterii:

- 1 Otwórz pokrywę baterii za pomocą monety.
- 2 Wyjmij baterię.
- 3 Włóż baterię CR2032 biegunem dodatnim (+) do góry.
- 4 Załóż pokrywę baterii i dokręć ją za pomocą monety.

**Ważne:** Pamiętaj, aby pozbyć się baterii zgodnie z lokalnymi uregulowaniami prawnymi.

## Wypożyczanie filmów i kupowanie programów TV

Możesz wypożyczać filmy (zarówno w standardowej rozdzielczości, jak i w jakości HD) oraz kupować programy telewizyjne bezpośrednio na Apple TV. Czas ważności wypożyczonego filmu można sprawdzić, postępując według wskazówek wyświetlanych na ekranie. Kupione programy TV nie mają czasu ważności.

Gdy czas ważności wypożyczonego filmu minie, przestanie być on dostępny do oglądania. Jeśli chcesz obejrzeć go ponownie, możesz jeszcze raz wypożyczyć go z iTunes Store.

**Uwaga:** W niektórych krajach wypożyczanie filmów nie jest możliwe.



# 4

**Problem? Nie ma  
problemu!**

[www.apple.com/pl/support/appletv](http://www.apple.com/pl/support/appletv)

Większość problemów z Apple TV można szybko rozwiązać, postępując według wskazówek znajdujących się w tym rozdziale. Dodatkowe porady i informacje znajdują się na witrynie wsparcia technicznego dla użytkowników Apple TV, dostępczej pod adresem [www.apple.com/pl/support/appletv](http://www.apple.com/pl/support/appletv).

## Rozwiązywanie problemów

Większość problemów z Apple TV ma zwykle szybkie i łatwe rozwiązania. Przed wszystkim upewnij się, że:

- przewody łączące Apple TV z telewizorem są prawidłowo podłączone do gniazd,
- przewody zasilania Apple TV oraz telewizora są bezpiecznie podłączone do sprawnych gniazdek elektrycznych,
- telewizor jest włączony i wybrane zostało użycie właściwego wejścia wideo,
- Apple TV połączony jest z siecią (przejdź na Apple TV do menu Ustawienia, wybierz pozycję Sieć i sprawdź, czy Apple TV ma przypisany adres IP),
- sieć i połączenie internetowe są dostępne i działają prawidłowo.

Jeśli problemy występują nadal, spróbuj wyzerować sprzęt, odłączając od zasilania Apple TV, telewizor, urządzenia sieci bezprzewodowej lub stację bazową oraz router. Następnie zaczekaj 30 sekund, po czym podłącz wszystko ponownie.

### Gdy pilot nie działa

- Skieruj pilota bezpośrednio w stronę Apple TV.
- Jeśli Apple TV połączony jest w parę z pilotem Apple, upewnij się, że używasz właściwego pilota.

- Jeśli naciskanie przycisków pilota powoduje pojedyncze zaświecanie się lampki stanu Apple TV, oznacza to, że pilot działa prawidłowo. Zobacz „Gdy widać obraz, ale Apple TV nie odpowiada” na stronie 28.
- Podczas używania pilota nie połączonego w parę, lampka stanu Apple TV miga trzy razy.
- Jeśli Apple TV zostało połączone w parę z innym pilotem Apple, którego nie możesz znaleźć, przełącz Apple TV do pracy z dowolnym pilotem Apple. W tym celu przytrzymaj przez 6 sekund przyciski Menu i Lewo na dowolnym innym pilocie Apple.
- Upewnij się, że przednia ścianka Apple TV nie jest zasłonięta.
- Jeśli Apple TV wyświetla symbol pilota i znak ostrzeżenia (⚠), oznacza to, że trzeba wymienić baterię w pilocie. Zobacz „Wymiana baterii pilota” na stronie 23.

### **Gdy Apple TV nie ma dostępu do sieci**

- Sprawdź, jakiego adresu IP używa Apple TV. Jeśli zaczyna się on od 169.x.x.x, może to oznaczać nieprawidłową konfigurację routera lub stacji bazowej. Sprawdź, czy dostępna jest funkcja DHCP lub skonfiguruj Apple TV, podając ręcznie adres IP.
- Sprawdź, czy nie ma żadnych przeszkód dla sygnału bezprzewodowego i zmierz położenie stacji bazowej lub Apple TV.
- Jeśli włączone są zabezpieczenia sieci, wyłącz je tymczasowo w stacji bazowej i spróbuj połączyć się ponownie.

- Apple TV nie może łączyć się z sieciami których nazwy lub hasła zawierają rozszerzone znaki ASCII lub dwubajtowe znaki Unicode (stosowane np. w języku japońskim, koreańskim lub chińskim).
- Jeśli sieć jest zabezpieczona, upewnij się, że wprowadzasz właściwe hasło.

### **Gdy obraz na ekranie telewizora jest niewyraźny lub czarny**

- Upewnij się, że używasz właściwego przewodu HDMI i jest on prawidłowo podłączony do Apple TV i do telewizora.
- Upewnij się, że w telewizorze wybrane jest właściwe wejście wideo, czyli to, do którego podłączony jest przewód HDMI. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dołączonej do telewizora.
- Upewnij się, że telewizor obsługuje rozdzielczość 720p.

### **Gdy widać obraz, ale Apple TV nie odpowiada**

- Przytrzymaj przycisk Menu na pilocie Apple, aby powrócić do menu głównego Apple TV.
- Upewnij się, że telewizor jest włączony i działa prawidłowo. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dołączonej do telewizora.
- Jeśli Apple TV połączone jest w parę z pilotem, upewnij się, że używasz właściwego pilota. Zobacz „Łączenie Apple TV w parę z pilotem” na stronie 21.
- Wyzeruj Apple TV, wykonując jedną z poniższych czynności:
  - Przytrzymaj przyciski Menu i Dół na pilocie Apple, aż lampka stanu Apple TV zacznie szybko migać
  - Odłącz Apple TV od zasilania, zaczekaj pięć sekund i podłącz zasilanie ponownie.

- Przejdź do menu głównego Apple TV i wybierz Ogólne > Wyzeruj ustawienia.

### **Gdy Apple TV nie odpowiada, spróbuj odtworzyć ustawienia fabryczne**

- Przejdź do menu głównego Apple TV, wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj, po czym wybierz polecenie Odtwórz.

Odtwarzanie ustawień Apple TV może zająć dłuższy czas.

- Jeśli korzystasz z sieci nie stosującej DHCP, wybierz polecenie Konfiguruj TCP/IP i wprowadź ustawienia TCP/IP.
- Jeśli Apple TV nadal nie odpowiada:
  - Odłącz od Apple TV przewód zasilania i przewód HDMI.
  - Podłącz jedną końcówkę przewodu mikro USB (dostępnego osobno) do gniazda z tyłu Apple TV, a drugą do gniazda w komputerze.
  - Otwórz iTunes na komputerze, zaznacz Apple TV na liście źródeł, po czym kliknij w przycisk Odtwórz.

### **Gdy nie słychać dźwięku**

- Jeśli Apple TV podłączony jest do odbiornika kina domowego, upewnij się, że odbiornik ten jest włączony.
- Upewnij się, że wejście dźwięku wybrane w ustawieniach telewizora lub odbiornika odpowiada wejściu, do którego podłączony jest przewód audio. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi odbiornika.
- Upewnij się, że głośność telewizora lub odbiornika nie jest wyciszona.
- Upewnij się, że używasz właściwego przewodu audio i jest on prawidłowo podłączony do Apple TV i do telewizora lub odbiornika.

- Jeśli dźwięk przekazywany jest przez gniazdo HDMI, upewnij się, że telewizor obsługuje odtwarzanie dźwięku z gniazda HDMI. Gniazda HDMI na niektórych starszych telewizorach obsługują tylko przekazywanie obrazu.

#### **Gdy Apple TV nie wyświetla albumów zdjęć lub pokazów slajdów**

- Upewnij się, że w bibliotece zdjęć lub w katalogu na komputerze są zdjęcia.
- Upewnij się, że zarówno na Apple TV, jak i na komputerze włączona jest funkcja Kolekcji domowej. Zobacz „Konfigurowanie Kolekcji domowej” na stronie 17.
- Upewnij się, że na komputerze wybrane zostały zdjęcia przeznaczone do udostępniania do Apple TV. Przejdź do iTunes na komputerze i wybierz z menu Zaawansowane > Wybierz zdjęcia do udostępniania, po czym zaznacz zdjęcia, które chcesz udostępniać.
- Upewnij się, że Apple TV i komputer podłączone są do tej samej sieci lokalnej.
- Upewnij się, że Apple TV i komputer używają tego samego konta Kolekcji domowej.

#### **Gdy słychać szum z głośników telewizora:**

- Jeśli telewizor lub zestaw głośnikowy obsługują funkcję Dolby Digital, upewnij się, że jest ona włączona. Na Apple TV wybierz Ustawienia > Audio i wideo > Wyjście Dolby Digital, po czym wybierz Włączone lub Wyłączone.

#### **Gdy w menu Komputery na Apple TV nie widać biblioteki iTunes:**

- Upewnij się, że Apple TV i komputer podłączone są do tej samej sieci lokalnej.
- Upewnij się, że w Apple TV i w iTunes podana została taka sama nazwa użytkownika i takie samo hasło.

## Lampka stanu

Znajdująca się z przodu Apple TV lampka wskazuje bieżący stan urządzenia.

Stan Apple TV	Lampka stanu
Włączone	Świeci światłem ciągłym
Wyłączone lub w stanie czuwania	Nie świeci
Trwa uruchamianie	Miga powoli
Przyjmowanie polecenia z pilota	Miga raz
Odrzucanie polecenia z pilota (używasz innego pilota, niż pilot połączony w parę z Apple TV)	Miga trzy razy
Wystąpił problem	Miga szybko

## Serwis i wsparcie techniczne

Więcej informacji o korzystaniu z Apple TV dostępnych jest w pomocy ekranowej iTunes oraz w Internecie. Poniższa tabela pozwala dowiedzieć się, gdzie uzyskać informacje dotyczące serwisu i oprogramowanie.

Zagadnienie	Czynność
Serwis i wsparcie techniczne, fora dyskusyjne, samouczki oraz programy Apple do pobrania	Zobacz: <a href="http://www.apple.com/pl/support/appletv">www.apple.com/pl/support/appletv</a>
Korzystanie z iTunes	Otwórz iTunes i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iTunes. W niektórych krajach dostępny jest samouczek wideo iTunes. Zobacz: <a href="http://www.apple.com/pl/support/itunes">www.apple.com/pl/support/itunes</a>
Korzystanie z iPhoto (w systemie Mac OS X)	Otwórz iPhoto i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iPhoto.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i uregulowań prawnych	Zajrzyj do broszury <i>Ważne informacje o produkcie</i> , dołączonej do Apple TV.

## Numer seryjny

Numer seryjny Apple TV znajduje się pod spodem urządzenia. Można go także sprawdzić na Apple TV w menu Ustawienia. Wybierz Ustawienia > Ogólne > Informacje.



## Obsługa i czyszczenie

**PAMIĘTAJ:** Niezastosowanie się do poniższych instrukcji dotyczących posługiwania się i czyszczenia Apple TV może spowodować uszkodzenie Apple TV lub innych urządzeń.

### Korzystanie z wtyczek i gniazd

Nigdy nie używaj siły podczas wkładania wtyczki do gniazda. Sprawdź, czy w gnieździe nie znajdują się ciała obce. Jeśli nie można włożyć wtyczki do gniazda przy użyciu lekkiego nacisku, najprawdopodobniej oznacza to, że wtyczka ta nie pasuje do tego gniazda. Upewnij się, że wtyczka pasuje do gniazda i jest właściwie ustawiona jego względem.

### Temperatura pracy Apple TV

Z Apple TV należy korzystać w miejscu, w którym temperatura mieści się w zakresie od 0° do 40° C.

### Czyszczenie obudowy Apple TV

Przed czyszczeniem Apple TV należy odłączyć wszystkie przewody (w tym także przewód zasilania). Do czyszczenia należy używać miękkiej i pozbawionej włókien szmatki. Należy unikać sytuacji, w których wilgoć mogłaby dostać się do wnętrza urządzenia. Nie wolno używać płynów do mycia szyb, domowych środków czystości, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani środków do szorowania.

## Utylizacja Apple TV

Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji Apple TV (oraz inne ważne informacje dotyczące uregulowań prawnych) znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*.

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Prawo autorskie nie zezwala na kopiowanie fragmentów ani całości tego podręcznika bez pisemnej zgody Apple.

Dołožono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były dokładne. Apple nie odpowiada za błędy drukarskie lub pisarskie.

Apple

1 Infinite Loop  
Cupertino, CA 95014  
408-996-1010  
[www.apple.com](http://www.apple.com)

Logo Apple jest znakiem towarowym Apple Inc., zarejestrowanym w USA i w innych krajach. Użycie logo Apple poprzez wykorzystanie skrótu klawiszowego (Opcja-Shift-K) dla celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Apple stanowi naruszenie prawa.

Apple, logo Apple, AirPlay, Apple TV, iPad, iPhone, iPhoto, iPod touch, iTunes, Mac oraz Mac OS to znaki towarowe Apple Inc., zastrzeżone w USA i innych krajach.

Apple Store i iTunes Store to znaki usługi Apple Inc., zarejestrowane w USA i innych krajach.

Wyprodukowano na podstawie licencji Dolby Laboratories. „Dolby”, „Pro Logic” i symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works, © 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Nazwy innych firm i produktów wymienione tutaj mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Nazwy produktów firm trzecich zostały wymienione jedynie w celach informacyjnych i nie stanowią reklamy ani rekomendacji. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie lub stosowanie tych produktów.

