



# RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE

마스터 가이드


# 목차

1. 구성품 .....	2
2. 필요 항목 .....	2
3. 보증 지원 .....	3
4. RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE 설정하기 .....	3
5. RAZER SYNAPSE 을 통한 RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE 구성 .....	4
6. 안전 및 유지관리 .....	10
7. 법률 용어 .....	11

---

## 1. 구성품

- Razer HyperPolling Wireless Dongle



- A. Type C 포트
- B. LED 표시등\*

\*표시등 디스플레이는 Razer Synapse 앱을 사용하여 배터리 잔량 부족 경고와 함께 연결 상태(기본) 또는 배터리 상태를 나타내도록 사용자 설정할 수 있습니다.

---

## 2. 필요 항목

### 제품 요구 사항

- Type A 포트
- Type A to Type C 케이블(Razer 마우스에 포함)
- Razer HyperPolling Wireless 를 지원하는 마우스\*\*

### RAZER SYNAPSE 요구 사항

- Windows® 10 64 비트 이상
- 소프트웨어 설치를 위한 인터넷 연결

\*\*호환되는 Razer 마우스의 업데이트 목록은 [rzd.to/hyperpolling](https://rzd.to/hyperpolling) 을 참조하시기 바랍니다.

### 3. 보증 지원





제품을 등록하고 독점 혜택을 받으세요.

[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)



제품 일련 번호는 여기에서  
확인할 수 있습니다.

### 4. RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE 설정하기



1. 안내 메시지가 표시될 때 Razer Synapse 를 설치하거나 [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse) 에서 설치 프로그램을 다운로드한 다음, 최신 버전으로 업데이트합니다.
2. Razer Synapse 페어링 인터페이스를 통해 기기를 페어링합니다.

## 5. RAZER SYNAPSE 을 통한 RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE 구성


- i** **면책 조항:** 클라우드를 사용하는 기능이나 업데이트, 소프트웨어 설치의 경우 인터넷 연결이 필요합니다. Razer ID 등록을 권장하지만, 선택 사항입니다. 여기 열거된 모든 기능은 소프트웨어 버전과 연결된 장치 그리고 지원되는 앱과 소프트웨어에 따라 달라질 수 있습니다.

### SYNAPSE 탭

Razer Synapse 를 처음 실행할 때의 기본 설정 탭은 Synapse 탭입니다. 이 탭을 사용하여 대시보드 하위 탭을 탐색할 수 있습니다.


### 대시보드

대시보드 하위 탭은 Razer Synapse 에 대한 개관이며 여기에서 모든 Razer 장치, 모듈 및 온라인 서비스에 액세스할 수 있습니다.



## 모듈


모듈 하위탭은 설치되거나 사용 가능한 모든 설치용 모듈을 표시합니다.



## 전역 단축키

작업 또는 Razer Synapse 기능을 Razer 주변기기의 사용자 정의 키 조합과 바인드하여 프로파일별 바인드를 다시 정의합니다.

**i** Razer Synapse 지원 장치 입력만 인식합니다.




## 액세서리 탭

액세서리 탭은 Razer HyperPolling Wireless Dongle 의 메인 탭입니다. 여기에서 호환되는 Razer 마우스와 무선 동글을 페어링할 수 있으며, 무선 동글의 LED 표시등을 커스텀 설정할 수 있습니다.

## 페어링


페어링 탭을 사용하여 호환되는 Razer 마우스와 무선 동글을 페어링(또는 페어링 해제)합니다. 호환되는 Razer 마우스와 페어링하려면 페어링 유틸리티를 실행하고 화면의 지시를 따릅니다.



무선 동글을 Razer 마우스와 페어링하고 **폴링레이트를 구성하십시오**를 클릭하여 Razer 마우스에서 이용 가능한 새 폴링레이트 옵션에 연결합니다. 또는 성능 하위 탭에서 Razer 마우스의 폴링레이트에 직접 연결할 수 있습니다.


## 조명

무선 동글을 커스텀 설정하여 Razer 마우스의 연결 상태 또는 배터리 상태를 나타내거나, Razer 마우스 충전이 필요할 때 배터리 경고만 표시할 수도 있습니다.



## 설정 창

Razer Synapse 에서 ( ⚙ ) 버튼을 클릭하면 나타나는 설정 창에서 Razer Synapse 의 시작 동작 및 표시 언어를 설정하고 연결된 각각의 Razer 기기의 마스터 가이드를 보거나 모든 Razer 기기의 공장 초기화를 수행할 수 있습니다.



## 일반 탭

일반 탭에서는 소프트웨어의 표시 언어, 시작 동작, 테마 그리고 화면 알림 디스플레이를 변경할 수 있습니다. 또한, 프로파일을 클라우드에 수동으로 동기화하거나( ↻ ) 연결된 모든 Razer 기기 및 설치된 모듈의 마스터 가이드를 볼 수 있습니다.

## 대시보드 탭

대시보드 탭을 사용하여 셋업에 따라 권장되는 Razer 기기를 사용자 설정할 수 있으며, 플레이하는 게임이 대시보드에 표시됩니다.

## 재설정 탭

재설정 탭을 사용해 온보드 메모리가 있는 연결된 모든 Razer 기기의 공장 초기화를 수행하거나 또는 Razer Synapse 튜토리얼을 재설정해 다음 출시 시 Razer Synapse 의 새로운 기능을 익힐 수 있습니다.

 Razer 기기를 재설정하면 선택한 기기의 온보드 메모리에 저장된 모든 프로파일이 지워집니다.

## 소개 탭

소개 탭에서는 간단한 소프트웨어 정보 및 저작권 고지, 해당 이용 약관 관련 링크를 확인할 수 있습니다. 아울러, 본 탭에서 소프트웨어 업데이트를 확인하거나 Razer 소셜 커뮤니티에 바로 액세스할 수 있습니다.

---

## 6. 안전 및 유지관리

### 안전 지침

Razer HyperPolling Wireless Dongle 을 최대한 안전하게 사용하려면 다음과 같은 지침을 따르십시오.

- 기기 사용에 문제가 있거나 문제 진단으로 해결되지 않으면 기기를 분리하고 Razer 핫라인으로 연락하거나 [support.razer.com](https://support.razer.com) 을 방문하여 지원을 받으십시오.
- 기기를 분해하지 말고 비정상적인 전류가 흐르는 상태에서는 기기를 작동하려고 하지 마십시오. 이 경우 보증이 무효가 됩니다.
- 습기, 또는 젖어 있는 표면 근처에서 사용하거나 두지 마십시오.
- 라디에이터, 스토브, 벽난로 및 양초와 같은 뜨거운 장소 근처에서 사용하거나 두지 마십시오.
- 이 기기는 Razer 무선 충전을 지원하는 호환 마우스와 사용해야 합니다. Razer HyperPolling Wireless Dongle 을 사용하는 동안 기기에 발생한 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 기기를 물기가 있거나 습한 곳에 두지 마십시오. 지정된 온도 범위(0°C(32°F)~40°C(104°F)) 내에서만 기기를 작동하십시오. 온도가 이 범위를 초과하는 경우 기기의 플러그를 뽑고 최적의 수준으로 온도를 안정화하십시오.

---

## 7. 법률 용어

### 저작권 및 지적 재산권 정보

©2022 Razer Inc. 판권 보유. Razer, "For Gamers. By Gamers.", "Powered by Razer Chroma" 로고는, 삼두사 로고, Razer 로고는 미국 및 다른 국가에 등록된 Razer Inc 및/또는 제휴사의 등록상표입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산입니다. 다른 모든 상표는 해당 기업의 자산이며 여기에 언급된 기타 회사 및 제품 명은 해당 기업의 상표일 수 있습니다

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. (이하 “Razer”) 에 본 마스터 가이드의 제품과 관련된 저작권, 상표권, 영업 비밀, 특허권, 특허 출원 또는 기타 지적 재산권 (등록 또는 비등록) 이 있을 수 있습니다. 본 마스터 가이드를 가지고 있다고 해서 그와 같은 저작권, 상표권, 특허권 또는 기타 지적 재산권에 대한 사용권이 부여되는 것은 아닙니다. 본 Razer HyperPolling Wireless Dongle (이하 “제품”)은 포장 등의 사진에서 보는 것과 다를 수 있습니다. Razer 는 이러한 차이점 또는 발생할 수 있는 오류에 대해 아무런 책임이 없습니다. 이 설명서에 포함된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

### 제한된 제품 보증

제한된 제품 보증에 관한 현재 최신 조건을 확인하시려면 [razer.com/warranty](https://razer.com/warranty) 을 방문해 주십시오.

### 책임의 제한

Razer 는 어떠한 경우에도 제품의 배포, 판매, 재판매, 사용 또는 제품을 사용할 수 없음으로 인해 발생하는 어떠한 이익의 손실, 정보나 데이터의 손실, 기타 특수, 우발적, 간접적, 처벌적 또는 결과적이거나 부수적인 손해에 대해 책임지지 않습니다. 어떠한 경우에도 Razer 의 책임은 제품의 소매 구입 가격을 초과하지 않습니다.

### 일반 사항

이러한 조항은 제품을 구입한 사법 관할 구역의 법률에 따라 관할되며 해석됩니다. 여기에 있는 어떤 조항이 유효하지 않거나 재판상 강행할 수 없는 경우 그러한 조항(유효하지 않거나 강행할 수 없는 한)은 영향을 미치지 않고 배제되지만 나머지 조항은 유효합니다. Razer 는 언제라도 사전 통보 없이 어떤 조건이든 수정할 권리를 보유합니다.