



# RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE

GUIA PRINCIPAL


# CONTEÚDO

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	2
2. DO QUE VOCÊ PRECISA.....	2
3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA.....	3
4. CONFIGURANDO O RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE.....	3
5. CONFIGURANDO SEU RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE COM O RAZER SYNAPSE.....	4
6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO.....	10
7. INFORMAÇÕES LEGAIS.....	11

---

## 1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Razer HyperPolling Wireless Dongle



- A.** Porta Tipo C
- B.** Indicador em LED\*

*\*O indicador pode ser personalizado por meio do aplicativo Razer Synapse, para exibir o status da conexão (padrão) ou o status da bateria com advertência de pouca carga.*

- Guia de informações importantes sobre o produto

---

## 2. DO QUE VOCÊ PRECISA

### REQUISITOS DO PRODUTO

- Porta Tipo A
- Cabo Tipo A para Tipo C (fornecido com seu mouse Razer)
- Mouse com suporte para Razer HyperPolling Wireless\*\*

### REQUISITOS DO RAZER SYNAPSE

- Windows® 10 de 64 bits (ou superior)
- Conexão com a Internet para a instalação do software

*\*\*Para obter uma lista atualizada de mouses Razer compatíveis, visite [rzt.to/hyperpolling](https://rzt.to/hyperpolling)*


---

### 3. NÓS LHE DAMOS COBERTURA



Registre seu produto e ganhe benefícios exclusivos


[razerid.razer.com/warranty](https://razerid.razer.com/warranty)



*O número de série do seu produto pode ser encontrado aqui.*

---

### 4. CONFIGURANDO O RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE



1. Instale o Razer Synapse quando solicitado ou baixe o instalador em [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse) e atualize-o com sua versão mais recente.
2. Configure o emparelhamento de dispositivos por meio da interface de emparelhamento do Razer Synapse.

## 5. CONFIGURANDO SEU RAZER HYPERPOLLING WIRELESS DONGLE COM O RAZER SYNAPSE


**i** *Isenção de responsabilidade: É necessário estar conectado à internet para a instalação, atualização e recursos baseados na nuvem. Recomenda-se o registro em uma conta Razer ID, mas é opcional. Todos os recursos listados também estão sujeitos a alteração com base na versão atual do software, no(s) dispositivo(s) conectado(s) e/ou nos aplicativos e software suportados.*

### GUIA SYNAPSE

A guia Synapse é a guia padrão para quando o Razer Synapse é aberto. Esta guia permite que você navegue pela subguia Painel.


#### Painel

A subguia Painel é uma visão geral do seu Razer Synapse, onde você pode acessar todos os seus dispositivos, módulos e serviços online Razer.



## Módulos


A subguia Módulos exibe todos os módulos instalados e disponíveis para download e instalação.



## Atalhos globais

Vincule as operações ou as funções do Razer Synapse às combinações de teclas personalizadas do periférico Razer que substituem todas as associações específicas do perfil.

**!** *Apenas entradas de dispositivos habilitados para Razer Synapse serão reconhecidas.*




## GUIA ACESSÓRIO

A guia Acessório é a guia principal do Razer HyperPolling Wireless Dongle. Aqui, você pode emparelhar o dongle sem fio com seu mouse Razer compatível e personalizar o que o indicador em LED do dongle sem fio exibirá.

### Emparelhamento


Use a guia Emparelhamento para emparelhar (ou desemparelhar) o dongle sem fio com seu mouse Razer compatível. Para emparelhar seu mouse Razer compatível, abra o Utilitário de Emparelhamento e siga as instruções na tela.



Após emparelhar o dongle sem fio com seu mouse Razer, clique em **Configure a Taxa de Polling** para acessar as novas opções de taxa de polling disponíveis no seu mouse Razer. Como alternativa, você pode acessar diretamente a taxa de polling do seu mouse Razer na subguia Desempenho.

## Iluminação


Personalize o dongle sem fio para indicar a conexão ou o status da bateria do seu mouse Razer ou apenas para dar advertências de bateria quando seu mouse Razer precisar ser carregado.





## JANELA CONFIGURAÇÕES

A janela Configurações, acessível clicando-se no botão (⚙️) do Razer Synapse, permite configurar o comportamento de inicialização e o idioma de exibição do Razer Synapse, ver os guias principais de cada dispositivo Razer conectado ou executar o restauro das configurações de fábrica em qualquer dispositivo Razer conectado.



### Guia Geral

A guia Geral permite que você altere o idioma de exibição, o comportamento de inicialização, o tema e a exibição de notificações na tela do software. Você também pode sincronizar seus perfis com a nuvem manualmente (↻) ou ver o guia principal de todos os dispositivos Razer conectados e módulos instalados.

### Guia Painel

Use a guia Painel para personalizar recomendações de dispositivos Razer com base no seu setup, e os jogos que você joga serão exibidos no Painel.

## Guia Redefinir

A guia Redefinir permite que você execute o restauro das configurações de fábrica em todos os dispositivos Razer com memória integrada conectados e/ou o restauro dos tutoriais do Razer Synapse, para se familiarizar novamente com os novos recursos do Razer Synapse na próxima vez que o iniciar.



*Todos os perfis armazenados na memória integrada do dispositivo selecionado serão apagados ao se fazer restauro de um dispositivo Razer.*

## Guia Sobre

A guia Sobre exibe breves informações do software e a declaração de direitos autorais, e fornece links relevantes para seus termos de uso. Você também pode utilizar esta guia para verificar atualizações de software ou para ter acesso rápido às comunidades sociais da Razer.

---

## 6. SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

### ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Para obter a máxima segurança durante o uso do Razer HyperPolling Wireless Dongle, sugerimos que você siga as orientações abaixo:

- Se tiver problemas para usar o dispositivo adequadamente e a solução de problemas não for suficiente para resolvê-los, desconecte o dispositivo e entre em contato com a linha direta da Razer ou visite [support.razer.com](https://support.razer.com) para receber suporte.
- Não desmonte o dispositivo nem tente operá-lo sob condições anormais de corrente. Se fizer isso, sua garantia será anulada.
- Não use nem posicione o dispositivo perto de água, umidade ou outras superfícies molhadas.
- Não use nem posicione o dispositivo perto de fontes de calor, chamas livres ou outras superfícies quentes, como aquecedores, fogões, lareiras e velas.
- O dispositivo só deve ser utilizado com mouses Razer compatíveis, habilitados para carregamento sem fio. A Razer não se responsabiliza por danos causados a qualquer dispositivo durante o uso do Razer HyperPolling Wireless Dongle.
- Mantenha o dispositivo longe de líquidos ou umidade. Só opere o dispositivo dentro da faixa específica de temperatura de 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Se a temperatura exceder essa faixa, desconecte o dispositivo para que a temperatura se estabilize em um nível ideal.

---

## 7. INFORMAÇÕES LEGAIS

### INFORMAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE

©2022 Razer Inc. Todos os direitos reservados. Razer, "For Gamers. By Gamers.", logotipo "Powered by Razer Chroma", logotipo Razer, o logotipo da cobra de três cabeças e o logotipo Razer são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Razer Inc. e/ou de empresas afiliadas nos Estados Unidos ou em outros países. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários, e outros nomes de empresas e de produtos mencionados neste guia podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

A Razer Inc. (doravante nesta denominada a "Razer") pode ter direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, pedidos de registro de patente ou outros direitos de propriedade (registrados ou não) no concernente ao produto neste Guia Principal. O fornecimento deste Guia Principal não dá a você uma licença para (quaisquer) tais patentes, marcas registradas, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual. O Razer HyperPolling Wireless Dongle (doravante nesta denominado o "Produto") pode ser diferente das imagens na caixa ou de outro modo. A Razer não assume qualquer responsabilidade por tais diferenças ou por quaisquer eventuais erros. As informações na presente estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

Para conferir os termos atuais da Garantia Limitada do Produto, acesse [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Sob nenhuma circunstância a Razer será responsável por quaisquer lucros cessantes, perda de informações ou de dados, danos especiais, incidentais, indiretos, compensatórios, consequenciais ou acidentais oriundos de qualquer forma da distribuição, venda, revenda, uso ou incapacidade de uso do Produto. Sob nenhuma circunstância a responsabilidade da Razer ultrapassará o valor de compra do Produto no varejo

### DISPOSIÇÕES GERAIS

Os termos da presente serão regidos e interpretados segundo a legislação do foro no qual o Produto foi adquirido. Se qualquer termo neste manual for considerado inválido ou inexecutável, tal termo (enquanto inválido ou inexecutável) será considerado sem nulo, sem efeito e excluído sem invalidar quaisquer termos remanescentes. A Razer reserva-se o direito de emendar qualquer termo a qualquer momento e sem aviso prévio.