

asustor

快速安裝指南

適用機種

AS5004U

Ver.4.2.0 (2023-6-7)

目錄

注意事項	3
安全說明	4
1. 包裝內容物	5
2. 配件選購	6
3. 硬體安裝指南	7
安裝硬碟所需的工具	7
安裝硬碟	7
固定電源線	9
連接您的裝置	9
4. 附錄	11
燈號指示表	11
前面板說明	12
後面板說明	12
關閉你的裝置	13
可擴充數量	13
故障排除	13

注意事項



Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- ➔ This device may not cause harmful interference.
- ➔ This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ➔ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ➔ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ➔ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ➔ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE Mark Warning



CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth

The shipped version of this device complies with the requirements of the EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" and IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 "Information technology equipment-Safety".

安全說明

在您使用本產品之前，請先詳細閱讀以下指引的使用原則，並遵守這些規則，可以增加產品的使用壽命。

電氣方面的安全性

為避免可能的電擊造成嚴重損害，在清潔主機之前，請先將電源線暫時從電源插座中拔掉。

請使用產品附帶的變壓器。使用其它適配器可能對本產品帶來損害。

請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。請查看變壓器標籤上所列電壓標準值。

操作方面的安全性

- ➔ 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響本品的使用壽命，因此請避免放置在這些地方。
- ➔ 請勿將本品放置在容易搖晃的地方。
- ➔ 本品適合的作業溫度為 0°C 至 40°C。
- ➔ 請勿堵塞本品的機殼出風口，隨時保持出風順暢。
- ➔ 請勿向出風口內投擲物品或傾倒液體。
- ➔ 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。請不要嘗試自行修復。



這個畫叉的帶輪子的箱子表示這個產品（電子裝置）不能直接放入垃圾筒。請根據不同地方的規定處理。



1. 包裝內容物

適用機種: AS5004U

<p>主機本體</p>	 <p>AS5004U</p>
 <p>電源線</p>	<p>x1</p>
 <p>變壓器</p>	<p>x1</p>
 <p>USB 3.2 Gen2 線</p>	<p>x1</p>
 <p>2.5 吋硬碟專用螺絲</p>	<p>x16</p>
 <p>快速安裝手冊</p>	<p>x1</p>

2. 配件選購

你可以至當地商店或配件網站 (<http://shoptw.asustor.com/>) 選購。

3. 硬體安裝指南

安裝硬碟所需的工具

- 一支螺絲起子 (僅用於 2.5 吋硬碟)。
- 至少一顆 2.5 吋 或 3.5 吋 SATA 硬碟 (相容的硬碟清單，請參訪 <http://www.asustor.com/service/hd?id=hd>)

安裝硬碟

1. 將前面板卸下並將其收妥，如下圖所示。



2. 依箭頭方向，將要安裝硬碟的托盤拉取出來，如下圖所示。



3. 將硬碟裝入托盤中


- 安裝 3.5 吋硬碟，拆除硬碟托盤兩側用來卡緊硬碟的面板。將硬碟放入硬碟托盤中，再把面板插回原位以固定硬碟。



- 安裝 2.5 吋硬碟，拆除硬碟托盤兩側用來栓緊硬碟的面板並將其收妥。將硬碟放入硬碟托盤的區域。將托盤翻面，然後鎖緊螺絲以固定硬碟，如下圖所示。



4. 握住硬碟托盤把手上方，將托盤沿著硬碟安裝槽推到底，然後下壓把手以固定硬碟托盤。當把手固定時，您會聽到一聲“喀答”。



5. 將前面板蓋上。



固定電源線

注意: 如果擔心搬動 NAS 會讓電源線脫落，您也可以使用電源扣環來固定電源線。

請將電源線扣入環中，如下圖所示。



連接您的裝置

1. 將 USB 3.2 Gen2 線插入 AS5004U，並將螺絲依箭頭方向鎖好。



2. 插入電源線。



3. 將 AS5004U USB 3.2 Gen2 的線插到未開機 NAS 的 USB 3.2 埠，當 NAS 開機時，AS5004U 也會開機。當 NAS 關機或休眠時，AS5004U 會進入休眠待機。當 USB 3.2 Gen2 線與 NAS 沒有連接時，AS5004U 會進入休眠待機。



注意:

1. AS5004U 僅能夠插到 NAS 的 USB 3.2 埠。
2. 若 NAS 已開機，再插上 AS5004U 的 USB 3.2 Gen2 線，此時，AS5004U 會自動開機。

4. 附錄

燈號指示表



AS5004U

1. 電源指示燈
2. 狀態指示燈
3. 硬碟指示燈

LED 指示燈	顏色	狀態	描述
電源	藍	燈號恆亮	開機狀態
	橘	燈號恆亮	系統休眠
		燈號不亮	關機狀態
狀態	綠	燈號恆亮	RAID 模式
	紅	燈號恆亮	RAID 損毀或 風扇異常
	黃	燈號恆亮	RAID 降級或重建中
		燈號不亮	無 RAID
硬碟	綠	燈號恆亮	硬碟就緒
		燈號閃爍	資料存取中
	紅	燈號恆亮	硬碟異常
		燈號不亮	無硬碟

前面板說明



AS5004U

1. 電源鍵
2. HDD 1
3. HDD 2
4. HDD 3
5. HDD 4

後面板說明



AS5004U

1. USB 3.2 Gen2 Type-C 埠
2. 電源輸入
3. 肯辛頓鎖 (K-Lock)
4. 系統風扇

關閉你的裝置

電源藍燈亮起，按電源鍵約 4 秒，狀態綠燈快閃，放開電源鍵，即進入[休眠]。

可擴充數量

- 可同時擴充 3 個 AS5004U 的機種如下：
AS33 / AS52 / AS53 / AS54 / AS66 / AS71 系列。
- 可同時擴充 2 個 AS5004U 的機種如下：
AS11 / AS67 / FS67 / AS65 系列。

故障排除

若您安裝擴充裝置的過程中，有遇到問題，請與當地經銷商或是 [ASUSTOR 客服聯繫](#)。或是先至[知識庫](#)查詢。

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱: 網路磁碟機		型號: AS5004U				
Equipment name		Type Designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其他化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯 醚 (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
塑膠件	○	○	○	○	○	○
金屬件	○	○	○	○	○	○
USB 3.2 Gen2 線	○	○	○	○	○	○
電源供應器	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.