


realme

Quick Guide RMX3370

Specification table for RMX3370 including main screen parameter, dimensions, camera, battery, and operating temperature.

Radio Waves Specifications table listing frequency, max. output power, and supported bands for GSM, WCDMA, LTE FDD, LTE TDD, and 5G NR.

https://cdn.phone.colors.com/download




Advertencia: No coloque el teléfono o la batería cerca de equipos de calificación, electrodomésticos, microondas, cocinas de cocción tipo inducción, etc. Mantenga alejado de dispositivos de inducción de alta potencia...

Specifications table in Spanish for RMX3370, including screen size, camera, battery, and SAR values.

Specifications table in Spanish for radio waves, listing frequency, power, and bands for GSM, WCDMA, LTE, and 5G NR.

https://cdn.phone.colors.com/download



Achtung! Das Telefon und den Akku nicht in der Nähe von Heizgeräten, Kochgeräten oder Hochdruckkreisläufen... Achtung! Die Ladung des Akkus nicht in einem Umgebungsraum mit hoher Feuchtigkeit...

Specifications table in German for RMX3370, including screen size, camera, battery, and SAR values.

Specifications table in German for radio waves, listing frequency, power, and bands for GSM, WCDMA, LTE, and 5G NR.

https://cdn.phone.colors.com/download



Avertissement: Ne placez pas le téléphone ou la batterie à proximité d'appareils de chauffage, de cuisson ou réservés à haute pression... Attention! Ne chargez pas la batterie dans un environnement humide...

Specifications table in French for RMX3370, including screen size, camera, battery, and SAR values.

Specifications table in French for radio waves, listing frequency, power, and bands for GSM, WCDMA, LTE, and 5G NR.

https://cdn.phone.colors.com/download



Figyelmeztetés: Ne helyezze a telefont vagy a battériát a melegítő, főzéses vagy magas nyomású készülékek közelébe... Figyelmeztetés: Ne töltsön fel a tápellátást nedves körülményekben...

Specifications table in Hungarian for RMX3370, including screen size, camera, battery, and SAR values.

Specifications table in Hungarian for radio waves, listing frequency, power, and bands for GSM, WCDMA, LTE, and 5G NR.

https://cdn.phone.colors.com/download




Varování: Nekompatibilní telefon nebo baterii do blízkosti nebo v blízkosti ohřevných, kuchyňských zařízení, vysokotlakých nádob... Varování: Při nabíjení nezapínejte telefon ani jiná periferní zařízení...

Specifications table in Czech for RMX3370, including screen size, camera, battery, and SAR values.

Specifications table in Czech for radio waves, listing frequency, power, and bands for GSM, WCDMA, LTE, and 5G NR.

https://cdn.phone.colors.com/download



Atenção: Não coloque o telefone ou a bateria perto de equipamentos de aquecimento, eletrodomésticos, fornos, microondas... Atenção: Não recarregue a bateria em ambientes com alta umidade...

Specifications table in Portuguese for RMX3370, including screen size, camera, battery, and SAR values.

Specifications table in Portuguese for radio waves, listing frequency, power, and bands for GSM, WCDMA, LTE, and 5G NR.

https://cdn.phone.colors.com/download

Quick Guide

https://cdn.phone.colors.com/download

https://cdn.phone.colors.com/download

https://cdn.phone.colors.com/download

https://cdn.phone.colors.com/download

https://cdn.phone.colors.com/download

https://cdn.phone.colors.com/download

https://cdn.phone.colors.com/download

Shqipërisë

Italiano

Nederlands

Polski

Ελληνικά

Română

Português

Portuguesa

Shqipërisë: Përkohësisht nga realme mobile. Për informata të mëtejshme, vizitoni www.realme.com/ku-support.

Italiano: realme mobile ti dà il benvenuto. Questa guida mostra come utilizzare il telefono e le sue importanti funzioni.

Nederlands: Welkom bij realme mobile. Deze handleiding wijst u het kortst mogelijke weg u de telefoon en zijn belangrijke functies gebruikt.

Polski: Polsko: Jak rozpocząć korzystanie z nowego telefonu. Ta instrukcja pomoże Ci rozpocząć korzystanie z nowego telefonu.

Ελληνικά: Καλώς ήρθατε στο realme mobile. Αυτή η οδηγία σας δείχνει τον καλύτερο τρόπο να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Română: Salutați de la realme Mobile! Acest ghid vă arată pe scurt cum să utilizați telefonul și funcțiile importante ale acestuia.

Português: Saudações da realme mobile. Esta guia mostra resumidamente como usar o telefone e suas funções importantes.

Portuguesa: Saudações da realme mobile. Esta guia mostra resumidamente como usar o telefone e suas funções importantes.

Portuguesa: Saudações da realme mobile. Esta guia mostra resumidamente como usar o telefone e suas funções importantes.

Portuguesa: Saudações da realme mobile. Esta guia mostra resumidamente como usar o telefone e suas funções importantes.

Portuguesa: Saudações da realme mobile. Esta guia mostra resumidamente como usar o telefone e suas funções importantes.

Portuguesa: Saudações da realme mobile. Esta guia mostra resumidamente como usar o telefone e suas funções importantes.

Table with 3 columns: Radio, Frequency, and Power/Frequency. Lists supported bands for GSM, WCDMA, LTE FDD, LTE TDD, and 5G NR.

Table with 3 columns: Radio, Frequency, and Power/Frequency. Lists supported bands for GSM, WCDMA, LTE FDD, LTE TDD, and 5G NR.

Table with 3 columns: Radio, Frequency, and Power/Frequency. Lists supported bands for GSM, WCDMA, LTE FDD, LTE TDD, and 5G NR.

Table with 3 columns: Radio, Frequency, and Power/Frequency. Lists supported bands for GSM, WCDMA, LTE FDD, LTE TDD, and 5G NR.

Table with 3 columns: Radio, Frequency, and Power/Frequency. Lists supported bands for GSM, WCDMA, LTE FDD, LTE TDD, and 5G NR.

Table with 3 columns: Radio, Frequency, and Power/Frequency. Lists supported bands for GSM, WCDMA, LTE FDD, LTE TDD, and 5G NR.

Table with 3 columns: Radio, Frequency, and Power/Frequency. Lists supported bands for GSM, WCDMA, LTE FDD, LTE TDD, and 5G NR.

Table with 3 columns: Radio, Frequency, and Power/Frequency. Lists supported bands for GSM, WCDMA, LTE FDD, LTE TDD, and 5G NR.

Table with 3 columns: Radio, Frequency, and Power/Frequency. Lists supported bands for GSM, WCDMA, LTE FDD, LTE TDD, and 5G NR.

Table with 3 columns: Radio, Frequency, and Power/Frequency. Lists supported bands for GSM, WCDMA, LTE FDD, LTE TDD, and 5G NR.

Table with 3 columns: Radio, Frequency, and Power/Frequency. Lists supported bands for GSM, WCDMA, LTE FDD, LTE TDD, and 5G NR.

Table with 3 columns: Radio, Frequency, and Power/Frequency. Lists supported bands for GSM, WCDMA, LTE FDD, LTE TDD, and 5G NR.

实物尺寸: 85mm*215mm 材质: 90g哑粉 吴奇雅 电话: 18218932856 邮箱: wuqiaya@myoos.com