



英文 EN

1 Enter pairing mode
Press and hold 3 seconds for pairing.

2 Connect earphones
Connect to Bluetooth on your phone. For more details, please go to the realme Link App. For more functions, please go to the realme Link App.

3 Wear earphones
You can choose the most appropriate ear tip size by wearing the earbuds.

4 Touch controls
Touch twice to play/pause music, answer/end a call, or skip forward/backward. Touch once to play/pause music, answer/end a call, or skip forward/backward. Touch once to play/pause music, answer/end a call, or skip forward/backward.

5 realme Link
For more functions, please go to the realme Link App.

6 Overview and packing list
Packing List: Earbuds (L/R), Case, Type-C charging cable, User Guide.

7 Basic Parameters

Product name	realme Buds Air 5 Pro
Product model	RM2320
Bluetooth version	Bluetooth 5.3
Bluetooth protocol	HFP/HSP/AVRCP
Bluetooth code	SBC, AAC, LDAC
Charging interface	Type-C
Headset battery capacity	40mAh (typical)
Maximum charging time	Approx. 40h (with charging case)
Bluetooth connection distance	10m
Working frequency	2400-2484MHz
Max. power rate	<15dBm

法语 FR

1 Accéder au mode de jumelage
Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton de l'écouteur.

2 Connecter les écouteurs
Connectez les écouteurs au Bluetooth de votre téléphone. Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'application realme Link. Pour plus de fonctions, veuillez vous référer à l'application realme Link.

3 Porter les écouteurs
Vous pouvez choisir la taille d'oreille qui vous convient le mieux. La taille M passe par défaut sur les écouteurs.

4 Commandes tactiles
Appuyez deux fois pour lire/pauses la musique, répondre/terminer un appel ou sauter avant/arrière. Appuyez une fois pour lire/pauses la musique, répondre/terminer un appel ou sauter avant/arrière. Appuyez une fois pour lire/pauses la musique, répondre/terminer un appel ou sauter avant/arrière.

5 realme Link
Pour plus de fonctions, veuillez vous référer à l'application realme Link.

6 Présentation et contenu de la boîte
Contenu de la boîte: Écouteurs, Manuel d'utilisation, Câble de charge Type-C.

7 Paramètres de base

Nom du produit	realme Buds Air 5 Pro
Modèle de produit	RM2320
Version Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protocoles Bluetooth	HFP/HSP/AVRCP
Code Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Interface de chargement	Type-C
Durée de vie de la batterie de l'écouteur	40mAh (typique)
Durée de vie de la batterie de l'écouteur avec le boîtier de charge	Env. 40h (avec boîtier de charge)
Distance de connexion Bluetooth	10m
Fréquence de fonctionnement	2400-2484MHz
Puissance maximale	<15dBm

意语 IT

1 Inserisci la modalità di associazione
Teni premuto per 3 secondi per eseguire l'associazione.

2 Connetti gli auricolari
Collega gli auricolari al Bluetooth del tuo telefono. Per maggiori dettagli, vai sull'app realme Link. Per altre funzioni, vai sull'app realme Link.

3 Indossa gli auricolari
Puoi scegliere gli inserti auricolari della dimensione più adeguata (sono montati di default di misura M).

4 Comandi touch
Tocca due volte per riprodurre/pausare la musica, rispondere/terminare una chiamata o saltare avanti/indietro. Tocca una volta per riprodurre/pausare la musica, rispondere/terminare una chiamata o saltare avanti/indietro. Tocca una volta per riprodurre/pausare la musica, rispondere/terminare una chiamata o saltare avanti/indietro.

5 realme Link
Per altre funzioni, vai sull'app realme Link.

6 Panoramica e contenuto della confezione
Contenuto della confezione: Auricolari, Manuale dell'utente, Cavo di ricarica Type-C.

7 Parametri di base

Nome del prodotto	realme Buds Air 5 Pro
Modello del prodotto	RM2320
Versione Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protocolli Bluetooth	HFP/HSP/AVRCP
Codice Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Porta di ricarica	Type-C
Durata della batteria dell'auricolare	40mAh (tipica)
Durata della batteria dell'auricolare con il caricabatterie	Env. 40h (con caricabatterie)
Distanza di connessione Bluetooth	10 m
Regolazione di frequenza	2400-2484MHz
Velocità massima	<15dBm

德语 DE

1 Kopplungsmodus aufufen
Zum Kopplungsmodus und 3 Sekunden lang gedrückt halten.

2 Verbinde die Ohrhörer
Du kannst die Ohrhörer mit dem Bluetooth deines Smartphones verbinden. Für weitere Details gehe zur realme Link App. Für weitere Funktionen gehe zur realme Link App.

3 Trage Ohrhörer
Du kannst die Ohrhörer mit den Ohrstöpseln wählen, die am besten zu dir passen (Standardgröße M ist vorinstalliert).

4 Touch-Steuerung
Doppeltippen zum Wiedergabe/Pausieren von Musik, Beantworten/Beenden eines Anrufs oder Springen vorwärts/rückwärts. Einmal tippen zum Wiedergabe/Pausieren von Musik, Beantworten/Beenden eines Anrufs oder Springen vorwärts/rückwärts. Einmal tippen zum Wiedergabe/Pausieren von Musik, Beantworten/Beenden eines Anrufs oder Springen vorwärts/rückwärts.

5 realme Link
Für weitere Funktionen gehe zur realme Link App.

6 Übersicht und Lieferumfang
Lieferumfang: Ohrhörer, Bedienungsanleitung, Type-C-Ladekabel.

7 Wesentliche Parameter

Produktname	realme Buds Air 5 Pro
Modellname	RM2320
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.3
Bluetooth-Protokolle	HFP/HSP/AVRCP
Bluetooth-Code	SBC, AAC, LDAC
Ladeanschluss	Type-C
Akkukapazität der Ohrhörer	40mAh (typisch)
Wartungsdauer der Ohrhörer mit Ladegerät	Env. 40h (mit Ladegerät)
Bluetooth-Verbindungsreichweite	10m
Frequenzbereich	2400-2484MHz
Max. Leistungswert	<15dBm

西班牙 ES

1 Acceso al modo de emparejamiento
Mantenga pulsado 3 segundos para emparejar.

2 Conexión de los auriculares
Conecta los auriculares al Bluetooth de tu teléfono. Para más detalles, ve a la aplicación realme Link. Para más funciones, ve a la aplicación realme Link.

3 Uso de auriculares
Puedes elegir el tamaño de almohadillas para los oídos más adecuado. El tamaño M es el tamaño predeterminado.

4 Control táctil
Pulsar dos veces para reproducir/pausar música, responder/terminar una llamada o saltar adelante/atrás. Pulsar una vez para reproducir/pausar música, responder/terminar una llamada o saltar adelante/atrás. Pulsar una vez para reproducir/pausar música, responder/terminar una llamada o saltar adelante/atrás.

5 realme Link
Para obtener más funciones, ve a la aplicación realme Link.

6 Descripción general y contenido del paquete
Contenido del paquete: Auriculares, Manual del usuario, Cable de carga Type-C.

7 Parámetros básicos

Nombre del producto	realme Buds Air 5 Pro
Modelo del producto	RM2320
Versione Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protocolli Bluetooth	HFP/HSP/AVRCP
Code Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Interfaccia di ricarica	Type-C
Durata della batteria dell'auricolare	40mAh (tipica)
Durata della batteria dell'auricolare con il caricatore	Env. 40h (con caricatore)
Distanza di connessione Bluetooth	10 m
Regolazione di frequenza	2400-2484MHz
Potenza massima	<15dBm

捷克 CS

1 Vstup do režimu párování
Stiskem a podržením 3 sekundami pro párování.

2 Připojení sluchátek
Připojte sluchátka k Bluetooth vašeho telefonu. Pro více detailů, navštivte aplikaci realme Link. Pro více funkcí, navštivte aplikaci realme Link.

3 Použití sluchátek
Můžete si vybrat velikost ušních vložek, která vám nejvíce vyhovuje. Předinstalováno je nastavení M.

4 Dotykové ovládání
Dvojnásobným stiskem můžete přehrát/pauzovat hudbu, odpovídat/zavěsit telefonní hovor nebo přejít zpět/ vpřed. Jedním stiskem můžete přehrát/pauzovat hudbu, odpovídat/zavěsit telefonní hovor nebo přejít zpět/ vpřed. Jedním stiskem můžete přehrát/pauzovat hudbu, odpovídat/zavěsit telefonní hovor nebo přejít zpět/ vpřed.

5 realme Link
Pro více funkcí, navštivte aplikaci realme Link.

6 Přehled a obsah balení
Obsah balení: Sluchátka, Příručka uživatele, Kabel na nabíjení Type-C.

7 Základní parametry

Název produktu	realme Buds Air 5 Pro
Název modelu	RM2320
Verze Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protokoly Bluetooth	HFP/HSP/AVRCP
Kód Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Typ nabíjecího rozhraní	Type-C
Dojímavost baterie sluchátek	40mAh (typická)
Dojímavost baterie sluchátek s nabíječkou	Env. 40h (s nabíječkou)
Bluetooth vzdálenost spojení	10m
Pracovní frekvence	2400-2484MHz
Maximální výkon	<15dBm

波兰 PL

1 Przejście do trybu parowania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk 3 sekundy, aby sparować.

2 Łączenie ze słuchawkami
Podłącz słuchawki do Bluetooth swojego telefonu. Aby uzyskać więcej szczegółów, odwiedź aplikację realme Link. Aby uzyskać więcej funkcji, odwiedź aplikację realme Link.

3 Noszenie słuchawek
Możesz wybrać rozmiar wkładki usznej, która najlepiej Ci pasuje. Domyślnie zainstalowane jest rozmiar M.

4 Sterowanie dotykowe
Dwukrotne dotknięcie umożliwia odtwarzanie/pauzowanie muzyki, odpowiadanie na połączenia lub przewijanie w przód/tył. Jednorazowe dotknięcie umożliwia odtwarzanie/pauzowanie muzyki, odpowiadanie na połączenia lub przewijanie w przód/tył. Jednorazowe dotknięcie umożliwia odtwarzanie/pauzowanie muzyki, odpowiadanie na połączenia lub przewijanie w przód/tył.

5 realme Link
Aby uzyskać więcej funkcji, odwiedź aplikację realme Link.

6 Przegląd i zawartość opakowania
Zawartość opakowania: Słuchawki, Podręcznik użytkownika, Kabel ładowania Type-C.

7 Parametry podstawowe

Nazwa produktu	realme Buds Air 5 Pro
Nazwa modelu	RM2320
Wersja Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protokoły Bluetooth	HFP/HSP/AVRCP
Kod Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Typ interfejsu ładowania	Type-C
Wydajność baterii słuchawek	40mAh (typiczna)
Wydajność baterii słuchawek z ładowarką	Env. 40h (z ładowarką)
Wydajność połączenia Bluetooth	10m
Pracowna częstotliwość	2400-2484MHz
Maksymalna moc wyjściowa	<15dBm

荷兰 NL

1 Overschakelen naar koppelmodus
Houd 3 seconden de knop ingedrukt om te koppelen.

2 Verbinding maken met de oortelefoon
Verbind de oortelefoon met de Bluetooth van je telefoon. Voor meer details, ga naar de realme Link app. Voor meer functies, ga naar de realme Link app.

3 De oortelefoon dragen
U kunt de oortelefoon met de oortips kiezen die u het beste passen (M is standaard ingesteld).

4 Aanraakbediening
Tweemaal aanraken om muziek af te spelen/pauzeren, een oproep te beantwoorden of te beëindigen of te springen vooruit/achteruit. Eenmaal aanraken om muziek af te spelen/pauzeren, een oproep te beantwoorden of te beëindigen of te springen vooruit/achteruit. Eenmaal aanraken om muziek af te spelen/pauzeren, een oproep te beantwoorden of te beëindigen of te springen vooruit/achteruit.

5 realme Link
Voor meer functies, ga naar de realme Link app.

6 Overzicht en paklijst
Paklijst: Oortelefoon, Gebruiksaanwijzing, Type-C oplaadkabel.

7 Basisparameters

Název produktu	realme Buds Air 5 Pro
Název modelu	RM2320
Verze Bluetooth	Bluetooth 5.3
Protokoly Bluetooth	HFP/HSP/AVRCP
Kód Bluetooth	SBC, AAC, LDAC
Typ nabíjecího rozhraní	Type-C
Dojímavost baterie sluchátek	40mAh (typická)
Dojímavost baterie sluchátek s nabíječkou	Env. 40h (s nabíječkou)
Bluetooth vzdálenost spojení	10 m
Pracovní frekvence	2400-2484MHz
Maksymalna moc wyjściowa	<15dBm