

1 あんぜん しよう 安全に使用していただくために・・・

健康上のご注意(必ずお読みください)

健康上のご注意のため、ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。



- 健康のため、PLAY-YAN microを使用するときは、部屋を明るくして使用してください。特に小さなお子様が使用されるときは、保護者の目の届くところで使用させるようにしてください。
- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。また、PLAY-YAN microを使用するときは適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、PLAY-YAN microを使用する前に必ず医師と相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- PLAY-YAN microの使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じたり、目や手・腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、本製品を使用することによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、使用する前に医師に相談してください。



警告

- ステレオヘッドホンを使用して大音量で長時間聞いていると難聴になる恐れがあります。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で使用してください。もし、耳の疲労や耳鳴りのような異常に気づいたら一旦使用を中止し、その後も耳鳴りのような異常が続いている場合は医師の診察を受けてください。

■使用上のご注意(必ずお読みください)

PLAY-YAN microは精密機器です。ご使用にあたって特に次の点にご注意ください。



警告

- 煙が出たり、変なにおいがするなどの異常を感じたら、すぐに本体の電源をOFFにして、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」、または、お買い上げ店にお問い合わせください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- 運転中や歩行中の使用、航空機内や病院など使用が制限または禁止されている場所での使用は絶対にしないでください。事故やけがの原因となります。
- 小さなお子様の手が届く場所には、SDメモリーカードを絶対に置かないでください。誤って飲み込み、窒息する危険があります。万一、飲み込んだ場合は直ちに医師の診察を受けてください。



注意

- PLAY-YAN microはプラスチック、金属部品で作られています。燃やすと危険ですので、廃棄する場合は各自治体の指示に従ってください。
- 床に放置しないでください。踏みつけたりして、けがや故障の原因となります。

1 あんぜん しよう安全に使用していただくために…

しようじよう使用上のおねがい

- ちよくしゃにっこう あ ぼしよ こうおん ぼしよ しっけ ゆえん おお ぼしよ直射日光の当たる場所、高温になる場所、湿気やホコリ、油煙の多い場所での使用、保管はしないでください。
- ほんたい でんげん オン本体の電源スイッチをONにしたまま、PLAY-YAN microをぬき抜き差ししないでください。
- ひと な もの あ らっか つよ しようげき あた人に投げつけたり、物に当てたり、落下させるなど、強い衝撃を与えないでください。
- ない ぶ えきたい いぶつ いPLAY-YAN micro内部に液体をこぼしたり、異物などを入れたりしないでください。
- たんし ぶ ゆび きんぞく さわ端子部に指や金属で触らないでください。
- ぶんかい かいぞう分解や改造をしないでください。
- ぬ て あせ て さわ濡れた手や汗ばんだ手で触らないでください。
- きほつゆ ぜったいシンナーやベンジンなどの揮発油、アルコールなどでは絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいでください。
- さ こ むり ちから かわ しじゅうぶんちゆういSDメモリーカードをPLAY-YAN microに差し込むときや、PLAY-YAN microを本体に差し込むときは、無理な力加わらないよう十分注意して、さいご さ こ むり ちから さ こ こしよう げん最後までしっかり差し込んでください。無理な力で差し込むと故障の原因となります。
- しようちゆう ぬ ばあひ使用中にPLAY-YAN microからヘッドホンを抜く場合は、PLAY-YAN microをお押さえてぬ抜いてください。ヘッドホンをつよひ強く引っ張るとPLAY-YAN microが本体からぬ抜ける可能性があります。