



# 動きセンサーカートリッジについて

ご使用前に必ずお読みください。

## 動きセンサーカートリッジで お楽しみいただくために…

### 警告

- 指・手・手首・腕に骨折、脱臼、肉離れ、捻挫などのけがをしているときは、絶対に使用しないでください。
- 体全体を使って操作しますので、体の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームをすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような場合は、ゲームをする前に医師に相談してください。
- 直射日光や強い光源の下でゲームをしないでください。光がゲームボーイアドバンスの画面に反射して、目を強く刺激する場合があります。

### 注意

- ゲーム中は、ゲームボーイアドバンスを必ず両手でしっかりと握り、手から抜け落ちたりしないようにしてください。
- ゲームをするときは、周囲の人にぶつけてけがをさせたり、物を壊したり、自分がけがをしないように、注意してください。
- ゲームボーイアドバンスを大きく振り回さないでください。

### 使用上のおねがい

- 電車や混雑した場所など、公共の場所でゲームをする場合、周囲の方に迷惑がかからないように注意してください。
- 移動している乗り物の中でゲームをする場合、動きセンサーが周囲の加速度による影響を受ける可能性があります。
- ゲームボーイアドバンス同士で通信プレイをする場合、通信ケーブルを引っ張るような動かし方はしないでください。