

安全に使用していただくために…

健康上のご注意 (必ずお読みください)

警告

- 健康のため、ゲームなどをお楽しみになるときは、部屋を明るくテレビ画面からできるだけ離れた使用してください。特に小さなお子様は遊ばれるときは、保護者の方の目の届くところで遊ばせるようにしてください。
- 心臓病・糖尿病・高血圧症・呼吸器疾患などにより、医師から運動を制限されている方、妊娠している、もしくは妊娠の可能性がある方は、プレイする前に必ず医師と相談してください。
- 疲れた状態での使用、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。また、身体が平常の使用の場合でも、適度に休憩をとってください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。特に、高齢の方や、運動習慣のない方、心臓病・高血圧症などの循環器に既往症のある方は、十分休憩をとってください。もし、めまいや吐き気など、身体に異常を感じた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。また、お子様が使用される場合は、保護者の方が十分に注意を払ってください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビの画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、使用前に必ず医師と相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- ご使用になる前に、十分な準備運動を行い、体調を整えてからご使用ください。また、体調がすぐれない方、お酒を飲まれた方は使用しないでください。思わぬけがや、事故の原因となります。
- 体に過度の負担をかけた使用は、事故やけがにつながる可能性がありますので、無理のない範囲で使用してください。また、使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じたり、目や手・腕に疲労、不快や痛みを感じたときは、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 車の要因により、手や腕、腰など身体の一部に障害が認められたり、医師から激しい運動を制限されている方は、ゲームなどの操作をすることによって、症状が悪化する可能性があります。そのような方は、使用前に医師に相談してください。
- 手のひらや腕など皮膚の弱い部分で、必要以上に力をかけて操作すると、不快や痛みを感じる場合があります。皮膚に痛みや不快感が続くようであれば、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- Wiiリモコンの振動機能について、次のことに注意してください。
 - ・頭部・ひじ・ひざなどの骨部や顔および腹部など、身体の各部にWiiリモコンを当てて使用しないでください。皮膚などを痛める可能性があります。
 - ・指、手、腕などにけがや疾患があり、治療を受けている方は、絶対に使用をしないでください。症状を悪化させる恐れがあります。
 - ・長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので、めやすとして30分ごとに5分以上の休憩をとってください。
 - ・振動を不快に感じたときは、HOMEボタンメニューのWiiリモコン設定画面で振動をOFFにしてください。振動設定のON/OFFに関しては、Wii本体取扱説明書(機能編P.9)をご覧ください。

使用上のご注意 (必ずお読みください)

事故やけが、家財の破損、故障の原因となりますので、以下の点に注意してください。

警告

- バランスWiiボードの上でジャンプしたり、同時に複数の人が乗ったりしないでください。
- ゲーム中はWiiリモコンやヌンチャクをしっかりと握り、手から離さないでください。また、絶対に投げたり、必要以上に振り回したりしないでください。Wiiリモコンを投げたり、必要以上に振り回して手から離れた場合、過度の力がストラップにかかりストラップが切れる恐れがあります。
- 必ず専用ストラップを手首に通して、ストッパーで固定してください。また、ゲーム中にストッパーが緩んだり外れたりしたときは、ゲームを中断して、ストッパーを再度固定してください。
- ゲーム中に、手や腕、腰を振るなど、身体の動きを伴いますので、ゲームを始める前に周りには何も無いことを確認し、ゲーム中でも手や足など身体の一部とテレビや家財との距離が1m以上になるように、離れてください。また、周囲に人がいるときは、ぶつかったりしないように、十分なスペースを確保してください。
- バランスWiiボードの端に、体重や力をかけないでください。
- 必ず素足で遊んでください。
- ゲーム中、手や足が汗ばんできた場合は、ゲームを中断して、乾いたタオルなどで拭き取って使用してください。
- ヌンチャクを使用する場合は、必ずプラグのコネクタにストラップのひもを通してください。
- 専用ストラップ[RVL-018]や任天堂のライセンス許諾を受けているストラップ以外は使用しないでください。
- ストラップだけを握ってWiiリモコンを振り回すことは絶対にしないでください。また、ヌンチャクを振り回したり、首にかけたりしないでください。
- Wiiリモコンを使用する前に、ストラップが傷んでいないか点検してください。もし、ストラップが傷んでいる場合は、Wiiリモコンの使用を中止し、必ずストラップを交換してください。
- 飲食をしながら使用しないでください。事故やけが、故障の原因となります。
- 病院、医療機関などでは、無線通信が制限されている場合があります。そのような場所では、絶対に使用しないでください。
- 心臓ペースメーカーを装着されている方が使用される場合は、WiiリモコンとバランスWiiボードは、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。
- お子様がゲームをされる場合は、保護者の方が注意事項をよく読んで説明いただき、目の届くところで遊ばせてください。特に小さなお子様の場合は、保護者の方が手助けをして一緒に遊んでください。

注意

- Wiiリモコンをより安全に使用していただくため、Wiiリモコンジャケットを装着して使用することをおすすめします。

使用上のおねがい

- コントロールスティックを操作する場合、手のひらなどの皮膚の弱い部分で力を入れて操作することは避けてください。皮膚を痛めることがあります。
- コントロールスティックを乱暴に操作すると故障の原因になるばかりでなく、まれにゲームの進行に支障をきたすおそれがありますのでご注意ください。