



iPhone

دليل المستخدم

لبرنامج iOS 6

المحتويات

الفصل ١: نظرة سريعة على iPhone	٧
نظرة عامة على iPhone 5	٧
الملحقات	٧
الأزرار	٨
أيقونات الحالة	١٠
الفصل ٢: الخطوات الأولى	١٢
ما تحتاج إليه	١٢
تركيب بطاقة SIM	١٢
إعداد iPhone وتنشيطه	١٣
توصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك	١٣
الاتصال بالإنترنت	١٣
إعداد البريد وحسابات أخرى	١٣
Apple ID	١٤
إدارة المحتوى على أجهزة iOS	١٤
iCloud	١٤
المزامنة مع iTunes	١٥
عرض دليل المستخدم هذا على iPhone	١٦
الفصل ٣: الأساسيات	١٧
استخدام التطبيقات	١٧
تخصيص iPhone	٢٠
الكتابة	٢١
الإملاء	٢٤
التحكم بالصوت	٢٥
البحث	٢٦
الإشعارات	٢٧
المشاركة	٢٨
توصيل iPhone بتلفاز أو جهاز آخر	٢٩
الطباعة باستخدام AirPrint	٢٩
سماعة رأس Apple	٣٠
أجهزة Bluetooth	٣١
مشاركة الملفات	٣١
ميزات الأمان	٣١
البطارية	٣٢
الفصل ٤: Siri	٣٤
ما هو Siri؟	٣٤
استخدام Siri	٣٤
المطاعم	٣٧
الأفلام	٣٨
الرياضة	٣٨
الإملاء	٣٨
تصحيح Siri	٣٨

الفصل ٥: الهاتف	٤٠
المكالمات الهاتفية	٤٠
FaceTime	٤٣
Visual Voicemail	٤٤
جهات الاتصال	٤٥
تحويل المكالمات وانتظار المكالمات وهوية المتصل	٤٥
النغمات ومفتاح رنين/صامت والاهتزاز	٤٦
المكالمات الدولية	٤٦
تعيين خيارات الهاتف	٤٧
الفصل ٦: Mail	٤٨
قراءة البريد	٤٨
إرسال بريد	٤٩
تنظيم البريد	٤٩
طباعة الرسائل والمرفقات	٥٠
حسابات وإعدادات Mail	٥٠
الفصل ٧: Safari	٥٢
الفصل ٨: الموسيقى	٥٥
الحصول على الموسيقى	٥٥
تشغيل الموسيقى	٥٥
Cover Flow	٥٧
بودكاست والكتب المسموعة	٥٧
قوائم التشغيل	٥٨
Genius	٥٨
Siri والتحكم بالصوت	٥٩
iTunes Match	٥٩
مشاركة الصفحة الرئيسية	٥٩
إعدادات الموسيقى	٦٠
الفصل ٩: الرسائل	٦١
إرسال الرسائل وتلقيها	٦١
إدارة المحادثات	٦٢
مشاركة صور ومقاطع فيديو ومعلومات أخرى	٦٢
إعدادات الرسائل	٦٢
الفصل ١٠: التقويم	٦٣
نظرة سريعة	٦٣
العمل مع تقويمات عديدة	٦٤
مشاركة تقويمات iCloud	٦٤
إعدادات التقويم	٦٥
الفصل ١١: الصور	٦٦
عرض الصور ومقاطع الفيديو	٦٦
تنظيم الصور ومقاطع الفيديو	٦٧
تدفق الصور	٦٧
مشاركة الصور ومقاطع فيديو	٦٨
طباعة الصور	٦٨

الفصل ١٢ : الكاميرا	٦٩
نظرة سريعة	٦٩
صور HDR	٧٠
العرض والمشاركة والطباعة	٧٠
تحرير الصور وقص مقاطع الفيديو	٧١
الفصل ١٣ : مقاطع الفيديو	٧٢
الفصل ١٤ : الخرائط	٧٤
العثور على مواقع	٧٤
تحديد الاتجاهات	٧٥
Flyover و 3D	٧٦
إعدادات الخرائط	٧٦
الفصل ١٥ : الطقس	٧٧
الفصل ١٦ : Passbook	٧٨
الفصل ١٧ : الملاحظات	٨٠
الفصل ١٨ : التذكيرات	٨١
الفصل ١٩ : الساعة	٨٣
الفصل ٢٠ : الأسهم	٨٤
الفصل ٢١ : زاوية الأخبار	٨٦
الفصل ٢٢ : iTunes Store	٨٧
نظرة سريعة	٨٧
تغيير أزرار التصفح	٨٨
الفصل ٢٣ : App Store	٨٩
نظرة سريعة	٨٩
حذف التطبيقات	٩٠
الفصل ٢٤ : Game Center	٩١
نظرة سريعة	٩١
اللعب مع الأصدقاء	٩٢
إعدادات Game Center	٩٢
الفصل ٢٥ : جهات الاتصال	٩٣
نظرة سريعة	٩٣
إضافة جهات اتصال	٩٤
إعدادات جهات الاتصال	٩٥
الفصل ٢٦ : الحاسبة	٩٦
الفصل ٢٧ : البوصلة	٩٧
الفصل ٢٨ : مذكرات الصوت	٩٨
نظرة سريعة	٩٨
مشاركة مذكرات صوت مع الكمبيوتر الخاص بك	٩٩

١٠٠ الفصل ٢٩: Nike + iPod

١٠.١ الفصل ٣٠: iBooks

- ١٠.١ نظرة سريعة
- ١٠.٢ قراءة الكتب
- ١٠.٣ تنظيم رف الكتب
- ١٠.٣ مزامنة الكتب وملفات PDF
- ١٠.٣ طباعة ملف PDF أو إرساله بالبريد الإلكتروني
- ١٠.٤ إعدادات iBooks

١٠.٥ الفصل ٣١: البودكاست

١٠.٧ الفصل ٣٢: إمكانية الوصول

- ١٠.٧ ميزات إمكانية الوصول
- ١٠.٧ VoiceOver
- ١١٥ تحويل صوت المكالمات الواردة
- ١١٥ Siri
- ١١٥ النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية
- ١١٥ التكبير/التصغير
- ١١٦ نص كبير
- ١١٦ عكس الألوان
- ١١٦ نطق التحديد
- ١١٦ نطق النص تلقائيًا
- ١١٦ صوت أحادي
- ١١٦ وسائل مساعدة للسمع
- ١١٧ نغمات واهتزازات قابلة للتخصيص
- ١١٧ فلاش LED للتنبيهات
- ١١٧ الوصول الموجه
- ١١٨ AssistiveTouch
- ١١٨ إمكانية الوصول في OS X
- ١١٩ دعم TTY
- ١١٩ الحد الأدنى لحجم الخط لرسائل البريد
- ١١٩ نغمات الرنين القابلة للتخصيص
- ١١٩ Visual Voicemail
- ١١٩ لوحات مفاتيح الشاشة العريضة
- ١١٩ لوحة أرقام الهاتف الكبيرة
- ١١٩ التحكم بالصوت
- ١١٩ عناوين النص


١٢٠ الفصل ٣٣: الإعدادات

- ١٢٠ وضع الطيران
- ١٢٠ Wi-Fi
- ١٢١ Bluetooth
- ١٢١ VPN
- ١٢١ نقطة اتصال شخصية
- ١٢٢ عدم الإزعاج والإشعارات
- ١٢٢ شركة الاتصالات
- ١٢٣ عام
- ١٢٧ الأصوات
- ١٢٨ السطوع وخلفية الشاشة
- ١٢٨ الخصوصية

ملحق A: iPhone في الشركات	١٢٩
استخدام ملفات تعريف الإعدادات	١٢٩
إعداد حسابات Microsoft Exchange	١٢٩
وصول VPN	١٢٩
حسابات LDAP و CardDAV	١٣٠
استخدام لوحات المفاتيح الدولية	١٣١
ملحق B: لوحات المفاتيح الدولية	١٣١
طرق إدخال خاصة	١٣٢
معلومات السلامة الهامة	١٣٣
ملحق C: السلامة والتعامل والدعم	١٣٣
معلومات التعامل الهامة	١٣٤
موقع دعم iPhone	١٣٥
إعادة تشغيل iPhone أو إعادة تعيينه	١٣٥
ظهور "رمز الدخول غير صحيح" أو "تم تعطيل iPhone"	١٣٦
ظهور الرسالة "لا يدعم iPhone هذا الملحق"	١٣٦
يتعذر عرض مرفقات البريد الإلكتروني	١٣٦
نسخ iPhone احتياطيًا	١٣٦
تحديث برامج iPhone واستعادتها	١٣٨
معلومات حول البرامج والخدمة	١٣٨
استخدام iPhone في محيط مؤسسة	١٣٩
استخدام iPhone مع شركات اتصالات أخرى	١٣٩
معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة التدوير	١٣٩
شركة Apple والبيئة	١٤١

نظرة سريعة على iPhone


نظرة عامة على iPhone 5



ملاحظة: قد تختلف تطبيقات iPhone وميزاته طبقاً لموقعك ولغتك وشركة الاتصالات التابع لها وطراز iPhone. قد تتطلب التطبيقات التي ترسل بيانات وتستلمها عبر شبكة خلوية رسوماً إضافية. اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك للحصول على معلومات حول خطة خدمة iPhone ورسومها.

الملحقات

الملحقات التالية تكون مضمنة مع iPhone:



سماعة رأس Apple: استخدم Apple EarPods المزودة بالريموت والميكروفون (iPhone 5، موضع أعلاه) أو استخدم سماعات الأذن من Apple المزودة بالريموت والميكروفون (iPhone 4S أو أقدم) للاستماع إلى الموسيقى ومقاطع الفيديو وإجراء مكالمات هاتفية. انظر سماعة رأس Apple في صفحة ٣٠.



كابل التوصيل: استخدم كابل Lightning to USB (iPhone 5، موضع أعلاه) أو كابل التوصيل من موصل Dock إلى USB (iPhone 4S أو أقدم) لتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك للمزامنة والشحن. كما يمكن استخدام الكابل مع موصل Dock الخاص بـ iPhone (بياع منفصلاً).



محول طاقة USB من Apple: يستخدم مع كابل Lightning to USB أو كابل التوصيل من موصل Dock إلى USB لشحن بطارية iPhone.



أداة إخراج بطاقة SIM: تستخدم لإخراج حامل بطاقة SIM. (غير مضمن في كافة المناطق).

الأزرار


زر إسبات/إيقاف

إذا كنت لا تستخدم iPhone، فيمكنك قفله لإيقاف تشغيل الشاشة والحفاظ على البطارية.

قفل iPhone: اضغط على زر إسبات/إيقاف.

أثناء قفل iPhone لن يحدث شيء إذا ما لمست الشاشة. لا يزال بإمكان iPhone تلقي المكالمات والرسائل النصية وتحديثات أخرى. كما يمكنك القيام بما يلي:

- الاستماع إلى الموسيقى
- ضبط مستوى الصوت
- استخدم الزر الأوسط على سماعة الرأس الخاصة بك للرد على مكالمات أو الاستماع إلى موسيقى



زر إسبات/إيقاف

فتح قفل iPhone: اضغط على زر إسبات/إيقاف أو زر الشاشة الرئيسية □، ثم اسحب شريط التمرير.

إيقاف تشغيل iPhone: اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاف لبضع ثوانٍ إلى أن يظهر شريط التمرير الأحمر، ثم قم بسحبه.

تشغيل iPhone: اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاف إلى أن يظهر شعار Apple.

فتح الكاميرا عند قفل iPhone: اضغط على زر إسبات/إيقاف أو زر الشاشة الرئيسية □، ثم اسحب □ للأعلى.

عرض عناصر التحكم في تشغيل الصوت عندما يكون iPhone مقفلاً: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية □.

يتم قفل iPhone إذا لم تلمس الشاشة لمدة دقيقة أو أكثر. يمكنك ضبط وقت القفل التلقائي (أو إيقاف تشغيله)، وطلب رمز دخول لفتح قفل iPhone.

ضبط توقيت القفل التلقائي أو إيقاف تشغيله: انظر **قفل تلقائي** في صفحة ١٢٥.

طلب رمز دخول لفتح قفل iPhone: انظر **قفل رمز الدخول** في صفحة ١٢٥.

زر الشاشة الرئيسية

ينقلك زر الشاشة الرئيسية □ إلى الشاشة الرئيسية، بصرف النظر عما تفعله. كما يوفر اختصارات أخرى مناسبة.

الانتقال إلى الشاشة الرئيسية: اضغط على زر الشاشة الرئيسية □.

من الشاشة الرئيسية، اضغط على تطبيق لفتحه. انظر **فتح التطبيقات والتبديل بينها** في صفحة ١٧.

عرض آخر التطبيقات التي تم استخدامها: أثناء فتح قفل iPhone، انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية □. يظهر شريط المعالجة المتعددة أسفل شاشة ويعرض آخر التطبيقات التي تم استخدامها. قم بتحريك الشريط ليسار لمشاهدة مزيد من التطبيقات.


عرض عناصر تحكم تشغيل الصوت:

- عند قفل iPhone الخاص بك: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية □. انظر تشغيل الموسيقى في صفحة ٥٥.
- عندما تستخدم تطبيقًا آخر: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية □، ثم حرّك شريط المعالجة المتعددة من اليسار إلى اليمين. استخدام Siri (iPhone 4S أو أحدث) أو التحكم بالصوت: اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية □. انظر فصل ٤, Siri, في صفحة ٣٤ والتحكم بالصوت في صفحة ٢٥.

عناصر التحكم في مستوى الصوت

أثناء استخدام الهاتف أو الاستماع إلى الأغاني أو الأفلام أو الوسائط الأخرى، يقوم الزران الموجودان على جانب iPhone بضبط مستوى الصوت. وإلا، تتحكم الأزرار في مستوى صوت الجرس والتنبيهات والمؤثرات الصوتية الأخرى.

تحذير: للحصول على معلومات حول تجنب فقدان السمع، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٢٣.




قفل مستوى صوت الجرس والتنبيهات: انتقل إلى الإعدادات > الأصوات وقم بإيقاف تشغيل "تغيير باستخدام الأزرار". الحد المسموح به لصوت الموسيقى والفيديو: انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى > حدود الصوت.

ملاحظة: في بعض البلدان، قد يشير iPhone إلى وقت إعداد مستوى الصوت في مستوى أعلى من إرشادات سلامة السمع الخاصة بالاتحاد الأوروبي. لزيادة مستوى الصوت أكثر من هذا المستوى، قد تحتاج إلى تحرير التحكم في الصوت لفترة وجيزة.

كما يمكنك استخدام زر مستوى الصوت لالتقاط صورة أو تسجيل فيديو. انظر فصل ١٢، الكاميرا، في صفحة ٦٩.

مفتاح رنين/صامت

قم بتحريك مفتاح رنين/صامت لوضع iPhone في الوضع رنين 📞 أو الوضع صامت 🚫.



في وضع الرنين، يقوم iPhone بتشغيل كل الأصوات. في الوضع الصامت، لن يصدر iPhone رنينًا أو يقوم بتشغيل التنبيهات والمؤثرات الصوتية الأخرى.

مهم: تظل تنبيهات الساعة وتطبيقات الصوت مثل الموسيقى والكثير من الألعاب تصدر أصواتًا من خلال السماعة المضمنة عندما يكون iPhone في الوضع الصامت. في بعض المناطق، يتم تشغيل المؤثرات الصوتية للكاميرا ومذكرات الصوت حتى إذا تم تعيين مفتاح رنين/صامت على الوضع صامت.

للحصول على معلومات حول تغيير إعدادات الصوت والاهتزاز، انظر الأصوات في صفحة ١٢٧.

كما يمكنك استخدام إعداد عدم الإزعاج لقطع صوت المكالمات، والإشعارات.

قم بتعيين iPhone على عدم الإزعاج (🌙): انتقل إلى الإعدادات وقم بتشغيل عدم الإزعاج. يمنع عدم الإزعاج المكالمات والتنبيهات والإشعارات من إصدار أي أصوات أو إضاءة الشاشة عند قفل الشاشة. مع ذلك، تستمر التنبيهات في إصدار صوت وإذا تم إلغاء قفل الشاشة، فلن يكون للإعداد عدم الإزعاج تأثيرًا.

لجدولة ساعات هدوء، أو السماح لأشخاص محددين بالاتصال، أو تمكين رنين مكالمات مكررة، انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات > عدم الإزعاج. انظر عدم الإزعاج والإشعارات في صفحة ١٢٢.

أيقونات الحالة

تقدم الأيقونات الموجودة على شريط الحالة بالجزء العلوي من الشاشة معلومات حول iPhone:

أيقونة الحالة	دلالتها
	الإشارة الخلوية* لتوضيح ما إن كنت في نطاق الشبكة الخلوية، وهل يمكنك إجراء مكالمات وتلقيها. كلما زاد عدد الأشرطة، كانت الإشارة أقوى. إذا لم توجد إشارة، فسيتم استبدال الأشرطة بـ "لا توجد خدمة".
	وضع الطيران لتوضيح أن وضع الطيران قيد التشغيل - لا يمكنك استخدام الهاتف أو الوصول إلى الإنترنت أو استخدام أجهزة Bluetooth®. تتوفر الميزات غير اللاسلكية. انظر وضع الطيران في صفحة ١٢٠.
	LTE لتوضيح أن شبكة LTE الخاصة بشركة الاتصالات متاحة، وأن iPhone يمكنه الاتصال بالإنترنت عبر هذه الشبكة. (iPhone 5، غير متوفر في كافة المناطق). انظر خلوي في صفحة ١٢٣.
	4G لتوضيح أن شبكة 4G UMTS (GSM) الخاصة بشركة الاتصالات متاحة، وأن iPhone يمكنه الاتصال بالإنترنت عبر هذه الشبكة. (iPhone S؛ أو الأحدث، غير متوفر في كافة المناطق). انظر خلوي في صفحة ١٢٣.
	3G لتوضيح أن شبكة 3G UMTS (GSM) أو (CDMA) EV-DO الخاصة بشركة الاتصالات متاحة، وأن iPhone يمكنه الاتصال بالإنترنت عبر هذه الشبكة. انظر خلوي في صفحة ١٢٣.
	E لتوضيح أن شبكة EDGE (GSM) الخاصة بشركة الاتصالات متاحة، وأن iPhone يمكنه الاتصال بالإنترنت عبر هذه الشبكة. انظر خلوي في صفحة ١٢٣.
	GPRS/1xRTT لتوضيح أن شبكة GPRS (GSM) أو 1xRTT (CDMA) الخاصة بشركة الاتصالات متاحة، وأن iPhone يمكنه الاتصال بالإنترنت عبر هذه الشبكة. انظر خلوي في صفحة ١٢٣.
	*Wi-Fi لتوضيح اتصال iPhone بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi. كلما زاد عدد الأشرطة، دل ذلك على زيادة قوة الاتصال. انظر Wi-Fi في صفحة ١٢٠.
	عدم الإزعاج لتوضح أن "عدم الإزعاج" في وضع التشغيل. انظر الأصوات في صفحة ١٢٧.
	نقطة اتصال شخصية لتوضيح أن iPhone متصل بـ iPhone آخر مما يوفر نقطة اتصال شخصية. انظر نقطة اتصال شخصية في صفحة ١٢١.
	جارٍ المزامنة لتوضيح أن iPhone يتزامن مع iTunes.
	نشاط الشبكة لتوضيح نشاط الشبكة. قد يتم أيضاً استخدام هذه الأيقونة بواسطة بعض التطبيقات الخاصة بالجهات الأخرى للإشارة إلى وجود عملية نشطة.
	تحويل المكالمات للإشارة إلى إعداد تحويل المكالمات على iPhone. انظر تحويل المكالمات وانتظار المكالمات وهوية المتصل في صفحة ٤٥.
	VPN للإشارة إلى أنك متصل بشبكة تستخدم VPN. انظر خلوي في صفحة ١٢٣.
	قفل لتوضيح أن iPhone مقفل. انظر زر إسبات/إيقاف في صفحة ٨.
	TTY لتوضيح أنه تم تعيين iPhone بحيث يعمل مع آلة الكتابة (TTY). انظر دعم TTY في صفحة ١١٩.
	تشغيل للإشارة إلى تشغيل إحدى الأغاني أو كتاب مسموع أو أحد ملفات بودكاست. انظر تشغيل الموسيقى في صفحة ٥٥.
	قفل الاتجاه الرأسى لتوضيح أن شاشة iPhone تم قفل الاتجاه الرأسى بها. انظر الاتجاه الرأسى والأفقى في صفحة ١٩.
	تنبيه للإشارة إلى تعيين تنبيه. انظر فصل ١٩، الساعة ، في صفحة ٨٢.
	خدمات الموقع للإشارة إلى أن عنصراً يستخدم خدمات الموقع. انظر الخصوصية في صفحة ١٢٨.
	*Bluetooth أيقونة زرقاء أو بيضاء: Bluetooth قيد التشغيل ومقترن بجهاز. أيقونة رمادية: Bluetooth قيد التشغيل ومقترن بجهاز، ولكن الجهاز خارج النطاق أو قيد إيقاف التشغيل. بدون أيقونة: Bluetooth غير مقترن بجهاز. انظر أجهزة Bluetooth في صفحة ٣١.
	بطارية الـ Bluetooth للإشارة إلى مستوى البطارية لجهاز Bluetooth مقترن مدعوم.
	البطارية لتوضيح مستوى البطارية أو حالة الشحن. انظر البطارية في صفحة ٣٢.

* الملحقات وأداء اللاسلكي: قد يؤثر استخدام ملحقات معينة مع iPhone على الأداء اللاسلكي. ليست كل ملحقات iPod متوافقة بالكامل مع iPhone. وقد يعمل تشغيل وضع الطيران على الحد من التداخل الصوتي بين iPhone والجهاز الملحق. أثناء تشغيل وضع الطيران، لن يكون في مقدورك إجراء مكالمات أو استقبالها أو استخدام الميزات التي تتطلب اتصالاً لاسلكياً. وقد تفيد إعادة توجيه أو تغيير موقع iPhone والجهاز الملحق الموصل به في تحسين الأداء اللاسلكي.

تحذير: لتجنب الإصابة، اقرأ **معلومات السلامة الهامة** في صفحة ١٣٣ قبل استخدام iPhone.



ما تحتاج إليه

لاستخدام iPhone، ستكون بحاجة إلى:

- خطة خدمة لاسلكية وشركة اتصالات توفر خدمة iPhone في منطقتك
- اتصال إنترنت للكمبيوتر الخاص بك (يُوصى باستخدام اتصال واسع النطاق)
- Apple ID لبعض الميزات، منها iCloud وApp Store وiTunes Store وعمليات الشراء عبر الإنترنت. يمكن إنشاء Apple ID خلال الإعداد.

لاستخدام iPhone مع الكمبيوتر الخاص بك، يلزمك:


- جهاز Mac مزود بمنفذ USB 2.0 أو 3.0، أو كمبيوتر شخصي مزود بمنفذ USB 2.0 وأحد أنظمة التشغيل التالية:
- نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.6.8 أو الأحدث
- نظام التشغيل Windows Vista أو Windows XP Home أو Windows Professional مثبت به Service Pack 3 أو الأحدث
- برنامج iTunes الإصدار 10.7 أو أحدث (لبعض الميزات) وهو متوفر على www.itunes.com/download

تركيب بطاقة SIM

إذا تم إعطاؤك بطاقة SIM لتركيبها، فقم بتركيبها قبل إعداد iPhone.

مهم: بطاقة SIM مطلوبة لاستخدام الخدمات الخلوية عند الاتصال بشبكات GSM وبعض شبكات CDMA. قد يستخدم iPhone 4S أو الإصدار الأحدث الذي تم تنشيطه على شبكة CDMA لاسلكية أيضًا بطاقة SIM للاتصال بشبكة GSM، للتجوال الدولي بشكل أساسي. يخضع iPhone الخاص بك لسياسات موفر الخدمة اللاسلكية لديك، التي قد تتضمن قيود على التبديل بين موفري الخدمة والتجوال، حتى بعد إبرام أدنى عقد خدمة مطلوب. اتصل بموفر الخدمة اللاسلكية لديك للحصول على مزيد من التفاصيل. يعتمد توفر القدرات الخلوية على الشبكة اللاسلكية.

تركيب بطاقة SIM في iPhone 5



تركيب بطاقة SIM: أدخل طرف مشبك ورق صغير أو أداة إخراج بطاقة SIM في الفتحة الموجود على حامل بطاقة SIM. اسحب حامل بطاقة SIM للخارج وضع فيه بطاقة SIM على النحو الموضح. مع محاذاة الحامل ووضع بطاقة SIM في الجزء العلوي، أعد تركيب الحامل بحرص.

إعداد iPhone وتنشيطه

إعداد iPhone وتنشيطه، قم بتنشيط iPhone واتبع مساعد الإعداد. يرشدك مساعد الإعداد خلال عملية الإعداد، بما في ذلك الاتصال بشبكة Wi-Fi وتسجيل الدخول باستخدام Apple ID مجاني أو إنشاؤه وإعداد iCloud وتنشيط الميزات الموصي بها مثل، خدمات الموقع والعثور على الـ iPhone وتنشيط iPhone مع شركة الاتصالات الخاصة بك. يمكنك أيضاً الاستعادة من نسخة احتياطية من iCloud أو iTunes أثناء الإعداد.

يمكن إجراء التنشيط عبر شبكة Wi-Fi في حالة iPhone ٤S أو أحدث، أو عبر الشبكة الخلوية لشركة الاتصالات الخاصة بك (غير متوفرة في جميع المناطق). إذا لم يتوفر أي خيار منهما، فتحتاج إلى توصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك الموجود به iTunes للتنشيط.

توصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك

قد تحتاج إلى توصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك لاستكمال التنشيط. كما يتيح لك توصيل iPhone بالكمبيوتر بمزامنة المعلومات والموسيقى والمحتويات الأخرى مع iTunes. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٥.

توصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك: استخدم كابل Lightning to USB (iPhone) أو كابل التوصيل من موصل Dock إلى USB (طرز iPhone السابقة) المتوفر مع iPhone.



الاتصال بالإنترنت

يتصل iPhone بالإنترنت إذا لزم الأمر، باستخدام اتصال Wi-Fi (إذا توفر) أو باستخدام الشبكة الخلوية لشركة الاتصالات الخاصة بك. للحصول على معلومات حول الاتصال بشبكة Wi-Fi، انظر، Wi-Fi، في صفحة ١٢٠.

ملاحظة: في حال عدم توفر اتصال Wi-Fi بالإنترنت، قد تقوم بعض تطبيقات iPhone وخدماته بنقل البيانات عبر الشبكة الخلوية لشركة الاتصالات الخاصة بك، مما قد يؤدي إلى دفع رسوم إضافية. اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك للحصول على معلومات حول أسعار خطة البيانات الخلوية الخاصة بك. لإدارة استخدام البيانات الخلوية، انظر خلوي في صفحة ١٢٣.

إعداد البريد وحسابات أخرى

يعمل iPhone مع iCloud وMicrosoft Exchange والعديد من موفري خدمات التقييم وجهات الاتصال وmail المستند إلى الإنترنت الأكثر استخداماً.

إذا لم يكن لديك حساب بريد بالفعل، فيمكنك إعداد حساب iCloud مجاناً عند إعداد iPhone لأول مرة أو أحدث من الإعدادات < iCloud. انظر iCloud في صفحة ١٤.

إعداد حساب iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud.

إعداد حساب آخر: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات.

يمكنك إضافة جهات اتصال باستخدام حساب LDAP أو CardDAV إذا كانت شركتك أو مؤسستك تدعمه. انظر إضافة جهات اتصال في صفحة ٩٤.

يمكنك إضافة تقويمات باستخدام حساب تقويم CalDAV، والاشترك في تقويمات (.ics) (iCalendar) أو استيرادهم من Mail. انظر العمل مع تقويمات عديدة في صفحة ٦٤.

Apple ID

Apple ID هو اسم المستخدم لحساب مجاني يتيح لك الوصول إلى خدمات Apple، مثل iTunes Store و App Store و iCloud. تحتاج إلى Apple ID واحد فقط لكل شيء تقوم به باستخدام Apple. قد يكون هناك رسوم للخدمات والمنتجات التي تستخدمها أو تشتريها أو تستأجرها.

إذا كان لديك Apple ID، فاستخدمه عند إعداد iPhone لأول مرة وعند الحاجة إلى تسجيل الدخول لاستخدام خدمة Apple. إذا لم يكن لديك Apple ID بالفعل، فيمكنك إنشاء واحد متى طلب منك تسجيل الدخول.

لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر support.apple.com/kb/hero.

إدارة المحتوى على أجهزة iOS

يمكنك نقل المعلومات والملفات بين أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر باستخدام iCloud أو iTunes.

- يقوم iCloud بتخزين المحتوى مثل الموسيقى والصور والتقويمات و جهات الاتصال والمستندات وغير ذلك، ونقله لاسلكياً إلى أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى الخاصة بك، مما يعمل على الحفاظ على تحديث كل شيء. انظر [iCloud](#) أدناه.
- يقوم برنامج iTunes بمزامنة الموسيقى والفيديو والصور والمزيد بين الكمبيوتر و iPhone. يتم نسخ التغييرات التي تقوم بإجرائها على جهاز إلى الجهاز الأخرى عند المزامنة. يمكنك أيضاً استخدام iTunes لنسخ ملف إلى iPhone لاستخدامه مع أحد التطبيقات أو نسخ مستند قد قمت بإنشائه على iPhone إلى الكمبيوتر. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٥.

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes أو كلاهما، حسب احتياجاتك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام تدفق صور iCloud للحصول على الصور التي يتم التقاطها على iPhone تلقائياً إلى الأجهزة الأخرى الخاصة بك، واستخدام iTunes لمزامنة ألبومات الصور من الكمبيوتر إلى iPhone.

مهم: لا تتم بمزامنة العناصر الموجودة على جزء المعلومات في iTunes (مثل جهات الاتصال والتقويمات والملاحظات) واستخدام iCloud أيضاً للحفاظ على تحديث هذه المعلومات على أجهزتك. وإلا فقد يحدث تكرار للبيانات.

iCloud

يقوم iCloud بتخزين المحتوى الخاص بك، بما في ذلك الموسيقى والصور و جهات الاتصال والتقويمات والمستندات المدعومة. يتم نقل المحتوى المخزن في iCloud لاسلكياً إلى أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى الخاصة بك التي يتم إعدادها باستخدام نفس حساب iCloud.

يتوفر iCloud على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS ٥ أو أحدث وعلى أجهزة كمبيوتر Mac التي تعمل بنظام تشغيل OS X Lion الإصدار v10.7.2 أو أحدث وأجهزة الكمبيوتر المزودة بلوحة تحكم iCloud لنظام Windows (مطلوب نظام التشغيل Windows Vista Service Pack 2 أو Windows 7).

من ميزات iCloud:

- iTunes في Cloud—تنزيل مشتريات موسيقى iTunes وبرامج التلفاز السابقة إلى iPhone مجاناً، في أي وقت.
- التطبيقات والكتب—تنزيل مشتريات App Store و iBooksstore السابقة إلى iPhone مجاناً في أي وقت
- تدفق الصور—تظهر الصور التي تلتقطها على كل أجهزتك الأخرى. كما يمكنك إنشاء تدفقات صور لمشاركتها مع الآخرين. انظر [تدفق الصور](#) في صفحة ٦٧.
- المستندات في Cloud—في حالة التطبيقات الممكن عليها iCloud، تحافظ الميزة على تحديث المستندات وبيانات التطبيقات عبر كل أجهزتك.
- Mail، جهات الاتصال، التقويم—الحفاظ على تحديث جهات اتصال البريد والتقويمات والملاحظات والتذكيرات عبر كل أجهزتك.
- النسخ الاحتياطي—نسخ iPhone and احتياطياً إلى iCloud بشكل تلقائي عند توصيله بالطاقة وشبكة Wi-Fi. انظر [نسخ iPhone احتياطياً](#) في صفحة ١٣٦.
- العثور على الـ iPhone—تحديد موقع iPhone الخاص بك على خريطة أو عرض رسالة أو تشغيل صوت أو قفل الشاشة أو مسح البيانات عن بُعد. انظر [العثور على الـ iPhone](#) في صفحة ٣٢.
- العثور على أصدقائي—مشاركة موقعك مع الأشخاص المهمين بالنسبة لك. قم بتنزيل التطبيق المجاني من App Store.

- iTunes Match —بالاشتراك في iTunes Match، ستظهر كل ملفات الموسيقى—بما في ذلك ملفات الموسيقى التي قمت باستيرادها من الأقراص المضغوطة أو شرائها من أي مكان آخر غير iTunes—على كل أجهزتك ويمكن تنزيلها وتشغيلها حسب الطلب. انظر [iTunes Match](#) في صفحة ٥٩.
- علامات تويوب iCloud—انظر صفحات الويب التي قمت بفتحها على أجهزة iOS وأجهزة كمبيوتر OS X الخاصة بك. انظر فصل ٧، [Safari](#)، في صفحة ٥٢.

باستخدام iCloud، تحصل على حساب بريد إلكتروني مجاني ومساحة تخزين مقدارها ٥ غ.ب لبريدك ومستنداتك والنسخ الاحتياطية. لا يتم حساب الموسيقى والتطبيقات وبرامج التلفاز والكتب التي تم شرائها وكذلك تدفق الصور الخاص بك، ضمن مساحة التخزين الخالية.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب iCloud، وتعيين خيارات iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud. شراء تخزين iCloud إضافي: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على إدارة التخزين. لمعرفة مزيد من المعلومات حول شراء مساحة تخزين iCloud، انتقل إلى help.apple.com/icloud. عرض مشتريات سابقة وتنزيلها:

- الشراء من iTunes Store: انتقل إلى iTunes واضغط على المزيد، ثم اضغط على المشتريات.
 - الشراء من App Store: انتقل إلى App Store واضغط على تحديثات، ثم اضغط على المشتريات.
 - الشراء من iBookstore: انتقل إلى iBooks واضغط على Store، ثم اضغط على المشتريات.
- تشغيل التنزيلات التلقائية للموسيقى أو التطبيقات أو الكتب: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores. لمعرفة مزيد من المعلومات حول iCloud، انتقل إلى www.apple.com/icloud. لمعرفة معلومات حول الدعم، انتقل إلى www.apple.com/emea/support/icloud.

المزامنة مع iTunes

تؤدي المزامنة مع iTunes إلى نسخ المعلومات من الكمبيوتر الخاص بك إلى iPhone، والعكس. يمكنك المزامنة عن طريق توصيل iPhone بالكمبيوتر أو يمكنك إعداد iTunes للمزامنة لاسلكيًا باستخدام شبكة Wi-Fi. يمكنك تعيين iTunes ليقيم بمزامنة الموسيقى والصور والفيديوهات وملفات البودكاست والتطبيقات والمزيد. للحصول على معلومات حول مزامنة iPhone مع الكمبيوتر الخاص بك، قم بفتح iTunes ثم اختر مساعدة iTunes من قائمة المساعدة.

إعداد مزامنة iTunes اللاسلكي: قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك. في iTunes على الكمبيوتر، حدد iPhone الخاص بك (ضمن الأجهزة)، وانقر على ملخص، ثم قم بتشغيل "المزامنة عبر اتصال Wi-Fi".

في حالة تشغيل مزامنة Wi-Fi، يقوم iPhone بالمزامنة كل يوم. ويجب توصيل iPhone بمصدر طاقة وتوصيل iPhone والكمبيوتر بنفس الشبكة اللاسلكية، وفتح iTunes على الكمبيوتر. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر [مزامنة iTunes Wi-Fi](#) في صفحة ١٢٤.


تلميحات للمزامنة مع iTunes


- إذا كنت تستخدم iCloud لتخزين جهات الاتصال والتقويمات والإشارات المرجعية والملاحظات الخاصة بك، فلا تقم بمزامنتها أيضًا إلى جهازك باستخدام iTunes.
- تتم مزامنة عمليات الشراء التي تقوم بها من iTunes Store أو App Store على iPhone مرة أخرى إلى مكتبة iTunes الخاصة بك. ويمكنك أيضًا شراء المحتويات والتطبيقات أو تنزيلها من iTunes Store على الكمبيوتر، ثم مزامنتها إلى iPhone.
- في جزء الملخص بالجهاز، يمكنك تعيين iTunes ليقيم بالمزامنة تلقائيًا عند توصيل الجهاز الخاص بك بالكمبيوتر. لتجاوز هذا الإعداد مؤقتًا، اضغط مع الاستمرار على مفتاحي الأوامر والخيارات (جهاز Mac) أو العالي والتحكم (الكمبيوتر الشخصي) حتى ترى iPhone في الشريط الجانبي.
- في جزء الملخص بالجهاز، حدد "تشفير النسخة الاحتياطية لـ iPhone" إذا أردت تشفير المعلومات المخزنة على الكمبيوتر عندما يقوم iTunes بعمل نسخة احتياطية. ويتم الإشارة إلى النسخ الاحتياطية المشفرة بأيقونة القفل، ويلزم إدخال كلمة سر منفصلة لاستعادة النسخة الاحتياطية. إذا لم تقم بتحديد هذا الخيار، فلن يتم تضمين كلمات السر الأخرى (مثل تلك الخاصة بحسابات البريد) في عملية النسخ الاحتياطي ويجب إعادة إدخالها إذا كنت تستخدم النسخ الاحتياطي لاستعادة الجهاز.
- في جزء المعلومات بالجهاز، عندما تقوم بمزامنة حسابات البريد، سيتم نقل الإعدادات فقط من الكمبيوتر إلى iPhone. ولا تؤثر التغييرات التي تقوم بإجرائها على حساب البريد الإلكتروني في iPhone على الحساب الموجود على الكمبيوتر.

- في جزء المعلومات بالجهاز، انقر على متقدم لتحديد الخيارات لتسمح لك باستبدال المعلومات الموجودة على iPhone بمعلومات من الكمبيوتر أثناء المزامنة التالية.
- إذا كنت تستمع إلى جزء من ملف بودكاست أو إلى كتاب مسموع، فإن يتم تضمين الموضع الذي توقفت عنده في القصة إذا قمت بمزامنة المحتوى مع iTunes. وإذا بدأت الاستماع على iPhone، فيمكنك معرفة النقطة التي توقفت عندها باستخدام iTunes على الكمبيوتر—أو العكس.
- في جزء الصور الخاص بالجهاز، يمكنك مزامنة الصور ومقاطع الفيديو من مجلد موجود على الكمبيوتر.

عرض دليل المستخدم هذا على iPhone

يمكنك عرض دليل المستخدم لـ iPhone على iPhone في Safari، وفي تطبيق iBooks المجاني.

عرض دليل المستخدم في Safari: اضغط على ، ثم اضغط على الإشارة المرجعية لدليل مستخدم iPhone.

• إضافة أيقونة للدليل على الشاشة الرئيسية: اضغط على ، ثم اضغط على "إضافة إلى الشاشة الرئيسية".

• عرض الدليل بلغة مختلفة: اضغط على "تغيير اللغة" على صفحة المحتوى الرئيسي.

عرض دليل المستخدم في iBooks: إذا لم تكن قد قمت بتنصيب iBooks بعد، فقم بفتح App Store، ثم ابحث عنه وقم بتنصيب

"iBooks". افتح iBooks ثم اضغط على Store. ابحث عن "مستخدم iPhone"، ثم حدد الدليل وقم بتنزيله.

لمعرفة مزيد من المعلومات عن iBooks، انظر فصل ٣٠، iBooks، في صفحة ١٠١.

الأساسيات

استخدام التطبيقات

يمكنك التفاعل مع iPhone باستخدام أصابعك للضغط أو الضغط مرتين أو التحريك والضغط على الأشياء على شاشة اللمس.

فتح التطبيقات والتبديل بينها

للانتقال إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية .

فتح تطبيق: اضغط عليه.



للعودة إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية مرة أخرى.


مشاهدة شاشة رئيسية أخرى: حرك يسارًا أو يمينًا.



الانتقال إلى الشاشة الرئيسية الأولى: اضغط على زر الشاشة الرئيسية .

عرض آخر التطبيقات التي تم استخدامها: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية لإظهار شريط المعالجة المتعددة.

اضغط على تطبيق لاستخدامه مرة أخرى. قم بالتحريك اليسار لمشاهدة مزيد من التطبيقات.



أخر التطبيقات التي تم استخدامها


إذا كان لديك العديد من التطبيقات، فقد تريد استخدام Spotlight لتحديد موقعها وفتحها. انظر البحث في صفحة ٢٦.

التمرير

اسحب لأعلى أو لأسفل للتمرير. على بعض الشاشات، مثل صفحات الويب، يمكنك أيضاً التمرير من جانب إلى جانب. لن يؤدي التمرير بسحب إصبعك إلى اختيار أي شيء موجود على الشاشة أو تنشيطه.



قم بالتحريك سريعاً للتمرير السريع.



يمكنك الانتظار حتى يتوقف التمرير أو المس الشاشة لإيقافه فوراً.


للمرير السريع لأعلى أي صفحة، اضغط على شريط الحالة أعلى الشاشة.

القوائم

وفقاً للقائمة، يؤدي اختيار عنصر ما إلى القيام بإجراءات مختلفة - على سبيل المثال، قد يؤدي إلى فتح قائمة أخرى أو تشغيل أغنية أو فتح رسالة بريد إلكتروني أو عرض معلومات الاتصال بشخص ما.

اختيار عنصر في قائمة: اضغط عليه.

يوجد فهرس على امتداد الجانب لمساعدتك في التنقل السريع.



اسحب إصبعك على امتداد الفهرس للتمرير السريع. اضغط على حرف للانتقال السريع إلى قسم.

العودة إلى قائمة سابقة: اضغط على زر الرجوع الموجود بالزاوية اليسرى العلوية.

التكبير أو التصغير

بناءً على التطبيق، قد تتمكن من التكبير أو التصغير لتقليل الصورة على الشاشة. عند عرض الصور أو صفحات الويب أو البريد أو الخرائط، على سبيل المثال، اضغط مع ضم إصبعين للتصغير أو إبعادهما للتكبير. بالنسبة للصور وصفحات الويب، يمكنك أيضًا الضغط مرتين (الضغط مرتين سريعاً) للتكبير، ثم النقر مرتين مرة أخرى للتصغير. وللخرائط، اضغط مرتين للتكبير واضغط مرة واحدة بإصبعين للتصغير.



تُعد ميزة تكبير/تصغير أيضًا من ميزات إمكانية الوصول التي تتيح لك تكبير الشاشة مع أي تطبيق تستخدمه لمساعدتك في رؤية ما هو معروض على الشاشة. انظر التكبير/التصغير في صفحة ١١٥.

الاتجاه الرأسي والأفقي

يمكنك عرض الكثير من تطبيقات iPhone إما في الاتجاه الرأسي أو الأفقي. قم بتدوير iPhone وسيتم تدوير الشاشة أيضًا، بحيث يتم ضبطها لتناسب الاتجاه الجديد.



قفل الشاشة في الاتجاه الرأسي: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية □، وحرك شريط المعالجة المتعددة من اليسار إلى اليمين، ثم اضغط على □.



تظهر أيقونة قفل الاتجاه □ في شريط الحالة عند قفل اتجاه الشاشة.

ضبط السطوع

يمكنك ضبط سطوع الشاشة يدوياً، أو تشغيل سطوع تلقائي لجعل iPhone يستخدم مجس الإضاءة المحيطة لضبط السطوع تلقائياً. ضبط سطوع الشاشة: انتقل إلى الإعدادات > السطوع وخلفية الشاشة ثم اسحب شريط التمرير. تشغيل السطوع التلقائي أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات > السطوع وخلفية الشاشة. انظر السطوع وخلفية الشاشة في صفحة ١٢٨.

تخصيص iPhone

يمكنك تخصيص تخطيط تطبيقاتك على الشاشة الرئيسية، وترتيبها في مجلدات، وتغيير خلفية الشاشة.

إعادة ترتيب التطبيقات

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية عن طريق إعادة ترتيب التطبيقات ونقل التطبيقات إلى Dock على امتداد أسفل الشاشة، وإنشاء شاشات رئيسية إضافية. إعادة ترتيب التطبيقات: المس أي تطبيق على الشاشة الرئيسية مع الاستمرار إلى أن يهتز، ثم حرك التطبيقات من مكان لآخر عن طريق سحبها. اضغط على زر الشاشة الرئيسية لحفظ الترتيب.



إنشاء شاشة رئيسية جديدة: أثناء ترتيب التطبيقات، قم بسحب تطبيق إلى الحافة اليمنى من أقصى يمين الشاشة، إلى أن تظهر شاشة جديدة.

يمكنك إنشاء ما يصل إلى ١١ شاشة رئيسية. تبين النقاط الموجودة فوق Dock عدد الشاشات لديك، والشاشة التي يتم عرضها. قم بتحريك إلى اليسار أو اليمين للتبديل بين الشاشات. للانتقال إلى أول شاشة رئيسية، اضغط على زر الشاشة الرئيسية . نقل تطبيق إلى شاشة أخرى: أثناء اهتزاز التطبيق، اسحبه إلى جانب الشاشة.

تخصيص الشاشة الرئيسية باستخدام iTunes: قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك. في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك قم بقم بتحديد iPhone، ثم انقر على الزر تطبيقات لمشاهدة صورة الشاشة الرئيسية الخاصة بـ iPhone. إعادة تعيين الشاشة الرئيسية إلى تخطيطها الأصلي: من الإعدادات، انتقل إلى عام > إعادة تعيين، ثم اضغط على إعادة تعيين تخطيط الشاشة الرئيسية. تؤدي إعادة تعيين الشاشة الرئيسية إلى إزالة أي مجلدات قمت بإنشائها واستخدام خلفية الشاشة الافتراضية مع الشاشة الرئيسية الخاصة بك.

التنظيم باستخدام المجلدات

يمكنك استخدام مجلدات لتنظيم التطبيقات على الشاشات الرئيسية. يمكنك إعادة ترتيب المجلدات—كما تفعل مع التطبيقات تماماً—عن طريق سحبها من مكان لآخر على الشاشات الرئيسية أو إلى Dock.

إنشاء مجلد: المس أحد التطبيقات إلى أن تبدأ أيقونات الشاشة الرئيسية في الاهتزاز، ثم اسحب التطبيق على تطبيق آخر.



يقوم iPhone بإنشاء مجلد جديد يتضمن التطبيقين، ويعمل على تسمية المجلد بناءً على نوع التطبيقات. لإدخال اسم مختلف، اضغط على حقل الاسم.



فتح مجلد: اضغط على المجلد. لإغلاق مجلد، اضغط خارج المجلد أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية .

التنظيم باستخدام المجلدات: أثناء ترتيب التطبيقات (تهتز التطبيقات):

- إضافة تطبيق إلى مجلد: اسحب التطبيق إلى المجلد.
- إزالة تطبيق من مجلد: قم بفتح المجلد إذا لزم الأمر، ثم قم بسحب التطبيق للخارج.
- حذف مجلد: انقل كافة التطبيقات خارج المجلد. يتم حذف المجلد تلقائياً.
- إعادة تسمية مجلد: اضغط لفتح المجلد، ثم اضغط على الاسم وأدخل اسماً جديداً.

عند الانتهاء من ذلك، اضغط على زر الشاشة الرئيسية .

تغيير خلفية الشاشة

يمكنك تخصيص كل من شاشة القفل والشاشة الرئيسية عن طريق اختيار صورة ليتم استخدامها كخلفية شاشة. اختر إحدى الصور المتوفرة، أو صورة من ألبوم الكاميرا أو ألبوم آخر على iPhone.

تغيير خلفية الشاشة: انتقل إلى الإعدادات > السطوع وخلفية الشاشة.

الكتابة

تتيح لك لوحة المفاتيح على الشاشة الكتابة عندما تحتاج إلى إدخال نص.


إدخال نص

استخدم لوحة المفاتيح على الشاشة لإدخال نص، مثل معلومات جهة الاتصال والبريد وعناوين ويب. بناءً على التطبيق واللغة التي تستخدمها، يمكن أن تصحح لوحة المفاتيح الأخطاء الإملائية وتتوقع ما تكتبه وحتى تتعلم أثناء استخدامها.

يمكنك أيضاً استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في الكتابة. انظر [لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية](#) في صفحة ٢٤. لاستخدام الإملاء بدلاً من الكتابة، انظر [الإملاء](#) في صفحة ٢٤.

إدخال نص: اضغط على حقل نص لإظهار لوحة المفاتيح، ثم اضغط على المفاتيح الموجودة على لوحة المفاتيح.

أثناء قيامك بالكتابة، يظهر كل حرف أعلى إبهامك أو إصبعك. إذا لمست المفتاح الخطأ، يمكنك تحريك إصبعك وصولاً إلى المفتاح الصحيح. فلن يدخل الحرف حتى تقوم بتحريك إصبعك من على المفتاح.



- كتابة الأحرف الكبيرة: اضغط على المفتاح العالي ⇧ قبل كتابة الحرف. أو المس مع الاستمرار المفتاح العالي، ثم حركه لحرف.
- كتابة نقطة ومسافة بسرعة: اضغط مرتين على مفتاح المسافة.
- تشغيل تثبيت العالي: اضغط مرتين على مفتاح العالي ⇧. لإيقاف تشغيل تثبيت العالي، اضغط على مفتاح العالي.
- إدخال الأرقام أو علامات الترقيم أو الرموز: اضغط على مفتاح الرقم 123. لمشاهدة علامات ترقيم ورموز إضافية، اضغط على مفتاح الرموز #+=.
- إدخال أحرف تحمل حركة أو الأحرف البديلة: المس مفتاحاً مع الاستمرار، ثم حرك لاختيار أحد الخيارات.



كتابة حرف بديل، المس مفتاح مع الاستمرار، ثم حرك لاختيار أحد الخيارات.

تعيين خيارات للكتابة: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح.

تحرير النص

إذا أردت تحرير نص، فستتيح لك عدسة مكبرة على الشاشة تحديد موقع نقطة الإدراج التي تريدها. يمكنك تحديد نص وقصه ونسخه ولصقه. في بعض التطبيقات، يمكنك أيضاً قص الصور ومقاطع الفيديو ونسخها ولصقها.

تحديد موضع نقطة الإدراج: المس مع الاستمرار لإظهار العدسة المكبرة، ثم اسحب لتحديد موضع نقطة الإدراج.



تحديد نص: اضغط على نقطة الإدراج لعرض أزرار التحديد. اضغط على تحديد لتحديد الكلمة الملاصقة أو اضغط على تحديد الكل لتحديد النص بالكامل.

كما يمكنك الضغط مرتين على كلمة ما لتحديدها. اسحب نقاط الالتقاط لتحديد نص أكبر أو أصغر. في المستندات للقراءة فقط، مثل صفحات الويب، المس مع الاستمرار لتحديد كلمة ما.



قص النص أو نسخه: حدد النص، ثم اضغط على قص أو نسخ.

لصق نص: اضغط على نقطة الإدراج، ثم اضغط على لصق لإدراج آخر نص قمت بقصه أو نسخه. لاستبدال نص، حدده قبل الضغط على لصق.

التراجع عن التحرير الأخير: قم بهز iPhone، ثم اضغط على تراجع.

جعل النص غامق أو مائل أو مسطر: حدد النص، واضغط على ►، ثم اضغط على B/I/U (غير متوفر دائماً).

الحصول على تعريف كلمة: حدد الكلمة، ثم اضغط على تعريف (غير متوفر دائماً).

الحصول على كلمات بديلة: حدد كلمة، ثم اضغط على اقتراح (غير متوفر دائماً).

التصحیح التلقائي والتدقيق الإملائي

بالنسبة لمعظم اللغات، يستخدم iPhone القاموس النشط لتصحيح الأخطاء الإملائية أو تقديم اقتراحات أثناء الكتابة. عندما يقترح iPhone كلمة، يمكنك قبول الاقتراح دون إيقاف الكتابة. للحصول على قائمة باللغات المدعومة، انظر

www.apple.com/iphone/specs.html



قبول الاقتراح: اكتب مسافة أو علامة من علامات الترقيم أو حرف الإرجاع.

رفض اقتراح: اضغط على "x" الموجود بجوار الاقتراح.

في كل مرة ترفض فيها الاقتراح لنفس الكلمة، يصحح iPhone أكثر ميلاً لقبول الكلمة.

كما يضع iPhone تسطيراً تحت الكلمات التي كتبتها بالفعل ويحتل احتواؤها على أخطاء إملائية.



استبدال كلمة بها خطأ إملائي: اضغط على الكلمة ذات التسطير، ثم اضغط على تصحيح الإملاء، إذا لم تظهر الكلمة التي تريدها، فما عليك سوى إعادة كتابتها.

تشغيل ميزة التصحيح التلقائي أو التدقيق الإملائي أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح.

الاختصارات وقاموسك الشخصي

تتيح لك الاختصارات كتابة أحرف قليلة فقط بدلاً من كلمة أو عبارة طويلة. يظهر النص الموسع في كل مرة تكتب فيها الاختصار. على سبيل المثال، يتم توسيع الاختصار "ف ط" إلى "في طريقي!"

إنشاء اختصار: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح، ثم اضغط على إضافة اختصار جديد.

منع iPhone من محاولة تصحيح كلمة أو عبارة: قم بإنشاء اختصار، مع ترك حقل الاختصار فارغاً.

تحرير اختصار: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح، ثم اضغط على الاختصار.

استخدام iCloud للحفاظ على تحديث قاموسك الشخصي على أجهزة iOS الأخرى الخاصة بك: انتقل إلى الإعدادات > iCloud، وقم بتشغيل "المستندات والبيانات".

تخطيطات لوحة المفاتيح

يمكنك استخدام الإعدادات لتعيين تخطيطات لوحة المفاتيح على الشاشة أو لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية التي تستخدمها مع iPhone. تعتمد التخطيطات المتوفرة على لغة لوحة المفاتيح. انظر **لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية** أدناه وملحق B, **لوحات المفاتيح الدولية**, في صفحة ١٣١.

تحديد تخطيطات لوحة المفاتيح: انتقل إلى الإعدادات > عام > دولي > لوحات المفاتيح، وحدد لغة، ثم اختر التخطيطات.

لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية


يمكنك استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية (متوفرة بشكل منفصل) للكتابة على iPhone. تتصل لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية عبر Bluetooth، لذا يجب إقرانها مع iPhone أولاً. انظر **إقران أجهزة Bluetooth** في صفحة ٣١.

بمجرد إقران لوحة المفاتيح، تكون متصلة في أي وقت تكون فيه داخل نطاق iPhone—حتى ٣٣ قدماً (١٠ أمتار). عندما تكون لوحة مفاتيح لاسلكية متصلة، لا تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة عند الضغط على حقل نص. للحفاظ على البطارية، قم بإيقاف تشغيل لوحة المفاتيح في حالة عدم استخدامها.

تبديل اللغة عند استخدام لوحة مفاتيح: اضغط على الأوامر ومفتاح المسافة لعرض قائمة باللغات المتوفرة. اضغط على مفتاح المسافة مرة أخرى مع الضغط مع الاستمرار على مفتاح الأوامر لاختيار لغة مختلفة.

إيقاف تشغيل لوحة مفاتيح لاسلكية: اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة الموجود على لوحة المفاتيح حتى ينطفئ الضوء الأخضر.

يقوم iPhone بقطع اتصال لوحة المفاتيح عند إيقاف تشغيل لوحة المفاتيح أو عندما تصبح خارج النطاق.


إلغاء إقران لوحة المفاتيح اللاسلكية: انتقل إلى الإعدادات > Bluetooth، واضغط على  بجانب اسم لوحة المفاتيح، ثم اضغط على "عدم حفظ هذا الجهاز".


الإملاء

على iPhone 4S أو إصدار أحدث، يمكنك إملاء نص بدلاً من كتابته. لاستخدام الإملاء، يجب تشغيل Siri ويجب تشغيل iPhone وأن يكون متصلاً بالإنترنت. يمكنك تضمين علامات ترقيم وإعطاء أوامر لتنسيق نصك.

ملاحظة: قد يلزم دفع رسوم مقابل البيانات الخلوية.


تشغيل الإملاء: انتقل إلى الإعدادات > عام > Siri، ثم قم بتشغيل Siri.

إملاء نص: من لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على ، ثم تحدث. عندما تنتهي، انقر على تم.



تظهر هذه النقاط عندما يقوم Siri بكتابة النص من إملائك.

اضغط لبدء الإملاء.

لإضافة نص، اضغط على  مرة أخرى وتابع الإملاء. لإدراج نص، اضغط لوضع نقطة الإدراج أولاً. كما يمكنك استبدال نص محدد بالإملاء.

يمكنك رفع iPhone إلى أذنك لبدء الإملاء، بدلاً من الضغط على  على لوحة المفاتيح. للإنتهاء، حرّك iPhone لأسفل أمامك.

إضافة علامة ترقيم أو تنسيق نص: انطق علامة الترقيم أو أمر التنسيق.

على سبيل المثال، ينتج عن "عزيزتي ماري فاصلة الشيك في رسالة البريد علامة تعجب" "عزيزتي ماري، الشيك في رسالة البريد!"

تتضمن أوامر علامات الترقيم والتنسيق ما يلي:

- اقتباس ... انتهاء الاقتباس
- فقرة جديدة
- حرف استهلاكي—لجعل الكلمة التالية بأحرف كبيرة
- تشغيل الحرف الاستهلاكي ... إيقاف تشغيل الحرف الاستهلاكي—لتكبير الحرف الأول من كل كلمة
- أحرف استهلاكية للكل—لجعل كل الكلمة التالية بأحرف كبيرة
- تشغيل أحرف استهلاكية للكل ... إيقاف تشغيل أحرف استهلاكية للكل—لجعل الكلمات المضمنة بأحرف كبيرة بالكامل
- عدم تشغيل أحرف استهلاكية للكل ... عدم إيقاف تشغيل أحرف استهلاكية للكل—لجعل الكلمات المضمنة بأحرف صغيرة بالكامل
- عدم تشغيل المسافة ... عدم إيقاف تشغيل المسافة—لتشغيل سلسلة كلمات معاً
- ابتسامة—إدراج :-)
- حزين—إدراج :-(
- غمزة—إدراج ;-

التحكم بالصوت

تتيح لك ميزة التحكم في الصوت إجراء المكالمات الهاتفية والتحكم في تشغيل الموسيقى باستخدام الأوامر الصوتية. على iPhone 4S أو إصدار أحدث، يمكنك أيضاً استخدام Siri للتحكم في iPhone باستخدام الصوت. انظر فصل ٤, Siri, في صفحة ٣٤.

ملاحظة: لا يتوفر التحكم بالصوت وإعدادات التحكم بالصوت عندما يكون Siri قيد التشغيل.



استخدام ميزة التحكم بالصوت: اضغط على زر الشاشة الرئيسية مع الاستمرار □ حتى تظهر شاشة التحكم بالصوت وتسمع إشارة صوتية. يمكنك أيضاً الضغط مع الاستمرار على الزر الأوسط بسماعات الرأس الخاصة بك. انظر [سماعة رأس Apple](#) في صفحة ٣٠.

لتحقيق أفضل النتائج:

- تحدث بوضوح وبطريقة طبيعية.
 - انطق أوامر iPhone وأسمائه وأرقامه فقط. توقف لفترة وجيزة بين الأوامر الصوتية.
 - استخدم أسماء كاملة.
- عادةً تتوقع ميزة التحكم بالصوت أن تنطق الأوامر الصوتية باللغة التي قمت بتعيين iPhone عليها (في الإعدادات < عام < دولي < اللغة). تتيح لك إعدادات التحكم بالصوت تغيير لغة النطق بالأوامر الصوتية. تتوفر بعض اللغات ولهجات ولكنك مختلفة. تغيير اللغة أو البلد: انتقل إلى الإعدادات < عام < دولي < التحكم بالصوت، ثم اضغط على اللغة أو البلد.
- تكون ميزة التحكم بالصوت في تطبيق الموسيقى قيد التشغيل دائماً، ولكن يمكنك منع الاتصال الصوتي عندما يكون iPhone مقفلاً.

منع الاتصال الصوتي عندما يكون iPhone مقفلاً: انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل رمز الدخول، ثم قم بإيقاف تشغيل الاتصال الصوتي (متوفر فقط عندما يكون Siri قيد إيقاف التشغيل في الإعدادات < عام < Siri). لاستخدام الاتصال الصوتي، يجب عليك أولاً إلغاء قفل iPhone.

للحصول على أوامر مخصصة، انظر إجراء المكالمات في صفحة ٤٠ و Siri والتحكم بالصوت في صفحة ٥٩.

لمعرفة المزيد حول استخدام التحكم بالصوت، بما في ذلك معلومات حول استخدام هذه الميزة بلغات مختلفة، انتقل إلى support.apple.com/kb/HT3597.

البحث

يمكنك البحث في العديد من التطبيقات على iPhone، بالإضافة إلى Wikipedia والويب. يمكنك البحث في تطبيق واحد أو البحث في جميع التطبيقات مرة واحدة باستخدام Spotlight. يقوم Spotlight أيضًا بالبحث عن أسماء التطبيقات على iPhone—فإذا كانت لديك تطبيقات كثيرة، فقد تريد استخدام Spotlight لتحديد مكان التطبيقات وفتحها.



البحث عن تطبيق فردي: أدخل نصًا في حقل البحث.

البحث في iPhone باستخدام Spotlight: قم بالتحريك إلى اليمين من أول شاشة رئيسية لديك، أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية □ من أي شاشة رئيسية. أدخل نصًا في حقل البحث.

يتم عرض نتائج البحث أثناء الكتابة. اضغط على بحث لاستبعاد لوحة المفاتيح وعرض مزيد من النتائج. اضغط على عنصر في القائمة لفتحه. تتيح لك الأيقونات معرفة التطبيقات التي تأتي منها النتائج.

قد يعرض لك iPhone أفضل نتيجة، استنادًا إلى عمليات البحث السابقة.

يبحث Spotlight فيما يلي:

- جهات الاتصال—كل المحتوى
- التطبيقات—العناوين
- الموسيقى—أسماء الأغاني والفنانين والألبومات وعناوين ملفات البودكاست ومقاطع الفيديو
- البودكاست—العناوين
- الفيديو—العناوين
- الكتب المسموعة—العناوين
- الملاحظات—نص الملاحظات
- التقويم (الأحداث)—عناوين الأحداث والمدعوين والمواقع والملاحظات
- Mail—حقول إلى ومن الموضوع لكافة الحسابات (لا يتم البحث في نص الرسائل)
- التذكيرات—العناوين
- الرسائل—الأسماء ونص الرسائل

البحث في الويب أو Wikipedia من Spotlight: قم بالتمرير لأسفل نتائج البحث، ثم اضغط على البحث في الويب أو البحث في Wikipedia.

فتح تطبيق من البحث: أدخل اسم التطبيق بالكامل أو جزءاً منه، ثم اضغط على التطبيق.

اختر التطبيقات التي يتم البحث فيها، وترتيب البحث فيها: انتقل إلى الإعدادات < عام < بحث Spotlight.

الإشعارات

للتأكد من عدم فقد أحداث هامة، تقدم العديد من تطبيقات iPhone تنبيهات. فقد يظهر تنبيه لفترة قصيرة كشعار أعلى الشاشة، والذي يختفي تلقائياً في حال عدم الاستجابة له، أو كإشعار في وسط الشاشة ويظل حتى تأكيده. يمكن لبعض التطبيقات أيضاً عرض شارات على الأيقونات الخاصة بها على الشاشة الرئيسية، لتتيح لك معرفة عدد العناصر الجديدة الموجودة في وضع الانتظار - على سبيل المثال، عدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة التي لديك. في حالة وجود مشكلة—كوجود رسالة يتعذر إرسالها—تظهر علامة تعجب (⚠) على الشارة. تعرض الشارة المرقمة الموجودة على مجلد إجمالي عدد التنبيهات لكل التطبيقات الموجودة في المجلد.



كما يمكن أن تظهر التنبيهات على شاشة القفل.

الاستجابة لتنبيه عندما يكون iPhone مقفل: قم بتحريك التنبيه من اليسار إلى اليمين.

يعرض مركز الإشعارات كافة التنبيهات الخاصة بك في مكان واحد. لذا إذا لم تتمكن من الاستجابة عند تلقي تنبيه لأول مرة، فيمكنك الاستجابة له في مركز الإشعارات عندما تكون مستعداً لذلك. يمكن أن تتضمن التنبيهات:

- المكالمات الهاتفية الفائتة والرسائل الصوتية
- رسالة بريد إلكتروني جديدة
- رسائل نصية جديدة
- التذكيرات
- أحداث التقويم
- طلبات الصداقة (Game Center)

يمكنك أيضاً معرفة الطقس المحلي وعرض مؤشر الأسهم الشخصي. إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حسابات Twitter و Facebook الخاصة بك، فيمكنك نشر تغريدة أو منشور على هذه الحسابات من مركز الإشعارات.



عرض مركز الإشعارات: حرك لأسفل من أعلى الشاشة. قم بالتمرير عبر القائمة لرؤية تنبيهات إضافية.

• الاستجابة لتنبيه: اضغط عليه.

• إزالة تنبيه: اضغط على (X)، ثم اضغط على مسح.


إدارة تنبيهات تطبيقاتك: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات. انظر **عدم الإزعاج والإشعارات** في صفحة ١٢٢.

اختيار أصوات التنبيهات أو ضبط مستوى صوت التنبيه أو تشغيل الاهتزاز أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات < الأصوات.

المشاركة

يتيح لك iPhone طرقاً عديدة لمشاركة مع أشخاص آخرين.

المشاركة من داخل التطبيقات

في تطبيقات عديدة، يعمل الضغط على  على عرض خيارات المشاركة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى مثل الطباعة أو النسخ. تختلف الخيارات حسب التطبيق الذي تستخدمه.





Facebook

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على Facebook (أو إنشاء حساب جديد) من الإعدادات لتمكين النشر مباشرةً من العديد من التطبيقات الموجودة على iPhone.

تسجيل الدخول إلى أو إنشاء حساب على Facebook: انتقل إلى الإعدادات < Facebook.

النشر من مركز الإشعارات: اضغط على "اضغط للنشر".

النشر باستخدام Siri: انطق "نشر على Facebook..."

نشر عنصر من أحد التطبيقات: في معظم التطبيقات، اضغط على  في تطبيق الخرائط، اضغط على  واضغط على مشاركة الموقع، ثم اضغط على Facebook.

تعيين خيار لـ Facebook: انتقل إلى الإعدادات < Facebook لتقوم بما يلي:

- تحديث جهات الاتصال على iPhone بأسماء وصور Facebook
- السماح لـ App Store أو التقويم أو جهات الاتصال أو iTunes باستخدام حسابك
- تثبيت تطبيق Facebook: انتقل إلى الإعدادات < Facebook، ثم اضغط على تثبيت.

Twitter

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على Facebook (أو إنشاء حساب جديد) من الإعدادات لتمكين التغريد بمرفقات من العديد من التطبيقات الموجودة على iPhone.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب على Twitter: انتقل إلى الإعدادات < Twitter.

نشر تغريدة على Twitter من مركز الإشعارات: اضغط على "اضغط لنشر تغريدة على Twitter".



نشر تغريدة على Twitter باستخدام Siri: انطق "نشر تغريدة على Twitter..."

نشر عنصر على موقع Twitter من أحد التطبيقات: قم بعرض العنصر، واضغط على ، ثم اضغط على نشر على Twitter. إذا لم يتم عرض  فاضغط على الشاشة. لتضمين موقعك، اضغط على إضافة موقع. نشر موقع في تطبيق الخرائط على Twitter: اضغط على دبوس الموقع، واضغط على ، واضغط على مشاركة الموقع، ثم اضغط على نشر على Twitter. عند إنشاء تغريدة على Twitter، يشير الرقم الموجود في الركن السفلي الأيمن من شاشة التغريدة إلى عدد الأحرف المتبقية التي يمكنك إدخالها. تستخدم المرفقات بعض أحرف التغريدة البالغة ١٤٠ حرفاً. إضافة أسماء مستخدمي Twitter والصور إلى جهات الاتصال الخاصة بك: انتقل إلى الإعدادات < Twitter، ثم اضغط على تحديث جهات الاتصال. تثبيت تطبيق Twitter: انتقل إلى الإعدادات < Twitter، ثم اضغط على تثبيت. لمعرفة كيفية استخدام تطبيق Twitter، قم بفتح التطبيق واضغط على أنا، ثم اضغط على مساعدة.



توصيل iPhone بتلفاز أو جهاز آخر

يمكنك استخدام AirPlay مع Apple TV لنقل محتوى إلى HDTV أو توصيل iPhone بالتلفاز الخاص بك باستخدام الكابلات.

AirPlay

باستخدام AirPlay، يمكنك نقل الموسيقى والصور والفيديو لاسلكياً إلى Apple TV والأجهزة الأخرى الممكن بها AirPlay. تظهر عناصر التحكم في AirPlay عندما يصبح جهاز ممكّن به AirPlay متوفراً على نفس شبكة Wi-Fi المتصل بها iPhone. كما يمكنك عكس محتويات شاشة iPhone على تلفاز. تدفق المحتوى إلى جهاز يدعم AirPlay: اضغط على ، ثم اختر الجهاز. الوصول إلى AirPlay وعناصر التحكم في الصوت أثناء استخدام أي تطبيق: عندما تكون الشاشة قيد التشغيل، انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية  وقم بالتمرير إلى الطرف الأيسر من شريط المعالجة المتعددة.



تحويل التشغيل إلى iPhone مرة أخرى اضغط على ، ثم اختر iPhone عرض شاشة iPhone على تلفاز: اضغط على  في الطرف الأيسر من شريط المعالجة المتعددة، اختر Apple TV، ثم اضغط على انعكاس. يظهر شريط أزرق في أعلى شاشة iPhone عندما يتم تشغيل انعكاس AirPlay. كل شيء على شاشة iPhone سوف يظهر على التلفاز.

توصيل iPhone بتلفاز باستخدام كابل

يمكن استخدام كابلات ومحولات Apple (متوفرة بشكل منفصل) لتوصيل iPhone بتلفاز أو بروجيكتور أو شاشة عرض خارجية. لمعرفة مزيد من المعلومات، انتقل إلى support.apple.com/kb/HT4108.



الطباعة باستخدام AirPrint


يتيح لك AirPrint الطباعة إلى طابعات تدعم AirPrint لاسلكياً من تطبيقات iOS التالية:

- Mail—رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات التي يمكن عرضها في معاينة سريعة
- الصور والكاميرا - الصور
- Safari-صفحات الويب وملفات PDF والمرفقات الأخرى التي يمكن عرضها في معاينة سريعة
- iBooks—ملفات PDF
- الخرائط—جزء الخريطة الذي يظهر على الشاشة
- الملاحظات—الملاحظة المعروضة حالياً

التطبيقات الأخرى المتوفرة من App Store قد تدعم AirPrint أيضاً.

يجب أن يكون iPhone والطابعة على نفس شبكة Wi-Fi. لمزيد من المعلومات حول AirPrint، انتقل إلى support.apple.com/kb/HT4356.

طباعة مستند: اضغط على  أو  (وفقاً للتطبيق الذي تستخدمه)، ثم اضغط على طباعة.


رؤية حالة مهمة طباعة: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية ، ثم اضغط على مركز الطباعة في شريط المعالجة المتعددة. تعرض الشارة الموجودة على الأيقونة عدد المستندات الجاهزة للطباعة، بما في ذلك المستند الحالي.



إلغاء مهمة طباعة: في مركز الطباعة، حدد مهمة الطباعة، إذا لزم الأمر، ثم اضغط على إلغاء الطباعة.

سماعة رأس Apple

تتميز سماعة رأس Apple EarPods المزودة بريموت وميكروفون (iPhone 5) وسماعات الأذن من Apple المزودة بريموت وميكروفون (iPhone 4S أو أحدث) باحتوائها على ميكروفون وأزرار صوت وزر مدمج يتيح لك الرد على المكالمات وإنهاءها والتحكم في مستوى الصوت وتشغيل الفيديو.



قم بتوصيل سماعة الرأس للاستماع إلى الموسيقى أو إجراء مكالمة هاتفية. اضغط على الزر الأوسط للتحكم في تشغيل الموسيقى والرد على المكالمات أو إنهاؤها، حتى عندما يكون iPhone مغلقاً.

ضبط مستوى الصوت: اضغط على **+** أو الزر **-**.

استخدم الزر الأوسط للتحكم في التشغيل:

- الإيقاف المؤقت لأغنية أو مقطع فيديو: اضغط على الزر الأوسط. اضغط مرة أخرى لاستئناف التشغيل.
- الانتقال إلى الأغنية التالية: اضغط على الزر الأوسط مرتين سريعاً.
- الرجوع للأغنية السابقة: اضغط على الزر الأوسط ثلاث مرات سريعاً.
- التقديم السريع: اضغط مع الاستمرار على الزر الأوسط مرتين سريعاً.
- لف: اضغط مع الاستمرار على الزر الأوسط ثلاث مرات سريعاً.
- استخدم الزر الأوسط للرد على المكالمات هاتفية أو إجرائها.
- الرد على مكالمة واردة: اضغط على الزر الأوسط.
- إنهاء المكالمة الحالية: اضغط على الزر الأوسط.
- رفض مكالمة واردة: اضغط مع الاستمرار على الزر الأوسط لحوالي ثانيتين، ثم اتركه. يتم إصدار صوتي صغير منخفضين لتأكيد أنك قد رفضت المكالمة.
- التبديل إلى مكالمة واردة أو مكالمة في وضع الانتظار ووضع المكالمة الحالية في وضع الانتظار: اضغط على الزر الأوسط. اضغط مرة ثانية للعودة مرة أخرى إلى المكالمة الأولى.
- التبديل إلى مكالمة واردة أو مكالمة في وضع الانتظار مع إنهاء المكالمة الحالية: اضغط مع الاستمرار على الزر الأوسط لحوالي ثانيتين، ثم اتركه. يتم إصدار صوتي صغير منخفضين لتأكيد أنك قد أنهيت المكالمة الأولى.

استخدام Siri أو التحكم بالصوت: اضغط مع الاستمرار على الزر الأوسط.

انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٤ أو [التحكم بالصوت](#) في صفحة ٢٥.

إذا تلقيت مكالمة هاتفية أثناء توصيل سماعة الرأس، فسيمكنك أن تسمع نغمة الرنين من خلال كل من سماعة iPhone وسماعة الرأس.

أجهزة Bluetooth

يمكنك استخدام iPhone مع لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية وأجهزة Bluetooth الأخرى، مثل سماعات الرأس Bluetooth وأطقم السيارة وسماعات رأس استريو. للحصول على ملفات تعريف Bluetooth المدعومة، انتقل إلى support.apple.com/kb/HT3647.

إقران أجهزة Bluetooth

تحذير: للحصول على معلومات حول تجنب فقدان السمع وتجنب التشتيت أثناء القيادة، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٣٣.




قبل استخدام جهاز Bluetooth مع iPhone يجب إقرانهما أولاً.

إقران جهاز Bluetooth مع iPhone:

- ١ اجعل الجهاز قابل للاكتشاف.
 - ٢ راجع الوثائق المصاحبة للجهاز. بالنسبة للوحة مفاتيح Apple اللاسلكية، اضغط على زر الطاقة.
 - ٢ انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth وقم بتشغيل Bluetooth.
 - ٢ حدد الجهاز وأدخل مفتاح المرور أو PIN، إذا تمت مطالبتك بذلك. راجع التعليمات المتعلقة بمفتاح المرور أو رقم PIN المصاحب للجهاز.
- للحصول على معلومات حول استخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية، انظر [لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية](#) في صفحة ٢٤.
- لاستخدام سماعة رأس Bluetooth مع iPhone، انظر الوثائق المصاحبة للجهاز.
- إعادة إخراج الصوت إلى iPhone عند توصيل سماعة رأس Bluetooth: قم بإيقاف تشغيل الجهاز أو قم بإلغاء إقرانه، أو قم بإيقاف تشغيل Bluetooth في الإعدادات < Bluetooth. يتم إعادة إخراج الصوت إلى iPhone متى كان الجهاز خارج النطاق. كما يمكنك استخدام [AirPlay](#) لتحويل إخراج الصوت إلى iPhone. انظر [AirPlay](#) في صفحة ٢٩.

حالة Bluetooth

بعد إقران الجهاز مع iPhone، تظهر أيقونة Bluetooth في شريط الحالة أعلى الشاشة:

-  أو : Bluetooth قيد التشغيل ومقترن بجهاز. (يعتمد اللون على اللون الحالي لشريط الحالة).
- : Bluetooth قيد التشغيل ومقترن بجهاز، ولكن الجهاز خارج النطاق أو قيد إيقاف التشغيل.
- عدم ظهور أيقونة Bluetooth: Bluetooth غير مقترن بجهاز.

إلغاء إقران جهاز Bluetooth مع iPhone

يمكنك إلغاء إقران جهاز Bluetooth إذا كنت لا تريد استخدامه مع iPhone بعد ذلك.

إلغاء إقران جهاز Bluetooth: انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth وقم بتشغيل Bluetooth. اضغط على  بجانب اسم الجهاز، ثم اضغط على "عدم حفظ هذا الجهاز".

مشاركة الملفات

يمكنك استخدام iTunes لنقل الملفات بين iPhone والكمبيوتر الخاص بك. كما يمكنك عرض الملفات المستلمة كمرفقات بريد إلكتروني على iPhone. انظر [قراءة البريد](#) في صفحة ٤٨. إذا كان لديك نفس التطبيقات التي تعمل مع iCloud على أكثر من جهاز، فيمكنك استخدام iCloud لتحديث مستنداتك تلقائياً على كل أجهزتك. انظر [iCloud](#) في صفحة ١٤.

نقل الملفات باستخدام iTunes: قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر باستخدام الكابل المضمن. في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، حدد iPhone، ثم انقر على زر التطبيقات. استخدم القسم مشاركة الملفات لنقل المستندات بين iPhone والكمبيوتر الخاص بك. تظهر التطبيقات التي تدعم مشاركة الملفات في قائمة تطبيقات مشاركة الملفات في iTunes. لحذف ملف، حدد هذا الملف من قائمة الملفات، ثم اضغط على مفتاح الحذف.

مميزات الأمان

تساعد مميزات الأمان على حماية المعلومات الموجودة على iPhone من أن يصل إليها الآخرون.

رموز الدخول وحماية البيانات

للأمان، يمكنك إعداد رمز دخول يتعين إدخاله في كل مرة تقوم فيها بتشغيل iPhone أو تنشيطه من حالة السكون، أو عند الوصول إلى إعدادات قفل رمز الدخول.

يؤدي تعيين رمز دخول إلى تشغيل حماية البيانات، التي تستخدم رمز الدخول الخاص بك كمفتاح لتشفير رسائل البريد ومرفقاتها المخزنة في iPhone. (قد تستخدم بعض التطبيقات المتوفرة من App Store حماية البيانات أيضًا.) يوضح الإشعار الموجود أسفل شاشة قفل رمز الدخول في الإعدادات أنه تم تمكين حماية البيانات.

مهم: في جهاز iPhone 3GS الذي لم يأت معه برنامج iOS 4 أو إصدار أحدث، يجب أيضًا استعادة برنامج iOS لتمكين حماية البيانات. انظر تحديث برامج iPhone واستعادتها في صفحة ١٢٨.

تعيين رمز الدخول: انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل رمز الدخول، ثم قم بالضغط على تشغيل رمز الدخول وأدخل رمز دخول مكون من ٤ أرقام.

استخدام رمز دخول أكثر أمانًا: لزيادة الأمان، قم بإيقاف تشغيل رمز دخول بسيط واستخدم رمز دخول أطول مكونًا من أرقام وأحرف وعلامات ترقيم وأحرف خاصة.

إلغاء قفل iPhone عندما يكون محمي برمز دخول مجمع، يمكنك إدخال رمز الدخول باستخدام لوحة المفاتيح. إذا كنت تفضل إلغاء قفل iPhone باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية، فيمكنك إعداد رمز دخول أطول باستخدام الأرقام فقط.

منع الوصول إلى Siri عندما يكون iPhone مقفلاً: انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل رمز الدخول، ثم قم بإيقاف تشغيل Siri.

منع الاتصال الصوتي عندما يكون iPhone مقفلاً: انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل رمز الدخول، ثم أوقف تشغيل الاتصال الصوتي. (متوفر فقط عندما يكون Siri قيد إيقاف التشغيل في الإعدادات < عام < Siri.)

انظر قفل رمز الدخول في صفحة ١٢٥.

العثور على الـ iPhone

تساعد خاصية العثور على الـ iPhone في تحديد موقع iPhone وتأمينه باستخدام تطبيق العثور على الـ iPhone المجاني الموجود على iPhone أو iPad أو iPod touch أو آخر أو باستخدام متصفح ويب على جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي تم تسجيل دخوله إلى www.icloud.com.

تتضمن ميزة العثور على الـ iPhone ما يلي:

- تشغيل صوت: تشغيل صوت لدقيقتين.
- وضع الفقد: يمكنك قفل الـ iPhone الخاص بك المفقود باستخدام رمز دخول وإرسال رسالة إليه تعرض رقم جهة اتصال. يقوم iPhone أيضًا بتعقب موقعه والإبلاغ عنه، لذا يمكنك رؤية مكانه عندما تراجع تطبيق العثور على الـ iPhone.
- مسح الـ iPhone: يحمي خصوصيتك عن طريق مسح كل المعلومات والوسائط الموجودة على الـ iPhone الخاص بك واستعادة iPhone إلى إعدادات المصنع الأصلية.

مهم: لاستخدام هذه الميزات، يجب تشغيل العثور على الـ iPhone في إعدادات iCloud على iPhone الخاص بك قبل فقده، ويجب توصيل iPhone بالإنترنت.


تشغيل العثور على الـ iPhone: انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل العثور على الـ iPhone.

البطارية

يحتوي iPhone على بطارية داخلية قابلة لإعادة الشحن من نوع ليثيوم أيون. للحصول على مزيد من المعلومات حول البطارية—بما في ذلك تلميحات لزيادة عمر البطارية—انتقل إلى www.apple.com/eg/batteries.

تحذير: للحصول على معلومات الأمان الهامة حول البطارية وشحن iPhone، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٢٣.

شحن البطارية: قم بتوصيل iPhone بمنفذ طاقة باستخدام الكابل المضمن ومحول طاقة USB.



ملاحظة: قد يعمل توصيل iPhone بمنفذ طاقة على بدء النسخ الاحتياطي لـ iCloud أو مزامنة iTunes لاسلكياً. انظر [نسخ iPhone احتياطياً](#) في صفحة ١٣٦ و [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٥.

شحن البطارية ومزامنة iPhone باستخدام كمبيوتر: قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر باستخدام الكابل المضمن. أو قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر باستخدام الكابل المرفق وموصل Dock، المتوفر بشكل منفصل.

إذا لم تحتوِ لوحة المفاتيح على منفذ USB 2.0 أو 3.0 عالي الطاقة، فيجب توصيل iPhone بمنفذ USB 2.0 أو 3.0 بالكمبيوتر.



مهم: قد تنفذ بطارية iPhone بدلاً من أن يتم شحنها إذا كان iPhone متصلاً بكمبيوتر قيد إيقاف التشغيل أو في وضع السكون أو الاستعداد.


تشير أيقونة البطارية في الركن الأيمن العلوي إلى مستوى البطارية أو حالة الشحن.



عرض النسبة المئوية لشحن البطارية: انتقل إلى الإعدادات < عام > الاستخدام وقم بتشغيل الإعداد الموجود أسفل استخدام البطارية.

إذا قمت بشحن البطارية أثناء مزامنة iPhone أو استخدامه، فقد يستغرق الشحن وقتاً أطول.

مهم: إذا كانت طاقة iPhone منخفضة جداً، فقد تظهر على الشاشة إحدى الصور التالية للإشارة إلى أن iPhone بحاجة إلى الشحن لمدة تصل إلى عشر دقائق قبل أن تتمكن من استخدامه. إذا كانت طاقة iPhone منخفضة بشدة، فقد تصبح الشاشة فارغة لما يصل إلى دقيقتين قبل أن تظهر إحدى الصور التي تشير إلى انخفاض البطارية.



للبطاريات القابلة لإعادة الشحن عدد محدود من دورات الشحن، وقد يلزم استبدالها في النهاية.

استبدال البطارية: لا يمكن استبدال بطارية iPhone بواسطة المستخدم، بل يجب استبدالها من قبل موفر خدمة مُعتمد. انظر موقع الويب www.apple.com/batteries/replacements.html.

ما هو Siri؟

Siri هو المساعد الشخصي الذكي الذي يساعدك في تنفيذ الأشياء فقط عن طريق التحدث. يفهم Siri الكلام العادي، لذا لا تحتاج إلى تعلم أوامر معينة أو تذكر كلمات أساسية. يمكنك طلب أشياء بطرق مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك نطق "Set the alarm for 6:30" أو "Wake me at 6:30 in the morning". وبأي من الطريقتين، يستطيع Siri فهمها.

تحذير: للحصول على معلومات حول تجنب التشتيت أثناء القيادة، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٢٣.

ملاحظة: يتوفر Siri على iPhone 4S أو أحدث، ويتطلب الوصول إلى الإنترنت. قد لا يتوفر Siri بكل اللغات أو في كل المناطق، وقد تختلف الميزات حسب المنطقة. قد يلزم دفع رسوم مقابل البيانات الخلوية.

يتيح لك Siri كتابة رسالة وإرسالها وتحديد موعد اجتماع وإجراء مكالمة هاتفية وتحديد الاتجاهات وتعيين تذكير والبحث في ويبيوغير ذلك الكثير—ببساطة عن طريق التحدث بصورة طبيعية. يسأل Siri إذا كان يحتاج توضيح أو مزيد من المعلومات. يستخدم أيضًا Siri معلومات من جهات الاتصال ومكتبة الموسيقى والتقويمات والتذكيرات وغيرها لمعرفة ما تتحدث عنه.

يعمل Siri بسلاسة مع معظم التطبيقات المضمنة في iPhone، ويستخدم البحث وخدمات الموقع عند الحاجة إليها. كما يمكنك أن تطلب من Siri فتح تطبيق لك.

هناك الكثير يمكنك نطقه لـ Siri—فيما يلي بعض هذه الأمثلة، للمبتدئين:

- Call Joe
- Set the timer for 30 minutes
- Directions to the nearest Apple store
- Is it going to rain tomorrow?
- Open Passbook
- Post to Facebook
- Tweet

استخدام Siri

بدء Siri

يعمل Siri بالضغط على أحد الأزرار.

بدء Siri: قم بالضغط على زر الشاشة الرئيسية □ حتى يظهر Siri. إذا لم تقم بتشغيل Siri عند إعداد iPhone، فانقل إلى الإعدادات > عام > Siri.

ستسمع إشارتين صوتيتين سريعتين وسترى "What can I help you with?" على الشاشة.



ما عليك سوى بدء النطق. تضيء أيقونة الميكروفون لتخبرك بأن Siri يسمع ما تقوله. وبمجرد بدء حوار مع Siri، اضغط على أيقونة الميكروفون للتحدث إليه مرة أخرى.


سيستتر Siri حتى تتوقع عن النطق، ولكن يمكنك أيضاً الضغط على أيقونة الميكروفون لتخبر Siri بأنك قد انتهيت من التحدث. وهذا مفيد في حالة وجود الكثير من الضوضاء في الخلفية. كما أنه يمكن تسريع محادثتك مع Siri، لأن Siri لا يحتاج إلى الانتظار حتى تقوم بالإيقاف المؤقت.

وعند التوقف عن التحدث، يعرض Siri ما سمعه ويوفر ردًا له. غالبًا ما يتضمن Siri معلومات ذات صلة قد تكون مفيدة. وإذا كانت المعلومات تتعلق بتطبيق معين—على سبيل المثال، رسالة نصية قمت بكتابتها، أو موقع طلبته—فما عليك سوى الضغط على الشاشة لفتح التطبيق لمعرفة التفاصيل والإجراء الآخر.



قد يسألك Siri عن توضيح لإكمال الطلب. على سبيل المثال، أخبر Siri بـ "Remind me to call mom"، وقد يسألك Siri "What time would you like me to remind you?"

إلغاء طلب: انطق "cancel"، واضغط على ، أو اضغط على زر الشاشة الرئيسية .

إيقاف اتصال هاتفي قد بدأته باستخدام Siri: قبل فتح تطبيق الهاتف، اضغط على زر الشاشة الرئيسية . إذا كان الهاتف مفتوحًا بالفعل، فاضغط على إنهاء.

إخبار Siri عن نفسك

كلما تعرّف Siri عليك، كلما كان بإمكانه استخدام معلوماتك لمساعدتك. يحصل Siri على معلوماتك من بطاقة معلوماتك الشخصية ("معلوماتي") في جهات الاتصال.

أخبر Siri من تكون: انتقل إلى الإعدادات > عام > Siri < معلوماتي، ثم اضغط على اسمك.

ضع عنوان منزلك وعنوان عملك على بطاقتك، بحيث تتمكن من نطق أشياء مثل "How do I get home?" و "Remind me to call Bob when I get to work."

كما يريد Siri أن يعرف من الأشخاص المهمين في حياتك، لذا قم بوضع هذه العلاقات على بطاقة معلوماتك الشخصية—بإمكان Siri مساعدتك. على سبيل المثال، في أول مرة تطلب فيها من Siri أن يتصل بأختك، سيسألك Siri من هي أختك (إذا لم تكن هذه المعلومات موجودة بالفعل على بطاقتك). يقوم Siri بإضافة هذه العلاقة إلى بطاقة معلوماتك الشخصية بحيث لا يضطر إلى السؤال عنها في المرة التالية.

قم بإنشاء بطاقات في جهات الاتصال لكل علاقاتك المهمة، وتضمن معلومات مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين المنزل والعمل والكنيات التي تريد استخدامها.

دليل يظهر على الشاشة

يطالبك Siri بأمثلة على الأشياء التي يمكنك نطقها، على الشاشة مباشرةً. اسأل "what can you do" Siri أو اضغط على ⓘ عندما يظهر Siri لأول مرة. يعرض Siri قائمة بالتطبيقات التي يدعمها، مع طلب مثال. اضغط على عنصر في القائمة للحصول على مزيد من الأمثلة.




الرفع للنطق

يمكنك بدء التحدث إلى Siri فقط عن طريق رفع iPhone إلى أذنك، كما هو الحال أثناء إجراء مكالمة هاتفية. إذا لم تكن الشاشة قيد التشغيل، فقم أولاً بالضغط على زر إسبات/إيقاظ أو زر الشاشة الرئيسية. ستسمع إشارتين صوتيتين سريعتين للإشارة إلى أن Siri يستمع إليك. ثم ابدأ التحدث.

قم بتشغيل رفع للنطق: انتقل إلى الإعدادات > عام > Siri.

وإذا لم يستجيب Siri عند رفع iPhone إلى أذنك، فابدأ بجعل الشاشة مواجهةً لك، بحيث تقوم يدك بالتدوير لأعلى.



Siri حر اليدين

يمكنك استخدام Siri مع سماعة الرأس المرفقة مع iPhone، ومع سماعات الرأس المتوافقة أو عبر Bluetooth. التحدث إلى Siri باستخدام سماعة رأس: اضغط مع الاستمرار على الزر الأوسط (أو الزر مكالمات على سماعة رأس Bluetooth).

لتابعة محادثة مع Siri، اضغط مع الاستمرار على الزر في كل مرة تريد فيها التحدث.

عند استخدام سماعة رأس، ينطق Siri استجابته لك. يقرأ Siri الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني التي تملئها عليه مرة أخرى قبل إرسالها. وهذا يمنحك فرصة تغيير الرسالة إن أردت. كما يقرأ Siri أيضاً موضوعات التذكيرات قبل إنشائها.

خدمات الموقع

نظرًا لأن Siri يعرف مواقع (iPhone 4 أو أحدث) مثل "المكان الحالي" و"المنزل" و"العمل"، فيمكن أن يذكرك بإنجاز مهمة معينة عند مغادرة موقع أو الوصول إلى موقع. أخبر "Remind me to call my daughter when I leave the office" Siri وسيقوم Siri بذلك.

لا يتم تتبع معلومات الموقع أو تخزينها خارج iPhone. سيظل بإمكانك استخدام Siri إذا قمت بإيقاف تشغيل خدمات الموقع، ولكن لن يقوم Siri بأي شيء يتطلب معلومات الموقع.

قم بإيقاف تشغيل خدمات الموقع لـ Siri: انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > خدمات الموقع.

إمكانية الوصول

Siri متاح للمستخدمين المكفوفين وضعاف البصر من خلال VoiceOver، قارئ الشاشة المضمّن في iOS. تصف ميزة VoiceOver بصوت عالٍ ما يظهر على الشاشة—بما في ذلك أي نص في استجابات Siri—بحيث يمكنك استخدام الـ iPhone دون رؤيته.

تشغيل VoiceOver: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول.

يؤدي تشغيل VoiceOver إلى قراءة إشعاراتك بصوت عالٍ لك. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر VoiceOver في صفحة ١٠٧.

تعيين خيارات لـ Siri

تشغيل Siri أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات > عام > Siri.

ملاحظة: يؤدي إيقاف تشغيل Siri إلى إعادة تعيينه، وينسى ما عرفه عن صوتك.

تعيين خيارات لـ Siri: انتقل إلى الإعدادات > عام > Siri.

- اللغة: حدد اللغة التي ترغب في استخدامها مع Siri.
- تقديم ملاحظة صوتية: بشكل افتراضي، ينطق Siri استجابته فقط عندما ترفع الـ iPhone إلى أذنك أو تستخدم Siri مع سماعة رأس. إذا كنت تريد أن ينطق Siri دائمًا استجابته، فقم بتعيين هذا الخيار على دائماً.
- معلوماتي: دع Siri يعرف أي بطاقة في جهات الاتصال تحتوي على معلوماتك الشخصية. انظر إخبار Siri عن نفسك في صفحة ٣٥.
- رفع للتحديث: تحدث إلى Siri عن طريق رفع iPhone إلى أذنك عندما تكون الشاشة قيد التشغيل. يمكنك تشغيل هذه الخاصية أو إيقاف تشغيله، انتقل إلى الإعدادات > عام > Siri.

السماح أو منع الوصول إلى Siri عند قفل الـ iPhone بـ رمز دخول: انتقل إلى الإعدادات > عام > قفل رمز الدخول.

يمكنك أيضاً تعطيل Siri عن طريق تشغيل القيود. انظر القيود في صفحة ١٢٥.

المطاعم

يعمل Siri مع Yelp وOpenTable وغيرهم لتوفير معلومات حول المطاعم ومساعدتك في إجراء عمليات الحجز. اطلب البحث عن مطاعم حسب الطعام أو السعر أو الموقع أو مكان الجلوس الخارجي أو مجموعة الخيارات. يمكن لـ Siri إظهار الصور المتوفرة لك ونجوم Yelp ونطاق السعر والمراجعات. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات باستخدام تطبيقَي Yelp وOpenTable—يطلبك iPhone بتنزيلهما إذا لم يكونا مثبتين لديك بالفعل.

مشاهدة معلومات مفصلة حول مطعم: اضغط على مطعم يقترحه Siri.



الأفلام

اسأل Siri عن الأفلام الجاري تشغيلها، أو أين يمكنك مشاهدة فيلم محدد. يمكنك معرفة وقت العرض الأول لفيلم ومخرجه والجوائز التي حصل عليها. يوفر لك Siri مواقع المسارح وأوقات العرض ومراجعات Rotten Tomato. مشاهدة معلومات مفصلة حول فيلم: اضغط على فيلم يقترحه Siri.



مشاهدة المقطع الترويجي.

قراءة مراجعات الطماطم الفاسدة.

معرفة دور العرض وأوقات العرض.

الرياضة

يعلم Siri الكثير عن الرياضة—بما في ذلك كرة البيسبول وكرة السلة وكرة القدم والهوكي. اسأل Siri عن مواعيد المباريات والنتائج من مباريات الموسم الحالي أو أحدث النتائج من المباريات المباشرة. اطلب من Siri أن يُظهر لك إحصائيات اللاعب ومقارنتها مع إحصائيات اللاعبين الآخرين. يتعقب Siri سجلات الفريق، أيضاً. فيما يلي بعض الأمور التي يمكنك أن تسأل عنها:

- What was the score of the last Giants game?
- What are the National League standings?
- When is the Chicago Cubs first game of the season?

الإملاء

عند إيقاف تشغيل Siri، يمكنك أيضاً إملاء نص. انظر الإملاء في صفحة ٢٤.

بالرغم من أنه يمكنك كتابة رسالة بريد إلكتروني ورسائل نصية ونص آخر عن طريق التحدث مباشرةً مع Siri، فقد تفضل الإملاء. يسمح لك الإملاء بتحرير رسالة بدلاً من استبدال النص بالكامل. كما يمنحك الإملاء وقتاً أطول للتفكير أثناء الكتابة.

يفهم Siri إيقاف المؤقت على أنك قد انتهيت من التحدث في الوقت الحالي، وينتبهز هذه الفرصة للرد. وعلى الرغم من أن هذا يتيح لك إجراء محادثة طبيعية مع Siri، إلا أن Siri قد يقوم بمقاطعتك قبل الانتهاء من ذلك تماماً إذا توقفت طويلاً بشكل مؤقت. باستخدام الإملاء، يمكنك التوقف مؤقتاً كما تريد، واستئناف التحدث عندما تكون مستعداً.

يمكنك أيضاً بدء كتابة نص باستخدام Siri، ثم متابعة استخدام الإملاء. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء رسالة بريد إلكتروني باستخدام Siri، ثم الضغط على المسودة لفتح الرسالة في Mail. ويمكنك إكمال الرسالة أو تحريرها وإجراء تغييرات أخرى، مثل إضافة مستلمين أو إزالتهم أو مراجعة الموضوع أو تغيير الحساب الذي تقوم بإرسال رسالة البريد الإلكتروني منه، في Mail.

تصحيح Siri

إذا كان Siri يواجه مشكلة


قد يواجه Siri مشكلة في فهمك أحياناً - عندما تكون في بيئة صاخبة، مثلاً. إذا تحدثت بلهجة معينة، فقد يستغرق Siri بعض الوقت حتى يتعود على صوتك. إذا لم يسمعك Siri بشكل صحيح، فيمكنك إجراء تصحيحات.

يُظهر Siri ما سمعه منك، مع رده عليك.

تصحیح ما یسمعه Siri منك: اضغط على الفقاعة التي تُظهر ما سمعه Siri منك. قم بتحرير الطلب عن طريق الكتابة أو الضغط على  على لوحة المفاتيح للإملاء.

لمعرفة معلومات حول استخدام الإملاء، انظر [الإملاء](#) في صفحة ٣٨.

إذا كان جزء من النص مسطراً باللون الأزرق، فاضغط عليه وسيقتراح Siri بعض البدائل. اضغط على أحد الاقتراحات، أو استبدل النص عن طريق الكتابة أو الإملاء.

تصحیح Siri بالصوت: اضغط على ، ثم قم بإعادة بيان طلبك أو توضيحه. على سبيل المثال، "I meant Boston."

عند تصحيح Siri، لا تقل ما لا تريده—فقط أخبر Siri عما تريده.

تصحیح رسالة بريد أو رسالة نصية: عندما يسألك Siri عما إذا كنت تريد إرسال الرسالة، فقم بالرد على النحو التالي:

• Change it to: Call me tomorrow.

• Add: See you there question mark.


• No, send it to Bob.

• No. (للاحتفاظ بالرسالة دون إرسالها)

• Cancel.

لجعل Siri يقرأ الرسالة لك، انطق "Read it back to me" أو "Read me the message." وإذا كانت صحيحة، فيمكنك نطق شيء ما مثل "Yes, send it."

البيئات الصاخبة

في البيئة الصاخبة، قَرَّب الـ iPhone إلى فمك، ولكن لا تتحدث مباشرةً في الحافة السفلية. تابع التحدث بوضوح وبطريقة طبيعية. اضغط على  عند الانتهاء من التحدث.

يمكنك محاولة رفع الـ iPhone إلى أذنك للتحدث إلى Siri.

الاتصال بالشبكة

قد يخبرك Siri بأنه يواجه مشكلة في الاتصال بالشبكة. ونظراً لأن Siri يعتمد على خوادم Apple في التعرف على الصوت والخدمات الأخرى، فيجب أن يكون لديك اتصال Wi-Fi أو اتصال خلوي 3G أو 4G أو LTE جيد بالإنترنت.

الهاتف

٥



المكالمات الهاتفية

إجراء المكالمات

لإجراء مكالمة على iPhone ما عليك سوى الضغط على اسم أو رقم في جهات الاتصال الخاصة بك، أو استخدام Siri لنطق "اتصل بـ كرم" (iPhone 4S أو أحدث) أو الضغط على أحد عناصر المفضلة لديك، أو على مكالمة حديثة لإعادة الاتصال بها.



تحذير: للحصول على معلومات هامة حول تجنب التشعيت، انظر [معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٣٣](#).

تتيح لك الأزرار الموجودة أسفل شاشة الهاتف سرعة الوصول إلى عناصر المفضلة والمكالمات الحديثة وجهات الاتصال ولوحة المفاتيح الرقمية للطلب يدويًا.

- طلب رقم يدويًا: اضغط على لوحة الأرقام، ثم أدخل الرقم، ثم اضغط على مكالمة.
- لصق رقم إلى لوحة المفاتيح: انقر على الشاشة أعلى لوحة المفاتيح، ثم انقر على لصق.
- إدخال إيقاف مؤقت (ثانيتين): المس المفتاح "*" حتى تظهر فاصلة.
- إدخال إيقاف مؤقت ينتهي بضغط المفاتيح (لإيقاف الطلب مؤقتًا حتى تقوم بالضغط على الزر طلب): المس المفتاح "*" حتى تظهر فاصلة منقوطة.
- إعادة طلب آخر رقم: اضغط على لوحة الأرقام واضغط على مكالمة لعرض الرقم، ثم اضغط على مكالمة مرة أخرى.

إضافة جهة اتصال إلى المفضلة: في جهات الاتصال، اضغط على "إضافة إلى المفضلة" في أسفل بطاقة جهة الاتصال. لحذف قائمة المفضلة أو ترتيبها، اضغط على تحرير.


استخدام Siri أو التحكم بالصوت: اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية □، وانطق بكلمة، أو اتصال، ثم انطق الاسم أو رقم الهاتف.. يمكنك إضافة في المنزل أو العمل، أو محمول. انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٤ والتحكم بالصوت في صفحة ٢٥.


لتحقيق نتائج أفضل، انطق الاسم الكامل للشخص الذي تتصل به. عند الاتصال الصوتي بأحد الأرقام، انطق كل رقم على حدة—على سبيل المثال، أربعة واحد خمسة، خمسة خمسة خمسة، واحد اثنان واحد اثنان. بالنسبة لرمز المنطقة ٨٠٠ الخاص بالولايات المتحدة، يمكنك نطق ثمانمائة.


تلقي المكالمات

الرد على مكالمة: اضغط على رد. إذا كان iPhone مقللاً، فقم بسحب شريط التمرير. يمكنك أيضاً الضغط على الزر الأوسط سماعات الرأس الخاصة بك.

كتم رنين المكالمة: اضغط على الزر إسبات/إيقاظ أو أي من زري الصوت. سيظل بإمكانك الرد على المكالمة بعد إلغاء رنينها، إلى أن تنتقل إلى البريد الصوتي.

الرد على مكالمة واردة برسالة نصية: قم بتحريك  لأعلى، واضغط على "الرد برسالة"، ثم اختر رد أو اضغط على مخصص. لإنشاء ردود افتراضية خاصة بك، انتقل إلى الإعدادات > الهاتف > "الرد برسالة" وقم باستبدال أي رسائل افتراضية.

تذكير بإرجاع مكالمة واردة: قم بتحريك  لأعلى، واضغط على تذكيري لاحقاً، ثم اختر الوقت الذي تريد تذكيرك فيه.



رفض مكالمة وإرسالها إلى البريد الصوتي مباشرةً: قم بأحد الإجراءين التاليين:

- اضغط على زر إسبات/إيقاظ مرتين بسرعة.
- اضغط مع الاستمرار على الزر الأوسط في سماعة الرأس الخاصة بك لمدة ثانيتين تقريباً. يتم إصدار صوتي صفيح منخفضين لتأكيد أن المكالمة قد تم رفضها.
- انقر على رفض (إذا كان iPhone نشطاً عند ورود المكالمة).

حظر المكالمات والحفاظ على وصول Wi-Fi إلى الإنترنت: انتقل إلى الإعدادات وقم بتشغيل وضع الطيران، ثم اضغط على Wi-Fi لتشغيله.


قم بتعيين iPhone على عدم الإزعاج (🌙): انتقل إلى الإعدادات وقم بتشغيل عدم الإزعاج. انظر **عدم الإزعاج والإشعارات** في صفحة ١٢٢.

عند إيقاف تشغيل iPhone، في وضع الطيران، أو تعيينه إلى عدم الإزعاج، فيتم توجيه المكالمات الواردة إلى البريد الصوتي تلقائياً.

أثناء إجراء مكالمة

أثناء إجراء مكالمة، تعرض الشاشة خيارات المكالمة.



استخدام تطبيق آخر أثناء المكالمة: اضغط على زر الشاشة الرئيسية  ثم قم بفتح التطبيق. للعودة إلى المكالمة، اضغط على الشريط الأخضر في أعلى الشاشة.

إنهاء مكالمة: اضغط على إنهاء. أو اضغط على الزر الأوسط في سماعات الرأس.

الرد على مكالمة واردة ثانية:

- تجاهل المكالمة وإرسالها إلى البريد الصوتي: اضغط على تجاهل.
- وضع المكالمة الأولى قيد الانتظار والرد على مكالمة جديدة: اضغط على تعليق المكالمة + الإجابة.
- إنهاء المكالمة الأولى والرد على المكالمة الجديدة: عند استخدام شبكة GSM، اضغط على إنهاء المكالمة + الإجابة. عند استخدام شبكة CDMA، اضغط على إنهاء المكالمة وعندما ترن المكالمة الثانية مرة أخرى، اضغط على إجابة أو اسحب شريط التمرير إذا كان الهاتف مقللاً.

أثناء إجراء مكالمة فيديو FaceTime، يمكنك إما إنهاء مكالمة الفيديو والرد على المكالمة الواردة أو رفض المكالمة الواردة.


التبديل بين المكالمات: اضغط على تبادل. يتم وضع المكالمة النشطة قيد الانتظار. عند استخدام شبكة CDMA، لا يمكنك التبديل بين المكالمات إذا كانت المكالمة الثانية صادرة، ولكن يمكنك دمج المكالمات. إذا قمت بإنهاء المكالمة الثانية أو المكالمة المدمجة، فسيتم إنهاء المكالمتين.

دمج المكالمات: اضغط على دمج المكالمات. عند استخدام شبكة CDMA، لا يمكنك دمج المكالمات إذا كانت المكالمة الثانية واردة.

مكالمات جماعية

عند استخدام شبكة GSM، يمكنك إعداد مكالمة جماعية مع ما يصل إلى خمسة أشخاص في المرة الواحدة، تبعاً لشركة الاتصالات الخاصة بك.

إنشاء مكالمة جماعية: أثناء إجراء مكالمة، اضغط على إضافة مكالمة، وقم بإجراء مكالمة أخرى، ثم اضغط على دمج المكالمات. كرر هذه العملية لإضافة المزيد من الأشخاص إلى المكالمة الجماعية.

- إسقاط شخص واحد: اضغط على مكالمة جماعية، واضغط على  بجوار شخص، ثم اضغط على إنهاء المكالمة.
- التحدث مع شخص واحد على انفراد: اضغط على مكالمة جماعية، ثم اضغط على خاص بجوار الشخص. انقر على دمج المكالمات لاستئناف المكالمة الجماعية.
- إضافة مكالمة واردة: اضغط على تعليق المكالمة + الإجابة، ثم اضغط على دمج المكالمات.

ملاحظة: لا يمكنك إجراء مكالمة فيديو FaceTime أثناء إجراء مكالمة جماعية.

استخدام جهاز Bluetooth

لمعرفة معلومات حول استخدام جهاز Bluetooth، راجع الوثائق المرفقة مع الجهاز. انظر إقران أجهزة Bluetooth في صفحة ٣١.

تخطي جهاز Bluetooth:

- قم بالرد على مكالمة بالضغط على شاشة iPhone.
- أثناء إجراء مكالمة، اضغط على الصوت واختر iPhone أو سماعة خارجية.
- قم بإيقاف تشغيل Bluetooth في الإعدادات < Bluetooth.
- أوقف تشغيل جهاز Bluetooth أو حركه خارج النطاق. لا بد أن تكون داخل نطاق يبلغ حوالي ٣٠ قدمًا (١٠ أمتار) من جهاز Bluetooth ليكون متصلًا بـ iPhone.

مكالمات الطوارئ

إجراء مكالمة طوارئ عندما يكون iPhone مقفلاً: في شاشة أدخل رمز الدخول، اضغط على مكالمة طوارئ.

مهم: يمكن استخدام iPhone لإجراء مكالمة طوارئ في أي موقع، شريطة توفر الخدمة الخلوية، لكن يجب عدم الاعتماد عليها في الحالات الطارئة. قد لا تقبل بعض الشبكات الخلوية مكالمة طوارئ من iPhone في حال عدم تنشيط iPhone أو في حال عدم توافق iPhone أو عدم تكوينه للعمل على شبكة خلوية معينة أو (إن أمكن) إذا لم يكن iPhone يحتوي على بطاقة SIM أو إذا كانت بطاقة SIM مقفلة باستخدام رقم PIN.

في الولايات المتحدة الأمريكية، يتم توفير معلومات الموقع (عندما تكون متوفرة) لموفري خدمة الطوارئ عند طلب الرقم ٩١١.

عند استخدام شبكة CDMA، عند إنهاء مكالمة طوارئ، يدخل iPhone في وضع مكالمة الطوارئ لبضع دقائق للسماح بإعادة الاتصال من خدمات الطوارئ. أثناء ذلك، يتم حظر نقل البيانات والرسائل النصية.

الخروج من وضع مكالمة الطوارئ (CDMA): قم بأحد الإجراءات التالية:

- اضغط على زر الرجوع.
- اضغط على الزر إسبات/إيقاف أو زر الشاشة الرئيسية .
- استخدم لوحة الأرقام لطلب رقم غير الطوارئ.


FaceTime

باستخدام iPhone أو أحدث، يمكنك إجراء مكالمة فيديو بشخص ما باستخدام Mac أو جهاز iOS آخر يدعم FaceTime. تتبع لك كاميرا FaceTime التحدث وجهاً لوجه والتحويل إلى كاميرا iSight في الخلف لمشاركة ما تراه حولك.

ملاحظة: على iPhone 3GS أو iPhone 4، يجب أن يكون لديك اتصال Wi-Fi بالإنترنت. على iPhone 4S أو أحدث، يمكنك إجراء مكالمات FaceTime عبر اتصال بيانات خلوية. قد يلزم دفع رسوم مقابل البيانات الخلوية. لإيقاف تشغيل FaceTime باستخدام البيانات الخلوية، انتقل إلى الإعدادات < عام < خلوي.

إجراء مكالمة FaceTime: من جهات الاتصال، اختر اسماً واضغط على FaceTime ثم اضغط على رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الذي يستخدمه الشخص في FaceTime.

للاتصال بشخص لديه iPhone 4 أو أحدث، يمكنك البدء بإجراء مكالمة صوتية، ثم الضغط على FaceTime.



ملاحظة: من خلال FaceTime، يتم عرض رقم الهاتف الخاص بك حتى إذا كانت هوية المتصل محظورة أو تم إيقاف تشغيلها. استخدام Siri أو التحكم بالصوت: اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية □، ثم انطق "FaceTime"، متبوعاً باسم الشخص المراد الاتصال به.

تعيين خيارات FaceTime: انتقل إلى الإعدادات < FaceTime ليتم:

- تشغيل FaceTime أو إيقاف تشغيله
- حدد Apple ID أو عنوان بريد إلكتروني لتلقي مكالمات FaceTime

Visual Voicemail

تتيح لك ميزة visual voicemail رؤية قائمة بالرسائل واختيار الاستماع إلى أي منها أو حذفها، دون الاضطرار إلى الاستماع إلى التعليمات أو الرسائل التي تسبقها. تخبرك الشارة الموجودة على أيقونة البريد الصوتي بعدد الرسائل الموجودة لديك التي لم يتم سماعها.

إعداد visual voicemail: عند الضغط لأول مرة على البريد الصوتي، تتم مطالبتك بإنشاء كلمة سر للبريد الصوتي وتسجيل ترحيب البريد الصوتي الخاص بك.

الاستماع إلى رسالة بريد صوتي: اضغط على بريد صوتي، ثم اضغط على إحدى الرسائل. للاستماع مرة أخرى، حدد الرسالة واضغط على ▶. إذا لم يكن visual voicemail متوفراً لخدمتك، فاضغط على البريد الصوتي واتبع التعليمات الصوتية.

فحص البريد الصوتي من هاتف آخر: اطلب رقمك أو رقم الوصول عن بُعد الخاص بشركة الاتصالات لديك.



يتم حفظ الرسائل حتى تقوم بحذفها أو تقوم شركة الاتصالات بمحوها.

حذف رسالة: قم بالتحريك أو الضغط على الرسالة، ثم اضغط على حذف.

ملاحظة: في بعض المناطق، قد تقوم شركة الاتصالات بمحو الرسائل المحذوفة نهائياً.

إدارة الرسائل المحذوفة: اضغط على الرسائل المحذوفة (في نهاية القائمة)، ثم:

- الاستماع إلى رسالة محذوفة: انقر على الرسالة.
- إلغاء حذف رسالة: اضغط على الرسالة واضغط على إلغاء الحذف.
- حذف الرسائل نهائياً: قم بالضغط على مسح الكل.

تغيير رسالة الترحيب الخاصة بك: اضغط على البريد الصوتي، واضغط على رسالة ترحيب، واضغط على مخصص، ثم اضغط على تسجيل ثم انطق رسالة الترحيب الخاصة بك. أو، لاستخدام رسالة الترحيب الأصلية الخاصة بشركة الاتصالات، اضغط على افتراضي.

تعيين صوت تنبيه للبريد الصوتي الجديد: انتقل إلى الإعدادات > الأصوات، ثم اضغط على بريد صوتي جديد.

ملاحظة: إذا كان المفتاح رنين/صامت قيد إيقاف التشغيل، فلن يُصدر iPhone صوتاً للتنبيهات.

تغيير كلمة سر البريد الصوتي: انتقل إلى الإعدادات > الهاتف > تغيير كلمة سر البريد الصوتي.

جهات الاتصال

من شاشة معلومات إحدى جهات الاتصال، يمكنك بضغط سريعة إجراء مكالمة هاتفية معها وإنشاء رسالة بريد إلكتروني لها والعثور على موقع جهة الاتصال والمزيد. انظر فصل ٢٥، [جهات الاتصال](#)، في صفحة ٩٣.

تحويل المكالمة وانتظار المكالمة وهوية المتصل

تتطلب المعلومات التالية على شبكات GSM فقط. بالنسبة لشبكات CDMA، اتصل بشركة الاتصالات لديك للحصول على معلومات حول تمكين هذه الميزات واستخدامها. انظر support.apple.com/kb/HT4515.

تشغيل تحويل المكالمة أو إيقافه: انتقل إلى الإعدادات > الهاتف > تحويل المكالمات. تظهر أيقونة تحويل المكالمة في شريط الحالة عند تشغيل تحويل المكالمات. يجب أن تكون داخل نطاق الشبكة الخلوية عند تعيين iPhone لتحويل المكالمات، وإلا فلن يتم تحويل المكالمات. لا يتم تحويل مكالمات FaceTime.

تشغيل انتظار المكالمات أو إيقافه: انتقل إلى الإعدادات < الهاتف < انتظار المكالمات. أثناء إجراء مكالمات مع إيقاف تشغيل انتظار المكالمات، يتم تحويل المكالمات الواردة إلى البريد الصوتي مباشرةً.

تشغيل هوية المتصل أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < الهاتف < إظهار هويتي.

ملاحظة: بالنسبة لمكالمات FaceTime، يتم عرض رقم الهاتف الخاص بك حتى إذا كان قد تم إيقاف تشغيل هوية المتصل.

النعمة ومفتاح رنين/صامت والاهتزاز

يأتي iPhone مزوداً بـ ٢٢ نغمة رنين يتم تشغيلها للمكالمات الواردة وتنبهات الساعة ومؤقت الساعة. يمكنك كذلك شراء نغمات من الأغنية الموجودة في iTunes. انظر فصل ٢٢، iTunes Store، في صفحة ٨٧.

تعيين النغمة الافتراضية: انتقل إلى الإعدادات < الأصوات < نغمة الرنين.

تشغيل الجرس أو إيقاف تشغيله: قم بتحريك المفتاح الموجود على جانب iPhone.

مهم: ستستمر تنبيهات الساعة في إصدار صوت حتى إذا قمت بتعيين مفتاح رنين/صامت على الوضع صامت.

تشغيل الاهتزاز أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات < الأصوات.

تخصيص نغمة مختلفة لجهة اتصال: في جهات الاتصال، اختر جهة اتصال، واضغط على تحرير، ثم اضغط على نغمة واختر نغمة رنين.

لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر الأصوات في صفحة ١٢٧.

المكالمات الدولية

لمعرفة معلومات حول كيفية إجراء مكالمات دولية من منطقتك الأصلية التي تعيش فيها، بما في ذلك الأسعار والمصروفات الأخرى التي قد تسري، اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك أو انتقل إلى موقع شركة الاتصالات لديك على الويب.

عند السفر للخارج، قد تكون قادراً على استخدام iPhone لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية واستلامها واستخدام التطبيقات التي تقوم بالوصول إلى الإنترنت، بناءً على الشبكات المتوفرة.

تمكين التجوال الدولي: اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك لمعرفة معلومات حول توفر الخدمة والرسوم.

مهم: قد يلزم دفع رسوم مقابل التجوال الصوتي والرسائل النصية وتداول البيانات. لتجنب دفع مصاريف عند التجوال، قم بإيقاف تشغيل التجوال الصوتي وتداول البيانات.

إذا كان لديك iPhone 4S أو أحدث تم تنشيطه للعمل على شبكة CDMA، فقد تتمكن من التجوال على شبكات GSM إذا تم تركيب بطاقة SIM في الهاتف. عند التجوال على شبكة GSM، يمتلك iPhone حق وصول إلى ميزات شبكة GSM. قد يلزم دفع رسوم. اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك لمعرفة مزيد من المعلومات.

تعيين خيارات الشبكة: انتقل إلى الإعدادات < عام < خلوي ليتم:

• تشغيل تجوال البيانات أو إيقاف تشغيلها.

• تشغيل البيانات الخلوية أو إيقاف تشغيلها.

• تشغيل التجوال الصوتي أو إيقاف تشغيله (CDMA).

• استخدام شبكات GSM في خارج البلاد (CDMA).

إيقاف تشغيل الخدمات الخلوية: انتقل إلى الإعدادات، وقم بتشغيل وضع الطيران، ثم اضغط على Wi-Fi وقم بتشغيله. يتم إرسال المكالمات الهاتفية الواردة إلى البريد الصوتي. لاستئناف الخدمة الخلوية، قم بإيقاف تشغيل وضع الطيران.

إضافة البادئة أو رمز البلد للمكالمات الولايات المتحدة (GSM) انتقل إلى الإعدادات < الهاتف، ثم قم بتشغيل مساعدة الاتصال. يتيح لك ذلك استخدام جهات الاتصال والمفضلة لإجراء مكالمات أثناء التواجد خارج البلاد.

اختر شركة اتصالات: انتقل إلى الإعدادات < شركة الاتصالات. لا يكون هذا الخيار متوفراً إلا عند السفر خارج نطاق شبكة موفر الخدمة الخاصة بك، ومع شركات الاتصالات التي تربطها اتفاقيات تجوال مع موفر الخدمة لديك. انظر شركة الاتصالات في صفحة ١٢٢.

تلقي البريد الصوتي عندما يكون visual voicemail غير متوفر: اطلب رقمك (على CDMA، قم بإضافة علامة # بعد رقمك)، أو المس "٨" مع الاستمرار من لوحة الأرقام.

تعيين خيارات الهاتف

انتقل إلى الإعدادات > الهاتف ليتم:

- رؤية رقم هاتف iPhone الخاص بك
- تغيير النص الافتراضي للرد على مكالمات واردة
- تشغيل تحويل المكالمات وانتظار المكالمات وهوية المُتصل أو إيقاف تشغيلهم (GSM)
- تشغيل TTY أو إيقاف تشغيلها
- تغيير كلمة سر البريد الصوتي الخاصة بك (GSM)
- يتطلب PIN لإلغاء قفل بطاقة SIM عند تشغيل iPhone (تتطلبه بعض شركات الاتصالات)

انتقل إلى الإعدادات > FaceTime ليتم:

- تشغيل FaceTime أو إيقاف تشغيله
- استخدام Apple ID لـ FaceTime
- إضافة عنوان بريد إلكتروني لـ FaceTime
- تشغيل البيانات الخلوية أو إيقاف تشغيلها

انتقل إلى الإعدادات > الأصوات ليتم:

- تعيين نغمات الرنين ومستوى الصوت
- تعيين خيارات الاهتزاز
- تعيين صوت البريد الصوتي الجديد



قراءة البريد



وضع علامة على رسالة أو تحديدها كغير مقروءة: اضغط على . لتحديد رسائل عديدة مرة واحدة، اضغط على تحرير أثناء عرض قائمة الرسائل.

تحديد الرسائل الموجهة إليك خصيصًا: انتقل إلى الإعدادات < Mail >، جهات الاتصال، التقويمات، ثم قم بتشغيل إظهار عنوان إلى/ نسخة أو إيقاف تشغيلها. تتم الإشارة إلى الرسائل التي يوجد بها عنوانك في الحقل إلى أو نسخة بأيقونة في قائمة الرسائل.

عرض كافة مستلمي الرسالة: اضغط على كلمة التفاصيل في الحقل من. اضغط على اسم مستلم أو عنوان بريد إلكتروني لعرض معلومات جهة اتصال المستلم أو إضافتها إلى جهات الاتصال أو قائمة VIP الخاصة بك.

منع تنزيل الصور البعيدة: انتقل إلى الإعدادات < Mail >، جهات الاتصال، التقويمات، ثم قم بتشغيل تحميل الصور البعيدة أو إيقاف تشغيلها.

فتح رابط: اضغط على الرابط لاستخدام الإجراء الافتراضي له، أو المسها مع الاستمرار للاطلاع على إجراءات أخرى. على سبيل المثال، بالنسبة لعنوان، يمكنك إظهار موقعه في تطبيق الخرائط أو إضافته إلى جهات الاتصال. بالنسبة لرابط الويب، يمكنك إضافته إلى قائمة القراءة.

فتح دعوة اجتماع أو مرفق: اضغط على العنصر. إذا كان يمكن استخدام المرفق بواسطة تطبيقات عديدة، فالمسه مع الاستمرار لاختيار التطبيق الذي يعمل مع الملف.

حفظ صورة مرفقة أو مقطع فيديو مرفق: المس الصورة أو مقطع الفيديو مع الاستمرار، ثم اضغط على حفظ الصورة أو الفيديو. يتم حفظه إلى ألبوم الكاميرا الخاص بك في تطبيق الصور.

تحميل رسائل جديدة: قم بإسداد قائمة الرسائل أو قائمة صندوق البريد لتحديث القائمة.

• تعيين عدد الرسائل القديمة التي تم استردادها: انتقل إلى الإعدادات < Mail >، جهات الاتصال، التقويمات < إظهار.


إيقاف تشغيل إشعارات الرسائل الجديدة لحساب: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Mail < اسم الحساب، ثم قم بإيقاف تشغيل مركز الإشعارات.

تغيير النغمات التي يتم تشغيلها بواسطة Mail: انتقل إلى الإعدادات < الصوت.


- تغيير النغمة التي يتم تشغيلها لبريد جديد في كل حساب: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Mail < اسم الحساب < صوت Mail جديد.
- تغيير النغمة التي يتم تشغيلها لبريد جديد من قوائم VIP: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Mail < شخصيات مهمة < صوت بريد جديد.


إرسال بريد





كتابة رسالة: اضغط على ، ثم اكتب اسمًا أو عنوان بريد إلكتروني. بعد إدخال المستلمين، يمكنك السحب لنقلهم بين الحقول، على سبيل المثال، من إلى إلى نسخة. إذا كان لديك العديد من حسابات البريد الإلكتروني، فاضغط على الحقل من لتغيير الحساب الذي تقوم بإرسال الرسالة منه.


إرسال نسخة مخفية لنفسك تلقائيًا من البريد الصادر: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < نسخة مخفية لنفسك دائمًا.


حفظ مسودة رسالة: انقر على إلغاء، ثم انقر على حفظ. يتم حفظ الرسالة في صندوق بريد المسودات في هذا الحساب. المس  مع الاستمرار لمشاهدة مسوداتك المحفوظة.

الرد على رسالة: اضغط على ، ثم اضغط على رد. لن تتم إعادة إرسال الملفات أو الصور المرفقة بالرسالة الأولى. لتضمين مرفقات، قم بتحويل الرسالة بدلاً من الرد عليها.

تحويل رسالة: افتح رسالة واضغط على  ثم اضغط على تحويل. كما يعمل ذلك على تحويل مرفقات الرسالة.

اقتباس جزء من الرسالة التي تقوم بالرد عليها أو تحويلها: المس مع الاستمرار لتحديد نص. اسحب نقاط الالتقاط لتحديد النص الذي تريد تضمينه في الرد الخاص بك، ثم اضغط على .

- تغيير مستوى المسافة البادئة: حدد النص المراد إضافة مسافة بادئة به واضغط على  مرتين على الأقل، ثم اضغط على مستوى الاقتباس.
- زيادة مستوى الاقتباس تلقائيًا: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم قم بتشغيل زيادة مستوى الاقتباس.

إرسال صورة أو مقطع فيديو في رسالة: اضغط على نقطة الإدراج لعرض أزرار التحديد. اضغط على ، وقم بإدراج صورة أو فيديو، ثم اختر صورة أو فيديو من ألبوم. كما يمكنك إرسال صور عديدة عبر البريد الإلكتروني باستخدام الصور—انظر مشاركة الصور ومقاطع فيديو في صفحة ٦٨.

تغيير توقيع البريد الإلكتروني الخاص بك: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < توقيع. إذا كان لديك أكثر من حساب بريد إلكتروني، فاضغط على لكل حساب، لتحديد توقيع مختلف لكل حساب.


تنظيم البريد


عرض الرسائل من الشخصيات المهمة: انتقل إلى قائمة صناديق البريد (اضغط على صناديق البريد للوصول إلى هناك) ثم اضغط على شخصيات مهمة.

- إضافة شخص إلى قائمة الشخصيات المهمة: اضغط على اسم الشخص أو عنوانه في الحقل من أو إلى أو نسخة/نسخة مخفية، ثم اضغط على إضافة إلى الشخصيات المهمة.

تجميع الرسائل ذات الصلة مع بعضها: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم قم بتشغيل الخيار لتنظيم كسلسلة أو إيقاف تشغيله.

البحث في الرسائل: افتح أحد صناديق البريد وقم بالتمرير لأعلى ثم أدخل نصاً في حقل البحث. يمكنك البحث في حقل من أو إلى أو الموضوع في صندوق البريد المفتوح حالياً. بالنسبة لحسابات البريد التي تدعم البحث في الرسائل على الخادم، اضغط على الكل للبحث في من وإلى والموضوع ونص الرسالة.


حذف رسالة: إذا كانت الرسالة مفتوحة، فاضغط على .

- مسح رسالة دون فتحها: قم بالتحريك فوق عنوان الرسالة، ثم اضغط على حذف.
- حذف مجموعة رسائل: أثناء عرض قائمة الرسائل، اضغط على تحرير.
- إيقاف تشغيل تأكيد الحذف: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < السؤال قبل الحذف.
- استرداد رسالة: انتقل إلى صندوق بريد سلة المهملات الخاص بالحساب وافتح الرسالة واضغط على  ثم انقل الرسالة إلى صندوق الوارد الخاص بالحساب أو إلى مجلد آخر.
- تعيين مدة حفظ الرسائل في سلة المهملات قبل حذفها بشكل دائم: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < اسم الحساب < الحساب < متقدم.
- تشغيل الأرشفة أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < اسم الحساب < الحساب < متقدم. عندما تقوم بأرشفة رسالة، فإنها تنتقل إلى صندوق بريد كل البريد. لا تدعم كل حسابات البريد الأرشفة.
- نقل رسالة إلى صندوق بريد مختلف: أثناء عرض الرسالة، اضغط على ، ثم اختر وجهة.
- إضافة صندوق بريد أو إعادة تسميته أو حذفه: في قائمة صندوق البريد، اضغط على تحرير. بعض صناديق البريد لا يمكن إعادة تسميتها أو حذفها.

طباعة الرسائل والمرفقات

طباعة رسالة: اضغط على ، ثم اضغط على طباعة.

طباعة صورة مضمنة: المس الصورة مع الاستمرار، ثم اضغط على حفظ الصورة. انتقل إلى الصور وطباعة الصورة من ألبوم الكاميرا الخاص بك.

طباعة مرفق: اضغط على المرفق لفتحه في معاينة سريعة، واضغط على ، ثم اضغط على طباعة.

لمعرفة مزيد من المعلومات عن الطباعة، انظر [الطباعة باستخدام AirPrint](#) في صفحة ٢٩.

حسابات وإعدادات Mail

تغيير إعدادات Mail وحساب البريد الإلكتروني: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات. يمكنك إعداد:

- iCloud
- Outlook و Microsoft Exchange
- Google
- Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- حسابات POP و IMAP الأخرى

تختلف الإعدادات وفقاً لنوع الحساب الذي تقوم بإعداده. يمكن لموفر خدمة الإنترنت أو مسؤول النظام الخاص بك توفير المعلومات التي تحتاج لإدخالها.

إيقاف استخدام أحد الحسابات مؤقتاً: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، واختر أحد الحسابات، ثم قم بإيقاف تشغيل خدمة البريد لذلك الحساب. عند إيقاف الخدمة، لا يعرض iPhone المعلومات أو يقوم بمزامنتها حتى تقوم بإعادة تشغيله مرة أخرى. وهذه طريقة جيدة لإيقاف استلام رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل خلال العطلة، على سبيل المثال.

حذف حساب: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، واختر أحد الحسابات، ثم قم بالتمرير لأسفل، واضغط على حذف حساب. يتم حذف كل المعلومات التي تمت مزامنتها مع هذا الحساب، كالإشارات المرجعية والبريد والملاحظات.

تعيين إعدادات Push: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات > جلب بيانات جديدة. يقدم Push معلومات جديدة كلما ظهرت على الخادم وكان هناك اتصال بالإنترنت (قد يكون هناك بعض التأخير). عند إيقاف تشغيل Push، استخدام الإعداد جلب بيانات جديدة لتحديد عدد المرات التي يتم فيها طلب البيانات. يتجاوز الإعداد الذي تختاره هنا إعدادات الحساب الفردية. للحفاظ على عمر البطارية لأطول فترة ممكنة، لا تقم بجلب المعلومات كثيراً. لا تدعم كل الحسابات push.

إرسال رسائل موقّعة ومشفرة: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات > اسم الحساب < الحساب > متقدم. قم بتشغيل S/MIME، ثم حدد شهادات لتوقيع الرسائل الصادرة وتشفيرها. لتثبيت شهادات، يمكنك الحصول على ملف تعريف التكوين من مسؤول النظام لديك أو تنزيل الشهادات من موقع ويب المصدر باستخدام Safari أو استلامها كمرفقات بريد.

تعيين خيارات متقدمة: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات > اسم الحساب < الحساب > متقدم. تختلف الخيارات باختلاف الحساب، وقد تتضمن ما يلي:

- تخزين المسودات والرسائل المرسله والرسائل المحذوفة على iPhone
- تعيين مدة حفظ الرسائل المحذوفة قبل إزالتها بشكل دائم
- ضبط إعدادات خادم البريد
- ضبط إعدادات SSL وكلمة السر

اسأل موفر خدمة الإنترنت أو مسؤول النظام إذا لم تكن متأكدًا من الإعدادات المناسبة لحسابك.



Safari







من ميزات Safari:


- القارئ-عرض المقالات دون إعلانات أو فوضى
- قائمة القراءة-تجميع المقالات لقراءتها لاحقاً
- وضع ملء الشاشة-عند عرض صفحات ويب في اتجاه أفقي

استخدم iCloud لرؤية الصفحات التي فتحتها على الأجهزة الأخرى وللحفاظ على تحديث الإشارات المرجعية وقائمة القراءة على أجهزتك الأخرى.



عرض صفحة ويب: اضغط على حقل العنوان (في شريط العنوان)، وأدخل عنوان URL ثم اضغط على انتقال.

- تمرير صفحة ويب: اسحب للأعلى أو للأسفل أو باتجاه الجانبين.
- التمرير داخل إطار: قم بالسحب بإصبعين داخل الإطار.
- عرض أفقي في وضع ملء الشاشة: قم بتدوير iPhone، ثم اضغط على .
- إعادة تحميل صفحة ويب: اضغط على  في حقل العنوان.
- إغلاق صفحة ويب: اضغط على  ثم اضغط على  بجوار الصفحة.

مشاهدة صفحات الويب التي قمت بفتحها على أجهزتك الأخرى: اضغط على ، ثم اضغط على علامات تبويب iCloud. لمشاركة صفحات الويب التي قمت بفتحها على iPhone مع أجهزتك الأخرى باستخدام علامات تبويب iCloud، فانقل إلى الإعدادات < iCloud وقم بتشغيل Safari.

تتبع رابط على صفحة ويب: اضغط على الرابط.


• رؤية وجهة رابط: المس الرابط مع الاستمرار.

• فتح رابط في علامة تبويب جديدة: المس رابط مع الاستمرار، ثم اضغط على "فتح في صفحة جديدة."

قد تظهر البيانات التي يتم اكتشافها-مثل أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني-أيضاً كروابط في صفحات ويب. المس رابطاً مع الاستمرار لرؤية الخيارات المتوفرة.

عرض مقال في القارئ: اضغط على زر القارئ، إذا ظهر في حقل العنوان.


• تعديل حجم الخط: اضغط على **A**.

• مشاركة المقال: اضغط على .

ملاحظة: عندما ترسل مقالاً عبر البريد الإلكتروني من القارئ، يتم إرسال النص بالكامل، بالإضافة إلى الرابط.

• العودة إلى العرض العادي: قم بالضغط على تم.

استخدام قائمة القراءة لجمع صفحات الويب وقراءتها لاحقاً:

• إضافة صفحة الويب الحالية: اضغط على ، ثم اضغط على "إضافة إلى قائمة القراءة." باستخدام iPhone 4 أو أحدث، يتم حفظ صفحة الويب بالإضافة إلى الرابط، بحيث يمكنك قراءتها حتى في حالة عدم اتصالك بالإنترنت.

• إضافة وجهة رابط: المس الرابط مع الاستمرار، ثم اضغط على "إضافة إلى قائمة القراءة."

• عرض قائمة القراءة: اضغط على ، ثم اضغط على قائمة القراءة.

• حذف عنصر من قائمة القراءة الخاصة بك: قم بالتحريك على العنصر، ثم اضغط على حذف.

تعبئة نموذج: اضغط على حقل نص لإظهار لوحة المفاتيح.

• الانتقال إلى حقل نص مختلف: اضغط على حقل النص، أو اضغط على التالي أو السابق.


• إرسال نموذج: اضغط على انتقال أو بحث، أو على الرابط الموجود على صفحة الويب لإرسال النموذج.

• تمكين التدوين الآلي: انتقل إلى الإعدادات < تعبئة تلقائية.

البحث في الويب أو صفحة الويب الحالية أو ملفات PDF القابلة للبحث: أدخل نصاً في حقل البحث.


• البحث في ويب: اضغط على أحد الاقتراحات التي تظهر، أو اضغط على بحث.

• البحث عن نص البحث في صفحة الويب الحالية أو في ملف PDF: قم بالتمرير لأسفل الشاشة، ثم اضغط على الإدخال الموجود أسفل على هذه الصفحة.


يتم تمييز المثلث الأول. للعثور على مثيلات لاحقة، اضغط على .

إضافة إشارة مرجعية لصفحة الويب الحالية: اضغط على ، ثم اضغط على إشارة مرجعية.

عند حفظ إشارة مرجعية، يمكنك تحرير عنوانها. بشكل افتراضي، يتم حفظ الإشارات المرجعية في المستوى الأعلى من الإشارات المرجعية. لاختيار مجلد مختلف، اضغط على إشارات مرجعية على شاشة إضافة إشارات مرجعية.

إنشاء أيقونة على الشاشة الرئيسية. اضغط على ، ثم اضغط على "إضافة إلى الشاشة الرئيسية." يقوم Safari بإضافة أيقونة لصفحة الويب الحالية إلى الشاشة الرئيسية الخاصة بك. إذا لم تكن صفحة الويب تحتوي على أيقونة مخصصة، فستستخدم هذه الصورة أيضاً لأيقونة web clip على الشاشة الرئيسية. يتم نسخ مقاطع الويب احتياطياً بواسطة iCloud و iTunes، ولكن لا يتم نقلها إلى أجهزة أخرى بواسطة iCloud أو مزامنتها بواسطة iTunes.

مشاركة رابط الصفحة الحالية أو نسخه: اضغط على ، ثم اضغط على Mail أو رسالة أو Twitter أو Facebook أو نسخ.

طباعة صفحة الويب الحالية: اضغط على ، ثم اضغط على طباعة. انظر الطباعة باستخدام AirPrint في صفحة ٢٩.

استخدم iCloud للحفاظ على تحديث الإشارات المرجعية وقائمة القراءة على أجهزتك الأخرى: انتقل إلى الإعدادات < iCloud وقم بتشغيل Safari. انظر iCloud في صفحة ١٤.

تعيين خيارات Safari: انتقل إلى الإعدادات < Safari. تتضمن الخيارات:

- محرك البحث
- التدوين الآلي لتعبئة النماذج
- فتح الروابط في صفحة جديدة أو في الخلفية
- التصفح الخاص لحماية المعلومات الخاصة وحظر بعض مواقع الويب من تعقب سلوكك
- مسح المحفوظات والكوكيز والبيانات
- البيانات الخلوية لقائمة القراءة
- التحذير من الاحتيال



الموسيقى



الحصول على الموسيقى

الحصول على الموسيقى وأي محتوى صوتي آخر على iPhone:

- الشراء والتنزيل من iTunes Store: في الموسيقى، اضغط على Store. انظر فصل ٢٢، iTunes Store، في صفحة ٨٧.
- التنزيل التلقائي للموسيقى المشتراة على أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى: انظر iCloud في صفحة ١٤.
- مزامنة المحتوى مع iTunes على الكمبيوتر الخاص بك: انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٥.
- استخدام iTunes Match لتخزين مكتبة الموسيقى الخاصة بك في iCloud: انظر iTunes Match في صفحة ٥٩.

تشغيل الموسيقى

تحذير: للحصول على معلومات حول تجنب فقدان السمع، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٣٣.

يمكنك الاستماع إلى الصوت من السماعة المضمنة أو سماعة الرأس المتصلة بمقبس سماعة الرأس أو سماعات رأس استريو Bluetooth لاسلكية المقترنة مع iPhone. عند توصيل سماعات الرأس أو إقرانها، لن يصدر صوت من السماعة.

فتح iTunes Store

قم بالضغط للاستماع.

مشاهدة أزرار تصفح إضافية.

اختيار كيفية التصفح.

تشغيل مقطع: تصفح حسب قائمة التشغيل أو الفنان أو الأغنية أو فئة أخرى، ثم اضغط على المقطع.

- مشاهدة أزرار تصفح إضافية: اضغط على المزيد.
- تغيير أزرار التصفح التي تظهر في الأسفل: اضغط على المزيد، واضغط على تحرير، ثم قم بسحب أيقونة على الزر الذي تريد استبداله.


تعرض لك شاشة جاري التشغيل ما يتم تشغيله الآن، وتوفر عناصر تحكم في التشغيل.



تظهر كلمات الأغاني على شاشة جاري التشغيل إذا قمت بإضافتها إلى الأغنية باستخدام إطار معلومات الأغنية في iTunes ومزامنة iPhone مع iTunes.

- عرض عناصر تحكم إضافية (iPhone 4S أو أحدث): اضغط على ألبوم العمل الفني على شاشة جاري التشغيل لعرض أزرار شريط التحكم في التقدم ورأس التشغيل والتكرار وGenius والتشغيل العشوائي.
- الانتقال إلى أي موضع في الأغنية: اسحب رأس التشغيل على طول امتداد شريط التقدم. وقم بتحريك إصبعك لأسفل لإبطاء سرعة التقدم.
- الهبز للخلط: قم بهز iPhone لتشغيل التبديل، وتغيير الأغاني. لتشغيل الهز للخلط أو إيقاف تشغيله، انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى.
- رؤية جميع المقاطع الموجودة على الألبوم الذي يحتوي على الأغنية الحالية: اضغط على لتشغيل مقطع، اضغط عليه.

اضغط على نجمة لتقييم هذه الأغنية لإنشاء قوائم تشغيل ذكية في iTunes.



البحث في الموسيقى (العناوين والمؤدين والألبومات والمؤلفين): أثناء التصفح، اضغط على شريط الحالة لإظهار حقل البحث في أعلى الشاشة، ثم أدخل نص البحث الخاص بك. كما يمكنك البحث عن المحتوى الصوتي من الشاشة الرئيسية. انظر البحث في صفحة ٢٦.


عرض عناصر التحكم في الصوت أثناء التواجد في تطبيق آخر: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية □، ثم حرّك شريط المعالجة المتعددة إلى اليمين. قم بالتحريك إلى اليمين مرة أخرى لعرض عنصر التحكم في الصوت وزر AirPlay (عندما تكون في نطاق Apple TV أو سماعات AirPlay).



عرض عناصر التحكم بالصوت عند قفل الشاشة: انقر نقرًا مزدوجًا على زر الشاشة الرئيسية □. تشغيل الموسيقى على سماعات AirPlay أو Apple TV: اضغط على . انظر [AirPlay](#) في صفحة ٢٩.

Cover Flow

عندما تقوم بتدوير iPhone، يظهر محتوى الموسيقى الخاص بك في Cover Flow.



- تصفح الألبومات في Cover Flow: اسحب يسارًا أو يمينًا.
- الاطلاع على المقاطع الموجودة في الألبوم: اضغط على ألبوم العمل الفني . اسحب لأعلى أو لأسفل للتمرير؛ اضغط على مقطع لتشغيله.
 - الرجوع إلى العمل الفني: اضغط على شريط العنوان، أو اضغط على مرة أخرى.


بودكاست والكتب المسموعة

على iPhone 5، تظهر عناصر التحكم في البودكاست والكتب المسموع ومعلوماتها على شاشة جاري التشغيل عند بدء التشغيل. ملاحظة: تطبيق البودكاست متوفر مجانًا في App Store. انظر فصل ٣١، البودكاست، في صفحة ١٠٥. إذا قمت بتثبيت تطبيق البودكاست، فيتم إزالة محتوى البودكاست وعناصر التحكم من الموسيقى. إظهار عناصر التحكم والمعلومات أو إخفاؤها (iPhone 4S أو أقدم): اضغط في وسط الشاشة.



الحصول على مزيد من حلقات بودكاست: اضغط على بودكاست (اضغط على المزيد أولاً، إذا لم تكن بودكاست متوفرة)، ثم اضغط على بودكاست لعرض الحلقات المتوفرة. لتنزيل المزيد من الحلقات، اضغط على إحصار المزيد من الحلقات. إخفاء كلمات الأغاني والبودكاست: انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى، ثم قم بإيقاف تشغيل كلمات الأغاني وبودكاست.

قوائم التشغيل

إنشاء قائمة تشغيل: قم بعرض قوائم التشغيل، واضغط على إضافة قائمة تشغيل بالقرب من أعلى القائمة، ثم أدخل عنواناً. اضغط على  لإضافة أغاني وفيديو، ثم اضغط على تم.


تحرير قائمة تشغيل: حدد قائمة التشغيل المراد تحريرها، ثم اضغط على تحرير.


- إضافة مزيد من الأغاني: اضغط على .
 - حذف أغنية: اضغط على . لا يؤدي حذف أغنية من قائمة تشغيل إلى حذفها من iPhone.
 - تغيير ترتيب الأغنية: اسحب .
- يتم نسخ قوائم التشغيل الجديدة والتي تم تحريرها إلى مكتبة iTunes الخاصة بك في المرة التالية التي تقوم فيها بمزامنة iPhone مع الكمبيوتر الخاص بك، أو عبر iCloud إذا قمت بالاشتراك في iTunes Match.
- مسح قائمة تشغيل أو حذفها: حدد قائمة التشغيل، ثم اضغط على مسح أو حذف.
- حذف أغنية من iPhone: في الأغاني، قم بالتحريك على الأغنية، ثم اضغط على حذف.
- يتم حذف الأغنية من iPhone لكن لا يتم حذفها من مكتبة iTunes على الـ Mac الخاص بك أو الكمبيوتر أو من iCloud.
- عند تشغيل iTunes Match، لا يمكنك حذف موسيقى. في حالة الحاجة إلى مساحة، يقوم iTunes Match بإزالة الموسيقى بالنيابة عنك، بدءاً بالأغاني الأقدم من حيث التشغيل وانتهاءً بالأحدث.


Genius


قائمة تشغيل Genius هي مجموعة أغاني من مكتبك تتماشى مع بعضها. وGenius هي خدمة مجانية، لكن تتطلب Apple ID.

خليط Genius هو مجموعة مختارة من أغانٍ من نفس نوع الموسيقى، ويتم إعادة إنشاؤها من مكتبك في كل مرة تستمع فيها إلى الخليط.

استخدام Genius على iPhone: قم بتشغيل Genius في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بمزامنة iPhone مع iTunes. تتم مزامنة خليط Genius تلقائياً، ما لم تدير الموسيقى الخاصة بك يدوياً. كما يمكنك مزامنة قوائم تشغيل Genius. تصفح خليط Genius وتشغيله: اضغط على Genius (اضغط على المزيد أولاً إذا لم يكن Genius مرئياً). حرّك لليسار أو اليمين للوصول إلى خليط آخر. لتشغيل خليط، اضغط على .

إنشاء قائمة تشغيل Genius: قم بعرض قوائم التشغيل، ثم اضغط على قائمة تشغيل Genius واختر أغنية. أو من شاشة جارٍ التشغيل، اضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم، ثم اضغط على .

- استبدال قائمة التشغيل باستخدام أغنية مختلفة: اضغط على جديد واختر أغنية.
 - تحديث قائمة التشغيل: اضغط على تحديث.
 - حفظ قائمة التشغيل: انقر على حفظ. يتم حفظ قائمة التشغيل بعنوان الأغنية التي قمت باختيارها ويتم وضع علامة  عليها.
- تحرير قائمة تشغيل Genius محفوظة: اضغط على قائمة التشغيل، ثم اضغط على تحرير.

- حذف أغنية: اضغط على .
 - تغيير ترتيب الأغنية: اسحب .
- حذف قائمة محفوظة من قوائم تشغيل Genius: اضغط على قائمة تشغيل Genius، ثم اضغط على حذف.

يتم نسخ قوائم تشغيل Genius التي تم إنشاؤها على iPhone إلى الكمبيوتر الخاص بك عند المزامنة مع iTunes.

ملاحظة: بمجرد أن تتم مزامنة قائمة تشغيل Genius إلى iTunes، لن يمكنك حذفها مباشرةً من iPhone. استخدم iTunes لتحرير اسم قائمة التشغيل أو لإيقاف المزامنة أو لحذف قائمة التشغيل.

Siri والتحكم بالصوت

يمكنك استخدام Siri (iPhone 4S أو أحدث) أو التحكم بالصوت للتحكم في تشغيل الموسيقى. انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٤ والتحكم بالصوت في صفحة ٢٥.

- استخدام Siri أو التحكم بالصوت: اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية □.
- تشغيل أو إيقاف مؤقت للموسيقى: انطق "تشغيل" أو "تشغيل الموسيقى". للإيقاف المؤقت، انطق "إيقاف مؤقت" أو "إيقاف الموسيقى" أو "إيقاف". كما يمكنك نطق "الأغنية التالية" أو "الأغنية السابقة".
- تشغيل ألبوم أو مؤدي أو قائمة تشغيل: انطق "تشغيل"، ثم انطق "ألبوم" أو "فنان" أو "قائمة تشغيل" ثم الاسم.
- خلط قائمة التشغيل الحالية: انطق "عشوائي".
- التعرف على المزيد حول الأغنية الحالية: انطق "ما قيد التشغيل" أو "من الذي يغني هذه الأغنية" أو "من هذه الأغنية".
- استخدام Genius لتشغيل أغانٍ مشابهة: انطق "Genius" أو "تشغيل مزيد من الأغاني مثل هذه".

iTunes Match

تقوم خدمة iTunes Match بتخزين مكتبة الموسيقى في iCloud—متضمنًا الأغاني التي يتم استيرادها من الأقراص المضغوطة—وتسمح لك بتشغيل مجموعتك على iPhone وأجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى. تتوفر خدمة iTunes Match كاشتراك مدفوع. الاشتراك في iTunes Match: في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، اختر Store < تشغيل iTunes Match، ثم انقر على الزر اشتراك.

بمجرد الاشتراك، يقوم iTunes بإضافة الموسيقى وقوائم التشغيل وخليط Genius الخاص بك إلى iCloud. تتوفر الأغاني التي تتطابق مع الموسيقى الموجودة بالفعل في iTunes Store تلقائيًا في iCloud. يتم تحميل الأغاني الأخرى. يمكنك تنزيل الأغاني المتطابقة وتشغيلها بجودة في iTunes Plus (DRM-free AAC) تبلغ ٢٥٦ ك.ب/ث)، حتى وإن كانت الأغاني الأصلية منخفضة الجودة. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر: www.apple.com/icloud/features.

تشغيل iTunes Match: انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى.

يؤدي تشغيل iTunes Match إلى إزالة الموسيقى التي تمت مزامنتها من iPhone، وتعطيل خليط Genius وقوائم تشغيل Genius. **ملاحظة:** إذا تم تشغيل استخدام البيانات الخلوية، فقد يتم دفع رسوم لشركة البيانات الخلوية.

يتم تنزيل الأغاني إلى iPhone عند تشغيلها. كما يمكنك تنزيل أغاني يدويًا.

تنزيل ألبوم إلى iPhone: أثناء التصفح، اضغط على الألبومات، واضغط على ألبوم، ثم اضغط على ⏏.

إظهار الأغاني التي تم تنزيلها من iCloud فقط: انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى، ثم قم بإيقاف تشغيل إظهار كل الموسيقى (متوفر فقط عند تشغيل iTunes Match).

إدارة أجهزتك باستخدام iTunes Match أو التنزيلات التلقائية: من iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى Store < عرض حسابي. قم بتسجيل الدخول، ثم انقر على إدارة الأجهزة في القسم "iTunes في Cloud".

مشاركة الصفحة الرئيسية

تتيح لك مشاركة الصفحة الرئيسية تشغيل الموسيقى والأفلام وبرامج التلفاز من مكتبة iTunes على الـ Mac الخاص بك أو الكمبيوتر الشخصي. يجب أن يكون كلا من iPhone والكمبيوتر الخاص بك على نفس شبكة Wi-Fi.

ملاحظة: تتطلب مشاركة الصفحة الرئيسية برنامج iTunes الإصدار 10.2 أو أحدث وهو متوفر على www.itunes.com/download. لا يمكن مشاركة المحتوى الإضافي، مثل الكتيبات الرقمية و iTunes Extras.

تشغيل الموسيقى من مكتبة iTunes على iPhone:

- 1 في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، اختر متقدم < تشغيل مشاركة الصفحة الرئيسية. قم بتسجيل الدخول، ثم انقر على إنشاء مشاركة الصفحة الرئيسية.
 - 2 على iPhone، انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى، ثم قم بتسجيل الدخول إلى مشاركة الصفحة الرئيسية باستخدام نفس Apple ID وكلمة السر.
 - 3 في الموسيقى، اضغط على المزيد ثم اضغط على المشترك واختر مكتبة الكمبيوتر الخاص بك.
- العودة إلى المحتوى الموجود على iPhone: اضغط على المشترك واختر iPhone الخاص بي.

إعدادات الموسيقى

انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى لتعيين خيارات للموسيقى، متضمنًا:

- هن للخلط
 - فحص الصوت (لجعل الصوت في المستوى الطبيعي لمحتوى الصوت الخاص بك)
 - موازنة الصوت (EQ)
- ملاحظة:** تؤثر موازنة الصوت على جميع إخراجات الصوت، بما في ذلك مقيس سماعة الرأس وAirPlay. تنطبق إعدادات موازنة الصوت (EQ) بصفة عامة على الموسيقى التي يتم تشغيلها من تطبيق الموسيقى.
- ينطبق إعداد وقت متأخر من الليل على جميع إخراجات الصوت - الفيديو بالإضافة إلى الموسيقى. يقوم الإعداد وقت متأخر من الليل بضغط النطاق الديناميكي لإخراج الصوت، مما يؤدي إلى خفض مستوى صوت الفقرات المرتفعة وزيادة مستوى صوت الفقرات الهادئة. قد ترغب في استخدام هذا الإعداد عند الاستماع إلى الموسيقى في طائرة أو في بعض البيئات الصاخبة الأخرى، على سبيل المثال.
- معلومات كلمات الأغاني والبودكاست
 - تجميع حسب مؤدي الألبوم
 - iTunes Match
 - مشاركة الصفحة الرئيسية
- تعيين حدود الصوت: انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى < حدود الصوت، ثم قم بضبط الشريط الجانبي لمستوى الصوت.
- ملاحظة:** في بلدان الاتحاد الأوروبي، يمكنك قصر مستوى صوت سماعة الرأس على المستوى الموصى به في الاتحاد الأوروبي. انتقل إلى الإعدادات < الموسيقى < حدود الصوت، ثم قم بتشغيل حدود الصوت في الاتحاد الأوروبي.
- تقييد التغييرات على حدود الصوت: انتقل إلى الإعدادات < عام < قيود < حدود الصوت، ثم اضغط على عدم السماح بالتغييرات.



إرسال الرسائل وتلقيها

تحذير: للحصول على معلومات حول تجنب التشتيت أثناء القيادة، انظر [معلومات السلامة الهامة](#) في صفحة ١٢٣.

يتيح لك تطبيق الرسائل تبادل الرسائل النصية مع أجهزة SMS وMMS الأخرى عبر الاتصال الخلوي الخاص بك، ومع أجهزة iOS الأخرى باستخدام iMessage.

iMessage هي خدمة Apple التي تتيح لك إرسال رسائل غير محدودة عبر Wi-Fi (بالإضافة إلى الاتصالات الخلوية) إلى مستخدمي iOS 5 وOS X Mountain Lion آخرين. من خلال iMessage، يمكنك معرفة وقت كتابة الأشخاص الآخرين، والسماح لهم بمعرفة وقت قراءة رسائلهم. يتم عرض iMessages على كل أجهزة iOS التي قامت بتسجيل الدخول إلى نفس الحساب، حيث يمكنك بدء محادثة على أحد أجهزتك، ومتابعتها على جهاز آخر. كما يتم أيضاً تشفير iMessages لأغراض الأمان.




بدء محادثة نصية: اضغط على ، ثم اضغط على واختر جهة اتصال أو ابحث في جهات الاتصال الخاصة بك عن طريق إدخال اسم أو أدخل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني يدوياً. أدخل رسالة، ثم اضغط على إرسال.

تظهر علامة تنبيه إذا تعذر إرسال رسالة. اضغط على التنبيه الموجود في محادثة لمحاولة إرسال الرسالة مرة أخرى. اضغط مرتين لإرسال الرسالة كرسالة نصية SMS.

استئناف محادثة: اضغط على المحادثة في قائمة الرسائل.

استخدام رموز الصور: انتقل إلى الإعدادات > عام > لوحة المفاتيح < لوحات مفاتيح < أضف لوحة مفاتيح جديدة، ثم اضغط على Emoji لجعل لوحة المفاتيح هذه متاحة. ثم في أثناء كتابة رسالة، اضغط على لإظهار لوحة المفاتيح Emoji. انظر [طرق إدخال خاصة](#) في صفحة ١٢٢.

الإطلاع على معلومات جهة الاتصال الخاصة بشخص: قم بالتمرير إلى أعلى (اضغط على شريط الحالة) لمشاهدة الإجراءات التي يمكنك تنفيذها، كإجراء مكالمة FaceTime.

عرض الرسائل السابقة في المحادثة: قم بالتمرير لأعلى (اضغط على شريط الحالة). اضغط على تحميل الرسائل السابقة إذا لزم الأمر. إرسال رسالة إلى مجموعة (iMessage و MMS): اضغط على ، ثم أدخل مستلمين متعددين. باستخدام MMS، يجب تشغيل مرسلات مجموعة أيضاً من الإعدادات < رسائل، ويتم إرسال الردود فقط لك—لا يتم نسخها إلى الأشخاص الآخرين في المجموعة.

إدارة المحادثات

يتم حفظ المحادثات في قائمة الرسائل. تشير النقطة الزرقاء  إلى الرسائل غير المقروءة. اضغط على محادثة لعرضها أو متابعتها. تحويل محادثة: اضغط على تحرير، وقم بتحديد أجزاء ليتم تضمينها، ثم اضغط على تحويل.

تحرير محادثة: اضغط على تحرير، وحدد الأجزاء المراد حذفها، ثم اضغط على حذف. لمسح كل النصوص والمرفقات، دون حذف المحادثة، اضغط على مسح الكل.


حذف محادثة: في قائمة الرسائل، قم بالتحريك على المحادثة، ثم اضغط على حذف.


البحث في محادثة: اضغط على أعلى الشاشة لعرض حقل البحث، ثم أدخل النص الذي تبحث عنه. كما يمكنك البحث في المحادثات من الشاشة الرئيسية. انظر [البحث](#) في صفحة ٢٦.

إضافة شخص إلى جهات الاتصال لديك: اضغط على رقم هاتف في قائمة الرسائل، ثم اضغط على "إضافة إلى جهات الاتصال."


مشاركة صور ومقاطع فيديو ومعلومات أخرى


باستخدام iMessage أو MMS، يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو ومواقع ومعلومات جهات اتصال ومذكرات صوت واستلامها. يتم تحديد حد حجم المرفقات بواسطة موفر الخدمة لديك—قد يقوم iPhone بضغط مرفقات الصور أو الفيديو، إذا لزم الأمر.

إرسال صورة أو فيديو: اضغط على .

إرسال موقع: في تطبيق الخرائط، اضغط على  للحصول على موقع، واضغط على مشاركة الموقع، ثم اضغط على رسالة.

إرسال معلومات جهة اتصال: من جهات الاتصال، اختر جهة اتصال واضغط على مشاركة جهة الاتصال، ثم اضغط على رسالة.

إرسال مذكرة صوت: في مذكرات الصوت، اضغط على ، واضغط على مذكرة صوت، واضغط على مشاركة، ثم اضغط على رسالة.

حفظ صورة أو فيديو قمت باستلامه في اليوم الكاميرا: اضغط على الصورة أو الفيديو، ثم اضغط على .

نسخ صورة أو فيديو: المس المرفق مع الاستمرار، ثم اضغط على نسخ.

إضافة شخص إلى جهات الاتصال لديك من قائمة الرسائل: اضغط على رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني، واضغط على شريط الحالة للتمرير إلى الأعلى، ثم اضغط على "إضافة جهة اتصال".

حفظ معلومات جهة الاتصال التي استلمتها: اضغط على فقاعة جهة الاتصال، ثم اضغط على إنشاء جهة اتصال جديدة أو "إضافة إلى جهة اتصال موجودة".

إعدادات الرسائل

انتقل إلى الإعدادات < الرسائل لتعيين خيارات الرسائل، متضمناً:

- تشغيل iMessage أو إيقاف تشغيله
- إشعار الآخرين عندما تقوم بقراءة رسائلهم
- تحديد Apple ID أو عنوان بريد إلكتروني المراد استخدامه مع الرسائل
- خيارات SMS و MMS
- إظهار حقل الموضوع
- إظهار عدد الأحرف

إدارة إشعارات الرسائل: انظر [عدم الإزعاج والإشعارات](#) في صفحة ١٢٢.

تعيين صوت التنبيه للرسائل النصية الواردة: انظر [الأصوات](#) في صفحة ١٢٧.

التقويم



نظرة سريعة

يعمل iPhone على تيسير الحفاظ على المواعيد. يمكنك عرض التقويمات كل على حدة أو عرض تقويمات متعددة مرة واحدة.



عرض حدث أو تحريره: اضغط على الحدث. يمكنك:

- تعيين تنبيه أساسي وثنائي
- تغيير تاريخ الحدث أو وقته أو مدته
- نقل حدث إلى تقويم مختلف
- دعوة الآخرين لحضور أحداث على iCloud وMicrosoft Exchange وCalDAV.
- حذف الحدث

كما يمكنك نقل حدث عن طريق الضغط عليه مع الاستمرار وسحبه إلى وقت جديد، أو عن طريق ضبط نقاط الالتقاط.

إضافة حدث: اضغط على + وأدخل معلومات الحدث، ثم اضغط على تم.

- تعيين التقويم الافتراضي لأحداث جديدة: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < التقويم الافتراضي.
- تعيين أوقات تنبيه افتراضية لأعياد الميلاد والأحداث: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < أوقات التنبيه الافتراضية.

البحث عن الأحداث: اضغط على قائمة، ثم أدخل نصاً في حقل البحث. يتم البحث في العناوين والمدعوين والمواقع والملاحظات للتقويمات التي تعرضها. يمكنك أيضاً البحث عن أحداث التقويم من الشاشة الرئيسية. انظر البحث في صفحة ٢٦.


تعيين نغمة تنبيه التقويم: انتقل إلى الإعدادات < الأصوات < تنبيهات التقويم.

عرض حسب الأسبوع: قم بتدوير iPhone باتجاه الجانب.

استيراد أحداث من ملف تقويم: إذا استلمت ملف تقويم .ics في Mail، فقم بفتح الرسالة واضغط على ملف التقويم لاستيراد كل الأحداث التي يحتوي عليها. كما يمكنك استيراد أحد ملفات .ics المنشورة على الويب بالضغط على رابط للملف. تقوم بعض ملفات .ics بالاشتراك لك في تقويم بدلاً من إضافة أحداث إلى التقويم الخاص بك. انظر [العمل مع تقويمات عديدة](#) في صفحة ٦٤.

إذا كان لديك حساب iCloud أو Microsoft Exchange أو حساب CalDAV مدعوم، فسيمكنك استلام دعوات حضور الاجتماعات من أشخاص في مؤسستك والاستجابة لها.

دعوة الآخرين إلى حدث: اضغط على حدث، واضغط على تحرير، ثم اضغط على المدعوين لتحديد أشخاص من جهات الاتصال.

الاستجابة لدعوة: اضغط على إحدى الدعوات في التقويم. أو اضغط على  لعرض شاشة الحدث، ثم اضغط على دعوة. يمكنك عرض معلومات حول المنظم والمدعوين الآخرين. إذا قمت بإضافة تعليقات، وهذا غير متوفر لكافة أنواع التقويمات، فستكون تعليقاتك مرئية للمنظم دون الحضور.

قبول حدث دون تمييز الوقت كمحفوظ: اضغط على حدث، ثم اضغط على مدى التوفر وحدد "متوفر". يبقى الحدث على التقويم الخاص بك، لكنه لا يظهر كمشغول للآخرين الذين يرسلون لك الدعوات.

العمل مع تقويمات عديدة

يمكنك عرض تقويمات فردية أو تقويمات متعددة مرة واحدة. يمكنك الاشتراك في تقويمات iCloud أو Google أو Yahoo أو iCalendar، بالإضافة إلى أحداث Facebook وأعياد الميلاد

تشغيل تقويمات iCloud أو Google أو Exchange أو Yahoo: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، واضغط على حساب، ثم قم بتشغيل تقويم.

إضافة حساب CalDAV: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، واضغط على إضافة حساب، ثم اضغط على آخر. ضمن التقويمات، اضغط على إضافة حساب CalDAV.

عرض أحداث Facebook: انتقل إلى الإعدادات < Facebook، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب Facebook وقم بتشغيل الوصول إلى التقويم.

تحديد تقويمات لعرضها: اضغط على التقويمات، ثم اضغط لتحديد التقويمات التي تريد عرضها. تظهر أحداث كل التقويمات المحددة في طريقة عرض واحدة.

عرض تقويم أعياد الميلاد: اضغط على التقويمات، ثم اضغط على أعياد الميلاد لتضمين أعياد ميلاد من جهات الاتصال الخاصة بك مع الأحداث الخاصة بك. إذا قمت بإعداد حساب Facebook، فيمكنك أيضاً تضمين أعياد ميلاد أصدقائك على Facebook.

يمكنك الاشتراك في التقويمات التي تستخدم تنسيق iCalendar (.ics). تدعم الكثير من الخدمات المعتمدة على التقويم اشتراكات التقويم، بما في ذلك iCloud وYahoo وGoogle وتطبيق التقويم في OS X. تكون التقويمات المشتركة للقراءة فقط. حيث يمكنك قراءة الأحداث من التقويمات التي تم الاشتراك فيها على iPhone، ولكن لا يمكنك تحرير الأحداث أو إنشاء أحداث جديدة.

الاشتراك في أحد التقويمات: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم اضغط على إضافة حساب. اضغط على آخر، ثم اضغط على إضافة اشتراك التقويم. أدخل الخادم واسم الملف .ics. المراد الاشتراك فيه. كذلك، يمكنك الاشتراك في تقويم iCalendar (.ics) المنشور على ويب، بالضغط على رابط للتقويم.

مشاركة تقويمات iCloud

يمكنك مشاركة تقويم iCloud مع مستخدم iCloud آخرين. عند مشاركة تقويم، يمكن للآخرين عرضه، ويمكنك السماح لهم بإضافة أحداث أو تغييرها أيضاً. كما يمكنك مشاركة إصدار للقراءة فقط يمكن لأي شخص عرضه.

إنشاء تقويم iCloud: اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على إضافة تقويم.

مشاركة تقويم iCloud: اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على تقويم iCloud الذي تريد مشاركته. اضغط على إضافة شخص، ثم اختر شخصاً من جهات الاتصال. سيتسلم الشخص دعوة عبر البريد الإلكتروني للانضمام إلى التقويم، لكن يتطلب وجود Apple ID وحساب iCloud لقبول دعوتك.

إيقاف تشغيل الإشعارات للتقويمات المشتركة: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات وقم بإيقاف تشغيل تنبيهات التقويم المشترك.

تغيير وصول شخص إلى تقويم مشترك: اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على الشخص الذي تقوم بالمشاركة معه. يمكنك إيقاف تشغيل قدرته على تحرير التقويم أو إعادة إرسال الدعوة للانضمام إلى التقويم أو إيقاف المشاركة معه.

مشاركة تقويم للقراءة فقط مع أي شخص: اضغط على التقويمات، واضغط على تحرير، ثم اضغط على تقويم iCloud الذي تريد مشاركته. قم بتشغيل تقويم عام، ثم اضغط على مشاركة الرابط لنسخ عنوان URL أو إرساله إلى التقويم. بإمكان أي شخص استخدام عنوان URL للاشتراك في التقويم الخاص بك باستخدام تطبيق متوافق، مثل التقويم لـ iOS أو OS X.

إعدادات التقويم

توجد إعدادات عديدة في الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات والتي تؤثر على التقويم وحسابات التقويم الخاصة بك. يتضمن ذلك:

- مزامنة الأحداث السابقة (تتم مزامنة الأحداث المستقبلية دائماً)
- تشغيل نغمة تنبيه لدعوات الاجتماع الجديدة
- دعم المنطقة الزمنية للتقويم، لإظهار التواريخ والأوقات التي تستخدم منطقة زمنية مختلفة

الصور

١١



عرض الصور ومقاطع الفيديو

يتيح لك تطبيق الصور عرض الصور ومقاطع الفيديو على iPhone في:

- ألبوم الكاميرا—الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بالتقاطها باستخدام iPhone أو التي قمت بحفظها من رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية أو صفحة ويب أو لقطة شاشة
- ألبومات تدفق الصور—الصور الموجودة في تدفق الصور الخاص بي وتدفقات الصور المشتركة الخاصة بك (انظر [تدفق الصور](#) في صفحة ٦٧)
- مكتبة الصور والألبومات الأخرى التي تمت مزامنتها من الكمبيوتر الخاص بك (انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٥)



عرض الصور ومقاطع الفيديو: اضغط على ألبوم، ثم اضغط على صورة مصغرة.

- مشاهدة الصورة أو مقطع الفيديو التالي أو السابق: حرك يسارًا أو يمينًا.
- التكبير أو التصغير: اضغط مرتين أو اضغط بإصبعين.
- تحريك صورة: قم بسحبها.
- تشغيل الفيديو: اضغط على ▶ في وسط الشاشة. للتبديل بين العرض في وضع ملء الشاشة و ملاءمة الشاشة، اضغط مرتين على الشاشة.

يمكن عرض الألبومات التي تقوم بمزامنتها مع iPhoto 8.0 (iLife '09) أو أحدث أو Aperture الإصدار v3.0.2 أو أحدث حسب الأحداث أو الوجوه. كما يمكن أيضاً عرض الصور حسب الموقع، إذا تم التقاطها باستخدام كاميرا تدعم الوسم الجغرافي. مشاهدة عرض الشرائح: اضغط على صورة مصغرة، ثم اضغط على ►. حدد الخيارات، ثم اضغط على بدء عرض الشرائح. لإيقاف عرض الشرائح، انقر على الشاشة. لتعيين خيارات أخرى، انتقل إلى الإعدادات < الصور والكاميرا. نقل عرض شرائح أو فيديو إلى تلفاز: انظر [AirPlay](#) في صفحة ٢٩.

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

إنشاء ألبوم: اضغط على ألبومات، واضغط على +، وأدخل اسماً، ثم اضغط على حفظ. حدد عناصر لإضافتها إلى الألبوم، ثم اضغط على تم.

ملاحظة: لا تتم مزامنة الألبومات التي تم إنشاؤها على iPhone مرة أخرى إلى الكمبيوتر الخاص بك.

إضافة عناصر إلى ألبوم عند عرض صور مصغرة، اضغط على تحرير، وحدد العناصر، ثم اضغط على إضافة إلى.

إدارة الألبومات: اضغط على تحرير:

• إعادة تسمية ألبوم: حدد ألبومًا، ثم أدخل اسماً جديداً.

• إعادة ترتيب الألبومات: اسحب ≡.

• حذف ألبوم: اضغط على (-).

يمكن إعادة تسمية الألبومات التي تم إنشاؤها على iPhone فقط أو حذفها.

تدفق الصور

باستخدام تدفق الصور، إحدى ميزات iCloud (انظر [iCloud](#) في صفحة ١٤) - تظهر الصور التي تقوم بالتقاطها على iPhone تلقائياً على أجهزتك الأخرى التي تم إعدادها لاستخدام تدفق الصور، بما في ذلك الـ Mac الخاص بك أو الكمبيوتر الشخصي. كما يتيح لك تدفق الصور مشاركة صور محددة مع أصدقائك وعائلتك، مباشرة إلى أجهزتهم أو على الويب.

حول تدفق الصور

عند تشغيل تدفق الصور، تظهر الصور التي تلتقطها باستخدام iPhone (بالإضافة إلى أي صور تمت إضافتها إلى ألبوم الكاميرا الخاص بك) على تدفق الصور الخاص بك بعد مغادرة تطبيق الكاميرا بحيث يكون iPhone متصلاً بالإنترنت عبر Wi-Fi. تظهر هذه الصور في ألبوم تدفق الصور الخاص بي على iPhone وعلى الأجهزة الأخرى التي تم إعداد تدفق الصور عليها.

تشغيل تدفق الصور: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < تدفق الصور.

كما تظهر الصور التي تتم إضافتها إلى تدفق الصور الخاص بك من أجهزة iCloud أخرى في تدفق الصور الخاص بي. يمكن أن يحتفظ iPhone وأجهزة iOS الأخرى حتى ١٠٠٠ صورة من أحدث الصور في تدفق الصور الخاص بي. تستطيع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك الاحتفاظ بكل صور تدفق الصور الخاص بك بشكل دائم.

ملاحظة: لا يتم احتساب صور تدفق الصور من مساحة تخزين iCloud.

إدارة محتويات تدفق الصور: في ألبوم تدفق الصور، اضغط على تحرير.

• حفظ الصور في iPhone: حدد الصور، ثم قم بالضغط على حفظ.

• مشاركة صور أو طباعتها أو نسخها أو حفظها في ألبوم الكاميرا الخاص بك: حدد الصور، ثم قم بالضغط على مشاركة.

• حذف صور: حدد الصور، ثم قم بالضغط على حذف.

ملاحظة: بالرغم من أنه تتم إزالة الصور المحذوفة من تدفق الصور على أجهزتك، إلا أن الصور الأصلية تظل في ألبوم الكاميرا على الجهاز الذي نشأت منه. كما لا يتم حذف الصور التي تم حفظها على جهاز أو كمبيوتر من تدفق صور. لحذف صور من تدفق الصور، فإنك تحتاج إلى iOS الإصدار 5.1 أو أحدث على iPhone وأجهزة iOS الأخرى الخاصة بك. انظر support.apple.com/kb/HT4486.


تدفق الصور المشترك

تتيح لك تدفقات الصور المشتركة مشاركة الصور المحددة مع الأشخاص الذين تختارهم فقط. يمكن لمستخدمي iOS 6 و OS X Mountain Lion الاشتراك في تدفقات الصور المشتركة الخاصة بك وعرض أحدث الصور التي قمت بإضافتها و"الإعجاب" بالصور الفردية وترك تعليقات - من أجهزتهم مباشرة. كما يمكنك أيضاً إنشاء مواقع ويب عامة لتدفقات صور ومشاركة صورك مع الآخرين عبر الويب.


ملاحظة: تعمل تدفقات الصور المشتركة عبر شبكة Wi-Fi والشبكات الخلوية. قد يلزم دفع رسوم مقابل البيانات الخلوية.

تشغيل تدفق الصور المشترك: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < تدفق الصور.

إنشاء تدفق صور مشترك: اضغط على تدفق صور، ثم اضغط على +. لدعوة مستخدم iOS 6 أو OS X Mountain Lion آخرين للاشتراك في تدفق الصور المشترك الخاص بك، أدخل عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم. لنشر تدفق الصور على iCloud.com، قم بتشغيل موقع ويب عام. قم بتسمية الألبوم، ثم اضغط على إنشاء.

إضافة صور لتدفق صور مشترك: حدد صورة، واضغط على ، واضغط على تدفق الصور، ثم حدد تدفق الصور المشترك. لإضافة صور عديدة من الألبوم، اضغط على تحرير، وحدد الصور، ثم اضغط على مشاركة.



حذف صور من تدفق صور مشترك: اضغط على تدفق الصور المشترك، واضغط على تحرير، وحدد الصور، ثم اضغط على حذف.

تحرير تدفق صور مشترك: اضغط على تدفق صور، ثم اضغط على . يمكنك:

- إعادة تسمية تدفق الصور
- إضافة مشتركين أو إزالتهم وإعادة إرسال دعوة
- إنشاء موقع ويب عام ومشاركة الرابط
- حذف تدفق الصور

مشاركة الصور ومقاطع فيديو

يمكنك مشاركة صور في البريد الإلكتروني والرسائل النصية (MMS أو iMessage) وتدفقات الصور وتغريدات Twitter و Facebook. يمكن مشاركة الفيديوهات في البريد الإلكتروني والرسائل النصية (MMS أو iMessage) وعلى YouTube.


مشاركة صورة أو فيديو أو نسخها: اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم اضغط على . إذا كنت لا ترى ، فاضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم.

يتم تحديد حد حجم المرفقات بواسطة موفر الخدمة لديك. قد يقوم iPhone بضغط مرفقات الصور والفيديو، إذا لزم الأمر.

كما يمكنك نسخ صور وفيديوهات ثم لصقها في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية (MMS أو iMessage).

مشاركة صور أو مقاطع فيديو عديدة أو نسخها: أثناء عرض صور مصغرة، اضغط على تحرير، وحدد الصور أو مقاطع الفيديو، ثم اضغط على مشاركة.


حفظ صورة أو فيديو من:

- البريد الإلكتروني: اضغط لتنزيله إذا لزم الأمر، واضغط على الصورة أو المس الفيديو مع الاستمرار، ثم اضغط على حفظ.
- رسالة نصية: اضغط على العنصر الموجود في المحادثة، واضغط على ، ثم اضغط على حفظ في ألبوم الكاميرا.
- صفحة ويب (صورة فقط): المس الصورة مع الاستمرار، ثم اضغط على حفظ الصورة.

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي تستلمها، أو التي تقوم بحفظها من صفحة ويب، في ألبوم الكاميرا.

طباعة الصور


الطباعة إلى طابعات تدعم AirPrint:

- طباعة صورة مفردة: اضغط على ، ثم اضغط على طباعة.
 - طباعة صور متعددة: خلال عرض ألبوم صور، اضغط على تحرير، وحدد الصور واضغط على مشاركة ثم اضغط على طباعة.
- انظر الطباعة باستخدام AirPrint في صفحة ٢٩.




نظرة سريعة

لفتح الكاميرا بشكل سريع عند قفل iPhone، قم بتحريك  لأعلى.




باستخدام iPhone، يمكنك التقاط صور ثابتة وفيديو. بالإضافة إلى كاميرا iSight الموجودة في الخلف، هناك كاميرا FaceTime في الأمام لمكالمات FaceTime والتصوير الذاتي. يعطي وميض مؤشر LED في الخلف ضوءاً إضافياً عند الحاجة إليه.



يظهر مستطيل لفترة قصيرة في النقطة التي تركز عليها بؤرة الكاميرا وتعيين الإضاءة. عندما تقوم بتصوير الأشخاص صوراً فوتوغرافية باستخدام iPhone 4S أو أحدث، فإن iPhone يستخدم ميزة اكتشاف الوجوه للتركيز عليها تلقائياً وموازنة الإضاءة عبر ما يصل إلى ١٠ أوجه. يظهر مستطيل لكل وجه يتم اكتشافه.


التقاط صورة: اضغط على  أو اضغط على أي من زري الصوت.

• التكبير أو التصغير: قم بضم أصابعك على الشاشة (كاميرا iSight فقط).

التقاط صورة بانورامية (iPhone 4S أو أحدث): اضغط على خيارات، ثم اضغط على بانوراما. وجه iPhone إلى حيث تريد البدء، ثم اضغط على . تحرك ببطء في اتجاه السهم، مع تثبيت iPhone. حاول الاحتفاظ بالسهم فوق الخط الأفقي مباشرةً. عندما تنتهي، انقر على تم.

• عكس اتجاه التحرك: اضغط على السهم.

تسجيل مقطع فيديو: قم بالتبديل إلى ، ثم اضغط على  أو اضغط على أي من زري الصوت لبدء التسجيل أو إيقافه.

• التقاط صورة ثابتة أثناء التسجيل: اضغط على .

عندما تقوم بالتقاط صورة أو بدء تسجيل مقطع فيديو، يصدر iPhone صوتًا يشبه صوت الغالق. يمكنك التحكم في مستوى الصوت باستخدام زري مستوى الصوت، أو كتم الصوت باستخدام مفتاح رنين/صامت.


ملاحظة: في بعض البلدان، لا يمنع كتم الصوت iPhone صوت الغالق.

في حالة تشغيل خدمات الموقع، يتم وضع علامة على الصور ومقاطع الفيديو ببيانات الموقع التي يمكن استخدامها بواسطة تطبيقات أخرى ومواقع الويب المختصة بمشاركة الصور. انظر [الخصوصية](#) في صفحة ١٢٨.

تعيين البؤرة والإضاءة:

• تعيين التركيز والإضاءة للقطعة التالية: اضغط على الشيء الموجود على الشاشة. يتم إيقاف تشغيل ميزة اكتشاف الوجوه مؤقتًا.


• قفل البؤرة والإضاءة: المس الشاشة مع الاستمرار حتى يهتز المستطيل. يظهر قفل AE/AF في أسفل الشاشة، ويبقى التركيز والإضاءة مقفلين حتى تنقر على الشاشة مرة أخرى.

التقاط لقطة شاشة: قم بالضغط على زر إسبات/إيقاف وزر الشاشة الرئيسية  في وقت واحد وتحريرهما. تتم إضافة لقطة الشاشة إلى ألبوم الكاميرا.

صور HDR

يجمع HDR (iPhone 4 أو أحدث) ثلاث إضاءات منفصلة في صورة ذات نطاق ديناميكي عالي "واحدة. لتحقيق أفضل نتائج، يجب أن يكون iPhone والهدف ثابتين.

تشغيل HDR: اضغط على خيارات، ثم قم بتعيين HDR. في حالة تشغيل HDR، يتم إيقاف تشغيل الميض.



الاحتفاظ بالصور العادية بالإضافة إلى نسخة HDR: انتقل إلى الإعدادات > الصور والكاميرا. عند الاحتفاظ بالنسختين، يظهر HDR  في الركن العلوي الأيسر من صورة HDR عند عرضها في ألبوم الكاميرا الخاص بك مع رؤية عناصر التحكم.

العرض والمشاركة والطباعة


يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي يتم التقاطها باستخدام الكاميرا في ألبوم الكاميرا الخاص بك. إذا قمت بتشغيل تدفق الصور، فستظهر الصور الجديدة أيضًا في ألبوم تدفق الصور ويتم تشغيل تدفقها إلى أجهزة iOS الأخرى وأجهزة الكمبيوتر. انظر [تدفق الصور](#) في صفحة ٦٧.


عرض ألبوم الكاميرا الخاص بك: قم بالتحريك لليمين أو اضغط على الصورة المصغرة. يمكنك أيضًا عرض ألبوم الكاميرا في تطبيق الصور.

• إظهار عناصر التحكم أو إخفاؤها أثناء عرض صورة أو مقطع فيديو: اضغط على الشاشة.

• مشاركة صورة أو فيديو: اضغط على  لإرسال عدة صور أو مقاطع فيديو، اضغط على  أثناء عرض الصور المصغرة، وحدد العناصر، ثم اضغط على مشاركة.

• طباعة صورة: اضغط على . انظر [الطباعة باستخدام AirPrint](#) في صفحة ٢٩.

• حذف صورة أو مقطع فيديو: اضغط على .

الرجوع إلى الكاميرا: اضغط على .


تحميل الصور ومقاطع الفيديو إلى الكمبيوتر: قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك.

• جهاز Mac: حدد الصور ومقاطع الفيديو المطلوبة، ثم انقر على زر استيراد أو تنزيل بتطبيق iPhoto أو أي تطبيق آخر يدعم الصور على الكمبيوتر.

• الكمبيوتر الشخصي: اتبع التعليمات المرفقة مع تطبيق الصور.

إذا قمت بحذف الصور أو مقاطع الفيديو من iPhone عند تحميلها إلى الكمبيوتر، فستتم إزالتها من ألبوم الكاميرا الخاص بك. يمكنك استخدام جزء إعدادات الصور في iTunes لمزامنة الصور ومقاطع الفيديو إلى تطبيق الصور على iPhone (يمكن مزامنة مقاطع الفيديو مع جهاز Mac فقط). انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٥.

تحرير الصور وقص مقاطع الفيديو



- تحرير صورة: أثناء عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على تحرير، ثم اضغط على أداة.
- التحسين التلقائي: يؤدي التحسين إلى تحسين التعتيم أو الإضاءة العامة للصورة وتشبع اللون وأنواع أخرى من الجودة. إذا قررت عدم استخدام التحسينات، فاضغط على الأداة مرة أخرى (حتى لو قمت بحفظ تغييرات).
 - إزالة العين الحمراء: اضغط على كل عين تحتاج إلى تصحيح.
 - اقتصاص: اسحب زوايا الشبكة، واسحب الصورة لتغيير موضعها، ثم اضغط على اقتصاص. لتعيين نسبة معينة، اضغط على تقييد.



قص مقطع فيديو: أثناء عرض مقطع الفيديو، قم بالضغط على الشاشة لعرض عناصر التحكم. اسحب أيًا من نهايتي عارض الإطارات الموجود في الأعلى، ثم اضغط على قص.

مهم: في حالة اختيار قص المقطع الأصلي، يتم حذف الإطارات المقصودة نهائيًا من مقطع الفيديو الأصلي. في حالة اختيار "حفظ كمقطع جديد"، يتم حفظ مقطع فيديو مقصوص جديد في اليوم الكاميرا ولا يتأثر مقطع الفيديو الأصلي.

مقاطع الفيديو

١٣



استخدم تطبيق مقاطع الفيديو لمشاهدة الأفلام وبرامج التلفاز ومقاطع الفيديو الموسيقية. لمشاهدة فيديو بودكاست، قم بتثبيت تطبيق البودكاست المجاني من App Store. انظر فصل ٢٦، البودكاست، في صفحة ١٠٥. لمشاهدة فيديوهات قمت بتسجيلها باستخدام الكاميرا الموجودة على iPhone، قم بفتح تطبيق الصور.

انقر على أحد مقاطع الفيديو لتشغيله.



تحذير: للحصول على معلومات حول تجنب فقدان السمع، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٣٣.

الحصول على مقاطع فيديو:

- قم بشراء فيديوهات أو تأجيرها من iTunes store (غير متوفر في كل المناطق): قم بفتح تطبيق iTunes على iPhone واضغط على مقاطع فيديو. انظر فصل ٢٢، iTunes Store، في صفحة ٨٧.
- نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر الخاص بك: قم بتوصيل iPhone، ثم قم بمزامنة مقاطع الفيديو في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٥.
- نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر الخاص بك: قم بتشغيل مشاركة الصفحة الرئيسية في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك. ثم، على iPhone، انتقل إلى الإعدادات > مقاطع الفيديو وأدخل Apple ID وكلمة السر المستخدمة لتعيين مشاركة الصفحة الرئيسية على الكمبيوتر الخاص بك. ثم قم بفتح الفيديوهات على iPhone والضغط على مشترك في أعلى قائمة الفيديوهات.

تحويل مقطع الفيديو للعمل مع iPhone: إذا حاولت إضافة مقطع فيديو من iTunes إلى iPhone وظهرت رسالة تفيد تعذر تشغيل مقطع الفيديو على iPhone، فيمكنك تحويل مقطع الفيديو. قم بتحديد مقطع الفيديو من مكتبة iTunes الخاصة بك واختر متقدم < "إنشاء إصدار iPod أو iPhone". ثم أضف مقطع الفيديو الذي تم تحويله إلى iPhone.



مشاهدة الفيديو: اضغط على الفيديو في قائمة مقاطع الفيديو.

- تغيير حجم الفيديو لملء الشاشة أو ملامتها: اضغط على أو . أو اضغط مرتين على الفيديو لتغيير حجمه دون إظهار عناصر التحكم.
- البدء مرة أخرى من البداية: إذا كان الفيديو يحتوي على فصول، فاسحب رأس التشغيل الموجود على امتداد شريط التقدم إلى أقصى اليسار. في حال عدم وجود فصول، اضغط على .
- الانتقال إلى الفصل التالي أو السابق (إذا كان متوفرًا): اضغط على أو . كما يمكنك الضغط على الزر الأوسط أو ما يكافئه على سماعة رأس متوافقة مرتين (تخطي إلى التالي) أو ثلاث مرات (تخطي إلى السابق).
- الإرجاع أو التقديم السريع: المس مع الاستمرار أو .
- تحديد لغة صوت مختلفة (إذا كانت متوفرة): اضغط على ، ثم اختر لغة من القائمة الصوت.
- إظهار العناوين الفرعية أو إخفاؤها (إذا كانت متوفرة): اضغط على ، ثم اختر لغة أو إيقاف تشغيل من قائمة العناوين الفرعية.
- إظهار عناوين النص أو إخفاؤها (إذا كانت متوفرة): انتقل إلى الإعدادات > مقاطع الفيديو.
- مشاهدة الفيديو على التلفاز: انظر [توصيل iPhone بتلفاز أو جهاز آخر](#) في صفحة ٢٩.

تعيين مؤقت للنوم: قم بفتح تطبيق الساعة، والضغط على مؤقت، ثم التحريك لتعيين عدد الساعات والدقائق. اضغط على عند انتهاء المؤقت، واختر إيقاف التشغيل، واضغط على تعيين، ثم اضغط على البداية لبدء عمل المؤقت. عند انتهاء المؤقت، يقوم iPhone بإيقاف تشغيل الموسيقى أو الفيديو وعلق أي تطبيق آخر مفتوح، ثم قفل الجهاز.

حذف مقطع فيديو: قم بالتحريك يسارًا أو يمينًا فوق الفيديو في القائمة. لا يؤدي حذف مقطع فيديو من iPhone (بخلاف فيلم مؤجر) إلى حذفه من مكتبة iTunes.


مهم: إذا حذفتم فيلمًا مؤجرًا من iPhone، فسيتم حذفه نهائيًا ولا يمكن نقله مرة إلى الكمبيوتر الخاص بك.

عندما تقوم بحذف مقطع فيديو (غير فيلم مؤجر) من iPhone، لا يتم حذفه من مكتبة iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، ويمكنك مزامنة الفيديو مرة أخرى إلى iPhone في وقت لاحق. إذا كنت لا تريد مزامنة الفيديو مرة أخرى إلى iPhone فقم بتعيين iTunes لعدم مزامنة الفيديو. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٥.



العثور على مواقع

تحذير: للحصول على معلومات حول التنقل بأمان وتجنب التشتيت أثناء القيادة، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٢٣.



مهم: تعتمد تطبيقات الخرائط والاتجاهات و3D وFlyover والتطبيقات المعتمدة على الموقع على خدمات البيانات. تخضع خدمات البيانات هذه للتغيير وقد لا تتوفر في جميع المناطق، الأمر الذي ينجم عنه عدم توفر الخرائط أو الاتجاهات أو 3D أو Flyover أو المعلومات المعتمدة على الموقع أو عدم دقتها أو نقصانها. وقم بمقارنة المعلومات المتاحة على iPhone مع الأماكن المحيطة بك، ثم ارجع إلى العلامات الموضوعية للتغلب على أية اختلافات. تتطلب بعض ميزات الخرائط خدمات الموقع. انظر [الخصوصية](#) في صفحة ١٢٨.

العثور على موقع: اضغط على حقل البحث، ثم اكتب عنواناً أو معلومات أخرى، مثل:

- تقاطع ("الحي الثامن والسوق")
 - منطقة ("قرية غرينتش")
 - معلّم ("متحف جوجنهايم")
 - الرمز البريدي
 - منشأة تجارية ("سينما"، "مطاعم سان فرانسيسكو كا"، "شركة apple inc في نيويورك")
- أو، اضغط على أحد الاقتراحات الموجودة في القائمة أسفل حقل البحث.

التنقل في التطبيقات:

- التنقل لأعلى أو لأسفل أو لليساار أو لليمين: قم بسحب الشاشة.
- تدوير الخريطة: قم بتدوير إصبعين على الشاشة. تظهر بوصلة في الركن العلوي الأيمن لإظهار اتجاه الخريطة.
- الرجوع للاتجاه الشمالي: اضغط على .
- البحث عن موقع جهة اتصال أو إشارة مرجعية أو بحث أخير: اضغط على .
- الحصول على معلومات حول موقع ومشاركتها: اضغط على الدبوس لعرض شعار المعلومات، ثم اضغط على . عند توفر Yelp، يمكنك الحصول على تعليقاتك وصورك منه. كما يمكنك الحصول على الاتجاهات أو أعمال جهة الاتصال أو زيارة الصفحة الرئيسية أو إضافة العمل إلى جهات الاتصال الخاصة بك أو مشاركة الموقع أو تحديد موقع كإشارة مرجعية.
- قراءة التعليقات: اضغط على التعليقات. لاستخدام ميزات Yelp أخرى، اضغط على الأزرار الموجودة أسفل المراجعات.
- مشاهدة الصور: اضغط على الصور.
- إرسال موقع بالبريد الإلكتروني أو رسالة نصية أو نشره في تغريدة على Twitter أو منشور على Facebook. اضغط على مشاركة الموقع. لنشر تغريدة على Twitter أو منشور على Facebook، يجب تسجيل الدخول إلى حساباتك. انظر المشاركة في صفحة ٢٨.
- استخدام وضع دبوس لوضع علامة على موقع: المس الخريطة مع الاستمرار حتى يظهر دبوس إسقاط.
- اختيار طريقة عرض قياسية أو مختلطة أو قمر صناعي: اضغط في الركن السفلي الأيمن.
- الإعلام عن مشكلة: اضغط في الركن السفلي الأيمن.

تحديد الاتجاهات

- الحصول على اتجاهات القيادة: اضغط على ، واضغط على ، وأدخل مواقع البداية والنهاية، ثم اضغط على توجيه. أو، اختر موقعاً أو طريقاً من القائمة، عندما يكون متوفراً. في حالة ظهور العديد من الطرق، اضغط على الطريق الذي تريد استخدامه. اضغط على بدء للبدء.
- الاستماع إلى الاتجاهات خطوة بخطوة (iPhone 4S أو أحدث): اضغط على بدء.
 - يتابع تطبيق الخرائط تقدمك وينطق اتجاهات وجهتك خطوة بخطوة. لإظهار عناصر التحكم أو إخفاؤها، اضغط على الشاشة.
 - إذا تم قفل iPhone تلقائياً، فيبقى تطبيق الخرائط على الشاشة ويتابع إعلان الإرشادات. كما يمكنك فتح تطبيق آخر ومتابعة الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة. للعودة إلى الخرائط، اضغط على الشعار الموجود في أعلى الشاشة.
 - عرض الاتجاهات خطوة بخطوة (iPhone 4 أو أحدث): اضغط للبدء ثم قم بالتحريك يساراً لمشاهدة الإرشادات التالية.
 - الرجوع إلى نظرة عامة على الاتجاه: اضغط على نظرة عامة.
 - عرض الاتجاهات كقائمة: اضغط على  في شاشة نظرة عامة.
 - إيقاف اتجاهات خطوة بخطوة: اضغط على إنهاء.
- الحصول على إرشادات القيادة السريعة من موقعك الحالي: اضغط على  على شعار وجهتك، ثم اضغط على الاتجاهات إلى هنا.
- الحصول على اتجاهات السير: اضغط على ، واضغط على ، وأدخل مواقع البداية والنهاية، ثم اضغط على توجيه. أو، اختر موقعاً أو طريقاً من القائمة، عندما يكون متوفراً. اضغط للبدء ثم قم بالتحريك يساراً لمشاهدة الإرشادات التالية.
- الحصول على اتجاهات النقل العام: اضغط على ، واضغط على ، وأدخل مواقع البداية والنهاية، ثم اضغط على توجيه. أو، اختر موقعاً أو طريقاً من القائمة، عندما يكون متوفراً. تنزيل تطبيقات التوجيه وفتحها لخدمات النقل التي تريد استخدامها.
- إظهار الأحوال المرورية: اضغط على الركن الأيمن السفلي من الشاشة، ثم اضغط على إظهار حركة المرور. توضح النقاط البرتقالية مناطق تخفيف السرعة وتوضح النقاط الحمراء مناطق الاختناق المروري. لمشاهدة تقرير عن حادث، اضغط على علامة.

Flyover و 3D

على iPhone 4S أو أحدث، استخدم 3D (عرض قياسي) أو Flyover (طريقة عرض قمر صناعي أو مختلط) لعروض ثلاثية الأبعاد لأي مدينة حول العالم. يمكنك الانتقال بالطرق العادية، والتكبير لمشاهدة المباني. كما يمكنك ضبط زاوية الكاميرا.



Transamerica Pyramid Building هي علامة خدمة مسجلة لشركة Transamerica Corporation.

استخدام 3D أو Flyover: قم بالتكبير حتى يصبح 3D أو نشطاً، ثم اضغط على الزر. أو، قم بالسحب بإصبعين لأعلى. يمكنك التبديل بين 3D و Flyover بالضغط على الركن السفلي الأيمن وتغيير طرق العرض. ضبط زاوية الكاميرا: قم بالسحب بإصبعين لأعلى أو لأسفل.

إعدادات الخرائط

تعيين خيارات للخرائط: انتقل إلى الإعدادات < الخرائط. تتضمن الإعدادات:

- مستوى صوت التنقل (iPhone 4S أو أحدث)
- أميال أو كيلومترات للمسافة
- لغة العناوين وحجمها



يمكنك معرفة درجة الحرارة الحالية والتوقعات الجوية لستة أيام لمدينة واحدة أو أكثر في شتى أنحاء العالم، مع أحوال الطقس كل ساعة خلال الاثنى عشر ساعة القادمة. كما يستخدم الطقس خدمات الموقع للحصول على حالة الطقس لموقعك الحالي.



إذا كان لوح الطقس مضاً بلون أزرق فاتح، فهذا يدل على أنه وقت النهار في تلك المدينة. يشير الأرجواني الداكن إلى أنه وقت المساء.

إدارة قائمة المدن الخاصة بك: اضغط على ⓘ، ثم قم بإضافة مدينة أو إجراء تغييرات أخرى. اضغط على تم عند الانتهاء.

• إضافة مدينة: اضغط على +. أدخل مدينة أو رمزاً بريدياً، ثم اضغط على بحث.

• إعادة ترتيب المدن: قم بسحب ≡ لأعلى أو لأسفل.

• حذف مدينة: اضغط على -، ثم اضغط على حذف.

• اختيار فهرنهايت أو درجة مئوية: اضغط على فهرنهايت أو درجة مئوية.

مشاهدة طقس مدينة أخرى: حرك يساراً أو يميناً.

ظهر الشاشة الموجودة في أقصى اليمين حالة الطقس المحلية.

عرض حالة الطقس الحالية كل ساعة:

• iPhone 5: قم بتحريك عرض كل ساعة إلى اليسار أو إلى اليمين.

• iPhone 4S أو الأقدم: اضغط على كل ساعة.

تشغيل حالة الطقس المحلية أو إيقافها: انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > خدمات الموقع. انظر [الخصوصية](#) في صفحة ١٢٨.


الإطلاع على معلومات حول إحدى المدن على yahoo.com: اضغط على ⓘ.

استخدام iCloud لدفع قائمة المدن إلى أجهزة iOS أخرى: انتقل إلى الإعدادات > iCloud > المستندات والبيانات، ثم قم بتشغيل

المستندات والبيانات (تكون قيد التشغيل بشكل افتراضي). انظر [iCloud](#) في صفحة ١٤.



يسمح لك Passbook بتنظيم كافة البطاقات، مثل بطاقات الصعود إلى الطائرة وتذاكر السينما، في مكان واحد.



اضغط على بطاقة لعرضها.


يمكنك تخزين بطاقات الهدايا والكوبونات والتذاكر والبطاقات الأخرى في Passbook. عند الحاجة لرؤية بطاقة أو استخدامها، يمكنك عرضها في Passbook أو على شاشة القفل.

إضافة بطاقة إلى Passbook: اضغط على إضافة إلى Passbook على موقع ويب التاجر أو في رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بالتأكد. يمكنك أيضًا إضافة بطاقة من تطبيق ممكّن به Passbook.

يجب تسجيل الدخول إلى حساب iCloud الخاص بك لإضافة بطاقات إلى Passbook.

استخدام بطاقة: حدد البطاقة ووجه الرمز الشريطي إلى القارئ أو الماسح الضوئي.

إذا كانت خدمات الموقع قيد التشغيل ويدعمها التاجر، فتظهر بطاقة على شاشة القفل عند الحاجة إليها. على سبيل المثال، عند الوصول إلى المطار أو الفندق أو السينما.



عرض مزيد من المعلومات: اضغط على ⓘ.


حذف بطاقة: اضغط على ⓘ، ثم اضغط على 🗑️.

منع ظهور العناصر على شاشة القفل لديك: انتقل إلى إعدادات < عام < قفل رمز الدخول، واضغط على تشغيل رمز الدخول ثم انتقل إلى السماح بالوصول عند القفل وقم بإيقاف تشغيل Passbook.

نقل بطاقة إلى iPhone أو iPod touch آخر: انتقل إلى الإعدادات < iCloud وقم بتشغيل Passbook.



تؤدي كتابة ملاحظات على iPhone، و iCloud إلى جعلها متوفرة على أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الأخرى التي تعمل بنظام Mac. كما يمكنك قراءة ملاحظات وإنشاؤها في حسابات أخرى مثل Gmail أو Yahoo!.



استخدام iCloud للاحتفاظ بتحديث ملاحظتك على أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Mac الخاصة بك.

- إذا قمت باستخدام عنوان بريد إلكتروني me.com أو mac.com لـ iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud وقم بتشغيل الملاحظات.
- إذا قمت باستخدام حساب Gmail أو حساب IMAP آخر لـ iCloud: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات وقم بتشغيل الملاحظات للحساب.

اختر الحساب الافتراضي للملاحظات الجديدة: انتقل إلى الإعدادات < الملاحظات.

إنشاء ملاحظة في حساب معين: اضغط على حسابات وحدد الحساب، ثم اضغط على + لإنشاء الملاحظة. إذا كنت لا ترى زر الحسابات، فاضغط على زر الملاحظات أولاً.

الاطلاع على ملاحظات فقط في حساب معين: اضغط على حسابات واختر الحساب. إذا كنت لا ترى زر الحسابات، فاضغط على الملاحظات أولاً.

حذف ملاحظة أثناء عرض قائمة الملاحظات: قم بالتحريك يساراً أو يميناً عبر الملاحظة في القائمة.

البحث عن ملاحظات: أثناء عرض قائمة الملاحظات، قم بالتمرير إلى أعلى القائمة لإظهار حقل البحث. اضغط في الحقل واكتب ما تبحث عنه. يمكنك أيضاً البحث عن الملاحظات من الشاشة الرئيسية. انظر **البحث** في صفحة ٢٦.

طباعة ملاحظة أو إرسالها بالبريد الإلكتروني: أثناء قراءة الملاحظة، اضغط على لإرسال ملاحظة بالبريد الإلكتروني، يجب أن يكون قد تم إعداد iPhone للتعامل مع البريد الإلكتروني. انظر **إعداد البريد وحسابات أخرى** في صفحة ١٢.

تغيير الخط: انتقل إلى الإعدادات < الملاحظات.




تتيح لك التذكيرات متابعة كل الأشياء التي تريد القيام بها.



عرض تفاصيل التذكيرات: اضغط على تذكير. يمكنك:


- تغييره أو حذفه
- تعيين تاريخ استحقاق
- تعيين الأولوية
- إضافة ملاحظات
- نقله إلى قائمة مختلفة

يمكن للتذكيرات تنبيهك عندما تصل إلى موقع أو تغادره.

إضافة تنبيه موقع: عند إدخال تذكير، اضغط على , ثم قم بتشغيل "تذكيري عند الموقع".

لاستخدام موقع مختلف، اضغط على موقعك الحالي. تتضمن المواقع الموجودة في القائمة عناوين من بطاقة المعلومات الشخصية في جهات الاتصال، مثل المنزل والعمل والعناوين التي قمت بإضافتها. لاستخدام موقع مختلف، اضغط على أدخل عنوان.

ملاحظة: تذكيرات الموقع غير متوفرة على iPhone 3GS. لا يمكنك تعيين مواقع للتذكيرات في حسابات Outlook وMicrosoft Exchange.

البحث في تذكيراتك: اضغط على  لعرض حقل البحث، أو قم بالبحث من الشاشة الرئيسية. يتم البحث عن التذكيرات حسب الاسم. كما يمكنك استخدام Siri للبحث عن تذكيرات أو إضافتها.

إيقاف تشغيل إشعارات التذكير: انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات. للحصول على معلومات، انظر [عدم الإزعاج والإشعارات](#) في صفحة ١٢٢.

تعيين النغمة التي يتم تشغيلها للإشعارات: انتقل إلى الإعدادات > الأصوات.

الحفاظ على تحديث تذكيرتك على الأجهزة الأخرى: انتقل إلى الإعدادات > iCloud، ثم قم بتشغيل التذكيرات. للبقاء على اطلاع بأحدث التذكيرات على OS X Mountain Lion، قم بتشغيل iCloud على الـ Mac الخاص بك، أيضًا. بعض أنواع الأجهزة الأخرى، مثل Exchange، تدعم التذكيرات أيضًا. انتقل إلى الإعدادات > Mail، جهات الاتصال، التقويمات وقم بتشغيل التذكيرات للحسابات التي تريد استخدامها.

تعيين قائمة افتراضية للتذكيرات الجديدة: انتقل إلى الإعدادات > Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم أسفل التذكيرات، اضغط على القائمة الافتراضية.



حذف الساعات أو تغيير ترتيبها.



إضافة ساعة: اضغط على **+**، ثم اكتب اسم مدينة أو اختر مدينة من القائمة. إذا لم يتم عرض المدينة التي تبحث عنها، فحاول البحث عن مدينة رئيسية في نفس النطاق الزمني.

تنظيم الساعات: اضغط على تحرير، ثم قم بسحب **≡** للنقل أو اضغط على **⊖** للحذف.

تعيين تنبيه: اضغط على تنبيه، ثم اضغط على **+**.

تغيير تنبيه: اضغط على تحرير، ثم اضغط على **>** لتغيير الإعدادات أو اضغط على **⊖** للحذف.

تعيين مؤقت النوم لـ iPhone: قم بتعيين المؤقت، واضغط على عند انتهاء المؤقت واختر إيقاف التشغيل.

الأسهم

٢٠



يمكنك تعقب أسهمك ورؤية التغير في قيمتها مع مرور الوقت ومعرفة أخبار حول استثماراتك.



انتقل إلى yahoo.com للمزيد من المعلومات.

إدارة الأسهم الخاصة بك: اضغط على ⓘ، ثم قم بإضافة أسهم أو إجراء تغييرات أخرى. عندما تنتهي، انقر على تم.

- إضافة عنصر: اضغط على +. أدخل رمزاً أو اسم شركة أو اسم صندوق أو مؤشرًا ماليًا، ثم اضغط على بحث.
- حذف عنصر: اضغط على -.
- إعادة ترتيب العناصر: قم بسحب ≡ لأعلى أو لأسفل.

عرض معلومات الأسهم:

- تبديل العرض إلى تغير النسبة المئوية أو تغير السعر أو حجم السوق: اضغط على أي من القيم الموجودة على الجانب الأيسر للشاشة.
- عرض التلخيص أو المخطط أو الأخبار: قم بتحريك المعلومات أسفل قائمة الأسهم. اضغط على عناوين الأخبار لعرض المقال في Safari.
- لتغير الفترة الزمنية للمخطط، اضغط على يوم واحد أو أسبوع واحد أو شهر واحد أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو عام واحد أو عامين.
- إضافة مقال إخباري إلى قائمة القراءة لديك: المس العنوان الرئيسي للأخبار مع الاستمرار، ثم اضغط على "إضافة إلى قائمة القراءة."
- الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الأسهم على yahoo.com: اضغط على ⓘ.

قد تكون الأسعار متأخرة لمدة ٢٠ دقيقة أو أكثر وفقاً لخدمة التقارير. عرض أسهمك كمؤشر في مركز الإشعارات، انظر الإشعارات في صفحة ٢٧.

عرض مخطط في وضع ملء الشاشة: قم بتدوير iPhone للاتجاه الأفقي.

- عرض القيمة بتاريخ أو وقت محدد: قم بلمس المخطط بإصبع واحد.



- عرض اختلاف القيمة بمرور الوقت: قم بلمس المخطط بإصبعين.



استخدم iCloud للحفاظ على تحديث قائمة الأسهم على أجهزة iOS وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بك: انتقل إلى الإعدادات < iCloud > المستندات والبيانات، ثم قم بتشغيل المستندات والبيانات (تكون قيد التشغيل بشكل افتراضي). انظر iCloud في صفحة ١٤.



تعمل زاوية الأخبار على تنظيم تطبيقات الجرائد والمجلات وتتيح لك معرفة متى تتوفر إصدارات جديدة للقراءة.



تنظم زاوية الأخبار تطبيقات المجلات والجرائد باستخدام ليسهل الوصول إليها.

العثور على تطبيقات زاوية الأخبار: اضغط على زاوية الأخبار لإظهار الرف، ثم اضغط على Store عندما تقوم بشراء أحد تطبيقات زاوية الأخبار، تتم إضافته إلى الرف الخاص بك. بعد تنزيل التطبيق، قم بفتحه لعرض إصداراته وخيارات الاشتراك. يتم احتساب رسوم الاشتراكات التي تتم في الشراء داخل التطبيق على حساب Store الخاص بك.

إيقاف تشغيل تنزيل إصدارات تلقائيًا: انتقل إلى الإعدادات < زاوية الأخبار. إذا كان هناك تطبيق يدعمه، تقوم زاوية الأخبار بتنزيل الإصدارات الجديدة عند اتصالها بشبكة Wi-Fi.



نظرة سريعة

يمكنك استخدام iTunes Store لإضافة موسيقى وبرامج تلفاز وموسيقى وبودكاست إلى iPhone.



استخدم iTunes Store في:

- البحث عن الموسيقى وبرامج التلفاز والنغمات والمزيد، من خلال التصفح أو البحث
- مشاهدة توصيات Genius الشخصية
- تنزيل المشتريات السابقة

ملاحظة: إنك تحتاج إلى اتصال إنترنت و Apple ID لاستخدام iTunes Store.

استعراض المحتوى: اضغط على إحدى الفئات. اضغط على الأنواع لتنقيح القوائم. لمشاهدة مزيد من المعلومات حول عنصر، اضغط عليه.

البحث عن المحتوى: اضغط على بحث، ثم اضغط على حقل البحث وقم بإدخال كلمة واحدة أو أكثر، ثم اضغط على بحث.

معاينة عنصر: اضغط على أغنية أو فيديو لتشغيل عينة.

شراء عنصر: اضغط على سعر العنصر (أو اضغط على مجاناً)، ثم اضغط مرة أخرى لشرائه. إذا كنت قد اشتريت العنصر بالفعل، فسيظهر "تنزيل" بدلاً من السعر ولن تدفع رسوماً مرة أخرى. عندما تكون العناصر قيد التنزيل، اضغط على مزيد، ثم اضغط على تنزيلات لمشاهدة التقدم.

تأجير فيلم: في بعض المناطق، تتوفر أفلام معينة للتأجير. لديك ٣٠ يوم لعرض فيلم مؤجر. بمجرد بدء تشغيله، يمكنك مشاهدته عدد المرات الذي تريده خلال ٢٤ ساعة. بعد هذا الحد الزمني، يتم حذف الفيلم.

تنزيل أحد المشتريات السابقة: اضغط على المزيد، ثم اضغط على مشتريات. لتنزيل المشتريات تلقائياً على أجهزة أخرى، انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores.

استرداد بطاقة هدية أو رمز: اضغط على أي فئة (كالموسيقى)، وقم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على استرداد. عرض حسابك أو تحريره: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores، واضغط على Apple ID، ثم اضغط على عرض Apple ID. اضغط على أحد العناصر لتحريره. لتغيير كلمة السر الخاصة بك، اضغط على حقل Apple ID. تشغيل iTunes Match أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores. iTunes Match هي خدمة اشتراك تعمل على تخزين كل الموسيقى الخاصة بك في iCloud بحيث يمكنك الوصول إليها من حيثما كنت. الدخول باستخدام Apple ID مختلف: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores، واضغط على اسم الحساب الخاص بك، ثم اضغط على تسجيل الخروج. في المرة التالية التي تقوم فيها بتنزيل تطبيق، يمكنك إدخال Apple ID مختلف. تنزيل المشتريات باستخدام الشبكة الخلوية: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores < استخدام البيانات الخلوية. قد يؤدي تنزيل المشتريات واستخدام iTunes Match عبر الشبكة الخلوية إلى دفع رسوم لشركة الاتصالات.

تغيير أزرار التصفح

يمكنك استبدال الأزرار وإعادة ترتيبها في أسفل الشاشة. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتنزيل نغمات كثيراً ولكنك لا تشاهد الكثير من برامج التلفاز، فيمكنك استبدال هذه الأزرار. تغيير أزرار التصفح: اضغط على المزيد واضغط على تحرير، ثم اسحب زرًا إلى أسفل الشاشة، فوق الزر الذي ترغب في استبداله به. عندما تنتهي، انقر على تم.



نظرة سريعة

استخدم App Store لتصفح التطبيقات وشراؤها وتنزيلها إلى iPhone.



استخدام App Store من أجل:

- العثور على التطبيقات الجديدة المجانية أو المشتراة عن طريق التصفح أو البحث
- تنزيل مشتريات وتحديثات سابقة
- استرداد بطاقة هدية أو تنزيل رمز
- التوصية بتطبيق لصديق
- إدارة حساب App Store

ملاحظة: إنك تحتاج إلى اتصال إنترنت و Apple ID لاستخدام App Store.



شراء تطبيق: اضغط على سعر التطبيق (أو اضغط على مجاناً)، ثم اضغط على اشتر الآن. إذا كنت قد اشترت التطبيق بالفعل، فستظهر "ثبيت" بدلاً من السعر. لن تتحمل أي رسوم لتنزيله مرة أخرى. أثناء تنزيل تطبيق، تظهر الأيقونة الخاصة به على الشاشة الرئيسية مع مؤشر تقدم.

تنزيل أحد المشتريات السابقة: اضغط على تحديثات، ثم اضغط على مشتريات. لتنزيل المشتريات الجديدة تلقائياً على أجهزة أخرى، انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores.

تنزيل تطبيقات محدثة: اضغط على تحديثات. اضغط على تطبيق للقراءة عن الإصدار الجديد، ثم اضغط على تحديث لتنزيله. أو اضغط على تحديث الكل لتنزيل كل التطبيقات الموجودة في القائمة.

استرداد بطاقة هدية أو تنزيل رمز: اضغط على مميز، وقم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط على استرداد. إخبار صديق عن تطبيق: ابحث عن التطبيق ثم اضغط على  وحدد الطريقة التي تريد مشاركته بها. عرض حسابك وتحريره: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores، واضغط على Apple ID، ثم اضغط على عرض Apple ID. يمكنك الرجوع إلى الاشتراك في الرسائل الإخبارية في iTunes، وعرض سياسة خصوصية Apple. لتغيير كلمة السر الخاصة بك، اضغط على حقل Apple ID. الدخول باستخدام Apple ID مختلف: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores، واضغط على اسم الحساب الخاص بك، ثم اضغط على تسجيل الخروج. في المرة التالية التي تقوم فيها بتنزيل تطبيق، يمكنك إدخال Apple ID مختلف. إنشاء Apple ID جديد: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores، ثم اضغط على إنشاء Apple ID جديد واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. تنزيل المشتريات باستخدام الشبكة الخلوية: انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores < استخدام البيانات الخلوية. قد يؤدي تنزيل المشتريات عبر الشبكة الخلوية إلى دفع رسوم لشركة الاتصالات. يتم تحديث تطبيقات زاوية الأخبار عبر Wi-Fi.

حذف التطبيقات

حذف أحد تطبيقات App Store: المس أيقونته على الشاشة الرئيسية مع الاستمرار حتى تبدأ الأيقونة في الاهتزاز، ثم اضغط على . لا يمكنك حذف التطبيقات المضمنة. عند الانتهاء من ذلك، اضغط على زر الشاشة الرئيسية . سيؤدي حذف تطبيق إلى حذف جميع بياناته أيضًا. يمكنك إعادة تنزيل أي تطبيق قمت بشراؤه من App Store، دون دفع رسوم. لمعرفة معلومات حول مسح كل التطبيقات والبيانات والإعدادات الخاصة بك، انظر [إعادة التعيين](#) في صفحة ١٢٧.



نظرة سريعة

يتيح لك Game Center لعب ألعابك المفضلة مع أصدقائك الذين لديهم iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac يعمل بنظام تشغيل OS X Mountain Lion.

تحذير: لمعرفة معلومات مهمة حول تفادي الإصابات الناتجة عن الحركة المتكررة، انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٣٣.



تسجيل الدخول: افتح Game Center. إذا رأيت كنييتك وصورتك في أعلى الشاشة، تكون قد سجلت الدخول بالفعل. وإلا، فأدخل Apple ID وكلمة السر الخاصين بك، ثم اضغط على تسجيل الدخول. يمكنك استخدام نفس Apple ID لعمليات شراء iCloud أو Store، أو الضغط لإنشاء حساب جديد إذا كنت تريد Apple ID منفصل للألعاب.

شراء لعبة: اضغط على الألعاب، ثم اضغط على لعبة موصى بها أو اضغط على العثور على ألعاب Game Center.

ممارسة لعبة: انقر على الألعاب، واختر لعبة، ثم انقر على تشغيل.

العودة إلى Game Center بعد اللعب: اضغط على زر الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على Game Center في الشاشة الرئيسية.

تسجيل الخروج: اضغط أنا، واضغط على شعار الحساب، ثم اضغط على تسجيل الخروج. لن تحتاج إلى تسجيل الخروج في كل مرة تقوم فيها بإنهاء Game Center.

اللعب مع الأصدقاء

دعوة الأصدقاء إلى لعبة متعددة اللاعبين: اضغط على الأصدقاء، واختر صديقاً واختر لعبة، ثم اضغط على تشغيل. إذا كانت اللعبة تسمح بوجود المزيد من اللاعبين أو تتطلبهم، فاختر لاعبين إضافيين، ثم اضغط على التالي. قم بإرسال دعوتك، ثم انتظر حتى يقبلها الآخرون. وعندما يكون جميع الأشخاص جاهزين، ابدأ اللعبة. إذا لم يتوفر صديق أو لم يستجب إلى دعوتك، فيمكنك الضغط على تطابق تلقائي ليقوم Game Center بالبحث عن لاعب آخر لك، أو اضغط على دعوة صديق لدعوة شخص آخر.

إرسال طلب صديق: اضغط على الأصدقاء أو طلبات، واضغط على +، ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني لصديقك أو كنية Game Center. لتصفح جهات الاتصال الخاصة بك، اضغط على +. لإضافة العديد من الأصدقاء في طلب واحد، اضغط على الرجوع بعد كل عنوان.

تحدي شخص في التغلب عليك: اضغط على أحد نتائجك أو إنجازاتك، ثم اضغط على تحدي الأصدقاء.

الإطلاع على الألعاب التي يلعبها صديق ومراجعة نتائج صديقك: اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم صديقك، ثم اضغط على الألعاب أو النقاط.

شراء لعبة موجودة لدى صديقك: اضغط على الأصدقاء، ثم اضغط على اسم صديقك. اضغط على لعبة في قائمة ألعاب صديقك، ثم اضغط على السعر في أعلى الشاشة.

الإطلاع على قائمة الأصدقاء الخاصة بصديقك: اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم الصديق، ثم اضغط على الأصدقاء أسفل صورهم. إزالة صديق: اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم، ثم اضغط على إلغاء الصداقة.

الحفاظ على سرية عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك: قم بإيقاف تشغيل ملف تعريف عام من إعدادات حساب Game Center الخاص بك. انظر "إعدادات Game Center" أدناه.

تعطيل نشاط اللاعبين المتعددين أو طلبات صديق: انتقل إلى الإعدادات < عام < قيود وقم بإيقاف تشغيل الألعاب متعددة اللاعبين أو إضافة أصدقاء. إذا تم تعطيل المفاتيح، فاضغط على تمكين القيود (في الأعلى) أولاً.

الإبلاغ عن سلوك عدواني أو غير لائق: اضغط على الأصدقاء، واضغط على اسم الشخص، ثم اضغط على "الإعلام عن مشكلة".

إعدادات Game Center

تكون بعض إعدادات Game Center مقترنة بـ Apple ID الذي تستخدمه لتسجيل الدخول. والأخرى تكون في تطبيق الإعدادات على iPhone.

تغيير إعدادات Game Center لـ Apple ID الخاص بك: قم بتسجيل الدخول باستخدام Apple ID الخاص بك، واضغط على أنا، ثم اضغط على شعار الحساب، ثم اختر عرض الحساب.

تحديد الإشعارات التي تريدها لـ Game Center: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات < Game Center. إذا لم يظهر Game Center، فقم بتشغيل الإشعارات.

تغيير قيود Game Center: انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود.



نظرة سريعة

يتيح لك iPhone الوصول بسهولة إلى قوائم جهات الاتصال الخاصة بك وتحريرها من حسابات المؤسسة والشركة والحسابات الشخصية.



تعيين بطاقة معلوماتي الخاصة بك: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم اضغط على معلوماتي وحدد بطاقة جهة الاتصال التي تحتوي على اسمك ومعلوماتك. تستخدم بطاقة معلوماتي بواسطة Siri وتطبيقات أخرى. استخدم حقول الأشخاص ذات الصلة لتعريف العلاقات التي تريد من Siri التعرف عليها، بحيث يمكنك نطق أشياء مثل "call my sister".

البحث في جهات الاتصال: اضغط على حقل البحث الموجود أعلى قائمة جهات الاتصال وأدخل البحث الخاص بك. يمكنك أيضاً البحث عن جهات الاتصال الخاصة بك من الشاشة الرئيسية. انظر **البحث** في صفحة ٢٦.

مشاركة جهة اتصال: اضغط على جهة اتصال، ثم اضغط على مشاركة جهة اتصال. يمكنك إرسال معلومات جهة الاتصال عبر بريد إلكتروني أو رسالة.

إضافة جهة اتصال: اضغط على +. لا يمكنك إضافة جهات اتصال إلى دليل تعرضه أنت فقط، مثل قائمة العنوان العالمية في Microsoft Exchange.

إضافة جهة اتصال إلى قائمة المفضلة الخاصة بك: اختر جهة اتصال، ثم قم بالتمرير لأسفل والضغط على الزر إضافة إلى المفضلة. تستخدم قائمة المفضلة بواسطة عدم الإزعاج. انظر **عدم الإزعاج والإشعارات** في صفحة ١٢٢.

إضافة رقم هاتف إلى جهات الاتصال عند الاتصال: في الهاتف، اضغط على لوحة المفاتيح وأدخل الرقم، ثم اضغط على +. اضغط على إنشاء جهة اتصال جديدة أو اضغط على "إضافة إلى جهة اتصال موجودة" واختر إحدى جهات الاتصال.

إضافة متصل حديث إلى جهات الاتصال: في الهاتف، اضغط على الحديثة واضغط على ⓘ بجانب الرقم. ثم اضغط على إنشاء جهة اتصال جديدة، أو اضغط على "إضافة إلى جهة اتصال موجودة" واختر إحدى جهات الاتصال.

حذف جهة اتصال: اختر جهة اتصال ثم اضغط على تحرير. قم بالتمرير لأسفل واضغط على حذف جهة الاتصال.


تحرير جهة اتصال: اختر جهة اتصال ثم اضغط على تحرير. يمكنك:

- إضافة حقل جديد: اضغط على ، ثم اختر أو أدخل تسمية للحقل.
- تغيير عنوان حقل: اضغط على العنوان واختر عنواناً مختلفاً. لإضافة حقل جديد، اضغط على إضافة حقل جديد.
- تغيير نغمة الرنين أو نغمة الرسائل لجهة الاتصال: اضغط على حقل نغمة الرنين أو نغمة الرسائل، ثم اختر صوت جديد. لتغيير النغمة الافتراضية لجهات الاتصال، انتقل إلى الإعدادات > الأصوات.
- تغيير طريقة اهتزاز iPhone لكاملة أو رسائل من جهة الاتصال: اضغط على حقل اهتزاز نغمة الرنين أو نغمة الرسائل، ثم أدخل نمط اهتزاز. إذا كنت لا ترى حقل الاهتزاز، فقم بالضغط على تحرير وقم بإضافته. للحصول على معلومات حول إنشاء أنماط اهتزاز مخصصة، انظر الأصوات في صفحة ١٢٧.
- تعيين صورة لجهة الاتصال: اضغط على إضافة صورة. يمكنك التقاط صورة باستخدام الكاميرا أو استخدام صورة موجودة.
- تحديث معلومات جهة الاتصال باستخدام Twitter: انتقل إلى الإعدادات < Twitter > تحديث جهات الاتصال. تتم مطابقة جهات الاتصال باستخدام عناوين البريد الإلكتروني. بالنسبة للأصدقاء الذين تتابعهم، يتم تحديث بطاقة جهة الاتصال الخاصة بهم بأسمائهم وصورهم على Twitter.
- تحديث معلومات جهة الاتصال باستخدام Facebook: انتقل إلى الإعدادات < Facebook > تحديث جهات الاتصال. تتم مطابقة جهات الاتصال باستخدام عناوين البريد الإلكتروني. بالنسبة لكل صديق مطابق في قائمة الأصدقاء، يتم تحديث بطاقة جهة الاتصال الخاصة بهم بأسمائهم وصورهم على Twitter.
- إدخال إيقاف مؤقت في رقم هاتف: اضغط على *******، ثم اضغط على إيقاف مؤقت أو انتظار. يعمل كل إيقاف مؤقت على التأخير ثابتيين. يعمل كل انتظار على إيقاف الاتصال حتى تقوم بالضغط على اتصال مرة أخرى. استخدمه لجعل الاتصال تلقائياً لخط داخلي أو رمز دخول على سبيل المثال.

إضافة جهات اتصال


بالإضافة إلى إضافة جهات اتصال على iPhone، يمكنك:

- استخدام جهات اتصال iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتشغيل جهات الاتصال.
 - استيراد أصدقاء Facebook: انتقل إلى الإعدادات < Facebook، ثم قم بتشغيل جهات الاتصال في القائمة "السماح لهذه التطبيقات باستخدام حسابك". يعمل على ذلك على إنشاء مجموعة Facebook في جهات الاتصال.
 - الوصول إلى قائمة العنوان العالمية في Microsoft Exchange: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات ثم اضغط على حساب Exchange الخاص بك وقم بتشغيل جهات الاتصال.
 - قم بإعداد حساب LDAP أو CardDAV للوصول إلى دلائل الشركات أو المدارس: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات < إضافة حساب < أخرى. ثم اضغط على "إضافة حساب LDAP" أو "إضافة حساب CardDAV" وأدخل معلومات الحساب.
 - مزامنة جهات الاتصال من الكمبيوتر الخاص بك أو Yahoo! أو Google: في iTunes على الكمبيوتر الخاص بك، قم بتشغيل مزامنة جهات الاتصال في جزء معلومات الجهاز. لمعرفة المعلومات، انظر مساعدة iTunes.
 - قم باستيراد جهات اتصال من بطاقة SIM (GSM): انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقييمات < استيراد جهات الاتصال من الـ SIM.
 - استيراد جهات اتصال من vCard: اضغط على مرفق vcf في بريد إلكتروني أو رسالة أو على صفحة ويب.
 - البحث في خادم GAL أو CardDAV أو LDAP: اضغط على مجموعات، واضغط على الدليل الذي تردي البحث فيه، ثم أدخل البحث الخاص بك.
 - حفظ معلومات جهة اتصال من خادم قائمة العنوان العالمية (GAL) أو LDAP أو CardDAV: ابحث عن جهة الاتصال التي تريد إضافتها، ثم اضغط على إضافة جهة اتصال.
 - إظهار مجموعة أو إخفاؤها: اضغط على مجموعات ثم حدد المجموعات التي تريد مشاهدتها. لا يظهر هذا الزر إلا إذا كان لديك أكثر من مصدر لجهات الاتصال.
- عندما يكون لديك جهات اتصال من مصادر عديدة، قد يكون لديك مدخلات عديدة لنفس الشخص. للمساعدة في منع ظهور جهات الاتصال المتكررة في قائمة كافة جهات الاتصال، يتم ربط جهات الاتصال الموجودة في مصادر مختلفة والتي لها نفس الاسم وعرضها كجهة اتصال موحدة. عندما تقوم بعرض جهة اتصال موحدة، يظهر العنوان معلومات موحدة أعلى الشاشة.

ربط جهة اتصال: قم بتحري جهة اتصال، واضغط على تحرير، ثم اضغط على  واختر إدخال جهة الاتصال المراد الربط به. لا يتم دمج جهات الاتصال المرتبطة. إذا قمت بتغيير معلومات أو إضافتها في جهة اتصال موحدة، فسيتم نسخ التغييرات إلى كل حساب مصدر توجد فيه هذه المعلومات بالفعل.

إذا قمت بربط جهات اتصال مختلفة في الاسم الأول أو اسم العائلة، فلن تتغير الأسماء الموجودة في البطاقات الفردية، لكن يظهر اسم واحد فقط على البطاقة الموحدة. لاختيار الاسم الذي يظهر عند عرض البطاقة الموحدة، اضغط على البطاقة المرتبطة التي بها الاسم الذي تفضله، ثم اضغط على استخدم هذا الاسم للبطاقة الموحدة.

عرض معلومات جهة الاتصال من حساب مصدر: اضغط على أحد حسابات المصدر.

فك ارتباط جهة اتصال: اضغط على تحرير واضغط على , ثم اضغط على فك الرابط.

إعدادات جهات الاتصال

لتغيير إعدادات جهات الاتصال، انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات. الخيارات المتوفرة لك:


- تغيير كيفية فرز جهات الاتصال
- عرض جهات الاتصال حسب الاسم الأول أو الاسم الأخير
- تعيين حساب افتراضي لجهات اتصال جديدة
- تعيين بطاقة معلوماتي الخاصة بك



اضغط على الأرقام والوظائف الموجودة في الحاسبة بنفس الشكل الذي تتعامل به مع الحاسبة القياسية تمامًا.



استخدام الحاسبة العلمية: قم بتدوير iPhone للاتجاه الأفقي.



العثور على الاتجاه الذي يشير إليه الـ iPhone الخاص بك: أمسك iPhone بيدك بشكل مستوي، مع مستوى الأرض. إذا كانت خدمات الموقع قيد إيقاف التشغيل عندما تقوم بفتح البوصلة، فقد تتم مطالبتك بتشغيلها. يمكنك استخدام البوصلة دون تشغيل خدمات الموقع. انظر [الخصوصية](#) في صفحة ١٢٨.

مهم: قد تتأثر دقة البوصلة بالتداخل المغناطيسي أو التداخل البيئي؛ حتى المغناطيس الموجود في سماعات أذن iPhone قد يتسبب في حدوث انحراف. لا تستخدم البوصلة الرقمية إلا للمساعدة الضرورية في التنقل ولا تعتمد عليها لتحديد الموقع بدقة أو للتعرف على مدى قرب المسافة أو البعد أو الاتجاه.

مذكرات الصوت

٢٨



نظرة سريعة

تتيح لك مذكرات الصوت استخدام iPhone كجهاز تسجيل محمول باستخدام ميكروفون مضمن، أو iPhone، أو ميكروفون سماعة رأس Bluetooth أو ميكروفون خارجي مدعوم.



إجراء تسجيل: اضغط على **●** أو اضغط على الزر الأوسط على سماعة الرأس الخاصة بك. اضغط على **||** للإيقاف المؤقت أو **■** لإيقاف التسجيل أو اضغط على الزر الحالي على سماعة الرأس الخاصة بك.

تكون التسجيلات التي تتم باستخدام الميكروفون المضمن أحادية، لكن يمكنك تسجيل استريو باستخدام ميكروفون استريو خارجي يعمل مع مقبس سماعة رأس iPhone أو موصل Lightning (iPhone 5) أو موصل Dock (طرازات iPhone السابقة). ابحث عن الملحقات التي تحمل شعار "Made for iPhone" (مصمم لجهاز iPhone) أو "Works with iPhone" (يعمل مع جهاز iPhone) الخاص بشركة Apple.



ضبط مستوى التسجيل: حرك الميكروفون ليكون قريباً مما تقوم بتسجيله أو بعيداً عنه. لتحقيق جودة تسجيل أفضل، يجب أن يتراوح مستوى أعلى صوت على مقياس مستوى الصوت بين -3 ديسيبل و 0 ديسيبل.

تشغيل نعمة البدء/التوقف أو كتمها: استخدم أزرار الصوت الخاصة بـ iPhone لخفض مستوى الصوت تماماً.

استخدام تطبيق آخر أثناء التسجيل: اضغط على زر الشاشة الرئيسية **□** وافتح تطبيقاً. للعودة إلى مذكرات الصوت، اضغط على الشريط الأحمر في أعلى الشاشة.

تشغيل تسجيل: اضغط على  واضغط على تسجيل، ثم اضغط على . اضغط على  للإيقاف المؤقت.



قص تسجيل: اضغط على  بجوار التسجيل، ثم اضغط على قص المذكرة. اسحب حواف منطقة الصوت، ثم اضغط على  للمعاينة. قم بالضبط إذا لزم الأمر، ثم اضغط على قص مذكرة الصوت للحفظ. لا يمكن استرداد الأجزاء التي قمت بقصها.

مشاركة مذكرات صوت مع الكمبيوتر الخاص بك

يمكن أن يقوم iTunes بمزامنة مذكرات الصوت مع مكتبة iTunes عندما تقوم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر.

عندما تقوم بمزامنة مذكرات الصوت إلى iTunes، تبقى في تطبيق مذكرات الصوت إلى أن تقوم بحذفها. إذا قمت بحذف مذكرة صوت من على iPhone، فلن يتم حذفها من قائمة تشغيل مذكرات الصوت في iTunes. إلا أنه، إذا قمت بحذف مذكرة صوت من iTunes، فسيتم حذفها من iPhone في المرة القادمة التي تقوم فيها بالمزامنة مع iTunes.

مزامنة مذكرات الصوت مع iTunes: قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك وحدد iPhone في قائمة أجهزة iTunes. حدد موسيقى في أعلى الشاشة (بين التطبيقات والأفلام) وحدد مزامنة الموسيقى وحدد "تضمن مذكرات الصوت" ثم انقر على تطبيق.

يتم عرض مذكرات الصوت من iPhone في قائمة تشغيل مذكرات الصوت في iTunes.



بفضل مجس Nike + iPod (يُباع بشكل منفصل)، يقدم تطبيق Nike + iPod تعليقات صوتية حول السرعة والمسافة والوقت المنقضي والسعرات الحرارية المحروقة أثناء الركض أو المشي.



لا يظهر تطبيق Nike + iPod على الشاشة الرئيسية حتى تقوم بتشغيله.

تشغيل Nike + iPod: انتقل إلى الإعدادات < Nike + iPod.

يجمع Nike + iPod بيانات التمرين من مجس (يُباع بشكل منفصل) تقوم بتوصيله بحذائك. قبل استخدامه لأول مرة، يجب عليك ربط المجس بـ iPhone.

ربط المجس الخاص بك بـ iPhone: قم بتوصيل المجس بحذائك، ثم انتقل إلى الإعدادات < Nike + iPod < المجس.

بدء تمرين: اضغط على التمرينات، واختر تمريناً.

• إيقاف تمرين مؤقتاً: قم بإيقاظ iPhone والضغط على **||** على شاشة القفل. انقر على **▶** عندما تكون مستعداً للمتابعة.

• إنهاء تمرين: قم بإيقاظ iPhone، واضغط على **||**، ثم اضغط على إنهاء التمرين.

تغيير إعدادات التمرين: انتقل إلى الإعدادات < Nike + iPod.

معايرة Nike + iPod: قم بتسجيل تمرين خلال مسافة معروفة لا تقل عن ربع ميل (٤٠٠ متر). وبعد الضغط على إنهاء التمرين، اضغط على معايرة على شاشة ملخص التمرين وأدخل المسافة الفعلية التي قطعتها.

إعادة التعيين إلى المعايرة الافتراضية: انتقل إلى الإعدادات < Nike + iPod.

إرسال بيانات التمرين إلى nikeplus.com: عندما يكون iPhone متصلاً بالإنترنت، قم بفتح Nike + iPod، واضغط على سجل التاريخ، ثم اضغط على "إرسال إلى Nike+."

رؤية تمريناتك على nikeplus.com: في Safari، انتقل إلى nikeplus.com، وقم بالدخول إلى حسابك واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.



نظرة سريعة

تطبيق iBooks هو طريقة رائعة لقراءة الكتب وشراؤها. قم بتنزيل تطبيق iBooks المجاني من App Store، واستمتع بكل ما تريد من الكلاسيكيات إلى الكتب الأكثر مبيعاً.



تطبيق iBooks هو طريقة رائعة للاستمتاع بالكتب وملفات PDF. قم بتنزيل تطبيق iBooks المجاني من App Store، واحصل على كل ما تريد من الكلاسيكيات إلى الكتب الأكثر مبيعاً من iBookstore المضمّن. لتنزيل تطبيق iBooks واستخدام iBookstore، يجب أن يكون لديك اتصال إنترنت و Apple ID.

زيارة iBookstore: في iBookstore، اضغط على Store ليتم:

- البحث عن الكتب عن طريق التصفح أو البحث
- الحصول على عينة من كتاب لمعرفة ما إذا كان يعجبك
- قراءة مراجعات وكتابتها، ومشاهدة الكتب الأكثر مبيعاً حالياً
- إخبار صديق عن كتاب عبر البريد الإلكتروني

شراء كتاب: ابحث عن الكتاب الذي تريده واضغط على السعر ثم اضغط مرة أخرى للحصول عليه.

الحصول على معلومات حول كتاب: يمكنك قراءة ملخص كتاب، وقراءة مراجعات وتجربة عينة من كتاب قبل شرائه. بعد شراء كتاب، يمكنك كتابة مراجعة بنفسك.

تنزيل أحد المشتريات السابقة: اضغط على مشتريات. للتنزيل أثناء التصفح، اضغط على تنزيل حيث يظهر السعر عادة. لن تتحمل أي رسوم مرة أخرى. لتنزيل العناصر المشتراة تلقائياً على أجهزة أخرى، انتقل إلى الإعدادات < iTunes و App Stores.

قراءة الكتب

أصبحت قراءة كتاب أمراً سهلاً، ما عليك سوى الانتقال إلى رف الكتب والضغط على الكتاب الذي تريد قراءته. يحتوي كل جهاز على مجموعة معينة من الميزات، استناداً إلى محتوياته وتنسيقه. قد لا تتوفر بعض الميزات الموضحة أدناه في الكتاب الذي تقرأه.

فتح كتاب: قم بالضغط على الكتاب الذي تريد قراءته. إذا لم تشاهده على الرف، فقم بالتحريك لليساار أو اليمين لمشاهدة مجموعات أخرى.

- إظهار عناصر التحكم: اضغط بالقرب من وسط الصفحة.
- تكبير صورة: اضغط مرتين على الصورة. في بعض الكتب، المس مع الاستمرار لعرض عدسة مكبرة يمكنك استخدامها لعرض صورة.
- الانتقال إلى صفحة محددة: استخدم عناصر التحكم في التنقل بين الصفحات الموجودة أسفل الشاشة. أو قم بالضغط على  وأدخل رقم صفحة، ثم اضغط على رقم الصفحة في نتائج البحث.
- البحث عن كلمة: قم بالضغط مرتين على كلمة، واستخدم نقاط الالتقاط لضبط التحديد، ثم اضغط على تعريف في القائمة التي تظهر. لا تتوفر التعريفات بكل اللغات.
- عرض جدول المحتويات: اضغط على . وبالنسبة لبعض الكتب، يمكنك أيضاً الضغط لرؤية جدول المحتويات.
- إضافة إشارة مرجعية أو إزالتها: اضغط على . قم بالضغط مرة أخرى لإزالة الإشارة المرجعية: لا تلزم إضافة إشارة مرجعية عند إغلاق الكتاب، لأن iBooks يتذكر النقطة التي توقفت عندها. يمكن أن يكون لديك علامات مرجعية عديدة—لمشاهدتها جميعاً اضغط على ، ثم اضغط على إشارات مرجعية.
- تعليق توضيحي على كتاب: يمكنك إضافة ملاحظات وتمييزات إلى كتاب.
- إضافة تمييز: قم بالضغط مرتين على كلمة، واستخدم نقاط الالتقاط لضبط التحديد، ثم اضغط على تمييز واختار لون أو تسطير.
- إزالة تمييز: اضغط على النص المميز، ثم اضغط على .
- إضافة ملاحظة: قم بالضغط مرتين على كلمة، واضغط على تمييز، ثم اختر  من القائمة التي تظهر.
- إزالة ملاحظة: قم بحذف نصها. لإزالة الملاحظة وتمييزها، اضغط على النص المميز، ثم اضغط على .
- عرض كل الملاحظات: اضغط على ، ثم اضغط على الملاحظات. اضغط على  لطباعة ملاحظاتك أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني.
- تغيير مظهر الكتاب: تتيح لك بعض الكتب تغيير حجم الكتابة والخط ولون الصفحة.
- تغيير الخط أو حجم الكتابة: اضغط بالقرب من وسط أي صفحة لعرض عناصر التحكم، ثم اضغط على **AA**. قم بالضغط على الخطوط لتحديد محرف. تسمح لك بعض الكتب بتغيير حجم الكتابة فقط عندما يكون iPhone في الاتجاه الرأسي.
- تغيير لون الصفحة والنص: اضغط بالقرب من وسط الصفحة لعرض عناصر التحكم، واضغط على **AA**، ثم اضغط على سمة. يُستخدم هذا الإعداد مع كل الكتب التي تدعمه.
- تغيير السطوع: اضغط بالقرب من وسط أي صفحة لعرض عناصر التحكم، ثم اضغط على . إذا كنت لا ترى ، فاضغط على **AA** أولاً.
- تشغيل الضبط والوصلة أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < iBooks. يتعذر ضبط ملفات PDF وبعض الكتب أو تطبيق التثريط عليها.

تنظيم رف الكتب

استخدم رف الكتب لاستعراض الكتب وملفات PDF. كما يمكنك تنظيم العناصر في مجموعات.



نقل كتاب أو ملف PDF إلى مجموعة: اضغط على تحرير. حدد العناصر التي تريد نقلها، ثم اضغط على نقل وحدد مجموعة. عرض المجموعات وإدارتها: اضغط على اسم المجموعة الحالية أعلى الشاشة، مثل الكتب أو ملفات PDF لعرض قائمة المجموعات. لا يمكنك تحرير مجموعات الكتب أو ملفات PDF المضمنة أو إزالتها. فرز رف الكتب: اضغط على شريط الحالة للتمرير إلى أعلى الشاشة، ثم اضغط على ≡ وحدد طريقة فرز في أسفل الشاشة. حذف عنصر من رف الكتب: اضغط على تحرير، ثم اضغط على كل عنصر تريد حذفه، بحيث تظهر علامة الاختيار. قم بالضغط على حذف. عندما تنتهي، انقر على تم. إذا قمت بحذف عنصر اشتريته، فيمكنك تنزيله مرة أخرى من مشتريات في iBookstore. البحث عن كتاب: انتقل إلى رف الكتب. قم بالضغط على شريط الحالة للتمرير إلى أعلى الشاشة، ثم اضغط على Q. يتم البحث عن العنوان واسم المؤلف.

مزامنة الكتب وملفات PDF

استخدم iTunes لمزامنة الكتب وملفات PDF الخاصة بك بين iPhone والكمبيوتر الخاص بك، ولشراء كتب من iTunes Store. عند توصيل iPhone بالكمبيوتر، يتيح لك جزء الكتب تحديد العناصر المراد مزامنتها. يمكنك أيضًا العثور على كتب DRM-free ePub، وملفات PDF على الويب وإضافتها إلى مكتبة iTunes الخاصة بك. مزامنة كتاب أو PDF إلى iPhone: في iTunes الموجود على الكمبيوتر الخاص بك، اختر ملف < إضافة إلى المكتبة وحدد الملف. ثم قم بالمزامنة.

إضافة كتاب أو ملف PDF إلى iBooks دون مزامنة: إذا لم يكن الكتاب أو PDF كبير للغاية، فقم بإرساله إلى نفسك عبر البريد الإلكتروني من الكمبيوتر. قم بفتح رسالة البريد الإلكتروني على iPhone، ثم المس المرفق مع الاستمرار واختر "فتح في iBooks" من القائمة التي تظهر.

طباعة ملف PDF أو إرساله بالبريد الإلكتروني

يمكنك استخدام iBooks لإرسال نسخة من ملف PDF عبر البريد الإلكتروني أو لطباعة ملف PDF بالكامل أو جزء منه إلى طباعة AirPrint.

إرسال ملف PDF بالبريد الإلكتروني: افتح ملف PDF واضغط على 📧 ثم اختر إرسال مستند بالبريد الإلكتروني.

طباعة ملف PDF: افتح ملف PDF واضغط على 🖨️ ثم اختر طباعة. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر الطباعة باستخدام AirPrint في صفحة ٢٩.

إعدادات iBooks

يقوم iBooks بتخزين المجموعات والإشارات المرجعية والملاحظات ومعلومات الصفحة الحالية الخاصة بك باستخدام Apple ID، لذا يمكنك قراءة الكتب بسلاسة عبر كل أجهزة iOS الخاصة بك. ويقوم iBooks بحفظ معلومات كل الكتب الخاصة بك عند فتح التطبيق أو إنهائه. يتم أيضاً حفظ معلومات الكتب الفردية عند فتح الكتاب أو إغلاقه.

تشغيل المزامنة أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < iBooks. يمكنك مزامنة مجموعات وإشارات مرجعية أيضاً.

قد تصل بعض الكتب إلى مقطع الفيديو أو الصوت الذي تم تخزينه على الويب. إذا كان iPhone يحتوي على اتصال بيانات خلوية، فقد يؤدي تشغيل هذه الملفات إلى دفع رسوم لشركة الاتصالات.

تشغيل إمكانية الوصول إلى مقطع الفيديو أو الصوت عبر الإنترنت أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < iBooks < الصوت والفيديو عبر الإنترنت.

تغيير اتجاه تليب الصفحة عند الضغط على الهامش الأيسر: انتقل إلى الإعدادات < iBooks < الضغط على الهامش الأيسر.

البودكاست

٣١



قم بتنزيل تطبيق البودكاست من App Store، ثم تصفح ملفات صوت وفيديو البودكاست المفضلة واشترك فيها وقم بتشغيلها.



الحصول على بودكاست:

- تصفح الكتالوج بالكامل: اضغط على الكتالوج، ثم اضغط على أي ملف بودكاست تهتم به.
- استعراض ملفات البودكاست الأكثر استخداماً. اضغط على أفضل المحطات (إذا لم تشاهدها واضغط على المكتبة أولاً). قم بالتحريك لليمين أو اليسار لتغيير الفئة أو التحريك لأعلى أو لأسفل لتصفح الفئة الحالية. اضغط على ملف بودكاست لمعاينة أحدث حلقة أو اضغط على ⓘ لمشاهدة قائمة الحلقات.
- نقل حلقة: اضغط على أي حلقة.
- تنزيل حلقة بحيث يمكنك الاستماع إليها عند عدم الاتصال بـ Wi-Fi: اضغط على ⬇ بجوار أي حلقة.
- الاشتراك في ملف بودكاست للحصول على أحدث الحلقات دائماً: إذا كنت تتصفح حسب الكتالوج، فاضغط على بودكاست لمشاهدة قائمة الحلقات، ثم اضغط على اشتراك. إذا كنت قد قمت بتنزيل حلقة بالفعل، فاضغط على البودكاست في مكتبك، ثم اضغط عليه مرة أخرى في أعلى قائمة الحلقات، وقم بتشغيل الاشتراك.
- الحصول على أحدث حلقات بودكاست تم الاشتراك فيه تلقائياً: اضغط على البودكاست في مكتبك، واضغط عليه مرة أخرى في أعلى قائمة الحلقات، ثم قم بتشغيل تنزيل تلقائياً:

التحكم في تشغيل الصوت: قم بالتحريك لأعلى على العمل الفني للبودكاست الجاري تشغيله لمشاهدة كافة عناصر تحكم التشغيل.



التحكم في تشغيل الفيديو: اضغط على الشاشة أثناء مشاهدة فيديو البودكاست.

مميزات إمكانية الوصول

يتضمن iPhone ميزات إمكانية الوصول التالية:

- VoiceOver
- توجيه صوت المكالمات
- المساعد الصوتي Siri
- التكبير
- نص كبير
- عكس الألوان
- نطق التحديد
- نطق النص تلقائياً
- صوت أحادي وتوازن
- وسائل مساعدة السمع ووضع وسيلة مساعدة السمع
- نغمات واهتزازات قابلة للتخصيص
- فلاش LED للتنبيهات
- الوصول الموجه
- AssistiveTouch
- دعم شاشات برايل
- تشغيل محتوى عناوين النص

تشغيل ميزات إمكانية الوصول باستخدام iPhone: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول.

تشغيل ميزات إمكانية الوصول باستخدام iTunes: قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك وحدد iPhone في قائمة أجهزة iTunes. انقر على ملخص، ثم انقر على إعداد الاحتياجات الخاصة في أسفل الشاشة ملخص.

لمعرفة مزيد من المعلومات حول ميزات إمكانية الوصول في iPhone، انتقل إلى www.apple.com/accessibility.

يمكن تشغيل ميزة نص كبير أو إيقاف تشغيلها فقط باستخدام إعدادات iPhone. انظر نص كبير في صفحة ١١٦.

VoiceOver

تصف ميزة VoiceOver بصوت عالٍ ما يظهر على الشاشة، بحيث يمكنك استخدام iPhone دون رؤيته.

يخبرك VoiceOver عن كل عنصر يظهر على الشاشة عندما تحده. عند تحديد أحد العناصر، تتم إحاطته بمؤشر VoiceOver (مستطيل أسود) وينطق VoiceOver الاسم أو يصف العنصر.

قم بلمس الشاشة أو قم بسحب أصابعك لسماع عناصر مختلفة على الشاشة. عند تحديد نص، يقوم VoiceOver بقراءة النص. إذا قمت بتشغيل تلميحات الكلام، فقد يخبرك VoiceOver باسم العنصر ويقدم تعليمات، على سبيل المثال "اضغط مرتين للفتح" للتفاعل مع العناصر الموجودة على الشاشة، مثل الأزرار والروابط. استخدم الإيماءات الموضحة في التعرف على إيماءات VoiceOver في صفحة ١٠٩.

عند الانتقال إلى شاشة جديدة، تصدر ميزة VoiceOver صوتاً وتقوم بتحديد أول عنصر على الشاشة وتنطقه (عادة ما يكون بالركن الأيسر العلوي). يتيح لك VoiceOver معرفة متى تتغير الشاشة إلى الاتجاه الرأسي أو الأفقي، ومتى تصبح الشاشة مقفلة أو يتم فتح قفلها.

ملاحظة: ينطق VoiceOver باللغة المحددة في الإعدادات الدولية، والتي قد تتأثر بإعداد تنسيق المنطقة في الإعدادات < عام > دولي. يوفر VoiceOver بعدة لغات لكن ليس جميع اللغات.

أساسيات VoiceOver

مهم: تغير ميزة VoiceOver الإيماءات التي تستخدمها للتحكم في iPhone. بمجرد تشغيل ميزة VoiceOver، يجب عليك استخدام إيماءات VoiceOver لتشغيل iPhone—بل وإيقاف تشغيل ميزة VoiceOver مرة أخرى واستئناف التشغيل القياسي.

تشغيل VoiceOver أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver. ويمكنك أيضاً تعيين النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية لتشغيل VoiceOver أو إيقاف تشغيله. انظر [النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية](#) في صفحة ١١٥.

استكشاف الشاشة: قم بسحب إصبعك عبر الشاشة. يقوم VoiceOver بنطق كل عنصر تلمسه. ارفع إصبعك لترك العنصر محدداً.

- تحديد عنصر: اضغط عليه، أو ارفع إصبعك مع السحب عليها.
- لتحديد العنصر التالي أو السابق: قم بالتحريك إلى اليمين أو إلى اليسار بإصبع واحد. يكون ترتيب العناصر من اليسار إلى اليمين، من أعلى إلى أسفل.
- تحديد العنصر العلوي أو السفلي: استخدم الدوار لتشغيل التنقل الرأسي، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.
- تحديد أول أو آخر عنصر على الشاشة: قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بأربعة أصابع.
- تحديد عنصر حسب الاسم: قم بالضغط ثلاث مرات بإصبعين في أي مكان على الشاشة لفتح منتهي العناصر. ثم اكتب اسماً في حقل البحث، أو قم بالتحريك لليمين أو اليسار للتنقل عبر القائمة بترتيب أبجدي، أو قم بالضغط على فهرس الجدول على يمين القائمة وقم بالتحريك لأعلى أو لأسفل للتنقل بسرعة عبر قائمة العناصر.
- تغيير اسم العنصر المحدد بحيث يسهل العثور عليه: قم بالضغط مع الاستمرار بإصبعين على أي مكان في الشاشة.
- نطق نص العنصر المحدد: قم بتعيين التحكم في الدوار إلى أحرف أو كلمات، ثم قم بالتحريك لأسفل أو لأعلى بإصبع واحد.
- تشغيل تلميحات الكلام أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver.
- تضمين النطق الصوتي: انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > استخدام الصوتيات.
- نطق الشاشة بالكامل من أعلى: قم بالتحريك لأعلى بإصبعين.
- نطق من العنصر الحالي إلى أسفل الشاشة: قم بالتحريك لأسفل بإصبعين.
- إيقاف التكلم: قم بالضغط مرة واحدة بإصبعين. قم بالضغط مجدداً بإصبعين لاستئناف النطق. يتم استئناف النطق عند تحديد عنصر آخر.
- كتم صوت VoiceOver: اضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع. انقر ثلاث مرات بثلاثة أصابع مرة أخرى لتشغيل النطق مرة أخرى.
- إيقاف تشغيل أصوات VoiceOver فقط، قم بتعيين المفتاح رنين/صامت على صامت. إذا كانت هناك لوحة مفاتيح خارجية متصلة، فيمكنك أيضاً الضغط على مفتاح التحكم الموجود على لوحة المفاتيح لكتم صوت VoiceOver أو إلغاء كتم صوتها.

ضبط صوت النطق: يمكنك ضبط سمات صوت نطق VoiceOver لجعلها أسهل فهمًا بالنسبة لك:

- تغيير مستوى صوت النطق: استخدم أزرار مستوى الصوت على iPhone. كما يمكنك إضافة مستوى صوت إلى الدوار والتمرير لأعلى أو لأسفل لضبطه: انظر [استخدام عنصر التحكم في دوار VoiceOver](#) في صفحة ١١٠.
- تغيير سرعة الكلام: انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver، واسحب شريط تمرير سرعة الكلام. كما يمكنك إضافة سرعة الكلام إلى الدوار، ثم التحريك لأعلى أو لأسفل للضبط.
- استخدام تغيير الحدة: يستخدم VoiceOver حدة صوت أعلى عند نطق العنصر الأول من مجموعة (مثل قائمة أو جدول) وحدة صوت أقل عند نطق العنصر الأخير من مجموعة. انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > استخدام تغيير الحدة.
- تغيير اللغة في iPhone: انتقل إلى الإعدادات < عام > دولي < اللغة. يتأثر نطق VoiceOver لبعض اللغات بواسطة الإعدادات < عام > دولي < تنسيق المنطقة.
- تغيير النطق: قم بتعيين الدوار على اللغة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل. لا تكون اللغة متوفرة في الدوار إلا إذا قمت بتحديد أكثر من نطق.
- تحديد طرق النطق المتوفرة في دوار اللغة: انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > دوار اللغة. لتغيير موضع إحدى اللغات في القائمة، اسحب ≡ لأعلى أو لأسفل.
- تغيير صوت القراءة الأساسي: انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول < VoiceOver > استخدام الصوت المضمن.

استخدام iPhone مع VoiceOver

فتح قفل iPhone: قم بتحديد شريط تمرير فتح القفل، ثم اضغط مرتين على الشاشة.

"انقر" لتنشيط العنصر المحدد: قم بالضغط مرتين في أي مكان على الشاشة.

"الضغط مرتين" على العنصر المحدد: قم بالضغط ثلاث مرات على أي مكان في الشاشة.


ضبط شريط التمرير: حدد شريط التمرير، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.


استخدام إيماءة قياسية عند تشغيل ميزة VoiceOver: اضغط مرتين مع إبقاء إصبعك على الشاشة. تشير سلسلة من النغمات إلى سريان الإيماءات العادية. وتبقى قيد التشغيل حتى ترفع إصبعك، عند استئناف إيماءات VoiceOver.

التمرير عبر قائمة أو منطقة بالشاشة: قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بثلاثة أصابع. عند التنقل بين صفحات القائمة، تنطق VoiceOver مجموعة العناصر المعروضة (على سبيل المثال، "عرض الصفوف من ٥ إلى ١٠").

• التمرير باستمرار خلال القائمة: قم بالضغط مرتين مع الاستمرار. عند سماع سلسلة من النغمات، انقل إصبعك لأعلى أو لأسفل للتمرير عبر القائمة. يتوقف التمرير المستمر عندما ترفع إصبعك.

• استخدام فهرس قائمة: تشتمل بعض القوائم على فهرس أبجدي على الجانب الأيمن. لا يمكن تحديد الفهرس بالتحريك بين العناصر؛ يجب عليك لمس الفهرس مباشرة لتحديده. أثناء تحديد الفهرس، قم بالتحريك سريعاً لأعلى أو لأسفل للتنقل عبر الفهرس. ويمكنك أيضاً النقر نقرًا مزدوجًا، ثم تحريك إصبعك لأعلى أو لأسفل.

• إعادة ترتيب قائمة: يمكنك تغيير ترتيب العناصر في بعض القوائم، مثل الدوار وعناصر دوار اللغة في إعدادات إمكانية الوصول. حدد  الموجود على الجانب الأيمن من العنصر، واضغط مرتين مع الاستمرار حتى تسمع صوتًا، ثم اسحب لأعلى أو لأسفل. تنطق ميزة VoiceOver العنصر الذي قمت بتحريكه لأعلى أو لأسفل، بناءً على اتجاه السحب.

إعادة ترتيب الشاشة الرئيسية الخاصة بك: من الشاشة الرئيسية، حدد الأيقونة المطلوب نقلها. قم بالضغط مرتين على الأيقونة مع الاستمرار، ثم اسحبها. ينطق VoiceOver موضع الصف والعمود أثناء سحب الأيقونة. حرر الأيقونة عندما تكون في الموقع المطلوب. يمكنك سحب مزيد من الأيقونات. اسحب عنصرًا إلى يسار الشاشة أو يمينها لنقله إلى صفحة مختلفة في الشاشة الرئيسية. عند الانتهاء من ذلك، اضغط على زر الشاشة الرئيسية .

نطق معلومات حالة iPhone: قم بالضغط على أعلى الشاشة لسماع معلومات حول الوقت وعمر البطارية وقوة إشارة Wi-Fi والمزيد.

نطق الإشعارات: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver وقم بتشغيل نطق الإشعارات. يتم نطق الإشعارات، بما في ذلك نص الرسائل النصية الواردة، عند حدوثها، حتى إذا كان iPhone مقللاً. يتم تكرار الإشعارات التي لم يتم الحصول على إفادة بتسليمها عند فتح قفل iPhone.

تشغيل ستار الشاشة أو إيقافه: اضغط بثلاثة أصابع أربعة مرات. عند تشغيل ستار الشاشة، تكون محتويات الشاشة فعالة بالرغم من إيقاف تشغيل الشاشة.

التعرف على إيماءات VoiceOver

عند تشغيل VoiceOver، تكون لإيماءات شاشة اللمس القياسية تأثيرات مختلفة. تتيح لك هذه الإيماءات بالإضافة إلى بعض الإيماءات الأخرى التنقل عبر الشاشة والتحكم في العناصر الفردية عند تحديدها. وتتضمن إيماءات VoiceOver استخدام إيماءات الإصبعين والأصابع الثلاثة للضغط أو التحريك. لتحقيق أفضل النتائج عند استخدام إيماءات الإصبعين أو الأصابع الثلاثة، استرخ واملس الشاشة بأصابعك مع ترك مسافة بين الأصابع.

يمكنك استخدام أساليب متنوعة لإدخال إيماءات VoiceOver. على سبيل المثال، يمكنك إدخال ضغطة بإصبعين باستخدام إصبعين من يد واحدة أو إصبع من كل يد. ويمكنك أيضاً استخدام إصبعي الإبهام. يجد العديد من المستخدمين أن إيماءة "الضغط المنفصل" فعالة بشكل خاص؛ فبدلاً من تحديد عنصر والضغط مرتين عليه، يمكنك لمس العنصر مع الاستمرار بإصبع واحد، ثم الضغط على الشاشة بإصبع آخر. قم بتجربة الأساليب المختلفة لتكتشف أيها يناسبك بأفضل شكل ممكن.

إذا لم تعمل إيماءاتك، فجرّب حركات أسرع، خاصة لإيماءات الضغط مرتين والتحريك. للتحريك، جرّب مسح الشاشة بإصبعك أو أصابعك بسرعة. عند تشغيل VoiceOver، يظهر زر ممارسة VoiceOver الذي يمنحك فرصة لممارسة إيماءات VoiceOver قبل المتابعة.

ممارسة إيماءات VoiceOver: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver، ثم قم بالضغط على ممارسة VoiceOver. عندما تنتهي من الممارسة، قم بالضغط على تم. إذا لم يتم عرض زر ممارسة VoiceOver، فتأكد من تشغيل VoiceOver.

وفيما يلي ملخص لإيماءات VoiceOver الأساسية:

التنقل والقراءة

- قم بالضغط: لنطق العنصر.
- قم بالتحريك لليمين أو اليسار: لتحديد العنصر التالي أو السابق.
- قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل: يتوقف على إعداد التحكم في الدوار. انظر استخدام عنصر التحكم في دوار VoiceOver في صفحة ١١٠.
- قم بالضغط بإصبعين: لإيقاف النطق بالعنصر الحالي.
- قم بالتحريك سريعاً بإصبعين لأعلى: لقراءة كل شيء من أعلى الشاشة.
- قم بالتحريك سريعاً بإصبعين لأسفل: لقراءة كل شيء من الموضع الحالي.
- "فرك" بإصبعين: للتحرك بإصبعين للخلف وللأمام ثلاث مرات بسرعة (على شكل حرف "z") لاستبعاد التنبيه أو للعودة للشاشة السابقة.
- قم بالتحريك بثلاثة أصابع لأعلى أو لأسفل: لتمرير صفحة كاملة في المرة الواحدة.
- قم بالتحريك بثلاثة أصابع لليمين أو اليسار: للانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة (مثل الشاشة الرئيسية أو الأسهم أو برنامج Safari).
- قم بالضغط بثلاثة أصابع: نطق معلومات إضافية، مثل موضع داخل قائمة أو ما إذا تم تحديد نص.
- اضغط بأربعة أصابع أعلى الشاشة: لتحديد أول عنصر في الصفحة.
- قم بالضغط بأربعة أصابع أسفل الشاشة: لتحديد آخر عنصر في الصفحة.

تنشيط

- قم بالضغط مرتين: لتنشيط العنصر المحدد.
- قم بالضغط ثلاث مرات: للضغط مرتين على أحد العناصر.
- قم بالضغط بشكل منفصل: يعتبر لمس عنصر بإصبع والضغط على الشاشة بإصبع آخر بديلاً عن تحديد عنصر والضغط مرتين عليه لتنشيطه.
- قم بالضغط مرتين مع الاستمرار (لمدة ثانية واحدة) + إيماءة قياسية: لاستخدام إيماءة قياسية. تؤدي إيماءة الضغط المزدوج مع الاستمرار إلى توجيه iPhone لتفسير الإيماءة التالية كإيماءة قياسية. على سبيل المثال، يمكنك النقر نقراً مزدوجاً مع الاستمرار، ثم تمرير إصبعك لتحريك مفتاح، دون رفع إصبعك.
- اضغط مرتين بإصبعين: للرد على مكالمة أو إنهاؤها. للتشغيل أو الإيقاف المؤقت في الموسيقى أو الفيديو أو مذكرات الصوت أو الصور. لالتقاط صورة في الكاميرا. لبدء التسجيل أو إيقافه مؤقتاً في الكاميرا أو مذكرات الصوت. لبدء تشغيل ساعة الإيقاف أو إيقافها.
- اضغط مرتين بإصبعين مع الاستمرار: تغيير تسمية عنصر لتسهيل العثور عليه.
- قم بالضغط بإصبعين ثلاثة مرات: لفتح منتهي العناصر.
- قم بالضغط ثلاث مرات بثلاثة أصابع: لكتم صوت VoiceOver أو إلغاء كتمه.
- النقر أربع مرات بثلاثة أصابع: لتشغيل ستار الشاشة أو إيقافه.

استخدام عنصر التحكم في دوار VoiceOver

استخدم الدوار لاختيار ما يحدث عند التحريك لأعلى أو لأسفل أثناء تشغيل VoiceOver.

تشغيل الدوار: قم بتدوير إصبعين على شاشة iPhone حول نقطة موجودة بينهما.



تغيير الخيارات المضمنة في الدوار: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < الدوار وحدد الخيارات التي تريد توفيرها باستخدام الدوار.

يتوقف تأثير إعداد الدوار على ما تفعله. على سبيل المثال، إذا كنت تقرأ رسالة بريد إلكتروني، فيمكنك استخدام الدوار للتبديل بين سماع النص المنطوق بكلمة أو حرفاً بحرف عندما تتحرك لأعلى أو لأسفل. وإذا كنت تستعرض صفحات الويب، فيمكنك تعيين الدوار لنطق النص بالكامل (إما كلمة بكلمة أو حرفاً بحرف) أو الانتقال السريع من عنصر إلى آخر من نوع محدد، مثل العناوين أو الروابط.

إدخال النص وتحريره باستخدام VoiceOver

عند الإدخال في حقل نص قابل للتحرير، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة أو لوحة مفاتيح خارجية متصلة بـ iPhone لإدخال النص.

إدخال نص: حدد حقل نص قابل للتحرير، وقم بالضغط مرتين لعرض نقطة الإدراج وإظهار لوحة المفاتيح على الشاشة، ثم اكتب الأحرف.

- الكتابة القياسية: حدد أحد المفاتيح بلوحة المفاتيح من خلال التحريك لليساار أو اليمين، ثم قم بالضغط مرتين لإدخال الحرف. أو حرّك إصبعك عبر لوحة المفاتيح لتحديد مفتاح، وأثناء الاستمرار في لمس المفتاح بإصبع واحد، قم بالضغط على الشاشة بإصبع آخر. تنطق VoiceOver المفتاح عند تحديده، وتنطقه مجدداً عند إدخال الحرف.
- كتابة اللمس: المس مفتاحاً على لوحة المفاتيح لتحديده، ثم ارفع إصبعك لإدخال الحرف. إذا لمست المفتاح خطأً، فحرّك إصبعك على لوحة المفاتيح حتى تحدد المفتاح المطلوب. ينطق VoiceOver الحرف الخاص بكل مفتاح تلمسه، ولكن لا تقوم بإدخال الحرف حتى ترفع إصبعك. لا تعمل الكتابة باللمس إلا للمفاتيح التي تدخل نصاً—استخدم الكتابة القياسية للمفاتيح الأخرى مثل العالي والحذف والرجوع.
- اختيار الكتابة القياسية أو كتابة اللمس: في حالة تشغيل VoiceOver وتحديد مفتاح على لوحة المفاتيح، استخدم الدوار لتحديد وضع الكتابة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل.

تحريك نقطة الإدراج: قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لتحريك نقطة الإدراج للأمام أو للخلف في النص. استخدم الدوار لاختيار ما إذا كنت تريد تحريك نقطة الإدراج حسب الحرف أو حسب الكلمة أو حسب السطر.

يصدر VoiceOver صوتاً عند تحريك نقطة الإدراج، وينطق الحرف أو الكلمة أو السطر الذي تمر عليه نقطة الإدراج. عند التحريك للأمام حسب الكلمات، يتم وضع نقطة الإدراج عند نهاية كل كلمة قبل المسافة أو علامة الترقيم التي تليها. عند التحريك للخلف، يتم وضع نقطة الإدراج عند نهاية الكلمة السابقة قبل المسافة أو علامة الترقيم التي تليها.

تحريك نقطة الإدراج للصق النطق في نهاية كلمة أو جملة: استخدم الدوار للرجوع إلى وضع الحرف.

عند تحريك نقطة الإدراج حسب السطر، تنطق VoiceOver كل سطر عندما تمر عليه. عند التحريك للأمام، يتم وضع نقطة الإدراج عند بداية السطر التالي (إلا في حالة الوصول إلى السطر الأخير من الفقرة، حيث يتم تحريك نقطة الإدراج إلى نهاية السطر الذي تم نطقه منذ لحظات). عند التحريك للخلف، يتم وضع نقطة الإدراج عند بداية السطر المنطوق.

تغيير الرد المكتوب: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < الرد المكتوب.

استخدام الصوتيات في الرد المكتوب: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < استخدام الصوتيات. تتم قراءة النص حرفاً بحرف. تنطق ميزة VoiceOver الحرف أولاً، ثم الكلمة التي بها مكافئ صوتي للحرف—على سبيل المثال، ستنتطق "ر" ثم "رقصة".

حذف حرف: حدد ، ثم قم بالضغط مرتين أو قم بالضغط بشكل منفصل. يجب أن تقوم بهذا الإجراء حتى عند استخدام كتابة اللمس. لحذف عدة أحرف، المس مع الاستمرار المفتاح حذف، ثم قم بالضغط على الشاشة بإصبع آخر مرة واحدة لكل حرف تريد حذفه. تنطق VoiceOver الحرف عند حذفه. في حالة تشغيل استخدام تغيير الحدة، تنطق VoiceOver الحروف المحذوفة بحدة صوت منخفضة.

تحديد نص: قم بتعيين الدوار على تحرير وقم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لاختيار تحديد أو تحديد الكل، ثم قم بالضغط مرتين. إذا اخترت تحديد، فسيتم تحديد الكلمة الأقرب لنقطة الإدراج عند الضغط مرتين. أما إذا اخترت تحديد الكل، فسيتم تحديد النص بالكامل. حرك بإصبعين لزيادة التحديد أو تقليله.

القص أو النسخ أو اللصق: تأكد من تعيين الدوار على تحرير. أثناء تحديد النص، قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل لاختيار قص أو نسخ أو لصق، ثم قم بالضغط مرتين.

التراجع: قم بهز iPhone، وحرّك لليساار أو اليمين لاختيار إجراء التراجع، ثم انقر نقراً مزدوجاً.


إدخال حرف يحمل حركة: في وضع الكتابة القياسية، حدد الحرف العادي، ثم قم بالضغط مرتين مع الاستمرار حتى تسمع صوتاً يشير إلى أن الحروف البديلة قد ظهرت. اسحب يساراً أو يميناً لتحديد الاختيارات وسماعها. حرر إصبعك لإدخال التحديد الحالي.

تغيير لغة لوحة المفاتيح: قم بتعيين الدوار على اللغة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل. اختر "اللغة الافتراضية" لاستخدام اللغة المحددة في إعدادات دولي. يظهر دوار اللغة في حالة تحديد أكثر من لغة واحدة فقط في الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < دوار اللغة.

إجراء مكالمات هاتفية باستخدام VoiceOver

للدرد على مكالمات أو إنهاؤها: قم بالضغط مرتين على الشاشة بإصبعين.
عند إجراء مكالمات هاتفية أثناء تشغيل VoiceOver، تعرض الشاشة لوحة مفاتيح رقمية بشكل افتراضي، بدلاً من عرض خيارات المكالمات.
عرض خيارات المكالمات: حدد زر إخفاء اللوحة في الركن الأيمن السفلي وقم بالضغط مرتين.
عرض لوحة المفاتيح الرقمية مرة أخرى: حدد زر لوحة المفاتيح بالقرب من وسط الشاشة وقم بالضغط مرتين.

استخدام VoiceOver مع برنامج Safari

عند البحث في ويب في Safari أثناء تشغيل VoiceOver، تسمح لك عناصر دوار نتائج البحث بسماع قائمة عبارات البحث المقترحة.
البحث في ويب: حدد حقل البحث وأدخل البحث الخاص بك، ثم قم بالتحريك لليمين أو اليسار للتحرك لأسفل أو أعلى في قائمة عبارات البحث المقترحة. ثم اضغط مرتين على الشاشة للبحث في ويب باستخدام العبارة المحددة.
تعيين خيارات الدوار لاستعراض ويب: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول < VoiceOver < الدوار. اضغط لتحديد الخيارات أو إلغاء تحديدها، أو اسحب  لأعلى لتغيير موضع عنصر.
تخطي الصور أثناء التنقل: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < التنقل بين الصور. يمكنك اختيار تخطي كل الصور أو التي لا تحتوي على أوصاف فقط.
تقليل فوضى الصفحة لقراءة وتنقل أسهل: حدد عنصر القارئ في حقل العنوان في Safari (غير متوفر لجميع الصفحات).

استخدام VoiceOver مع تطبيق الخرائط

يمكنك استخدام VoiceOver لاستكشاف منطقة أو استعراض نقاط اهتمام أو اتباع طرف أو التكبير أو التصغير أو تحديد دبوس أو الحصول على معلومات حول موقع.
استكشاف الخريطة: قم بسحب إصبعك حول الشاشة أو قم بالتحريك لليساار أو اليمين للانتقال لعنصر آخر.
التكبير أو التصغير: حدد الخريطة وقم بتعيين الدوار على تكبير/تصغير، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل باستخدام إصبع واحد.
تحريك الخريطة: قم بالتحريك بثلاثة أصابع.
استعراض النقاط المهمة المرئية: قم بتعيين الدوار على النقاط المهمة، ثم قم بالتحريك لأعلى أو لأسفل بإصبع واحد.
تتبع طريق: اضغط بإصبعك مع الاستمرار على الطريق، وانتظر حتى تسمع "إيقاف مؤقت للمتابعة." ثم انقل إصبعك بطول الطريق أثناء الاستماع إلى نغمة الدليل. تتزايد حدة الصوت عند الانحراف عن الطريق.
تحديد دبوس: المس دبوساً أو قم بالتحريك لليساار أو اليمين لتحديد الدبوس.
الحصول على معلومات حول أحد المواقع: أثناء تحديد أحد الدبابيس، قم بالضغط مرتين لعرض علامة المعلومات. قم بالتحريك لليساار أو اليمين لتحديد زر المزيد من المعلومات، ثم قم بالضغط مرتين لعرض صفحة المعلومات.
سماع اسم الموقع أثناء التحرك: قم بتشغيل التعقب مع التقدم لسماع أسماء الشوارع ومراكز الاهتمام حين الوصول إليها.

تحرير مقاطع الفيديو ومذكرات الصوت باستخدام VoiceOver

يمكنك استخدام إيماءات VoiceOver لقص تسجيلات مذكرات الصوت ومقاطع الفيديو في تطبيق الكاميرا.
قص مذكرة صوت: من شاشة مذكرات الصوت، حدد الزر على يمين المذكرة المطلوب قصها، ثم قم بالضغط مرتين. بعد ذلك، حدد قص المذكرة وقم بالضغط مرتين. حدد بداية أداة القص أو نهايتها. قم بالتحريك لأعلى للسحب لليمين، أو بالتحريك لأسفل للسحب لليساار.
تعلن VoiceOver مقدار الوقت الذي سيؤدي الموضع الحالي إلى قصه من التسجيل. لإكمال القص، حدد قص مذكرة الصوت وقم بالضغط مرتين.
قص مقطع فيديو: عند عرض مقطع فيديو في الصور، قم بالضغط مرتين على الشاشة لعرض عناصر التحكم في الفيديو، ثم حدد بداية أداة القص أو نهايتها. ثم قم بالتحريك لأعلى للسحب جهة اليمين، أو قم بالتحريك لأسفل للسحب جهة اليسار. تعلن VoiceOver مقدار الوقت الذي سيؤدي الموضع الحالي إلى قصه من التسجيل. لإكمال القص، حدد قص وقم بالضغط مرتين.

التحكم في VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية

يمكنك التحكم في ميزة VoiceOver باستخدام لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية المقترنة بـ iPhone. انظر لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢٤.

يمكنك استخدام أوامر لوحة مفاتيح VoiceOver للتنقل عبر الشاشة وتحديد العناصر وقراءة محتويات الشاشة وضبط الدوار وتنفيذ إجراءات VoiceOver الأخرى. تحتوي كافة أوامر لوحة المفاتيح (ما عدا أمرًا واحدًا) على التحكم-الخيارات المختصر في الجدول أدناه إلى "VO".

تنطق مساعدة VoiceOver المفاتيح أو أوامر لوحة المفاتيح أثناء الكتابة. يمكنك استخدام مساعدة VoiceOver للتعرف على تخطيط لوحة المفاتيح والإجراءات المرتبطة بمجموعات المفاتيح.

أوامر لوحة مفاتيح VoiceOver

VO = التحكم-الخيارات

- قراءة كل شيء، بداية من الموضع الحالي: VO-A
- القراءة من أعلى: VO-B
- نقل إلى شريط الحالة: VO-M
- الضغط على زر الشاشة الرئيسية: VO-H
- لتحديد العنصر التالي أو السابق: VO-سهم اليمين أو VO-سهم اليسار
- الضغط على أحد العناصر: VO-مفتاح المسافة
- بالضغط مرتين بإصبعين: VO-“-“
- اختيار عنصر الدوار التالي أو السابق: VO-سهم للأعلى أو VO-سهم للأسفل
- اختيار عنصر دوار المحادثة التالي أو السابق: VO-الأوامر-سهم اليسار أو VO-الأوامر-سهم اليمين
- ضبط عنصر دوار الكلام: VO-الأوامر-سهم للأعلى أو VO-الأوامر-سهم للأسفل
- لكتف صوت VoiceOver أو إلغاء كتمه: VO-S
- تشغيل ستار الشاشة أو إيقافه: VO-العالي-S
- تشغيل مساعدة VO-K: VoiceOver
- العودة إلى الشاشة السابقة أو إيقاف تشغيل مساعدة VoiceOver: مفتاح الهروب

التنقل السريع

قم بتشغيل التنقل السريع للتحكم في VoiceOver باستخدام مفاتيح الأسهم.

- تشغيل ميزة التنقل السريع أو إيقاف تشغيلها: سهم اليسار-سهم اليمين
- لتحديد العنصر التالي أو السابق: سهم اليمين أو سهم اليسار
- تحديد العنصر التالي أو السابق المحدد بواسطة إعداد الدوار: سهم للأعلى أو سهم للأسفل
- تحديد العنصر الأول أو الأخير: تحكم-سهم للأعلى أو تحكم-سهم للأسفل
- "الضغط" على أحد العناصر: سهم للأعلى-سهم للأسفل
- تمرير لأعلى أو لأسفل أو لليسار أو لليمين: الخيارات-سهم للأعلى أو الخيارات-سهم للأسفل أو الخيارات-سهم لليسار أو الخيارات-سهم لليمين
- تغيير الدوار: سهم للأعلى-سهم لليسار أو سهم للأعلى-سهم لليمين

كما يمكنك استخدام مفاتيح الأرقام الموجودة على لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية لطلب رقم هاتف من الهاتف أو إدخال أرقام في الحاسبة.

التنقل السريع في ويب باستخدام حرف منفرد
عندما تقوم بعرض صفحة ويب مع تمكين التنقل السريع، يمكنك استخدام المفاتيح التالية على لوحة المفاتيح للتنقل خلال الصفحة سريعاً. يعمل الضغط على المفتاح على الانتقال إلى العنصر التالي من النوع المحدد. للانتقال إلى العنصر السابق، اضغط مع الاستمرار على مفتاح العالي أثناء كتابة الحرف.

- العنوان: H
- رابط: L
- حقل النص: R
- الزر: B
- عنصر التحكم في النموذج: C
- صورة: I
- جدول: T
- نص ثابت: S
- معلم ARIA: W
- سرد: X
- عنصر من نفس النوع: M
- عنوان المستوى ١: ١
- عنوان المستوى ٢: ٢
- عنوان المستوى ٣: ٣
- عنوان المستوى ٤: ٤
- عنوان المستوى ٥: ٥
- عنوان المستوى ٦: ٦

استخدام شاشة برايل مع VoiceOver

يمكنك استخدام شاشة عرض برايل Bluetooth القابلة للتحديث لقراءة إخراج VoiceOver بطريقة برايل، ويمكنك استخدام شاشة برايل المزودة بمفاتيح إدخال وعناصر تحكم أخرى للتحكم في iPhone عند تشغيل VoiceOver. يعمل iPhone مع العديد من شاشات برايل اللاسلكية. للحصول على قائمة بالشاشات المدعومة، انتقل إلى www.apple.com/accessibility/iphone/braille-display.html.

إعداد شاشة برايل: قم بتشغيل شاشة العرض، ثم انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth < قم بتشغيل Bluetooth. ثم، انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < برايل واختر الشاشة.

تشغيل طريقة برايل المتعاقد عليها أو ذات الثماني نقاط أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < VoiceOver < طريقة برايل.

للحصول على معلومات حول أوامر برايل العامة للتنقل في VoiceOver وللحصول على معلومات خاصة بشاشات معينة، انتقل إلى support.apple.com/kb/HT4400.

تستخدم شاشة برايل اللغة التي تم تعيينها للتحكم في الصوت. هذه هي اللغة التي تم تعيينها لـ iPhone في الإعدادات < دولي < اللغة. يمكنك استخدام إعداد لغة VoiceOver لتعيين لغة مختلفة لـ VoiceOver وشاشات برايل.

تعيين اللغة لـ VoiceOver: انتقل إلى الإعدادات < عام < دولي < التحكم بالصوت ثم اختر اللغة.

إذا قمت بتغيير اللغة لـ iPhone، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين اللغة لـ VoiceOver وشاشة برايل الخاصة بك.

يمكنك تعيين الخلية الموجودة في أقصى يسار أو أقصى يمين شاشة برايل الخاصة بك لتوفير حالة النظام ومعلومات أخرى:

- يحتوي سجل تاريخ الإعلان على رسالة غير مقروءة
- لم تتم قراءة رسالة سجل تاريخ الإعلان الحالية
- تم كتم نطق VoiceOver
- شحن بطارية iPhone منخفض (نسبة الشحن أقل من ٢٠٪)

- iPhone في اتجاه أفقي
 - تم إيقاف تشغيل عرض الشاشة
 - يحتوي السطر الحالي على نص إضافي في جهة اليسار
 - يحتوي السطر الحالي على نص إضافي في جهة اليمين
- تعيين الخلية الموجودة في أقصى اليسار أو أقصى اليمين لعرض معلومات الحالة: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > VoiceOver > برايل > خلية الحالة، وقم بالضغط على يسار أو يمين.
- الإطلاع على وصف موسع لخلية الحالة: على شاشة برايل الخاصة بك، قم بالضغط على زر جهاز التوجيه الخاص بخلية الحالة.

تحويل صوت المكالمات الواردة

يمكنك تحويل صوت المكالمات الواردة إلى سماعة رأس أو سماعة خارجية بدلاً من جهاز استقبال iPhone. إعادة توجيه الصوت للمكالمات الواردة: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > المكالمات الواردة واختر المكان الذي تريد سماع المكالمات فيه.

Siri

باستخدام Siri، يمكنك القيام بأشياء باستخدام iPhone الخاص بك، كفتح التطبيقات، عن طريق الطلب، وبإمكان VoiceOver قراءة استجابات Siri لك. للحصول على معلومات، انظر فصل ٤، Siri، في صفحة ٣٤.

النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية

يتيح لك النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية تشغيل بعض ميزات إمكانية الوصول أو إيقافها عند الضغط بسرعة على زر الشاشة الرئيسية □ ثلاث مرات. يمكنك استخدام النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية للأغراض التالية:

- VoiceOver
- عكس الألوان
- تكبير/تصغير
- AssistiveTouch
- التحكم في الوسيلة المساعدة للسمع
- الوصول الموجه (يعمل النقر الثلاثي على الشاشة الرئيسية على بدء الوصول الموجه إذا كان قدي التشغيل بالفعل. انظر [الوصول الموجه](#) في صفحة ١١٧).

تعيين وظيفة النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية. إذا قمت بتحديد أكثر من واحد، فسيطلب منك تحديد ما تريد التحكم به كلما قمت بالنقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية. إبطاء سرعة النقر: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > سرعة النقر على زر الشاشة الرئيسية.

التكبير/التصغير

تسمح لك كثير من التطبيقات بتكبير عناصر محددة أو تصغيرها. على سبيل المثال، يمكنك الضغط مرتين أو الضغط بإصبعين لتوسيع أعمدة صفحة الويب في Safari. لكن، توجد أيضاً ميزة تكبير/تصغير في إمكانية الوصول التي تتيح لك تكبير الشاشة بالكامل في أي تطبيق تستخدمه. ويمكنك استخدام التكبير/التصغير مع VoiceOver.

تشغيل تكبير/تصغير أو إيقافها: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > تكبير/تصغير. أو استخدم النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية. انظر [النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية](#) في صفحة ١١٥.

التكبير أو التصغير: قم بالضغط مرتين على الشاشة بثلاثة أصابع.

تغيير التكبير: بثلاث أصابع، اضغط ثم اسحب للأعلى أو للأسفل. تشبه إمالة الضغط والسحب إمالة الضغط مرتين، بيد أنك لا ترفع إصبعك مع الضغط الثانية - بل تقوم بسحب أصابعك على الشاشة. بمجرد بدء السحب، يمكنك السحب باستخدام إصبع واحد. يقوم iPhone بالرجوع إلى التكبير المحدد عندما تقوم بالتصغير والتكبير مرة أخرى باستخدام الضغط مرتين بثلاثة أصابع.

التحريك حول الشاشة: عند التصغير، قم بالسحب على الشاشة بثلاثة أصابع. وبمجرد أن تبدأ السحب، يمكنك السحب باستخدام إصبع واحد بحيث يمكنك رؤية جزء أكبر من الشاشة. أو احتفظ بإصبع واحد بالقرب من حافة الشاشة للتحرك إلى هذا الجانب. حرك إصبعك بالقرب من الحافة للتحرك بصورة أسرع. عند فتح شاشة جديدة، تنتقل ميزة تكبير/تصغير لأعلى منتصف الشاشة.

عند استخدام التكبير/التصغير مع لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية (انظر لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢٤)، تتبع صورة الشاشة نقطة الإدراج، مع الاحتفاظ بها في منتصف شاشة العرض.

نص كبير

تسمح لك ميزة النص الكبير بزيادة حجم النص في التنبيهات وفي التقويم وجهات الاتصال وMail والرسائل والملاحظات. تعيين حجم النص: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > نص كبير.

عكس الألوان

في بعض الأحيان، يعمل عكس الألوان على شاشة iPhone على تسهيل القراءة. عند تشغيل عكس الألوان، تبدو الشاشة مثل الصورة الفوتوغرافية السلبية.

عكس ألوان الشاشة: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > عكس الألوان.

نطق التحديد

حتى مع إيقاف تشغيل VoiceOver، يمكنك جعل iPhone يقرأ أي نص تحدده بصوت مرتفع. يقوم iPhone بتحليل النص لتحديد اللغة، ثم يقوم بقراءته باستخدام النطق المناسب.

تشغيل نطق التحديد: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > نطق التحديد. من هنا يمكنك أيضًا القيام بما يلي:

- ضبط سرعة الكلام
 - اختيار تمييز كلمات مفردة أثناء قرائتها
- لقراءة النص لك: حدد النص، ثم قم بالضغط على نطق.

نطق النص تلقائيًا

تتلق ميزة نطق النص تلقائيًا تصحيحات النص والاقتراحات التي يقدمها iPhone أثناء قيامك بالكتابة.

تشغيل ميزة نطق النص تلقائيًا أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > نطق النص تلقائيًا.

تعمل ميزة نطق النص تلقائيًا مع VoiceOver والتكبير/التصغير.

صوت أحادي

تجمع الميزة صوت أحادي بين قنوات الاستريو اليسرى واليمينية في صوت أحادي يتم تشغيله عبر القنوات. يمكنك ضبط توازن إشارة الصوت الأحادي لمستوى صوت أعلى على الجانب الأيمن أو الأيسر.

تشغيل صوت أحادي أو إيقاف تشغيله وضبط التوازن: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > صوت أحادي.

وسائل مساعدة للسمع

وسائل مساعدة للسمع صنعت لأجل iPhone

إذا كان لديك وسيلة مساعدة للسمع صنعت لأجل iPhone (متوفرة لـ iPhone 4S والأحدث)، فيمكنك ضبط إعداداتها على iPhone لتناسب احتياجات السمع لديك.

ضبط إعدادات الوسيلة المساعدة للسمع: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > وسائل مساعدة للسمع، أو قم بتعيين نقر ثلاثي لزر الشاشة لفتح التحكم في الوسيلة المساعدة للسمع. انظر النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية في صفحة ١١٥.

توافق وسائل المساعدة السمعية

وضعت لجنة الاتصالات الفيدرالية قواعد لتوافق وسائل المساعدة السمعية (HAC) مع الهواتف الرقمية اللاسلكية. تشترط هذه القواعد اختبار بعض الهواتف وتقييمها وفقاً لمعايير توافق وسائل المساعدة السمعية ١٩، C٦٣-٢٠٠٧ من المعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI).

تتضمن معايير ANSI لتوافق وسائل المساعدة السمعية نوعين من التقييمات:

- تقييم "M" لتداخل التردد اللاسلكي المنخفض لتمكين الاقتران الصوتي بوسائل المساعدة السمعية التي لا تعمل في وضع telecoil
- تقييم "T" للاقتران الحثي بوسائل المساعدة السمعية التي تعمل في وضع telecoil

يتم تقديم التقييمات في مقياس من واحد إلى أربعة، حيث تكون أربعة هي الأكثر توافقاً. يعتبر الهاتف متوافقاً مع وسيلة المساعدة السمعية بموجب قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إذا تم تقييمه كـ M3 أو M4 للاقتران الصوتي و T3 أو T4 للاقتران الحثي.

للتعرف على تقييمات توافق وسائل المساعدة السمعية مع iPhone، انتقل إلى www.apple.com/support/hac.

لا تضمن تقييمات توافق وسائل المساعدة السمعية أن تعمل وسيلة مساعدة سمعية محددة مع هاتف محدد. حيث قد تعمل بعض وسائل المساعدة السمعية بشكل جيد مع هواتف لا تحقق تقييمات معينة. لضمان إمكانية التشغيل التفاعلي بين وسيلة مساعدة سمعية وهاتف، حاول استخدامهما معاً قبل الشراء.

تم اختبار هذا الهاتف وتقييمه للاستخدام مع وسائل المساعدة السمعية بالنسبة لبعض التقنيات اللاسلكية التي يستخدمها. ولكن، قد تكون هناك بعض التقنيات اللاسلكية الحديثة المستخدمة في هذا الهاتف التي لم يتم اختبارها بعد للاستخدام مع وسائل المساعدة السمعية. من الضروري تجربة الميزات المختلفة لهذا الهاتف بشكل شامل وفي أماكن مختلفة، باستخدام وسيلة المساعدة السمعية الخاصة بك أو قوقعة الأذن الصناعية لتحديد ما إذا كنت تسمع أي ضوءاء متداخلة. استشر موفر الخدمة لديك أو Apple للحصول على معلومات حول توافق وسائل المساعدة السمعية. وإذا كانت لديك أسئلة بشأن سياسات الإرجاع أو الاستبدال، فاستشر موفر الخدمة أو موزع الهاتف لديك.

وضع وسائل المساعدة السمعية

يحتوي iPhone على وضع وسائل المساعدة السمعية الذي عند تنشيطه، قد يؤدي إلى تقليل التداخل مع بعض طُرز وسائل المساعدة السمعية. يؤدي وضع وسائل المساعدة السمعية إلى تقليل طاقة إرسال الراديو الخلوي في GSM بنطاق ١٩٠٠ ميغاهرتز وقد ينتج عنه انخفاض في التغطية الخلوية بمقدار ٢ غيغاهرتز.

تنشيط وضع وسيلة مساعدة للسمع: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > وسائل المساعدة السمعية.

نغمات واهتزازات قابلة للتخصيص

يمكنك تخصيص نغمات رنين مميزة لأفراد بقائمة جهات الاتصال لمُعَرَّف المتصل المسموع. كما يمكنك تعيين أنماط اهتزاز للإشعارات الواردة من تطبيقات محددة، للمكالمات الهاتفية أو المكالمات FaceTime أو الرسائل الواردة من جهات اتصال محددة، ولتنبيهك بمجموعة متنوعة من الأحداث الأخرى، بما في ذلك البريد الصوتي الجديد والبريد الجديد والبريد المرسل والتويت ومشاركة Facebook والتذكيرات. اختر من الأنماط الموجودة أو قم بإنشاء أنماط جديدة. انظر [الأصوات](#) في صفحة ١٢٧.

يمكنك شراء النغمات من iTunes Store بجهاز iPhone. انظر فصل ٢٢، [iTunes Store](#)، في صفحة ٨٧.

فلاش LED للتنبيهات

إذا لم تتمكن من سماع أصوات المكالمات الواردة والتنبيهات الأخرى، فيمكنك جعل مؤشر LED الخاص بـ iPhone (موجود بجوار عدسة الكاميرا على ظهر iPhone) يومض. لا يعمل إلا عند قفل iPhone أو في وضع الإسبات. متوفر لـ iPhone 4 أو أحدث.

تشغيل فلاش LED للتنبيهات: انتقل إلى الإعدادات > عام > إمكانية الوصول > فلاش LED للتنبيهات.

الوصول الموجه

يساعد الوصول الموجه من يستخدم iPhone ليبقى تركيزه على مهمة محددة. يعمل الوصول الموجه على قصر iPhone على تطبيق واحد، ويتيح لك التحكم في ميزات التطبيق المتوفرة. استخدم الوصول الموجه فيما يلي:

- تقييم iPhone بتطبيق محدد بشكل مؤقت
- تعطيل مناطق من الشاشة ليست ذات صلة بمهمة ما، أو المناطق التي قد تؤدي إيماءة غير مقصودة بها إلى حدوث تشتت

• تعطيل أضرار جهاز iPhone

- استخدام الوصول الموجه: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < الوصول الموجه، حيث يمكنك القيام بما يلي:
- تشغيل الوصول الموجه أو إيقاف تشغيله
- تعيين رمز دخول يتحكم في استخدام الوصول الموجه ويمنع أي شخص من مغادرة جلسة عمل نشطة
- تعيين ما إذا كان iPhone يمكنه الانتقال إلى الإسباب أثناء جلسة عمل
- بدء جلسة عمل الوصول الموجه: قم بفتح التطبيق الذي تريد تشغيله، ثم انقر نقرًا ثلاثيًا على زر الشاشة الرئيسية. قم بضبط إعدادات جلسة العمل، ثم انقر على بدء.
- تعطيل عناصر تحكم تطبيق ومناطق من شاشة التطبيق: ضع دائرة حول أي جزء من الشاشة تريد تعطيله. يمكنك استخدام المقابض لضبط المنطقة.
- تجاهل كل لمسات الشاشة: أوقف تشغيل اللمس.
- منع تبديل iPhone من الاتجاه الرأسى إلى الأفقى أو الاستجابة إلى أي حركات أخرى: أوقف تشغيل الحركة.
- إنهاء جلسة عمل الوصول الموجه: انقر ثلاث مرات على زر الشاشة الرئيسية وأدخل رمز دخول الوصول الموجه.

AssistiveTouch

تساعدك ميزة AssistiveTouch في استخدام iPhone إذا واجهتك صعوبة في لمس الشاشة أو الضغط على الأزرار. يمكنك استخدام ملحق موائم متوافق (مثل عصا الألعاب) مع AssistiveTouch للتحكم في iPhone. كما يمكنك استخدام AssistiveTouch دون ملحقات لتنفيذ الإيماءات الصعبة عليك.

تشغيل AssistiveTouch: انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < AssistiveTouch. لتعيين النقر الثلاثي على زر الشاشة الرئيسية لتشغيل AssistiveTouch أو إيقاف تشغيله، انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < نقر ثلاثي لزر الشاشة.

ضبط سرعة التعقب (مع توصيل الملحق): انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < AssistiveTouch < سرعة اللمس.

إظهار قائمة AssistiveTouch أو إخفاؤها: انقر على الزر الثانوي في الملحق الخاص بك.

نقل زر القائمة: اسحب إلى أي حافة على الشاشة.

إخفاء زر القائمة (مع توصيل الملحق): انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < AssistiveTouch < إظهار القائمة دائماً.

إجراء التحريك أو السحب باستخدام إصبعين أو ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع أو خمسة أصابع: قم بالضغط على زر القائمة، وقم بالضغط على الإيماءات، ثم قم بالضغط على عدد الأرقام المطلوبة للإيماءة. عندما تظهر الدوائر المقابلة على الشاشة، فقم بالتحريك أو السحب في الاتجاه الذي تتطلبه الإيماءة. عند الانتهاء من ذلك، قم بالضغط على زر القائمة.

تنفيذ إيماءة الضغط بإصبعين: قم بالضغط على زر القائمة، وقم بالضغط على المفضلة، ثم اضغط على الضغط بإصبعين. عند ظهور دوائر الضغط، المس أي مكان على الشاشة لنقل دوائر الضغط بإصبعين، ثم قم بسحب دوائر الضغط للداخل أو للخارج لتنفيذ إيماءة الضغط بإصبعين. عند الانتهاء من ذلك، قم بالضغط على زر القائمة.

إنشاء الإيماءة الخاصة بك: قم بالضغط على زر القائمة، ثم اضغط على المفضلة، ثم قم بالضغط على عنصر نائب لإيماءة فارغة. أو انتقل إلى الإعدادات < عام < إمكانية الوصول < AssistiveTouch < إنشاء إيماءة مخصصة.

قفل الشاشة أو تدويرها أو ضبط مستوى الصوت في iPhone أو محاكاة هز iPhone اضغط على زر القائمة، ثم اضغط على الجهاز.

محاكاة الضغط على زر الشاشة الرئيسية: قم بالضغط على زر القائمة، ثم اضغط على الشاشة الرئيسية.

الخروج من قائمة دون تنفيذ إيماءة: اضغط على أي مكان خارج القائمة.

إمكانية الوصول في OS X

تمتّع بميزات إمكانية الوصول في نظام التشغيل OS X عند استخدام iTunes لمزامنة المعلومات والمحتوى الموجود في مكتبة iTunes إلى iPhone. من Finder، اختر مساعدة < مركز المساعدة، ثم ابحث عن "إمكانية الوصول".

لمعرفة مزيد من المعلومات حول iPhone وميزات إمكانية الوصول الخاصة بـ OS X، انتقل إلى www.apple.com/accessibility.

دعم TTY

يمكنك استخدام كابل محول TTY الخاص بـ iPhone (يباع بشكل منفصل مناطق عديدة) لتوصيل iPhone بجهاز TTY. انتقل إلى www.apple.com/store (قد لا يتوفر في كافة المناطق) أو راجع موزع منتجات Apple المحلي.

توصيل iPhone بآلة الكتابة (TTY): انتقل إلى الإعدادات < الهاتف وقم بتشغيل TTY، ثم قم بتوصيل iPhone بآلة الكتابة (TTY) الخاصة بك باستخدام محول iPhone TTY.

عند تشغيل TTY على iPhone، تظهر أيقونة TTY في شريط الحالة أعلى الشاشة. لمعرفة معلومات حول استخدام آلة كتابة (TTY) معينة، راجع الوثائق المرفقة مع الآلة.

الحد الأدنى لحجم الخط لرسائل البريد

لزيادة القدرة على القراءة، يمكنك تعيين الحد الأدنى لحجم الخط لنص رسائل Mail على كبير أو أكبر أو ضخم.

تعيين الحد الأدنى لحجم خط رسالة البريد: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات < الحد الأدنى لحجم الخط.

يتجاوز إعداد نص كبير هذا الحد الأدنى لحجم الخط.

نغمات الرنين القابلة للتخصيص

يمكنك تخصيص نغمات رنين مميزة لأفراد بقائمة جهات الاتصال المُعرّف المتصل المسموع. يمكنك شراء النغمات من iTunes Store بجهاز iPhone. انظر فصل ٢٢، iTunes Store، في صفحة ٨٧.

Visual Voicemail

تمتلك عناصر التحكم في التشغيل والإيقاف المؤقت الموجودة في visual voicemail من التحكم في تشغيل الرسائل. اسحب رأس التشغيل على شريط التقدم لتكرار جزء من الرسالة يصعب فهمه. انظر Visual Voicemail في صفحة ٤٤.

لوحات مفاتيح الشاشة العريضة

تسمح لك العديد من التطبيقات، بما في ذلك Mail و Safari والرسائل والملاحظات و جهات الاتصال، بتدوير iPhone أثناء الكتابة، بحيث يمكنك استخدام لوحة مفاتيح أكبر.

لوحة أرقام الهاتف الكبيرة

قم بإجراء المكالمات الهاتفية بسهولة عن طريق الضغط على الإدخالات الموجودة في قوائم جهات الاتصال والمفضلة. عندما تريد الاتصال بأحد الأرقام، فإن لوحة المفاتيح الرقمية الكبيرة في iPhone تجعل الأمر يسيراً. انظر المكالمات الهاتفية في صفحة ٤٠.

التحكم بالصوت

تتيح لك ميزة التحكم في الصوت إجراء المكالمات الهاتفية والتحكم في تشغيل الموسيقى باستخدام الأوامر الصوتية. انظر إجراء المكالمات في صفحة ٤٠ و Siri والتحكم بالصوت في صفحة ٥٩.

عناوين النص

تشغيل عناوين النص لمقاطع الفيديو: انتقل إلى الإعدادات < مقاطع الفيديو < عناوين النص.

ليست جميع محتويات الفيديو تحتوي على عناوين نص.




تتيح لك الإعدادات إعدادات iPhone وتعيين خيارات التطبيق وإضافة حسابات وتعيين تفضيلات أخرى. انظر الفصول الأخرى للحصول على معلومات حول إعدادات التطبيقات المضمنة. على سبيل المثال، فيما يتعلق بإعدادات Safari، انظر فصل ٧، Safari، في صفحة ٥٢.

وضع الطيران

يقوم وضع الطيران بتعطيل الميزات اللاسلكية لتقليل التداخل المحتمل مع تشغيل الطائرة والأجهزة الكهربائية الأخرى.


تشغيل وضع الطيران: انتقل إلى الإعدادات وقم بتشغيل وضع الطيران.

عند تشغيل وضع الطيران، يتم عرض  في شريط الحالة أعلى الشاشة. لا تصدر إشارات هاتفية أو Wi-Fi أو Bluetooth من iPhone، ويتم إيقاف تشغيل استقبال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). لن تتمكن من استخدام التطبيقات أو الميزات التي تعتمد على هذه الإشارات، مثل الاتصال بالإنترنت وإجراء أو تلقي مكالمات هاتفية أو رسائل والحصول على visual voicemail، وغير ذلك. إذا كان يسمح المسؤول على الطائرة، والقوانين واللوائح المعمول بها، فيمكنك استخدام iPhone والتطبيقات التي لا تتطلب هذه الإشارات.

إذا كان Wi-Fi متاحًا ويسمح به المسؤول عن الطائرة والقوانين واللوائح المعمول بها، فانقل إلى الإعدادات < Wi-Fi لتشغيله. كما يمكنك تشغيل Bluetooth من الإعدادات < Bluetooth.

Wi-Fi

الاتصال بشبكات Wi-Fi

تحدد إعدادات Wi-Fi ما إذا كان iPhone يستخدم شبكات Wi-Fi المحلية للاتصال بالإنترنت. عند اتصال iPhone بشبكة Wi-Fi، ستوضح أيقونة Wi-Fi  في شريط الحالة الموجود أعلى الشاشة، قوة الإشارة. كلما ازدادت الأشرطة التي تراها، ازدادت قوة الإشارة. في حالة عدم توفر شبكات Wi-Fi أو إذا قمت بإيقاف تشغيل Wi-Fi، يقوم iPhone بالاتصال بالإنترنت عبر شبكة البيانات الخلوية، عند توفرها.

بمجرد الاتصال بشبكة Wi-Fi، يتصل iPhone بالشبكة حينما تتواجد داخل النطاق. في حالة وجود أكثر من شبكة تم استخدامها من قبل ضمن النطاق، يتصل iPhone بأخر شبكة تم استخدامها.

يمكنك أيضاً استخدام iPhone لإعداد محطة AirPort رئيسية جديدة توفر خدمات Wi-Fi لمنزلك أو مكتبك. انظر إعداد محطة AirPort رئيسية في صفحة ١٢١.

تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi. يمكنك:


- تعيين iPhone لسؤالك عما إذا كنت ترغب في الاتصال بشبكة جديدة: قم بتشغيل "طلب الارتباط بالشبكات" أو إيقاف تشغيله. في حالة إيقاف تشغيل "طلب الارتباط بالشبكات"، يتعين عليك الاتصال يدوياً بشبكة للاتصال بالإنترنت في حالة عدم توفر شبكة مستخدمة مسبقاً.
- عدم حفظ الشبكة، حتى لا يقوم iPhone بالاتصال بها: اضغط على  بجوار الشبكة التي تم الاتصال بها من قبل. ثم اضغط على "عدم حفظ هذه الشبكة".
- الاتصال بشبكة Wi-Fi مغلقة: في قائمة أسماء الشبكات، اضغط على أخرى، ثم أدخل اسم الشبكة المغلقة. يجب أن تعرف اسم الشبكة وكلمة السر ونوع التأمين لتتمكن من الاتصال بشبكة مغلقة.
- ضبط إعدادات الاتصال بشبكة Wi-Fi: اضغط على  بجوار شبكة. يمكنك تعيين مُلقم HTTP أو تعريف إعدادات الشبكة الثابتة أو تشغيل BootP أو تجديد الإعدادات المتوفرة بواسطة خادم DHCP.

إعداد محطة AirPort رئيسية

توفر محطة AirPort رئيسية اتصال Wi-Fi لمنزلك أو مدرستك أو لشبكة شركتك الصغيرة. يمكنك استخدام iPhone لإعداد محطة AirPort Express أو AirPort Extreme أو Time Capsule رئيسية جديدة.

استخدام مساعد إعداد AirPort: انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi. أسفل "إعداد محطة AirPort رئيسية"، اضغط على اسم المحطة الرئيسية التي تريد إعدادها. ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إذا كانت المحطة الرئيسية التي ترغب في إعدادها غير مدرجة، فتأكد من أن لها طاقة ومن أنك موجود ضمن النطاق ومن أنه لم يتم إعدادها بالفعل. لا يمكنك إعداد إلا المحطات الرئيسية الجديدة أو التي تمت إعادة تعيينها. لا يمكن إعداد بعض محطات AirPort الرئيسية القديمة باستخدام جهاز iOS. للحصول على تعليمات الإعداد، انظر الوثائق المتوفرة مع المحطة الرئيسية.

إدارة شبكة AirPort: إذا تم توصيل iPhone بمحطة قاعدة AirPort، فاضغط على  بجوار اسم الشبكة. إذا لم تكن قد قمت بتنزيل أداة AirPort، فيتم فتح App Store بحيث يمكنك الحصول عليه.

Bluetooth

يستطيع iPhone الاتصال لاسلكياً بأجهزة Bluetooth كسماعات الرأس وأطقم السيارة للاستماع إلى الموسيقى والتحدث في وضع حر اليدين. يمكنك أيضاً توصيل لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية بـ Bluetooth. انظر لوحة مفاتيح Apple اللاسلكية في صفحة ٢٤.

تشغيل Bluetooth أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth.

الاتصال بجهاز Bluetooth: اضغط على الجهاز في قائمة الأجهزة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للاتصال به. انظر الوثائق المتوفرة مع الجهاز للحصول على معلومات حول إقران Bluetooth.

VPN

قد تستخدم مؤسستك VPN لنقل المعلومات الخاصة بطريقة آمنة عبر شبكة غير خاصة. قد تحتاج إلى إعداد VPN، على سبيل المثال، للوصول إلى البريد الإلكتروني الخاص بعملك. يظهر هذا الإعداد عندما تقوم بإعداد VPN على iPhone، مما يتيح لك تشغيل VPN أو إيقاف تشغيلها. انظر خلوي في صفحة ١٢٣.

نقطة اتصال شخصية


يمكنك استخدام نقطة اتصال شخصية (iPhone أو أحدث) لمشاركة اتصال إنترنت مع كمبيوتر أو جهاز آخر—مثل iPod touch أو iPad أو iPhone آخر—متصل بالـ iPhone الخاص بك عبر Wi-Fi. كذلك، يمكنك استخدام نقطة الاتصال الشخصية لمشاركة اتصال إنترنت مع كمبيوتر متصل بـ iPhone عبر Bluetooth أو USB. لا تعمل نقطة الاتصال الشخصية إلا إذا كان iPhone متصلاً بالإنترنت عبر شبكة البيانات الخلوية.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق. قد يلزم دفع رسوم إضافية. اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك لمعرفة مزيد من المعلومات. مشاركة اتصال إنترنت: انتقل إلى الإعدادات < عام < خلوي واضغط على إعداد نقطة الاتصال الشخصية—في حال ظهوره—لإعداد الخدمة مع شركة الاتصالات الخاصة بك.

بعد تشغيل نقطة الاتصال الشخصية، يمكن توصيل أجهزة أخرى بالطرق التالية:

- W-Fi: على الجهاز، اختر iPhone الخاص بك من قائمة شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- USB: قم بتوصيل iPhone الخاص بك بالكمبيوتر باستخدام الكابل المرفق معه. من تفضيلات شبكة الكمبيوتر الخاص بك، اختر iPhone وقم بإعداد إعدادات الشبكة.
- Bluetooth: في iPhone انتقل إلى الإعدادات < Bluetooth وقم بتشغيل Bluetooth. لإقران iPhone بالجهاز الخاص بك وتوصيله، راجع الوثائق المرفقة مع الكمبيوتر الخاص بك.

عند توصيل جهاز، يظهر شريط أزرق أعلى شاشة iPhone. وتظل نقطة الاتصال الشخصية قيد التشغيل عندما تقوم بالتوصيل باستخدام USB، حتى لو لم تكن تستخدم اتصال الإنترنت.

ملاحظة: تظهر أيقونة نقطة الاتصال الشخصية  في شريط الحالة الخاص بأجهزة iOS باستخدام نقطة الاتصال الشخصية.

تغيير كلمة سر Wi-Fi لـ iPhone: انتقل إلى الإعدادات < نقطة اتصال شخصية < كلمة سر Wi-Fi، ثم أدخل كلمة سر مكونة من ٨ أحرف على الأقل.

مراقبة استخدام شبكة البيانات الخلوية: انتقل إلى الإعدادات < عام < الاستخدام < الاستخدام الخلوي.

عدم الإزعاج والإشعارات

تظهر إشعارات Push في مركز الإشعارات وتنبيهك بمعلومات جديدة، حتى لو لم يكن التطبيق المقترن قيد التشغيل. تختلف الإشعارات حسب التطبيق، ولكنها قد تتضمن نصًا أو تنبيهات صوتية، وشارة مُرقمة على أيقونة التطبيق بالشاشة الرئيسية.

إيقاف تشغيل كافة الإشعارات: انتقل إلى الإعدادات وقم بتشغيل عدم الإزعاج. عند تشغيله وقفل iPhone، يتم كتم صوت كل الإشعارات والمكالمات، لكن تظل أصوات التنبيهات. يمكنك تعيين الخيارات التالية في الإعدادات < إشعارات > عدم الإزعاج:

- تشغيل عدم الإزعاج تلقائيًا: قم بتعيين ساعات البدء والانهاء التي لا تريد أن يتم إزعاجك فيها. يقوم iPhone بتشغيل عدم الإزعاج خلال هذه الساعات من كل يوم.
- السماح ببعض مكالمات الهاتف خلال عدم الإزعاج: عند تشغيل عدم الإزعاج، يتم إرسال المكالمات إلى البريد الصوتي بدون صوت. للسماح لبعض المتصلين بالرنين خلال هذا الوقت، اضغط على السماح بالمكالمات من. يمكنك السماح بالمكالمات من قائمة المفضلة لديك أو مجموعات جهات اتصال أخرى تحددها. لمعرفة معلومات حول المفضلة، انظر فصل ٢٥، **جهات الاتصال**، في صفحة ٩٣.
- السماح لمتصلين ثابتين بالرنين: قم بتشغيل مكالمات متكررة. إذا اتصل بك نفس المتصل (بناءً على معرف المتصل) مرتين خلال ثلاث دقائق، فسيُرى iPhone.
- تشغيل إشعارات تطبيق أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات. قم بالضغط على أحد العناصر في القائمة، ثم قم بتشغيل الإشعارات الخاصة بهذا العنصر أو إيقاف تشغيلها. تظهر التطبيقات التي تم إيقاف تشغيل إشعاراتها في القائمة ليس في مركز الإشعارات.

تغيير كيفية ظهور الإشعارات: انتقل إلى الإعدادات < الإشعارات. يمكنك:

- تغيير عدد الإشعارات: اختر أحد العناصر في قائمة مركز الإشعارات. لتعيين عدد الإشعارات من هذا النوع التي تظهر في مركز الإشعارات، اضغط على إظهار.
- تغيير أنماط التنبيه: اختر أحد العناصر في قائمة مركز الإشعارات. اختر نمط تنبيه أو حدد لا شيء لإيقاف تشغيل التنبيهات والشعارات. ستبقى الإشعارات ظاهرة في مركز الإشعارات.
- تغيير ترتيب الإشعارات: اضغط على تحرير. قم بسحب الإشعارات بالترتيب الذي تريده. لإيقاف تشغيل إشعار، قم بسحبها إلى القائمة ليس في مركز الإشعارات.
- عرض الشارات المرقمة على التطبيقات التي بها إشعارات: اختر أحد العناصر في القائمة مركز الإشعارات وقم بتشغيل أيقونة تطبيق الشارة.
- إخفاء الإنذارات من تطبيق عند قفل iPhone: اختر التطبيق في القائمة في مركز الإشعارات، ثم قم بإيقاف تشغيل "عرض في قفل الشاشة".

قد تتضمن بعض التطبيقات خيارات إضافية. على سبيل المثال، تتيح لك الرسائل تحديد عدد مرات تكرار صوت التنبيه وما إذا كانت ستظهر معانيات الرسالة في الإشعار.

إزالة مشاركة أو تغريدة من مركز الإشعارات: تظهر خيارات المشاركة هذه فقط إذا كان لديك حسابات Facebook أو Twitter مكوّنة. لإزالة هذه الأزرار، انتقل إلى الإعدادات < إشعارات وقم بإيقاف تشغيل أداة المشاركة.

إظهار تنبيهات حكومية في مركز الإشعارات: اختر التنبيهات التي تريد مشاهدتها من قائمة التنبيهات الحكومية. التنبيهات الحكومية غير متوفرة في كافة المناطق، وتختلف باختلاف شركة الاتصالات وطراز iPhone، وقد لا تعمل تحت كل الظروف. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، يمكن أن يستقبل iPhone S؛ أو أحدث تنبيهات رئاسية ويمكنك تشغيل تنبيهات AMBER وتنبيهات طوارئ (والتي تتضمن كل من تنبيهات التهديد الوشيك الخطرة والبالغة الخطورة) أو إيقاف تشغيلها. في اليابان، يمكن أن يستقبل iPhone S؛ أو أحدث تنبيهات الزلازل الطارئة من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

شركة الاتصالات

يظهر هذا الإعداد على شبكات GSM عندما تكون خارج نطاق شبكة شركة الاتصالات الخاصة بك، وتكون شبكات بيانات شركات الاتصالات المحلية الأخرى متاحة للاستخدام لإجراء مكالماتك الهاتفية واستخدام visual voicemail واتصالات الإنترنت الخاصة بالشبكات الخلوية. يمكنك إجراء المكالمات فقط مع شركات الاتصالات التي تملك اتفاقية تجوال مع شركة الاتصالات الخاصة بك. قد يلزم دفع رسوم إضافية. قد يتم احتساب رسوم التجوال عليك بواسطة شركة الاتصالات الأخرى، وذلك عن طريق شركة الاتصالات الخاصة بك.

تحديد شركة الاتصالات: انتقل إلى الإعدادات < شركة الاتصالات وحدد الشبكة التي تريد استخدامها.

بمجرد تحديد شبكة، يستخدم iPhone تلك الشبكة فقط. في حال عدم توفر الشبكة، يظهر "لا توجد خدمة" على iPhone.

عام

تتضمن الإعدادات العامة الشبكة والمشاركة والأمان وإعدادات أخرى. كما يمكنك العثور على معلومات حول iPhone الخاص بك وإعادة تعيين إعدادات iPhone المختلفة.

حول

عرض معلومات حول iPhone: انتقل إلى الإعدادات < عام > حول. تتضمن العناصر التي يمكنك عرضها ما يلي:

- مساحة التخزين المتوفرة
 - الرقم التسلسلي
 - إصدار iOS
 - عنوان الشبكة
 - IMEI (معرف الهاتف الدولي)
 - ICCID (مُعرّف بطاقة الدائرة المتكاملة، أو البطاقة الذكية) لشبكات GSM
 - MEID (معرف الهاتف) لشبكات CDMA
 - إشعارات قانونية وترخيص وعلامات تنظيمية.
- لنسخ الرقم التسلسلي والمعرفات الأخرى، المس المرفق مع الاستمرار حتى يظهر نسخ.
- تغيير اسم الجهاز: انتقل إلى الإعدادات < عام > حول، ثم اضغط على الاسم. يظهر اسم الجهاز في الشريط الجانبي عند اتصاله بـ iTunes ويتم استخدامه بواسطة iCloud.

لمساعدة Apple في تحسين منتجاتها وخدماتها، يرسل iPhone بيانات التشخيص والاستخدام. لا تعرفك هذه البيانات بشكل شخصي لكنها قد تتضمن معلومات موقع.

عرض المعلومات التشخيصية أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < عام > حول < التشخيص والاستخدام.

محدث البرامج

يتيح لك محدث البرامج تنزيل تحديثات iOS من Apple وتثبيتها.

التحديث إلى أحدث إصدار لـ iOS: انتقل إلى الإعدادات < عام > محدث البرامج.

في حالة توفر إصدار أحدث من iOS، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنزيله وتثبيته.

الاستخدام

عرض معلومات الاستخدام: انتقل إلى الإعدادات < عام > الاستخدام. يمكنك:

- مشاهدة الاستخدام الخلوي وإعادة تعيين الإحصائيات
- عرض نسخ احتياطية لـ iCloud وحذفها وإيقاف تشغيل النسخ الاحتياطي لألبوم الكاميرا وشراء مساحة تخزين إضافية
- عرض كل مساحة التخزين التي يشغلها كل برنامج
- عرض مستوى البطارية كنسبة مئوية
- مشاهدة الوقت المنقضي منذ شحن iPhone

Siri

تمكين Siri: انتقل إلى الإعدادات < عام > Siri.

للحصول على معلومات حول استخدام Siri وتغيير إعدادات Siri، انظر [تعيين خيارات لـ Siri](#) في صفحة ٣٧.

خلوي

استخدم إعدادات الخلوي لتشغيل البيانات الخلوية والتجوال وإيقاف تشغيلها، ولإعداد نقطة الاتصال ولتعيين خيارات البيانات الخلوية.

عندما يحتاج تطبيق لاستخدام الإنترنت، يقوم iPhone بما يلي، بالترتيب، حتى يتم توصيله:

- الاتصال عبر آخر شبكة Wi-Fi متوفرة تم استخدامها.
- إظهار قائمة بشبكات Wi-Fi الموجودة ضمن النطاق والاتصال باستخدام الشبكة التي تختارها.
- الاتصال عبر شبكة البيانات الخلوية، في حالة توفرها.

في حالة اتصال iPhone بالإنترنت عبر شبكة البيانات الخلوية، تظهر أيقونة **LTE** أو **4G** أو **3G** أو **E** أو **o** في شريط الحالة.

تدعم خدمات LTE و4G و3G على شبكات GSM الخلوية الاتصالات الصوتية واتصالات البيانات المتزامنة. بالنسبة لكل الاتصالات الخلوية الأخرى، لا يمكنك استخدام خدمات الإنترنت أثناء التحدث في الهاتف إلا إذا كان iPhone به اتصال Wi-Fi بالإنترنت أيضاً. وفقاً لاتصال الشبكة الخاص بك، قد لا تتمكن من تلقي المكالمات أثناء قيام iPhone بنقل البيانات عبر الشبكة الخلوية—على سبيل المثال، عند تنزيل صفحة ويب.

شبكات GSM: في اتصال EDGE أو GPRS، قد تنتقل المكالمات الواردة إلى البريد الصوتي مباشرةً أثناء نقل البيانات. بالنسبة للمكالمات الواردة التي ترد عليها، يتم إيقاف عمليات نقل البيانات مؤقتاً.

شبكات CDMA: في اتصالات EV-DO، يتم إيقاف عمليات نقل البيانات مؤقتاً عند الرد على المكالمات الواردة. في اتصالات 1xRTT، قد تنتقل المكالمات الواردة إلى البريد الصوتي مباشرةً أثناء عمليات نقل البيانات. بالنسبة للمكالمات الواردة التي ترد عليها، يتم إيقاف عمليات نقل البيانات مؤقتاً.

يتم استئناف نقل البيانات بعد إنهاء المكالمات.

إذا تم إيقاف تشغيل البيانات الخلوية، فستستخدم كل خدمات البيانات الـ Wi-Fi فقط—بما في ذلك البريد الإلكتروني وتصفح ويب وإشعارات push وخدمات أخرى. إذا تم تشغيل البيانات الخلوية، فقد يلزم دفع رسوم لشركة الاتصالات. على سبيل المثال، قد تؤدي بعض الميزات والخدمات مثل نقل بيانات Siri والرسائل واستخدامك لهذه الميزات والخدمات إلى فرض رسوم على خطة بياناتك.

تشغيل البيانات الخلوية أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < عام < خلوي، ثم قم بتشغيل البيانات الخلوية أو إيقاف تشغيلها. كما قد تتوفر الخيارات التالية:

- تشغيل التجوال الصوتي أو إيقاف تشغيله (CDMA): قم بإيقاف تشغيل التجوال الصوتي لتجنب دفع رسوم من استخدام شبكات شركة اتصالات أخرى. عندما لا تتوفر شبكة شركة الاتصالات لديك، لن يحصل iPhone على خدمة خلوية (بيانات أو صوتية).
- تشغيل تجوال البيانات أو إيقاف تشغيلها: تسمح ميزة تجوال البيانات بالوصول إلى الإنترنت عبر شبكة البيانات الخلوية عندما تكون في منطقة خارج نطاق تغطية شبكة شركة الاتصالات الخاصة بك. عندما تكون مسافراً، يمكنك إيقاف تشغيل ميزة تجوال البيانات لتجنب رسوم التجوال. انظر [شركة الاتصالات](#) في صفحة ١٢٢.
- تمكين 3G أو تعطيلها: يؤدي استخدام 3G إلى تحميل معلومات الإنترنت بشكل أسرع في بعض الحالات، ولكنه قد يُضعف أداء البطارية. في حالة قيامك بإجراء كثير من المكالمات الهاتفية، قد ترغب في إيقاف تشغيل 3G لزيادة عمر البطارية. لا يتوفر هذا الخيار في جميع المناطق.

إعداد نقطة اتصال شخصية: انتقل إلى الإعدادات < عام < خلوي < إعداد نقطة اتصال شخصية. تشارك نقطة الاتصال الشخصية اتصال الإنترنت الخاص بـ iPhone مع الكمبيوتر الخاص بك وأجهزة iOS الأخرى. انظر [نقطة اتصال شخصية](#) في صفحة ١٢١.

تعيين وقت استخدام البيانات الخلوية: انتقل إلى الإعدادات < عام < خلوي، ثم قم بتشغيل البيانات الخلوية أو إيقاف تشغيلها لمستندات iCloud أو iTunes أو FaceTime أو تحديثات Passbook أو قائمة القراءة. عند إيقاف تشغيل هذه الإعدادات، لن يستخدم iPhone Wi-Fi إلا iTunes Match. يتضمن iTunes كل من iTunes Match والت تنزيلات التلقائية من iTunes وApp Store.

VPN

تسمح لك شبكات VPN المستخدمة داخل المؤسسات بنقل المعلومات الخاصة بطريقة آمنة عبر شبكة غير خاصة. قد تحتاج إلى إعداد VPN، على سبيل المثال، للوصول إلى البريد الإلكتروني الخاص بعملك. اطلب من مسؤول الشبكة الإعدادات اللازمة لتكوين VPN للشبكة الخاصة بك. بعد تعريف إعدادات VPN واحدة أو أكثر يمكنك:

- تشغيل VPN أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات < VPN.
- التبديل بين شبكات VPN: انتقل إلى الإعدادات < عام < VPN، ثم اختر توكيماً.

أنظر أيضاً ملحق A, P في الشركات، في صفحة ١٢٩.

مزمنة iTunes Wi-Fi

يمكنك مزمنة iPhone مع iTunes على كمبيوتر متصل بنفس شبكة Wi-Fi.

تمكين مزمنة iTunes Wi-Fi: لإعداد مزمنة Wi-Fi لأول مرة، قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الذي تريد مزمنته معه. لمزيد من التعليمات، انظر [المزمنة مع iTunes](#) في صفحة ١٥.

بعد تكوين مزمنة Wi-Fi، يقوم iPhone بالمزمنة مع iTunes تلقائياً مرة واحدة أسبوعياً، عندما يكون:

- iPhone متصلاً بمصدر طاقة.
- iPhone والكمبيوتر متصلين بنفس شبكة Wi-Fi،
- ويكون iTunes قيد التشغيل على الكمبيوتر الخاص بك.

Spotlight بحث

يتيح لك إعداد بحث Spotlight تحديد مناطق المحتوى الذي تم البحث فيها بواسطة بحث، وإعادة ترتيب تسلسل النتائج. تعيين أي مناطق المحتوى سيتم البحث فيها بواسطة بحث: انتقل إلى الإعدادات < عام < بحث Spotlight ثم حدد العناصر المراد البحث عنها. كما يمكنك تغيير ترتيب فئات النتائج.

قفل تلقائي

يؤدي قفل iPhone إلى إيقاف تشغيل الشاشة للحفاظ على البطارية وكذلك لتفادي التشغيل غير المقصود لـ iPhone. لا يزال بإمكانك استقبال المكالمات والرسائل النصية، ويمكنك ضبط مستوى الصوت واستخدام زر الميكروفون في سماعات الرأس أثناء الاستماع للموسيقى أو إجراء مكالمة.

تعيين مقدار الوقت قبل قفل iPhone: انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل تلقائي، ثم اختر وقتاً.

قفل رمز الدخول

بشكل افتراضي، لا يطلب iPhone منك إدخال رمز دخول لفتح قفله.

تعيين رمز الدخول: انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل رمز الدخول وقم بتعيين رمز دخول مكون من ٤ أرقام. لزيادة الأمان، قم بإيقاف تشغيل رمز دخول بسيط واستخدام رمز دخول أطول.

في حالة نسيان رمز الدخول الخاص بك، يلزم استعادة برنامج iPhone. انظر تحديث برامج iPhone واستعادتها في صفحة ١٣٨. السماح بالوصول عند قفل iPhone: انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل رمز الدخول. يمكنك استخدام ما يلي دون إلغاء قفل iPhone:

- Siri (انظر تعيين خيارات لـ Siri في صفحة ٣٧).
- الاتصال الصوتي (لا يتوفر هذا الإعداد إلا إذا كان Siri قيد إيقاف التشغيل).
- الرد برسالة (انظر تلقي المكالمات في صفحة ٤١).
- Passbook (انظر فصل ١٦، Passbook، في صفحة ٧٨).

مسح البيانات بعد فشل عشر محاولات لإدخال رمز الدخول: انتقل إلى الإعدادات < عام < قفل رمز الدخول واضغط على مسح البيانات. بعد فشل عشر محاولات لإدخال رمز الدخول، تتم إعادة تعيين كافة الإعدادات ويتم مسح كافة المعلومات والوسائط عن طريق إزالة مفتاح تشفير البيانات (التي تم تشفيرها باستخدام تشفير معيار التشفير المتقدم AES ٢٥٦ بت).

القيود

يمكنك تعيين قيود على بعض التطبيقات والمحتوى الذي تم شراؤه. على سبيل المثال، يمكن للوالدين تقييد مشاهدة المحتوى الموسيقي الفاضح بقوائم التشغيل أو منع تثبيت التطبيقات.

تشغيل القيود: انتقل إلى الإعدادات < عام < القيود، واضغط على تمكين القيود. سيطلب منك تحديد رمز دخول القيود اللازم لتغيير الإعدادات التي أجريتها. ويكون رمز الدخول هذا مختلفاً عن رمز الدخول الخاص بإلغاء قفل iPhone.

مهم: في حالة نسيان رمز دخول القيود الخاص بك، يلزم استعادة برنامج iPhone. انظر تحديث برامج iPhone واستعادتها في صفحة ١٣٨.

يمكنك تعيين القيود للتطبيقات التالية:

- Safari
- الكاميرا (والتطبيقات التي تستخدم الكاميرا)
- FaceTime
- iTunes Store
- iBookstore
- Siri (متضمناً الأمر الصوتي والإملاء)

يمكنك أيضًا تقييد ما يلي:

- تثبيت التطبيقات: يتم تعطيل App Store وإزالة الأيقونة الخاصة به من الشاشة الرئيسية. لا يمكنك تثبيت تطبيقات على iPhone.
- حذف التطبيقات: لا يمكنك حذف تطبيقات من iPhone. لا تظهر على أيقونات التطبيقات عند تخصيص الشاشة الرئيسية.
- اللغة غير المحفوظة: يحاول Siri استبدال الكلمات غير المحفوظة التي تنطقها عن طريق استبدالها بعلامات نجمية وأصوات صغرى الخصوصية: يمكن قفل إعدادات الخصوصية لكل من خدمات الموقع وجهات الاتصال والتقويمات والتذكيرات والصور ومشاركة Facebook و Twitter و Bluetooth.
- الحسابات: يتم قفل إعدادات Mail وجهات الاتصال والتقويم الحالية. لا يمكنك إضافة حسابات أو تعديلها أو حذفها. كما لا يمكنك تعديل إعدادات iCloud.
- العثور على أصدقاتي: يتم قفل الإعدادات الحالية للعثور على أصدقاتي. يكون هذا الخيار متوفرًا عندما يتم تثبيت العثور على أصدقاتي.
- حدود الصوت: يتم قفل إعداد حد مستوى الصوت الحالي.
- الشراء من داخل التطبيق: عند إيقاف تشغيل الشراء من داخل التطبيق، لا يمكنك شراء محتوى أو وظيفة إضافية للتطبيقات التي تقوم بتنزيلها من App Store.
- يلزم إدخال كلمات السر: يطلب منك إدخال Apple ID الخاص بك لإجراء شراء داخل التطبيق بعد الفترة الزمنية التي تحددها.
- قيود المحتوى: قم بالضغط على التصنيفات لـ، ثم حدد بلدًا من القائمة. ثم قم بتعيين قيود للموسيقى والبودكاست والأفلام وبرامج التلفزيون والتطبيقات. لن يظهر المحتوى الذي لا يتوافق مع التصنيف الذي تحدده على iPhone.
- ألعاب متعددة اللاعبين: عند إيقاف تشغيل الألعاب متعددة اللاعبين، لا يمكنك طلب مباراة أو إرسال أو استلام دعوات للعب ألعاب أو إضافة أصدقاء في Game Center.
- إضافة الأصدقاء: عند إيقاف تشغيل إضافة أصدقاء، لا يمكنك تقديم طلبات الأصدقاء أو استلامها في Game Center. إذا تم تشغيل الألعاب متعددة اللاعبين، فيمكنك مواصلة اللعب مع الأصدقاء الموجودين.

التاريخ والوقت

تؤثر هذه الإعدادات على الوقت المعروض في شريط الحالة أعلى الشاشة، وضمن الساعات العالمية والتقويمات.

- تعيين ما إذا كان iPhone سيعرض توقيت 24 ساعة أو توقيت 12 ساعة: انتقل إلى الإعدادات < عام < التاريخ والوقت، ثم قم بتشغيل توقيت 24 ساعة أو إيقاف تشغيله. (قد لا يتوفر توقيت 24 ساعة في كل المناطق.)
- تعيين ما إذا كان iPhone يقوم بتحديث التاريخ والوقت تلقائيًا: انتقل إلى الإعدادات < عام < التاريخ والوقت، ثم قم بتشغيل تعيين تلقائي أو إيقاف تشغيله. إذا تم قمت بتعيين iPhone ليقوم بتحديث الوقت تلقائيًا، فسيحصل على الوقت الصحيح عبر الشبكة الخلوية، ويقوم بتحديثه للنطاق الزمني الذي تتواجد به. بعض شركات الاتصالات لا تدعم وقت الشبكة، لذلك ففي بعض المناطق قد لا يتمكن iPhone من تحديد الوقت المحلي تلقائيًا.
- تعيين التاريخ والوقت يدويًا: انتقل إلى الإعدادات < عام < التاريخ والوقت، ثم قم بإيقاف تشغيل خيار التعيين تلقائيًا. اضغط على النطاق الزمني لتعيين النطاق الزمني الخاص بك. اضغط على زر التاريخ والوقت، ثم اضغط على تعيين التاريخ والوقت.

لوحة المفاتيح

يمكنك تشغيل لوحات المفاتيح للكتابة بلغات مختلفة ويمكنك تشغيل ميزات الكتابة، مثل التدقيق الإملائي، أو إيقاف تشغيلها. لمعرفة معلومات حول لوحة المفاتيح، انظر [الكتابة في صفحة ٢١](#).

لمعرفة معلومات حول لوحات المفاتيح الدولية، انظر ملحق B، [لوحات المفاتيح الدولية](#)، في صفحة ١٣١.

دولي

انتقل إلى الإعدادات < عام < دولي لتعيين ما يلي:

- لغة iPhone.
- تنسيق التقويم.
- لغة التحكم بالصوت.
- لوحات المفاتيح التي تستخدمها.
- تنسيقات التاريخ والوقت وأرقام الهاتف.

إمكانية الوصول

انتقل إلى الإعدادات < عام > إمكانية الوصول وقم بتشغيل الميزات التي تريدها. انظر فصل ٣٢, إمكانية الوصول, في صفحة ١٠٧.

ملفات التعريف

يظهر هذا الإعداد إذا قمت بتثبيت ملف تعريف واحد أو أكثر على iPhone. قم بالضغط على ملفات التعريف لرؤية معلومات عن ملفات التعريف التي قمت بتثبيتها. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر استخدام ملفات تعريف الإعدادات في صفحة ١٢٩.

إعادة التعيين

يمكنك إعادة تعيين قاموس الكلمات وإعدادات الشبكة وتخطيط الشاشة الرئيسية وتحذيرات الموقع. كما يمكنك مسح كل المحتوى والإعدادات الخاصة بك.

إعادة تعيين iPhone: انتقل إلى الإعدادات < عام > إعادة التعيين، ثم اختر خيارًا:

- إعادة تعيين كل الإعدادات: تتم إعادة تعيين جميع التفضيلات والإعدادات الخاصة بك.
- مسح كل المحتويات والإعدادات: تتم إزالة معلوماتك وإعداداتك. لا يمكن استخدام iPhone حتى يتم إعادته مرة أخرى.
- إعادة تعيين إعدادات الشبكة: عندما تقوم بإعادة تعيين إعدادات الشبكة، تتم إزالة قائمة الشبكات التي تم استخدامها مسبقًا وإعدادات VPN غير المثبتة عن طريق ملف تعريف التكوين. يتم إيقاف تشغيل شبكة Wi-Fi، ثم تتم إعادة تشغيلها مرة أخرى، مما يؤدي إلى قطع اتصالك بأي شبكة تكون متصلاً بها. تظل إعدادات شبكة Wi-Fi و"طلب الارتباط بالشبكات" قيد التشغيل. لإزالة إعدادات VPN التي تم تثبيتها عن طريق ملف تعريف التكوين، انتقل إلى الإعدادات < عام > ملف التعريف، ثم حدد ملف التعريف وانقر على إزالة. سيؤدي ذلك أيضًا إلى إزالة الإعدادات الأخرى أو الحسابات المتوفرة بواسطة ملف التعريف.
- إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح: يمكنك إضافة الكلمات إلى قاموس لوحة المفاتيح عن طريق رفض الكلمات التي يقترحها iPhone أثناء الكتابة. تؤدي إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح إلى مسح جميع الكلمات التي أضفتها.
- إعادة تعيين تخطيط الشاشة الرئيسية: إرجاع التطبيقات المضمنة إلى تخطيطها الأصلي على الشاشة الرئيسية.
- إعادة تعيين الموقع والخصوصية: إعادة تعيين خدمات الموقع وإعدادات الخصوصية إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع.

الأصوات

يمكنك تعيين iPhone ليقوم بتشغيل صوت في كل مرة تحصل فيها على رسالة جديدة أو بريد إلكتروني أو تغريدة في Twitter أو منشور على Facebook أو بريد صوتي أو تذكيرات. يمكنك أيضًا تعيين أصوات للمواعيد وإرسال بريد إلكتروني ولنقرات لوحة المفاتيح ولقفل iPhone.

للحصول على معلومات حول كتم صوت iPhone، انظر [مفتاح رنين/صامت](#) في صفحة ٩.

تغيير إعدادات الصوت: انتقل إلى الإعدادات < الأصوات. تتضمن الخيارات المتوفرة ما يلي:

- تعيين ما إذا كان iPhone يقوم بالاهتزاز عند تلقي مكالمة:
 - تعيين ما إذا كان iPhone يهتز عند تشغيل الوضع الصامت.
 - ضبط مستوى صوت الجرس والتنبيهات.
 - منع الأزرار الجانبية من تغيير مستوى صوت الجرس.
 - تعيين نغمة الرنين. لتعيين نغمة رنين لشخص، انتقل إلى البطاقة الخاصة به في جهات الاتصال.
 - تعيين التنبيه ونغمات أخرى.
 - قم بتشغيل نقرات لوحة المفاتيح وصوت لوقت قفل iPhone.
- تعيين أنماط الاهتزاز: انتقل إلى الإعدادات < أصوات، ثم اختر أحد العناصر من القائمة الأصوات وأنماط الاهتزاز. قم بالضغط على اهتزاز لتحديد نمط.
- تعريف نمط اهتزاز مخصص: اضغط على عنصر في قائمة الأصوات والاهتزازات، ثم اضغط على اهتزاز. اضغط على إنشاء اهتزاز جديد ثم قم بتعريف النمط عن طريق لمس الشاشة والضغط عليها.

السطوع وخلفية الشاشة

يؤثر سطوع الشاشة على عمر البطارية. قم بتعتيم الشاشة لزيادة المدة قبل الحاجة إلى إعادة شحن iPhone، أو استخدم سطوع تلقائي. ضبط سطوع الشاشة: انتقل إلى الإعدادات > السطوع وخلفية الشاشة واسحب شريط التمرير. إذا كان سطوع تلقائي قيد التشغيل، فيقوم iPhone بضبط سطوع الشاشة حسب ظروف الإضاءة الحالية باستخدام مجس الإضاءة المحيطة المضمن. تتيح لك إعدادات خلفية الشاشة تعيين صورة أو صورة فوتوغرافية لتكون خلفية لشاشة القفل أو الشاشة الرئيسية. انظر تغيير خلفية الشاشة في صفحة ٢١.

الخصوصية

تتيح لك إعدادات الخصوصية مشاهدة التطبيقات وخدمات النظام التي لها حق الوصول إلى خدمات الموقع وإلى جهات الاتصال والتقويمات والتذكيرات والصور والتحكم فيها.

تتيح خدمات الموقع للتطبيقات التي تعتمد على الموقع مثل التذكيرات والخرائط والكاميرا جمع البيانات التي تدل على موقعك واستخدامها. يتم تحديد موقعك تقريباً باستخدام المعلومات المتوفرة من بيانات الشبكة الخلوية وشبكات Wi-Fi المحلية (في حالة تشغيل Wi-Fi) ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) (قد لا يكون نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) متاحاً في كل المناطق). بيانات الموقع التي يتم جمعها بواسطة Apple لا يتم جمعها بشكل يحدد هويتك الشخصية. عندما يستخدم تطبيق خدمات الموقع، تظهر في شريط الحالة.

تشغيل خدمات الموقع أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > خدمات الموقع. يمكنك إيقاف تشغيلها لبعض التطبيقات أو الخدمات أو جمعها. إذا قمت بإيقاف تشغيل خدمات الموقع، فستتم مطالبتك بتشغيلها مرة أخرى في المرة القادمة التي يحاول التطبيق أو الخدمة فيها استخدامها.

قم بإيقاف تشغيل خدمات الموقع لخدمات النظام. تستخدم العديد من خدمات النظام، مثل معايرة البوصلة و iAd التي تعتمد على الموقع، خدمات الموقع. لمشاهدة حالاتها، قم بتشغيلها أو إيقاف تشغيلها، أو قم بعرض في شريط القوائم عندما تستخدم هذه الخدمات موقعك، انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > خدمات الموقع > خدمات النظام.

إيقاف تشغيل الوصول إلى المعلومات الشخصية: انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية. يمكنك رؤية التطبيقات التي تتطلب والتي تم منحها حق الوصول إلى المعلومات التالية:

- جهات الاتصال
- تقويم
- التذكيرات
- الصور
- مشاركة Bluetooth
- Twitter
- Facebook

يمكنك إيقاف تشغيل الوصول إلى كل تطبيق لكل فئة من المعلومات. راجع الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بكل تطبيق خاص بجهة أخرى لفهم كيف يستخدم البيانات التي يطلبها.

بفضل دعم الوصول الآمن لشبكات الشركة والدلائل وMicrosoft Exchange، يكون iPhone جاهزاً للتوجه معك إلى العمل. للحصول على معلومات مفصلة عن استخدام iPhone في الشركات، انتقل إلى www.apple.com/iphone/business.

استخدام ملفات تعريف الإعدادات

إذا كنت تعمل في محيط مؤسسة، فقد يكون بإمكانك إعداد الحسابات والعناصر الأخرى على iPhone وذلك بتثبيت أحد ملفات تعريف الإعدادات. تسمح ملفات تعريف الإعدادات لمدير البرنامج بإعداد iPhone الخاص بك لاستخدام أنظمة المعلومات بشركتك أو مدرستك أو مؤسستك. على سبيل المثال، يمكن أن يعمل ملف تعريف التكوين على إعداد iPhone للوصول إلى خوادم Microsoft Exchange في العمل، بحيث يمكن لـ iPhone الوصول إلى البريد الإلكتروني Exchange والتقويمات وجهات الاتصال وقد يعمل على تشغيل قفل رمز الدخول للمساعدة على الاحتفاظ بأمن المعلومات.

قد يقوم مدير البرنامج بتوزيع ملفات تعريف الإعدادات إما عن طريق البريد الإلكتروني أو بوضعها على صفحة ويب آمنة أو بتثبيتها لك مباشرة على iPhone. قد يجعلك مدير البرنامج تقوم بتثبيت ملف تعريف يربط iPhone الخاص بك بخادم إدارة جهاز الجوال، مما يسمح لمدير البرنامج بتكوين الإعدادات الخاصة بك عن بُعد.

تثبيت ملفات تعريف الإعدادات: من iPhone، قم بفتح رسالة البريد الإلكتروني أو تنزيل ملفات تعريف الإعدادات من موقع ويب الذي يوفره لك مدير البرنامج. عندما تقوم بفتح ملف تعريف إعداد، يبدأ التثبيت.

مهم: قد يتم سؤالك عما إذا كان ملف تعريف الإعدادات موثوقاً به. إذا كان هناك شك في ذلك، فاسأل مدير البرنامج قبل تثبيت ملف تعريف الإعدادات.

لا يمكنك تغيير الإعدادات المحددة في ملف تعريف التكوين. إذا أردت تغيير الإعدادات، فيجب عليك أولاً إزالة ملف تعريف الإعدادات أو تثبيت ملف تعريف إعدادات جديد به الإعدادات الجديدة.

إزالة أحد ملفات تعريف الإعدادات: انتقل إلى الإعدادات < عام < ملف تعريف، ثم حدد ملف تعريف الإعدادات واضغط على إزالة.

تؤدي إزالة ملف تعريف الإعدادات إلى حذف الإعدادات وكافة المعلومات الأخرى التي تم تثبيتها بواسطة ملف التعريف.

إعداد حسابات Microsoft Exchange

يوفر Microsoft Exchange معلومات البريد الإلكتروني وجهات الاتصال والمهام والتقويمات التي يمكنك مزامتها تلقائياً لاسلكياً إلى iPhone. ويمكنك إعداد حساب Exchange مباشرة على iPhone.

إعداد حساب Exchange على iPhone: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، والتقويمات. اضغط على إضافة حساب، ثم اضغط على Microsoft Exchange. اسأل موفر الخدمة لديك أو مدير البرنامج عن الإعدادات التي يجب عليك استخدامها.

وصول VPN

تقدم شبكة VPN (الشبكة الظاهرية الخاصة) وصولاً آمناً عبر الإنترنت إلى الشبكات الخاصة، مثل الشبكة الخاصة بشركتك أو مدرستك. استخدم إعدادات الشبكة على iPhone لإعداد شبكة VPN وتشغيلها. اسأل مدير البرنامج عن الإعدادات التي يجب عليك استخدامها.

كما يمكن أيضاً إعداد VPN تلقائياً من خلال ملف تعريف الإعدادات. عند إعداد VPN من خلال ملف تعريف الإعدادات، قد يقوم iPhone بتشغيل شبكة VPN تلقائياً حيثما تقتضي الحاجة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمدير البرنامج لديك.

حسابات LDAP و CardDAV

عندما تقوم بإعداد حساب LDAP، يمكنك عرض جهات الاتصال والبحث فيها على خادم LDAP بالمؤسسة. يظهر الخادم كمجموعة جديدة في جهات الاتصال. ونظرًا لأن جهات اتصال LDAP لا يتم تنزيلها على iPhone، يجب أن يكون لديك اتصال إنترنت لعرضها. راجع مع مدير البرنامج لديك إعدادات الحساب والمتطلبات الأخرى (مثل شبكة VPN).

عندما تقوم بإعداد حساب CardDAV، تتم مزامنة جهات الاتصال الخاصة بحسابك مع iPhone عبر الأثير. يمكنك أيضًا البحث عن جهات الاتصال على خادم CardDAV الخاص بمؤسستك.



إعداد حساب LDAP أو حساب CardDAV: انتقل إلى الإعدادات < Mail، جهات الاتصال، التقويمات، ثم اضغط على إضافة حساب. اضغط على آخر. اسأل موفر الخدمة لديك أو مدير البرنامج عن الإعدادات التي يجب عليك استخدامها.



تتيح لك لوحات المفاتيح الدولية كتابة النص بلغات متعددة، بما في ذلك اللغات الآسيوية واللغات التي تُكتب من اليمين إلى اليسار.



استخدام لوحات المفاتيح الدولية

تسمح لك لوحات المفاتيح الدولية بكتابة النص بلغات متعددة، بما في ذلك اللغات الآسيوية واللغات التي تُكتب من اليمين إلى اليسار. للحصول على قائمة بلوحات المفاتيح المدعومة، انتقل إلى www.apple.com/iphone/specs.html.

إدارة لوحات المفاتيح: انتقل إلى الإعدادات > عام > دولي < لوحات المفاتيح.

- إضافة لوحة مفاتيح: انقر على أصف لوحة مفاتيح جديدة، ثم اختر لوحة مفاتيح من القائمة. كرر هذه الخطوات لإضافة المزيد من لوحات المفاتيح.
 - إزالة لوحة مفاتيح: اضغط على تحرير، واضغط على  بجوار لوحة المفاتيح التي تريد إزالتها ثم اضغط على حذف.
 - تحرير قائمة لوحات المفاتيح: اضغط على تحرير، ثم اسحب  بجوار لوحة المفاتيح إلى مكان جديد بالقائمة.
- قم بالتبديل بين لوحات المفاتيح لإدخال النص بلغة مختلفة.

التبديل بين لوحات المفاتيح أثناء الكتابة: المس مفتاح الكرة الأرضية  مع الاستمرار لإظهار كل لوحات المفاتيح الممكنة الخاصة بك. لاختيار لوحة مفاتيح، حرك إصبعك إلى اسم لوحة المفاتيح، ثم حرره. يظهر مفتاح الكرة الأرضية  في حالة تمكين أكثر من لوحة مفاتيح فقط.

كما يمكنك الضغط على  عند الضغط على ، يظهر اسم لوحة المفاتيح التي تم تنشيطها مؤخراً لوهلة. واصل الضغط للوصول إلى لوحات المفاتيح الأخرى الممكنة.

توفر العديد من لوحات المفاتيح أحرف وأرقام ورموز غير مرئية على لوحة المفاتيح.

إدخال أحرف تحمل حركة أو أحرف أخرى: المس مع الاستمرار الرقم أو الرمز أو الحرف ذي الصلة، ثم حركه لاختيار متغير. على سبيل المثال:

- على لوحة مفاتيح تايلاندية: اختر أرقاماً أصلية عن طريق لمس الرقم العربي ذي الصلة مع الاستمرار.
- على لوحة مفاتيح صينية أو يابانية أو عربية: تظهر الأحرف المقترحة أو المرشحة في أعلى لوحة المفاتيح. اضغط على ترشيح لإدخاله، أو قم التحريك السريع لليسار لرؤية المزيد من الترشيحات.

استخدام قائمة الترشيحات الموسعة: اضغط على سهم للأعلى الموجود على اليمين لعرض قائمة الترشيحات بالكامل.

- تمرير القائمة: قم بالتحريك سريعاً لأعلى أو لأسفل.
- الرجوع إلى القائمة المختصرة: اضغط على السهم لأسفل.

عند استخدام لوحات مفاتيح صينية أو يابانية معينة، يمكنك إنشاء اختصار لأزواج من الكلمات والإدخالات. وتتم إضافة الاختصار إلى القاموس الشخصي الخاص بك. فعندما تكتب اختصاراً أثناء استخدام لوحة مفاتيح مدعومة، يحل زوج الكلمات أو الإدخال المرتبط محل الاختصار.

تشغيل الاختصارات أو إيقاف تشغيلها: انتقل إلى الإعدادات > عام < لوحة المفاتيح < الاختصارات. تتوفر الاختصارات للغات:

- الصينية المبسطة: بينيين
- الصينية التقليدية: بينيين وزويين
- اليابانية: رومانية و.٥ مفتاح

معلومات السلامة الهامة

تحذير: قد يؤدي عدم الالتزام بتعليمات السلامة هذه إلى حدوث حريق أو صدمة كهربية أو غير ذلك من الإصابات أو وقوع ضرر بجهاز iPhone أو أية ممتلكات أخرى. قم بقراءة كافة معلومات السلامة الواردة أدناه قبل استخدام iPhone.



التعامل تعامل مع iPhone بعناية. فهو مصنّع من المعدن والزجاج والبلاستيك ويحتوي على مكونات إلكترونية حساسة بداخله. ويمكن أن يتعرض iPhone للتلف إذا سقط أو احترق أو تم ثقبه أو سحقه أو عند ملامسته للسوائل. لا تستخدم iPhone تالفاً، كالذي يحتوي على شاشة مكسورة، حيث أنه قد يتسبب في إصابات. إذا كنت قلقاً بشأن حدوث خدش، فاستخدم حقيبة.

الإصلاح لا تتم بفتح iPhone ولا تحاول إصلاح iPhone بنفسك. قد يؤدي فك iPhone إلى تعريضك لإصابة أو إلى تلف iPhone. في حالة تلف iPhone أو حدوث خلل أو ملامسته لسائل، اتصل بشركة Apple أو بموفر خدمة معتمد من Apple. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول الحصول على الخدمة على www.apple.com/support/iphone/service/faq.

البطارية لا تحاول استبدال بطارية iPhone بنفسك — فقد تُعرض البطارية للتلف، مما قد يؤدي إلى زيادة سخونة وحدوث إصابة. يجب استبدال بطارية الليثيوم أيون الموجودة في iPhone فقط من خلال Apple أو موفر الخدمة المعتمد من Apple، وتجب إعادة تدويرها أو التخلص منها بصورة منفصلة عن نفايات المنزل. وتجنب حرق البطارية. لمعرفة معلومات حول إعادة تدوير البطارية واستبدالها، انتقل إلى www.apple.com/eg/batteries.

التشتيت قد يؤدي استخدام iPhone في بعض الظروف إلى تشتيتك وقد يؤدي إلى حدوث موقف خطير. عليك بالالتزام بالقواعد التي تمنع أو تقيد استخدام الهواتف الجوال أو سماعات الرأس (على سبيل المثال، تجنب المراسلة النصية أثناء قيادة السيارة أو استخدام سماعات الرأس أثناء ركوب الدراجة).

التنقل تعتمد تطبيقات الخرائط والاتجاهات وFlyover والتطبيقات المعتمدة على الموقع على خدمات البيانات. تخضع خدمات البيانات هذه للتغيير وقد لا تتوفر في جميع المناطق، الأمر الذي ينجم عنه عدم توفر الخرائط أو الاتجاهات أو Flyover أو المعلومات المعتمدة على الموقع أو عدم دقتها أو نقصانها. وقم بمقارنة المعلومات المتاحة على iPhone مع الأماكن المحيطة بك، ثم ارجع إلى العلامات الموضوعية للتغلب على أية اختلافات. تتطلب بعض ميزات الخرائط خدمات الموقع. انظر **الخصوصية** في صفحة ١٢٨. استخدم الحس السليم عند التنقل.

الشحن قم بشحن iPhone باستخدام كابل USB ومحول الطاقة المضمن أو كابلات ومحولات الطاقة "Made for iPhone" (مصمم لجهاز iPhone) التي من تصنيع جهات خارجية والمتوافقة مع USB 2.0 أو محولات الطاقة المتوافقة مع واحد أو أكثر من المعايير التالية EN 301489-34 أو IEC 62684 أو YD/T 1591-2009 أو CNS 15285 أو ITU L ١٠٠٠ أو معيار آخر معقول به إمكانية التشغيل التفاعلي لمحولات طاقة هاتف جوال. قد يلزم استخدام محول iPhone Micro USB (متوفر بشكل منفصل في بعض المناطق) أو محول آخر لتوصيل iPhone ببعض محولات الطاقة المتوافقة. قد يؤدي استخدام الكابلات أو الشواحن التالفة أو الشحن في حالة وجود رطوبة إلى حدوث صدمة كهربائية. عند استخدام محول طاقة USB من Apple لشحن iPhone، تأكد من أنه قد تم إدخال قابس التيار المتردد أو سلك طاقة التيار المتردد بشكل كامل في المحول قبل توصيله بمنفذ الطاقة. قد ترتفع درجة حرارة محولات الطاقة خلال الاستخدام العادي، وقد تؤدي ملامستها لفترة طويلة إلى حدوث إصابات. قم دائماً بتوفير تهوية كافية حول محولات الطاقة عند استخدامها.

ملاحظة: محولات طاقة USB صغيرة الموجودة في مناطق معينة تلتزم بمعايير التشغيل التفاعلي المعمول بها لمحولات طاقة هاتف جوال هي المتوافقة فقط. يرجى الاتصال بالشركة المصنعة لمحولات الطاقة لمعرفة ما إذا كانا محول طاقة USB الصغير مطابق لهذه المعايير.

فقدان السمع قد يؤدي الاستماع إلى مستويات صوت عالية إلى الإضرار بسمعك. قد تؤدي ضوضاء الخلفية بالإضافة إلى التعرض المستمر لمستويات صوت عالية إلى جعل الأصوات تبدو أهدأ مما هي عليه بالفعل. قم بتشغيل الصوت وتحقق من مستوى الصوت قبل إدخال أي شيء في أذنك. للمزيد من المعلومات حول فقدان السمع، انظر www.apple.com/sound. للحصول على معلومات حول كيفية تعيين حد أقصى لمستوى الصوت في iPhone، انظر **إعدادات الموسيقى** في صفحة ٦٠.



تحذير: لتجنب التعرض لضعف السمع المحتمل، لا تستمع لمستويات صوت عالية لفترات طويلة.

سماعات الرأس من Apple إن سماعات الرأس التي يتم بيعها مع iPhone 4S أو أحدث في الصين (يمكن التعرف عليها بواسطة الحلقات العازلة ذات اللون الداكن الموجودة على القابس) مصممة لتتوافق مع المعايير الصينية ومتوافقة مع iPhone 4S أو أحدث و iPad 2 أو أحدث و iPod touch الجيل الخامس. لا تستخدم إلا سماعات الرأس المتوافقة مع جهازك.

الإشارات اللاسلكية يستخدم iPhone إشارات لاسلكية للاتصال بالشبكات اللاسلكية. للحصول على معلومات حول مقدار الطاقة المستخدم لنقل هذه الإشارات، وحول الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل التعرض، انظر الإعدادات > عام > حول > قانوني > التعرض للتردد اللاسلكي.

تداخل التردد اللاسلكي يجب الالتزام بالعلامات والإشعارات التي تمنع أو تقيد استخدام الهواتف الجوال (على سبيل المثال، في منشآت الرعاية الصحية أو مناطق التفجيرات). على الرغم من أنه تم تصميم iPhone واختباره وتصنيعه ليتلاءم مع اللوائح الحاكمة لانبعاثات الترددات اللاسلكية، إلا أن الانبعاثات الصادرة من iPhone قد تؤثر بشكل سلبي على عمل الأجهزة الإلكترونية الأخرى، مما يؤدي إلى حدوث خلل بها. قم بإيقاف تشغيل iPhone أو استخدام وضع الطيران لإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال اللاسلكية لـ iPhone عندما يحظر استخدامها، كإثناء السفر بالطائرة أو عندما تطلب السلطات ذلك.

الأجهزة الطبية يتضمن iPhone موجات لاسلكية تبعث مجالات كهرومغناطيسية. قد تتداخل هذه المجالات الكهرومغناطيسية مع أجهزة ناظمة القلب أو مع الأجهزة الطبية الأخرى. إذا كنت ترتدي ناظمة القلب، فحافظ على وجود مسافة 6 بوصات (حوالي 15 سم) على الأقل بين ناظمة القلب و iPhone. إذا كنت تشك في تداخل iPhone مع ناظمة القلب أو أي جهاز طبي آخر، فتوقف عن استخدام iPhone واستشر طبيبك للحصول على معلومات خاصة بجهازك الطبي. يوجد في iPhone مغناطيس بالقرب من الجزء السفلي، وتحتوي سماعات الرأس المضمنة أيضاً على مغناطيس في سماعات الأذن والتي قد تتداخل مع ناظمة القلب أو مزيل الرجفان أو الأجهزة الطبية الأخرى. حافظ على وجود مسافة لا تقل عن 6 بوصات (حوالي 15 سم) بين ناظمة القلب أو مزيل الرجفان و iPhone أو سماعات الأذن.

الحالات الطبية إذا كانت لديك أي حالة طبية أخرى تعتقد أنها قد تتأثر بجهاز iPhone (مثل نوبات الصرع أو الإغماء أو إجهاد العين أو آلام الرأس)، فاستشر طبيبك قبل استخدام iPhone.

الأجواء المحتمل تعرضها للانفجار لا تقم بشحن iPhone أو استخدامه في أي منطقة ذات أجواء يحتمل تعرضها للانفجار، مثل مناطق التزود بالوقود أو في مناطق يحتوي الهواء بها على مواد كيميائية أو ذرات (مثل الحبوب أو الأتربة أو مساحيق المعادن). التزم بكل اللافتات والتعليمات.

الحركة المتكررة عند القيام بأنشطة متكررة مثل الكتابة أو ممارسة الألعاب على iPhone، يمكن أن تعاني من شعور عرضي بعدم الراحة سواء في اليدين أو الذراعين أو الكتفين أو الرقبة أو في أجزاء أخرى من الجسم. إذا شعرت بعدم راحة، فتوقف عن استخدام iPhone واستشر الطبيب.

الأنشطة ذات العواقب الوخيمة هذا الجهاز غير معد للاستخدام في الأماكن التي يؤدي فشل استخدام الجهاز فيها إلى حدوث وفاة أو التعرض لإصابة شخصية أو وقوع أضرار بيئية كبيرة.

خطر الاختناق قد تمثل بعض ملحقات iPhone خطراً على الأطفال الصغار، حيث قد تؤدي إلى الاختناق. احتفظ بهذه الملحقات بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

معلومات التعامل الهامة

التنظيف قم بتنظيف iPhone على الفور في حالة ملامسته لأي شيء قد يتسبب في حدوث بقع—كالأتربة أو الحبر أو مستحضرات التجميل أو الغسول. للتنظيف:

- قم بفصل جميع الكابلات وإيقاف تشغيل iPhone (اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاف، ثم حرّك شريط التمرير الموجود على الشاشة).
- استخدم قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر.
- تجنب وصول الرطوبة إلى الفتحات.
- لا تستخدم منتجات التنظيف أو الهواء المضغوط.

قد يكون الغطاء الأمامي أو الخلفي لـ iPhone مصنوعاً من الزجاج المغطى بطبقة مضادة للزيت (مقاومة للزيت) ومقاومة لآثار بصمات الأصابع. تبلى هذه الطبقة بمرور الزمن مع الاستخدام العادي. تعمل منتجات التنظيف و المواد الكاشطة على تآكل الطبقة، وقد تؤدي إلى خدش الزجاج. كما تؤدي الأدوات الكاشطة إلى خدش iPhone.

استخدام الموصلات والمنافذ والأزرار لا تدخل أي موصل في أي منفذ عنوة أو تستخدم ضغط زائد على أي زر، نظرًا لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث أضرار لا يغطيها الضمان. فإذا لم يدخل الموصل في المنفذ بسهولة معقولة، فهذا غالبًا يعني أنهما غير متطابقين. قم بالفحص لرؤية ما إذا كانت هناك عوائق وتأكد من مطابقة الموصل للمنفذ، وأنت قد وضعت الموصل بشكل صحيح في المنفذ.

Lightning يعد تغيير لون قابس كابل Lightning مع الاستخدام المنتظم أمرًا عاديًا. قد تؤدي الأتربة والعوالق والتعرض للسوائل إلى تغيير اللون. للتخلص من تغيير اللون أو إذا أصبح الكابل دافئًا خلال الاستخدام أو لم يتم شحن أو مزامنة الـ iPhone الخاص بك، قم بفصل كابل Lightning من الكمبيوتر أو من مهائي الطاقة ونظفه باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الوبر. لا تستخدم السوائل أو منتجات التنظيف عند تنظيف موصل Lightning.

درجة حرارة التشغيل تم تصميم iPhone بحيث يعمل في درجات حرارة تتراوح بين ٣٢ درجة فهرنهايت و ٩٥ درجة فهرنهايت (٠ درجة مئوية و ٣٥ درجة مئوية). وقد يتلف iPhone ويقصر عمر البطارية إذا تم تخزينه أو تشغيله خارج نطاق درجات الحرارة هذه. تجنب تعريض iPhone لتغيرات كبيرة في درجة الحرارة أو الرطوبة. أثناء استخدام iPhone أو أثناء شحن البطارية، من الطبيعي أن يصبح iPhone دافئًا.

إذا تجاوزت درجة الحرارة الداخلية لـ iPhone درجات حرارة التشغيل العادية (عند وجوده في سيارة ساخنة أو في ضوء الشمس المباشر لفترات طويلة مثلًا)، فقد تواجه ما يلي عند محاولة الجهاز ضبط درجة حرارته:

- توقف شحن iPhone.
- تعميم الشاشة.
- ظهور شاشة تحذير درجة الحرارة.
- غلق بعض التطبيقات.

مهم: قد لا تتمكن من استخدام iPhone أثناء عرض شاشة تحذير درجة الحرارة. إذا لم يتمكن iPhone من ضبط درجة حرارته الداخلية، فسيدخل في وضع إسبات عميق حتى يبرد. قم بنقل iPhone إلى مكان بارد بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر، وانتظر بضع دقائق قبل محاولة استخدام iPhone مرة أخرى.

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى support.apple.com/kb/HT2019.

موقع دعم iPhone

تتوفر معلومات الدعم الشاملة عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.apple.com/eg/support/iphone. للاتصال بشركة Apple للحصول على دعم مخصص (غير متوفر في كل المناطق)، انظر www.apple.com/support/contact.

إعادة تشغيل iPhone أو إعادة تعيينه

إذا لم يعمل شيء على ما يرام، فجرب إعادة تشغيل iPhone، أو قم بإغلاق أحد التطبيقات إجباريًا أو إعادة تعيين iPhone.

إعادة تشغيل iPhone: اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاظ إلى أن يظهر شريط التمرير الأحمر. حرك إصبعك على شريط التمرير لإيقاف تشغيل iPhone. لتشغيل iPhone مرة أخرى، اضغط مع الاستمرار على زر إسبات/إيقاظ إلى أن يظهر شعار Apple.

فرض إغلاق تطبيق: اضغط مع الاستمرار على الزر إسبات/إيقاظ لثوانٍ قليلة حتى يظهر شريط تمرير أحمر، ثم اضغط مع الاستمرار على زر الشاشة الرئيسية □ حتى يتم إغلاق التطبيق.

يمكنك أيضًا إزالة تطبيق من قائمة الحديثة لإغلاقه إجباريًا. انظر [فتح التطبيقات والتبديل بينها](#) في صفحة ١٧.

إذا لم تتمكن من إيقاف تشغيل iPhone أو إذا استمرت المشكلة، فقد تحتاج إلى إعادة تعيين iPhone. ولا ينبغي القيام بإعادة التعيين إلا إذا فشل إيقاف تشغيل iPhone وتشغيله في حل المشكلة.

إعادة تعيين iPhone: اضغط مع الاستمرار على الزر إسبات/إيقاظ وزر الشاشة الرئيسية □ في نفس الوقت لمدة عشر ثوانٍ على الأقل، إلى أن يظهر شعار Apple.

ظهور "رمز الدخول غير صحيح" أو "تم تعطيل iPhone"

إذا نسيت رمز الدخول الخاص بك أو عرض iPhone تنبيهًا بأنه تم تعطيله، فانظر "iOS: رمز الدخول الخاطئ يؤدي إلى شاشة معطلة حمراء" على support.apple.com/kb/HT1212.

ظهور الرسالة "لا يدعم iPhone هذا الملحق"

قد لا يعمل الملحق الذي قمت بتوصيله مع iPhone. تأكد أن كابل USB والموصلات خالية من أي غبار أو عوالق، وراجع الوثائق المرفقة مع هذا الملحق.

يتعذر عرض مرفقات البريد الإلكتروني

إذا لم يتمكن iPhone من عرض مرفقات البريد الإلكتروني، فقم بمحاولة ما يلي:

- عرض ملف مرفق: اضغط على المرفق لفتحه في معاينة سريعة. قد يتعين عليك الانتظار حتى يتم تنزيل الملف قبل عرضه.
- حفظ صورة مرفقة أو مقطع فيديو مرفق: اضغط على المرفق لفتحه في معاينة سريعة. قد يتعين عليك الانتظار حتى يتم تنزيل الملف قبل عرضه.

تدعم المعاينة السريعة أنواع المستندات التالية:

- .doc, .docx—Microsoft Word
- .htm, .html—صفحة ويب
- .key—Keynote
- .numbers—Numbers
- .pages—Pages
- .pdf—Preview, Adobe Acrobat
- .ppt, .pptx—Microsoft PowerPoint
- .rtf—Rich Text Format
- .txt—نص
- .vcf—معلومات جهة الاتصال
- .xls, .xlsx—Microsoft Excel

لمعرفة معلومات إضافية حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، انتقل إلى www.apple.com/eg/support/iphone.

نسخ iPhone احتياطيًا

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes لنسخ iPhone احتياطيًا بشكل تلقائي. إذا قمت باختيار النسخ الاحتياطي باستخدام iCloud، فلن تتمكن من استخدام iTunes للنسخ الاحتياطي التلقائي للكمبيوتر الخاص بك أيضًا، لكن يمكنك استخدام iTunes للنسخ الاحتياطي اليدوي للكمبيوتر الخاص بك.

النسخ الاحتياطي باستخدام iCloud

يقوم iCloud بنسخ iPhone احتياطيًا يوميًا عبر Wi-Fi عند توصيله بمصدر طاقة وعندما يكون مقللاً. يتم إدراج تاريخ ووقت آخر نسخ احتياطي أسفل شاشة التخزين والنسخ الاحتياطي. يقوم iCloud بالنسخ الاحتياطي لـ:

- الموسيقى المشتركة وبرامج التلفاز والتطبيقات والكتب
- الصور ومقاطع الفيديو في ألبوم الكاميرا
- إعدادات iPhone
- بيانات التطبيقات
- الشاشة الرئيسية وتنظيم التطبيق
- الرسائل (iMessage و SMS و MMS)
- نغمات الرنين

ملاحظة: لا يتم نسخ الموسيقى المشتراة احتياطياً في كل المناطق ولا تتوفر برامج التلفاز في كل المناطق.

في حالة عدم تمكين نسخ iCloud احتياطياً عند إعداد iPhone لأول مرة، يمكنك تشغيله في إعدادات iCloud.

تشغيل عمليات النسخ الاحتياطي لـ iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام Apple ID وكلمة السر، عند الطلب. انتقل إلى التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم قم بتشغيل نسخ iCloud احتياطياً.

النسخ الاحتياطي الفوري: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على النسخ الاحتياطي الآن.

إدارة النسخ الاحتياطية: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على إدارة التخزين. قم بالضغط على اسم الـ iPhone الخاص بك.

تشغيل النسخ الاحتياطي لألبوم الكاميرا أو إيقاف تشغيله: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي، ثم اضغط على إدارة التخزين. اضغط على اسم الـ iPhone الخاص بك، ثم قم بتشغيل النسخ الاحتياطي لألبوم الكاميرا أو إيقاف تشغيله.

عرض الأجهزة الجاري نسخها احتياطياً: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي < إدارة التخزين.

إيقاف عمليات النسخ الاحتياطي لـ iCloud: انتقل إلى الإعدادات < iCloud < التخزين والنسخ الاحتياطي < النسخ الاحتياطي، ثم قم بإيقاف تشغيل نسخ iCloud احتياطياً.

لا يتم نسخ الموسيقى التي لم يتم شراؤها في iTunes احتياطياً في iCloud. يجب عليك استخدام iTunes لنسخ هذا المحتوى احتياطياً واستعادته. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٥.

مهم: لا تتوفر عمليات النسخ الاحتياطي لمشتريات الموسيقى أو برامج التلفاز في كافة المناطق. قد لا تتوفر المشتريات السابقة إذا لم تعد موجودة في iTunes Store أو App Store أو iBookstore.

لا يتم احتساب المحتوى المشتري، وكذلك محتوى تدفق الصور، ضمن مساحة تخزين iCloud المجانية البالغة ٥ غ.ب.

النسخ الاحتياطي باستخدام iTunes

يقوم iTunes بإنشاء نسخة احتياطية من الصور في ألبوم الكاميرا أو في ألبوم الصور التي تم حفظها ونسخ احتياطية للرسائل النصية والملاحظات وسجل تاريخ المكالمات وقائمة المفضلة وإعدادات الصوت والمزيد. لا يتم إجراء نسخ احتياطي للملفات الوسائط، مثل الأغاني، وبعض الصور، لكن يمكن استعادتها عن طريق مزامنتها مع iTunes.

عند توصيل iPhone بالكمبيوتر الذي تقوم بالمزامنة معه عادة، يقوم iTunes بإنشاء نسخة احتياطية في كل مرة تقوم فيها بـ:

- المزامنة مع iTunes: يعمل iTunes على مزامنة iPhone في كل مرة تقوم فيها بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الخاص بك. لن يقوم iTunes بالنسخ الاحتياطي التلقائي لـ iPhone الذي لم يتم إعداده للمزامنة مع الكمبيوتر. انظر [المزامنة مع iTunes](#) في صفحة ١٥.

- تحديث iPhone أو استعادته: يقوم iTunes دائماً بالنسخ الاحتياطي لـ iPhone قبل التحديث والاستعادة.

كما يمكن لـ iTunes تشفير النسخ الاحتياطية لـ iPhone لتأمين بياناتك.

تشفير النسخ الاحتياطية لـ iPhone: حدد "تشفير نسخة iPhone الاحتياطية" في جزء ملخص iTunes.

استعادة ملفات iPhone وإعداداته: قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الذي تقوم بالمزامنة معه عادةً وحدد iPhone في نافذة iTunes، وانقر على استعادة في جزء الملخص.

لمزيد من المعلومات حول النسخ الاحتياطية، انتقل إلى support.apple.com/kb/HT1766.

إزالة نسخة احتياطية لـ iTunes

يمكنك إزالة نسخة احتياطية لـ iPhone من قائمة النسخ الاحتياطية الموجودة في iTunes. قد تريد إجراء هذا الأمر، على سبيل المثال في حالة إنشاء نسخة احتياطية على كمبيوتر شخص آخر.

إزالة نسخة احتياطية:

١ من برنامج iTunes، افتح تفضيلات iTunes.

- جهاز Mac: اختر iTunes < تفضيلات.

- Windows: اختر تحرير < تفضيلات.

- ٢ انقر على الأجهزة (لا يلزم توصيل iPhone).
- ٣ حدد النسخة الاحتياطية التي تريد إزالتها، ثم انقر على حذف النسخة الاحتياطية.
- ٤ انقر على حذف، للتأكيد على أنك تريد إزالة النسخة الاحتياطية المحددة ثم انقر على موافق.

تحديث برامج iPhone واستعادتها

يمكنك تحديث برامج iPhone في الإعدادات أو باستخدام iTunes. يمكنك أيضاً مسح iPhone أو استعادته، ثم استخدام iCloud أو iTunes للاستعادة من نسخة احتياطية.

لا يمكن الوصول بعد ذلك إلى البيانات المحذوفة عبر واجهة مستخدم iPhone، ولكن لن يتم مسحها من iPhone. لمعرفة معلومات حول مسح كل المحتويات والإعدادات، انظر إعادة التعيين في صفحة ١٢٧.

تحديث iPhone

يمكنك تحديث البرامج في إعدادات iPhone أو باستخدام iTunes.

التحديث لاسلكياً على iPhone: انتقل إلى الإعدادات > عام > محدث البرامج. يقوم iPhone بالتحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

تحديث البرامج في iTunes: يقوم iTunes بالتحقق من تحديثات البرامج المتوفرة في كل مرة تقوم فيها بمزامنة iPhone باستخدام iTunes. انظر المزامنة مع iTunes في صفحة ١٥.

لمزيد من المعلومات حول تحديث برامج iPhone، انتقل إلى support.apple.com/kb/HT4623.

استعادة iPhone

يمكنك استخدام iCloud أو iTunes لاستعادة iPhone من نسخة احتياطية.

الاستعادة من نسخة iCloud احتياطية: قم بإعادة تعيين iPhone على مسح كل الإعدادات والمعلومات. قم بتسجيل الدخول إلى iCloud واختر استعادة من نسخة احتياطية في مساعد الإعداد. انظر إعادة التعيين في صفحة ١٢٧.

الاستعادة من نسخة احتياطية لـ iTunes: قم بتوصيل iPhone بالكمبيوتر الذي تقوم بالمزامنة معه عادةً وحدد iPhone في نافذة iTunes، وانقر على استعادة في جزء الملخص.

عند استعادة برامج iPhone، يمكنك إما إعداده كجهاز iPhone جديد أو استعادة الموسيقى ومقاطع الفيديو وبيانات التطبيقات والمحتويات الأخرى من النسخة الاحتياطية.

لمزيد من المعلومات حول استعادة برامج iPhone، انتقل إلى support.apple.com/kb/HT1414.

معلومات حول البرامج والخدمة

يوضح هذا الجدول مكان الحصول على مزيد من المعلومات حول السلامة والبرامج والخدمة المتعلقة بجهاز iPhone.

للتعرف على	قم بما يلي
استخدام iPhone بأمان	انظر معلومات السلامة الهامة في صفحة ١٢٢.
خدمة ودعم iPhone والتلميحات والمناقشات وتنزيل برامج Apple	انتقل إلى www.apple.com/eg/support/iphone .
الخدمة والدعم من شركة الاتصالات الخاصة بك	اتصل بشركة الاتصالات الخاصة بك أو انتقل إلى موقع ويب الخاص بشركة الاتصالات.
أحدث المعلومات حول iPhone	انتقل إلى www.apple.com/eg/iphone .
إدارة حساب Apple ID الخاص بك	انتقل إلى appleid.apple.com .
استخدام iCloud	انتقل إلى www.apple.com/emea/support/icloud .
استخدام iTunes	قم بفتح iTunes واختر مساعدة > مساعدة iTunes. للحصول على برنامج تعليمي عبر الإنترنت لبرنامج iTunes (قد لا تتوفر في كل المناطق)، انتقل إلى www.apple.com/support/itunes/ .

للتعرف على	قم بما يلي
استخدام تطبيقات Apple iOS أخرى	انتقل إلى www.apple.com/support/ios .
العثور على الرقم التسلسلي لـ iPhone أو IMEI أو ICCID أو MEID	يمكنك العثور على الرقم التسلسلي لـ iPhone أو معرف الهاتف الدولي (IMEI) أو معرف الهاتف (MEID) على عبوة iPhone. أو في iPhone، اختر الإعدادات > عام > حول. لمعرفة مزيد من المعلومات، انتقل إلى support.apple.com/kb/ht4061 .
الحصول على خدمة الضمان	اتبع الإرشادات الموجودة في هذا الدليل أولاً، ثم انتقل إلى www.apple.com/eg/support/iphone .
عرض معلومات iPhone التنظيمية	على iPhone، انتقل إلى الإعدادات > عام > حول > قانوني > تنظيمي.
خدمة استبدال البطارية	انتقل إلى موقع الويب www.apple.com/batteries/replacements.html .
استخدام iPhone في محيط مؤسسة	انتقل إلى www.apple.com/iphone/business لمعرفة المزيد حول ميزات في iPhone، في المؤسسات، بما في ذلك Microsoft Exchange وIMAP وCalDAV وCardDAV وVPN، وغيرها.

استخدام iPhone في محيط مؤسسة

انتقل إلى www.apple.com/iphone/business لمعرفة المزيد حول ميزات في iPhone، في المؤسسات، بما في ذلك Microsoft Exchange وIMAP وCalDAV وCardDAV وVPN، وغيرها.

استخدام iPhone مع شركات اتصالات أخرى

تتيح لك بعض شركات الاتصالات فتح قفل iPhone لاستخدامه مع شبكتهم. لمعرفة ما إذا كانت شركة الاتصالات الخاصة بك توفر هذا الخيار، انتقل إلى support.apple.com/kb/HT1937.

اتصل بشركة الاتصالات للحصول على معلومات التحويل والإعداد. تحتاج إلى توصيل iPhone ببرنامج iTunes لإكمال العملية. قد يلزم دفع رسوم إضافية.

للحصول على معلومات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، انتقل إلى support.apple.com/kb/TS3198.

معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة التدوير

برنامج إعادة التدوير من Apple (يتوفر في بعض المناطق): لإعادة تدوير هاتفك المحمول القديم مجاناً، وملصق الشحن المدفوع مقدماً والإرشادات، انظر www.apple.com/recycling.

التخلص من iPhone وإعادة تدويره: يجب عليك التخلص من iPhone بشكل صحيح وفقاً للقوانين واللوائح المحلية. نظراً لأن iPhone يحتوي على مكونات إلكترونية وبطارية، فيجب التخلص من iPhone بعيداً عن النفايات المنزلية. عند انتهاء العمر الافتراضي لـ iPhone، اتصل بالسلطات المحلية للتعرف على خيارات التخلص من النفايات وإعادة التدوير أو قم بتسليمه ببساطة إلى موزع منتجات Apple المحلي أو إعادته إلى شركة Apple. سيتم إخراج البطارية وإعادة تدويرها بطريقة صديقة للبيئة. لمعرفة مزيد من المعلومات، انظر: www.apple.com/recycling.

استبدال البطارية: يجب استبدال بطارية الليثيوم أيون الموجودة في iPhone فقط من خلال Apple أو موفر الخدمة المعتمد من Apple، وتجب إعادة تدويرها أو التخلص منها بصورة منفصلة عن نفايات المنزل. للحصول على المزيد من المعلومات حول خدمات استبدال البطارية، يُرجى الانتقال إلى www.apple.com/batteries/replacements.html.

كفاءة شاحن البطارية



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

الاتحاد الأوروبي — معلومات حول التخلص من الإلكترونيات والبطاريات



يشير الرمز أعلاه إلى أنه وفقاً للقوانين واللوائح المحلية، يجب التخلص من المنتج و/أو بطاريته بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. عند انتهاء العمر الافتراضي لهذا المنتج، انقله إلى إحدى نقاط التجميع المحددة من قِبَل السلطات المحلية. يساعد تجميع المنتج و/أو بطاريته وإعادة تدويرهما بشكل منفصل في وقت التخلص منهما، على الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرهما بطريقة تحمي البيئة وصحة الإنسان.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

شركة Apple والبيئة

في شركة Apple، ندرك المسؤولية التي تقع على عاتقنا لتقليل التأثيرات البيئية الناجمة عن منتجاتنا وعمليات التشغيل لدينا. لمعرفة مزيد من المعلومات، انتقل إلى www.apple.com/environment.

© Apple Inc. 2012. كافة الحقوق محفوظة.

Apple, the Apple logo, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Safari, Siri, Spotlight, Time Capsule, and the Works with iPhone logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, iMessage, the Made for iPhone logo, and Multi-Touch, are trademarks of Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus, and iTunes Store are service marks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

App Store, iBookstore, and iTunes Match are service marks of Apple Inc.

iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

NIKE and the Swoosh Design are trademarks of NIKE, Inc. and its affiliates, and are used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Apple Inc. is under license.

Adobe and Photoshop are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the U.S. and/or other countries.

Other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies.

Mention of third-party products is for informational purposes only and constitutes neither an endorsement nor a recommendation. Apple assumes no responsibility with regard to the performance or use of these products. All understandings, agreements, or warranties, if any, take place directly between the vendors and the prospective users. Every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate. Apple is not responsible for printing or clerical errors.

AB019-2344/2012-12