



iPhone 使用手冊

適用於 iOS 7.1 軟體

目錄

8	第 1 章：iPhone 概觀
8	iPhone 概覽
9	配件
10	Multi-Touch 螢幕
10	按鈕
12	狀態圖像
14	第 2 章：使用入門
14	安裝 SIM 卡
14	設定和啟用 iPhone
15	將 iPhone 連接到電腦上
15	連接 Wi-Fi
16	連接 Internet
16	設定郵件和其他帳號
16	Apple ID
17	在 iOS 裝置上管理內容
17	iCloud
18	與 iTunes 同步
19	日期與時間
19	國際設定
19	您 iPhone 的名稱
19	在 iPhone 上檢視使用手冊
20	第 3 章：基本概述
20	使用 App
22	自定 iPhone
24	輸入文字
26	聽寫
27	語音控制
27	搜尋
28	控制中心
28	提示和通知中心
29	聲音和靜音
30	勿擾模式
30	AirDrop、iCloud 和其他的分享方式
30	傳送檔案
31	個人熱點
31	AirPlay
31	AirPrint
32	使用 Apple 耳麥
32	藍牙裝置
33	取用限制

33	隱私
34	安全性
36	充電並監控電池狀態
37	攜帶 iPhone 旅行
38	第 4 章：Siri
38	提出要求
39	告訴 Siri 有關您的個人資訊
39	做出更正
39	Siri 設定
41	第 5 章：電話
41	通話
44	Visual Voicemail
45	聯絡資訊
45	來電轉接、來電等候和發話號碼
45	鈴聲和震動
45	國際電話
46	電話設定
47	第 6 章：郵件
47	編寫郵件
48	搶先看
48	稍後完成郵件
48	查看重要郵件
49	附件
49	處理多封郵件
50	查看並儲存位址
50	列印郵件
50	郵件設定
52	第 7 章：Safari
52	Safari 概觀
52	搜尋網頁
53	瀏覽網頁
53	保留書籤
54	分享您發現的內容
54	填寫表單
55	使用閱讀器避免頁面雜亂
55	儲存閱讀列表以供稍後參訪
55	隱私和安全性
56	Safari 設定
57	第 8 章：音樂
57	iTunes Radio
58	取得音樂
58	瀏覽與播放
60	專輯牆
60	有聲書
60	播放列表
61	Genius：專門為您設計

61	Siri 和語音控制
61	iTunes Match
62	家庭共享
62	音樂設定
64	第 9 章：訊息
64	SMS、MMS 和 iMessage
64	收發訊息
65	管理對話
66	分享照片、影片和更多項目
66	訊息設定
67	第 10 章：行事曆
67	行事曆概觀
67	邀請函
68	使用多個行事曆
68	分享 iCloud 行事曆
69	行事曆設定
70	第 11 章：照片
70	檢視照片和影片
71	管理照片和影片
71	iCloud 照片共享
72	我的照片串流
72	分享照片和影片
73	編輯照片和裁剪影片
73	列印照片
74	照片設定
75	第 12 章：相機
75	相機概觀
76	拍攝照片和影片
77	HDR
78	檢視、分享和列印
78	相機設定
79	第 13 章：天氣
81	第 14 章：時鐘
81	時鐘概觀
82	鬧鐘和計時器
83	第 15 章：地圖
83	尋找地點
84	取得更多資訊
84	取得路線
85	3D 和 Flyover
85	地圖設定
86	第 16 章：影片
86	影片概觀
87	將影片加到您的資料庫

87	控制播放
88	影片設定
89	第 17 章：備忘錄
89	備忘錄概觀
90	在多個帳號中使用備忘錄
91	第 18 章：提醒事項
91	已排定的提醒事項
92	位置提醒事項
92	提醒事項設定
93	第 19 章：股市
95	第 20 章：Game Center
95	Game Center 概觀
96	與朋友一起玩遊戲
96	Game Center 設定
97	第 21 章：書報攤
97	書報攤概觀
98	第 22 章：iTunes Store
98	iTunes Store 概觀
98	瀏覽或搜尋
99	購買、租借或兌換
99	iTunes Store 設定
100	第 23 章：App Store
100	App Store 概觀
100	尋找 App
101	購買、兌換和下載
101	App Store 設定
102	第 24 章：Passbook
102	Passbook 概觀
102	隨時隨地使用 Passbook
103	Passbook 設定
104	第 25 章：指南針
104	指南針概觀
105	確定水平
106	第 26 章：語音備忘錄
106	語音備忘錄概觀
106	錄音
107	聆聽
107	將錄音移至電腦
108	第 27 章：FaceTime
108	FaceTime 概觀
108	進行或回覆通話

109	管理通話
110	第 28 章：聯絡資訊
110	聯絡資訊概觀
111	讓聯絡資訊與電話搭配使用
111	新增聯絡資訊
112	聯絡資訊設定
113	第 29 章：計算機
114	第 30 章：iBooks
114	取得 iBooks
114	閱讀書籍
115	整理書籍
116	閱讀 PDF
116	iBooks 設定
117	第 31 章：Nike + iPod
117	概觀
117	連結並校正感測器
118	體能訓練
118	Nike + iPod 設定
119	第 32 章：Podcast
119	Podcast 概觀
120	取得 podcast
120	控制播放
121	整理您的 podcast
121	Podcast 設定
122	附錄 A：輔助使用
122	輔助使用功能
122	輔助使用快速鍵
123	VoiceOver
132	Siri
132	縮放
132	反相顏色
132	朗讀所選範圍
133	朗讀自動文字
133	大型、粗體和高對比文字
133	減少螢幕動態效果
133	開啟/關閉切換標籤
133	助聽器
134	字幕和隱藏式字幕
135	LED 閃爍以發出提示
135	單聲道音訊與平衡
135	通話音訊遞送
135	可指定的鈴聲和震動
135	電話雜音消除
135	引導使用模式
136	切換控制

138	AssistiveTouch
139	TTY 支援
139	Visual Voicemail
139	寬螢幕鍵盤
139	大型電話數字鍵盤
140	語音控制
140	OS X 中的輔助使用
141	附錄 B: 國際鍵盤
141	使用國際鍵盤
141	特殊輸入法
143	附錄 C: 在商務環境中使用 iPhone
143	郵件、聯絡資訊和行事曆
143	網路連線
143	App
144	附錄 D: 安全性、處理和支援
144	重要安全資訊
145	重要處理資訊
146	iPhone 支援網站
146	重新啟動或重置 iPhone
147	重置 iPhone 設定
147	取得 iPhone 的相關資訊
147	用量資訊
148	已停用的 iPhone
148	備份 iPhone
149	更新與回復 iPhone 軟體
149	行動網路設定
150	販售或贈送 iPhone?
150	更多內容、服務和支援
151	FCC 合規聲明
151	加拿大合規聲明
152	處理和回收資訊
153	Apple 和環境保護

iPhone 概觀

1

iPhone 概覽

本手冊描述 iOS 7.1 和 iPhone 4、iPhone 4s、iPhone 5、iPhone 5c 和 iPhone 5s 的功能。

iPhone 5s



iPhone 5c




您的 iPhone 功能和 App 可能會視您擁有的 iPhone 機型以及您的位置、語言和電信業者而有所不同。若要查看您的所在區域支援哪些功能，請參訪 <http://www.apple.com/tw/ios/feature-availability>。

【注意】透過行動網路來傳送或接收資料的 App 可能會產生額外的費用。請聯絡您的電信業者，以取得 iPhone 服務方案與資費的相關資訊。

配件


iPhone 隨附以下的配件：



Apple 耳麥。 使用 Apple EarPods 線控麥克風耳機 (iPhone 5 或更新機型) 或 Apple Earphones 線控麥克風耳機 (iPhone 4s 或較舊機型) 來聆聽音樂和影片，以及撥打電話。請參閱第 32 頁 [使用 Apple 耳麥](#)。



連接接線。 使用 Lightning 轉 USB 接線 (iPhone 5 或更新機型) 或 30 針轉 USB 接線 (iPhone 4s 或較舊機型) 將 iPhone 連接至電腦以進行同步和充電。




Apple USB 電源轉換器。 與 Lightning 轉 USB 接線或 30 針轉 USB 接線搭配使用來替 iPhone 電池充電。



SIM 卡退出工具。 使用退出工具來退出 SIM 卡托盤。(部分國家或地區不包含。)

Multi-Touch 螢幕

您只需要會一些簡單的手勢（點一下、拖移、滑動，以及手指靠攏和分開）便可開始使用 iPhone 和它的 App。




按鈕

您在 iPhone 上使用的按鈕大部分都是觸控式螢幕上的虛擬按鈕。有一些實體按鈕控制了基本功能，例如開啟 iPhone 或調整音量。

「睡眠/喚醒」按鈕

當您沒有使用 iPhone 時，請按下「睡眠/喚醒」按鈕來鎖定 iPhone。鎖定 iPhone 會讓顯示器進入睡眠，不僅可以節省電池電力，也能防止您因為誤觸螢幕而發生無法預期的狀況。您仍可以收到來電、FaceTime 通話、訊息、鬧鐘和通知。您也可以聆聽音樂並調整音量。



若您在一兩分鐘之內都沒有觸碰螢幕，iPhone 會自動鎖定。若要調整時間長度，請前往「設定」>「一般」>「自動鎖定」。

將 iPhone 開機。 按住「睡眠/喚醒」按鈕直到顯示 Apple 標誌。

解鎖 iPhone。 按下「睡眠/喚醒」或「主畫面」按鈕，然後拖移滑桿。

將 iPhone 關機。 按住「睡眠/喚醒」按鈕，直到顯示滑桿，然後拖移滑桿。

如需更多安全性，您可以要求使用密碼來解鎖 iPhone。前往「設定」>「Touch ID 和密碼」（iPhone 5s）或「設定」>「密碼」（其他機型）。請參閱第 34 頁[使用具有資料保護功能的密碼](#)。

「主畫面」按鈕

「主畫面」按鈕會帶您前往「主畫面」螢幕，並提供了其他方便的快速鍵。

查看您打開的 App。 按兩下「主畫面」按鈕。請參閱第 20 頁[從主畫面開始操作](#)。

使用 Siri (iPhone 4s 或更新機型) 或「語音控制」。按住「主畫面」按鈕。請參閱第 27 頁 [語音控制](#) 和 第 38 頁 第 4 章 [Siri](#)。


在 iPhone 5s 上，您可以使用「主畫面」按鈕中的感應器來讀取您的指紋，無須使用您的密碼或 Apple ID 密碼。請參閱第 34 頁 [Touch ID 感應器](#)。

您也可以使用「主畫面」按鈕來啟用或關閉輔助使用功能。請參閱第 122 頁 [輔助使用快速鍵](#)。

音量控制

當您正在講電話或是聆聽音樂、影片或其他媒體時，iPhone 側面的按鈕可調整音訊的音量。否則，按鈕會控制鈴聲、提示和其他音效的音量。

【警告】如需避免發生聽力受損的重要資訊，請參閱第 144 頁 [重要安全資訊](#)。




鎖定鈴聲和提示聲音量。 前往「設定」>「聲音」，並關閉「使用按鈕更改音量」。若要限制音樂和影片的音量，請前往「設定」>「音樂」>「音量限制」。

【注意】在某些歐盟 (EU) 國家中，iPhone 可能會警告您設定的音量已超過 EU 建議的聽力安全標準。若想讓音量超過這個範圍，您需要短暫放開音量控制項目。若要將耳麥的最大音量限制在此範圍，請前往「設定」>「音樂」>「音量限制」並啟用「EU 音量限制」。若要防止音量限制遭到更改，請前往「設定」>「一般」>「取用限制」。

您也可以使用任一音量按鈕來拍照或錄製影片。請參閱第 76 頁 [拍攝照片和影片](#)。

響鈴/無聲開關


切換「響鈴/無聲」開關讓 iPhone 處於響鈴模式  或無聲模式 。



在響鈴模式中，iPhone 會播放所有聲音。在無聲模式中，iPhone 不會發出響鈴或是播放提示聲和其他音效。

【重要事項】即使 iPhone 已設定為無聲模式，「時鐘」的鬧鐘、音訊 App (例如「音樂」) 和許多遊戲仍會透過內建擴音器播放聲音。在某些國家或地區，即使「響鈴/無聲」開關已設定為無聲，也會播放「相機」和「語音備忘錄」的音效。

如需更改聲音和震動設定的相關資訊，請參閱第 29 頁 [聲音和靜音](#)。

使用「勿擾模式」。 您可以使用「勿擾模式」讓來電、提示聲和通知靜音。從螢幕的底部邊緣向上滑動來打開「控制中心」，然後點一下 。請參閱第 30 頁 [勿擾模式](#)。

狀態圖像

螢幕上方狀態列裡的圖像提供了 iPhone 的相關資訊：

狀態圖像	代表意義
●●●●	行動電話訊號 您是位於行動網路通訊範圍之內，也可以撥打與接聽電話。若是沒有訊號，則會顯示「沒有服務」。
✈	飛航模式 飛航模式已啟用：您無法撥打電話，其他無線功能也會停用。請參閱第 37 頁 攜帶 iPhone 旅行 。
4G	UMTS 您電信業者的 4G UMTS (GSM) 網路（視電信業者而定）已可使用，且 iPhone 可以透過該網路連接 Internet。（iPhone 4s 或更新機型。不適用於部分國家或地區。）請參閱第 149 頁 行動網路設定 。
3G	UMTS/EV-DO 您電信業者的 3G UMTS (GSM) 或 EV-DO (CDMA) 網路已可使用，且 iPhone 可以透過該網路連接 Internet。請參閱第 149 頁 行動網路設定 。
E	EDGE 您電信業者的 EDGE (GSM) 網路已可使用，且 iPhone 可以透過該網路連接 Internet。請參閱第 149 頁 行動網路設定 。
GPRS	GPRS/1xRTT 您電信業者的 GPRS (GSM) 或 1xRTT (CDMA) 網路已可使用，且 iPhone 可以透過該網路連接 Internet。請參閱第 149 頁 行動網路設定 。
📶	Wi-Fi iPhone 已透過 Wi-Fi 網路連接 Internet。請參閱第 15 頁 連接 Wi-Fi 。
🌙	勿擾模式 「勿擾模式」已啟用。請參閱第 30 頁 勿擾模式 。
📶	個人熱點 iPhone 正在為另一個裝置提供「個人熱點」。請參閱第 31 頁 個人熱點 。
↻	同步 iPhone 正在與 iTunes 進行同步。
✳	網路活動 顯示目前有網路活動。部分協力廠商的 App 可能也會使用它來顯示已啟用的程序。
📞	來電轉接 已設定「來電轉接」。請參閱第 45 頁 來電轉接、來電等候和發話號碼 。
VPN	VPN 您已使用 VPN 連接網路。請參閱第 143 頁 網路連線 。
📞	TTY iPhone 已設定好與 TTY 機器搭配使用。請參閱第 139 頁 TTY 支援 。
🔒	直向模式鎖定 iPhone 螢幕以直向鎖定。請參閱第 22 頁 更改螢幕方向 。
🕒	鬧鐘 已設定鬧鐘。請參閱第 82 頁 鬧鐘和計時器 。
📍	定位服務 項目正在使用「定位服務」。請參閱第 33 頁 隱私 。
📶	藍牙 (Bluetooth®) 藍色或白色圖像：已開啟藍牙並配對裝置。 灰色圖像：藍牙已啟用。若 iPhone 已與裝置配對，則裝置可能是位於連線範圍之外或已關閉。 沒有圖像：藍牙已關閉。 請參閱第 32 頁 藍牙裝置 。

狀態圖像		代表意義
	藍牙電池	顯示已配對之藍牙裝置的電池電力。
	電池	顯示 iPhone 電池電量或充電狀態。請參閱第 36 頁 充電並監控電池狀態 。

使用入門

2




【警告】 為了避免傷害，請先詳閱第 144 頁 [重要安全資訊](#)，然後再使用 iPhone。

安裝 SIM 卡

如果您收到用來安裝的 SIM 卡，請先安裝再設定 iPhone。

【重要事項】 在連接 GSM 網路和某些 CDMA 網路時，您將需要 Micro-SIM 卡 (iPhone 4 和 iPhone 4s) 或 Nano-SIM 卡 (iPhone 5 或更新機型) 才能使用行動網路服務。已在 CDMA 無線網路上啟用的 iPhone 4s 或更新機型可能也會使用 SIM 卡來連接 GSM 網路 (主要用於國際漫遊)。您的 iPhone 須遵循無線服務供應商的政策，即使在納入任何必要的服務合約最低條件後，其仍可能包含切換服務供應商和漫遊的限制。請聯絡您的無線服務供應商以取得更多詳細資訊。行動通訊能力的可用性取決於無線網路。



設定和啟用 iPhone

啟用作業可以透過 Wi-Fi 網路，或使用 iPhone 4s 或更新機型透過電信業者的行動網路來完成 (部分國家或地區不適用)。若以上選項皆無法使用，您需要將 iPhone 連接至電腦，並使用 iTunes 來啟用 iPhone (請參閱下一章節)。

設定和啟用 iPhone。 啟用 iPhone 並依照「設定輔助程式」的指示操作。

「設定輔助程式」會引導您完成設定程序的步驟，包含：

- 連接 Wi-Fi 網路
- 使用 Apple ID 進行登入或是建立免費的 Apple ID (許多功能皆需要此帳號，包含 iCloud、FaceTime、App Store、iTunes Store 等)
- 輸入密碼
- 設定 iCloud 和 iCloud 鑰匙圈
- 啟用建議的功能，例如「定位服務」和「尋找我的 iPhone」
- 向你的電信業者啟用 iPhone

在設定時，您也可以從 iCloud 或 iTunes 備份中回復。

【注意】若您在設定時啟用「尋找我的 iPhone」，則會啟用「啟用鎖定」來協助遏止偷竊行為。請參閱第 35 頁[尋找我的 iPhone](#)。

某些電信業者可讓您將 iPhone 解鎖，以使用它們的網路。若要瞭解您的電信業者是否提供此項服務，請參訪 support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=zh_TW。請聯絡您的電信業者，以取得授權及設定資訊。您將需要將 iPhone 連接至 iTunes，以完成該程序。這些服務可能需要另外付費。如需更多資訊，請參訪 support.apple.com/kb/HT5014?viewlocale=zh_TW。

將 iPhone 連接到電腦上

您可能必須將 iPhone 連接到電腦上才能完成啟用。將 iPhone 連接至電腦也會讓您使用 iTunes 將照片和其他內容從電腦同步至 iPhone。請參閱第 18 頁[與 iTunes 同步](#)。


若要搭配電腦使用 iPhone，您需要：

- 電腦的 Internet 連線（建議使用寬頻網路）
- 具有 USB 2.0 或 3.0 埠的 Mac 或 PC，以及下列其中一個作業系統：
 - OS X 10.6.8 或以上版本
 - Windows 8、Windows 7、Windows Vista，或 Windows XP Home 或 Professional（已安裝 Service Pack 3 或以上版本）



將 iPhone 連接到電腦上。使用 iPhone 隨附的 Lightning 轉 USB 接線（iPhone 5 或更新機型）或 30 針轉 USB 接線（iPhone 4s 或較舊機型）。您會被要求在各裝置上驗證另一個裝置的「可信度」。



連接 Wi-Fi

若  出現在螢幕最上方，則您已連接 Wi-Fi 網路。iPhone 會在您下次回到同一個位置時重新連接該網路。

設定 Wi-Fi。前往「設定」> Wi-Fi。

- 選擇網路：點一下列出的其中一個網路，並在系統詢問時輸入密碼。
- 詢問是否加入網路：啟用「詢問是否加入網路」來在 Wi-Fi 網路可連接時出現提示。否則，當先前使用過的網路無法連接時，您必手動加入網路。
- 忘記網路設定：針對曾經加入的網路，請點一下它旁邊的 。然後點一下「忘記此網路設定」。
- 加入封閉的 Wi-Fi 網路：點一下「其他」，然後輸入封閉網路的名稱。您必須事先取得該網路的名稱、安全性類型和密碼（如有需要）。
- 調整 Wi-Fi 網路的設定：點一下網路旁邊的 。您可以設定 HTTP 代理伺服器、指派固定網路設定、關閉 BootP 或更新 DHCP 伺服器所提供的設定。

設定您自己的 Wi-Fi 網路。若您有一台已開啟並位於連線範圍之內的 AirPort 基地台，但是尚未經過設定，則可以使用 iPhone 來設定它。前往「設定」> Wi-Fi 並尋找「設定 AirPort 基地台」。點一下您的基地台，「設定輔助程式」會協助您執行接下來的步驟。

管理 AirPort 網路。若 iPhone 已連接到 AirPort 基地台，請前往「設定」> Wi-Fi，點一下網路名稱旁邊的 ⓘ，然後點一下「管理此網路」。若您尚未下載「AirPort 工具程式」，請點一下「好」來打開 App Store 並下載該程式。

連接 Internet

iPhone 會在必要時使用 Wi-Fi 連線（適用時）或您電信業者的行動網路來連接 Internet。如需連接 Wi-Fi 網路的相關資訊，請參閱上方的第 15 頁 [連接 Wi-Fi](#)。

當 App 需要使用 Internet 時，iPhone 會依序執行下列動作：

- 透過最近使用過的可用 Wi-Fi 網路來連接網路
- 顯示連線範圍中的 Wi-Fi 網路列表，並使用您選擇的項目進行連線
- 透過行動數據網路進行連線（若有的話）

【注意】如果無法取得 Internet 的 Wi-Fi 連線，某些 App 和服務可能會透過您電信業者的行動網路來傳送資料，這樣可能會產生額外費用。請聯絡您的電信業者，以取得行動數據方案與資費的相關資訊。若要管理行動數據用量，請參閱第 149 頁 [行動網路設定](#)。

設定郵件和其他帳號

iPhone 可與 iCloud、Microsoft Exchange、許多常用 Internet 類型的郵件、聯絡資訊以及行事曆服務提供者搭配使用。

您可以在初次設定 iPhone 時設定免費的 iCloud 帳號，也可以稍後在「設定」中進行設定。請參閱第 17 頁 [iCloud](#)。

設定帳號。前往「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」>「加入帳號」。若您要設定 iCloud 帳號，也可以在「設定」> iCloud 中執行該操作。

如果您的公司或組織支援的話，可以使用 LDAP 或 CardDAV 帳號加入聯絡資訊。請參閱第 111 頁 [新增聯絡資訊](#)。

您可以新增使用 CalDAV 行事曆帳號的行事曆，並可訂閱 iCalendar (.ics) 行事曆或從「郵件」輸入它們。請參閱第 68 頁 [使用多個行事曆](#)。

Apple ID

Apple ID 是一個登入帳號，您可用它來執行任何 Apple 服務，包含使用 iCloud 存放內容、從 App Store 下載 App，以及從 iTunes Store 購買歌曲、影片和電視節目。

您只需要一組 Apple ID 即可取用 Apple 提供的所有內容。如果您有 Apple ID，請在您第一次設定 iPhone 時，以及每當您需要登入以使用 Apple 服務時使用它。若您還沒有 Apple ID，當系統要求您登入時便可建立一個帳號。

建立 Apple ID。前往「設定」>「iTunes 與 App Store」並點一下「登入」。（若您已登入並想建立另一個 Apple ID，請先點一下您的 Apple ID，然後點一下「登出」。）

如需更多資訊，請參閱 appleid.apple.com/zh_TW、appleid.apple.com/zh_HK。

在 iOS 裝置上管理內容

您可以使用 iCloud 或 iTunes 在 iOS 裝置和電腦之間傳送資訊和檔案。

- **iCloud** 會儲存各種內容，例如音樂、照片、行事曆、聯絡資訊、文件和其他項目，並以無線方式將其推播到您的 iOS 裝置和電腦上，讓所有項目保持最新狀態。請參閱下方的第 17 頁 [iCloud](#)。
- **iTunes** 會在電腦和 iPhone 之間同步音樂、影片、照片和其他項目。您在一台裝置上所做的更動會在同步時拷貝到其他裝置。您也可以使用 iTunes 同步檔案和文件。請參閱第 18 頁與 [iTunes 同步](#)。

視您的需求而定，您可以使用 iCloud 或 iTunes 或兩者。例如，您可以使用 iCloud 來將您使用 iPhone 拍攝的照片自動傳送到您的其他裝置，並可使用 iTunes 來將照片相簿從電腦同步到 iPhone。

【重要事項】若要避免出現重複項目，請使用 iCloud 或 iTunes 讓聯絡資訊、行事曆和備忘錄保持同步，但不要兩者同時使用。

您也可以使用 iTunes 在該裝置的「摘要」面板中手動管理內容。這樣可讓您在 iTunes 中選擇 iTunes 資料庫中的歌曲、影片或播放列表並將其拖移到 iPhone 來新增歌曲和影片。當您 iTunes 資料庫包含的項目數量超過您裝置所能容納的範圍時，這樣做是非常實用的。

iCloud

iCloud 會儲存您的內容，包含音樂、照片、聯絡資訊、行事曆和支援的文件。儲存在 iCloud 上的內容會以無線方式推播到其他也設定了相同 iCloud 帳號的 iOS 裝置和電腦上。

iCloud 可在 iOS 5 或更新版本的裝置上以及 OS X Lion v10.7.2 或以上版本的 Mac 電腦上使用，此外，安裝了「Windows iCloud 控制面板」的 PC (需要 Windows 7 或 Windows 8) 也可使用。

【注意】iCloud 僅適用於部分國家或地區，且 iCloud 功能會視國家和地區而有所差異。如需更多資訊，請參閱 www.apple.com/tw/icloud、www.apple.com/hk/icloud。

iCloud 功能包括：

- **iTunes 雲端服務**：可讓您隨時將先前購買的 iTunes Store 音樂和影片下載到 iPhone 上，不需支付費用。使用 iTunes Match 訂閱，您的所有音樂，包含從光碟輸入或從 iTunes Store 以外的來源所購買的音樂，都會顯示在您的所有裝置上，並可下載和點播。請參閱第 61 頁 [iTunes Match](#)。
- **App 和書籍**：可讓您隨時將先前購買的 App Store 和 iBooks Store 項目下載到 iPhone 上，不需支付費用。
- **照片**：使用「我的照片串流」來將您用 iPhone 拍攝的照片自動推播到您其他的裝置上。使用「iCloud 照片共享」來僅與您選擇的人員分享照片和影片，並允許他們新增照片、影片和評論。請參閱第 71 頁 [iCloud 照片共享](#) 和第 72 頁 [我的照片串流](#)。
- **文件雲端服務**：針對已啟用 iCloud 功能的 App，讓文件和 App 資料在所有裝置上保持最新狀態。
- **郵件、聯絡資訊、行事曆**：讓您的郵件聯絡資訊、行事曆、備忘錄和提醒事項在所有裝置上保持最新狀態。
- **備份**：當連接電源與 Wi-Fi 網路時，自動備份 iPhone 的內容到 iCloud 上。在 Internet 上傳送的 iCloud 資料都是經過加密的。請參閱第 148 頁 [備份 iPhone](#)。
- **尋找我的 iPhone**：在地圖上找出您的 iPhone、顯示訊息、播放聲音、鎖定螢幕或遠端清除資料。「尋找我的 iPhone」包含「啟用鎖定」，您需有 Apple ID 和密碼才能關閉「尋找我的 iPhone」或清除您的裝置。任何人若要重新啟用您的 iPhone，也需要您的 Apple ID 和密碼。請參閱第 35 頁 [尋找我的 iPhone](#)。

- **iCloud 標籤頁**：查看您在其他 iOS 裝置和 OS X 電腦上已打開的網頁。請參閱 第 54 頁 [分享您發現的內容](#)。
- **iCloud 鑰匙圈**：讓您的密碼和信用卡資訊在所有您指定的裝置上保持最新狀態。請參閱 第 35 頁 [iCloud 鑰匙圈](#)。
- **尋找我的朋友**：與重要的好友分享您的位置資訊。從 App Store 下載免費 App。

使用 iCloud，您可享受免費的電子郵件帳號和 5 GB 的儲存空間，供郵件、文件和備份使用。您購買的音樂、App、電視節目和書籍，以及您的照片串流不含在您可用空間之內。

登入或建立 iCloud 帳號，並設定 iCloud 選項。 前往「設定」> iCloud。

購買額外的 iCloud 儲存空間。 前往「設定」> iCloud >「儲存與備份」，然後點一下「購買更多儲存空間」或「更改儲存空間方案」。如需購買 iCloud 儲存空間的相關資訊，請參訪 help.apple.com/icloud。

檢視或下載先前的購買項目。

- **iTunes Store 購買項目**：您可以在「音樂」和「影片」App 中取用您的購買歌曲和影片。或者在 iTunes Store 中，請點一下「更多」，然後點一下「已購買」。
- **App Store 購買項目**：前往 App Store，點一下「更新項目」，然後點一下「已購買」。
- **iBooks Store 購買項目**：前往 iBooks，點一下「書店」，然後點一下「已購買」。

啟用音樂、App 或書籍的「自動下載」。 前往「設定」>「iTunes 與 App Store」。

如需更多 iCloud 的相關資訊，請參訪 www.apple.com/tw/icloud、www.apple.com/hk/icloud 網站。如需支援資訊，請參訪 www.apple.com/tw/support/icloud、www.apple.com/hk/support/icloud。

與 iTunes 同步


與 iTunes 同步會將資訊從電腦拷貝到 iPhone，反之亦然。您可將 iPhone 連接到電腦進行同步，或者使用 Wi-Fi 設定 iTunes 進行無線同步。您可以設定 iTunes 同步音樂、照片、影片、podcast、App 和更多項目。如需同步 iPhone 與電腦的輔助說明，請打開 iTunes，然後從「輔助說明」選單中選擇「iTunes 輔助說明」。

以無線方式同步。 連接 iPhone。然後在您電腦的 iTunes 中，請選擇您的 iPhone，按一下「摘要」，並選擇「透過 Wi-Fi 與此 iPhone 同步」。

若 Wi-Fi 同步已啟用，iPhone 會在連接電源時進行同步。iPhone 和您的電腦皆須連接相同的無線網路，且電腦上的 iTunes 必須打開。

與電腦的 iTunes 進行同步的訣竅：

將 iPhone 連接至電腦，在 iTunes 中選擇它，並在各面板中設定選項。

- 在「摘要」面板中，您可以設定 iTunes 在 iPhone 連接電腦時自動同步 iPhone。若要暫時覆蓋此設定，請按住 Command 和 Option 鍵 (Mac) 或 Shift 和 Control 鍵 (PC)，直到您在 iTunes 視窗中看到 iPhone 出現。
- 在「摘要」面板中，如果您想在 iTunes 進行備份時加密電腦上所儲存的資訊，請選擇「加密 iPhone 備份」。加密的備份會透過鎖頭圖像  顯示，並需要輸入密碼才能回復備份。如果您並未選取此選項，備份中不會包含其他密碼（如用於郵件帳號的密碼），且如果您使用備份來回復 iPhone，將必須重新輸入它們。
- 在「資訊」面板中，當您同步郵件帳號時，只會將設定從您的電腦傳送到 iPhone 上。您在 iPhone 上對郵件帳號進行的更動並不會影響到電腦中的帳號。
- 在「資訊」面板中，請按一下「進階」來選擇選項，這些選項讓您在下次同步時，可以用電腦上的資訊來取代 iPhone 上的資訊。

- 在「照片」面板中，您可以從電腦上的檔案夾來同步照片和影片。

若您使用 iCloud 來儲存聯絡資訊、行事曆和書籤，請不要又使用 iTunes 來將其同步到 iPhone。

日期與時間

日期與時間通常是根據您的位置進行設定，請查看「鎖定」螢幕來檢查它們是否正確。

設定是否要讓 iPhone 自動更新日期與時間。 前往「設定」>「一般」>「日期與時間」，然後啟用或關閉「自動設定」。如果您將 iPhone 設定成自動更新時間，它會透過行動網路取得正確的時間，並針對您的所在時區來更新時間。部分電信業者不支援網路時間，所以在部分國家或地區，iPhone 可能會無法自動判斷當地時間。

手動設定日期與時間。 前往「設定」>「一般」>「日期與時間」，然後關閉「自動設定」。

設定 iPhone 顯示 24 小時制或 12 小時制的时间。 前往「設定」>「一般」>「日期與時間」，然後啟用或關閉「24 小時制」。（「24 小時制」可能無法適用於部分國家或地區。）

國際設定

前往「設定」>「一般」>「國際設定」來設定下列項目：

- iPhone 的語言
- 語音控制的語言
- 您使用的鍵盤
- 地區格式（日期、時間和電話號碼）
- 行事曆格式


您 iPhone 的名稱


iPhone 的名稱會由 iTunes 和 iCloud 使用。

更改 iPhone 的名稱。 前往「設定」>「一般」>「關於本機」>「名稱」。

在 iPhone 上檢視使用手冊

您可以在 iPhone 上的 Safari 中，以及在免費的 iBooks App 中，檢視「iPhone 使用手冊」。

在 Safari 中檢視使用手冊。 點一下 ，然後點一下「iPhone 使用手冊」書籤。（若您沒有看見書籤，請前往 help.apple.com/iphone。）

- 將目前手冊的圖像加入「主畫面」螢幕：點一下 ，然後點一下「加入主畫面螢幕」。
- 以不同的語言來檢視手冊：點一下首頁底部的「更改語言」。

在 iBooks 中檢視使用手冊。 若您尚未安裝 iBooks，請打開 App Store，搜尋並安裝 iBooks。打開 iBooks 並且點一下「書店」。搜尋「iPhone 使用者」，然後選取並下載手冊。

如需更多關於 iBooks 的資訊，請參閱第 114 頁第 30 章 [iBooks](#)。

基本概述

3

使用 App

iPhone 隨附的所有 App 以及您從 App Store 上下載的 App 皆是位於「主畫面」螢幕。

從主畫面開始操作

點一下 App 來打開它。




按下「主畫面」按鈕來回到「主畫面」螢幕。向左或向右滑動來查看其他螢幕。



多工處理

iPhone 可讓您同時執行許多 App。

檢視執行中的 App。按兩下「主畫面」按鈕來顯示多工處理畫面。向左或向右滑動來查看更多項目。若要切換至另一個 App，請點一下它。




關閉 App。若 App 運作不正常，您可以強制關閉它。從多工處理畫面中向上拖移 App。然後試著重新開啟 App。

若您有許多 App，您可使用 Spotlight 來尋找並將其開啟。在「主畫面」螢幕的中心位置向下拉來查看搜尋欄位。請參閱第 27 頁搜尋。

查看更多內容

向上或向下拖移來查看更多項目。滑動來快速捲視；觸碰螢幕來停止捲視。某些列表具有索引功能，請點一下字母來跳至特定位置。



以任何方向拖移照片、地圖或網頁來查看更多內容。

若要快速跳至頁面最上方，請點一下螢幕最上方的狀態列。

放大查看


拉伸照片、網頁或地圖來查看特寫，然後兩指靠攏來縮小。在「照片」中，請繼續靠攏兩指來查看照片所在的選集或相簿。




或是點兩下照片或網頁來放大，再點兩下來縮小。在「地圖」中，請點兩下來放大地圖，用兩指點一下可以縮小地圖。

更改螢幕方向

許多 App 可在您旋轉 iPhone 時給您不同的顯示方式。



若要將螢幕鎖定在直向，請在螢幕底部邊緣向上滑動來打開「控制中心」，然後點一下 。

「直向」鎖定圖像  會在螢幕方向鎖定時出現在狀態列中。

自定 iPhone

排列 App

排列 App。觸碰並按住「主畫面」螢幕上的任何 App，直到其開始擺動，然後拖移 App。將 App 拖移至螢幕邊緣來將其移到另一個「主畫面」螢幕，或是移到螢幕底部的 Dock。按下「主畫面」按鈕來儲存您的排列方式。



建立新的「主畫面」螢幕。排列 App 時，將 App 拖移至最後一個「主畫面」螢幕的右側邊緣。Dock 上方的圓點數顯示您所擁有的「主畫面」螢幕數量，並指出您目前正在檢視的螢幕畫面。您也可以將 iPhone 連接到電腦時，使用 iTunes 自定「主畫面」螢幕。在 iTunes 中，選擇 iPhone，然後按一下 App。

從頭開始。前往「設定」>「一般」>「重置」，然後點一下「重置主畫面佈局」來將「主畫面」螢幕和 App 重置為原始的佈局。這樣會移除檔案夾並回復原始的背景圖片。

整理檔案夾



製作檔案夾。 排列 App 時，請將一個 App 拖移至另一個 App。點一下檔案夾的名稱來重新命名。拖移 App 來進行新增或移除。完成時，請按下「主畫面」按鈕。

您可以在單一檔案夾中擁有多個 App 頁面。

刪除檔案夾。 將所有的 App 拖移出去，這樣做會自動刪除檔案夾。

更改背景圖片

「背景圖片」設定可讓您將影像或照片設為「鎖定」螢幕或「主畫面」螢幕的背景圖片。您可以從動態和靜態影像中選擇。




更改背景圖片 前往「設定」>「背景圖片與亮度」>「選擇新背景圖片」。

開啟或關閉視角縮放。 在選擇一張影像作為新的背景圖片時，點一下「視角縮放」按鈕。對於您已經設定的背景圖片，請前往「背景圖片與亮度」設定，並點一下「鎖定」螢幕或「主畫面」螢幕來顯示「視角縮放」按鈕。「視角縮放」設定會讓所選的背景圖片自動縮放。

【注意】若啟用「減少動態效果」(在「輔助使用」設定中)，則「視角縮放」按鈕不會顯示。請參閱第 133 頁[減少螢幕動態效果](#)。

調整亮度

將螢幕變暗來延長電池壽命，或是使用「自動調整亮度」。




調整螢幕亮度。 前往「設定」>「背景圖片與亮度」並拖移滑桿。如果「自動調整亮度」已啟用，iPhone 會使用內建環境光度感測器，來依照目前的光線情況調整螢幕亮度。您也可在「控制中心」中調整亮度。

輸入文字

螢幕鍵盤可讓您在需要時輸入文字。


輸入文字



點一下文字欄位來查看鍵盤，然後點按字母來進行輸入。若您觸碰到錯誤的按鍵，則可以將手指滑到正確的按鍵上。在您將手指離開按鍵後，字母才會輸入。

您也可以使用 Apple Wireless Keyboard 無線鍵盤來輸入文字。請參閱第 25 頁使用 [Apple Wireless Keyboard 無線鍵盤](#)。若要用聽寫取代輸入，請參閱第 26 頁聽寫。

點一下 Shift 來輸入大寫字母，或是觸碰 Shift 鍵並滑動來選擇字母。點兩下 Shift 來使用大寫鎖定功能。若要輸入數字、標點符號或符號，請點一下「數字」鍵 123 或「符號」鍵 #+=。若要快速加上句號和空格來結束句子，只要點兩下空格鍵即可。



根據 App 以及您所使用的語言，iPhone 可能會更正拼字錯誤並預測您即將輸入的內容。輸入空格或標點符號或是點一下「換行」來接受建議。若要拒絕建議，請點一下 [x]。若您多次拒絕相同的建議，iPhone 會停止提供該建議。若您看到加上紅色底線的文字，請點一下它來查看更正建議。若您要的文字沒有顯示，請輸入更正內容。



若要設定輸入選項，請前往「設定」>「一般」>「鍵盤」。

編輯文字

修改文字。 觸碰並按住文字來顯示放大鏡，然後拖移來放置插入點。



選擇文字。 點一下插入點來顯示選擇選項。或是點兩下文字來將其選取。拖移抓取點來選擇更多或更少的文字。在唯讀文件中（例如網頁），觸碰並按住來選擇單字。




您可以針對所選文字執行剪下、拷貝或貼上等動作。針對某些 App，您也可以設定文字粗體、斜體或加上底線（點一下 B / I / U）、取得文字定義，或是讓 iPhone 建議其他單字。點一下 ► 來查看所有選項。

還原最後的編輯。 晃動 iPhone，然後點一下「還原」。

儲存按鍵組合

輸入碼可讓您輸入幾個字元便能輸入單字或字詞。例如，輸入「omw」來輸入「On my way!」。這個輸入碼已經為您設定好了，若要新增更多內容，請前往「設定」>「一般」>「鍵盤」。



製作輸入碼： 前往「設定」>「一般」>「鍵盤」，然後點一下「使用者辭典」，點一下「+」。

如果您不想讓所使用的單字或字詞遭受更正？製作輸入碼，但將「輸入碼」欄位留空。

使用 iCloud 以便在您其他的裝置上讓個人辭典保持最新狀態。請前往「設定」> iCloud，然後啟用「文件與資料」。

使用 Apple Wireless Keyboard 無線鍵盤

您可以使用 Apple Wireless Keyboard 無線鍵盤（需另外購買）來在 iPhone 上輸入文字。此鍵盤是透過藍牙連線，因此您必須先將鍵盤與 iPhone 配對。

將 Apple Wireless Keyboard 無線鍵盤與 iPhone 配對。 開啟鍵盤，前往「設定」>「藍牙」並啟用「藍牙」，然後當其顯示在「裝置」列表中時點一下鍵盤。

配對完成後，鍵盤會在 iPhone 位於連線範圍（最遠可達 10 公尺或 30 英尺）內時重新連接到 iPhone。當它連接時，螢幕鍵盤不會顯示在畫面上。

節省電池電力。 當藍牙和無線鍵盤閒置時，請將其關閉。您可以在「控制中心」中關閉藍牙 ✎。若要關閉鍵盤，請按住「開啟/關閉」開關，直到綠燈熄滅。

取消配對無線鍵盤。 前往「設定」>「藍牙」，點一下鍵盤名稱旁邊的 ⓘ，然後點一下「忘記此裝置設定」。

請參閱第 32 頁 [藍牙裝置](#)。

新增或更改鍵盤

您可以啟用或關閉輸入功能（例如拼字檢查）、新增鍵盤來輸入其他語言，以及更改螢幕鍵盤或 Apple Wireless Keyboard 無線鍵盤的佈局。

設定輸入功能。 前往「設定」>「一般」>「鍵盤」。

新增其他語言的鍵盤。 前往「設定」>「一般」>「鍵盤」>「鍵盤」>「新增鍵盤」。

切換鍵盤。 若您已在「設定」>「一般」>「國際設定」>「鍵盤」中將鍵盤設定成使用其他語言，您可以按下 Command 加空格鍵來切換語言。


如需國際鍵盤的相關資訊，請參閱第 141 頁 [使用國際鍵盤](#)。

更改鍵盤佈局。 前往「設定」>「一般」>「鍵盤」>「鍵盤」，選擇鍵盤，然後選擇佈局。

聽寫

在 iPhone 4s 或更新機型中，您可以用聽寫取代輸入。請確定 Siri 已啟用（位於「設定」>「一般」>Siri）且 iPhone 已連接 Internet。

【注意】您可能需要支付行動數據的費用。請參閱第 149 頁 [行動網路設定](#)。

聽寫文字。 點一下螢幕鍵盤中的 ，然後開始朗讀。完成時，請點一下「完成」。



加入文字。 再點一下  並繼續聽寫。若要插入文字，請先點一下來放置插入點。您也可以聽寫取代選取的文字。

您也可以將 iPhone 置於耳朵旁邊來開始聽寫，然後在完成時將 iPhone 移回身前。若要啟用此功能，請前往「設定」>「一般」>Siri。

加入標點符號或設定文字格式。 說出標點符號或格式。例如，「親愛的小王 逗號 祝你成功 驚嘆號」會成為「親愛的小王，祝你成功！」。標點符號和格式化指令包含：

- 另起一段 - 插入另起一段
- 新段
- 換行 - 插入換行
- 句號 - 插入 。
- 問號 - 插入 ？
- 等號 - 插入 □
- 冒號 - 插入 ：
- 分號 - 插入 ；
- 驚嘆號 - 插入 ！
- 微笑符號 - 插入 :-)

- 井號 - 插入 #
- 眨眼符號 - 插入 ;-)

語音控制

使用「語音控制」撥打電話並控制音樂播放。(在 iPhone 4s 或更新機型中，您也可以使用 Siri 透過語音來控制 iPhone。請參閱第 38 頁第 4 章 [Siri](#)。)

【注意】當 Siri 啟用時，無法使用「語音控制」和「語音控制」設定。



使用「語音控制」。在「設定」>「一般」> Siri 中關閉 Siri，然後按住「主畫面」按鈕，直到顯示「語音控制」螢幕並聽到「嗶」聲為止，或者按住您耳麥上的中央按鈕。請參閱第 32 頁使用 [Apple 耳麥](#)。

若想取得最佳結果：

- 清楚自然地講話。
- 只講「語音控制」指令、名稱和號碼。在指令之間短暫地暫停。
- 使用全名。

更改「語音控制」的語言。依照預設，「語音控制」會預期您用 iPhone 上設定的語言(在「設定」>「一般」>「國際設定」>「語言」)來說出語音指令。若要以其他語言或方言使用「語音控制」，請前往「設定」>「一般」>「國際設定」>「語音控制」。

「音樂」App 的「語音控制」通常是處於啟用狀態，但是您可以防止「語音控制」在 iPhone 鎖定時進行語音撥號。請前往「設定」>「Touch ID 和密碼」(iPhone 5s)，或「設定」>「密碼」(其他機型)，並關閉「語音撥號」。


如需特定指令的資訊，請參閱第 41 頁 [撥打電話](#) 和第 61 頁 [Siri 和語音控制](#)。如需更多關於使用「語音控制」的資訊，包括使用不同語言的「語音控制」資訊，請參閱 support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=zh_TW。

搜尋

許多 App 包含搜尋欄位，讓您用輸入文字的方式尋找 App 知道的內容。使用「Spotlight 搜尋」，您可以一次搜尋所有的 App。


搜尋 iPhone。在任何「主畫面」螢幕的中心位置上進行拖移來顯示搜尋欄位。當您輸入時會顯示結果。若要隱藏鍵盤並在螢幕上看到更多結果，請點一下「搜尋」。點一下列表中的項目來打開它。

您也可以使用「Spotlight 搜尋」來尋找並打開 App。



選擇要搜尋哪些 App 和內容。前往「設定」>「一般」>「Spotlight 搜尋」。您也可以更改搜尋順序。

控制中心



「控制中心」可讓您快速取用相機、手電筒、AirDrop (iPhone 5 或更新機型)、AirPlay、計時器、音訊播放控制項目和許多其他實用的功能。您可以更改亮度、將螢幕鎖定在直向、啟用或關閉無線服務，以及啟用 AirDrop 來與您附近支援 AirDrop iOS 7 裝置交換照片和其他項目。請參閱第 30 頁 [AirDrop](#)、[iCloud](#) 和 [其他的分享方式](#)。

打開「控制中心」。從任何螢幕 (甚至是從「鎖定」螢幕) 的底部邊緣向上滑動。

打開目前進行播放的音訊 App。點一下歌曲名稱。

關閉「控制中心」。向下滑動，點一下螢幕的最上方，或是按「主畫面」按鈕。

關閉在 App 中或在「鎖定」螢幕上取用「控制中心」。前往「設定」>「控制中心」。

提示和通知中心

提示

提示可讓您瞭解重要事件。它們會短暫顯示在螢幕最上方，或是停留在螢幕中央，直到您確認讀取為止。

某些 App 可能會在它們的「主畫面」螢幕圖像上包含標記，讓您知道有多少新項目在等待確認，例如，新電子郵件的數量。若是發生問題 (例如，郵件無法傳送)，則標記上會顯示驚嘆號 (!)。在檔案夾上，數字標記會顯示所有內含 App 的通知總數。



提示也可顯示在「鎖定」螢幕上。

當 iPhone 鎖定時回應提示。 由左至右滑動提示：

讓提示靜音。 前往「設定」>「勿擾模式」。


設定聲音和震動。 前往「設定」>「聲音」。

通知中心

「通知中心」會將您的通知訊息收集在單一位置，讓您在方便時可以檢閱它們。檢閱您所有的提示訊息，或是僅查看您漏讀的訊息。或是點一下「今天」標籤頁來查看當天的事件摘要，例如天氣預報、通勤路況 (iPhone 4s 或更新機型)、約會、生日、股市報價，甚至是明天即將發生之事件的簡短摘要。

打開「通知中心」。 從螢幕最的上方邊緣向下滑動。



設定通知選項。 前往「設定」>「通知中心」。點一下 App 來設定它的通知選項。您也可以點一下「編輯」來排列 App 通知的順序。觸碰 ，然後將它拖移至新位置。

【注意】 若要在「今天」標籤頁中包含通勤路況 (iPhone 4s 或更新機型)，請確定您已在「設定」>「隱私」>「定位服務」>「系統服務」>「經常位置」中啟用「經常位置」。

取得政府提示。 在某些地區，您可以在「政府提示」列表中啟用提示功能。前往「設定」>「通知中心」。

例如，在美國，iPhone 4s 或更新機型可接收到總統警報，且您可以啟用或關閉「琥珀色提示」和「緊急提示」（其包含「嚴重」和「極度緊急威脅」提示）；依照預設，這些提示是啟用的。在日本，iPhone 可接收來自日本氣象廳 (Japan Meteorological Agency) 的「緊急地震警報」。政府提示會因電信業者和 iPhone 機型而有所差異，且在部分情況下可能無法使用。

關閉「通知中心」。 向上滑動，或是按下「主畫面」按鈕。

聲音和靜音

您可以更改或關閉 iPhone 在您收到來電、訊息、語音留言、電子郵件、推文、Facebook 貼文、提醒事項或其他事件時播放的聲音。



設定聲音選項。 前往「設定」>「聲音」選項，包含鈴聲和提示鈴聲、震動設定和模式，以及鈴聲和提示聲音量。

設定震動模式。 前往「設定」>「聲音」，並從「聲音和震動模式」列表中選擇一個項目。點一下「震動」來選擇模式或製作您自己的模式。

若您想暫時讓來電、提示聲和音效靜音，請參閱下一個章節和第 11 頁 [響鈴/無聲開關](#)。

勿擾模式

當您準備吃晚餐或就寢時，「勿擾模式」是讓 iPhone 靜音的簡便方式。它會讓來電和提示不會發出任何聲音或亮起螢幕。


啟用「勿擾模式」。從螢幕的底部邊緣向上滑動來打開「控制中心」，然後點一下 。當「勿擾模式」啟用時， 會顯示在狀態列中。

【注意】即使「勿擾模式」已啟用，鬧鐘仍會發出聲音。若要讓 iPhone 保持無聲，請將其關閉。

設定「勿擾模式」。前往「設定」>「勿擾模式」。

您可以排定靜音時段、允許「常用聯絡資訊」或聯絡資訊群組的來電，並允許緊急狀況發生時的重複來電發出鈴聲。您也可以設定「勿擾模式」是否僅在 iPhone 鎖定時才讓其靜音，或甚至是在未鎖定時也要靜音。

AirDrop、iCloud 和其他的分享方式

在許多 App 中，您可以點一下「分享」或  來查看分享或其他選項。選項會因您使用的 App 而異。



AirDrop (iPhone 5 或更新機型) 可讓您以無線方式與附近支援 AirDrop 的 iOS 7 裝置分享照片、影片、有趣的網站、位置和其他項目。AirDrop 需要 iCloud 帳號，並可使用 Wi-Fi 或藍牙傳送資訊。您與另一個裝置必須是位於相同的 Wi-Fi 網路上，或是相距 10 公尺 (30 英尺) 的範圍內。傳送的資料會基於安全考量進行加密。

使用 AirDrop 分享項目。點一下「分享」或 ，然後點一下 AirDrop 並點一下附近的 AirDrop 使用者名稱。您也可以從「控制中心」中使用 AirDrop，只要從螢幕的底部邊緣向上滑動即可。

接收其他人的 AirDrop 項目。從螢幕的底部邊緣向上滑動來打開「控制中心」。點一下 AirDrop，然後選擇要從「僅限聯絡人」或「所有人」接收項目。您可以接受或拒絕。

將照片或影片加入分享串流。點一下 iCloud (「照片」App 中的一個分享選項)，加入評論 (如果您想要)，選擇串流 (或是製作新串流)，然後點一下「發佈」。

使用 Twitter、Facebook、Flickr 或 Vimeo。在「設定」中登入您的帳號。若您沒有執行過登入動作，Twitter、Facebook、Flickr 和 Vimeo 分享按鈕會帶您到適用的設定頁面。

【注意】當您在編寫推文時，右下角的數字會顯示剩餘的字元數。附件會使用推文 140 個字元中的一部分。

傳送檔案

您可以使用數種方式來在 iPhone 和電腦或其他 iOS 裝置之間傳送檔案。若您在多個裝置上皆有支援 iCloud 的 App，便可使用 iCloud 讓該 App 的文件在所有裝置上自動保持最新狀態。請參閱第 17 頁 iCloud。

使用 iTunes 傳送檔案。 使用隨附的接線來將 iPhone 連接到電腦。在電腦的 iTunes 中，選擇 iPhone，然後按一下 App。使用「檔案共享」區段來在 iPhone 和您的電腦之間傳送文件。支援檔案共享的 App 會出現在 iTunes 中的「檔案共享 App」列表中。若要刪除檔案，請在「文件」列表中選取它，然後按下 Delete 鍵。

您也可以在 iPhone 上檢視以電子郵件附件接收的檔案。

某些 App 也可以使用 AirDrop 分享內容。請參閱第 30 頁 [AirDrop](#)、[iCloud](#) 和 [其他的分享方式](#)。

個人熱點

使用「個人熱點」來分享 iPhone 的 Internet 連線。電腦可使用 Wi-Fi、藍牙或 USB 接線來分享您的 Internet 連線。其他 iOS 裝置可使用 Wi-Fi 分享連線。只有在 iPhone 是透過行動數據網路連接 Internet 時，才能使用「個人熱點」。

【注意】部分電信業者可能無法使用此功能。這些服務可能需要另外付費。請聯絡您的電信業者來瞭解更多資訊。

分享 Internet 連線。 前往「設定」>「行動網路」，並點一下「設定個人熱點」（若其顯示），來設定您電信業者的服務。

啟用「個人熱點」後，其他裝置可透過下列方式進行連接：

- **Wi-Fi:** 在裝置上，從可用 Wi-Fi 網路列表中選擇您的 iPhone。
- **USB:** 使用隨附的接線將 iPhone 連接到電腦。在您電腦的「網路」偏好設定中，選擇 iPhone 並進行網路設定。
- **藍牙:** 在 iPhone 上，前往「設定」>「藍牙」，然後啟用藍牙。若要將 iPhone 與您的裝置配對並連接，請參閱電腦隨附的說明文件。

【注意】連接裝置之後，會在 iPhone 螢幕的上方顯示藍色橫條。「個人熱點」圖像  會顯示在使用「個人熱點」之 iOS 裝置的狀態列上。


更改 iPhone 的 Wi-Fi 密碼。 前往「設定」>「個人熱點」>「Wi-Fi 密碼」，然後輸入最少 8 個字元的密碼。

監視您的行動數據網路用量。 前往「設定」>「行動網路」。請參閱第 149 頁 [行動網路設定](#)。


AirPlay

使用 AirPlay 來以無線方式將音樂、照片和影片連續播送到 iPhone 所在 Wi-Fi 網路上的 Apple TV 和其他支援 AirPlay 的裝置。

顯示 AirPlay 控制項目。 從螢幕的底部邊緣向上滑動來打開「控制中心」，然後點一下 .

連續播送內容。 點一下  來選擇您要連續播送的裝置。

切換回 iPhone。 點一下 ，然後選擇 iPhone。

在電視上鏡像輸出 iPhone 螢幕。 點一下 ，選擇 Apple TV，然後點一下「鏡像輸出」。當啟用 AirPlay 鏡像輸出時，iPhone 螢幕最上方會出現一條藍色列。

您也可以使用適用的 Apple 接線或轉接器來將 iPhone 連接到電視、投影機或其他外接顯示器。請參訪 support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=zh_TW。

AirPrint

使用 AirPrint 來讓 App (例如「郵件」、「照片」和 Safari) 透過支援 AirPrint 的印表機執行無線列印工作。App Store 上有許多 App 也支援 AirPrint。

iPhone 和印表機必須位於相同的 Wi-Fi 網路。如需關於 AirPrint 的更多資訊，請參閱 support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=zh_TW。


列印文件。點一下  或  (視您使用的 App 而定)。

查看列印工作的狀態。按兩下「主畫面」按鈕，然後點一下「列印中心」。圖像上的標記會顯示佇列中的文件數。

取消工作。在「列印中心」中將其選取，然後點一下「取消列印」。

使用 Apple 耳麥

Apple EarPods 線控麥克風耳機 (iPhone 5 或更新機型) 和 Apple Earphones 線控麥克風耳機 (iPhone 4s 或較早機型) 提供了麥克風、音量按鈕和中央按鈕，讓按鈕可讓您接聽和結束通話，或可控制音訊和影片播放 (甚至連 iPhone 鎖定時也可使用)。



使用中央按鈕來控制音樂播放。

- 暫停歌曲或影片：按一下中央按鈕。再按一下來繼續播放。
- 跳到下一首歌曲：快速按兩下中央按鈕。
- 回到上一首歌曲：快速按三下中央按鈕。
- 快轉：快速按兩下並按住中央按鈕。
- 倒轉：快速按三下並按住中央按鈕。

使用中央按鈕來接聽或撥打電話。

- 接聽來電：按一下中央按鈕。
- 結束目前的通話：按一下中央按鈕。
- 拒絕來電：按住中央按鈕約兩秒，然後放開按鈕。兩聲低沉的嗶聲會確認您已拒絕通話。
- 切換至來電或保留的通話，並保留目前的通話：按一下中央按鈕。再按一下按鈕來切換回到第一通電話。
- 切換至來電或保留的通話，並結束目前的通話：按住中央按鈕約兩秒，然後放開按鈕。兩聲低沉的嗶聲會確認您已結束第一個通話。

使用 Siri 或「語音控制」。按住中央按鈕。請參閱 第 38 頁第 4 章 [Siri](#) 或第 27 頁 [語音控制](#)。

藍牙裝置

您可以讓藍牙裝置 (包含耳麥、車用套件、立體聲耳機或 Apple Wireless Keyboard 無線鍵盤) 與 iPhone 搭配使用。有關支援的藍牙描述檔資訊，請參閱 support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=zh_TW。


【警告】如需避免聽力受損和行車駕駛時避免注意力分散的重要相關資訊，請參閱第 144 頁 [重要安全資訊](#)。

【注意】iPhone 與某些配件搭配使用，可能會影響無線連線的效能。並非所有的 iPod 和 iPad 配件都能與 iPhone 完全相容。啟用飛航模式可消除 iPhone 與配件之間的音訊干擾。調整 iPhone 或其連接配件的方向或位置可能可以改善其無線效能。

啟用藍牙。 前往「設定」>「藍牙」。

連接藍牙裝置。 在「裝置」列表中點一下裝置，然後依照螢幕上的指示來連接。請參閱裝置隨附的文件，以瞭解藍牙配對的相關資訊。如需使用 Apple Wireless Keyboard 的相關資訊，請參閱第 25 頁使用 Apple Wireless Keyboard 無線鍵盤。

iPhone 必須位於藍牙裝置的 10 公尺 (30 英尺) 範圍內。

將音訊輸出傳回到 iPhone。 關閉或取消配對該裝置、在「設定」>「藍牙」中關閉藍牙，或是使用  來將音訊輸出切換回到 iPhone。請參閱第 31 頁 AirPlay。每當藍牙裝置位於通訊範圍之外時，音訊輸出會傳回到 iPhone。

繞過您的藍牙裝置。 若要使用 iPhone 接收器或擴音器來接聽或撥打電話。

- 點一下 iPhone 螢幕來接聽電話。
- 在通話期間，點一下「音訊」並選擇 iPhone 或「擴音」。
- 關閉藍牙裝置、將其取消配對，或是將其移至連線範圍之外。
- 在「設定」>「藍牙」中關閉藍牙。

取消配對裝置。 在「設定」>「藍牙」中，請點一下裝置旁邊的 ⓘ，然後點一下「忘記此裝置設定」。如果您看不到「裝置」列表，請確定藍牙已啟用。

取用限制

您可以針對某些 App 和購買的內容來設定限制。例如，父母可以限制並隱藏播放列表上的不適當音樂，或是不允許特定設定遭到更改。使用取用限制來防止他人使用特定 App，或是避免帳號或音量限制遭到更改。

啟用取用限制。 前往「設定」>「一般」>「取用限制」，然後點一下「啟用取用限制」。您將需要定義所需的限制密碼，有該密碼才能更改您所進行的設定。該密碼可以與解鎖 iPhone 時使用的密碼不同。


【重要事項】若忘記限制密碼，您必須回復 iPhone 的軟體。請參閱第 149 頁回復 iPhone。

隱私

「隱私」設定可讓您查看和控制哪些 App 與系統服務可取用「定位服務」以及「聯絡資訊」、「行事曆」、「提醒事項」和「照片」。

「定位服務」可以讓基於位置的 App (如「提醒事項」、「地圖」和「相機」) 收集並使用可顯示位置的資料。您的大致位置是由行動數據、區域 Wi-Fi 網路 (若您已啟用了 Wi-Fi) 和 GPS (GPS 無法在部分地區使用) 所提供的可用資訊所決定。Apple 是以不涉及個人隱私的形式來收集位置資料。當 App 正在使用「定位服務」時， 會出現在狀態列上。

啟用或關閉「定位服務」。 前往「設定」>「隱私」>「定位服務」。您可以為部分或所有 App 和服務來將其關閉。如果您關閉了「定位服務」，下一次 App 或服務嘗試使用它時，會出現提示要求您將其再次啟用。

關閉系統服務的「定位服務」。 有多項系統服務會使用「定位服務」，如指南針校正和基於位置的 iAd。若要查看其狀態、將其啟用或關閉，或者當這些服務使用您的位置時在選單列中顯示 ，請前往「設定」>「隱私」>「定位服務」>「系統服務」。

關閉對隱私資訊的取用。 前往「設定」>「隱私」。您可以查看哪些 App 和功能已請求和已取得授權可取用下列資訊：

- 聯絡資訊
- 行事曆
- 提醒事項
- 照片
- 藍牙分享
- 麥克風
- Twitter
- Facebook

您可以關閉每個 App 對各個資訊類別的取用權限。請檢閱每個協力廠商 App 的使用條款與隱私權政策，以瞭解其如何使用請求的資料。

安全性

安全性功能可協助防止 iPhone 中的資訊被其他使用者取用。

使用具有資料保護功能的密碼

如需加強安全性，您可以設定密碼，當您開啟或喚醒 iPhone 時皆需要輸入該密碼。

設定密碼。 請前往「設定」>「Touch ID 和密碼」（iPhone 5s），或「設定」>「密碼」（其他機型），並設定 4 位數的密碼。

設定密碼會啟用資料保護功能，該功能會將您的密碼當作密鑰（使用 256 位元 AES 加密技術）來加密 iPhone 上存放的「郵件」內容和附件。（其他 App 可能也會使用資料保護功能。）

增加安全性。 關閉「簡易密碼」並使用較長的密碼。若要輸入由數字和字母組成的密碼，您可以使用鍵盤。如果您偏好使用數字鍵盤來解鎖 iPhone，請製作只使用數字的密碼。

加入指紋並設定 Touch ID 感應器的選項。（iPhone 5s）前往「設定」>>「Touch ID 和密碼」。請參閱下方的 [Touch ID 感應器](#)。

在 iPhone 已鎖定時允許取用功能。 前往「設定」>「Touch ID 和密碼」（iPhone 5s）或「設定」>「密碼」（其他機型）。選擇性的功能包含：

- 語音撥號
- Siri（若已啟用，請參閱第 39 頁 [Siri 設定](#)）
- Passbook（請參閱第 102 頁第 24 章 [Passbook](#)）
- 用訊息回覆（請參閱第 42 頁 [收到來電時](#)）

在 iPhone 已鎖定時允許取用「控制中心」。 前往「設定」>「控制中心」。請參閱第 28 頁 [控制中心](#)。

輸入錯誤的密碼十次後，將會清除資料。 請前往「設定」>「Touch ID 和密碼」（iPhone 5s），或「設定」>「密碼」（其他機型），然後點一下「清除資料」。輸入了十次錯誤的密碼之後，所有的設定都會重置，且您所有的資訊和媒體都會因為加密密鑰的移除動作而遭清除。

若忘記密碼，您必須回復 iPhone 的軟體。請參閱第 149 頁 [回復 iPhone](#)。

Touch ID 感應器

在 iPhone 5s 上，您可以使用指紋（而非密碼或 Apple ID 密碼）解鎖 iPhone 或在 iTunes Store、App Store 和 iBooks Store 上進行購買。

設定 Touch ID 感應器。 前往「設定」>>「Touch ID 和密碼」。設定您是否要使用指紋來解鎖 iPhone，並進行 iTunes Store、App Store 或 iBooks Store 購買。點一下「加入指紋」並依照螢幕上的指示來操作。您可以加入多個指紋（例如您的拇指和食指，或是您配偶的指紋）。

刪除指紋。 點一下指紋，然後點一下「刪除指紋」。若您擁有多個指紋，請觸碰「主畫面」按鈕來確定是使用哪一個指紋。

為指紋命名。 點一下指紋，然後輸入名稱，如「拇指」。

使用 Touch ID 感應器來解鎖 iPhone 或進行購物。 使用您在「設定」中加入的手指來觸碰「主畫面」按鈕。您可以從「鎖定」螢幕或「密碼」螢幕解鎖 iPhone。在從 iTunes Store、App Store 或 iBooks Store 進行購買時，請依照提示來啟用以指紋進行購買。或者前往「設定」>「Touch ID 和密碼」，然後開啟「iTunes 與 App Store」。

【注意】 若您關閉 iPhone，系統會在您初次重新啟用並解鎖 iPhone 時要求您確認密碼，並在您初次購買項目時要求您輸入 Apple ID 密碼。

iCloud 鑰匙圈

「iCloud 鑰匙圈」會保存您的網站使用者名稱和密碼，以及您在 Safari 中設定的信用卡資訊，它們在 iPhone 和您其他指定的 iOS 裝置和執行 OS X Mavericks 的 Mac 上，皆為最新狀態。

「iCloud 鑰匙圈」可搭配「Safari 密碼產生器」和「自動填寫」使用。當您設定新帳號時，「Safari 密碼產生器」會建議唯一且不易猜測的密碼。您可以使用「自動填寫」來讓 iPhone 輸入您的使用者名稱和密碼資訊，讓登入動作更為簡便。請參閱第 54 頁填寫表單。

【注意】 部分網站不支援「自動填寫」。

「iCloud 鑰匙圈」可用於所有您核准的 iOS 7 裝置和執行 OS X Mavericks 的 Mac。「iCloud 鑰匙圈」在儲存和傳輸期間是以 256 位元 AES 加密來加以保護，且 Apple 無法讀取。

設定「iCloud 鑰匙圈」。 前往「設定」>iCloud>「鑰匙圈」。啟用「iCloud 鑰匙圈」並依照螢幕上的指示來操作。若您已在其他裝置上設定「iCloud 鑰匙圈」，則需要從那些裝置的其中一部核准使用「iCloud 鑰匙圈」，或使用您的「iCloud 安全碼」。

【重要事項】 若您忘記您的「iCloud 安全碼」，則必須重新開始並再次設定您的「iCloud 鑰匙圈」。

設定「自動填寫」。 前往「設定」>Safari>「密碼和自動填寫」。確定「名稱和密碼」以及「信用卡」已啟用（預設為啟用）。若要加入信用卡資訊，請點一下「已儲存的信用卡」。

您信用卡的安全碼不會儲存，您必須手動輸入該資訊。

若要在支援的網站上自動填寫名稱、密碼或信用卡資訊，請點一下文字欄位，然後點一下「自動填寫」。

若要保護您的個人資料，您可以在有啟用「iCloud 鑰匙圈」和「自動填寫」時設定密碼。

限制廣告追蹤

限制或重置廣告追蹤。 前往「設定」>「隱私」>「廣告」。開啟「限制廣告追蹤」來避免 App 取用 iPhone 的廣告識別碼。如需更多資訊，請點一下「更多內容」。

尋找我的 iPhone

「尋找我的 iPhone」會使用另一台 iPhone、iPad 或 iPod touch 上的免費「尋找我的 iPhone」App（可於 App Store 取得），或使用已登入 www.icloud.com/find 的 Mac 或 PC 網頁瀏覽器，來協助您找出 iPhone 的位置並加以保護。「尋找我的 iPhone」包含「啟用鎖定」，當您遺失 iPhone 時，它可讓其他人難以使用或賣掉您 iPhone。需要 Apple ID 和密碼才能關閉「尋找我的 iPhone」或清除和重新啟用 iPhone。

啟用「尋找我的 iPhone」。 前往「設定」>iCloud>「尋找我的 iPhone」。

【重要事項】若要使用「尋找我的 iPhone」功能，您必須在 iPhone 遺失之前啟用「尋找我的 iPhone」。iPhone 必須要能連接 Internet 才能讓您找出 iPhone 的位置並加以保護。

使用「尋找我的 iPhone」。在 iOS 裝置上打開「尋找我的 iPhone」App，或是在您的電腦上前往 www.icloud.com/find。登入並選擇您的裝置。

- 播放聲音：播放兩分鐘的聲音。
- 遺失模式：您可以使用密碼立即將遺失的 iPhone 鎖定，並傳送一則顯示聯絡號碼的訊息。iPhone 也會追蹤和回報其位置，因此當您使用「尋找我的 iPhone」App 時，可以查看其過去的所在位置。
- 清除 iPhone：清除 iPhone 上的所有資訊和媒體，並將 iPhone 回復為出廠設定，來保護您的隱私。


【注意】在賣掉或將您的 iPhone 贈與他人之前，您應該將其完全清除以移除您所有的個人資料，並關閉「尋找我的 iPhone」的「啟用鎖定」。前往「設定」>「一般」>「重置」>「清除所有內容和設定」。請參閱第 150 頁 [販售或贈送 iPhone?](#)。

充電並監控電池狀態

iPhone 內含鋰離子充電式電池。如需更多電池的相關資訊（包含最大化電池電力的訣竅），請參閱 www.apple.com/tw/batteries、www.apple.com/hk/batteries。

【警告】如需有關電池和替 iPhone 充電的重要安全資訊，請參閱第 144 頁 [重要安全資訊](#)。

替電池充電。 使用隨附的接線和 USB 電源轉換器將 iPhone 連接到電源插座。



【注意】將 iPhone 連接到電源插座可啟動 iCloud 備份或無線同步 iTunes。請參閱第 148 頁 [備份 iPhone](#) 和第 18 頁 [與 iTunes 同步](#)。

您也可以將 iPhone 連接至電腦來替電池充電，這樣也可讓 iPhone 與 iTunes 進行同步。請參閱第 18 頁 [與 iTunes 同步](#)。除非您的鍵盤上有高電力 USB 2.0 埠或 3.0 埠，否則您必須將 iPhone 連接到電腦上的 USB 2.0 埠或 3.0 埠。

【重要事項】若將 iPhone 連接到已關機、進入睡眠模式或待機模式的電腦，則 iPhone 電池可能會耗盡，而不會進行充電。

右上角的電池圖像會顯示電池電量或充電狀態。若要顯示剩餘的電池充電百分比，請前往「設定」>「一般」>「用量」。在同步或使用 iPhone 時，可能會花費較長的時間來替電池充電。





【重要事項】若 iPhone 電力不足，則會顯示電池電力快要耗盡的影像，表示需要先充電至少十分鐘，然後才可以使用 iPhone。若 iPhone 電力嚴重不足，螢幕可能會空白至少兩分鐘，然後才會顯示電力不足的影像。

充電式電池的可循環充電次數有其限制，若已達極限則必須加以更換。使用者無法自行更換 iPhone 的電池，電池僅能由授權的服務供應商進行更換。請參閱 www.apple.com/tw/batteries/replacements.html、www.apple.com/hk/batteries/replacements.html。

攜帶 iPhone 旅行

若您旅行到電信業者的網路範圍之外時，您可以在「設定」>「行動網路」中關閉語音和資料漫遊服務，藉此避免產生漫遊費用。請參閱第 149 頁 [行動網路設定](#)。

如果您有切換到「飛航模式」，某些航空公司會允許保持 iPhone 的開機狀態。您無法撥打電話或是使用藍牙，但仍可聆聽音樂、玩遊戲、觀賞影片，或是使用其他不具網路或電話連線功能的 App。若經航空公司允許，您甚至可以在「飛航模式」下重新啟用 Wi-Fi 或藍牙來啟用這些服務。

啟用「飛航模式」。 從螢幕的底部邊緣向上滑動來打開「控制中心」，然後點一下 。您也可以在此「設定」中啟用或關閉「飛航模式」。當飛航模式啟用時， 會出現在螢幕最上方的狀態列。

Wi-Fi 和藍牙也可以在「控制中心」中啟用或關閉。


提出要求

Siri 的威力只要詢問便可擁有。

呼喚 Siri。按住「主畫面」按鈕，直到 Siri 發出嗶聲。

【注意】若要使用 Siri，iPhone 必須已連接 Internet。請參閱第 16 頁[連接 Internet](#)。

詢問 Siri 任何事情，例如「計時 3 分鐘」或是「今天晚上有哪些電影」。打開 App 並啟用或關閉一些功能，像是「飛航模式」、「藍牙」、「勿擾模式」和「輔助使用」。Siri 能瞭解自然語言，因此您無須學習特別的指令或關鍵字。



如需更多提示，請詢問 Siri「您能做什麼」或點一下 。

Siri 常會在螢幕上顯示實用資訊。點一下該資訊來打開相關的 App 或取得更多細節。

在 Siri 聆聽時手動控制。除了讓 Siri 自動偵測您何時停止說話以外，您也可以在說話時按住「主畫面」按鈕，並在說完時放開。

使用「將電話靠近耳邊下達指令」。將 iPhone 靠近耳邊並在嗶聲之後下達指令。(如果螢幕沒有開啟，請先按下「鎖定」或「主畫面」按鈕。)
「將電話靠近耳邊下達指令」必須在「設定」>「一般」> Siri 中啟用。



更改 Siri 聲音的性別。前往「設定」>「一般」> Siri (可能不適用於部分國家或地區)。

讓 Siri 與 iPhone 耳麥或另一副有線或藍牙耳麥搭配使用。連接耳麥，然後按住中央或通話按鈕。

告訴 Siri 有關您的個人資料

若您讓 Siri 瞭解您是誰，便可以取得個人化服務，像是「提醒我回到家的時候打電話給我太太」。

告訴 Siri 您的身分。在「聯絡資訊」中填寫您的名片，然後點一下您的姓名。


請確定您已包含您的住家和公司地址，以及您的親屬關係。

【注意】位置資訊並不會被追蹤或儲存在 iPhone 以外的地方。若您不想使用「定位服務」，請前往「設定」>「隱私」>「定位服務」來關閉它。您仍可以使用 Siri，但 Siri 將無法執行任何需要事先瞭解您位置的任務。

做出更正

想要取消最近的指令？說「取消」，點一下 Siri 圖像，或按下「主畫面」按鈕。

若 Siri 沒有執行正確的任務，您可以點一下來編輯您的要求。



或是再點一下 🗣️ 來釐清您的要求。例如，「我是說台北」。請不要說出您沒有真的想要執行的要求。

Siri 設定

若要設定 Siri 選項，請前往「設定」>「一般」> Siri。選項包含：

- 啟用或關閉 Siri
- 語言
- 聲音的性別 (可能不適用於部分國家或地區)
- 語音回饋

- 「我的資料」名片
- 將電話靠近耳邊下達指令

在鎖定 iPhone 時防止取用 Siri。 前往「設定」>「Touch ID 和密碼」(iPhone 5s) 或「設定」>「密碼」(其他機型)。您也可以啟用取用限制功能，以停用 Siri。請參閱第 33 頁[取用限制](#)。

電話

5



通話

撥打電話

在 iPhone 上撥打電話相當容易，只要在聯絡資訊中選擇號碼，或是點一下您的其中一筆常用聯絡資訊或最近通話記錄即可。或者，只要要求 Siri「打給王大明」即可。

【警告】如需通話時避免注意力分散的重要相關資訊，請參閱第 144 頁[重要安全資訊](#)。



新增常用聯絡資訊。 使用「常用聯絡資訊」，您可以輕鬆點按便能撥打電話。若要將人員加到「常用聯絡資訊」列表，請點一下 $+$ 。您也可以將姓名從「聯絡資訊」加到「常用聯絡資訊」。在「聯絡資訊」中，請點一下名片底部的「加入聯絡資訊」，並點一下要加入的號碼。

刪除姓名或重新排列您的「常用聯絡資訊」列表。 點一下「編輯」。

回應最近通話。 點一下「通話記錄」，然後點一下通話。點一下 i 來取得該通話或來電者的更多資訊。紅色標記指示未接來電的數目。

手動撥號。 請點一下「數字鍵盤」，輸入號碼，然後點一下「通話」。

- 將號碼貼入到數字鍵盤：點一下鍵盤上方的螢幕，然後點一下「貼上」。
- 輸入一個短暫停 (2 秒鐘)：觸碰「*」鍵直到顯示一個逗號為止。
- 輸入強制暫停 (保持暫停，直到您點一下「撥號」按鈕為止)：觸碰「#」鍵直到顯示一個分號為止。
- 重撥最後一個號碼：點一下「數字鍵盤」，點一下「通話」來顯示號碼，然後再點一下「通話」。

使用 Siri 或「語音控制」。 按住「主畫面」按鈕，說「打電話」或「撥給」，然後說出名稱或號碼。您可以加入「住家」、「公司」或「行動電話」。請參閱第 38 頁第 4 章 [Siri](#) 和第 27 頁 [語音控制](#)。

為了取得最佳結果，請說出您要撥打電話的成員全名。
使用語音撥號時，請單獨說出每個數字，例如，「四一五、五五五...」。若為美國的 800 區碼，您可以說「八百」。

收到來電時

點一下「接聽」來接聽來電。如果 iPhone 已鎖定，請拖移滑桿。您也可以按下耳麥上的中央按鈕。



讓來電靜音。 按下「睡眠/喚醒」按鈕或其中一個音量按鈕。讓來電靜音後，在其進入語音信箱前，您仍然可以接聽電話。

拒絕來電，並直接將其轉至語音信箱。 請執行下列其中一個動作：

- 快速按兩下「睡眠/喚醒」按鈕。
- 請按住您耳麥上的中央按鈕約兩秒鐘。兩聲低沉的嗶聲會確認您已拒絕通話。
- 請點一下「拒絕」（如果接到來電時，iPhone 是處於喚醒狀態）。

【注意】 在部分區域，被拒絕的電話會被切斷，而不會轉往語音信箱。

使用訊息回覆而不接聽來電。 點一下「訊息」並選擇一則回覆或點一下「自定」。若要製作您自己的預設回覆，請前往「設定」>「電話」>「用訊息回覆」，然後點一下任何一則預設訊息，並使用您自己的文字來取代。

提醒您自己回撥電話。 點一下「提醒」並指定您要的提醒時間。

保持靜音

想要離線一下？ 從螢幕的底部邊緣向上滑動來打開「控制中心」，然後啟用「勿擾模式」或「飛行模式」。請參閱第 30 頁 [勿擾模式](#) 和第 37 頁 [攜帶 iPhone 旅行](#)。

阻擋不想接聽的來電者。 在聯絡資訊名片上，請點一下「封鎖此來電者」（您可以在「常用聯絡資訊」或「通話記錄」中點一下 ⓘ 來查看來電者的聯絡資訊名片）。您也可以前往「設定」>「電話」>「封鎖名單」中封鎖來電者。您不會收到封鎖來電者發出的語音通話、FaceTime 通話或訊息。如需封鎖來電的更多資訊，請參閱 support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=zh_TW。

通話時的選項

當您在通話時，螢幕會顯示數個通話選項。



結束通話。 點一下 或按下「睡眠/喚醒」按鈕。

在通話時使用另一個 App。 按下「主畫面」按鈕，然後打開 App。若要回到通話，點一下螢幕最上方的綠色列。

回應第二通電話。 您可以：

- 忽略通話並將其轉至語音信箱：請點一下「忽略」。
- 暫停第一通電話並接聽新的通話：點一下並按住 + 接聽。
- 結束第一通電話並接聽新的通話：在使用 GSM 網路時，點一下「結束 + 接聽」。使用 CDMA 網路時，點一下「結束」，並且在第二通來電響起時，點一下「接聽」，或者移動滑桿（若電話已鎖定）。

在保留通話時，點一下「切換」來在切換通話，或是點一下「合併通話」來同時與雙方交談。請參閱下方的 [多方通話](#)。

【注意】 使用 CDMA 時，若第二通電話是撥打出去的通話，則您無法切換通話，但您可以合併通話。若第二通電話是撥打進來的電話，則您無合併通話。若您結束第二通電話或合併通話，兩通電話都會終止。

多方通話

使用 GSM 時，您可以設定最多同時與五名人員進行多方通話（視您的電信業者而定）。

建立多方通話。 在通話時，點一下「新增通話」，撥打另一通電話，然後點一下「合併通話」。重複此操作來將更多人員加入多方通話。

- 停止其中一個人員：點一下人員旁邊的 ，然後點一下「結束」。
- 與其中一個人員單方通話：點一下 ，然後點一下人員旁邊的「單方通話」。請點一下「合併通話」來恢復多方通話。
- 加入來電者：請點一下「保留通話 + 接聽」，然後點一下「合併通話」。

緊急電話

當 iPhone 鎖定时撥打緊急電話。 例如，在「輸入密碼」螢幕上，請點一下「緊急電話」（例如，在美國地區撥打 911）。

【重要事項】 如果行動服務可使用，在許多地點您可用 iPhone 來撥打緊急電話，但您不應倚賴它來處理緊急事件。如果 iPhone 尚未啟用、不相容或設定為使用特定行動網路來操作，或者 iPhone 沒有 SIM 卡、SIM 卡已用 PIN 碼鎖定，則某些行動網路可能無法接受來自 iPhone 的緊急通話。

在美國，當您撥打 911 時，位置資訊（若可用時）會提供給緊急服務提供者。

使用 CDMA 時，當緊急電話結束時，iPhone 會進入緊急電話模式幾分鐘來讓緊急電話系統可以回撥。在此期間，資料傳輸和訊息都會被阻擋。

退出緊急電話模式 (CDMA)。 請執行下列其中一個動作：

- 點一下「返回」按鈕。
- 按下「睡眠/喚醒」按鈕或「主畫面」按鈕。
- 使用數字鍵盤來撥打非緊急電話的號碼。

Visual Voicemail

Visual Voicemail 讓您可以查看您的留言列表，並選擇要聆聽或刪除哪些留言，無須費心聽完所有的留言。「語音信箱」圖像上的標記會告訴您未聽取留言的數目。在第一次點一下「語音信箱」時，會提示您製作語音信箱密碼，並錄製您的語音信箱問候語。

聆聽語音留言。 點一下「語音信箱」，然後點一下訊息。若要再聽一次，請選取訊息並點一下 ▶。如果您的服務無法使用 Visual Voicemail，點一下「語音信箱」並遵循語音提示。



留言會儲存到您將其刪除或電信業者將其清除為止。

刪除留言。 滑動或點一下留言，然後點一下「刪除」。

【注意】在部分國家或地區中，刪除的留言可能會永久被您的電信業者刪除。

管理刪除的留言。 請點一下「已刪除的留言」（位於列表結尾），然後：

- 聆聽已刪除的留言：請點一下留言
- 取消刪除留言：點一下留言，並點一下「取消刪除」。
- 永久刪除留言：點一下「全部清除」。

更新您的問候語。 點一下「語音信箱」，點一下「問候語」，點一下「自定」，然後點一下「錄製」。或者，若要使用您電信業者的一般問候語，請點一下「預設」。

設定新語音留言的提示聲。 前往「設定」>「聲音」。

更改密碼。 前往「設定」>「電話」>「更改語音信箱密碼」。

聯絡資訊

在檢視聯絡資訊的名片時，快速點一下螢幕讓您可以撥打電話、製作電子郵件、尋找聯絡資訊的位置，以及執行更多動作。請參閱第 110 頁第 28 章 [聯絡資訊](#)。

來電轉接、來電等候和發話號碼

設定來電轉接、來電等候或發話號碼。(GSM) 前往「設定」>「電話」。

- 來電轉接：「來電轉接」圖像 (↔) 會在來電轉接啟用時出現在狀態列中。在設定 iPhone 轉接來電時，您必須位於行動網路的通訊範圍之內，否則將不會轉接來電。
- 來電等候：如果當您在通話時來電等候是關閉的，來電會直接進入語音信箱。
- 發話號碼：對於 FaceTime 視訊通話，即使已經關閉發話號碼，您的電話號碼還是會顯示出來。若為 CDMA 帳號，請聯絡您的電信業者，以取得啟用和使用這些功能的相關資訊。請參訪 support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=zh_TW。

鈴聲和震動

iPhone 內建來電、「時鐘」鬧鐘和「時鐘」計時器的鈴聲。您也可以從 iTunes Store 中的歌曲購買鈴聲。請參閱第 98 頁第 22 章 [iTunes Store](#)。

設定預設鈴聲。前往「設定」>「聲音」>「鈴聲」。

為人生中的特別人物指定不同的鈴聲。前往「聯絡資訊」，選擇聯絡資訊，點一下「編輯」，然後點一下「鈴聲」。

啟用或關閉鈴聲。請切換 iPhone 側面的開關。

【重要事項】當您將「響鈴/無聲」開關設定成無聲時，「時鐘」的鬧鐘仍會發出聲音。

啟用或關閉震動。前往「設定」>「聲音」。請參閱第 29 頁 [聲音和靜音](#)。

國際電話

如需從居住地區撥打國際電話（包含費率和可能需要支付的其他費用）的相關資訊，請聯絡您的電信業者。

在國外旅遊時，您也許可使用 iPhone 來撥打電話、傳送和接收簡訊，以及使用連接 Internet 的 App（視可用網路而定）。

啟用國際漫遊。請聯絡您的電信業者以取得關於狀態和費用的相關資訊。

【重要事項】您可能需要支付語音、簡訊和資料漫遊的費用。若要避免在漫遊時產生費用，請關閉「語音漫遊」和「數據漫遊」。

若您擁有 CDMA 帳號，也擁有已安裝 SIM 卡的 iPhone 4s 或更新機型，您也許可以漫遊 GSM 網路。在 GSM 網路上漫遊時，iPhone 可取用 GSM 網路的功能。可能需支付費用。請聯絡您的電信業者來瞭解更多資訊。

設定網路選項。前往「設定」>「行動網路」來執行下列操作：

- 啟用或關閉數據漫遊
- 啟用或關閉行動數據
- 啟用或關閉語音漫遊 (CDMA)
- 在國外使用 GSM 網路 (CDMA)

請參閱第 147 頁 [用量資訊](#)。

關閉行動服務。 前往「設定」，啟用「飛航模式」，然後點一下 Wi-Fi 來將其啟用。來電通話會傳送至語音信箱。若要恢復行動服務，請關閉「飛航模式」。

在國外旅行時撥打電話給聯絡資訊和常用聯絡資訊。 (GSM) 前往「設定」>「電話」並啟用「撥號輔助」。「撥號輔助」會為撥至美國的通話自動加入前置碼或國碼：

選擇電信業者網路。 前往「設定」>「電信業者」。當您位於電信業者網路通訊範圍之外，且當地其他電信業者的資料網路可以用來執行通話、Visual Voicemail 和行動網路 Internet 連線時，即會顯示此設定 (GSM 網路)。您僅可以在與您電信業者具有漫遊協議之電信業者的網路上撥打電話。這些服務可能需要另外付費。其他電信業者可能會透過您的電信業者向您收取漫遊費用。

當 Visual Voicemail 無法使用時取得語音留言。 撥打您自己的號碼 (使用 CDMA 時，請在自己的號碼後面加上 #)，或觸碰並按住數字鍵盤上的「1」。

電話設定

前往「設定」>「電話」來執行下列操作：

- 查看您 iPhone 的電話號碼
- 更改來電時的預設簡訊回覆
- 啟用或關閉來電轉接、來電等候和發話號碼 (GSM)
- 啟用或關閉 TTY
- 更改語音信箱密碼 (GSM)
- 當您啟用 iPhone 時，需要 PIN 碼才能解鎖 SIM 卡 (部分電信業者要求)

前往「設定」>「聲音」來執行下列操作：

- 設定鈴聲和音量
- 設定震動選項
- 設定新語音留言的聲音

當您選好網路時，iPhone 會僅使用該網路。如果網路無法使用，iPhone 上會顯示「沒有服務」。


郵件

6




編寫郵件

「郵件」可讓您隨時隨地取用您的電子郵件帳號。



插入照片或影片。點一下插入點。點一下箭頭來查看更多選擇。也請參閱第 25 頁 [編輯文字](#)。



回覆時加入一些引言。點一下插入點，然後選擇您要包含的文字。點一下 ，然後點一下「回覆」。您可以在「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」>「增加引言層級」中關閉引言文字的縮排。

使用另一個帳號來傳送郵件。點一下「寄件人」欄位來選擇帳號。

將收件人從「副本」更改成「密件副本」。當您輸入收件人時，可以在欄位之間拖移他們或是更改他們的順序。

搶先看



查看較長的預覽內容。 前往「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」>「預覽」。最多可顯示五行文字供您查看。

這郵件是寄給我的嗎？ 啟用「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」>「顯示收件人 / 副本標籤」。若標籤是表示「副本」而不是「收件人」，則您只是收到副本。您也可以使用「收件人 / 副本」信箱，它會收集您是收件人的所有郵件。若要顯示或隱藏它，請向右滑動（或是點一下「信箱」），然後點一下「編輯」。

稍後完成郵件



儲存郵件，但是不進行傳送。 若您正在編寫郵件，但想在稍後再完成它，請點一下「取消」，然後點一下「儲存草稿」。

完成已儲存的草稿。 觸碰並按住「編寫」。從列表中挑選草稿，然後完成內容並進行傳送，或是再次將它儲存成草稿。

顯示您所有帳號的草稿郵件。 在「信箱」列表中檢視時，點一下「編輯」，點一下「新增信箱」，然後啟用「所有草稿」信箱。


刪除草稿。 在「草稿」列表中，向左滑動草稿，然後點一下「刪除」。

查看重要郵件



收集重要郵件。 將重要人物加到您的 VIP 列表，讓他們所有的訊息顯示在 VIP 信箱中。在郵件中點一下寄件人的名稱，然後點一下「加入 VIP」。若要顯示 VIP 信箱，請在檢視「信箱」列表時點一下「編輯」。


收到重要郵件時取得通知。 「通知中心」可讓您在喜好項目信箱收到郵件或是收到重要人物的郵件時通知您。前往「設定」>「通知中心」>「郵件」。

為郵件加上旗標以便日後尋找。 閱讀郵件時，請點一下 。您可以在「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」>「旗標樣式」中更改旗標郵件指示器的外觀。若要查看「已加上旗標」信箱，在檢視「信箱」列表時點一下「編輯」，然後點一下「已加上旗標」。

搜尋郵件。 捲動到（或點一下）郵件列表的最上方來顯示搜尋欄位。搜尋功能會查看位址欄位、標題和郵件內文。若要一次搜尋多個帳號，請從智慧型信箱（如「所有已傳送郵件」）進行搜尋。


依時間搜尋。 捲動到（或點一下）郵件列表的最上方來顯示搜尋欄位，然後輸入「星期二會議」之類的內容來尋找星期二寄出且內含「會議」文字的所有郵件。

依郵件狀態搜尋。 若要尋找 VIP 列表成員寄出之已加上旗標但尚未閱讀的所有郵件，請輸入「以旗標標示未閱讀 VIP」。您也可以搜尋其他的郵件屬性，例如「附件」。

垃圾郵件，請消失吧！ 在閱讀郵件時，請點一下 ，然後點一下「移至垃圾郵件」來將它歸檔到「垃圾郵件」檔案夾中。若您不小心將郵件標示為垃圾郵件，請立即晃動 iPhone 來還原動作。

製作喜好項目信箱。 喜好項目會顯示在「信箱」列表的最上方。若要加入一個，在檢視「信箱」列表時點一下「編輯」。點一下「新增信箱…」，然後選擇要新增的信箱。您也會收到您喜好項目信箱的推播通知。

附件




將照片或影片儲存至「相機膠卷」。觸碰並按住照片或影片，直到選單顯示，然後點一下「儲存影像」。

使用另一個 App 存取附件。觸碰並按住附件直到選單出現，然後點一下您要用來打開附件的 App。


查看帶有附件的郵件。「附件」信箱會顯示所有帳號中帶有附件的郵件。若要將其加入，在檢視「信箱」列表時點一下「編輯」。


處理多封郵件



刪除、移動或標示多封郵件。 檢視郵件列表時，請點一下「編輯」。選擇一些郵件，然後選擇動作。若您不慎出錯，請晃動 iPhone 來立即還原動作。

使用信箱來整理您的郵件。 點一下信箱列表中的「編輯」來製作新的信箱，或重新命名或刪除信箱。（您無法更改某些內建信箱。）有幾個智慧型信箱（例如「未閱讀」）會顯示您所有帳號的郵件。點一下您想要使用的項目。


恢復已刪除的郵件。 前往帳號的「垃圾桶」信箱，打開郵件，然後點一下  並移動郵件。或者，若您才剛執行刪除，可晃動 iPhone 來還原動作。若要查看您所有帳號的已刪除郵件，請新增「刪除」信箱。若要新增它，請點一下信箱列表中的「編輯」，並從列表中將其選取。

封存郵件而不將其刪除。 除了刪除郵件，您可以封存它們，這樣在您需要郵件時仍然找得到它們。在「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」>「帳號名稱」>「帳號」>「進階」中啟用「封存信箱」。若要刪除郵件而不封存，請觸碰並按住 ，然後點一下「刪除」。

在不打開郵件的情況下處理郵件。 在郵件上向左滑動，然後點一下「刪除」或「封存」。或是點一下「更多」來移動、轉寄、回覆、加上旗標、標示為已閱讀，或是將它移至「垃圾郵件」檔案夾。

儲藏您的垃圾郵件。 您可以設定已刪除的郵件在「垃圾桶」信箱中保留的時間。前往「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」>「帳號名稱」>「帳號」>「進階」。

查看並儲存位址



查看郵件的收件人。檢視郵件時，請在「收件人」欄位中點一下「更多」。

將人員加到「聯絡資訊」或是讓他們成為 VIP。點一下人員的姓名或電子郵件位址。

列印郵件

列印郵件。點一下 ，然後點一下「列印」。

列印附件或圖片。點一下來檢視它，然後點一下  按鈕並選擇「列印」。

請參閱第 31 頁 [AirPrint](#)。

郵件設定

前往「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」，您可在此執行下列操作：

- 為各帳號製作不同的郵件簽名
- 加入郵件帳號
- 針對您寄出的所有郵件傳送密件副本給自己
- 啟用「以討論串來分類」來群組相關郵件

- 關閉刪除郵件時的確認訊息
- 關閉新郵件的「推播」寄送動作以節省電池電力
- 暫時關閉帳號

Safari

7



Safari 概觀

在 iPhone 上使用 Safari 來瀏覽網頁。使用「閱讀列表」來收集網頁以便稍後閱讀。將網頁圖像加入「主畫面」螢幕以供快速取用。使用 iCloud 來查看您在其他裝置已開啟的頁面，並讓您的書籤和閱讀列表在其他裝置上保持最新狀態。



搜尋網頁



搜尋網頁。 在網頁最上方的搜尋欄位中輸入 URL 或搜尋詞彙，然後點一下搜尋建議，或者點一下鍵盤上的「前往」按鈕來搜尋您輸入的精確內容。如果您不想要看到建議的搜尋詞彙，請前往「設定」> Safari >「智慧型搜尋欄位」，並關閉「搜尋建議」。

讓喜好項目位於列表最上方。 在「設定」> Safari >「喜好項目」中選擇它們。

搜尋網頁。 捲視至建議的結果列表底部，並點一下「此網頁」下方的項目。點一下 > 來查看網頁上的下一次發生時間點。

選擇您的搜尋工具。 前往「設定」> Safari >「搜尋引擎」。

瀏覽網頁




觸碰並按住連結來檢視這些選項。

行動之前先查好路線。 若要在前往連結之前先查看它的 URL，請觸碰並按住連結。

在新頁面打開連結。 觸碰並按住連結，然後點一下「以新網頁開啟」。若您偏好在背景打開網頁，請前往「設定」> Safari >「打開連結」。

瀏覽已開啟的網頁。 點一下 □。若要關閉網頁，請點一下 X 或是向左滑動網頁。



捲動至底部來檢視在其他裝置中開啟的網頁。


繼續進行之前瀏覽的進度。 若您在「設定」> iCloud 中啟用 Safari，則可以檢視您其他的其中一個裝置上已打開的網頁。點一下 □，然後捲動至網頁底部的列表。

回到最上方。 若要快速返回較長頁面的最上方，請點一下螢幕的最上緣。


查看更多內容。 旋轉 iPhone 以橫向擺放。

查看最新內容。 點一下搜尋欄位中的網址旁邊的 ↻ 來更新網頁。

保留書籤



將目前網頁加入書籤。點一下 ，然後點一下「加入書籤」。若要重新參訪網頁，請點一下 ，然後點一下書籤。

整理得井然有序。若要製作書籤的檔案夾，請點一下 ，然後點一下「編輯」。

選擇當您點一下搜尋欄位時要顯示哪些喜好項目。前往「設定」> Safari >「喜好項目」。

您 Mac 上的書籤列？若要讓您 Mac 版 Safari 之書籤列中的項目顯示在 iPhone 的「喜好項目」中，請在「設定」> iCloud 中啟用 Safari。

將目前網頁的圖像儲存到主畫面螢幕上。點一下 ，然後點一下「加入主畫面螢幕」。圖像僅會在您製作它的裝置上出現。

分享您發現的內容



分享新聞。點一下 。

查看其他人的推文內容。請在 iPhone 上登入 Twitter，然後點一下  並在 @ 下方查看您朋友推文的連結。

填寫表單

無論您是在登入網站、登入服務或進行購買，皆可使用螢幕鍵盤填寫網頁表單，或是讓 Safari 使用「自動填寫」為您填寫內容。

對於每次都必須登入感到厭煩？當系統詢問您是否要儲存該網站的密碼時，請點一下「是」。下次您參訪網站時，系統會為您填寫使用者名稱和密碼。

填寫表單。點一下任何欄位來顯示螢幕鍵盤。點一下螢幕鍵盤上方的 < 或 > 來在欄位之間移動。

自動填寫。前往「設定」> Safari >「密碼和自動填寫」並啟用「使用聯絡資訊」。然後，在輸入表單時點一下螢幕鍵盤上方的「自動填寫」。並非所有網站都支援「自動填寫」。

輸入您的信用卡資訊。前往「設定」> Safari >「密碼和自動填寫」並儲存您的信用卡資訊（或是接受 Safari 在您進行購買時儲存資訊），然後當您位於信用卡欄位時，請尋找螢幕鍵盤上方的「自動填寫信用卡」按鈕。這樣並不會儲存您信用卡的安全碼，所以您仍需要手動輸入該資訊。若您沒有在 iPhone 使用密碼的習慣，可能會想要開始使用；請參閱第 34 頁[使用具有資料保護功能的密碼](#)。


送出表單。點一下「前往」、「搜尋」或網頁上的連結。

使用閱讀器避免頁面雜亂

使用「Safari 閱讀器」來專心閱讀網頁的主要內容。



點一下來檢視「閱讀器」中的頁面。


將焦點專注在內容上。點一下網址欄位最左側的 。如果您沒有看到該圖像，表示您正在檢視的頁面無法使用閱讀器。

僅分享好東西。若只要分享文章文字和其連結，在「閱讀器」中檢視頁面時請點一下 。

回到完整網頁。再點一下網址欄位中的閱讀器圖像。


儲存閱讀列表以供稍後參訪

將感興趣的項目儲存在閱讀列表，方便您稍後重新參訪它們。即使沒有連接 Internet，您也可以閱讀閱讀列表中的網頁。



將目前網頁加到您的閱讀列表。點一下 ，然後點一下「加入閱讀列表」。

加入連結的網頁，無須打開它。觸碰並按住連結，然後點一下「加入閱讀列表」。

檢視您的閱讀列表。點一下 ，然後點一下 。

從閱讀列表中刪除項目。在閱讀列表中的備忘錄上向左滑動。

不想使用行動數據來下載閱讀列表項目？關閉「設定」> Safari > 「使用行動數據」。

隱私和安全性

您可以調整 Safari 設定來讓您的瀏覽活動保持隱密性，並保護您自己免受惡意網站的攻擊。

想要保持低調？啟用「設定」> Safari > 「不要追蹤」。Safari 會要求您參訪的網站不要追蹤您的瀏覽動作，但請注意，網站可以選擇不接受這項要求。

控制 Cookie。前往「設定」> Safari > 「阻擋 Cookie」> 「永遠接受」。若要移除 iPhone 上已有的 cookie，請前往「設定」> Safari > 「清除 Cookie 和資料」。

讓 Safari 製作安全密碼並為您保存它們。製作新帳號時點一下密碼欄位，Safari 將可為您製作密碼。



從 iPhone 清除瀏覽記錄和資料。前往「設定」> Safari >「清除瀏覽記錄」，和「設定」> Safari >「清除 Cookie 和資料」。

參訪網站且不留下瀏覽記錄。在檢視開啟的網頁或書籤時，點一下「私密瀏覽」。您參訪的網站將不會再加入 iPhone 中的「瀏覽記錄」。

留意可疑網站。啟用「設定」> Safari >「詐騙網站警告」。

Safari 設定

前往「設定」> Safari，您可以在這裡執行下列操作：

- 選擇您的搜尋引擎
- 提供「自動填寫」資訊
- 選擇要在搜尋時顯示哪些喜好項目
- 讓連結在新網頁或背景中開啟
- 阻擋彈出式視窗
- 加強隱私和安全性
- 清除您的瀏覽記錄、cookie 和資料




iTunes Radio

「精選項目」電台可提供絕佳的方式讓您發掘並欣賞各種類型的新音樂。您也可以根據自己喜好的演出者、歌曲或類型，製作屬於自己的自定電台。請參閱第 61 頁 [iTunes Match](#)。

【警告】如需避免發生聽力受損的重要資訊，請參閱第 144 頁 [重要安全資訊](#)。

【注意】iTunes Radio 可能不適用於部分國家或地區。如需更多 iTunes Radio 的相關資訊，請前往 support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=zh_TW。



當您挑選電台並播放歌曲時，「播放中」螢幕會顯示專輯插圖和播放控制項目。點一下 ⓘ 來瞭解更多資訊、製作新電台、微調電台，或是分享電台。請參閱第 30 頁 [AirDrop](#)、[iCloud](#) 和 [其他的分享方式](#)。

根據演出者、類型或歌曲製作您自己的電台。 在 iTunes Radio 螢幕上點一下「新增電台」。選擇類型，或是執行搜尋來尋找您喜愛的演出者、歌曲或類型。您也可以點一下「製作」按鈕，從「播放中」螢幕來製作電台。

編輯電台。 點一下「編輯」。您可以包含或排除其他演出者、歌曲或類型，或是刪除電台。

影響接下來的歌曲種類。 在「播放中」螢幕上，點一下 ★，然後點一下「播放更多曲風相近的歌曲」或「永不播放這首歌」。您也可以將歌曲加到您的「iTunes 欲購清單」。

跳到下一首歌曲。 在「播放中」螢幕上點一下 ▶▶。您每小時可以跳過有限的歌曲數量。

查看您播放過的歌曲，或檢視您的欲購清單。點一下「收聽記錄」，然後點一下「已播放」或「欲購清單」。您可以為資料庫添購歌曲。點一下任何歌曲來試聽。

為您的個人資料庫購買歌曲。在「播放中」螢幕上點一下價格按鈕。

分享您製作的電台。在「播放中」螢幕上，點一下 ⓘ，然後點一下「分享電台」。

收聽不受廣告干擾的 iTunes Radio。訂閱（並啟用）iTunes Match。請參閱第 61 頁 [iTunes Match](#)。

取得音樂


使用下列方式來將音樂和其他音訊內容放到 iPhone 上：

- 從 iTunes Store 購買和下載：在「音樂」中，點一下「商店」。請參閱第 98 頁第 22 章 [iTunes Store](#)。
- iTunes 雲端服務：當您登入 iTunes Store 時，您之前的所有購買項目會自動顯示在「音樂」中。請參閱第 17 頁 [iCloud](#)。
- 與您電腦上的 iTunes 同步內容：請參閱第 18 頁與 [iTunes 同步](#)。
- 使用 iTunes Match 在 iCloud 中儲存您的音樂資料庫：請參閱第 61 頁 [iTunes Match](#)。

瀏覽與播放


依播放列表、演出者或其他類別瀏覽音樂。如需其他的瀏覽選項，請點一下「更多」。點一下任何歌曲來進行播放。

您可以透過內建擴音器、連接至耳機插孔的耳機，或與 iPhone 配對的無線藍牙立體聲耳機來聆聽音訊。若耳機已連接或配對，擴音器將不會發出任何聲音。



不想再點按「更多」了嗎？若要重新排列按鈕，請點一下「更多」，然後點一下「編輯」並將按鈕拖移到您要取代的按鈕上。

「播放中」螢幕會提供播放控制項目，並為您顯示播放中的內容。



顯示歌詞。 若您已將歌詞加到歌曲中，請點一下專輯封面來查看它們。若要加入歌詞，請在您的電腦上的 iTunes 中使用歌曲的「簡介」視窗，然後將歌曲同步至 iPhone。(iTunes Match 不支援歌詞。)

跳到歌曲中的任何播放點。 拖移播放磁頭。將手指向下滑過螢幕來降低移動速率。

隨機播放。 在「播放中」螢幕上啟用「隨機播放」來以亂序播放曲目。

查看目前歌曲所在專輯裡的所有音軌。 點一下 。若要播放音軌，請點一下它。



搜尋音樂。 瀏覽時，點一下狀態列會在螢幕最上方顯示搜尋欄位，然後輸入您的搜尋文字。您也可以從「主畫面」螢幕搜尋音訊內容。請參閱第 27 頁 [搜尋](#)。

評等歌曲以供 iTunes 製作智慧型播放列表。 點一下螢幕來顯示五個評等圓點，然後點一下某個圓點來指定喜好程度。


在「鎖定」螢幕上或使用另一個 App 時取得音訊控制項目。 從螢幕的底部邊緣向上滑動來打開「控制中心」。請參閱第 28 頁 [控制中心](#)。



在 AirPlay 揚聲器或 Apple TV 上播放音樂。 從螢幕的底部邊緣向上滑動來打開「控制中心」，然後點一下 。請參閱第 31 頁 [AirPlay](#)。

專輯牆

旋轉 iPhone 來檢視專輯插圖。



向左或向右滑動來查看其他專輯。點一下專輯來查看其歌曲。


有聲書

當您開始播放時，Podcast 和有聲書控制項目和資訊會顯示在「播放中」螢幕上。




播放列表

製作播放列表來整理音樂。檢視「播放列表」，然後點一下靠近列表上方的「新增播放列表」，然後輸入標題。點一下 + 來加入歌曲或影片。



編輯播放列表。選擇播放列表，然後點一下「編輯」。

- 加入更多歌曲：點一下 +。
- 刪除歌曲：點一下 -，然後點一下「移除」。刪除播放列表中的歌曲並不會將其從 iPhone 裡刪除。

- 更改歌曲順序：拖移 。

若您訂閱了 iTunes Match，當您下次與電腦同步 iPhone，或透過 iCloud 同步時，新增與更改過的播放列表會拷貝到您的 iTunes 資料庫中。

清除或刪除您在 iPhone 上製作的播放列表。選取播放列表，然後點一下「清除」或「刪除」。

從 iPhone 移除歌曲。點一下「歌曲」，滑動歌曲，然後點一下「刪除」。歌曲會從 iPhone 刪除，但不會從您 Mac 或 PC 上的 iTunes 資料庫或從 iCloud 中刪除。

Genius：專門為您設計


Genius 播放列表是從資料庫中挑選並可相互搭配的歌曲選集。Genius 雖然是免費的服務，但仍需要 Apple ID。

「Genius 組曲」是針對相同種類的音樂，從您每次聆聽的資料庫重新製作為組曲的精選歌曲。

使用 Genius。在您電腦上的 iTunes 中啟用 Genius，然後將 iPhone 與 iTunes 同步。「Genius 組曲」會自動進行同步，除非您以手動方式管理音樂。您可以同步 Genius 播放列表。

瀏覽和播放「Genius 組曲」。點一下 Genius（若 Genius 沒有出現，請先點一下「更多」）。向左或向右滑動來取用其他組曲。若要播放組曲，請點一下 。

製作 Genius 播放列表。檢視「播放列表」，然後按一下「Genius 播放列表」並選擇歌曲。或是在「播放中」螢幕上點一下「製作」，然後點一下「Genius 播放列表」。

- 使用不同歌曲來取代播放列表：點一下「新增」並挑選歌曲。
- 重新整理播放列表：點一下「重新整理」。
- 儲存播放列表：點一下「儲存」。播放列表會以您挑選的歌名來儲存，並以  標示。

在 iPhone 上製作的 Genius 播放列表會在您與 iTunes 同步時拷貝到您的電腦。

【注意】Genius 播放列表同步至 iTunes 後，您無法將其直接從 iPhone 中刪除。請使用 iTunes 來編輯播放列表名稱、停止同步或刪除播放列表。

刪除已儲存的 Genius 播放列表。點一下「Genius 播放列表」，然後點一下「刪除」。

Siri 和語音控制

您可以使用 Siri (iPhone 4s 或更新機型) 或「語音控制」來控制音樂播放。請參閱第 38 頁第 4 章 Siri 和第 27 頁語音控制。

使用 Siri 或「語音控制」。按住「主畫面」按鈕。

- 播放或暫停音樂：說「播放」或「播放音樂」。若要暫停，說「暫停」、「暫停音樂」或「停止」。您也可以說「下一首歌曲」或「上一首歌曲」。
- 播放專輯、演出者或播放列表：說「播放」，然後說「專輯《名稱》」、「歌手《名稱》」或「《人名》的歌」，「播放列表《名稱》」或「《名稱》的播放列表」。
- 隨機播放目前的播放列表：說「隨機播放」。
- 找出更多關於目前歌曲的資訊：說「這是什麼歌」、「歌手是誰」或「這首歌是誰唱的」。
- 使用 Genius 來播放相似的歌曲：說「Genius」或「播放類似的歌曲」。

iTunes Match

iTunes Match 會將您的音樂資料庫儲存在 iCloud 中（包含從光碟輸入的音樂），並讓您在 iPhone、您其他的 iOS 裝置和電腦上播放自己的音樂選集。iTunes Match 也可讓您收聽不受廣告干擾的 iTunes Radio（請參閱第 57 頁 iTunes Radio）。iTunes Match 是一項付費訂閱的服務。

【注意】iTunes Match 可能不適用於部分國家或地區。請參訪 support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=zh_TW。


在電腦上的 iTunes 中訂閱 iTunes Match。選擇「商店」>「啟用 iTunes Match」，然後按一下「訂閱」按鈕。

訂閱之後，iTunes 會將您的音樂、歌詞和「Genius 組曲」加入 iCloud。如需更多資訊，請參閱 www.apple.com/tw/itunes/itunes-match。

啟用 iTunes Match。前往「設定」>「音樂」。啟用 iTunes Match 會從 iPhone 上移除已同步的音樂。

【注意】若「使用行動數據」區域（位於「設定」>「行動網路」）中的 iTunes Store 已啟用，則可能會需支付行動網路費用。請參閱第 147 頁[用量資訊](#)。

歌曲會在您播放時下載至 iPhone。您也可以手動下載歌曲和專輯：在瀏覽時，請點一下 。

【注意】當 iTunes Match 啟用時，下載的音樂會在有空間需求時自動從 iPhone 移除，從最舊和最少播放的歌曲開始。移除的歌曲和專輯旁邊會顯示 iCloud 圖像 ()，表示該歌曲和專輯仍可從 iCloud 取得，但沒有儲存在 iPhone 的本機上。

移除已經下載的歌曲。向左滑動，然後點一下「刪除」。

僅顯示從 iCloud 下載的音樂。前往「設定」>「音樂」，然後關閉「顯示所有音樂」。

從「iTunes 雲端服務」裝置列表中移除 iPhone。在電腦上的 iTunes 中，請前往「商店」>「檢視帳號」。登入，然後在「iTunes 雲端服務」部分中按一下「管理裝置」。

家庭共享

「家庭共享」能讓您播放來自 Mac 或 PC iTunes 資料庫的音樂、影片和電視節目。iPhone 和您的電腦必須位於相同的 Wi-Fi 網路上。

【注意】「家庭共享」需要 iTunes 10.2 或以上版本，可於下列網址取得：www.itunes.com/tw/download。贈品內容（例如數位歌詞本和 iTunes Extras）無法共享。

在 iPhone 上播放來自 iTunes 資料庫的音樂。

- 1 在電腦的 iTunes 中，選擇「檔案」>「家庭共享」>「啟用家庭共享」。登入，然後按一下「建立家庭共享」。
- 2 在 iPhone 上，前往「設定」>「音樂」，然後使用相同的 Apple ID 和密碼登入「家庭共享」。
- 3 在「音樂」中，點一下「更多」，然後點一下「已共享」並選擇您電腦的資料庫。

返回 iPhone 上的內容。點一下「已共享」並選擇「我的 iPhone」。

音樂設定

前往「設定」>「音樂」來設定「音樂」的選項，包含：

- 音量平衡（讓您音訊內容的音量保持平衡）
- 等化器（EQ）

【注意】等化器會影響所有音源輸出，包含耳機插孔和 AirPlay。（一般而言，等化器設定只會套用至從「音樂」App 播放的音樂。）

「深夜」設定會壓縮音訊輸出的動態範圍，降低高音量曲段的音量，並調高低音量曲段的音量。在飛機上或在其他吵雜的環境中聆聽音樂時，您可能會想要使用這個設定。（「深夜」設定會套用至所有音訊輸出，包含影片以及音樂。）

- 歌詞資訊

- 依專輯演出者分組

設定音量限制。 前往「設定」>「音樂」>「音量限制」。

【注意】在某些歐盟 (EU) 國家中，iPhone 可能會指出您設定的音量已超過 EU 建議的聽力安全標準。若想让音量超過這個範圍，您需要短暫放開音量控制項目。若要將耳麥的最大音量限制在此範圍，請前往「設定」>「音樂」>「音量限制」並啟用「EU 音量限制」。若要防止音量限制遭到更改，請前往「設定」>「一般」>「取用限制」。

避免音量限制遭到更改： 前往「設定」>「一般」>「取用限制」>「音量限制」，然後點一下「不允許變更」。



SMS、MMS 和 iMessage



「訊息」可讓您透過行動網路連線與其他 SMS 和 MMS 裝置互傳訊息，以及使用 iMessage 與其他 iOS 裝置互傳訊息。

【警告】如需行車駕駛時避免注意力分散的重要相關資訊，請參閱第 144 頁 [重要安全資訊](#)。

iMessage 是一項 Apple 的服務，可讓您透過 Wi-Fi（或行動網路連線）無限制地傳送訊息給其他使用者（使用 iOS 5 或以上版本，或是 OS X Mountain Lion 或以上版本）。有了 iMessage，您可以看到對方正在輸入，並讓他們得知您已閱讀他們的訊息。iMessage 會顯示在您所有的 iOS 裝置上（登入相同的帳號），所以您可以在其中一個裝置上開始對話，並在另一個裝置上繼續進行。為了安全考量，iMessage 會在傳送前進行加密。


收發訊息




開始文字對話。 點一下 ，然後輸入電話號碼或電子郵件位址，或是點一下  並選擇聯絡資訊。


如果訊息沒有傳送出去，會出現提示標記 。點一下對話中的提示，以嘗試再次傳送訊息。點兩下來以 SMS 訊息傳送訊息。

繼續對話。 請點一下「訊息」列表中的對話。


使用圖片字元。 前往「設定」>「一般」>「鍵盤」>「鍵盤」>「新增鍵盤」，然後點一下「表情符號」以啟用鍵盤。輸入訊息時，請點一下  來更改至「表情符號」鍵盤。請參閱第 141 頁 [特殊輸入法](#)。


查看訊息傳送或接收的時間。 向左拖移任何對話泡泡。

向您傳送文字訊息的人員撥打語音通話或 FaceTime 通話。 點一下螢幕最上方的「聯絡資訊」，然後點一下  或 。


查看聯絡人的聯絡資訊。 點一下螢幕最上方的「聯絡資訊」，然後點一下 。點一下資訊項目來執行動作，例如撥打 FaceTime 電話。


查看對話中較早的訊息： 點一下狀態列來捲動至最上方。如有必要，請點一下「載入之前的訊息」。

將訊息傳送給群組 (iMessage 和 MMS)。 點一下 ，然後輸入多位收件人。透過 MMS，群組訊息也必須啟用 (前往「設定」>「訊息」)，而回覆只會傳送給您 (它們並不會寄送副本給群組的其他人員)。

阻擋不想收到的訊息。 在聯絡資訊名片上，請點一下「封鎖此來電者」。您可以點一下「聯絡資訊」並點一下  來在檢視訊息時查看人員的聯絡資訊名片。您也可以前往「設定」>「電話」>「封鎖名單」中封鎖來電者。您不會收到封鎖來電者發出的語音通話、FaceTime 通話或訊息。如需封鎖來電的更多資訊，請參閱 support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=zh_TW。


管理對話

對話會儲存在「訊息」列表中。藍色圓點  表示未閱讀的訊息。點一下對話來檢視或繼續。



檢視「訊息」列表。 滑動至右側。

轉寄訊息。 觸碰並按住訊息或附件，點一下「更多」，依需求選擇更多項目，然後點一下 。


刪除訊息。 觸碰並按住訊息或附件，點一下「更多」，依需求選擇更多項目，然後點一下 。若要刪除所有的文字和附件，但不刪除對話，請點一下「全部刪除」。



刪除對話。 在「訊息」列表中，請由右至左滑動對話，然後點一下「刪除」。


搜尋對話。 在「訊息」列表中，請點一下螢幕最上方來顯示搜尋欄位，然後輸入您想要尋找的文字。您也可以從「主畫面」螢幕來搜尋對話內容。請參閱第 27 頁 [搜尋](#)。

分享照片、影片和更多項目

透過 iMessage 或 MMS，您可以收發照片與影片，並傳送位置、聯絡資訊和語音備忘錄。附件大小的限制是由您的服務供應商決定，iPhone 可能會在必要時壓縮照片和影片附件。

傳送照片或影片。 點一下 。您可以選擇 iPhone 上現有的照片或影片，或是拍攝新照片或影片。


查看完整大小的照片或影片。 點一下照片或影片。若要查看對話中的其他照片和影片，請點一下 。點一下  來回到對話。

從另一個 App 傳送項目。 在另一個 App 中，請點一下「分享」或 ，然後點一下「訊息」。

分享、儲存或列印附件。 點一下附件，然後點一下 。

拷貝照片或影片。 觸碰並按住附件，然後點一下「拷貝」。

將其他人加入您的聯絡資訊。 在對話中點一下「聯絡資訊」，然後點一下「新增聯絡資訊」。

儲存聯絡資訊。 點一下螢幕最上方的「聯絡資訊」，點一下 ，然後點一下「新增聯絡資訊」或「加入現有的聯絡資訊」。

訊息設定

前往「設定」>「訊息」來設定「訊息」的選項，包含：

- 啟用或關閉 iMessage
- 通知其他人您已經閱讀他們的訊息
- 指定要搭配「訊息」使用的 Apple ID 或電子郵件位址
- SMS 和 MMS 選項
- 啟用或關閉群組傳訊
- 顯示「標題」欄位
- 顯示字元計數
- 封鎖不想收到的訊息

管理訊息的通知。 請參閱第 30 頁 [勿擾模式](#)。

設定傳入簡訊的提示聲。 請參閱第 29 頁 [聲音和靜音](#)。

行事曆

10



行事曆概觀



搜尋事件。 點一下 ，然後在搜尋欄位中輸入文字。會搜尋您正在檢視的行事曆標題、邀請對象、位置和備忘錄。

檢視每週行事曆。 將 iPhone 旋轉為橫向。

更改您的顯示方式。 點一下某年、某月或某日來在您的行事曆上放大或縮小。

檢視事件列表。 在月顯示方式中，點一下 來查看當天的事件。在日顯示方式中，點一下 來檢視事件列表。

更改行事曆的顏色。 點一下「行事曆」，然後點一下行事曆旁邊的 ，並從列表中選擇顏色。對於某些行事曆帳號（如 Google），顏色是由伺服器設定。

調整事件。 觸碰並按住事件，然後將其拖移至新時間點，或是調整抓取點。

邀請函

如果您有 iCloud 帳號、Microsoft Exchange 帳號，或支援的 CalDAV 帳號，則可以傳送並接收會議邀請函。

邀請其他人參加事件。 點一下事件，點一下「編輯」，然後點一下「邀請對象」。輸入姓名，或是點一下 來從「聯絡資訊」中挑選人員。

請回覆 (RSVP)。 點一下您已受邀的事件，或是點一下「收件匣」並點一下邀請函。如果您新增註解（可能無法在部分行事曆上使用），您的註解將可供會議管理者查看，但其他邀請對象則不會看到。若要查看您拒絕的事件，請點一下「行事曆」並啟用「顯示拒絕的事件」。

排定會議且不要阻礙您的行程。 點一下事件，然後點一下「回覆狀態」並點一下「空閒」。若這是您製作的事件，請點一下「顯示為」並選擇「空閒」。事件會停留在行事曆中，但對傳送邀請函給您的其他人不會顯示為忙碌。

使用多個行事曆



啟用 iCloud、Google、Exchange 或 Yahoo! 行事曆。 前往「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」，點一下帳號，然後開啟「行事曆」。

訂閱行事曆。 前往「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」，然後點一下「加入帳號」。點一下「其他」，然後點一下「新增已訂閱的行事曆」。輸入要訂閱的 .ics 檔案的伺服器與檔案名稱。您也可以點一下行事曆連結，訂閱網路上已發佈的 iCalendar (.ics) 行事曆。

新增 CalDAV 帳號。 前往「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」，點一下「加入帳號」，然後點一下「其他」。在「行事曆」下方，點一下「新增 CalDAV 帳號」。

檢視「生日」行事曆。 點一下「行事曆」，然後點一下「生日」來包含您「聯絡資訊」中生日的事件。若您已設定 Facebook 帳號，您也可以包含 Facebook 朋友的生日。

檢視「節日」行事曆。 點一下「行事曆」，然後點一下「節日」來包含國定假日的事件。

同時查看多個行事曆。 點一下「行事曆」，然後點一下選擇您要檢視的行事曆。

將事件移至另一個行事曆。 點一下事件，點一下「編輯」，然後點一下「行事曆」來選擇要移到的目標行事曆。


分享 iCloud 行事曆

您可以與其他 iCloud 使用者共享 iCloud 行事曆。當您共享行事曆時，其他人可以看到它，而且您可以讓他們加入或更改事件。您也可以共享任何人皆可訂閱的唯讀版本。

製作 iCloud 行事曆。 在 iCloud 部分中點一下「行事曆」，點一下「編輯」，然後點一下「加入行事曆」。

共享 iCloud 行事曆。 依序點一下「行事曆」、「編輯」，然後點一下您要分享的 iCloud 行事曆。點一下「加入聯絡人」並輸入名稱，或是點一下 ⊕ 來瀏覽您的「聯絡資訊」。您邀請的人員會收到加入行事曆的電子郵件邀請函，但他們需要 iCloud 帳號才能接受您的邀請。

更改聯絡人的共享行事曆取用權。 點一下「行事曆」>「編輯」，點一下共享的行事曆，然後點一下聯絡人。您可以關閉他們對行事曆的編輯功能、重新傳送加入行事曆的邀請，或停止與他們共享行事曆。



關閉共享行事曆的通知。 當某人修改共享行事曆時，系統會向您通知更動。若要關閉共享行事曆的通知，請前往「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」>「共享的行事曆提示」。

與任何人共享唯讀行事曆。 依序點一下「行事曆」、「編輯」，然後點一下您要分享的 iCloud 行事曆。開啟「公開行事曆」，然後點一下「分享連結」來拷貝或傳送行事曆的 URL。任何人皆可透過 URL 來使用相容的 App（例如 OS X 版「行事曆」）訂閱您的行事曆。

行事曆設定

「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」中的一些設定會影響「行事曆」和您的行事曆帳號。這些包含：

- 同步過去事件（未來的事件一律會加以同步）
- 新會議邀請函播放的提示鈴聲
- 設定新事件的預設行事曆
- 提示聲的預設時間
- 時區支援，會使用不同時區來顯示日期和時間
- 每週的開始日期



檢視照片和影片

「照片」可讓您檢視下列項目：

- 相機膠卷：您在 iPhone 上拍攝的，或是從電子郵件、訊息、網頁或螢幕快照儲存的照片和影片
- 分享的照片和影片：您使用「iCloud 照片共享」進行分享或其他人與您分享的照片和影片（請參閱第 71 頁 [iCloud 照片共享](#)）
- 從電腦同步而來的照片和影片（請參閱第 18 頁 [與 iTunes 同步](#)）



點一下來檢視全螢幕。

檢視您的照片和影片。 點一下「照片」。「照片」會依年份、選集和時刻自動整理您的照片和影片。若要快速瀏覽某個選集或年份的照片，請觸碰一會兒，然後開始拖移。

依照預設，當您依年份或選集進行檢視時，「照片」會顯示您照片中具有代表性的子選集。若要查看您所有的照片，請前往「設定」>「照片與相機」並關閉「替照片加入摘要」。


依事件或面孔進行檢視。 您使用 iPhoto 8.0 或以上版本、或 Aperture v3.0.2 或以上版本所同步的相簿，可依事件或面孔進行檢視。點一下「相簿」，然後捲動來尋找「事件」或「面孔」。

依位置進行檢視。 依年份或選集進行檢視時，請點一下 >。包含位置資訊的照片和影片會出現在地圖上，顯示出它們的拍攝位置。

檢視照片或影片時，請點一下來顯示或隱藏控制項目。向左或向右滑動來前進或後退。


放大或縮小。 在照片上點兩下，或是兩指靠攏或分開。當您放大時，可以拖移來查看照片的其他部分。

播放影片。 點一下 ▶。若要在全螢幕和符合螢幕大小之間切換，請點兩下顯示器。

播放幻燈片秀。 檢視照片時，請點一下 ，然後點一下「幻燈片秀」。選取選項，然後點一下「開始幻燈片秀」。若要停止幻燈片秀，點一下螢幕。若要設定其他的幻燈片秀選項，請前往「設定」>「照片與相機」。

若要将幻燈片秀或影片連續播送至電視，請參閱第 31 頁 [AirPlay](#)。

管理照片和影片

製作新相簿。 點一下「相簿」，點一下 ，輸入名稱，然後點一下「儲存」。選取要加入相簿的照片和影片，然後點一下「完成」。

【注意】 在 iPhone 上製作的相簿不會同步回您的電腦。

將項目加到現有的相簿。 檢視縮覽圖時，請點一下「選擇」，選擇項目，點一下「加入」，然後選擇相簿。

管理相簿。 檢視相簿列表時，請點一下「編輯」。

- 重新命名相簿：選取相簿，然後輸入新名稱。
- 重新排列相簿：拖移 。
- 刪除相簿：點一下 。


您只能重新命名或刪除在 iPhone 上製作的相簿。

iCloud 照片共享



與您選擇的人員分享照片和影片串流。您所選擇的朋友只要擁有 iCloud 帳號和 iOS 6 (或以上版本) 或 OS X Mountain Lion (或以上版本)，便可以加入您的串流、檢視您新增的照片，以及留下評論。若他們擁有 iOS 7 或 OS X Mavericks，便可以將他們自己的照片和影片加入串流。您也可以將串流發佈到公開的網站，讓任何人皆可以觀賞。

【注意】「iCloud 照片共享」可透過 Wi-Fi 和行動網路來進行。您可能需要支付行動數據的費用。請參閱第 147 頁 [用量資訊](#)。

啟用「iCloud 照片共享」。 前往「設定」>iCloud>「照片」。

製作共享的串流。 檢視照片或影片時，或是您已選擇多個照片或影片時，請點一下 ，點一下 iCloud，點一下「串流」，然後點一下「新增共享串流...」。您可以使用對方的電子郵件位址或使用他們用於 iMessage 的行動電話號碼來邀請他們檢視您的串流。

啟用公開的網站。 選擇共享的串流，點一下「朋友」，然後啟用「公開的網站」。若您想要公佈網站，請點一下「分享連結」。

將項目加到共享的串流。 檢視共享的串流，點一下 ，選擇項目，然後點一下「完成」。您可以加入評論，然後點一下「發佈」。檢視照片或相簿時，您也可以將項目加到共享的串流。點一下 ，點一下 iCloud，點一下「串流」，然後選擇共享的串流或是製作新串流。

從共享的串流中刪除照片。 選擇照片串流，點一下「選擇」，選擇要刪除的照片或影片，然後點一下 。您必須是串流持有人或照片持有人。

從共享的串流中刪除評論。 選擇內含評論的照片或影片。觸碰並按住評論，然後點一下「刪除」。您必須是串流持有人或評論者本人。

重新命名照片串流。 檢視「共享的串流」時，請點一下「編輯」，然後點一下名稱並輸入新的名稱。

新增或移除訂閱者，或是啟用或關閉「通知」。 選擇照片串流，然後點一下「朋友」。

訂閱共享的串流。 當您收到邀請時，請點一下「已共享」標籤頁 (☁️)，然後點一下「接受」。您也可以直接在電子郵件中接受邀請。

將項目加到您訂閱的共享串流。 檢視共享的串流，然後點一下 +，選擇項目，然後點一下「完成」。您可以加入評論，然後點一下「發佈」。

我的照片串流

在您的其他裝置上自動檢視您用 iPhone 拍攝的照片。在「設定」>「照片與相機」中啟用「我的照片串流」。您也可以直接在「設定」>iCloud>「照片」中啟用「我的照片串流」。

在您離開「相機」App 且 iPhone 透過 Wi-Fi 連接 Internet 之後，您拍攝的照片會自動加到「我的照片串流」中。您在「相機膠卷」中新增的所有照片 (例如，螢幕快照以及從電子郵件轉存出來的照片) 會顯示在「我的照片串流」中。

您在其他裝置上加到「我的照片串流」中的照片也會顯示在 iPhone 上的「我的照片串流」中。iOS 裝置最多可在「我的照片串流」中保留最近 1000 張的照片；您的電腦可以永久保存所有的「我的照片串流」照片。

【注意】上傳到「我的照片串流」的照片並不會計算在您的 iCloud 儲存空間內。


管理「我的照片串流」內容。 在「我的照片串流」相簿中，請點一下「選擇」。



- 將最佳照片儲存到 iPhone 上的相簿：選擇照片，然後點一下「加入」。
- 共享、列印、拷貝或儲存照片至「相機膠卷」相簿：選取照片，然後點一下 ☰。
- 刪除照片：選取照片，然後點一下 🗑️。

【注意】雖然刪除的照片會從您所有裝置的「我的照片串流」中移除，但原始照片仍會保留原本拍攝該照片之裝置的「相機膠卷」相簿中。您儲存至裝置或電腦上另一個相簿中的照片也不會刪除。若要從「我的照片串流」刪除照片，您的 iPhone 和其他 iOS 裝置上都必須安裝 iOS 5.1 或以上版本。請參訪 support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=zh_TW。

分享照片和影片

您可以在電子郵件、訊息 (MMS 或 iMessage)、推文、Facebook 和 Flickr 分享照片。影片也可以在電子郵件和訊息 (MMS 或 iMessage) 以及 YouTube、Facebook 和 Vimeo 進行共享。您也可以使用「照片共享」(如上所述) 分享照片和影片。




分享或拷貝照片或影片。 檢視照片或影片，然後點一下 。如果您看不到 ，請點一下螢幕來顯示控制項目。

附件大小的限制由您的服務供應商決定。iPhone 可能會壓縮照片和影片附件（如有需要）。

您也可以拷貝照片和影片，然後將其貼入電子郵件或簡訊（MMS 或 iMessage）中。

分享或拷貝多個照片和影片。 依時刻進行檢視時，請點一下「分享」。

儲存或分享您收到的照片或影片。

- 電子郵件：點一下來進行下載（如有必要），然後觸碰並按住項目來查看分享和其他選項。
- 訊息：在對話中點一下項目，然後點一下 .

您在郵件中接收或是從網頁儲存的照片和影片會儲存到您的「相機膠卷」相簿中。

編輯照片和裁剪影片




您可以在 iPhone 上直接編輯照片。以全螢幕檢視照片時，請點一下「編輯」，然後點一下其中一個工具。

- 「自動增強」會改進照片的曝光度，對比，飽合度和其他品質。
- 「照片濾鏡」可讓您套用不同的顏色效果（包含黑白）。
- 使用「移除紅眼現象」工具，請點一下需要更正的每隻眼睛。
- 拖移格線的角落來進行裁切。

拖移照片來重新調整位置，然後點一下「裁切」。

對結果不滿意？ 再點一下工具來回到原始狀態。





裁剪影片。 點一下螢幕來顯示控制項目，拖移影格檢視器的任一端，然後點一下「裁剪」。

【重要事項】 如果您選擇「裁剪原始檔」，被裁剪的影格會永久從原始的影片中刪除。如果您選擇「儲存為新的剪輯片段」，新的（經過裁剪的）影片剪輯片段便會儲存在您的「相機膠卷」相簿中，且不會影響原有的影片。

設定影片的「慢動作」區域。（iPhone 5s）使用影格檢視器下方的垂直長條來設定您要以慢動作播放的影片區域。

列印照片

使用支援 AirPrint 的印表機進行列印。

- 列印單張照片：點一下 ，然後點一下「列印」。
 - 列印多張照片：檢視照片相簿時，請點一下「選擇」，選擇照片，點一下 ，然後點一下「列印」。
- 請參閱第 31 頁 [AirPrint](#)。

照片設定

「照片」的設定是位於「設定」>「照片與相機」。這些包含：

- 「我的照片串流」和「照片共享」
- 幻燈片秀

相機


12



相機概觀

快速！使用相機功能！ 只要在「鎖定」螢幕上向上滑動 。或是從螢幕的底部邊緣向上滑動來打開「控制中心」，然後點一下 。

【注意】當您從「鎖定」螢幕打開「相機」時，可藉由點一下螢幕左下角的縮覽圖來檢視（甚至編輯）照片和影片。若要分享照片和影片，請先解鎖 iPhone。



使用 iPhone，您可以拍攝靜態照片和 HD 影片。此外，您可以使用兩個相機：除了背面的 iSight 相機以外，正面有 FaceTime 相機可用於 FaceTime 通話和自拍。LED 閃光燈可在您需要時提供更多光線；它甚至也可以當作手電筒使用，只要在「控制中心」中滑動即可。請參閱第 28 頁[控制中心](#)。






拍攝照片和影片

「相機」提供了數種照片和影片模式，可讓您拍攝靜態照片、正方形格式的照片、全景畫面（iPhone 4s 或更新機型）、影片和慢動作影片（iPhone 5s）。

選擇模式。 向左或向右拖移螢幕來選擇「慢動作」、「錄影」、「拍照」、「正方形」和「全景」。

拍攝照片。 選擇「照片」，然後點一下快門按鈕，或是按其中一個音量按鈕。

- 讓它成為正方形：選擇「正方形」。
- 拍攝快速連拍：（iPhone 5s）觸碰並按住快門按鈕來以連拍模式拍攝照片。計數器會顯示您的拍攝張數，直到您放開手指為止。若要查看建議鏡頭和選擇想要保留的照片，點一下縮覽圖，然後點一下「喜好項目」。灰色圓點會標示建議的照片。若要從連拍中拷貝照片作為「相機膠卷」中的個別照片，點一下右下角的圓圈。若要刪除連拍照片，點一下它，然後點一下 。
- 套用濾鏡：（iPhone 4s 或更新機型）點一下  來套用不同的顏色效果，例如黑白。若要關閉濾鏡，請點一下 ，然後點一下「無」。您也可以在此後編輯照片時套用濾鏡。請參閱第 73 頁 [編輯照片和裁剪影片](#)。

在決定曝光值的位置上會短暫顯示一個矩形。當您拍攝人物時，臉部偵測（iPhone 4s 或更新機型）最多會跨 10 個面孔的範圍進行曝光平衡。偵測到的每個面孔上都會顯示一個矩形。

對焦是採自動方式，但您可以在螢幕上點一下物件或區域來為下一張拍攝照片手動設定曝光值。使用 iSight 相機時，點一下螢幕的動作會同時設定對焦和曝光值。臉部偵測會暫時關閉。若要鎖定曝光值和對焦，在您再次點按螢幕之前，請觸碰並按住螢幕直到矩形緩慢跳動。




拍攝全景照片。（iPhone 4s 或更新機型上的 iSight 相機）選擇「全景」，點一下快門按鈕，然後以箭頭方向慢慢地搖攝。若要以其他方向搖攝，請先點一下箭頭。若要進行直向搖攝，請先將 iPhone 旋轉至橫向。您也可以反轉垂直搖攝的方向。

拍攝一些影片。 選擇「影片」，然後點一下「快門」按鈕來開始並停止錄影。

- 在錄影時拍攝靜態快照：（iPhone 5 或更新機型）點一下左下角的快門按鈕。
- 慢速錄影：（iPhone 5s）選擇「慢動作」來以高速影格率錄影影片。當您編輯影片時，您可以設定要以慢動作播放的區域。

設定影片的慢動作區域。 點一下縮覽圖，然後使用影格檢視器下方的垂直長條來設定您要以慢動作播放的區域。



放大或縮小。 (iSight 相機) 在螢幕的圖片上兩指分開或靠攏。針對 iPhone 5 或更新機型，縮放功能皆可適用於影片和照片模式。

如果有啟用「定位服務」，照片和影片會附上位置資料標籤，可供 App 和照片分享網站使用。請參閱第 33 頁[隱私](#)。

要擷取螢幕上顯示的畫面？ 同時按下並放開「睡眠/喚醒」和「主畫面」按鈕。螢幕快照會加到您的「相機膠卷」。

您可以在 iPhone 上直接編輯照片並裁剪影片。請參閱第 73 頁[編輯照片和裁剪影片](#)。

HDR

HDR (「高動態範圍」) 可協助您取得絕佳的畫面，甚至是在高對比的情況下也是如此。三個快照 (以較長、正常和較短等不同的曝光值拍攝) 的最佳部分會調合成一張照片。

使用 HDR。 (iSight 相機和 iPhone 5s FaceTime 相機) 點一下螢幕上方的 HDR 按鈕。若要取得最佳結果，請讓 iPhone 和拍攝主體保持穩定。(HDR 拍攝會關閉閃光燈。)

在 iPhone 5s 上，您可以選擇「自動 HDR」，iPhone 便會在效果最佳的時候使用 HDR。

同時保留一般照片和 HDR 版本。 前往「設定」>「照片與相機」。


在「相機膠卷」中 HDR 版本的照片其角落會標示「HDR」。

檢視、分享和列印

您拍攝的照片和影片會儲存在「相機膠卷」中。使用「照片串流」，新照片也會顯示在您 iPhone 和其他 iOS 裝置以及電腦上的照片串流中。請參閱第 72 頁[我的照片串流](#)。

檢視您的「相機膠卷」。 點一下縮覽圖圖片，然後向左或向右滑動。您也可以「照片」App 中檢視您的「相機膠卷」。

點一下螢幕來顯示或隱藏控制項目。

取得分享和列印選項。 點一下 。請參閱第 30 頁 [AirDrop](#)、[iCloud](#) 和 [其他的分享方式](#)。

將照片和影片上傳至您的電腦。 將 iPhone 連接至您的電腦來上傳項目至 iPhoto 或您 Mac 或 PC 上支援的另一個 App。若您在過程中刪除照片或影片，它們會從「相機膠卷」相簿中移除。

將照片和影片從 Mac 同步至 iPhone。 在 iTunes 中使用「照片」設定面板。請參閱第 18 頁與 [iTunes 同步](#)。

相機設定

前往「設定」>「照片與相機」來使用相機選項，其中包含：

- 照片串流
- 幻燈片秀
- 格線

在「設定」>「聲音」中使用「鈴聲和提示聲」設定來調整快門聲的音量。或是使用「響鈴/無聲」開關來靜音。（靜音功能在部分國家或地區已停用。）



取得世界上一或多個城市的目前氣溫和六天預報，並有接下來 12 小時的每小時天氣預測。「天氣」會使用「定位服務」來取得您目前位置的預測。




向左或向右滑動來查看另一個城市的天氣，或是點一下 並從列表中選擇城市。最左側螢幕會顯示您的當地天氣。

加入城市或更改其他設定。 點一下 。

- 加入城市：點一下 。輸入城市、郵遞區號或機場位置，然後點一下「搜尋」。
- 重新排列城市順序：觸碰並按住城市，然後向上或向下拖移它。
- 刪除城市：將城市向左滑動，然後點一下「刪除」。
- 選擇華氏或攝氏：點一下 °F 或 °C。

檢視目前每小時的天氣預報。左右滑動每小時天氣預測顯示畫面。



同時查看所有城市。在螢幕上兩指靠攏或點一下 。

啟用或關閉當地天氣。前往「設定」>「隱私」>「定位服務」。請參閱第 33 頁 [隱私](#)。

使用 iCloud 來將城市列表推播到其他 iOS 裝置。前往「設定」> iCloud >「文件與資料」，並確定「文件與資料」已啟用（預設為啟用）。請參閱第 17 頁 [iCloud](#)。

時鐘

14



時鐘概觀

當您設定 iPhone 時，第一個時鐘會根據您的位置顯示時間。加入其他時鐘來顯示其他主要城市和時區的時間。

刪除時鐘或更改其順序。

新增時鐘。

檢視時鐘、設定鬧鐘、為事件定時或設定計時器。

城市	時間
San Francisco	今天
New York	今天，快 3 小時
London	今天，快 8 小時
Paris	今天，快 9 小時
Tokyo	今天，快 16 小時

鬧鐘和計時器

想讓 iPhone 喚醒您？點一下「鬧鐘」，然後點一下 **+**。設定您的喚醒時間和其他選項，然後為鬧鐘命名（像是「足球練習」）。



不浪費時間！ 您也可以使用碼錶來追蹤時間、記錄次數，或是設定計時器來在時間到期時通知您。若您正在煮蛋，只要告訴 Siri「將計時器設定在 3 分鐘」即可。

想要讓音樂或 podcast 伴您入眠？ 點一下「計時器」，然後點一下「當計時結束」並選擇底部的「停止播放」。

快速取得時鐘功能。 從螢幕的底部邊緣向上滑動來打開「控制中心」，然後點一下 。您可以在「控制中心」取用時鐘功能（甚至連 iPhone 鎖定時也行）。

地圖

15



尋找地點

【警告】如需安全導覽和行車駕駛時避免注意力分散的重要相關資訊，請參閱第 144 頁重要安全資訊。



【重要事項】地圖、方向、Flyover 和以定位服務為基準的 App 取決於收集資料的服務。由於這些資料服務可能會更改且無法用於所有區域，導致地圖、方向、Flyover 或定位服務資訊可能無法使用、不準確或不完整。部分「地圖」功能需要「定位服務」。請參閱第 33 頁隱私。

拖移螢幕來在地點上移動。若要面對不同的方向，請使用兩指旋轉。若要回到面向北方，請點一下右上方的指南針。

放大或縮小。 單指點兩下來放大，兩指點按來縮小；或是直接兩指靠攏或分開。縮放時，大小比例會顯示在左上方。若要更改距離的呈現方式（英里或公里），請前往「設定」>「地圖」。


您可以用多樣化的方式搜尋位置：

- 十字路口（「忠孝東路復興南路口」）
- 地區（「台北市信義區」）

- 地標（「故宮博物館」）
- 郵遞區號
- 商業地點（「電影院」、「台北市的餐廳」、「台灣蘋果公司」）


或是如果「地圖」在您輸入搜尋內容時猜測您要前往的位置，請在搜尋欄位下方的列表中點一下該位置。

尋找聯絡資訊的位置，或者是尋找已加入書籤或最近搜尋過的位置。 點一下 。

選擇您的顯示方式。 點一下 ，然後選擇「標準」、「混合」或「衛星」。



手動標示位置。 觸碰並按住地圖，直到拖放的大頭針顯示。

取得更多資訊

取得位置的相關資訊。 點一下大頭針來顯示它的橫幅，然後點一下 。資訊可能會包含 Yelp 評論和照片、電話號碼（點一下來撥打電話）、網頁連結、路線和更多項目。

點一下「分享」來分享位置。請參閱第 30 頁 [AirDrop、iCloud 和其他的分享方式](#)。

取得路線


取得行車路線。 點一下 ，點一下 ，輸入起點和終點，然後點一下「路線」。或者，從列表中選擇位置或路線（如果有的話）。如果畫面上出現多個路線，請點一下您要使用的路線。點一下「開始」來開始。

- **聽取轉向導航路線：**（iPhone 4s 或更新機型）點一下「開始」。



地圖會依照您的行進方向並說出您目的地的轉向導航路線。若要顯示或隱藏控制項目，請點一下螢幕。

若 iPhone 自動鎖定，「地圖」會停留在螢幕上並繼續朗讀指示。您也可以打開其他 App 並繼續取得轉向導航路線。若要回到「地圖」，請點一下螢幕最上方的橫幅。


使用轉向導航路線時，夜間模式會自動調整螢幕影像來方便夜間檢視。


- **檢視轉向導航路線：**（iPhone 4）點一下「開始」，然後向左滑動來查看下一步指示。
- **查看路線概覽：**點一下「概覽」。
- **以列表檢視路線：**點一下 。
- **停止轉向導航路線：**點一下「結束」。

從目前位置取得路線。 點一下目的地橫幅上的 。若您是行人，請在「設定」>「地圖」中將您的路線偏好設定改成「步行」。



取得步行路線。 點一下 ，然後點一下 。輸入起點和終點，然後點一下「路線」。或者，從列表中選擇位置或路線（如果有的話）。點一下「開始」，然後向左滑動來查看下一步指示。

取得大眾運輸路線。 點一下 ，然後點一下 。輸入起點和終點，然後點一下「路線」。或者，從列表中選擇位置或路線（如果有的話）。下載並打開導航 App，以使用您想要的運輸服務。

瞭解交通路況。 點一下 ，然後點一下「顯示路況」。橘色圓點顯示速度緩慢，紅色圓點顯示堵塞的交通。若要查看事故報告，請點一下標記。

回報問題。 點一下 ，然後點一下「回報問題」。

3D 和 Flyover

在 iPhone 4s 或更新機型上，您可以查看世界許多主要城市的 3D 視圖甚至是空視圖。放大直到 3D 或  顯示出來，然後點一下按鈕。或者，使用兩指向上拖移。若要在 3D 與 Flyover 之間切換，請點一下  並更改顯示方式。



Transamerica Pyramid Building 是 Transamerica Corporation 註冊的服務標誌。

調整相機角度。使用兩指上下拖移。

地圖設定

前往「設定」>「地圖」。設定包含：

- 語音導航音量 (iPhone 4s 或更新機型)
- 以英里或公里表示距離
- 地圖標籤一律會以在「設定」>「一般」>「國際設定」>「語言」中指定的語言來顯示
- 偏好使用行車或步行路線



影片概觀

打開「影片」App 來觀賞影片、電視節目和音樂錄影帶。若要觀賞影片 podcast，請從 App Store 中安裝免費的 Podcast App，請參閱第 119 頁 [Podcast 概觀](#)。若要觀賞您在 iPhone 上使用「相機」錄製的影片，請打開「照片」App。



【警告】如需避免發生聽力受損的重要資訊，請參閱第 144 頁 [重要安全資訊](#)。

觀看影片。點一下影片列表中的影片。

如何觀看您用 iPhone 拍攝的影片？打開「照片」App。

連續播放或是下載？若 ☁ 出現在影片縮覽圖上，在您有 Internet 連線時便可觀賞它，無須下載至 iPhone 上。若要將影片下載至 iPhone，讓您無須 Wi-Fi 或行動網路便可觀賞，請在影片的詳細資訊中點一下 ⬇。

如何尋找 podcast 或 iTunes U 影片？從 App Store 下載免費的 Podcast App 或 iTunes U App。

設定睡眠計時器。打開「時鐘」App，點一下「計時器」，然後滑動來設定小時和分鐘的數字。點一下「當計時結束」並選擇「停止播放」，點一下「設定」，然後點一下「開始」。

將影片加到您的資料庫

在 iTunes Store 上購買或租借影片。在「影片」App 中點一下「商店」，或是在 iPhone 上打開 iTunes Store App 並點一下「影片」。請參閱第 98 頁第 22 章 [iTunes Store](#)。您用 iTunes 帳號購買的影片可在 iPhone 上的「影片」中取用（無論您是使用哪一台 iOS 裝置或電腦進行購買）。iTunes Store 無法在部分國家或地區使用。

從電腦傳送影片。 連接 iPhone，然後同步來自電腦上 iTunes 的影片。請參閱第 18 頁與 [iTunes 同步](#)。


從電腦連續播送影片。 在電腦上的 iTunes 中啟用「家庭共享」。然後，在 iPhone 上，前往「設定」>「影片」，然後輸入您用來設定電腦上的「家庭共享」的 Apple ID 和密碼。接著在 iPhone 上打開「影片」，點一下影片列表最上方的「已分享」。

轉換影片來與 iPhone 搭配使用。 若您嘗試將影片從 iTunes 同步至 iPhone，卻出現訊息告知您此影片無法在 iPhone 上播放，則您可以轉換此影片。請選擇 iTunes 資料庫中的影片，並選擇「檔案」>「製作新版本」>「製作 iPod 或 iPhone 版本」。然後將已轉換的影片同步至 iPhone。

刪除影片。 點一下選集右上方的「編輯」。若要刪除連續影集的單集，請在「單集」列表中的該單集上向左滑動。從 iPhone 刪除影片（而非租借的影片）時並不會將它從您電腦上的 iTunes 資料庫刪除，而且您稍後可將影片同步回 iPhone。如果您不想要將影片同步回 iPhone，請設定 iTunes 不要同步影片。請參閱第 18 頁與 [iTunes 同步](#)。

【重要事項】 若您刪除了從 iPhone 租借的影片，會將其永久刪除，且無法再傳送回電腦上。

控制播放



縮放影片來填滿螢幕或是符合螢幕大小。 點一下 \uparrow 或 \downarrow 。或是點兩下影片來縮放大小而不顯示控制項目。若您看不到縮放控制項目，則您的影片已完美符合螢幕大小。

從頭開始。 如果影片包含章節，請將播放磁頭沿著時間列向左拖移到底。如果沒有章節，請點一下 \lll 。

跳到下一個或上一個章節。 點一下 \ggg 或 \lll 。您也可以按兩次中央按鈕或相容耳麥上的同作用按鈕（跳至下一個）或按三次（跳至上一個）。


倒轉或快轉。 觸碰並按住 \lll 或 \ggg 。

選擇其他音訊語言。 如果影片提供其他語言，請點一下 🗣️ ，然後從「音訊」列表中選擇語言。

顯示字幕或隱藏式字幕。 點一下 🗣️ 。並非所有影片皆提供字幕或隱藏式字幕。

自定隱藏式字幕的外觀。 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>「字幕與隱藏式字幕」。

想要為耳聾與聽障人士查看隱藏式字幕和字幕？ 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>「字幕與隱藏式字幕」，並啟用「隱藏式字幕 + SDH」。

在電視上觀賞影片。點一下 。如需更多 AirPlay 和其他連接方式的相關資訊，請參閱第 31 頁 [AirPlay](#)。

影片設定

前往「設定」>「影片」，您可以在這裡執行下列操作：

- 選擇繼續播放的時間點。
- 選擇僅顯示 iPhone 上的影片
- 登入「家庭共享」



備忘錄概觀


只要在 iPhone 上輸入備忘錄，iCloud 便會讓它自動顯示在您其他的 iOS 裝置和 Mac 電腦上。您也可以使用其他帳號來閱讀和製作備忘錄，如 Gmail 或 Yahoo!。



在您的其他裝置上查看備忘錄。 若您的 iCloud 是使用 icloud.com、me.com 或 mac.com 等電子郵件位址，請前往「設定」> iCloud 並啟用「備忘錄」。若您的 iCloud 是使用 Gmail 或另一個 IMAP 帳號，請前往「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」並為該帳號啟用「備忘錄」。您的備忘錄會顯示在您其他使用相同 Apple ID 的所有 iOS 裝置和 Mac 電腦上。

刪除備忘錄。 在備忘錄列表中的備忘錄上向左滑動。

搜尋備忘錄。 捲動至備忘錄列表最上方（或是點一下螢幕最上方）來顯示搜尋欄位，然後點一下欄位並輸入您要尋找的內容。您也可以從「主畫面」螢幕搜尋備忘錄，只要在螢幕中間向下拖移即可。

分享或列印。 在備忘錄底部點一下 。您可以透過「訊息」、「郵件」或 AirDrop (iPhone 5 或更新機型) 進行分享。

在多個帳號中使用備忘錄

與其他帳號分享備忘錄。 您可以與其他帳號 (例如 Google、Yahoo! 或 AOL) 分享備忘錄。請前往「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」, 然後啟用帳號的「備忘錄」。若要在特定帳號中製作備忘錄, 請點一下備忘錄列表最上方的「帳號」, 選擇帳號, 然後點一下「新增」。您在 iPhone 上的帳號中製作的備忘錄, 會顯示在帳號的備忘錄檔案夾中。

選擇新備忘錄的預設帳號。 前往「設定」>「備忘錄」。


查看帳號中的所有備忘錄。 點一下備忘錄列表最上方的「帳號」, 然後選擇帳號。

提醒事項

18



「提醒事項」可讓您追蹤需要處理的所有事務。



新增提醒事項。 點一下列表，然後點一下空行。

刪除列表。 檢視列表時，請點一下「編輯」，然後點一下「刪除列表」。

更改或刪除提醒事項。 向左滑動提醒事項，然後點一下「刪除」。

更改列表的順序。 觸碰並按住列表名稱，然後將列表拖移至新位置。若要更改項目在列表中的順序，請點一下「編輯」。

想知道項目位於哪個列表？ 捲動到最上方來看到搜尋欄位。這樣會依提醒事項名稱搜尋所有的列表。您也可以使用 Siri 來尋找提醒事項。例如，請說「尋找與牛奶相關的提醒事項」。

我現在不想被打擾。 您可以在「設定」>「通知中心」中關閉「提醒事項」通知。若要讓它們暫時靜音，請啟用「勿擾模式」。

已排定的提醒事項

已排定的提醒事項會在到期時通知您。



查看所有已排定的提醒事項。 點一下  來顯示「已排程」列表。

我現在不想被打擾。 您可以在「設定」>「通知」中關閉「提醒事項」通知。若要讓通知暫時靜音，請啟用「勿擾模式」。

位置提醒事項



當您抵達或離開某個位置時提醒您。 編輯提醒事項時，請點一下 ⓘ，然後啟用「在指定的位置提醒我」。點一下「位置」，然後從列表中選擇位置，或是輸入地址。定義位置之後，請拖移以更改地圖上的地理柵欄大小，這樣會設定該位置與您要被提醒的位置之間的大致距離。您無法在 Outlook 或 Microsoft Exchange 行事曆中儲存位置提醒事項。

將常用位置加到您的地址名片。 當您設定位置提醒事項時，列表中的位置會包含您在「聯絡資訊」個人資訊名片中的地址。將您的公司、住家和其他常用地址加到您的名片中，方便在「提醒事項」中取用。

提醒事項設定

前往「設定」>「提醒事項」，您可以在這裡執行下列操作：

- 設定新提醒事項的預設列表
- 同步過去的提醒事項

讓您的提醒事項在您其他的裝置上保持最新狀態。 前往「設定」> iCloud 並啟用「提醒事項」。若要與 OS X 上的「提醒事項」保持最新狀態，您也必須在 Mac 上啟用 iCloud。其他帳號類型（如 Exchange）也支援「提醒事項」。前往「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」，然後啟用您要使用的帳號的「提醒事項」。



追蹤主要交易和您的投資組合、查看隨時間進行的數值更動，並取得您關注公司的相關新聞。



管理股票列表。點一下

- 加入項目：點一下
- 刪除項目：點一下
- 重新排列項目順序：向上或向下拖移

檢視股票資訊時，您可以點一下螢幕右側的任何數值來將顯示方式切換成價格更動、市值或百分比更動。在股票列表下方滑動來查看所選股票的摘要、圖表或新聞。點一下新聞標題，在 Safari 中檢視其文章。

您可以在「通知中心」的「今天」標籤頁中查看您的股票。請參閱第 29 頁[通知中心](#)。

【注意】報價可能會延遲 20 分鐘或更長時間，視回報服務而定。

將新聞文章加到您的閱讀列表。觸碰並按住新聞標題，然後點一下「加入閱讀列表」。

瞭解更多資訊。點一下

檢視全螢幕圖表。旋轉 iPhone 以橫向擺放。向左或向右滑動來查看您其他的股市圖表。

- 查看特定日期或時間的值：使用單指觸碰圖表。



- 查看一段時間內的差異值：使用兩指觸碰圖表。




使用 iCloud 以便在您的 iOS 裝置上讓股票列表保持最新。前往「設定」> iCloud >「文件與資料」，然後啟用「文件與資料」（預設為啟用）。請參閱第 17 頁 [iCloud](#)。



Game Center 概觀

Game Center 可讓您與擁有 iOS 裝置或 Mac (OS X Mountain Lion 或以上版本) 的朋友一起玩您最喜愛的遊戲。您必須連接 Internet 才能使用 Game Center。

【警告】 如需避免反覆性動作傷害的重要相關資訊，請參閱第 144 頁 [重要安全資訊](#)。



開始使用。 打開 Game Center。如果您在螢幕最上方看到您的暱稱，便已經為登入狀態。否則，您將需要輸入您的 Apple ID 和密碼。

取得一些遊戲。 點一下「遊戲」，然後點一下推薦的遊戲，或點一下「尋找 Game Center 遊戲」。或者，請取得您某位朋友擁有的遊戲；請參閱第 96 頁 [與朋友一起玩遊戲](#)。

執行遊戲！ 點一下「遊戲」，選擇遊戲，點一下右上方的 ●●●，然後點一下「執行」。

登出？ 當您結束 Game Center 時不用登出，但您若想執行該操作，則請前往「設定」> Game Center 並點一下您的 Apple ID。

與朋友一起玩遊戲

邀請朋友加入多人遊戲。 點一下「朋友」，選擇朋友與遊戲，並點一下「執行」。如果遊戲允許或需要更多玩家，請選擇玩家，然後點「下一步」。傳送邀請，然後等待其他人接受邀請。當每位玩家就緒時，開始進行遊戲。如果無法與朋友連線，或朋友沒有回應，您可以點一下「自動配對」來讓 Game Center 為您尋找其他玩家，或是點一下「邀請朋友」來邀請其他人。

傳送朋友邀請。 點一下「朋友」，點一下 $+$ ，然後輸入朋友的電子郵件位址或 Game Center 暱稱。若要瀏覽您的聯絡資訊，請點一下 \oplus 。（若要一次邀請數位朋友，請在每個位址後輸入 Return。）或者，點一下您在 Game Center 中任何位置看到的任一位玩家。

挑戰超越您的朋友。 點一下您的其中一個分數或成就，然後點一下「挑戰朋友」。

您的朋友在玩什麼遊戲？而且玩得如何？ 點一下「朋友」，點一下您朋友的姓名，然後點一下「遊戲」或「遊戲點數」泡泡。

想要購買您朋友擁有的遊戲？ 點一下「朋友」，然後點一下您朋友的姓名。在您朋友的遊戲列表中點一下遊戲，然後點一下右上方的 $\bullet\bullet\bullet$ 。

結交新朋友。 若要查看朋友的朋友列表，請點一下「朋友」，點一下您朋友的姓名，然後點一下他們的「朋友」泡泡。

解除朋友關係。 點一下「朋友」，點一下朋友的姓名，然後點一下右上方的 $\bullet\bullet\bullet$ 。

保持電子郵件位址的隱私。 在 Game Center 帳號設定中關閉「公開的個人資料」。請參閱下方的第 96 頁 [Game Center 設定](#)。

關閉多人遊戲活動或朋友邀請。 前往「設定」>「一般」>「取用限制」。若切換鈕為灰色，請先點一下最上方的「啟用取用限制」。

保持友好關係。 若要回報不禮貌或不適當的行為，請點一下「朋友」，點一下該人員的姓名，點一下右上方的 $\bullet\bullet\bullet$ ，然後點一下「回報問題」。

Game Center 設定

前往「設定」> Game Center，您可以在這裡執行下列操作：

- 登出（點一下您的 Apple ID）
- 允許邀請
- 允許您附近的玩家尋找您
- 編輯您的 Game Center 個人資料（點一下您的暱稱）
- 從「聯絡資訊」或 Facebook 取得交友建議

指定您想收到哪些 Game Center 的通知。 前往「設定」>「通知中心」> Game Center。如果 Game Center 沒有出現，請啟用「通知」。

更改 Game Center 的取用限制。 前往「設定」>「一般」>「取用限制」。

書報攤

21



書報攤概觀

「書報攤」可整理您的雜誌和新聞 App，並在 iPhone 連接 Wi-Fi 時自動更新它們。




尋找「書報攤」App。 點一下「書報攤」來顯示書架，然後點一下「商店」。當您購買「書報攤」App 時，它會加入您的書架。在 App 下載完成後，請打開來檢視該期內容和訂閱選項。若要訂閱內容必須在 App 內進行購買，費用會記入您的商店帳號。

關閉自動更新。 除非您在「設定」>「iTunes 與 App Store」>「自動下載」關閉選項，App 會透過 Wi-Fi 自動更新。



iTunes Store 概觀

使用 iTunes Store 來加入音樂、電影和電視節目至 iPhone。



【注意】您必須連接 Internet 並擁有 Apple ID，才能使用 iTunes Store。iTunes Store 無法在部分國家或地區使用。

瀏覽或搜尋

依類型瀏覽。點一下其中一個類別（音樂、電影或鈴聲）。點一下「類型」來縮小列表範圍。



若您知道您要搜尋的內容，請點一下「搜尋」。在搜尋欄位中輸入資訊，然後再點一下「搜尋」。


在 iTunes Radio 上發掘美妙的新音樂。當您收聽 iTunes Radio 並聽到您喜歡的歌曲時，便可連接 iTunes Store 來進行購買、將它加到欲購清單，或是發掘相似的音樂。請參閱第 57 頁 iTunes Radio。

試聽歌曲或預覽影片。點一下它。

不想再點按「更多」了嗎？若要重新排列按鈕，點一下「更多」，然後點一下「編輯」。若要取代圖像，請將另一個圖像拖移至您要取代的圖像上。然後點一下「完成」。



購買、租借或兌換

點一下項目的價格（或點一下「免費」），然後再點一下來購買。若您看到  而非價格，則您已購買此項目並且可以再次下載，無須支付費用。

使用禮品卡或促銷代碼。 點一下類別（像是「音樂」），捲動到底部，然後點一下「兌換」。若要贈送禮品，請檢視您要贈送的項目，然後點一下  並點一下「贈禮」。

查看下載進度。 點一下「更多」，然後點一下「下載項目」。

已經在另一個裝置上購買過相同項目？ 請前往「設定」>「iTunes 與 App Store」來在 iPhone 上設定自動下載。若要查看已購買的音樂、影片和電視節目，請在 iTunes Store 中點一下「更多」，然後點一下「已購項目」。

留意租借項目的租借時間。 在部分國家或地區，您可以租借影片。您有 30 天來開始觀賞租借的影片。開始觀賞之後，便可在指定的期限（在美國 iTunes Store 的範圍內為 24 小時；在其他國家或地區則為 48 小時）內不限次數地進行播放。一旦時間到期，系統會刪除影片。租借項目無法傳送到另一個裝置；然而，您可以使用 AirPlay 和 Apple TV 來在電視上檢視租借項目。

iTunes Store 設定

若要設定 iTunes Store 的選項，請前往「設定」>「iTunes 與 App Store」。您可以：

檢視或編輯您的帳號。 點一下您的 Apple ID，然後點一下「檢視 Apple ID」。若要更改您的密碼，請點一下 Apple ID 欄位。

使用其他 Apple ID 來登入。 點一下您的帳號名稱，然後點一下「登出」。接著，您可以輸入不同的 Apple ID。

啟用 iTunes Match。 如果您是訂閱者，點一下 iTunes Match 便可隨時隨地在 iPhone 上取用您的音樂。

關閉自動下載。 點一下「音樂」、App 或「更新項目」。內容會透過 Wi-Fi 自動更新，除非您在「自動下載」關閉選項。

透過行動網路下載購買項目。 啟用「使用行動數據」。透過行動網路下載購買項目和使用 iTunes Match 可能會產生電信費用。



App Store 概觀

使用 App Store 來瀏覽、購買和下載 App 至 iPhone。



【注意】您必須連接 Internet 並擁有 Apple ID，才能使用 App Store。App Store 無法在部分國家或地區使用。

尋找 App

若您知道您要搜尋的內容，請點一下「搜尋」。或是點一下「類別」來依 App 類型進行瀏覽。

想告知朋友 App 的相關資訊？尋找 App，點一下 ，然後選擇方法。請參閱第 30 頁 [AirDrop、iCloud 和其他的分享方式](#)。


使用「欲購清單」。若要追蹤您要稍後購買的 App，請在 App 頁面上點一下 ，然後點一下「加入欲購清單」。

附近有在使用的 App 為何？點一下「附近熱門」來尋找附近人員所使用的最受歡迎 App。(必須在「設定」>「隱私」>「定位服務」中啟用「定位服務」。)在博物館、運動賽事或旅行途中試著執此操作，讓您可以有更深刻的體驗。




購買、兌換和下載

點一下 App 的價格 (或點一下「免費」)，然後點一下「購買」來進行購買。若它是免費的，請點一下 。

若您看到  而非價格，則您已購買此 App 並且可以再次下載，無須支付費用。在下載或更新 App 時，其圖像會顯示在「主畫面」螢幕上，並顯示進度指示器。

使用禮品卡或促銷代碼。 點一下「精選項目」，捲動到底部，然後點一下「兌換」。

贈送禮品。 檢視您要贈送的项目，然後點一下  和「禮品」。

限制 App 內建購買功能。 許多 App 提供額外的付費內容或加強功能。若要限制 App 內可能進行的購買功能，請前往「設定」>「一般」>「取用限制」(請確定「取用限制」已啟用)，然後關閉「App 內建購買功能」。請參閱第 33 頁[取用限制](#)。

刪除 App。 觸碰並按住「主畫面」螢幕上的 App 圖像，直到圖像開始擺動，然後點一下 。當您完成時，請按下「主畫面」按鈕。您無法刪除內建 App。刪除 App 也會同時刪除其資料。您可再次下載已在 App Store 購買的任何 App，無須付費。

如需清除所有 App、資料和設定的相關資訊，請參閱第 146 頁[重新啟動或重置 iPhone](#)。

App Store 設定

若要設定 App Store 選項，請前往「設定」>「iTunes 與 App Store」。您可以：

檢視或編輯您的帳號。 點一下您的 Apple ID，然後點一下「檢視 Apple ID」。若要更改您的密碼，請點一下 Apple ID 欄位。

使用其他 Apple ID 來登入。 點一下您的帳號名稱，然後點一下「登出」。然後輸入其他 Apple ID。

關閉自動下載。 在「自動下載」中點一下 App。App 會透過 Wi-Fi 自動更新，除非您關閉選項。

使用行動網路下載 App。 啟用「使用行動數據」。透過行動網路下載 App 可能會產生電信費用。「書報攤」App 只會透過 Wi-Fi 更新。


Passbook

24



Passbook 概觀

使用 Passbook 來集中整理您的登機證、電影票、折價券、會員卡和其他票券。掃描 iPhone 上的票券來登機、電影入場，或兌換折價券。票券可能包含實用的資訊，例如咖啡會員卡餘額、折價券的到期日，或是音樂會的座號。



隨時隨地使用 Passbook

尋找支援 Passbook 的 App。 在歡迎頁面上點一下「適用於 Passbook 的 App」。或者，在您的電腦上參閱 www.itunes.com/tw/passbookapps。當您購買或接收折價券或禮品時，請從 App、電子郵件、「訊息」的訊息或網站上加入票券。通常您可點一下或按一下票券或票券連結來將它加到 Passbook。您也可以掃描廠商廣告或收據上的條碼並下載到 Passbook。

使用票券。 若票券提示出現在「鎖定」螢幕上，請滑過提醒來顯示票券。或者，打開 Passbook 並選擇票券，然後將票券上的條碼對準掃描器。

分享票券。 您可以使用「郵件」、「訊息」或 AirDrop (iPhone 5 或更新機型) 分享票券。請參閱第 30 頁 [AirDrop](#)、[iCloud](#) 和 [其他的分享方式](#)。

根據位置顯示票券。 當您在正確的時機或地點 (例如：當您抵達機場準備搭乘預定航班時) 喚醒 iPhone 時，票券可能會在「鎖定」螢幕上顯示。「定位服務」必須在「設定」>「隱私」>「定位服務」中啟用。

重新排列票券。 在列表中拖移票券來將它移動至新位置。票券順序會在您所有的 iOS 7 裝置上進行更新。

重新整理票券。 票券通常會自動更新。若要手動重新整理票券，請點一下票券，點一下 ⓘ，然後將票券往下拉。

不需要票券了？ 點一下票券，點一下 ⓘ，然後點一下「刪除」。

Passbook 設定

避免票券在「鎖定」螢幕上顯示。 請前往「設定」>「Touch ID 和密碼」（iPhone 5s），或「設定」>「密碼」（其他機型），然後點一下「開啟密碼」。然後，在「鎖定時允許存取」下方，關閉 Passbook。針對具有通知功能的票券，若要避免讓特定的票券顯示在「鎖定」螢幕上，請點一下票券，點一下 ⓘ，然後關閉「顯示於鎖定畫面」。

設定通知選項。 前往「設定」>「通知中心」> Passbook。

在您其他的 iOS 裝置上包含票券。 前往「設定」> iCloud，然後啟用 Passbook。


指南針

25



指南針概觀

尋找路線、查看您的經緯度、尋找水平，或是比對坡度。



查看您的位置。 若要查看您目前的位置，請前往「設定」>「隱私」>「定位服務」並啟用「定位服務」和「指南針」。如需更多「定位服務」的相關資訊，請參閱第 33 頁[隱私](#)。

保持路線。 點一下螢幕來鎖定目前的方向，然後留意紅色的帶子來查看您是否偏離路線。

【重要事項】 指南針的準確性可能會受到磁場或其他環境的干擾，甚至 iPhone 耳機內的磁鐵也會造成偏差。僅針對基本的導航輔助功能使用數位指南針。請勿依賴它來決定精確位置、鄰近位置、距離或路線。

確定水平



顯示水平。 在「指南針」螢幕上向左滑動。

讓物體保持垂掛。 手持 iPhone 使其貼在圖框或其他物體上，然後旋轉它們，直到您看到綠色畫面為止。為取得真正的水平，黑色背景會顯示偏移程度。若背景是紅色的（表示相對坡度），請點一下螢幕來將它更改回黑色。


讓桌子保持水平。 將 iPhone 放在桌面上。

比對坡度。 手持 iPhone 使其貼在您要比對的表面上，然後點一下螢幕來擷取坡度值。您尋找的坡度會以黑色顯示，而偏移程度會以紅色顯示。再點一下來回到一般水平。



語音備忘錄概觀

「語音備忘錄」可讓您將 iPhone 當作可攜式錄製裝置使用。使用其內建的麥克風、iPhone 或藍牙耳麥，或支援的外接麥克風皆可。



錄音

製作錄音。 點一下 ● 或按住耳麥上的中央按鈕。再點一下 ● 來暫停或繼續。若要儲存錄音，請點一下「完成」。

若使用內建麥克風錄製，則錄製內容為單聲道，但您可以使用搭配 iPhone 耳麥插孔、Lightning 接頭埠 (iPhone 5 或更新機型) 或 30 針 dock 接頭埠 (iPhone 4s 或較舊機型) 的外接立體聲麥克風錄製立體聲。找出配件 (帶有 Apple 的「Made for iPhone」或「Works with iPhone」標誌)。

調整錄音音量。 移動麥克風，使其更靠近您要錄製的內容。如果想要更好的錄製品質，最大音量應介於 -3 dB 和 0 dB 間。

讓開始或停止鈴聲靜音 使用 iPhone 音量按鈕將音量調到最低。

多工處理。 若要在錄音時使用另一個 App，請按下「主畫面」按鈕並打開另一個 App。若要回到「語音備忘錄」，請點一下螢幕最上方的紅色列。

聆聽錄音。 在列表中點一下錄音，然後點一下 ►。點一下 || 來暫停。

聆聽



裁剪錄音。 點一下錄音，點一下「編輯」，然後拖移紅色的開始和結束標記。點一下 ► 來試聽。調整後，點一下「裁剪」來儲存。您裁剪掉的部分無法回復。

將錄音移至電腦

您可以將語音備忘錄同步到電腦上的 iTunes 資料庫，然後在電腦上聽取備忘錄或將它們同步到其他 iPhone 或 iPod touch。

當您從 iTunes 刪除同步的語音備忘錄時，它會保留在當時錄製的裝置上，但會從其他同步的任何 iPhone 或 iPod touch 上刪除。若您從 iPhone 上刪除同步的語音備忘錄，它會在下次您與 iTunes 同步時，再拷貝回 iPhone，但您無法再次將該複本同步回到 iTunes。

與 iTunes 同步語音備忘錄。 將 iPhone 連接到電腦，然後在 iTunes 中選擇 iPhone。選擇螢幕最上方的「音樂」（位於「App」和「影片」之間），選擇「同步音樂」，選擇「包含語音備忘錄」，然後按一下「套用」。

從 iPhone 同步至電腦的語音備忘錄會顯示於 iTunes 的「音樂」列表和「語音備忘錄」播放列表中。從電腦同步的語音備忘錄會顯示於 iPhone 上的「語音備忘錄」App 中，但不會顯示於「音樂」App 中。



FaceTime 概觀

使用 FaceTime 來與其他 iOS 裝置或支援 FaceTime 的電話進行視訊或語音通話。FaceTime 相機可讓您面對面談話；切換至背面的 iSight 相機（僅適用於部分機型）來分享您所看到的四周環境。


【注意】FaceTime 無法在部分地區使用。



使用 Wi-Fi 連線和 Apple ID，您便可以進行或接收 FaceTime 通話（請先使用 Apple ID 進行登入，或是建立新帳號）。在 iPhone 4s 或更新機型上，您也可以透過行動數據連線來進行 FaceTime 通話（這樣做可能會產生額外的費用）。若要關閉此功能，請前往「設定」>「行動數據」。如需更多行動數據和設定的相關資訊，請參閱第 149 頁[行動網路設定](#)。


進行或回覆通話

進行 FaceTime 通話。 請確定您已在「設定」> FaceTime 中啟用 FaceTime。點一下 FaceTime，然後點一下「聯絡資訊」並選擇姓名。點一下  來進行視訊通話，或是點一下  來進行語音通話。



使用語音來開始通話。 按住「主畫面」按鈕，然後說「FaceTime」，接著是要通話的人員姓名。想要再次通話？點一下「通話記錄」，然後選擇姓名或號碼。

現在無法立即接收通話？當 FaceTime 通話傳入時，您可以回應、拒絕或選擇另一個選項。



看到全部成員。 旋轉 iPhone 來以橫向使用 FaceTime。若要避免不必要的方向更動，請以直向鎖定 iPhone。請參閱第 22 頁 [更改螢幕方向](#)。

管理通話

通話時進行多工處理。 按下「主畫面」按鈕，然後點一下 App 圖像。您仍可與您的朋友交談，但會看不見彼此。若要回到視訊畫面，請點一下螢幕最上方的綠色列。

善用「常用聯絡資訊」。 點一下「常用聯絡資訊」。若要新增常用聯絡資訊，請點一下 **+**，然後選擇聯絡資訊並將其加為「FaceTime 語音」或 FaceTime 的「常用聯絡資訊」。若要與常用聯絡資訊成員進行通話，請在列表中點一下姓名。針對您所在地區範圍之外的聯絡資訊，請確定他們的電話號碼有加入國碼或區碼。


切換通話。 FaceTime 通話沒有轉接功能。當您進行 FaceTime 通話時，若有另一個來電傳入，您可以停止 FaceTime 通話並回應來電、拒絕來電，或是以訊息回覆。

阻擋不想接聽的來電者。 前往「設定」> FaceTime > 「封鎖名單」> 「新增」。您不會收到封鎖來電者發出的語音通話、FaceTime 通話或訊息。如需封鎖來電的更多資訊，請參閱 support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=zh_TW。

「設定」中的其他選項可讓您啟用或關閉 FaceTime、指定供 FaceTime 使用的電話號碼、Apple ID 或電子郵件位址，以及設定您的發話號碼。



聯絡資訊概觀



為 Safari、Siri 和其他 App 設定「我的資料」。前往「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」，然後點一下「我的資料」，選擇帶有您名字和資訊的聯絡資訊名片。

讓 Siri 知道誰是誰。在您的聯絡資訊名片上，請使用相關的姓名欄位來定義您要讓 Siri 知道的關係，以便您可以像這樣說「傳訊息給我姊妹」。

尋找聯絡資訊。點一下聯絡資訊列表最上方的搜尋欄位，並輸入您的搜尋內容。您也可以使用「Spotlight 搜尋」來搜尋聯絡資訊（請參閱第 27 頁 [搜尋](#)）。

分享聯絡資訊。點一下聯絡資訊，然後點一下「分享聯絡資訊」。請參閱第 30 頁 [AirDrop](#)、[iCloud](#) 和其他的分享方式。



更改標籤。 若欄位的標籤錯誤 (例如顯示「住家」而不是「公司」)，請點一下「編輯」。然後點一下標籤並從列表中選擇標籤，或是點一下「新增自定標籤」來輸入屬於您自己的標籤。

刪除聯絡資訊。 前往聯絡資訊的名片，然後點一下「編輯」。向下捲動，然後點一下「刪除聯絡資訊」。


讓聯絡資訊與電話搭配使用

排出聯絡資訊的優先順序。 當您將人員加到您的「常用聯絡資訊」列表時，他們的來電不僅會繞過「勿擾模式」設定，也會加到「電話」中的「常用聯絡資訊」列表中方便快速撥號。關閉聯絡資訊，然後向下捲動並點一下「加入常用聯絡資訊」。

儲存您剛才撥打的號碼。 在「電話」中，點一下「數字鍵盤」，輸入號碼，然後點一下「加入聯絡資訊」。點一下「新增聯絡資訊」，或是點一下「加入現有的聯絡資訊」並選擇一個聯絡資訊。

將最近來電者加入「聯絡資訊」。 在「電話」中，請點一下「通話記錄」，然後點一下號碼旁邊的 ⓘ。然後點一下「新增聯絡資訊」，或是點一下「加入現有的聯絡資訊」並選擇一個聯絡資訊。

自動撥打分機號碼或密碼。 若您撥打的號碼需要撥打分機號碼，iPhone 可以為您輸入分機號碼。編輯聯絡資訊的電話號碼時，請點一下 + * # 來在撥號順序中輸入暫停間隔。點一下「暫停」來輸入兩秒鐘的暫停間隔 (以逗號來表示)。點一下「等待」來停止撥號 (以分號來表示)，直到您再點一下「撥號」為止。



新增聯絡資訊

除了輸入聯絡資訊，您可以執行下列操作：

- 使用您的 iCloud 聯絡資訊：前往「設定」> iCloud，然後啟用「聯絡資訊」。
- 輸入 Facebook 朋友：前往「設定」> Facebook，然後在「允許下列 App 使用您的帳號」列表中開啟「聯絡資訊」。這會在「聯絡資訊」中建立一個 Facebook 群組。
- 使用您的 Google 聯絡資訊：前往「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」，然後點一下您的 Google 帳號，並啟用「聯絡資訊」。
- 取用「Microsoft Exchange 全域通訊清單」：前往「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」，然後點一下您的 Exchange 帳號，並啟用「聯絡資訊」。
- 設定 LDAP 或 CardDAV 帳號來取用公司或學校目錄：前往「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」>「加入帳號」>「其他」。然後點一下「加入 LDAP 帳號」或「加入 CardDAV 帳號」，並輸入帳號資訊。
- 從您的電腦或 Yahoo! 同步聯絡資訊：在電腦上的 iTunes 中，在裝置的資訊面板中啟用聯絡資訊同步。如需相關資訊，請參閱「iTunes 輔助說明」。
- 輸入來自 SIM 卡的聯絡資訊 (GSM)：前往「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」>「輸入 SIM 卡的聯絡資訊」。
- 輸入來自 vCard 的聯絡資訊：點一下電子郵件或訊息中的 .vcf 附件。

搜尋目錄。 點一下「群組」，再點一下您要搜尋的 GAL、CardDAV 或 LDAP 目錄，然後輸入搜尋內容。若要儲存您的聯絡資訊，請點一下「新增聯絡資訊」。

顯示或隱藏群組。 點一下「群組」，然後選擇您要查看的群組。只有在您擁有多個聯絡資訊來源時，這個按鈕才會出現。

使用 Twitter 更新您的聯絡資訊。 前往「設定」> Twitter，然後點一下「更新聯絡資訊」。Twitter 會比對電子郵件位址和電話號碼，將 Twitter 使用者名稱和照片加入您的聯絡資訊名片。

當您擁有多個來源的聯絡資訊時，您可能會有同一個人出現多筆內容的情況。若要讓多餘的聯絡資訊不會出現在您的「所有聯絡資訊」列表中，具有相同名稱且來自不同來源的聯絡資訊會進行連結，並顯示為單一**整合的聯絡資訊**。當您檢視整合的聯絡資訊時，會顯示「整合簡介」的標題。

整合聯絡資訊。 若相同人員的兩個項目沒有自動連結，您可以手動整合它們。編輯其中一個聯絡資訊，點一下「編輯」，然後點一下「連結聯絡資訊」，並選擇要連結的另一個聯絡資訊項目。

連結的聯絡資訊不會合併。如果您在整合的聯絡資訊中變更或新增資訊，則此變更會被拷貝到已存在此資訊的每個來源帳號。

如果您連結不同名字或姓氏的聯絡資訊，個別名片上的名稱將不會更改，但只有一個名稱會出現在整合名片上。若要選擇在檢視整合名片時要顯示哪個名稱，點一下「編輯」，點一下含有您偏好名稱的連結名片，然後點一下「整合的名片將使用此名稱」。

聯絡資訊設定

前往「設定」>「郵件、聯絡資訊、行事曆」，您可以在這裡執行下列操作：

- 更改聯絡資訊的排序方式
- 依名字或依姓氏顯示聯絡資訊
- 更改姓名在列表中縮短的程度
- 設定新聯絡資訊的預設帳號
- 設定「我的資料」名片

計算機

29



在「計算機」裡點按數字和函數，如同您在一般標準的計算機上操作一樣。

快速取用「計算機」！ 從螢幕的底部邊緣向上滑動來打開「控制中心」。



若要使用科學計算機，請將 iPhone 旋轉至橫向。






取得 iBooks

取得 iBooks App。從 App Store 下載免費 iBooks。

從 iBooks Store 取得書籍。在 iBooks 中，點一下「商店」。您可以透過瀏覽或搜尋來找到書籍、檢視最新的暢銷書籍、取得書籍的試讀本並且閱讀評論。

閱讀書籍





打開書籍。 點一下您想要閱讀的書籍。如果您沒有在「書庫」看到它，請左右滑動來查看其他藏書。


顯示控制項目。 在頁面的中央附近點一下。並非所有書籍都有相同的控制項目，但您可以執行的動作包含搜尋、檢視目錄和分享您正在閱讀的內容。


放大影像。 點兩下影像。在部分書籍中，觸碰並按住來顯示放大鏡，您可以藉此檢視影像。

前往特定頁面。 使用螢幕下方的頁面導覽控制項目。或者，點一下 並輸入頁碼，然後在搜尋結果中點一下頁面。

取得定義。 點兩下單字，然後在顯示的選單中點一下「定義」。部分語言可能無法使用定義的功能。


記住您的位置。 點一下  來加入書籤，或再點一下來將其移除。當您關閉書籍時，不需要加入書籤，因為 iBooks 會記得您上一次離開時的位置。您可以有多個書籤；若要查看所有書籤，請點一下 ，然後點一下“書籤”。


記住精彩的部分。 部分書籍可以讓您加入重點和筆記。點兩下文字將其選取，移動抓取點來調整選取範圍，然後在顯示的選單中點一下「重點」或「筆記」。若要檢視您已標示的所有重點和筆記，請點一下 ，然後點一下「筆記」。

分享精彩的部分。 點一下標示重點的文字，然後點一下 。如果書籍是來自 iBooks Store，即會自動包含該書籍的連結。




分享書籍的連結。 點一下頁面靠近中央的位置來顯示控制項目，然後點一下 。點一下 ，然後點一下「分享書籍」。

更改書籍的外觀。 部分書籍能讓您更改字體、字體大小和頁面的顏色。點一下 。您可以在「設定」> iBooks 中調整齊行和連字的方式。這些設定會套用到所有支援這些功能的書籍上。





調整亮度。 點一下 。若您看不到 ，請先點一下 。

整理書籍



將書籍整理成藏書。 點一下「編輯」並選取一些書籍來將它們移至藏書。若要編輯或製作藏書，請點一下現有藏書的名稱（位於螢幕上方）。部分內建的藏書（例如 PDF）無法重新命名或刪除。

依照標題或封面來檢視書籍。 在書籍列表上往下拉來顯示控制項目，然後點一下  或 。

重新排列書籍。 當您依照封面來檢視書籍時，請觸碰並按住封面，然後將它拖移至新的位置。當您依照標題來檢視書籍時，請使用螢幕下方的按鈕來排序列表。

搜尋書籍。 在螢幕上方往下拉來顯示「搜尋」欄位。搜尋的動作會尋找標題和作者名稱。

隱藏先前購買書籍。 若要顯示或隱藏您已購買但尚未下載的書籍，請前往「設定」> iBooks > 「顯示所有購買項目」。

閱讀 PDF

同步 PDF。 在電腦上的 iTunes 中，選擇「檔案」> 「加入資料庫」並選擇 PDF。然後進行同步。請參閱「iTunes 輔助說明」以瞭解更多同步的相關資訊。

將電子郵件附件的 PDF 加入 iBooks。 打開電子郵件，然後觸碰並按住其中的 PDF 附件。從顯示的選單中選擇「在 iBooks 裡打開」。

列印 PDF。 打開 PDF，點一下 ，然後選擇「列印」。您需要 AirPrint 相容的印表機。如需更多 AirPrint 的相關資訊，請參閱第 31 頁 [AirPrint](#)。

郵寄 PDF。 打開 PDF，點一下 ，然後選擇「電子郵件」。

iBooks 設定

前往「設定」> iBooks，您可以在這裡執行下列操作：

- 和其他裝置同步藏書和書籤（包含筆記和目前的頁面資訊）。
- 在書籍中顯示線上內容。某些書籍可能會連接儲存在網路上的視訊或音訊。
- 更改當您點一下左側頁邊時的翻頁方向。




概觀

使用「Nike + iPod 感應器」（需另外購買），Nike + iPod App 就可以在跑步或步行體能訓練期間，提供關於速度、距離、經歷時間和燃燒的卡路里的有聲回饋。

在您將其啟用之前，Nike + iPod App 不會顯示在「主畫面」螢幕上。

啟用 Nike + iPod。前往「設定」> Nike + iPod。



連結並校正感測器



Nike + iPod 會從附加在您鞋子上的無線感應器（需另外購買）收集體能訓練資料。在首次使用之前，您需要將感應器連結到 iPhone。

鞋子，來與 iPhone 搭配吧！ 若要讓感測器與 iPhone 進行連結，請將感應器裝到運動鞋上，然後前往「設定」> Nike + iPod > 「感應器」。

精確測量。若要校正 Nike + iPod，請記錄已知距離至少超過 400 公尺（四分之一英里）的體能訓練。然後，在點一下「結束體能訓練」後，點一下體能訓練摘要螢幕上的「校正」，並輸入您完成的實際距離。

再試一次。若要重置為預設的校正值，請前往「設定」> Nike + iPod。

體能訓練



開始！若要開始體能訓練，請點一下「體能訓練」並選擇體能訓練。

休息一下。若您需要停止一段時間，請拿起 iPhone 並點一下「鎖定」螢幕上的 **||**。當您準備好繼續時，請點一下 **▶**。

完成。若要結束體能訓練，請喚醒 iPhone，點一下 **||**，然後點一下「結束體能訓練」。

發佈成果。將您的體能訓練資料傳送到 nikeplus.com。打開 Nike + iPod，點一下「歷程記錄」，然後點一下「傳送至 Nike+ 網站」。（您需要連接 Internet。）

進度！在 nikeplus.com 上檢查您的進度。打開 Safari，登入您在 nikeplus.com 上的帳戶，然後依照螢幕上的指示操作。

Nike + iPod 設定

前往「設定」> Nike + iPod，您可以在這裡調整下列設定：

- 您的打氣歌曲
- 語音回饋使用的語音
- 距離的單位
- 您的重量
- 鎖定螢幕方向



Podcast 概觀

從 App Store 下載免費的 Podcast App，然後在 iPhone 上瀏覽、訂閱和播放您喜好的音訊或視訊 podcast。

刪除或重新排列 podcast。

點一下 podcast 來檢視並播放單集。

往下滑動來更新或搜尋。


新的單集

瀏覽 podcast。

整理您的單集。

查看您的訂閱項目和已下載的 podcast。

取得 podcast



瀏覽 podcast。點一下螢幕底部的「精選項目」和「排行榜」。

預覽或連續播送單集。點一下 podcast，然後點一下單集。

搜尋商店。點一下螢幕底部的「搜尋」。

搜尋您的資料庫。點一下「我的 Podcast」，然後從螢幕中央向下滑動來顯示「搜尋」欄位。

下載單集到 iPhone 中。點一下單集旁邊的 ☰。


在新的單集發行時取得單集。訂閱 podcast。如果您在瀏覽「精選項目」podcast 或「排行榜」，請點一下 podcast，然後點一下「訂閱」。如果您已下載單集，請點一下「我的 Podcast」，點一下 podcast，點一下單集列表最上方的「設定」，然後啟用「訂閱」。


控制播放





在聆聽時查看 podcast 簡介。點一下「播放中」螢幕上的 podcast 影像。

整理您的 podcast



將不同 podcast 的單集收集在一起。若要將單集加入 On-The-Go 電台中，請點一下「我的電台」，點一下 On-The-Go，然後點一下「加入」。或者點一下您資料庫中任一單集旁的 。您也可以觸碰並按住任一單集，然後點一下「加入 On-The-Go」。

製作電台。點一下「我的電台」，然後點一下 。

更改電台列表或電台中的 podcast 順序。點一下「我的電台」，點一下電台列表或單集列表上方的「編輯」，然後向上或向下拖移 。

更改電台中單集的播放順序。點一下電台，然後點一下「設定」。

重新排列您的 podcast 資料庫。點一下「我的 Podcast」，點一下右上方的列表顯示方式，點一下「編輯」，然後向上或向下拖移 。

優先列出最舊的單集。點一下「我的 Podcast」，點一下 podcast，然後點一下「設定」。

Podcast 設定

前往「設定」> Podcast，您可以在這裡執行下列操作：

- 選擇讓您的 podcast 訂閱內容在所有裝置上保持最新狀態。
- 選擇 Podcast 檢查訂閱內容是否有新單集的頻率。
- 自動下載單集。
- 選擇是否要在瀏覽過單集後加以保留。

輔助使用

A 附錄

輔助使用功能

iPhone 整合以下輔助使用功能：

- VoiceOver
- 支援點字顯示器
- Siri
- 縮放
- 反相顏色
- 朗讀所選範圍
- 朗讀自動文字
- 大型、粗體和高對比文字
- 減少螢幕動態效果
- 開啟/關閉切換標籤
- 助聽器
- 字幕和隱藏式字幕
- LED 閃爍以發出提示
- 單聲道音訊與平衡
- 通話音訊遞送
- 可指定的鈴聲和震動
- 電話雜音消除
- 引導使用模式
- 切換控制
- AssistiveTouch
- 寬螢幕鍵盤

啟用輔助使用功能。 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」，或是使用「輔助使用快速鍵」。請參閱下方的第 122 頁**輔助使用快速鍵**。

使用 iTunes 來設定輔助使用。 您可以在電腦上的 iTunes 中選擇一些輔助使用選項。將 iPhone 連接到電腦上，並在 iTunes 裝置列表中選取 iPhone。按一下「摘要」，然後按一下「摘要」螢幕底部的「設定輔助使用」。

如需更多 iPhone 輔助使用功能的相關資訊，請參閱 www.apple.com/tw/accessibility 網站。

輔助使用快速鍵

使用「輔助使用快速鍵」。快速按三下「主畫面」按鈕來啟用或關閉這些功能的任何一種：

- VoiceOver
- 縮放

- 反相顏色
- 助聽器控制 (如果您有一對助聽器)
- 引導使用模式 (如果其已啟用, 此快速鍵會啟動「引導使用模式」。請參閱第 135 頁[引導使用模式](#)。)
- 切換控制
- AssistiveTouch

選擇您要控制的功能。 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>「輔助使用快速鍵」並選擇您使用的輔助使用功能。

讓動作慢一點。 若要降低按三下的速度, 請前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>「主畫面按鍵速度」。

VoiceOver

VoiceOver 會大聲描述在螢幕上顯示的內容, 這樣您無須觀看螢幕便可使用 iPhone。

VoiceOver 會在您選取時, 告知您在螢幕上的每個項目。VoiceOver 游標 (一個矩形) 會框住項目, 且 VoiceOver 會朗讀它的名稱或描述它。

觸碰螢幕或拖移手指到其上方來聽取螢幕上的不同項目。當您選取文字時, VoiceOver 會朗讀文字。如果您啟用「朗讀提示」, VoiceOver 可能會告知您該項目的名稱並為您提供提示, 例如「點兩下來打開」。若要與項目 (例如按鈕和連結) 互動, 請使用第 125 頁[瞭解 VoiceOver 手勢](#)所述的手勢。

當您前往新螢幕時, VoiceOver 會播放聲音, 然後選擇並朗讀螢幕上的第一個項目 (通常位於左上角)。VoiceOver 還可讓您瞭解何時顯示器更改為橫向或直向, 以及螢幕何時鎖定或解鎖。

【注意】 VoiceOver 會使用「國際設定」中指定的語言進行朗讀, 可能會受「地區格式」設定 (位於「設定」>「一般」>「國際設定」) 的影響。VoiceOver 可用於多種語言, 但並非全部語言皆適用。

VoiceOver 基本概述

【重要事項】 VoiceOver 會更改您用來控制 iPhone 的手勢。當 VoiceOver 啟用時, 您必須使用 VoiceOver 手勢來操作 iPhone (甚至是關閉 VoiceOver)。

啟用或關閉 VoiceOver。 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> VoiceOver, 或是使用「輔助使用快速鍵」。請參閱第 122 頁[輔助使用快速鍵](#)。

瀏覽。 在螢幕上方拖移手指。VoiceOver 會朗讀您觸碰的每個項目。放開手指可讓項目保持選取狀態。

- 選擇項目: 點一下它, 或者在拖移時放開手指。
- 選擇下一個或上一個項目: 以單指向右或向左滑動。項目順序是從左到右、從上到下。
- 選擇上方或下方的項目: 將轉輪設定為「直向導覽」, 然後用單指向上或向下滑動。若您在轉輪中找不到「直向導覽」, 則可能需要將它加入; 請參閱第 126 頁[使用 VoiceOver 轉輪](#)。
- 選取螢幕上的第一個或最後一個項目: 用四指點一下螢幕最上方或底部的位罝。
- 依名稱選取項目: 使用兩指在螢幕中的任意位罝點三下, 打開「項目選擇器」。然後在搜尋欄位中輸入名稱, 或者向左或向右滑動來依字母順序瀏覽列表, 或者點一下列表右側的索引表, 並向上或向下滑動來快速瀏覽項目列表。或使用手寫功能透過寫出其名稱來選取項目; 請參閱第 127 頁[用手指手寫](#)。
- 更改項目的名稱, 讓您更容易找到它: 選擇項目, 然後用兩指點一下並按住螢幕上的任何位罝。
- 朗讀所選項目的文字: 將轉輪設定為字元或單字, 然後用單指向下或向上滑動。
- 啟用或關閉朗讀提示: 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> VoiceOver >「朗讀提示」。

- 使用音標拼字：前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> VoiceOver >「音標回饋」。
- 從最上方開始朗讀整個螢幕：用兩指往上滑動。
- 從目前項目朗讀到螢幕底部：用兩指往下滑動。
- 暫停朗讀：使用兩指點一下螢幕。再用兩指點一下來繼續朗讀，或選擇另一個項目。
- 將 VoiceOver 設為靜音：使用三指點兩下螢幕。重複操作來解除靜音。若您是指用外接鍵盤，請按 Control 鍵。
- 讓音效靜音：關閉「設定」>「一般」>「輔助使用」> VoiceOver >「使用音效」。

使用較大的 VoiceOver 游標。啟用「設定」>「一般」>「輔助使用」> VoiceOver >「大型游標」。

調整朗讀聲音。您可以調整 VoiceOver 朗讀聲音的特性，讓您更容易瞭解：

- 更改朗讀音量：使用 iPhone 上的音量按鈕，或是將音量加到轉輪，然後向上或向下滑動進行調整，請參閱第 126 頁使用 VoiceOver 轉輪。
- 更改朗讀速度：前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> VoiceOver，然後拖移「朗讀速度」滑桿。您也可以將「語音速度」加到轉輪中，然後向上或向下滑動進行調整。
- 使用音調變更：VoiceOver 在朗讀群組（如列表或表格）的第一個項目時，會使用較高的音調，而在朗讀群組的最後一個項目時，會使用較低的音調。前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> VoiceOver >「使用音調變更」。
- 朗讀標點符號：將轉輪設定至「標點符號」，然後向上或向下滑動來選擇您要聽取多少標點符號。
- 更改 iPhone 的語言：前往「設定」>「一般」>「國際設定」>「語言」。某些語言的發音會受到「設定」>「一般」>「國際設定」>「地區格式」的影響。
- 設定目前 iPhone 語言的預設方言：前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> VoiceOver >「語言與方言」。
- 更改發音：將轉輪設為「語言」，然後向上或向下滑動。只有在您選擇多種發音（位於「設定」>「一般」>「輔助使用」> VoiceOver >「語言與方言」）時，轉輪中才可使用語言。
- 選擇轉輪中可用哪些標點符號：前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> VoiceOver >「語言與方言」。若要為您的各語言調整音質或朗讀速度，請點一下語言旁邊的 ⓘ。若要更改語言順序，請點一下「編輯」，然後向上或向下拖移 ≡。若要刪除語言，請點一下「編輯」，然後點一下語言名稱左側的刪除按鈕。
- 更改基本的朗讀聲音：前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> VoiceOver >「使用壓縮聲音」。

搭配 VoiceOver 使用 iPhone

解鎖 iPhone。按「主畫面」按鈕或「睡眠/喚醒」按鈕，滑動來選擇「解鎖」滑桿，然後點兩下螢幕。

安靜地輸入您的密碼。若要避免在您輸入密碼時進行朗讀，請使用手寫；請參閱第 127 頁用手寫。

打開 App，切換開關，或是點一下項目。選擇項目，然後點兩下螢幕。


點兩下選取的項目。點三下螢幕。

調整滑桿。選擇滑桿，然後使用單指向上或向下滑動。

使用標準手勢。點三下螢幕並按住您的手指，直到您聽到三聲上揚的提示音，然後做出手勢。當您放開手指時，VoiceOver 手勢會繼續進行。

捲動螢幕的列表或區域。使用三指向上或向下滑動。

- 在列表中持續捲動：點兩下並按住，直到您聽到三聲上揚的提示音，然後向上或向下拖移。

- **使用列表索引：**部分列表會在右側顯示垂直的字母索引。您無法在項目間滑動來選取索引，您必須直接觸碰索引來選取它。選取索引後，向上或向下滑動來在索引中移動。您也可以點兩下，然後向上或向下滑動手指。
- **重新排列列表順序：**您可以更改某些列表中的項目順序（如「輔助使用」設定中的「轉輪」項目）。選擇項目右側的 ，點兩下並按住直到您聽到三聲上揚的提示音，然後向上或向下滑移。

打開「通知中心」。 選擇狀態列中的任何項目，然後用三指向下滑動。若要解除「通知中心」，請執行兩指掃動（快速來回移動兩指三次，做出「Z」的形狀）。

打開「控制中心」。 選擇狀態列中的任何項目，然後用三指向上滑動。若要關閉「控制中心」，請執行兩指掃動。

切換 App。 在螢幕中間向左或向右滑動。是用四指向上滑動來查看執行中的項目，然後用一指向左或向右滑動來進行選擇及點按開啟的動作。您也可以檢視開啟的 App 時將轉輪設定為「動作」，並向上或向下滑動。

重新排列「主畫面」螢幕。 在「主畫面」螢幕上選擇圖像，點兩下並按住，然後進行拖移。在圖像位於新位置時放開手指。將圖像拖移至螢幕邊緣來將其移至另一個「主畫面」螢幕。您可以繼續選擇並移動項目，直到您按「主畫面」按鈕為止。

朗讀 iPhone 狀態資訊。 點一下螢幕最上方的狀態列，然後向左或向右滑動來聽取時間、電池電力、Wi-Fi 訊號強度等相關資訊。

朗讀通知。 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> VoiceOver，並啟用「朗讀通知」。即使 iPhone 已鎖定，通知會在其發生時朗讀（包含傳入簡訊的文字）。當您解鎖 iPhone 時，則會重複未確認的通知。

啟用或關閉螢幕簾幕。 使用三指點三下螢幕。螢幕簾幕啟用時，即使顯示畫面是關閉的，但螢幕內容仍是啟用中。

瞭解 VoiceOver 手勢

當 VoiceOver 啟用時，標準的觸控式螢幕手勢會有不同的效果，且會有更多的手勢來讓您在螢幕上移動並控制個別項目。VoiceOver 手勢包含了兩指、三指和四指點按和滑動等動作。若要在使用多指手勢時取得最佳結果，請放輕鬆，讓您的手指之間保留一些空隙來觸碰螢幕。

您可以使用不同的技巧來執行 VoiceOver 手勢。例如，您可以使用一隻手的兩指或雙手的單指來執行兩指點按的動作。您甚至可以使用拇指。許多人會使用「分開點按」的手勢：此動作並不是選取一個項目並點兩下，而是用單指觸碰並按住項目，然後用另一指點一下螢幕。

請嘗試不同的技巧來發現最佳的方式。若手勢沒有作用，請試著使用較快的動作，尤其是點兩下或滑動手勢的動作。若要滑動，請試著使用單指或多指快速擦過螢幕。

在 VoiceOver 設定中，您可以在練習 VoiceOver 手勢時進入特殊區域，這樣不會影響到 iPhone 或其設定。

練習 VoiceOver 手勢。 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> VoiceOver，然後點一下「練習 VoiceOver」。完成時，請點一下「完成」。如果您看不到「練習 VoiceOver」的按鈕，請確定 VoiceOver 已啟用。

以下為 VoiceOver 重要手勢的摘要：

導覽和閱讀

- **點一下：**選擇並朗讀項目。
- **向右或向左滑動：**選擇下一個或上一個項目。
- **向上或向下滑動：**取決於轉輪設定。請參閱第 126 頁使用 VoiceOver 轉輪。
- **兩指點一下：**停止朗讀目前項目。

- 兩指向上滑動：從螢幕最上方朗讀所有項目。
- 兩指向下滑動：從目前位置朗讀所有項目
- 兩指掃動：快速來回移動兩指三次（做出「z」字形）來關閉提示或返回前一個螢幕。
- 三指向上或向下滑動：一次捲動一頁。
- 三指向右或向左滑動：前往下一頁或上一頁（例如「主畫面」螢幕或「股市」）。
- 三指點一下：朗讀其他資訊，如位於列表中的位置，或者是否選取文字。
- 四指點一下螢幕上方：選擇頁面上的第一個項目。
- 四指點一下螢幕下方：選擇頁面上的最後一個項目。

啟用

- 點兩下：啟用選擇的項目。
- 點三下：點兩下項目。
- 分開觸碰：選取項目並點兩下來啟用它的另一個替代方式是，用單指觸碰一個項目，然後用另一指點一下螢幕。
- 點兩下並按住（1 秒）+ 標準手勢：使用標準手勢。點兩下並按住手勢會告知 iPhone 將下一個的手勢視為標準手勢。例如，您可以點兩下並按住，然後不提起手指，拖移手指以滑動開關。
- 兩指點兩下：接聽或結束通話。在「音樂」、「影片」、「語音備忘錄」或「照片」中播放或暫停。在「相機」中拍照。在「相機」或「語音備忘錄」中開始或暫停錄製。開始或停止碼錶。
- 兩指點兩下並按住：更改項目的標籤，讓其更容易找到。
- 兩指點三下：打開「項目選擇器」。
- 三指點三下：讓 VoiceOver 靜音或取消靜音。
- 三指點四下：啟用或關閉螢幕簾幕。

使用 VoiceOver 轉輪

使用轉輪來選擇在 VoiceOver 已啟用時，向上或向下滑動時的動作。

操作轉輪。 在螢幕上旋轉兩指，在選項之間進行選擇。



選擇您的轉輪選項。 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> VoiceOver >「轉輪」，並選取您使用轉輪時想要使用的選項。

可用的轉輪位置和它們的效果視您執行中的動作而定。例如，如果您要閱讀電子郵件，可使用轉輪來切換在向上或向下滑動時，要聆聽逐個單字的朗讀內容或逐個字元的朗讀內容。如果您在瀏覽網頁，可以設定轉輪來朗讀所有文字（逐個單字或逐個字元），或跳至特定類型的下一個項目，例如標頭或連結。

當您使用 Apple Wireless Keyboard 鍵盤來控制 VoiceOver 時，轉輪可讓您調整各項設定，例如音量、語音速度、使用音調或音標、打字回音和朗讀標點符號等。請參閱第 129 頁 [透過 Apple Wireless Keyboard 無線鍵盤使用 VoiceOver](#)。

使用螢幕鍵盤

當您啟用可編輯的文字欄位時，畫面上會顯示螢幕鍵盤（除非您已連接 Apple Wireless Keyboard 鍵盤）。

啟用文字欄位。 搜尋文字欄位，然後點兩下。畫面上會顯示插入點和螢幕鍵盤。

輸入文字。 使用螢幕鍵盤輸入字元：

- **標準輸入：**請向左或向右滑動來選擇鍵盤中的按鍵，然後點兩下來輸入字元。或者，在鍵盤上移動手指來選擇按鍵，同時繼續用單指觸碰按鍵，並使用另一指點一下螢幕。VoiceOver 會在選擇按鍵和再次輸入字元時朗讀按鍵。
- **觸碰輸入：**觸碰鍵盤上的按鍵來選擇按鍵，然後放開手指來輸入字元。若您觸碰到錯誤的按鍵，請將手指滑到您要的按鍵上。VoiceOver 會在您觸碰到每個按鍵時，朗讀該按鍵的字元，但只有當您放開手指時，才會輸入字元。
- **選擇標準輸入或觸碰輸入：**若已啟用 VoiceOver 並在鍵盤上選擇了按鍵，請使用轉輪來選擇「輸入模式」，然後向上或向下滑動。

移動插入點。 向上或向下滑動來在文字中向前或向後移動插入點。使用轉輪來選擇是否要依字元、依單字或依行移動插入點。

VoiceOver 在插入點移動時會發出聲音並朗讀插入點經過的字元、單字或行。逐字向前移動時，插入點會放在每個單字的結尾，在空格或其後續的標點符號之前。向後移動時，插入點會放在前面單字的結尾，在空格或其後續的標點符號之前。

將插入點移動到單字結尾或句子的標點符號之後。 使用轉輪來切換回字元模式。

在依行移動插入點時，VoiceOver 會朗讀經過的每一行。向前移動時，插入點會放在下一行的開頭（除非您已到達段落的最後一行，而此時插入點會移至剛才朗讀的那一行結尾）。向後移動時，插入點會放在朗讀的那一行開頭。

更改輸入回饋。 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> VoiceOver >「輸入回饋」。

在輸入回饋中使用音標。 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> VoiceOver >「音標回饋」。這樣會逐字元朗讀文字。VoiceOver 會先朗讀字元，然後是其音標對等的單字，例如 [f]，然後是 [foxtrot]。

刪除字元。 以標準輸入或盲打輸入技術來使用 $\langle \times \rangle$ 。VoiceOver 會在每個字元刪除時朗讀出來。如果已啟用「使用音調變更」，VoiceOver 會以較低的音調來朗讀刪除的字元。

選擇文字。 設定轉輪來「編輯」、向上或向下滑動來選擇「選取」或「全選」，然後點兩下。如果您選擇「選取」，則在點兩下時，會選擇離插入點最近的單字。若要增加或減少所選項目，請用兩指滑動來關閉彈出式選單，然後兩指靠攏。

剪下、拷貝或貼上。 設定轉輪來「編輯」、選取文字、向上或向下滑動來選擇「剪下」、「拷貝」或「貼上」，然後點兩下。

還原。 晃動 iPhone，並向左或向右滑動來選擇要還原的動作，然後點兩下。

輸入重音字元。 在標準輸入模式中，選擇一般字元，然後點兩下並按住，直到您聽到提示已出現替代字元的聲音。向左或向右拖移來選擇和聽取選擇。放開手指來輸入目前的選擇項目。

更改鍵盤語言。 將轉輪設為「語言」，然後向上或向下滑動。選擇「預設語言」來使用「國際設定」中指定的語言。只有當您在「設定」>「一般」>「輔助使用」> VoiceOver >「語言與方言」轉輪項目中選擇超過一種語言時，才會出現「語言」轉輪。

用手指手寫

進入手寫模式。 使用轉輪來選擇「手寫」。若「手寫」沒有位於轉輪中，請前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> VoiceOver >「轉輪」來加入它。

選擇字元類型。 用三指向上或向下滑動來選擇小寫、數字、大寫或標點符號。

聽取目前所選的字元類型。 用三指點一下螢幕。

輸入字元。 用手指追蹤螢幕上的字元。

輸入空格。 用兩指往右滑動。

前往新的一行文字。用三指往右滑動。

刪除插入點之前的字元。用兩指向左滑動。

選擇「主畫面」螢幕上的項目。開始寫下項目的名稱。若有多個符合項目，請繼續拼寫名稱，直到它成為獨有項目，或是用兩指向上或向下滑動來選擇相符的候選項目。

安靜地輸入您的密碼。在密碼螢幕上將轉輪設定為「手寫」，然後寫下密碼的字元。

跳到表格索引中的字母。選擇表格右側的索引，然後寫下字母。

將轉輪設定為網頁瀏覽元素類型。寫下網頁元素類型的第一個字母。例如，寫下「J」來讓向上或向下滑動的動作跳到連結，或是寫下「h」來跳到標題。

退出手寫模式。將轉輪轉動至不同的選項。

讀取數學方程式

VoiceOver 可以大聲朗讀使用下列編碼的數學方程式：

- 網頁上的 MathML
- iBooks Author 中的 MathML 或 LaTeX

聽取方程式。讓 VoiceOver 如平常朗讀文字。VoiceOver 開始讀取方程式之前，會先說出「數學」。

瀏覽方程式。點兩下所選方程式來以全螢幕顯示它，並以一次一個元素的方式在其中移動。向左或向右滑動來讀取方程式中的元素。使用轉輪來選擇「符號」、「小表示式」、「中表示式」或「大表示式」，然後向上或向下滑動來聽取下一個該大小的元素。您可以繼續點兩下所選元素以「深入」方程式並將焦點放在所選元素上，然後左右或上下滑動來一次朗讀一個部分。

VoiceOver 說出的方程式也可以輸出至使用奈美斯 (Nemeth) 代碼的點字裝置，以及「統一的英文點字」(Unified English Braille)、英式英文 (British English)、法文和希臘文使用的代碼。請參閱第 131 頁 [支援點字顯示器](#)。

使用 VoiceOver 來撥打電話

接聽或結束通話。使用兩指點兩下螢幕。

撥打電話時，若 VoiceOver 已啟用，依照預設螢幕會顯示數字鍵盤，而非顯示通話選項。


顯示通話選項。選擇位於右下角的「隱藏數字鍵盤」按鈕，並點兩下。

再次顯示數字鍵盤。選擇靠近螢幕中央的「數字鍵盤」按鈕，並點兩下。

使用 VoiceOver 搭配 Safari

搜尋網頁。選擇搜尋欄位，輸入您的搜尋，然後向右或向左滑動，以在建議的搜尋詞句列表中上下移動。然後點兩下螢幕可使用所選詞句來搜尋網路。

跳到下一個特定類型的頁面元素。將轉輪設定為元素類型，然後向上或向下滑動。

設定網頁瀏覽的轉輪選項。前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> VoiceOver >「轉輪」。點一下來選擇或取消選擇選項，或者向上或向下拖移  來重新調整項目的位置。

導覽時略過影像。前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> VoiceOver >「導覽影像」。您可以選擇略過所有影像，或只略過沒有描述的影像。

減少網頁的雜亂程度以便更輕鬆地閱讀和導覽。選擇 Safari 位址欄位中的「閱讀器」項目（並非所有網頁皆適用）。

如果您將 Apple Wireless Keyboard 與 iPhone 同步，可以使用單鍵「快速導覽」指令來導覽網頁。請參閱第 129 頁 [透過 Apple Wireless Keyboard 無線鍵盤使用 VoiceOver](#)。

使用 VoiceOver 搭配地圖

您可以使用 VoiceOver 來導覽某個區域、瀏覽感興趣的景點、跟隨道路路線、放大或縮小、選取大頭針或取得某個位置的相關資訊。

瀏覽地圖。 在螢幕上隨處拖移手指，或向左或向右滑動來移至另一個項目。

放大或縮小。 選擇地圖、設定轉輪為「縮放」，然後以單指向下或向上滑動。

搖攝地圖。 用三指滑動。

瀏覽可見的興趣點。 設定轉輪為「興趣點」，然後以單指向上或向下滑動。

跟隨道路路線。 以手指按住道路，等到您聽到「暫停以跟隨」，然後在聽到引導音調時沿著道路移動手指。當您遠離道路路線時，音調會變高。

選擇大頭針。 觸碰大頭針，或向左或向右滑動來選擇大頭針。

取得位置的相關資訊。 選擇大頭針後，請點兩下來顯示資訊旗標。請向左或向右滑動來選擇「更多資訊」按鈕，然後點兩下以顯示資訊頁面。

當您移動時聽取位置提示。 啟用「追蹤前進方向」，以在您接近時聽取街道名稱和興趣點。

使用 VoiceOver 編輯影片和語音備忘錄

您可以使用 VoiceOver 手勢來裁剪「相機」影片和「語音備忘錄」的錄製內容。

裁剪影片。 在「照片」中檢視影片時，點兩下螢幕來顯示影片控制項目，然後選擇裁剪工具的開頭或結尾。然後向上滑動來向右拖移，或是向下滑動來向左拖移。VoiceOver 會朗讀目前位置（將從錄製內容裁剪的時間長度）。若要完成裁剪，請選擇「裁剪」並點兩下。

裁剪語音備忘錄。 選擇「語音備忘錄」中的備忘錄，點一下「編輯」，然後點一下「開始裁剪」。選擇所選範圍的開頭或結尾，點兩下並按住，然後拖移來調整。VoiceOver 會朗讀目前位置（將從錄製內容裁剪的時間長度）。點一下「播放」來預覽裁剪的錄影。當結果符合您要的需求時，請點一下「裁剪」。

透過 Apple Wireless Keyboard 無線鍵盤使用 VoiceOver

您可以使用與 iPhone 配對的「Apple Wireless Keyboard 無線鍵盤」來控制 VoiceOver。請參閱第 25 頁使用 Apple Wireless Keyboard 無線鍵盤。

使用 VoiceOver 的鍵盤指令來導覽螢幕、選擇項目、閱讀螢幕內容、調整轉輪，以及執行其他 VoiceOver 的動作。大部分的指令是使用 Control + Option 的按鍵組合，在下列表格中縮寫為「VO」。

您可以使用「VoiceOver 輔助說明」以瞭解鍵盤的佈局和與各種按鍵組合相關的動作。「VoiceOver 輔助說明」會在您輸入時朗讀按鍵和鍵盤指令，但不會執行相關的動作。

VoiceOver 鍵盤指令

VO = Control + Option

- 啟用 VoiceOver 輔助說明：VO + K
- 關閉 VoiceOver 輔助說明：Escape
- 選擇下一個或上一個項目：VO + 向右鍵或 VO + 向左鍵
- 點兩下來啟用所選項目：VO + 空白鍵
- 按下「主畫面」按鈕：VO + H
- 觸碰並按住所選項目：VO + Shift + M
- 移至狀態列：VO + M
- 從目前位置朗讀項目：VO + A
- 從最上方開始朗讀：VO + B

- 暫停或繼續朗讀：Control
- 將上一個朗讀到的文字拷貝到剪貼板：VO + Shift + C
- 搜尋文字：VO + F
- 讓 VoiceOver 靜音或取消靜音：VO + S
- 打開「通知中心」：Fn + VO + 向上鍵
- 打開「控制中心」：Fn + VO + 向下鍵
- 打開「項目選擇器」：VO + I
- 更改所選項目的標籤：VO + /
- 用兩指點兩下：VO + [-]
- 調整轉輪：使用「快速導覽」（請參閱下方）
- 向上或向下滑動：VO + 向上鍵或 VO + 向下鍵
- 調整語音轉輪：VO + Command + 向左鍵或 VO + Command + 向右鍵
- 調整語音轉輪所指定的設定：VO + Command + 向上鍵或 VO + Command + 向下鍵
- 啟用或關閉螢幕簾幕：VO + Shift + S
- 回到上一個螢幕：Escape

快速導覽

啟用「快速導覽」以使用方向鍵控制 VoiceOver。

- 啟用或關閉「快速導覽」：向左鍵 + 向右鍵
- 選擇下一個或上一個項目：向右鍵或向左鍵
- 選擇轉輪所指定的下一個或上一個項目：向上鍵或向下鍵
- 選擇第一個或最後一個項目：Control + 向上鍵或 Control + 向下鍵
- 點兩下來啟用所選項目：向上鍵 + 向下鍵
- 上下捲動或左右捲動：Option + 向上鍵、Option + 向下鍵、Option + 向左鍵或 Option + 向右鍵
- 調整轉輪：向上鍵 + 向左鍵或向上鍵 + 向右鍵

您也可以使用 Apple Wireless Keyboard 上的數字鍵來在「電話」中撥號，或是在「計算機」中輸入數字。

單鍵快速導覽來瀏覽網頁

當您在「快速導覽」啟用時檢視網頁，可以在鍵盤上使用下列按鍵來快速導覽頁面。輸入鍵盤移至指定類型的下一個項目。若要移至上一個項目，請在輸入字母時按住 Shift 鍵。

- 標題：H
- 連結：L
- 文字欄位：R
- 按鈕：B
- 表單控制：C
- 影像：I
- 表格：T
- 靜態文字：S
- ARIA 標記：W
- 列表：X
- 相同類型的項目：M

- 層級 1 標題：1
- 層級 2 標題：2
- 層級 3 標題：3
- 層級 4 標題：4
- 層級 5 標題：5
- 層級 6 標題：6

文字編輯

使用這些指令（「快速導覽」關閉時）來處理文字。VoiceOver 會在您移動插入點時朗讀文字。

- 往前或往後一個字元：向右鍵或向左鍵
- 往前或往後一個單字：Option + 向右鍵或 Option + 向左鍵
- 向上或向下一行：向上鍵或向下鍵
- 前往行的開頭或結尾：Command + 向左鍵或 Command + 向下鍵
- 前往段落的開頭或結尾：Option + 向上鍵或 Option + 向下鍵
- 前往上一個或下一個段落：Option + 向上鍵或 Option + 向下鍵
- 前往文字欄位的頂端或底部：Command + 向上鍵或 Command + 向下鍵
- 在您移動時選擇文字：Shift + 上述任一插入點移動指令
- 選擇所有文字：Command + A
- 拷貝、剪下或貼上所选文字：Command + C、Command + X 或 Command + V
- 還原或重做上次的更動：Command + Z 或 Shift + Command + Z

支援點字顯示器

您可使用可藍牙點字顯示器來朗讀 VoiceOver 的輸出，並且在啟用了 VoiceOver 時，可使用點字顯示器搭配輸入鍵和其他控制項目來控制 iPhone。如需支援的點字顯示器列表，請參訪 www.apple.com/tw/accessibility/ios/braille-display.html 網站。

連接點字顯示器。 啟用顯示器，然後前往「設定」>「藍牙」，並啟用藍牙。然後，前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>VoiceOver >「點字」，並選擇顯示器。

調整點字設定。 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>VoiceOver >「點字」，您可在這裡執行下列操作：

- 啟用收縮的點字法
- 關閉自動點字翻譯
- 關閉 8 點的點字法
- 啟用狀態輸入格並選擇其位置
- 啟用奈美斯代碼處理方程式
- 顯示螢幕鍵盤
- 從「統一的英文」更改點字翻譯

若要瞭解導覽 VoiceOver 的一般常用點字指令，以及特定顯示器的相關資訊，請參閱 support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=zh_TW。

點字顯示器會使用為「語音控制」設定的語言。這通常是在「設定」>「國際設定」>「語言」中，為 iPhone 所設定的語言。您可以使用 VoiceOver 的語言設定，為 VoiceOver 和點字顯示器設定不同的語言。

設定 VoiceOver 的語言。 前往「設定」>「一般」>「國際設定」>「語音控制」。

如果您更改 iPhone 的語言，便可能需要重置 VoiceOver 和點字顯示器的語言。

您可以設定點字顯示器最左側或最右側的輸入格來提供系統狀態和其他資訊。例如：

- 「宣告歷史記錄」含有未讀訊息
- 目前的「宣告歷史記錄」訊息尚未閱讀
- VoiceOver 語音為靜音
- iPhone 電池電力不足 (低於 20% 電量)
- iPhone 為橫向顯示
- 螢幕顯示器處於關閉狀態
- 目前的一行左側包含額外的文字
- 目前的一行右側包含額外的文字

設定最左側或最右側的輸入格來顯示狀態資訊。 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>VoiceOver >「點字」>「狀態輸入格」，並點一下「左」或「右」。

查看狀態輸入格的延伸描述。 在您的點字顯示器上，按下狀態輸入格的遞送器按鈕。

Siri

有了 Siri，只要使用詢問的方式便可執行任務 (例如，打開 App)，而 VoiceOver 可以為您朗讀 Siri 的回應。請參閱 第 38 頁第 4 章 [Siri](#)。

縮放

許多 App 可讓您放大和縮小特定項目。例如，您可以點兩下或用兩指開合來展開 Safari 中的網頁欄位。您也可使用「縮放」輔助使用來放大使用中的任何 App 的整個螢幕畫面。您可以搭配 VoiceOver 一起使用「縮放」。

啟用或關閉「縮放」。 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>「縮放」。或是，使用「輔助使用快速鍵」。請參閱第 122 頁 [輔助使用快速鍵](#)。

放大或縮小。 使用三指點兩下螢幕。

更改放大程度。 使用三指點一下並向上或向下拖移。點一下並拖移手勢與點兩下相似，除了您在第二次點一下時沒有提高手指，改為在螢幕上拖移手指之外。開始拖移之後，您可以使用單指拖移。當您使用三指點兩下來再次縮小或放大時，iPhone 會回到調整過的放大程度。

搖攝螢幕。 放大時，使用三指拖移螢幕。開始拖移後，可只使用單指來繼續。或者，在螢幕邊緣附近按住單指，來向該側移動顯示畫面。將您的手指向邊緣附近移動來更快地移動。當您打開新的螢幕時，「縮放」會位於螢幕的中間上方。

在使用 Apple Wireless Keyboard 的「縮放」功能時 (請參閱第 25 頁 [使用 Apple Wireless Keyboard 無線鍵盤](#))，螢幕影像會依照插入點的位置，將其維持在顯示器中央。

反相顏色

有時候，將 iPhone 螢幕上的顏色反轉可以讓其更輕鬆地閱讀。啟用「反相顏色」之後，螢幕看起來像一張相片底片。

反轉螢幕的顏色。 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>「反相顏色」。

朗讀所選範圍

即使在 VoiceOver 關閉時，您可以讓 iPhone 大聲朗讀您可選擇的任何文字。iPhone 會分析文字來決定語言，然後使用適用的發音來為您朗讀。

啟用「朗讀所選範圍」。前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>「朗讀所選範圍」。在此處您也可以：

- 選擇語言、方言和音質
- 調整朗讀速度
- 選擇讓個別單字在其朗讀時反白標示

朗讀文字供您聽取。選擇文字，然後點一下「朗讀」。

朗讀自動文字

「朗讀自動文字」會在您輸入時，朗讀 iPhone 進行的文字更正和建議。

啟用或關閉「朗讀自動文字」。前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>「朗讀自動文字」。

「朗讀自動文字」也可與 VoiceOver 和「縮放」搭配使用。

大型、粗體和高對比文字

在 App (例如「行事曆」、「聯絡資訊」、「郵件」、「訊息」和「備忘錄」) 中顯示較大的文字。前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>「較大文字」，您可以在這裡啟用「較大動態字級」並調整字體大小。

在 iPhone 上顯示較粗的文字。前往「設定」>「一般」>「輔助使用」，並啟用「粗體文字」。

可以的話，增加文字的對比。前往「設定」>「一般」>「輔助使用」，並啟用「增加對比」。

減少螢幕動態效果

您可以停止某些螢幕元素的移動，例如，主畫面螢幕圖像後方的背景圖片視差。

減少動態。前往「設定」>「一般」>「輔助使用」，並啟用「減少動態效果」。

開啟/關閉切換標籤

若要更輕易地查看設定是否開啟或關閉，您可以讓 iPhone 在開啟/關閉的開關上顯示額外的標籤。

加入開關設定標籤。前往「設定」>「一般」>「輔助使用」，並啟用「開啟/關閉標籤」。

助聽器

Made for iPhone 助聽器


如果您有 Made for iPhone 助聽器 (適用於 iPhone 4s 或更新機型)，則可以使用 iPhone 調整其設定以符合您的聆聽需求。

調整助聽器設定並檢視狀態。前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>「助聽器」，或者設定「輔助使用快速鍵」來打開「助聽器控制」。請參閱第 122 頁 [輔助使用快速鍵](#)。

若要從「鎖定」螢幕快速取用，請啟用「設定」>「輔助使用」>「助聽器」>「在鎖定畫面上控制」。使用此設定來執行下列操作：

- 檢查助聽器的電池狀態。
- 調整周圍麥克風的音量和等化器。
- 選擇哪個助聽器 (左、右或兩者) 可接收串流音訊。
- 控制「即時聆聽」。

將 iPhone 當作線控麥克風。您可以使用「即時聆聽」來將聲音從 iPhone 的麥克風連續播送至您的助聽器。這樣可讓 iPhone 靠近聲音來源，進而協助您在某些情況下能聽得更清楚。按一下「主畫面」按鈕，選擇「助聽器」，然後點一下「開始即時聆聽」。

將音訊連續播送至您的助聽器。從 AirPlay 選單  選擇您的助聽器來連續播送「電話」、「Siri」、「音樂」、「影片」和更多項目。

助聽器模式

iPhone 機型具有「助聽器模式」，啟用該模式後，可能會減少某些助聽器機型的干擾。「助聽器模式」在 GSM 1900 MHz 波段中會減少行動廣播訊號的傳輸功率，可能會造成 2G 行動涵蓋範圍變小。

啟用「助聽器模式」。前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>「助聽器」。

助聽器相容性

FCC 已通過了數位無線電話的聽力輔助相容性 (HAC) 規範。這些規範要求特定的電話必須依據 American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2007 聽力輔助標準來進行測試並加以評等。

ANSI 聽力輔助相容性包含兩種評等：

- 「M」評等是降低無線電頻率干擾以便在非電話線圈模式中操作時，啟用聲音耦合的聽力輔助功能
- 「T」評等則是在電話線圈模式中操作時啟用電感耦合的聽力輔助功能


這些評等共有四級，第四級表示相容性最高。根據 FCC 規範評等為 M3 或 M4 聲音耦合和 T3 或 T4 電感耦合的電話即視為具有聽力輔助相容功能的電話。

如需 iPhone 聽力輔助相容性評等的相關資訊，請參閱 support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=zh_TW 網站。

聽力輔助相容性評等並不保證特定的聽力輔助可以在特定的電話上使用。部分聽力輔助功能或許可以在不符合特定評等的電話上妥善地運用。若要確定助聽器和電話之間能相互運用，在購買前請先搭配試用。

此電話已針對其使用的部分無線技術，測試並評等助聽器的使用情況。不過，此電話中可能有使用部分較新的無線技術，尚未搭配助聽器來測試其使用情況。請務必使用您的助聽器或人工電子耳在不同的位置並完整地試用此電話的各項功能，以判斷您是否會聽到干擾的雜音。請與您的服務供應商或 Apple 聯絡，以取得助聽器相容性的相關資訊。如果您有退貨或換貨規定的相關問題，請與服務供應商或電話零售商聯絡。

字幕和隱藏式字幕

「影片」App 包含「替用音軌」按鈕 ，可讓您點一下來在您所觀賞的影片上選擇所提供的字幕和隱藏式字幕。這樣通常會列出標準的字幕和隱藏式字幕，但如果您偏好使用特殊的輔助字幕，例如耳聾與聽障人士使用的字幕 (SDH)，您可以設定 iPhone 在這些字幕可用時列出它們。

在可用的字幕和隱藏式字幕列表中偏好使用聽障人士使用的輔助字幕和隱藏式字幕。啟用「設定」>「一般」>「輔助使用」>「字幕與隱藏式字幕」>「隱藏式字幕 + SDH」。這樣會在「影片」App 中啟用字幕和隱藏式字幕。

從可用的字幕和隱藏式字幕中進行選擇。在「影片」中觀賞影片時點一下 。

自定字幕和隱藏式字幕。前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>「字幕與隱藏式字幕」>「樣式」，您可以在這裡選擇現有的隱藏式字幕樣式，或是根據您的下列選擇製作新樣式：

- 字體、字級和顏色
- 背景顏色和不透明度

- 文字不透明度、邊緣樣式和反白

並非所有影片皆包含隱藏式字幕。

LED 閃爍以發出提示

如果您無法聽見朗讀來電或其他提示的聲音，您可以讓 iPhone 閃爍其 LED（位於 iPhone 背面相機鏡頭旁邊）。這僅適用於 iPhone 鎖定或睡眠時。

啟用「收到提示時閃爍 LED」。前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>「收到提示時閃爍 LED」。

單聲道音訊與平衡

「單聲道音訊」會將左右立體聲聲道的聲音合併為在兩聲道上播放的單聲道訊號。您可以調整單聲道訊號的平衡，以在右側或左側聲道取得更大的音量。

啟用或關閉「單聲道音訊」，並調整音量平衡。前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>「單聲道音訊」。

通話音訊遞送

您可以讓耳麥或揚聲器耳機（而非 iPhone 接收器）自動接聽來電的音訊。

重新接聽來電音訊。前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>「撥入電話」，然後選擇您想要接聽來電的方式。

您也可以將來電音訊傳送至您的助聽器，請參閱第 133 頁助聽器。

可指定的鈴聲和震動

您可以將特有的鈴聲指定給聯絡資訊列表裡的人員，作為發話號碼的語音識別。您可以為來自特定 App 的通知、電話通話、重要聯絡人的 FaceTime 通話或訊息指定震動模式，並提示您各種其他的事件，包含新語音留言、新郵件、已傳送郵件、推文、Facebook 發佈和提醒事項。從現有模式中選擇，或建立新的模式。請參閱第 29 頁聲音和靜音。

您可以使用 iPhone 從 iTunes Store 購買鈴聲。請參閱第 98 頁第 22 章 iTunes Store。

電話雜音消除

iPhone 使用電話雜音消除功能來降低背景雜音。

啟用或關閉雜音消除功能。前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>「電話雜音消除」。

引導使用模式

「引導使用模式」可協助 iPhone 使用者專注在任務上。「引導使用模式」讓 iPhone 轉變成單一 App，並讓您控制 App 的功能。使用「引導使用模式」來執行下列操作：

- 暫時將 iPhone 限制為特定 App
- 停用螢幕上與作業無關的區域，或者停用非預期的手勢可能造成注意力分散的區域
- 停用 iPhone 的「睡眠/喚醒」或音量按鈕

啟用「引導使用模式」。前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>「引導使用模式」，您可在這裡執行下列操作：

- 啟用或關閉「引導使用模式」

- 設定控制「引導使用模式」的密碼，並防止其他人離開區段
- 設定是否可在區段期間使用其他輔助使用快速鍵

開始「引導使用模式」區段。 打開您想要執行的 App，然後按三下「主畫面」按鈕。調整區段的設定，然後按一下「開始」。

- 停用 App 螢幕的 App 控制和區域：圈選您要停用的任一部分螢幕。使用控點來調整區域。
- 啟用「睡眠/喚醒」或「音量」按鈕：點一下「選項」和啟用按鈕。
- 忽略所有螢幕觸碰：關閉「觸碰」。
- 讓 iPhone 停用從直向切換成橫向，或回應任何其他動作：關閉「動態效果」。

結束「引導使用模式」區段。 按三下「主畫面」按鈕，輸入「引導使用模式」密碼並點一下「結束」。

切換控制

「切換控制」可讓您使用單一切換或多次切換來控制 iPhone。使用數種方式的任何一種來執行動作，例如選擇、點按、拖移、輸入文字，甚至是徒手繪畫。基本技巧是使用切換功能來選擇螢幕上的項目或位置，然後使用相同（或不同）的切換功能來在該項目或位置上選擇要執行的動作。三個基本方法為：

- 項目掃描模式（預設值）會反白螢幕上的各個項目，直到您選擇其中一個為止。
- 控點掃描模式可讓您使用掃描十字點來挑選螢幕位置。
- 手動選擇可讓您依要求在項目之間移動（需要多次切換）。

無論您使用哪種方法，當您選擇個別項目（而非群組）時，畫面上會顯示選單讓您選擇要如何對所選項目執行動作（例如，點一下、拖移或兩指靠攏）。

若您使用多次切換，則可以設定每次切換來執行特定的動作，並自定您的項目選取方法。例如，若不要自動掃描螢幕項目，您可以設定切換來依要求移至下一個或上一個項目。

您可用各種方法調整「切換控制」的行為來符合您特定的需求和習慣。

加入切換並啟用切換控制

您可以使用下列任何項目作為切換：

- 外接適應性切換裝置。從各種常用的 USB 或藍牙切換裝置中進行選擇。
- iPhone 螢幕。在螢幕上點一下來啟動切換。
- iPhone 的 FaceTime 相機。移動您的頭部來啟動切換。您可以使用相機作為兩次切換，一次是當您左移頭部時，另一次則是當您右移頭部時。

加入切換並選擇它的動作。 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>「切換控制」>「切換」。

啟用「切換控制」。 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>「切換控制」。

關閉「切換控制」。 使用任何掃描方法來選擇「設定」>「一般」>「輔助使用」>「切換控制」。

解救我吧！ 在任何時候按三下「主畫面」按鈕來結束「切換控制」。

基本技巧

不論您是依項目或是依位置點進行掃描，這些技巧皆適用。

選擇項目。 當項目反白時，請啟動您已設定為「選取項目」切換的切換動作。若您是使用單一切換，則此動作已預設為您的「選取項目」切換。

顯示可用的動作。 使用「選取項目」切換來選擇項目。可用的動作會出現在顯示的控制選單中。

點一下項目。 選擇項目時，請使用您的選取方法來從出現的控制選單中選擇「點一下」。或是啟用「設定」>「一般」>「輔助使用」>「切換控制」>「自動點按」，然後只要選擇項目並在「自動點按」間隔時間內不要執行任何操作即可（若您尚未調整間隔時間，則為 0.75 秒）。或者特定設定開關來執行點一下的手勢，位置是「設定」>「一般」>「輔助使用」>「切換控制」>「切換」。

執行其他手勢或動作。 當您選擇項目時，從出現的控制選單中選擇手勢或動作。若您已啟用「自動點按」，請在「自動點按」間隔時間內啟動您的切換動作，然後選擇手勢。如果有超過一頁的動作可用，點一下選單底部的圓點來前往另一頁。

關閉控制選單。 在選單中的所有圖像變暗時點一下。

捲動螢幕來查看更多項目。 選擇螢幕上的任何項目，然後從控制選單中選擇「捲動」。

執行硬體動作。 選擇任何項目，然後從出現的選單中選擇「裝置」。您可以使用選單來模擬這些動作：

- 按一下「主畫面」按鈕
- 按兩下「主畫面」按鈕以執行多工處理
- 打開「通知中心」或「控制中心」
- 按下「睡眠/喚醒」按鈕來鎖定 iPhone
- 旋轉 iPhone
- 切換「靜音」開關
- 按下音量按鈕
- 按住「主畫面」按鈕來啟用 Siri
- 按三下「主畫面」按鈕
- 晃動 iPhone
- 同時按下「主畫面」和「睡眠/喚醒」按鈕來拍攝螢幕快照

項目掃描

項目掃描會交替反白螢幕上的項目或項目群組，直到您啟動您的「選取項目」切換來選擇反白的項目為止。當您選擇群組時，反白動作會在群組中的項目之間繼續進行。當您選擇單一項目時，掃描會停止並顯示動作選單。當您啟用「切換控制」時，項目掃描是預設的方法。

選擇項目或進入群組。 觀看（或聽取）項目反白。當您要控制的項目（或包含項目的群組）反白時，請啟動您的「選取項目」開關。往下深入項目層級，直到您選擇您要控制的個別項目為止。

離開群組。 當群組或項目周圍的虛線反白出現時，請啟動您的切換動作。

點一下選擇的項目。 當您選擇項目時，從出現的選單中選擇「點一下」。或者，若您已啟用「自動點按」，只要在四分之三秒內不要執行任何操作即可。

執行另一個動作。 選擇任何項目，然後從出現的選單中選擇動作。若您已啟用「自動點按」，請在您選擇項目的四分之三秒內執行切換動作來顯示可用手勢的選單。

點掃描

點掃描可讓您使用掃描十字點進行精確定位來選擇螢幕上的項目。

啟用點掃描。 使用項目掃描來從選單中選擇「設定」，然後選擇「項目模式」來將其切換至「控點模式」。當您關閉選單時，畫面上會顯示垂直的十字點。

回到項目掃描。 選擇「設定」，然後選擇「控點模式」並將其切換至「項目模式」。

設定和調整

調整基本設定。 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」>「切換控制」，您可在這裡執行下列操作：

- 新增開關
- 關閉自動掃描 (若您已新增「移至下一個項目」開關)
- 調整掃描間隔時間
- 設定掃描來在群組中的第一個項目上暫停
- 選擇「切換控制」隱藏之前在螢幕上的循環次數
- 啟用或關閉「自動切換」, 並設定執行第二次切換動作以顯示控制選單的間隔時間
- 設定按住開關時, 移動動作是否重複, 以及重複前的等待時間長度
- 設定是否需要先按住開關 (以及按住的時間長度) 才能使其被接受並視為切換動作
- 讓「切換控制」忽略意外的重複切換動作
- 調整掃描速度
- 啟用音效或語音
- 選擇您要在選單中看到的項目
- 讓選取游標更大或使用不同的顏色
- 設定在掃描項目時, 項目是否應加以群組
- 儲存自定手勢, 該手勢可從控制選單的「動作」部分進行選擇。

微調「切換控制」。 從控制選單中選擇「設定」來執行下列操作：

- 調整掃描速度
- 更改控制選單的位置
- 在項目掃描模式和控點掃描模式之間切換
- 選擇是否要讓控點掃描模式顯示十字點或格線
- 反轉掃描方向
- 啟用或關閉聲音或語音輔助
- 關閉群組來一次掃描一個項目

AssistiveTouch

如果您觸碰螢幕或按下按鈕有困難, AssistiveTouch 會協助您使用 iPhone。您可以使用適應性配件 (如搖桿) 搭配 AssistiveTouch 來控制 iPhone。您也可以使用 AssistiveTouch (無須配件) 來執行讓您感到困難的手勢。

啟用 AssistiveTouch。 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> AssistiveTouch, 或是使用「輔助使用快速鍵」。請參閱第 122 頁 [輔助使用快速鍵](#)。

調整軌跡速度 (連接配件時)。 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> AssistiveTouch >「觸碰速度」。

顯示或隱藏 AssistiveTouch 選單 (連接配件時)。 按一下配件的次要按鈕。

移動選單按鈕。 將其拖移至螢幕上的任一邊緣。

隱藏選單按鈕 (連接配件時)。 前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> AssistiveTouch >「永遠顯示選單」。

使用 2、3、4 或 5 根手指執行滑動或拖移的動作。 點一下選單按鈕, 點一下「裝置」>「更多」>「手勢」, 然後點一下手勢所需的位數。當螢幕上出現對應的圓圈時, 請依手勢要求的方向滑動或拖移。完成時, 請點一下選單按鈕。

執行放大縮小手勢。 點一下選單按鈕, 點一下「喜好項目」, 然後點一下「放大縮小」。當放大縮小圓圈出現時, 請在螢幕上的任意位置觸碰以拖移放大縮小圓圈, 然後向內或向外拖移放大縮小圓圈來執行放大縮小手勢。完成時, 請點一下選單按鈕。

製作您自己的手勢。 您可以將自己喜好的手勢加入到控制選單中（例如，點一下並按住或兩指旋轉）。點一下選單按鈕，點一下「喜好項目」，然後點一下空白的手勢暫存區。或者，前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> AssistiveTouch >「新增手勢...」。

範例 1：若要製作旋轉手勢，請前往「設定」>「一般」>「輔助使用」> AssistiveTouch >「新增手勢...」。在提示您觸碰以製作手勢的手勢錄製螢幕上，以兩指在 iPhone 螢幕上繞著兩指間的一點旋轉。如果產生的結果不太正確，請點一下「取消」並再試一次。如果結果看起來正確，請點一下「儲存」並替手勢命名，例如「旋轉 90 度」。然後，若要在「地圖」中旋轉檢視畫面，請打開「地圖」，點一下 AssistiveTouch 選單按鈕，並從「常用手勢」中選擇「旋轉 90 度」。當代表開始手指位置的藍色圓圈出現時，將其拖至您要旋轉地圖所在的鄰近點，然後放開。您可能會想要製作多個不同旋轉角度的手勢。

範例 2：讓我們製作觸碰並按住的手勢，您可用來在「主畫面」螢幕上重新排列圖像。這一次，在手勢錄製螢幕上，在某一點按住手指直到錄製的進度列進行到一半，然後抬起手指。請留意，在錄製期間不要移動您的手指，否則手勢將會錄製成拖移動作。點一下「儲存」並替手勢命名。若要使用手勢，請點一下 AssistiveTouch 選單按鈕，並從「常用手勢」中選擇您的手勢。當代表您觸碰動作的藍色圓圈出現時，將其拖至「主畫面」螢幕圖像上並放開。

鎖定或旋轉螢幕、調整 iPhone 音量，或者模擬晃動 iPhone。 點一下選單按鈕，然後點一下「裝置」。


模擬按下「主畫面」按鈕。 點一下選單按鈕，然後點一下「主畫面」。

退出選單而不執行手勢。 點一下選單外側的任意位置。

TTY 支援

您可以使用 iPhone TTY Adapter 接線（在許多國家或地區可另外購買）來將 iPhone 連接到 TTY 機器上。請前往 www.apple.com/tw/store 或 www.apple.com/hk/store 網站（可能不適用於部分國家或地區）或聯絡當地的 Apple 經銷商店。

將 iPhone 連接至 TTY 機器。 前往「設定」>「電話」並啟用 TTY，然後使用 iPhone TTY Adapter 將 iPhone 連接至 TTY 機器。

當 iPhone 上啟用 TTY 時，TTY 圖像  會出現在螢幕最上方的狀態列。如需使用特定 TTY 機器的相關資訊，請參閱機器隨附的文件。

Visual Voicemail

Visual Voicemail 裡的播放和暫停控制項目能讓您控制留言的播放。拖移時間列上的播放磁頭來重複留言中難以理解的某一部分。請參閱第 44 頁 [Visual Voicemail](#)。

寬螢幕鍵盤

許多 App（包含「郵件」、「Safari」、「訊息」、「備忘錄」和「聯絡資訊」）可讓您在輸入時旋轉 iPhone，這樣您可以使用較大的鍵盤。

大型電話數字鍵盤

只要點一下聯絡資訊和常用號碼列表裡的內容，就可以更簡易地撥打電話。當您需要撥號時，iPhone 的大型數字鍵盤讓您操作起來更加得心應手。請參閱第 41 頁 [撥打電話](#)。

語音控制

「語音控制」能讓您使用語音指令撥打電話並控制「音樂」播放。請參閱第 41 頁撥打電話和第 61 頁 Siri 和語音控制。

OS X 中的輔助使用



當您使用 iTunes 來與 iPhone 同步時，請善用 OS X 的輔助使用功能。在 Finder 中，請選擇「輔助說明」>「輔助說明中心」，然後搜尋「輔助使用」。

如需更多 iPhone 與 OS X 輔助使用功能的相關資訊，請參閱 www.apple.com/tw/accessibility 網站。

使用國際鍵盤



國際鍵盤讓您以多種不同的語言輸入文字，包含亞洲語言和由右至左書寫的語言。如需支援的鍵盤列表，請前往 www.apple.com/tw/iphone/specs.html、www.apple.com/hk/iphone/specs.html 網站。

管理鍵盤。 前往「設定」>「一般」>「國際設定」>「鍵盤」。

- **加入鍵盤：**點一下「新增鍵盤…」，然後從列表中選擇一個鍵盤。重複動作來加入更多鍵盤。
- **移除鍵盤：**點一下「編輯」，點一下您想要移除之鍵盤旁邊的 ，然後點一下「刪除」。
- **編輯您的鍵盤列表：**點一下「編輯」，然後將鍵盤旁邊的  拖移至列表裡的新位置。

若要以不同的語言輸入文字，請切換鍵盤。

在輸入時切換鍵盤。 觸碰並按住「地球」按鍵  來顯示所有啟用的鍵盤。若要選擇鍵盤，請滑動您的手指到鍵盤名稱，然後放開。只有在您啟用超過一種鍵盤時，才會顯示「地球」按鍵 。

您也可以只點一下 。當您點一下 ，便會短暫顯示剛啟用的鍵盤名稱。繼續點一下來使用其他啟用的鍵盤。

許多鍵盤都提供了在鍵盤上看不到字母、數字和符號。

輸入重音字母或其他字元。 觸碰並按住相關的字母、數字或符號，然後滑動來選擇變體。例如：

- 在泰文鍵盤上：透過觸碰並按住相關的阿拉伯數字來選擇泰文數字。
- 在中文、日文或阿拉伯語系鍵盤上：建議的字元或候選字會出現在鍵盤最上方。點一下候選字便可輸入，或者向左滑動來查看更多候選字。

使用延伸的建議候選字列表。 點一下右側的向上箭頭來檢視完整的候選字列表。

- 捲動列表：向上或向下滑動。
- 回到簡短列表：點一下向下箭頭。

在使用特定中文或日文鍵盤時，您可以製作字詞和輸入配對的使用者辭典。使用者辭典會加入到個人辭典中。當您輸入使用者辭典並使用支援的鍵盤時，配對的字詞或輸入就會被替代為該字詞。

啟用或關閉快速鍵。 前往「設定」>「一般」>「鍵盤」>「使用者辭典」。使用者辭典適用於下列鍵盤：

- 簡體中文：拼音
- 繁體中文：拼音和注音
- 日文：羅馬字和 50 鍵

特殊輸入法


您可以使用鍵盤以不同的方式來輸入某些語言。一些範例如中文「倉頡」、「五筆畫」、日文「假名」和「表情符號」。您也可以使用手指或觸控筆在螢幕上書寫中文字。

依據倉頡按鍵字元來組成中文字元。輸入時，畫面上會出現系統建議的字元。請點一下字元來將其選取，或是繼續輸入最多五個字元來查看更多選項。

組成中文的五筆畫（筆畫）字元。 依據正確書寫順序最多使用五筆畫，並用數字鍵盤輸入來組成中文字元：橫向、直向、左撇、右撇和勾號。例如，中文字元 **圈**（圓圈）應該由豎筆畫 **1** 開始。

- 輸入時會顯示建議的中文字元（最常使用的字元會先顯示）。請點一下字元來將其選取。
- 若您不確定正確的筆劃，請輸入星號（*）。若要查看更多字元選項，請輸入其他筆劃或捲動字元列表。
- 點一下「**匹配**」**按鍵**僅顯示完全符合您輸入的字元。

書寫中文字元。 當啟用簡體或繁體中文手寫輸入時，請使用手指直接在螢幕上書寫中文字。寫入字元筆劃時，iPhone 會辨識筆劃並以列表顯示相符的字元，且相似程度最高的字元會位於最上方。當您選擇字元時，與其相關的字元會在列表中顯示為附加選項。



您可以輸入一些複雜字元，例如：**鱻**（香港國際機場名稱的一部分），可透過依序書寫兩個以上的組成字元來進行輸入。請點一下字元來替換您剛才輸入的字元。羅馬字元也會加以識別。

輸入日文假名。 使用「假名」數字鍵盤來選擇音節。如需更多音節選項，請向左拖移列表或點一下方向鍵。

輸入日文羅馬字。 使用「羅馬字」鍵盤來輸入音節。替換的選擇會出現在鍵盤最上方，請點一下其中一個來進行輸入。如需更多的音節選項，請點一下方向鍵並選擇視窗中的另一個音節和單字。

輸入表情符號。 使用日文假名鍵盤，並點一下 **^^** 鍵。或者，您可以：

- 使用日文羅馬字鍵盤（QWERTY 日文佈局）：點一下 **123**，然後點一下 **^^** 按鍵。
- 使用中文（簡體中文或繁體中文）拼音或（繁體）注音鍵盤：點一下 **#+=**，然後點一下 **^^** 按鍵。

在商務環境中使用 iPhone



有了安全取用公司網路、目錄、自定 App 和 Microsoft Exchange 的支援，iPhone 已準備好和您一起踏入職場。如需關於在商務環境中使用 iPhone 的詳細資訊，請前往 www.apple.com/tw/iphone/business、www.apple.com/hk/iphone/business 網站。

郵件、聯絡資訊和行事曆

若要讓 iPhone 與您的公司帳號搭配使用，您需要瞭解您組織要求的設定。若您從組織接受 iPhone，設定和您需要的 App 可能已經安裝完成。若是您自己的 iPhone，您的系統管理者可能會為您提供設定供您輸入，或是讓您連接至行動裝置管理伺服器，該伺服器會安裝您應該要有的設定和 App。

組織設定和帳號通常位於設定描述檔中。系統可能會要求您安裝設定描述檔（透過電子郵件傳送給您，或是從網頁下載）。當您打開該檔案時，iPhone 會在向您要求描述檔的安裝權限，並顯示描述檔的內含資訊。

在大部分的情況下，當您安裝的設定描述檔會為您建立帳號時，某些 iPhone 設定並不會更改。例如，您的組織可能會啟用「自動鎖定」並要求您設定密碼來保護您取用之帳號中的資訊。

您可以在「設定」>「一般」>「描述檔」中查看您的描述檔。若您刪除描述檔，與該描述檔相關聯的所有設定和帳號都會隨之移除，包含您組織提供或要求您下載的任何自定 App。如果您需要密碼來刪除描述檔，請聯絡您的系統管理員。

網路連線

VPN（虛擬專用網路）提供透過 Internet 連接到私人資源（例如您組織的網路）的安全連線。您可能需要從 App Store 安裝 VPN App，該程式會設定您的 iPhone 連接特定網路。請聯絡您的系統管理者以取得 App 及所需設定的相關資訊。

App

除了內建 App 和您從 App Store 取得的 App 之外，您的組織可能會希望您擁有其他特定 App。他們可能會提供您預付的 App Store 兌換代碼。當您使用兌換代碼下載 App 時，即使是您的組織為您購買該 App，您仍擁有該 App。

您的組織也可以購買 App Store 的 App 授權並指定一段使用時間給您，但組織仍然保有授權。您會受邀參與您組織的計畫以取得這些 App。在您使用您的 iTunes 帳號登記完成之後，系統會提示您安裝已指定給您的 App。您也可以從 App Store 的「已購項目」列表中找到它們。您以這種方式收到的 App 會在組織將它指定給別人時進行移除。

您的組織可能也會開發 App Store 中沒有的自定 App。您將可從網頁上安裝它們，或是若您的組織是使用行動裝置管理系統，您會收到通知要求您以無線方式安裝它們。這些 App 是您的組織所有，且會在您刪除設定描述檔或是讓 iPhone 與行動裝置管理伺服器解除關聯時進行移除或停止運作。

重要安全資訊



【警告】若沒有依照以下的安全指示來操作，可能會導致火災、電擊，或對 iPhone 或其他財物造成傷害或損毀。在使用 iPhone 之前，請先閱讀以下所有的安全資訊。

處理 妥善處理 iPhone。本產品材質為金屬、玻璃和塑膠，且內含精密的電子組件。iPhone 可能會因為摔落、著火、戳刺、擠壓或接觸到液體而損壞。請勿使用已損壞的 iPhone（如螢幕破裂），因為其可能會造成傷害。若您擔心刮壞 iPhone 的表面，請考慮使用保護殼或保護套。

維修 請勿拆解 iPhone，且不要嘗試自行維修 iPhone。拆解 iPhone 可能會損害它或對您造成傷害。如果 iPhone 受損、運作異常或接觸到液體，請聯絡 Apple 或 Apple 授權的服務供應商。您可以在網站 www.apple.com/support/iphone/service/faq 找到取得維修服務的更多資訊。

電池 請勿嘗試自行更換 iPhone 的電池，您可能會因此損壞電池，且可能造成過熱和傷害。iPhone 中的鋰離子電池只能由 Apple 或 Apple 授權的服務供應商進行更換，且必須與家庭廢棄物分開回收或處理。請勿焚化電池。如需電池回收和更換的相關資訊，請參閱 www.apple.com/tw/batteries、www.apple.com/hk/batteries。

分散注意力 在某些情況下使用 iPhone 可能會分散您的注意力，且可能會造成危險狀況。請遵守禁止或限制使用行動電話或耳機的相關規則（例如，避免在駕駛車輛時傳送簡訊，或在騎乘單車時使用耳機）。

導航 地圖、方向、Flyover 和以定位服務為基準的 App 取決於收集資料的服務。

充電 使用隨附的 USB 接線和電源轉換器，或者使用其他協力廠商「Made for iPhone」的接線和與 USB 2.0 相容的電源轉換器，或是使用符合以下一或多項標準的電源轉換器來為 iPhone 充電：EN 301489-34、IEC 62684、YD/T 1591-2009、CNS 15285、ITU L.1000 或其他適用的行動電話電源轉換器標準。可能需要 iPhone Micro USB Adapter（某些地區可另外選購）或其他轉換器，來連接 iPhone 到其它相容的電源轉換器。使用受損的接線或充電器，或者在潮溼情況下進行充電，可能會造成觸電。當您使用 Apple USB Power Adapter 電源轉換器來替 iPhone 充電時，請確定 AC 插頭或 AC 電源線已完全插入電源轉換器，再將其插入電源插座。

【注意】只有某些地區的 micro USB 電源轉換器（符合適用的行動電話電源轉換器標準）可以相容。請聯絡電源轉換器製造商，以瞭解您的 micro USB 電源轉換器是否符合這些標準。

長時間熱度暴露 iPhone 和其電源轉換器符合適用的表面溫度標準和限制。然而，即使符合這些限制，長時間持續接觸有熱度的表面，可能會造成身體不適或受傷。當裝置或其電源轉換器長時間運作或連接電源時，請盡量避免與皮膚造成接觸。例如，當裝置或電源轉換器連接電源時，請勿睡眠或將其置於毯子、枕頭或是您的身體下方。在使用 iPhone 和其電源轉換器或為其充電時，請將其置於通風良好的環境。若您的身體狀況會影響您身體對熱度的偵測能力，請特別小心。

聽力受損 在高音量的狀態下聆聽，可能會對您的聽力造成損害。背景噪音（以及持續暴露於高音量的環境）可能會讓音量比其實際音量還小聲。請僅使用相容的聽筒、耳機、頭戴式耳機、擴音器或您裝置隨附的耳塞。將任何物品放入耳朵之前，請先開啟聲音並檢查音量。如需有關聽力受損的更多資訊，請參閱 www.apple.com/sound。若要瞭解如何在 iPhone 上設定最大音量限制，請參閱第 62 頁 [音樂設定](#)。



【警告】 為了避免可能發生聽力受損，請勿長時間以高音量來聆聽。

Apple 耳麥 在中國搭配 iPhone 4s 或更新機型銷售的耳麥（可由接頭上的黑色絕緣環狀物辨識），其設計符合中國標準，且與 iPhone 4s 或更新機型、iPad 2 或更新機型及 iPod touch（第 5 代）相容。請僅使用與您裝置相容的耳麥。

放射訊號 iPhone 使用放射訊號來連接到無線裝置。如需用來傳輸這些訊號之電量的相關資訊，以及您可採用哪些步驟來將暴露程度降到最低，請參閱「設定」>「一般」>「關於本機」>「法律資訊」>「電磁波暴露」。

射頻干擾 遵循禁止或限制使用行動電話的標示和通知（例如，在醫療照護場所或爆破區域）。雖然 iPhone 在設計、測試及製造過程中已遵守射頻發送的相關規定，但從 iPhone 發出的此類射頻可能會對其他電子設備的操作造成負面影響，使其無法運作正常。在禁止使用時（如在搭機旅行時，或經相關主管機關要求），請關閉 iPhone 或使用「飛航模式」來關閉 iPhone 的無線發射器。

醫療裝置 iPhone 包含會發出電磁場的無線波，並在底部附近具有磁鐵。隨附的耳機也在耳塞處具有磁鐵。這些電磁場和磁鐵可能會干擾心律調節器、電擊器或其他醫療裝置。您的心律調節器或電擊器與 iPhone 或耳機之間的距離，請至少維持在 15 公分（6 英吋）以上。如果您懷疑 iPhone 干擾您的心律調節器或任何其他的醫療裝置，請停止使用 iPhone 並詢問醫生有關您醫療裝置的特定資訊。

醫療情況 如果您有任何其他醫療情況確定受 iPhone 影響（例如，突發病症、昏厥、眼睛疲勞或頭痛），請在使用 iPhone 前諮詢醫生。

爆炸危險性的氣體 在潛藏爆炸危險性氣體的任何區域（如加油區域）或在空氣中含有化學物或微粒（如穀物、灰塵或金屬粉塵）的區域，請勿充電或使用 iPhone。請遵守所有的標誌與指示。

重複性的動作 當您從事重複性的活動時（例如在 iPhone 上輸入文字或玩遊戲），您的手部、手臂、手腕、肩膀、頸部或身體其他部位可能偶爾會感到不適。如果您感到不適，請停止使用 iPhone 並諮詢醫生。

高風險性的活動 本裝置的用途並非用於此裝置故障時可能造成死亡、個人受傷或嚴重環境損害的活動。

窒息的危險 部分 iPhone 配件可能會對年幼的兒童造成吞嚥窒息的危險。請將此類配件置於兒童無法取得的位置。

重要處理資訊

清理 若有接觸任何會造成污漬的物品時（例如灰塵、墨水、化妝品或乳液），請迅速清理 iPhone。若要加以清理：

- 請拔掉所有接線，並關閉 iPhone（按住「睡眠/喚醒」按鈕，然後滑動螢幕上的滑桿）。
- 使用微濕、不會產生棉絮的布料輕輕擦拭。
- 並避免讓機身的開口處受潮。
- 請勿使用清潔產品或壓縮空氣。

iPhone 的前後外殼可能是由玻璃組成的，並具有防指紋殘留的疏油（防油）塗料。這些塗料時間久了效果會漸漸減弱。清潔產品和磨砂材質也會影響塗料，也可能會刮傷玻璃。

使用接頭、傳輸埠和按鈕 請勿強制將接頭插入傳輸埠或對按鈕施加過大的壓力，如此可能會造成不納入保固範圍內的損毀。若接頭和傳輸埠無法順利接合，則此組接頭和傳輸埠可能不相符。請檢查是否有阻塞物並確定接頭是對應此埠，並且以正確的方向將接頭插入埠中。

Lightning 接線 在正常使用後，Lightning 插頭的變色屬正常現象。灰塵、異物或暴露於液體皆可能造成變色。若要移除變色，或者如果接線在使用時變得溫熱，不進行充電或同步 iPhone，請從電腦或電源轉換器拔下 Lightning 接線，並以柔軟、乾燥且不會產生棉絮的布料加以清潔。在清理 Lightning 接頭時，請勿使用液體或清潔劑。

操作溫度 iPhone 是設計於溫度介於攝氏 0° 至 35°（華氏 32° 至 95°）的環境中操作，並存放於溫度介於攝氏 -20° 至 45° C（華氏 -4° 至 113° F）的環境中。如果存放在這些溫度範圍之外環境中或操作，iPhone 可能會受損也電池壽命會縮短。請避免讓 iPhone 暴露於溫度或溼度有劇烈變化的環境中。當您在使用 iPhone 或進行充電時，iPhone 產生微熱是正常的現象。

若 iPhone 的內部溫度超過正常的操作溫度（例如，長時間處於高溫的車內或直接暴露於陽光下），當它試著調節溫度時，可能會發生以下狀況：

- iPhone 停止充電。
- 螢幕變暗。
- 出現溫度警告螢幕。
- 部分 App 可能會關閉。

【重要事項】當溫度警告螢幕顯示時，您可能無法使用 iPhone。如果 iPhone 無法調節其內部溫度，則會自動進入深度睡眠模式，直到冷卻為止。請將 iPhone 移到未直接暴露於陽光下、且較涼爽的地點，並等候幾分鐘後再試著使用 iPhone。

如需更多資訊，請參閱 support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=zh_TW。

iPhone 支援網站

www.apple.com/support/iphone/country 網站上有完整的線上支援資訊。若要聯絡 Apple 以取得個人支援（並非所有國家或地區皆適用），請參閱 www.apple.com/tw/support/contact、www.apple.com/hk/support/contact。

重新啟動或重置 iPhone

若有異常狀況，請嘗試重新啟動 iPhone、強制結束 App 或重置 iPhone。

重新啟動 iPhone。 按住「睡眠/喚醒」按鈕，直到紅色滑桿出現為止。請將手指滑過滑桿來關閉 iPhone。若要重新啟動 iPhone，請按住「睡眠/喚醒」按鈕，直到 Apple 標誌出現為止。

強制結束 App。 在「主畫面」螢幕上，請按兩下「主畫面」按鈕並在 App 螢幕上向上滑動。

如果您無法關閉 iPhone 或問題持續存在，則可能需要重置 iPhone。請僅在您無法重新啟動 iPhone 時執行此操作。

重置 iPhone。 同時按住「睡眠/喚醒」按鈕和「主畫面」按鈕至少十秒，直到 Apple 標誌出現為止。

您可重置單字辭典、網路設定、主畫面螢幕佈局和定位服務警告。您也可以清除所有內容和設定。

重置 iPhone 設定

重置 iPhone 設定。 前往「設定」>「一般」>「重置」，然後選擇一個選項：

- **重置所有設定：**您所有的偏好設定和其他設定都會被重置。
- **清除所有內容和設定：**您的資訊和設定都會被移除。iPhone 會直到下次設定完成後才能使用。
- **重置網路設定：**當您重置網路設定時，會移除之前使用的網路和未使用設定描述檔安裝的 VPN 設定。(若要移除設定描述檔安裝的 VPN 設定，請前往「設定」>「一般」>「描述檔」，然後選擇描述檔並點一下「移除」。這樣也會移除描述檔提供的其他設定或帳號。) Wi-Fi 會先關閉然後再次啟用，中斷您與現有網路之間的連線。Wi-Fi 和「詢問是否加入網路」的設定會維持啟用。
- **重置鍵盤辭典：**您可以在輸入單字時拒絕 iPhone 所建議的單字，藉此將單字加入鍵盤辭典。重置鍵盤辭典會清除您加入的所有單字。
- **重置主畫面佈局：**將內建 App 重置為其在「主畫面」螢幕上的原始佈局。
- **重置定位服務與隱私：**將定位服務與隱私設定重置為其出廠預設值。

取得 iPhone 的相關資訊

查看 iPhone 的相關資訊。 前往「設定」>「一般」>「關於本機」。您可檢視的項目包含：

- 網路位址
 - 歌曲、影片、照片和 App 的數量
 - 容量和可用儲存空間
 - iOS 版本
 - 電信業者
 - 機型型號
 - 序號
 - Wi-Fi 和藍牙位址
 - IMEI (行動通訊國際識別碼)
 - GSM 網路適用的 ICCID (「晶片卡識別碼」或「智慧卡」)
 - CDMA 網路適用的 MEID (行動裝置識別碼)
 - 數據機韌體
 - 「診斷與用量」和「法律資訊」(包含法律聲明、許可證、保固、規範標誌和電磁波暴露資訊)
- 若要拷貝序號和其他識別碼，觸碰並按住識別碼，直到「拷貝」出現為止。

為了協助 Apple 改善產品和服務，iPhone 會傳送診斷和用量資料。此資料不會包含您的個人資訊，但可能會包含位置資訊。

檢視或關閉診斷資訊。 前往「設定」>「一般」>「關於本機」>「診斷與用量」。

用量資訊

檢視行動網路用量。 前往「設定」>「行動網路」。請參閱第 149 頁[行動網路設定](#)。

檢視其他的用量資訊。 前往「設定」>「一般」>「用量」來執行下列操作：

- 檢視每個 App 的儲存空間
- 檢視與管理 iCloud 儲存空間
- 以百分比顯示電池電量

- 查看自 iPhone 充電完成後經過的時間

已停用的 iPhone

若 iPhone 因為您忘記密碼或密碼輸入錯誤次數過多而停用，您可以從 iTunes 或 iCloud 備份回復 iPhone 並重置密碼。如需更多資訊，請參閱第 149 頁[回復 iPhone](#)。

若您在 iTunes 中看到訊息告知您 iPhone 已鎖定且您必須輸入密碼，請參閱 support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=zh_TW。

備份 iPhone

您可以使用 iCloud 或 iTunes 來自動備份 iPhone。若您選擇使用 iCloud 進行備份，則無法使用 iTunes 自動備份到電腦，但可以使用 iTunes 手動備份到電腦。當 iPhone 連接電源且為鎖定狀態時，iCloud 會透過 Wi-Fi 每天備份到 iPhone。上次備份的日期和時間會列在「儲存與備份」螢幕的底部。

iCloud 會備份您的下列項目：

- 購買的音樂、影片、電視節目、App 和書籍
- 「相機膠卷」中的照片和影片
- iPhone 設定
- App 資料
- 「主畫面」螢幕、檔案夾和 App 佈局
- 訊息 (iMessage、SMS 和 MMS)
- 鈴聲

【注意】並非所有國家或地區皆會備份已購買的內容。

啟用 iCloud 備份。 前往「設定」> iCloud，然後以您的 Apple ID 和密碼登入 (如有需要)。前往「儲存與備份」，然後啟用「iCloud 備份」。若要在 iTunes 中啟用備份功能，請前往「檔案」>「裝置」>「備份」。

立即備份。 前往「設定」> iCloud >「儲存與備份」，然後點一下「立即備份」。

加密備份。 iCloud 備份皆經過加密處理，藉此確保您的資料在傳輸到裝置或存放在 iCloud 時，皆不會遭受未經授權的取用動作。若您是使用 iTunes 進行備份，請在 iTunes 的「摘要」面板中選擇「替 iPhone 備份加密」。

管理您的備份。 前往「設定」> iCloud >「儲存與備份」，然後點一下「管理儲存空間」。點一下您 iPhone 的名稱。您可以管理要備份哪些 App 到 iCloud，也可以移除現有的備份。在 iTunes 中，請在 iTunes 的「偏好設定」中移除備份。

啟用或關閉「相機膠卷」備份。 前往「設定」> iCloud >「儲存與備份」，然後點一下「管理儲存空間」。點一下您 iPhone 的名稱，然後啟用或關閉「相機膠卷」備份。

檢視備份的裝置。 前往「設定」> iCloud >「儲存與備份」，然後點一下「管理儲存空間」。

停止 iCloud 備份。 前往「設定」> iCloud >「儲存與備份」，然後關閉「iCloud 備份」。

不是在 iTunes 中購買的音樂並不會在 iCloud 中備份。請使用 iTunes 來備份和回復該內容。請參閱第 18 頁與 [iTunes 同步](#)。

【重要事項】音樂、影片或電視節目購買項目的備份不適用於部分國家或地區。如果先前的購買項目不再列在 iTunes Store、App Store 或 iBook Store 中，便可能無法回復。

購買的內容和「照片共享」內容不屬於 5 GB 的免費 iCloud 儲存空間。

如需更多關於備份 iPhone 軟體的相關資訊，請參閱 support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=zh_TW。

更新與回復 iPhone 軟體

關於更新及回復

您可以使用 iTunes 或在「設定」中更新 iPhone 軟體。您也可以清除或回復 iPhone，然後使用 iCloud 或 iTunes 從備份裡回復內容。

更新 iPhone

您可以使用 iTunes 或在「設定」中更新 iPhone 軟體。

以無線方式在 iPhone 上進行更新。 前往「設定」>「一般」>「軟體更新」。iPhone 會檢查是否有可用的軟體更新項目。

在 iTunes 中更新軟體。 每次您使用 iTunes 來同步 iPhone 時，iTunes 會檢查是否有可用的軟體更新項目。請參閱第 18 頁與 [iTunes 同步](#)。

如需更多關於更新 iPhone 軟體的相關資訊，請參閱 support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=zh_TW。

回復 iPhone

您可以使用 iCloud 或 iTunes 來從備份回復 iPhone。

從 iCloud 備份進行回復。 重置 iPhone 來清除所有的設定和資訊，然後登入 iCloud 並在「設定輔助程式」中選擇「從備份回復」。請參閱第 146 頁 [重新啟動或重置 iPhone](#)。

從 iTunes 備份進行回復。 將 iPhone 連接到您平常同步的電腦，在 iTunes 視窗中選擇 iPhone，然後按一下「摘要」面板中的「回復」。

iPhone 軟體完成回復後，您可以將它設定為新的 iPhone，或從備份來回復您的音樂、影片、App 資料及其他內容。

如需更多關於回復 iPhone 軟體的相關資訊，請參閱 support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=zh_TW。

行動網路設定

使用「行動網路」設定來啟用或關閉行動數據和漫遊功能、設定哪些 App 和服務可使用行動數據、查看通話時間和行動數據用量，以及設定其他行動網路選項。

如果 iPhone 是透過行動數據網路連接到 Internet，4G、3G、E 或 GPRS 圖像會顯示在狀態列中。

GSM 行動網路上的 4G 和 3G 服務支援同步語音和資料通訊。針對所有其他行動通訊連線，當您在通話時，您無法使用 Internet 服務，除非 iPhone 同時能使用 Wi-Fi 連線來連接 Internet。視您的網路連線而定，當 iPhone 正在透過行動網路傳輸資料（例如下載網頁）時，您可能無法接收來電。

- **GSM 網路：**當 EDGE 或 GPRS 連線正在傳輸資料時，來電可能會直接轉往語音信箱。若您接聽來電，資料傳輸則會暫停。
- **CDMA 網路：**在 EV-DO 連線中，當您接聽來電時，資料傳輸會暫停。當 1xRTT 連線正在傳輸資料時，來電可能會直接轉往語音信箱。若您接聽來電，資料傳輸則會暫停。

結束通話後，資料傳輸則會繼續。

在關閉「行動數據」時，所有數據服務將只會使用 Wi-Fi，包含電子郵件、網路瀏覽、推播通知和其他服務。如果啟用了「行動數據」，則可能需支付行動業者的費用。例如，使用會傳送資料的特定功能和服務（如 Siri 和「訊息」），可能會產生數據資料方案的費用。

啟用或關閉「行動數據」。 前往「設定」>「行動網路」。下列選項也可能可供使用：

- **啟用或關閉「語音漫遊」（CDMA）：**關閉「語音漫遊」可避免因使用其他電信業者的網路而產生的費用。當您電信業者的網路無法使用時，iPhone 將不會提供行動服務（數據或語音）。
- **啟用或關閉「資料漫遊」：**當您所在的地區不在電信業者網路涵蓋的通訊範圍區之內時，「數據漫遊」會透過行動數據網路啟用 Internet 連線。當您在旅遊途中時，可以關閉「數據漫遊」來避免需要支付的漫遊費用。請參閱第 46 頁 [電話設定](#)。
- **啟用或停用 3G：**在某些情況下，使用 3G 可更快速地載入 Internet 資料，但可能會消耗電池效能。若您要撥打大量的電話，可能需要將 3G 停用以取得較長的電池電量。此選項無法在部分地區使用。

設定行動數據是否要給 App 和服務使用。 前往「設定」>「行動網路」，然後針對可以使用行動數據的任何 App 啟用或關閉行動數據功能。若有一項設定關閉，iPhone 只會透過 Wi-Fi 使用該服務。iTunes 設定包含 iTunes Match 以及 iTunes Store 和 App Store 的自動下載功能。

販售或贈送 iPhone?

販售或贈送 iPhone 前，請確定您已移除所有的內容和您的個人資訊。若您已啟用「尋找我的 iPhone」（請參閱第 35 頁 [尋找我的 iPhone](#)），則「啟用鎖定」已啟用。您需要先關閉「啟用鎖定」才能讓新主人可以使用自己的帳號啟用 iPhone。

清除 iPhone 並移除「啟用鎖定」。 前往「設定」>「一般」>「重置」>「清除所有內容和設定」。

請參訪 support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=zh_TW。

更多內容、服務和支援

請參閱下列資源，以取得更多 iPhone 相關的安全性、軟體與服務資訊。

若要瞭解	執行方式
安全地使用 iPhone	請參閱第 144 頁 重要安全資訊 。
iPhone 服務與支援、訣竅、論壇和 Apple 軟體下載	請前往 www.apple.com/support/iphone/country 網站。
您電信業者的服務與支援	請聯絡您的電信業者或前往該電信業者的網站。
有關 iPhone 的最新資訊	請前往 www.apple.com/tw/iphone 、 www.apple.com/hk/iphone 網站。
管理您的 Apple ID 帳號	前往 appleid.apple.com/zh_TW 、 appleid.apple.com/zh_HK 。
使用 iCloud	前往 help.apple.com/icloud 。
使用 iTunes	打開 iTunes，然後選擇「輔助說明」>「iTunes 輔助說明」。如需線上 iTunes 教學指南（僅適用於部分國家或地區），請前往 www.apple.com/tw/support/itunes 、 www.apple.com/hk/support/itunes 網站。
使用其他 Apple iOS App	請前往 www.apple.com/tw/support/ios 、 www.apple.com/hk/support/ios 網站。

若要瞭解	執行方式
尋找您的 iPhone 序號、IMEI、ICCID 或 MEID	您可以在 iPhone 包裝上找到您的 iPhone 序號、「國際行動裝置識別碼」(IMEI)、ICCID 或「行動裝置識別碼」(MEID)。或者是在 iPhone 中選擇「設定」>「一般」>「關於本機」。如需更多資訊，請前往 support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=zh_TW 。
取得保固服務	首先，請依照本手冊的建議來操作。然後前往 www.apple.com/support/iphone/country 網站。
檢視 iPhone 規範資訊	在 iPhone 上，請前往「設定」>「一般」>「關於本機」>「法律資訊」>「電信規範」。
電池更換服務	請前往 www.apple.com/tw/batteries/replacements.html 、 www.apple.com/hk/batteries/replacements.html 。
在企業環境中使用 iPhone	請前往 www.apple.com/tw/iphone/business 、 www.apple.com/hk/iphone/business 網站來取得更多關於 iPhone 的相關企業功能，包含 Microsoft Exchange、IMAP、CalDAV、CardDAV、VPN 和更多功能。

FCC 合規聲明

本裝置符合 FCC 規定第 15 項條款的要求。其操作合乎以下兩種狀況：(1) 本裝置不會造成有害干擾，並且 (2) 本裝置必須能夠耐受任何接收到的干擾，包含可能導致非預期操作的干擾。

【注意】本設備已經過測試並確認通過 B 類數位裝置的限制，符合 FCC 規定的第 15 項條款要求。這些限制旨在提供合理保護，防止在住宅內安裝時產生有害干擾。本設備會產生、使用並輻射散發無線電頻率能量，如果未能遵照指示來進行安裝或使用，可能對無線電通訊產生有害的干擾。但並不保證以特定的安裝方式便不會產生干擾。若本設備確實對無線電或電視接收產生有害干擾（您可以將本設備關閉再開來加以確認），使用者可嘗試採取以下一種或多種方法來改善干擾情況：

- 轉向或重新擺放接收天線。
- 加長設備與接收器之間的距離。
- 將該設備與接收器的插頭插在不同迴路的電源插座上。
- 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員以尋求協助。

【重要事項】如果未經 Apple 授權，擅自變更或修改本產品，將違反電磁相容性 (EMC) 和無線相容性，且使用者將喪失操作該產品的權利。在使用相容周邊裝置並且在系統組件之間使用屏蔽接線的情況下，本產品已驗證符合 EMC 的要求。請務必使用相容的周邊裝置並且在系統組件之間使用屏蔽接線，以減少對無線電、電視和其他電子裝置造成干擾的可能性。

加拿大合規聲明

本裝置符合 Industry Canada licence-exempt RSS 標準。其操作合乎以下兩種狀況：(1) 本裝置不會造成有害干擾，並且 (2) 本裝置必須能夠耐受任何收到的干擾，包含可能導致非預期操作的干擾。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

處理和回收資訊

Apple 回收方案（適用於部分地區）：如需免費回收舊行動電話、預付郵資的郵寄標籤以及指示，請參閱 www.apple.com/tw/recycling、www.apple.com/hk/recycling。

iPhone 處理和回收：您必須依照當地法規來適當地處理 iPhone。因為 iPhone 內含電子組件和電池，所以必須將 iPhone 與一般家庭廢棄物分開處理。當 iPhone 已達使用期限時，請聯絡當地機關來瞭解相關的處理和回收事項，或者，只需將其交給當地的 Apple 經銷商店或送回 Apple 公司即可。電池將會被取下，並以對環境友善的方式進行回收。如需更多資訊，請參閱 www.apple.com/tw/recycling、www.apple.com/hk/recycling。

電池更換：iPhone 中的鋰離子電池只能由 Apple 或 Apple 授權的服務供應商進行更換，且必須與家庭廢棄物分開回收或處理。如需更多電池替換服務的資訊，請前往 <http://www.apple.com/tw/batteries>、<http://www.apple.com/hk/batteries>。

電池充電器效率



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

台灣電池聲明

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

中國電池聲明

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

歐盟 - 處理資訊



此符號代表您必須依照您當地法令的規定，與家用廢棄物分開處理本產品或其電池。當本產品已達使用年限時，請將其送往當地機構所指定的收集點。分開處理、收集並回收電子產品及 / 或電池，將有助於維護自然資源，並確保是以能夠保護人類健康與環境的方式來進行回收。

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple 和環境保護

Apple 深切體認到企業應有的社會責任，並致力於減少本公司的運作與產品對於環境所造成的影響。如需更多資訊，請前往 www.apple.com/tw/environment、www.apple.com/hk/environment。

Apple Inc.

© 2014 Apple Inc. 保留一切權利。

Apple、蘋果、Apple 標誌、AirDrop、AirPlay、AirPort、Aperture、Apple TV、FaceTime、Finder、iBooks、iCal、iMessage、iMovie、iPad、iPhone、iPhoto、iPod、iPod touch、iSight、iTunes、Keychain、Mac、OS X、Passbook、Safari、Siri、Spotlight、Time Capsule 和 Works with iPhone 標誌是 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的商標。

AirPrint、EarPods、Flyover、Guided Access、Lightning、Made for iPhone 標誌、Multi-Touch 和 Touch ID 是 Apple Inc. 的商標。

Apple Store、Genius、iAd、iCloud、iTunes Extras、iTunes Plus、iTunes Store、iTunes U 和 Podcast 標誌是 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的服務標誌。

App Store、iBooks Store、iTunes Match 和 iTunes Radio 是 Apple Inc. 的服務標誌。

iOS 是 Cisco 在美國及其他國家或地區的商標或註冊商標，且或授權使用。

NIKE 和 Swoosh Design 是 NIKE, Inc. 與其相關企業的商標，且經過授權使用。

Bluetooth® 文字符號和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所有的註冊商標，Apple Inc. 對此符號的任何使用都已經過授權。

Adobe 和 Photoshop 是 Adobe Systems Incorporated 在美國和（或）其他國家和地區的商標或註冊商標。

此處提及的其他公司和產品名稱可能為其所屬公司的商標。

所提及之協力廠商產品僅供參考之用途，並不代表對其之保證或推薦。Apple 對於這些產品的執行效能或使用不負任何責任。如有任何認知、合約或保固的問題，皆直接歸屬於製造商和個別使用者雙方。Apple 已儘力確保本手冊的內容正確無誤。Apple 對於任何印刷或文字所造成的錯誤概不負責。

TA019-2617/2014-03